


ZUBEHÖR

Wir haben dieses Zubehör entwickelt, damit Sie die meisten Nähaufgaben leicht durchführen können.



Nr.	Teilename	Teilenummer	
		Amerika	Andere
1	Nähfuß „J“ (an der Maschine)	XC4901-121	
2	Knopflochfuß „A“ * Entweder (a) oder (b) ist enthalten.	(a)	XD1792-031
		(b)	X59369-321
3	Reißverschlussfuß „I“	XE9369-001	
4	Stopfplatte	XC6063-021	

Nr.	Teilename	Teilenummer	
		Amerika	Andere
5	Knopfannähfuß „M“	XE2137-001	
6	Spule (eine ist in der Maschine)	SA156	SFB: XA5539-151
7	Nadelsatz (Nadel 90/14)	3-teil. Satz: XE5328-001 2-teil. Satz: XE7064-001	
8	Ovaler Schraubendreher	XE5241-001	
9	Fußpedal	Siehe nachfolgenden Hinweis	



Hinweis

- Das mitgelieferte Zubehör ist nicht bei jedem Nähmaschinenmodell gleich.
- Fußpedal:

Modell KD-1902 für Länder mit 110-120 V


Modell KD-1902 für Länder mit 110-127 V (nur Brasilien)

Modell KD-2902 für Länder mit 220-240 V

Die Teilenummer des Fußpedals variiert je nach Land oder Region. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder die nächste Vertragsreparaturwerkstatt.

Optionales Zubehör

Folgendes Sonderzubehör ist erhältlich und muss separat gekauft werden. Je nach gekauftem Modell kann das folgende Zubehör auch bereits im Lieferumfang der Maschine enthalten sein.



Nr.	Teilename	Teilenummer	
		Amerika	Andere
1	Zusätzlicher Garnrollenstift	XE2241-001	
2	Zwillingsnadel (Nadel 2,0/75)	X57521-021	
3	Obertransportfuß	SA107	F034N: XC2165-102
4	Quiltfuß	SA129	F005N: XC1948-052

Nr.	Teilename	Teilenummer	
		Amerika	Andere
5	Patchworkfuß	SA125	F001N: XC1944-052
6	Rollsaumfuß	SA127	F003N: XC1945-052
7	Blindstichfuß	SA134	F018N: XC1976-052
8	Quilt-Führung	SA132	F016N: XC2215-052

XH2192-001

