

EN Included Accessories


We recommend that you keep this document nearby for future reference.

DE Mitgeliefertes Zubehör

Es wird empfohlen, dieses Dokument griffbereit aufzubewahren, damit Sie jederzeit darin nachschlagen können.

Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

Vielen Dank für den Erwerb dieser Maschine.
Das folgende Zubehör ist im Lieferumfang dieses Produktes enthalten.



*1 75/11 2 needles,
90/14 2 needles,
90/14 2 needles: Ball point needle (gold colored)
*2 2/11 needle

*1 75/11 2 Nadeln,
90/14 2 Nadeln,
90/14 2 Nadeln: Goldfarbene Nadel mit Kugelspitze
*2 2/11 Nadel

No.	Part Name	Part Code
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XF9671-101
2	Monogramming foot "N"	XD0810-131
3	Overcasting foot "G"	XC3098-031
4	Zipper foot "I"	X59370-021
5	Blind stitch foot "R"	XE2650-001
6	Button fitting foot "M"	XE2137-101
7	Buttonhole foot "A"	XC2691-133
8	Embroidery foot "Q"	XD0474-151
9	Needle set	X58358-021
10	Twin needle	X59296-121
11	Bobbin (on machine)	SFB: XA5539-151
12	Pre-wound bobbin (4) (60 weight white embroidery bobbin thread)	XG8553-001
13	Bobbin clip (4)	
14	Seam ripper	XZ5082-101
15	Scissors	XC1807-221
16	Cleaning brush	X59476-051
17	Eyelet punch	XG7791-001
18	Screwdriver	XC4237-021
19	Disc-shaped screwdriver	XC1074-051
20	Extra spool pin	XG3488-001
21	Spool cap (large)	130012-027
22	Spool cap (medium) (on machine)	XE1372-003
23	Spool cap (small)	130013-126
24	Thread spool insert (mini king thread spool)	XA5752-121
25	Spool net	XA5523-020
26	Bobbin case (on machine)	XH3366-001
27	Foot controller	XD0501-121 (European area) XC8816-071 (other areas)
28	Magnetic Frame 100 mm (H) x 100 mm (W) (approx. 4 inches (H) x 4 inches (W))	MFM100
29	Accessory bag	XC4487-021
30	Hard case	XG8546-001
31	Grid sheet set	XC4549-020
32	Operation Manual	Contact your authorized Brother dealer.
33	Quick Reference Guide	
34	Embroidery Design Guide	

Note

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001)

Nr.	Teilebezeichnung	Bestellnummer
1	Zickzackfuß „J“ (in der Maschine)	XF9671-101
2	Nähfuß „N“	XD0810-131
3	Überwendlingfuß „G“	XC3098-031
4	Reißverschlussfuß „I“	X59370-021
5	Blindstichfuß „R“	XE2650-001
6	Knopfannähfuß „M“	XE2137-101
7	Knopflochfuß „A“	XC2691-133
8	Stickfuß „Q“	XD0474-151
9	Nadelsatz	X58358-021
10	Zwillingsnadel	X59296-121
11	Spule (in der Maschine)	SFB: XA5539-151
12	Aufgewickelte Spule (4) (Weißer Stick-Unterfaden der Gewichtsklasse 60)	XG8553-001
13	Spulenring (4)	
14	Pfeiltrenner	XZ5082-101
15	Schere	XC1807-221
16	Reinigungspinsel	X59476-051
17	Ahle	XG7791-001
18	Schraubendreher	XC4237-021
19	Scheibenförmiger Schraubendreher	XC1074-051
20	Zusätzlicher Garnrollenstift	XG3488-001
21	Garnrollenkappe (groß)	130012-027
22	Garnrollenkappe (mittel) (in der Maschine)	XE1372-003
23	Garnrollenkappe (klein)	130013-126
24	Garnrolleneinsatz (Mini-King-Garnrolle)	XA5752-121
25	Spulennetz	XA5523-020
26	Spulenkapsel (in der Maschine)	XH3366-001
27	Fußpedal	XD0501-121 (Europäischer Raum) XC8816-071 (andere Zonen)
28	Magnetrahmen mit Einzelmagnet 100 mm (H) x 100 mm (B) (ca. 4 Zoll (H) x ca. 4 Zoll (B))	MFM100
29	Zubehörtasche	XC4487-021
30	Kofferhaube	XG8546-001
31	Schablonensatz	XC4549-020
32	Bedienungsanleitung	Wenden Sie sich an Ihr Brother-Fachgeschäft.
33	Kurzanleitung	
34	Stickmuster-Katalog	

Hinweis

- Die Nähfußhalterschraube erhalten Sie bei Ihrem Brother-Vertragshändler. (Bestellnummer: XG1343-001)

EN Optional Accessories

Various optional accessories are available to be purchased separately. Please visit our website for more details. To obtain optional accessories or parts, contact your nearest authorized Brother dealer.


DE Optionales Zubehör

Verschiedenes optionales Zubehör kann separat erworben werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website. Optionales Zubehör und Ersatzteile erhalten Sie bei einem Brother-Vertragshändler in Ihrer Nähe.




<https://s.brother/cojkb/>


Example/ Beispiel



Wide table
Maxi-Anschiebetisch



Narrow zipper foot
Schmaler Reißverschlussfuß



Non stick foot
Anti-Haft-Fuß



D03MY6-001

FR Accessoires inclus

Nous vous conseillons de conserver ce document à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

NL Bijgeleverde accessoires

Houd dit document bij de hand, zodat u het kunt raadplegen.

IT Accessori in dotazione

Si consiglia di conservare questo documento a portata di mano per un eventuale riferimento futuro.

Merci d'avoir choisi ce produit.


Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

Gefeliciteerd met de aanschaf van deze machine.

Onderstaande accessoires zijn inbegrepen bij dit product.

Grazie per aver acquistato questa macchina.

Gli accessori seguenti sono inclusi nel prodotto.



*1 2 aiguilles 75/11,
2 aiguilles 90/14,
2 aiguilles 90/14 : aiguille à pointe boule (dorée)
*2 Aiguille 2/11

*1 75/11 2 naalden,
90/14 2 naalden,
90/14 2 naalden: ballpointnaald (goudkleurig)
*2 2/11 naald

*1 2 aghi 75/11,
2 aghi 90/14,
2 aghi 90/14: ago con punta a sfera (colore dorato)
*2 Ago 2/11

FR Accessoires en option

Divers accessoires en option peuvent être achetés séparément. Visitez notre site Web pour plus de détails. Pour obtenir des pièces ou des accessoires en option, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.

NL Optionele accessoires

Er zijn verschillende optionele accessoires afzonderlijk verkrijgbaar. Meer bijzonderheden vindt u op onze website. Als u optionele accessoires of onderdelen wilt aanschaffen, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde erkende Brother-dealer.


IT Accessori opzionali

Sono disponibili vari accessori opzionali da acquistare separatamente. Visitare il nostro sito Web per ulteriori dettagli. Per ottenere accessori o parti opzionali, contattare il più vicino rivenditore Brother autorizzato.




<https://s.brother/cojkb/>


Exemple/ Voorbeeld/ Esempio



Grande table d'extension
Verlengtafel
Tavola ampia



Pied étroit pour fermetures
à glissière
Smalle ritsvoet
Piedino per cerniere strette



Pied anti-adhérent
Gladde transportvoet
Piedino antiaderente

N°	Nom de la pièce	Code de la pièce
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XF9671-101
2	Pied pour monogrammes « N »	XD0810-131
3	Pied pour surfilage « G »	XC3098-031
4	Pied pour fermetures à glissière « I »	X59370-021
5	Pied pour point invisible « R »	XE2650-001
6	Pied pour boutons « M »	XE2137-101
7	Pied pour boutonnières « A »	XC2691-133
8	Pied de broderie « Q »	XD0474-151
9	Jeu d'aiguilles	X58358-021
10	Aiguille jumelée	X59296-121
11	Canette (sur la machine)	SFB: XA5539-151
12	Canette préremplie (4) (Fil de canette à broder blanc n° 60)	XG8553-001
13	Clip de canette (4)	
14	Découpeur	XZ5082-101
15	Ciseaux	XC1807-221
16	Brosse de nettoyage	X59476-051
17	Perce-oeillet	XG7791-001
18	Tournevis	XC4237-021
19	Tournevis en forme de disque	XC1074-051
20	Porte-bobine supplémentaire	XG3488-001
21	Couvercle de bobine (grand)	130012-027
22	Couvercle de bobine (moyen) (sur la machine)	XE1372-003
23	Couvercle de bobine (petit)	130013-126
24	Centre amovible pour bobine de fil (bobine de fil mini/très grande)	XA5752-121
25	Filet de la bobine	XA5523-020
26	Boîtier de la canette (sur la machine)	XH3366-001
27	Pédale	XD0501-121 (Zone européenne) XC8816-071 (autres zones)
28	Cadre à broder magnétique 100 mm (H) × 100 mm (L) (env. 4 pouces (H) × env. 4 pouces (L))	MFM100
29	Sac d'accessoires	XC4487-021
30	Protection rigide	XG8546-001
31	Ensemble de feuilles quadrillées	XC4549-020
32	Manuel d'instructions	Contactez votre revendeur Brother agréé.
33	Guide de référence rapide	
34	Guide de motifs de broderie	

Remarque

- La vis du support du pied-de-biche est disponible auprès de votre revendeur Brother agréé. (code de la pièce : XG1343-001)

Nr.	Onderdeel	Onderdeelcode
1	Zigzagvoet "J" (op de machine geplaatst)	XF9671-101
2	Monogramvoet "N"	XD0810-131
3	Afwerksteekvoet "G"	XC3098-031
4	Ritsvoet "I"	X59370-021
5	Blindzoomvoet "R"	XE2650-001
6	Knoopaanzetvoet "M"	XE2137-101
7	Knoopsgatvoet "A"	XC2691-133
8	Borduuroet "Q"	XD0474-151
9	Naaldsetje	X58358-021
10	Tweelingnaald	X59296-121
11	Spoel (op de machine geplaatst)	SFB: XA5539-151
12	Voorgespoelde spoel (4) (borduuronderdraad, dikte 60, wit)	XG8553-001
13	Spoelclip (4)	
14	Tornmesje	XZ5082-101
15	Schaar	XC1807-221
16	Schoonmaakborsteltje	X59476-051
17	Gaatjesponser	XG7791-001
18	Schroevendraaier	XC4237-021
19	Schijfvormige schroevendraaier	XC1074-051
20	Extra klossen	XG3488-001
21	Kloshouder (groot)	130012-027
22	Kloshouder (medium) (op de machine geplaatst)	XE1372-003
23	Kloshouder (klein)	130013-126
24	Garenklos hulpinzet (bij mini- of kingsize garenklos)	XA5752-121
25	Klosnetje	XA5523-020
26	Spoelhuis (op de machine geplaatst)	XH3366-001
27	Voetpedaal	XD0501-121 (Europese regio) XC8816-071 (andere regio's)
28	Magnetisch borduurraam 100 mm (H) × 100 mm (B) (ca. 4 inch (H) × ca. 4 inch (B))	MFM100
29	Accessoires etui	XC4487-021
30	Koffer	XG8546-001
31	Rasteret	XC4549-020
32	Bedieningshandleiding	Neem contact op met uw erkende Brother-dealer.
33	Beknopte bedieningshandleiding	
34	Borduurontwerpen bedieningshandleiding	

Opmerking

- De persvoethouderschroef is verkrijgbaar via uw erkende Brother-dealer. (onderdeelcode: XG1343-001)

N°	Nome parte	Codice parte
1	Piedino per zig-zag "J" (sulla macchina)	XF9671-101
2	Piedino per monogrammi "N"	XD0810-131
3	Piedino per soprappiglio "G"	XC3098-031
4	Piedino per cerniere "I"	X59370-021
5	Piedino per orlo invisibile "R"	XE2650-001
6	Piedino di cucitura bottone "M"	XE2137-101
7	Piedino per asole "A"	XC2691-133
8	Piedino per ricamo "Q"	XD0474-151
9	Set di aghi	X58358-021
10	Ago gemello	X59296-121
11	Spolina (sulla macchina)	SFB: XA5539-151
12	Spolina preavvolta (4) (filo spolina per ricamo bianco di spessore 60)	XG8553-001
13	Clip per spolina (4)	
14	Taglia asole	XZ5082-101
15	Forbici	XC1807-221
16	Spazzolino di pulizia	X59476-051
17	Punzone per occhiali	XG7791-001
18	Cacciavite	XC4237-021
19	Cacciavite a disco	XC1074-051
20	Portarocchetto supplementare	XG3488-001
21	Fermo per rocchetto (grande)	130012-027
22	Fermo per rocchetto (medio) (sulla macchina)	XE1372-003
23	Fermo per rocchetto (piccolo)	130013-126
24	Inserto per rocchetto di filo (rocchetto di filo mini-extra large)	XA5752-121
25	Retina	XA5523-020
26	Cestello della spolina (sulla macchina)	XH3366-001
27	Pedale reostato	XD0501-121 (Area europea) XC8816-071 (altre aree)
28	Telaio magnetico 100 mm (A) × 100 mm (L) (circa 4 inches (A) × circa 4 inches (L))	MFM100
29	Borsa accessori	XC4487-021
30	Custodia rigida	XG8546-001
31	Set di fogli millimetrati	XC4549-020
32	Manuale di istruzioni	Contattare il proprio rivenditore Brother autorizzato.
33	Guida di riferimento rapido	
34	Guida ai ricami	

Nota

- La vite del supporto del piedino premistoffa è disponibile presso il proprio rivenditore Brother autorizzato. (Codice parte: XG1343-001)