


EN Included Accessories

We recommend that you keep this document nearby for future reference.

Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.



*1 75/11 2 needles,
90/14 2 needles,
90/14 2 needles: Ball point needle (gold colored)
*2 2/11 needle

1* إبرتان مقاس 75/11،
إبرتان مقاس 90/14،
إبرتان مقاس 90/14: إبرة كروية السن (ذهبية اللون)
2* إبرة مقاس 2/11

AR الملحقات المرفقة

نوصيك بالاحتفاظ بهذا المستند على مقربة منك للرجوع إليه في المستقبل.

شكراً لشراؤك هذه الماكينة.
تم إرفاق الملحقات التالية مع هذا المنتج.

No.	Part Name
1	Zigzag foot "J" (on machine)
2	Monogramming foot "N"
3	Overcasting foot "G"
4	Zipper foot "I"
5	Blind stitch foot "R"
6	Button fitting foot "M"
7	Buttonhole foot "A"
8	Embroidery foot "Q"
9	Needle set
10	Twin needle
11	Bobbin (on machine)
12	Pre-wound bobbin (4) (60 weight white embroidery bobbin thread)
13	Bobbin clip (4)
14	Seam ripper
15	Scissors
16	Cleaning brush
17	Eyelet punch
18	Screwdriver
19	Disc-shaped screwdriver
20	Extra spool pin
21	Spool cap (large)
22	Spool cap (medium) (on machine)
23	Spool cap (small)
24	Thread spool insert (mini king thread spool)
25	Spool net
26	Bobbin case (on machine)
27	Foot controller
28	Magnetic Frame 10 cm (H) × 10 cm (W) (4 inches (H) × 4 inches (W))
29	Accessory bag
30	Hard case
31	Grid sheet set
32	Operation Manual
33	Quick Reference Guide
34	Embroidery Design Guide

Note

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer.

الرقم	اسم القطعة
1	قدم الحياكة المتعرجة "J" (بالماكينة)
2	دواسة غرز الحروف الابتدائية "N"
3	دواسة خياطة غرز التقوية "G"
4	دواسة تركيب السحاب "I"
5	دواسة السرفة "R"
6	زر تركيب الأزرار "M"
7	دواسة غرز فتحات الغرى "A"
8	القدم الخاصة بالتطريز "Q"
9	مجموعة الإبرة
10	الإبرة المزدوجة
11	المكوك (بالماكينة)
12	مكوك أولي (4) (خط مكوك تطريز أبيض من وزن 60)
13	مشبك المكوك (4)
14	قاطع غرز الدرز
15	مقص
16	فرشاة التنظيف
17	مقاب فتحات العرى
18	مفك براغي
19	مفك البراغي المصمم على شكل قرص
20	عمود ملف بكرة إضافي
21	غطاء البكرة (كبير)
22	غطاء البكرة (وسط) (بالماكينة)
23	غطاء البكرة (صغير)
24	أداة تركيب خيط البكرة (بكرة الخيط mini king)
25	شبكة حفظ البكرة
26	حاوية المكوك (بالماكينة)
27	دواسة القدم
28	الإطار المغناطيسي 10 سم (ارتفاع) × 10 سم (عرض) (4 بوصات (ارتفاع) × 4 بوصات (عرض))
29	حقيبة الملحقات
30	العلبة الصلبة
31	مجموعة ورق الشبكة
32	دليل التشغيل
33	دليل مرجعي سريع
34	دليل تصميم التطريز

ملاحظة

- يتوفر برغي تثبيت حامل القدم الضاغطة من خلال وكيل شركة Brother المعتمد لديك.

EN Optional Accessories

Various optional accessories are available to be purchased separately. Please visit our website for more details.
To obtain optional accessories or parts, contact your nearest authorized Brother dealer.



<https://s.brother/cojkb/>

AR الملحقات الاختيارية

تتوفر ملحقات اختيارية متنوعة يتم شراؤها بشكل منفصل. الرجاء زيارة موقعنا على الإنترنت للاطلاع على مزيد من التفاصيل.
للحصول على الملحقات الاختيارية أو الأجزاء، اتصل بأقرب وكيل Brother معتمد.



<https://s.brother/crgae/>



SC

附带的配件

TC

隨附的配件

KO

포함된 액세서리

使用本产品前, 请仔细阅读本资料, 并妥善保管。


建議妥善保管本文件，以供日後參考。

이 문서는 나중에 참조할 수 있도록 제품 가까이 둘 것을 권장합니다.

感谢购买此机器。
本产品附带以下配件。

感謝您購買本機。
本產品隨附以下配件。

이 기기를 구입해 주셔서 감사합니다.
이 제품에는 다음 액세서리들이 포함되어 있습니다.



*1 75/11 2针、
90/14 2针、
90/14 2针：
圆头针（金色）
*2 2/11 针

*1 75/11 2 支針、
90/14 2 支針、
90/14 2 支針：
圓頭針（鍍金針）
*2 2/11 針

*1 75/11 바늘 2개,
90/14 바늘 2개,
90/14 바늘 2개:
볼 포인트 바늘 (금색)
*2 2/11 바늘

编号	零件名	編號	零組件名稱	번호	부품 명칭
1	曲折压脚 “J”（机器已装）	1	萬用壓布腳「J」（在機上）	1	지그재그 노루발 “J” (본체에 있음)
2	交织字母压脚 “N”	2	密針縫壓腳「N」	2	모노그래밍 노루발 “N”
3	包边压脚 “G”	3	車布邊壓腳「G」	3	오버록 노루발 “G”
4	拉链压脚 “I”	4	拉鍊壓布腳「I」	4	지퍼 노루발 “I”
5	暗缝针迹压脚 “R”	5	暗針縫壓腳「R」	5	블라인드 노루발 “R”
6	钉钮压脚 “M”	6	縫鈕釦壓腳「M」	6	단추달이 노루발 “M”
7	钮孔压脚 “A”	7	開釦眼壓布腳「A」	7	단춧구멍 노루발 “A”
8	绣花压脚 “Q”	8	刺繡壓布腳「Q」	8	자수 노루발 “Q”
9	针组	9	車針組	9	바늘 세트
10	双针	10	雙針	10	쌍침 바늘
11	梭芯（机器已装）	11	梭子（在機上）	11	실토리 (본체에 있음)
12	预绕梭芯（4） （60号白色绣花梭芯线）	12	預繞梭子（4） （重量 60 白色刺繡專用底線）	12	밑실 보빈 (4) (60 종량 흰색 자수 밑실)
13	梭芯夹（4）	13	底線夾（4）	13	보빈 클립 (4)
14	拆线刀	14	拆線刀	14	실뜯게
15	剪刀	15	剪刀	15	가위
16	清洁刷	16	清潔刷	16	청소용 솔
17	打孔器	17	打孔錐子	17	아일렛 펀치
18	螺丝刀	18	螺絲起子	18	드라이버
19	盘状螺丝刀	19	盤狀螺絲起子	19	원형 드라이버
20	备用线筒轴	20	附加線輪柱	20	보조 실패꽃이
21	线筒盖（大）	21	線輪蓋板（大）	21	실패막이 (대)
22	线筒盖（中）（机器已装）	22	線輪蓋板（中）（在機上）	22	실패막이 (중) (본체에 있음)
23	线筒盖（小）	23	線輪蓋板（小）	23	실패막이 (소)
24	线筒插入物（单锥形线筒）	24	線輪軸襯（迷你特大線輪）	24	실패 인서트 (미니 킹 실패)
25	线筒网	25	線輪網	25	실패 그물망
26	内旋梭（机器已装）	26	梭殼（在機上）	26	복집 (본체에 있음)
27	脚踏控制器	27	腳踏板	27	발판
28	磁吸框 10厘米（高）× 10厘米（宽）	28	磁力框 10 cm（高）× 10 cm（寬）	28	자석 자수틀 10 cm (높이) × 10 cm (폭) (4 인치 (높이) × 4 인치 (폭))
29	配件袋	29	配件包	29	액세서리주머니
30	硬质防尘罩	30	硬式防塵罩	30	하드 케이스
31	方格纸	31	方格紙	31	눈금 시트 세트
32	使用说明书	32	使用說明書	32	작동 설명서
33	快速操作指南	33	快速導覽手冊	33	빠른 설정가이드
34	绣花设计指南	34	刺繡設計手冊	34	자수 디자인 안내서

💡 提示

• 压脚支架螺丝可在Brother 家用缝纫机
授权销售代理商处购买。

💡 提醒

• Brother 授權經銷商有供應壓布腳支架
螺絲。

💡 참고

• 노루발 홀더 나사는 공인 Brother 대 리
점을 통해 구입할 수 있습니다 .

SC

选购配件

TC

選購配件

KO

별매품 액세서리

各种选购配件可单独购买。详细信息请访问我
公司网站。若要获得选购配件或零件，请与附
近的Brother授权经销商联系。

我們提供各種選購配件，可以另外購買。更
多詳細資訊，請瀏覽我們的網站。
若要取得選購配件或零件，請與附近的
Brother 授權經銷商聯絡。

다양한 별매품 액세서리를 별도로
구입할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사
웹사이트를 참조하세요.
별매품 액세서리 또는 부품을 구입하려면
가까운 Brother 공인 대리점 문의하세요.

