

Guide d'installation du logiciel

Français

Imprimé en Chine
LW5733001



Introduction

Fonctionnalités

P-touch Editor	Permet à tous de créer un grand éventail d'étiquettes personnalisées aux dispositions sophistiquées, et ce, à partir de polices, de modèles ou d'images clipart.
Pilote de l'imprimante	En utilisant P-touch Editor sur un ordinateur, vous pouvez imprimer des étiquettes depuis la P-touch connectée.

Précautions concernant le CD-ROM

- Ne rayez pas le CD-ROM.
- N'exposez pas le CD-ROM à des températures extrêmes (chaudes ou froides).
- Ne placez pas d'objets lourds sur le CD-ROM et n'exercez pas de pression dessus.
- Le logiciel que contient le CD-ROM est destiné à être utilisé exclusivement avec la machine que vous avez achetée.
Il peut être installé sur plusieurs ordinateurs, au bureau, chez vous, etc.

Configuration requise

Avant l'installation, vérifiez si votre configuration système répond aux exigences suivantes :

Système d'exploitation	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Mémoire	Windows® XP : 128 Mo ou plus Windows Vista® : 512 Mo ou plus Windows® 7 : 1 Go (32 bits) ou 2 Go (64 bits) ou plus
Disque dur	Plus de 70 Mo d'espace disponible sur le disque
Interface	Port USB (spécification USB 1.1 ou 2.0)
Écran	SVGA couleurs (16 bits) ou carte graphique supérieure
Autres	Lecteur de CD-ROM pour l'installation



Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation, États-Unis.
Les noms des autres logiciels ou produits utilisés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées des sociétés respectives qui les ont développés.

Installation du logiciel et du pilote d'imprimante

Installation du logiciel P-touch Editor et du pilote d'imprimante

La procédure d'installation des logiciels varie en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur. La procédure d'installation est sujette à modification sans préavis.



- Ne connectez l'imprimante à l'ordinateur que lorsque vous y êtes invité.**
- La procédure d'installation est susceptible de varier en fonction du système d'exploitation de votre PC. Windows Vista® est utilisé ici comme exemple.
- Pour obtenir des informations détaillées sur le logiciel, reportez-vous au « Guide utilisateur - Logiciel » (PDF).
- Vous pouvez accéder au « Guide utilisateur - Logiciel » en cliquant sur [Démarrer] - [Tous les programmes] - [Brother P-touch] - [Manuels] - [P-touch] - [Guide utilisateur - Logiciel].

1 Démarrez l'ordinateur puis insérez le CD-ROM dans le lecteur.

2 Sélectionnez la langue souhaitée et cliquez sur le type d'installation qui vous intéresse.

Standard : Toutes les fonctionnalités (logiciel P-touch Editor et pilote d'imprimante) seront installées (par défaut).

Personnalisée : Vous pouvez choisir les éléments du logiciel à installer. Option recommandée pour les utilisateurs expérimentés.

Afficher le Guide de l'utilisateur : Guide utilisateur - Logiciel (PDF) (Un logiciel de lecture de fichiers PDF est requis).

Téléchargement d'Adobe Reader : Le lien d'accès à la page de téléchargement d'Adobe® Reader® s'affichera.



3 Lisez attentivement le contrat de licence. Si vous acceptez son contenu, cliquez sur [Oui] pour poursuivre l'installation. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

4 Sélectionnez les applications Microsoft® Office avec lesquelles vous souhaitez utiliser les fonctions Macro complémentaire, puis cliquez sur [Suivant]. (La fonction Macro complémentaire vous permet de créer des étiquettes directement depuis vos applications Microsoft® Office.) Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.