brother.



P-TOUCH® EDITOR GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL

PJ-623/PJ-663 Imprimante portable

Version A

CAN FRE

Introduction

Les imprimantes portables Brother PJ-623 et PJ-663 (équipée de Bluetooth) sont compatibles avec un grand nombre d'applications Windows[®] et Macintosh[®], et permettent d'imprimer des documents au format Lettre ou Légal intégral quasiment partout où il vous arrive de devoir travailler. Les imprimantes sont également compatibles avec un grand nombre d'appareils mobiles pour imprimer du texte ou pour imprimer à partir d'une application d'impression spécifique. Pour que cela soit possible facilement, les imprimantes sont fournies avec le logiciel P-touch Editor, une application de conception et de mise en page de document riche en fonctions qui permet de créer des formulaires ou des modèles personnalisés à télécharger et enregistrer dans la mémoire non volatile de l'imprimante. Une fois l'enregistrement réalisé, vous pouvez simplement envoyer des données de type texte pour remplir les champs de données d'un formulaire ou d'un modèle, puis imprimer le document complet.

Ce guide de l'utilisateur vous montrera la facilité avec laquelle P-touch Editor et d'autres applications Brother peuvent être utilisés pour réaliser des impressions à partir de données de type texte.

Avis importants

- Le contenu de ce document et les caractéristiques techniques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.
- Brother se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications aux caractéristiques et aux informations présentées dans ce document, et décline toute responsabilité pour tout dommage (y compris les dommages indirects) qui serait causé par la confiance portée aux renseignements fournis, y compris, mais sans s'y limiter, les erreurs typographiques ou les autres erreurs de publication.
- Les captures d'écran illustrées dans ce document peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur et du modèle de votre produit.
- Avant d'utiliser l'imprimante, veillez à lire tous les documents fournis pour une utilisation sûre et appropriée de l'appareil.

Symboles utilisés dans ce document

Les symboles utilisés tout au long de ce document sont les suivants :



Ce symbole signale des informations ou des instructions à respecter. Les ignorer peut entraîner des dommages au niveau de l'appareil ou un fonctionnement incorrect.



Ce symbole signale des remarques qui peuvent vous aider à mieux comprendre l'appareil et à l'utiliser de manière plus efficace.

À propos de ce document

Ce document (PDF) est inclus dans le CD-ROM fourni.

Remarque

Si vous utilisez Adobe[®] Reader[®] pour afficher ce document sur un ordinateur, le curseur devient $\sqrt{h_{\gamma}}$ lorsqu'il est placé sur un lien. Pour ouvrir la page correspondante, il suffit de cliquer sur le lien. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Adobe[®] Reader[®], reportez-vous au fichier d'aide fourni avec Adobe[®] Reader[®].

Table des matières

1	Comment installer ou désinstaller le logiciel P-touch [®] Editor	1
	Installation du logiciel P-touch Editor Désinstallation du logiciel P-touch Editor	1 2
2	Comment utiliser P-touch Editor	3
	Utilisation de P-touch Editor	
	Lancement de P-touch Editor	3
	Modes de fonctionnement	5
	Utilisation de l'aide de P-touch Editor	10
	Affichage du fichier d'aide de P-touch Editor	10
	Impression du fichier d'aide de P-touch Editor	12
3	Comment utiliser P-touch Transfer Manager et P-touch Library	13
3	Comment utiliser P-touch Transfer Manager et P-touch Library Utilisation de P-touch Transfer Manager	13
3	Comment utiliser P-touch Transfer Manager et P-touch Library Utilisation de P-touch Transfer Manager Lancement de P-touch Transfer Manager	13
3	Comment utiliser P-touch Transfer Manager et P-touch Library Utilisation de P-touch Transfer Manager Lancement de P-touch Transfer Manager Transfert de modèles ou d'autres données de l'ordinateur à l'imprimante	13 13 13 15
3	Comment utiliser P-touch Transfer Manager et P-touch Library Utilisation de P-touch Transfer Manager Lancement de P-touch Transfer Manager Transfert de modèles ou d'autres données de l'ordinateur à l'imprimante Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante	13 13 13 15 19
3	Comment utiliser P-touch Transfer Manager et P-touch Library Utilisation de P-touch Transfer Manager Lancement de P-touch Transfer Manager Transfert de modèles ou d'autres données de l'ordinateur à l'imprimante Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante Suppression de toutes les données mémorisées dans l'imprimante	13 13 13 15 19 20
3	Comment utiliser P-touch Transfer Manager et P-touch Library Utilisation de P-touch Transfer Manager Lancement de P-touch Transfer Manager Transfert de modèles ou d'autres données de l'ordinateur à l'imprimante Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante Utilisation de P-touch Library	13 131315192021
3	Comment utiliser P-touch Transfer Manager et P-touch Library Utilisation de P-touch Transfer Manager Lancement de P-touch Transfer Manager Transfert de modèles ou d'autres données de l'ordinateur à l'imprimante Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante Suppression de toutes les données mémorisées dans l'imprimante Utilisation de P-touch Library Lancement de P-touch Library	13 13 13 13 15 19 20 21 21
3	Comment utiliser P-touch Transfer Manager et P-touch Library Utilisation de P-touch Transfer Manager Lancement de P-touch Transfer Manager Transfert de modèles ou d'autres données de l'ordinateur à l'imprimante Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante Suppression de toutes les données mémorisées dans l'imprimante Utilisation de P-touch Library Lancement de P-touch Library Ouverture et modification de modèles	13 131315192021212122
3	Comment utiliser P-touch Transfer Manager et P-touch Library Utilisation de P-touch Transfer Manager Lancement de P-touch Transfer Manager Transfert de modèles ou d'autres données de l'ordinateur à l'imprimante Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante Suppression de toutes les données mémorisées dans l'imprimante Utilisation de P-touch Library Lancement de P-touch Library Ouverture et modification de modèles Impression de modèles	13 13 13 15 19 20 21 21 21 22 23

Comment installer ou désinstaller le logiciel P-touch[®] Editor

P-touch Editor permet de créer des modèles de différents styles.

Reportez-vous au fichier d'aide de P-touch Editor pour des exemples de création de modèle et plus d'informations sur la création, l'impression et l'enregistrement de vos modèles.

Pour télécharger le pilote et le logiciel les plus récents, visitez le site Web Brother Solutions Center : <u>http://solutions.brother.com</u>

Installation du logiciel P-touch Editor

1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

Cliquez sur le bouton de droite pour obtenir la version la plus récente.	Brother Solutions Center
Applications et pilotes	d'imprimante Windows.
_	
• F	'ocketJet
	Quitter
	Cliquez sur le bouton de droite pour obtenir la version la plus récente: Applications et plotes

- 2 Cliquez sur [Logiciel PC (Windows)], puis sur [P-touch Editor 5.0].
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le logiciel.
- 4 Cliquez sur [**Terminer**] pour fermer l'écran d'installation.

Certaines fonctions ne pourront pas être utilisées si le pilote d'imprimante n'est pas installé. Pour plus d'informations sur l'installation du pilote d'imprimante, reportez-vous au Guide d'installation rapide.

Désinstallation du logiciel P-touch Editor

1 Pour Windows[®] XP :

À partir de [**Panneau de configuration**], accédez à [**Ajouter ou suppression de programmes**]. La boîte de dialogue [**Ajouter ou suppression de programmes**] apparaît.

Pour Windows Vista[®] / Windows[®] 7 :

À partir de [**Panneau de configuration**], accédez à [**Programmes**] et ouvrez [**Programmes et fonctionnalités**]. La boîte de dialogue [**Désinstaller ou modifier un programme**] apparaît.

- 2 Sélectionnez [Brother P-touch Editor 5.0] et cliquez sur [Supprimer] (XP) / [Désinstaller] (Windows Vista[®] / Windows[®] 7).
- Cliquez sur [**OK**].

L'opération de désinstallation démarre. Dès lors que le logiciel est supprimé de l'ordinateur, la boîte de dialogue [Maintenance terminée] s'affiche.

Fermez la boîte de dialogue [Ajouter ou suppression de programmes] (XP) / [Programmes et fonctionnalités] (Windows Vista[®] / Windows[®] 7). Le logiciel P-touch Editor / P-touch Update Software a été désinstallé.



Comment utiliser P-touch Editor

Les explications et les procédures ci-dessous concernent Windows Vista[®] ; elles peuvent varier légèrement suivant le système d'exploitation de votre ordinateur. Dans les captures d'écran, « XX-XXXX » représente le numéro de modèle de l'imprimante.

Utilisation de P-touch Editor

Lancement de P-touch Editor

Cliquez sur le menu Démarrer - [Tous les programmes]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.0].



Au lancement de P-touch Editor, la boîte de dialogue [**Nouveau/ouvrir**] s'affiche. Cette boîte de dialogue vous permet de choisir s'il convient de créer un nouveau modèle ou d'ouvrir un modèle existant.

Remarque

- Vous pouvez également lancer P-touch Editor à l'aide de raccourcis si vous avez choisi de créer des raccourcis au cours de l'installation.
 - Icône de raccourci sur le bureau : un double-clic lance P-touch Editor.
 - Icône de raccourci dans la barre de lancement rapide : un simple clic lance P-touch Editor.
- Pour modifier le comportement de P-touch Editor au démarrage, cliquez sur [Outils]-[Options] dans la barre de menus de P-touch Editor pour afficher la boîte de dialogue [Options]. Dans l'onglet [Options générales], sélectionnez le paramétrage souhaité dans la zone de liste [Opérations] sous [Configuration du démarrage]. Normalement, vous devriez sélectionner [Afficher la boîte de dialogue Nouveau/ouvrir].

2 Sélectionnez une option dans la boîte de dialogue [Nouveau/ouvrir] et cliquez sur [OK].

n i hailanai	Ouvrir un fichier	Afficher l'historique
Brother XX-XXXX	Créer une nouvelle mise en page	
Taille Support	Nouveau Sélection par utilisatio	n
Letter 🗾		
Juverture d'un fichier de mise in page existant.	Α	A
Recherche MAJ	Texte horizontal	Texte vertical
Aide - Comment	Ne page afficher oatte hefte de dislague :	au démarrage

- Cette boîte de dialogue permet de sélectionner l'imprimante et le format du support.
- Cliquez sur [Ouvrir un fichier] pour ouvrir la boîte de dialogue [Ouvrir], où vous pouvez sélectionner et ouvrir un modèle enregistré précédemment.
- Cliquez sur [Afficher l'historique] pour ouvrir la boîte de dialogue [Historique], où vous pouvez sélectionner et ouvrir des modèles enregistrés récemment.
- Cliquez sur [Nouveau] pour sélectionner l'orientation souhaitée (verticale ou horizontale) et créer un nouveau modèle.
- Cliquez sur [Aide Comment] pour afficher le fichier d'aide de P-touch Editor. Le fichier d'aide présente des instructions pas à pas pour créer un modèle.
- Cliquez sur [Recherche MAJ] pour rechercher une nouvelle version de P-touch Editor en ligne. Si une version plus récente est disponible, le navigateur Web de l'ordinateur ouvrira le site Web Brother Solutions Center, où vous pourrez la télécharger.

Modes de fonctionnement

P-touch Editor présente trois modes de fonctionnement : [**Express**], [**Professional**] et [**Snap**]. Vous pouvez passer facilement d'un mode à l'autre en utilisant les boutons de sélection de mode.

[Express]

Ce mode permet de créer rapidement et facilement des modèles combinant texte et images. L'écran du mode [**Express**] est décrit ci-dessous.



1 Barre de menus

Donne accès à toutes les commandes disponibles, qui sont classées sous les différents titres de menu ([Fichier], [Edition], [Affichage] et [Insérer], etc.) suivant leur fonction.

2 Barre de commande

Donne accès aux commandes utilisées fréquemment, telles que [Nouveau/ouvrir], [Papier], [Texte], [Cadre], [Image], etc.

3 Barre d'outils de dessin/d'édition

Fournit des outils pour sélectionner des objets, entrer du texte, tracer des graphiques, etc.

4 Barre de propriétés

Permet de modifier les propriétés du texte, des graphiques, etc.

5 Fenêtre Modèle

Définit l'espace où vous pouvez créer et modifier vos modèles.

6 Fenêtre Base de données

Affiche le contenu d'une base de données ou d'une liste d'étiquettes susceptibles d'être utilisées pour ajouter du contenu à vos modèles.

7 Boutons de sélection de mode

Permettent de sélectionner le mode de fonctionnement du logiciel.



- Vous pouvez afficher et masquer différentes barres d'outils et fenêtres à l'aide des commandes du menu [Affichage].
- Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode [Express], reportez-vous au fichier d'aide P-touch Editor.

[Professional]

Ce mode permet de créer des modèles à l'aide d'une large gamme d'options et d'outils avancés. L'écran du mode [**Professional**] est décrit ci-dessous.



1 Barre de menus

Donne accès à toutes les commandes disponibles, qui sont classées sous les différents titres de menu ([Fichier], [Edition], [Affichage] et [Insérer], etc.) suivant leur fonction.

2 Barre d'outils standard

Donne accès aux commandes utilisées fréquemment, telles que Nouvelle mise en page, Ouvrir, Enregistrer, Imprimer, etc.

3 Palette de propriétés

Donne accès aux palettes Impression, Papier, Texte et Mise en page. Un clic sur le côté gauche de chaque palette permet d'afficher ou de masquer les propriétés disponibles.

4 Barre d'outils de dessin/d'édition

Fournit des outils pour sélectionner des objets, entrer du texte, tracer des graphiques, etc.

5 Fenêtre Modèle

Définit l'espace où vous pouvez créer et modifier vos modèles.

6 Fenêtre Base de données

Affiche le contenu d'une base de données ou d'une liste d'étiquettes susceptibles d'être utilisées pour ajouter du contenu à vos modèles.

7 Boutons de sélection de mode

Permettent de sélectionner le mode de fonctionnement du logiciel.

8 Barre verticale

Donne accès aux différents onglets qui permettent d'insérer et de formater du texte, des codes-barres, des tableaux, etc., de modifier l'ordre des objets pour créer un modèle ou de définir des paramètres avancés.



- Vous pouvez afficher et masquer différentes barres d'outils et fenêtres à l'aide des commandes du menu [Affichage].
- Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode [**Professional**], reportez-vous au fichier d'aide P-touch Editor.

[Snap]

Ce mode permet de capturer tout ou partie du contenu de l'écran de l'ordinateur, de l'imprimer en tant qu'image ou de l'enregistrer en vue d'un usage ultérieur.

Cliquez sur le bouton de sélection de mode [Snap]. La boîte de dialogue [Description du mode Snap] s'affiche.

Description du mode Snap		×					
Les fonctions suivantes peuvent être utilisées en mode Snap.							
Copie écran	Glisser-déposer	Impression					
Proport Input	P-touch Electronic Labeling System P-touch txt Drop of Input	A.2033					
Cliquer sur l'icône P-touch pour revenir à la fenêtre de mise en page.							
	OK Annuler						

2 Cliquez sur [OK]. La palette du mode [Snap] s'affiche.

Remarque

 Si vous cochez la case [Ne plus afficher cette boîte de dialogue] dans la boîte de dialogue [Description du mode Snap], cette boîte de dialogue ne s'affichera plus la prochaine fois que vous accéderez au mode [Snap].

o),

- Vous pouvez également lancer P-touch Editor en mode [Snap] en cliquant sur le menu Démarrer -[Tous les programmes]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.0 (Mode Snap)].
- Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode [Snap], reportez-vous au fichier d'aide P-touch Editor.

Utilisation de l'aide de P-touch Editor

Affichage du fichier d'aide de P-touch Editor

Cette section décrit comment utiliser le fichier d'aide de P-touch Editor.

Lancement à partir du menu Démarrer

Cliquez sur le menu Démarrer -[Tous les programmes]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.0 Aide].



Lancement à partir de la boîte de dialogue [Nouveau/ouvrir]

Lorsque vous lancez P-touch Editor et que la boîte de dialogue [**Nouveau/ouvrir**] s'affiche, cliquez sur [**Aide - Comment**].

Selectionner limprimante	Ouvrir 🛛 🤗 Ouvrir un fichier	Afficher l'historique
Brother XX-XXXX 💌	Créer une nouvelle mise en page	
Taille Support	Nouveau Sélection par utilisat	ion
Letter 💌		
Duverture d'un fichier de mise en page existant.	A	A
Recharche MAJ Ade - Comment	Texte horizontal	Texte verifical

Lancement à partir de P-touch Editor

En mode [Express] ou [Professional] :

Cliquez sur le menu [Aide] et sélectionnez [Aide P-touch Editor].



[Professional]



En mode [Snap] :

Placez le pointeur de la souris dans la palette du mode [**Snap**] de façon à faire apparaître le pointeur en forme de flèche à quatre pointes (le pointeur de déplacement), cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez [**Aide P-touch Editor**].

	[Snap]	
P Snap	Capture d'écran Retourner à Modifier mise en page	
	Description mode Instantané	
	Aide P-touch Editor	F1
	Comment	
	A propos de	
	Quitter	

Remarque

Vous pouvez également appuyer sur la touche [F1] pour ouvrir le fichier d'aide de P-touch Editor.

Impression du fichier d'aide de P-touch Editor

Vous pouvez imprimer le contenu du fichier d'aide de P-touch Editor afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- 1 Dans l'onglet [**Contenu**], sélectionnez le contenu à imprimer.
- 2 Cliquez sur [**Imprimer**] dans la barre d'outils.
- Choisissez les rubriques à imprimer et cliquez sur [OK].



4 Spécifiez [Imprimante] et cliquez sur [Imprimer].

3

Comment utiliser P-touch Transfer Manager et P-touch Library

P-touch Transfer Manager

Ce programme permet de transférer des modèles ainsi que d'autres données sur l'imprimante, et d'effectuer des sauvegardes de vos données sur l'ordinateur.

Lorsque P-touch Transfer Manager est utilisé pour transférer des données sur l'imprimante, P-touch Template intervient pour envoyer à l'imprimante les données de texte à insérer dans le modèle en vue de son impression. Pour plus d'informations sur P-touch Template, téléchargez le manuel de P-touch Template (en anglais uniquement) du site Web Brother Solutions Center : <u>http://solutions.brother.com</u> [Select your region/country]- Sélectionnez votre produit -[Manuels]

P-touch Library

Ce programme permet d'utiliser votre ordinateur pour gérer les modèles P-touch ainsi que d'autres données. Vous pouvez utiliser P-touch Library pour imprimer des modèles.

Utilisation de P-touch Transfer Manager

Lancement de P-touch Transfer Manager

Cliquez sur le menu Démarrer -[Tous les programmes]-[Brother P-touch]-[P-touch Tools]-[P-touch Transfer Manager 2.1].

Lorsque P-touch Transfer Manager est lancé, la fenêtre principale s'affiche.



Vous pouvez également lancer P-touch Transfer Manager à partir de P-touch Editor.

Cliquez sur [Fichier]-[Transférer Modèle].

Comment utiliser P-touch Transfer Manager et P-touch Library

Fenêtre principale

Fichier Edition Affichage Outils	Aide				
Transférer Sauvegarder	Ouvrir	Rechercher	Style d'affichage	te : es imprimantes 💌	
P-touch Ubrary Image: Touch is contenue Image: The mage Image: Transfer Manager Image: Transfer	Nom		Taile Date	Emplacement	
Sauvegardes	Aucun co	ntenu sélectio	unné		

1 Barre de menus

Donne accès à diverses commandes, qui sont classées sous les différents titres de menu ([Fichier], [Edition], [Affichage], [Outils] et [Aide]) suivant leur fonction.

2 Barre d'outils

Donne accès aux commandes utilisées fréquemment.

3 Zone de sélection de l'imprimante

Permet de déterminer à quelle imprimante les données doivent être envoyées. Lorsque vous sélectionnez une imprimante, seules les données qui peuvent être envoyées à l'imprimante sélectionnée s'affichent dans la liste des données.

4 Liste des dossiers

Affiche la liste des dossiers et des imprimantes. Lorsque vous sélectionnez un dossier, les modèles du dossier en question s'affichent dans la liste des modèles.

Si vous sélectionnez une imprimante, ce sont les modèles et les autres données mémorisés dans l'imprimante qui s'affichent.

5 Liste des modèles

Affiche la liste des modèles du dossier sélectionné.

6 Aperçu

Affiche un aperçu des modèles dans la liste des modèles.

Icône	Nom du bouton	Fonction
1	Transférer	Transfère les modèles et les autres données de l'ordinateur sur l'imprimante (uniquement en cas de connexion USB).
-	Sauvegarder	Récupère les modèles et les autres données mémorisés dans l'imprimante et les enregistre sur l'ordinateur (uniquement en cas de connexion USB).
2	Ouvrir	Ouvre le modèle sélectionné.
	Rechercher	Permet de rechercher des modèles ou d'autres données enregistrés dans P-touch Library.
	Style d'affichage	Permet de sélectionner le style d'affichage des fichiers.

Explication des icônes de la barre d'outils

Ŋ

Transfert de modèles ou d'autres données de l'ordinateur à l'imprimante

Exécutez la procédure suivante pour transférer des modèles de l'ordinateur à l'imprimante.

Cette fonctionnalité n'est disponible que si l'ordinateur et l'imprimante sont connectés par USB.

 Connectez l'ordinateur et l'imprimante à l'aide d'un câble USB et allumez l'imprimante. Le nom du modèle de l'imprimante s'affiche dans la vue des dossiers. La sélection d'une imprimante dans la vue des dossiers a pour effet d'afficher les modèles et les autres données mémorisés dans l'imprimante.

2) Sélectionnez l'imprimante vers laquelle transférer le modèle ou d'autres données.

es rout le contenu - P-touch i	rransier manager				
Fichier Edition Affichage Outils	Aide				
			Terrestor and a se		
		111 ·	Imprimance :		
	and the second s	0.1.1.0.1	l'outes les imprima	nces •	
Traibieter bouregalder	COMI Reciercier	scyle d a hu lage	Toutes les morme	ntes	
P-touch Library	Nom	Talle	Dat Brother XX-XXXX		
Tout le contenu	👰 4x6inch shipping l	17KB	08/08/2006 13:29:20	C:\Documents and	
⇒ Y Fikre	Ax conference ro	6KB	08/08/2006 13:29:58	C:\Documents and	
Mises en page	E-VISITOR.IN	470KB	08/08/2006 13:30:48	C:\Documents and	
Bases de donnees					
Ga a la a					
Corbelle					
Transfer Manazar					
Protector reserved					
Configurations					
Sauvecardes					
P PC (Brother XX-XXXX)					
Tel Configurations					
auvegardes					
- Fill Brother XX-XXXX	Aucun contenu cálecti	lonná			
	Fidean content served	onne			
	1				<u>M</u>
Pour Laide, approver sur F1					NIM

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier [Configurations], sélectionnez [Nouveau], puis créez un nouveau dossier.



L'exemple ci-dessus illustre la création du dossier [Transfer].

4 Faites glisser le modèle ou les autres données à transférer dans le nouveau dossier.

Vous pouvez rechercher des modèles ou d'autres données en sélectionnant [**Tout le contenu**] ou en sélectionnant une des catégories sous [**Filtre**], telles que [**Mises en page**].

Pour transférer plusieurs modèles ou autres données, faites glisser tous les fichiers à transférer dans le nouveau dossier.

Chaque fichier reçoit un numéro de clé (emplacement de mémoire dans l'imprimante) lorsqu'il est placé dans le nouveau dossier.



5 Pour modifier le numéro de clé attribué à un élément, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, sélectionnez [Code d'affectation], puis sélectionnez le numéro de clé souhaité.



Remarque

- Toutes les données transférées sur l'imprimante reçoivent un numéro de clé.
- Si un modèle ou d'autres données transférés sur l'imprimante possèdent le même numéro de clé qu'un autre modèle déjà mémorisé dans l'imprimante, le nouveau modèle remplace l'ancien. Vous pouvez confirmer les affectations de numéro de clé des modèles mémorisés dans l'imprimante en sauvegardant ces modèles ou les autres données (voir Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante à la page 19).
- Si la mémoire de l'imprimante est saturée, supprimez un ou plusieurs modèles de cette mémoire non volatile (voir *Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante* à la page 19).
- 6 Pour modifier le nom d'un modèle ou d'autres données à transférer, cliquez sur l'élément en question et saisissez le nom voulu. Le nombre de caractères des noms de modèle peut être limité en fonction du modèle de l'imprimante.

7 Sélectionnez le dossier contenant les modèles ou les autres données à transférer, puis cliquez sur [Transférer]. Un message de confirmation s'affiche.



Remarque

8

• Vous pouvez également transférer sur l'imprimante des éléments individuels sans les ajouter à un dossier. Sélectionnez le modèle ou les autres données à transférer, puis cliquez sur [**Transférer**].

Annuler

nvoyés à l'imprimante.

• Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et dossiers, et les transférer en une seule opération.

Cliquez sur [OK].		
	P-touch	Transfer Manager
		Les fichiers de l'ordinateur vont être e OK pour continuer ?

Les modèles, dossiers ou autres données sélectionnés sont transférés sur l'imprimante.

OK

Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante

Exécutez la procédure suivante pour récupérer les modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante et les enregistrer sur l'ordinateur.

- Cette fonctionnalité n'est disponible que si l'ordinateur et l'imprimante sont connectés par USB.
- Les modèles et les autres données sauvegardés ne peuvent pas être modifiés sur l'ordinateur.
- En fonction du modèle de l'imprimante, les modèles ou les autres données sauvegardés peuvent ne pas pouvoir être transférés sur un autre modèle d'imprimante.

 Connectez l'ordinateur et l'imprimante à l'aide d'un câble USB et allumez l'imprimante. Le nom du modèle de l'imprimante s'affiche dans la vue des dossiers. La sélection d'une imprimante dans la vue des dossiers a pour effet d'afficher les modèles et les autres données mémorisés dans l'imprimante.

2 Sélectionnez l'imprimante dont les données doivent être sauvegardées, puis cliquez sur [Sauvegarder].

Un message de confirmation s'affiche.



Cliquez sur [**OK**].

A

Un nouveau dossier est créé sous l'imprimante dans la vue des dossiers. Le nom du dossier correspond à la date et à l'heure de la sauvegarde. Tous les modèles et autres données de l'imprimante sont transférés dans le nouveau dossier et enregistrés sur l'ordinateur.

sférer Sauvegarder	Oprir Recherche	r Style d'affichage	Imprimante : Toutes les imprimant	xs •			
uch Library	Nom de transfert	Taile	Туре	Date	Code d'affectation	Nom	1
Tout le contenu	E-VISITOR	54KB	Modèle	08/08/2006 14:16:20	1	E-VISITOR.pd3	
Misre Misres en page Misres de données Sanges Corbelle Résultats de la recherche sfer Nanager C (Brother XXXXXXX) Configurations Suvegardes Misres de la recherche Sanges Sanges Misres de la recherche Sanges Misres de la recherche Misres de la recherche	G UserNog	IKB	Message å transférer	08/08/2006 14:16:20		UserMsg.pd3	
	Aucun contenu sél	ectionné					

Suppression de toutes les données mémorisées dans l'imprimante

Exécutez la procédure suivante pour supprimer tous les modèles ou toutes les autres données mémorisés dans l'imprimante.

Cette fonctionnalité n'est disponible que si l'ordinateur et l'imprimante sont connectés par USB.



2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, puis sélectionnez [Effacer tout].



Un message de confirmation s'affiche.



Cliquez sur [OK].

Tous les modèles et toutes les autres données mémorisés dans l'imprimante sont supprimés.

Utilisation de P-touch Library

Lancement de P-touch Library

Cliquez sur le menu Démarrer -[Tous les programmes]-[Brother P-touch]-[P-touch Tools]-[P-touch Library 2.1].

Lorsque P-touch Library est lancé, la fenêtre principale s'affiche.

Fenêtre principale

1—	Tout le contenu - P-touch Library	
2 —	Ouvrir Imprimer Rechercher Style d'affichage	
3—	P-touch Library Tout le contenu Corbeille Corbeille Résultats de la recherche	— 4
	Aucun contenu sélectionné	— 5
	Pour l'aide, appuyez sur F1 NUM //	

1 Barre de menus

Donne accès à toutes les commandes disponibles, qui sont classées sous les différents titres de menu ([Fichier], [Edition], [Affichage], [Outils] et [Aide]) suivant leur fonction.

2 Barre d'outils

Donne accès aux commandes utilisées fréquemment.

3 Liste des dossiers

Affiche la liste des dossiers. Lorsque vous sélectionnez un dossier, les modèles ou les autres données du dossier en question s'affichent dans la liste des modèles.

4 Liste des modèles

Affiche la liste des modèles ou des autres données du dossier sélectionné.

5 Aperçu

Affiche un aperçu des modèles ou des autres données sélectionnés dans la liste des modèles.

Icône	Nom du bouton	Fonction
2	Ouvrir	Ouvre le modèle sélectionné.
	Imprimer	Imprime le modèle sélectionné.
	Rechercher	Permet de rechercher des modèles ou d'autres données enregistrés dans P-touch Library.
	Style d'affichage	Permet de sélectionner le style d'affichage des fichiers.

Explication des icônes de la barre d'outils

Ouverture et modification de modèles

Sélectionnez le modèle à ouvrir ou à modifier, puis cliquez sur [Ouvrir].



Le programme associé au modèle s'ouvre et vous permet de modifier le modèle.



Le programme qui est lancé dépend du type de fichier sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez un modèle P-touch, c'est P-touch Editor qui s'ouvre.

Impression de modèles

🔏 Tout le contenu - P-touch Libr	ary	
Fichier Edition Affichage O	itils Aide	
Ouvrir Imprimer	Rechercher Style d'affichage	
P-touch Library Got E-content Got E-content Got E-content Got E-content Got E-content Q Résultats de la recherche		
	Aucun contenu sélectionné	
Pour l'aide, appuyez sur F1		

Sélectionnez le modèle à imprimer, puis cliquez sur [Imprimer].

Le modèle est imprimé sur l'imprimante connectée.

Recherche de modèles ou d'autres données

Vous pouvez rechercher des modèles ou d'autres données enregistrés dans P-touch Library.



Cliquez sur [**Rechercher**].

La boîte de dialogue [Rechercher] s'affiche.



2

Spécifiez les critères de recherche appropriés.

Les critères de recherche disponibles sont présentés ci-dessous.

Paramètres	Détails
Paramètres multiples	Détermine le mode de recherche utilisé par le programme quand plusieurs critères sont spécifiés. Si vous sélectionnez [ET], le programme recherche les fichiers répondant à l'ensemble des critères spécifiés. Si vous sélectionnez [OU], le programme recherche les fichiers répondant à l'un des critères spécifiés, quel qu'il soit.
Nom	Permet de rechercher un modèle ou d'autres données en spécifiant le nom de fichier.
Туре	Permet de rechercher un modèle ou d'autres données en spécifiant le type de fichier.
Taille	Permet de rechercher un modèle ou d'autres données en spécifiant la taille de fichier.
Date	Permet de rechercher un modèle ou d'autres données en spécifiant la date de fichier.

Cliquez sur [Lancer la recherche]. La recherche commence.



Fermez la boîte de dialogue [Rechercher].

Les résultats de la recherche peuvent être confirmés en cliquant sur [**Résultats de la recherche**] dans la vue des dossiers.

Remarque

Vous pouvez enregistrer des modèles ou d'autres données dans P-touch Library par glisser-déposer des fichiers correspondants dans le dossier [**Tout le contenu**] ou dans la liste des dossiers. Vous pouvez également configurer P-touch Editor de telle sorte que l'enregistrement des modèles s'effectue automatiquement dans P-touch Library en exécutant la procédure suivante :

- 1 Dans le menu de P-touch Editor, sélectionnez [Outils]-[Options].
- 2 Dans la boîte de dialogue [**Options**], cliquez sur [**Configuration enregistrement**] dans l'onglet [**Options générales**].
- 3 Déterminez le moment auquel procéder à l'enregistrement des modèles créés avec P-touch Editor, puis cliquez sur [**OK**].

brother.