

brother

**Mobiilitulos-/-
skannausopas Brother
iPrint&Scanille
(Android™)**



Ennen Brother-laitteen käyttöä

Huomautusten määritelmät

Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja:



Kuvakkeet sisältävät hyödyllisiä vihjeitä ja lisätietoja.

Tavaramerkit

BROTHER on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Wi-Fi ja Wi-Fi Direct ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bluetooth-sanamerkin omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja Brother Industries, Ltd. on hankkinut lisenssin sen käyttöön.

Google, Android, Gmail, Google Play ja Google Cloud Print ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä saa käyttää vain Googlen luvalla.

Brother-tuotteissa, niihin liittyvissä asiakirjoissa ja muissa materiaaleissa esiintyvät yritysten kaupp- ja tuotenimet ovat kyseisten yhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Sisällysluettelo

Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iPrint&Scanille (Android™)

1	Johdanto	1
	Yleistä.....	1
	Lataa Brother iPrint&Scan Google Play™ -kauppasovelluksella	1
	Laitekytkennät	1
	NFC-toiminnon käyttö.....	2
2	Tulosta	3
	Aseta laite tulostusta varten	3
	Vaihda Google-tiliä, kun käytät etätulostusta (Google Cloud Print)	3
	Kuvakkeet.....	3
	Tulosta mobiililaitteeseen tallennettuja valokuvia.....	4
	Tulosta asiakirjoja	5
	Tulostus pilvipalveluilla	6
	Tulosta WWW-sivuja	7
	Tyhjennä selaushistoria	7
	Tulosta sähköpostiviestejä	8
	Tulosta muista sovelluksista.....	9
	Tulosta valokuvia tai asiakirjoja	9
	Tulosta WWW-sivuja.....	9
3	Skannaa.....	10
	Aseta laite skannausta varten	10
	Rajaa skannattu kuva	10
	Skannaa suoraan mobiililaitteen muistikortille.....	11
	Avaa skannattuja kuvia muissa sovelluksissa	12

Yleistä

Brother iPrint&Scan mahdollistaa Brother-laitteen toimintojen käytön suoraan Android™ -laitteelta.

Brother iPrint&Scan tukee seuraavia toimintoja:

- Tulosta
- Skannaa



Brother iPrint&Scanin tulostus- tai skannaustoimintoja ei voi käyttää, jos laitteessa ei ole tulostinta tai skanneria.

Lataa Brother iPrint&Scan Google Play™ -kaappasovelluksella

Brother iPrint&Scanin voi asentaa Google Play™ -kaappasovelluksesta. Varmista, että käytössäsi on Brother iPrint&Scanin viimeisin versio, jotta voit hyödyntää kaikkia sen tukemia ominaisuuksia.

Laitekytkennät

Yhdistä mobiililaitte Brother-laitteeseen jollakin seuraavista yhteysmenetelmistä:

Wi-Fi®

Katso Brother-laitteen Pika-asennusopas, miten laitteeseen määritetään Wi-Fi-yhteys.

Wi-Fi Direct®

Voit määrittää Brother-laitteen Wi-Fi Direct® -verkkoa varten lataamalla jonkin seuraavista oppaista mallisi **Käyttöohjeet**-sivulta Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://support.brother.com>.

- Wi-Fi Direct -opas

- Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas
- Online-käyttöopas

Brother-laitteen on tuettava Wi-Fi Direct® -yhteyttä.

Bluetooth

Katso Brother-laitteen käyttöoppaasta, miten Brother-laite määritetään Bluetooth-yhteyttä varten.

NFC (Near Field Communication)

Jos käytät NFC-tekniikkaa, voit tulostaa ja skannata pitelemällä mobiililaitetta Brother-laitteen NFC-logoa vasten. Verkkoyhteyttä ei tarvita.

Etätulostus (Google Cloud Print™)

Voit määrittää Brother-laitteen tulostamaan Google Cloud Printin avulla lataamalla Google Cloud Print -opas -oppaan käyttämäsi mallin **Käyttöohjeet**-sivulta Brother Solutions Centeristä osoitteessa

<http://support.brother.com>. Brother-laitteen on tuettava Google Cloud Print -tekniikkaa.



Tuetut yhteysmenetelmät saattavat vaihdella Brother-laitteen ja mobiililaitteen mukaan.

NFC-toiminnon käyttö

- 1 Tuo esiin **Esikatselu** tai pääskannausnäyttö mobiililaitteessa.



- 2 Pidä mobiililaitetta Brother-laitteen NFC-logoa vasten.



- 3 Kun mobiililaitte muodostaa yhteyden Brother-laitteeseen, kuuluu merkkiäänä ja mobiililaitteen näytössä on **Kosketa palkkia**.


- 4 Pidä mobiililaitetta NFC-logoa vasten ja kosketa samalla mobiililaitteen näytön keskiosaa.



- Mobiililaitteen on tuettava NFC-tekniikkaa.
- Muista ottaa NFC-toiminto käyttöön mobiililaitteessa ja Brother-laitteessa. Laitteen NFC-asetukset voidaan tarkistaa laitteen ohjauspaneelin verkkovalikosta.
- Jos mobiililaitetta ei tunnisteta, aseta se uudelleen NFC-logoa vasten ja yritä uudelleen.
- Näyttö ja näytetty viesti saattavat vaihdella mobiililaitteen mukaan.


Aseta laite tulostusta varten

Jos muu laite on valittuna tai jos näytössä on **Laitetta ei valittu**, toimi seuraavasti:

- 1 Kosketa .



- 2 Kosketa **Tulostin**.



- 3 Valitse laite.

- 4 Aseta tarvittaessa **Tulostusasetukset**.

- 5 Poistu **Tulostusasetukset**-näytöstä painamalla **Back**-painiketta.

Vaihda Google-tiliä, kun käytät etätulostusta (Google Cloud Print)

- 1 Paina **Menu**-painiketta päävalikossa.

- 2 Kosketa **Informaatio** ja kosketa sitten **Tiliasetukset**.

- 3 Valitse haluttu tili.

Kuvakkeet



Paina Menu-painiketta ja valitse sitten kaikki sivut koskettamalla tätä kuvaketta.




Paina Menu-painiketta ja poista sitten kaikkien sivujen valinta koskettamalla tätä kuvaketta.



Piilota tai näytä toimintopainikkeet koskettamalla näyttöä.

Tulosta mobiililaitteeseen tallennettuja valokuvia

1 Kosketa **Valokuva**.



2 Kosketa tulostettavaa tiedostoa.


3 Kosketa **Tulosta**.



Tulosta asiakirjoja

Mobiililaitteen muistikortille tallennettuja asiakirjoja voi tulostaa.

1 Kosketa **Asiakirjat**.



2 Kosketa tulostettavaa tiedostoa.

3 Kosketa **Tulosta**.




Tiedostoja, joilla on seuraavat suojausasetukset, ei voi tulostaa:

- **Suojausmenetelmä: Salanasuojaus**
- **Yhteensopivuus: Acrobat X ja uudemmat**
- **Salaustaso: 256-bittinen AES**
- **Tulostus sallittu: Ei mikään tai Matala resoluutio (150 dpi)**

Tulostus pilvipalveluilla

1 Kosketa **Pilvipalvelut**.



2 Valitse palvelu, jota haluat käyttää.

3 Kirjaudu.

4 Kosketa tulostettavaa tiedostoa.


5 Kosketa **Tulosta**.



Tulosta WWW-sivuja

Voit tulostaa WWW-sivuja Brother iPrint&Scaniin sisältyvästä WWW-selaimesta.

1 Kosketa **WWW-sivu**.



2 Siirry tulostettavalle WWW-sivulle.


3 Kosketa **Esikatselu**.




4 Kosketa **Tulosta**.

Tyhjennä selaushistoria

1 Kosketa .



2 Kosketa **Historia**.



3 Poista tietue selaushistoriasta seuraavasti:

- Kosketa tietuetta, kunnes ponnahdusikkuna avautuu.
Kosketa **OK**.


Poista koko selaushistoria seuraavasti:

- Kosketa **Menu** ja kosketa sitten **Tyhjennä historia**.
Kosketa **OK**.


Tulosta sähköpostiviestejä

Brother iPrint&Scanilla voi katsoa ja tulostaa Gmail™-tilin (Google-tilin) sähköpostiviestejä.

1 Kosketa Sähköposti.



2 Valitse tulostettava sähköpostiviesti.



a. Tunnistepainike


Näytä muut viestit koskettamalla



b. Tilipainike

Tällä painikkeella voit vaihtaa tiliä.

3 Kosketa Esikatselu.




Dear Mr. XXXXX:

Thank you very much for your participation in our annual meeting. It was pleasure for us to meet you and have discussion on our project.

If you have any question, please feel free to contact us. We appreciate your continuous support.

Sincerely,



4 Kosketa Tulosta.

Tulosta muista sovelluksista

Voit myös tulostaa valokuvia, asiakirjoja ja WWW-sivuja jakamalla niitä Brother iPrint&Scanin avulla.

Tulosta valokuvia tai asiakirjoja


- 1 Valitse tulostettava tiedosto.
- 2 Jaa tiedosto valitsemalla sovellusluettelosta Brother iPrint&Scan.
- 3 Kosketa **Tulosta**.

Tulosta WWW-sivuja


- 1 Siirry tulostettavalle WWW-sivulle.
- 2 Jaa sivu painamalla Menu-painiketta ja valitse **Jaa sivu**.
Valitse esiin tulevasta sovellusluettelosta Brother iPrint&Scan.
- 3 Kosketa **Esikatselu**.
- 4 Kosketa **Tulosta**.

Aseta laite skannausta varten


Jos muu laite on valittuna tai jos näytössä on **Laitetta ei valittu**, toimi seuraavasti:

1 Kosketa .



 Jos **Tulosta**-näyttö on näkyvässä, siirry skannaustoimintoon koskettamalla **Skannaus**.

2 Valitse laite.



3 Aseta tarvittaessa **Skannausasetukset**.

4 Poistu **Skannausasetukset**-näytöstä painamalla **Back**-painiketta.

Rajaa skannattu kuva

1 Kosketa .


- Säädä ruudun kokoa koskettamalla näyttöä ja vetämällä ruutua.
- Siirrä ruudun sijaintia koskettamalla ruudun sisäosaa ja vetämällä ruutua.

2 Kosketa **Valmis**.

Skannaa suoraan mobiililaitteen muistikortille

1 Aseta skannattava asiakirja Brother-laitteeseen.

2 Kosketa **Skannaa**.



3 Kosketa **Tallenna**.



4 Valitse tiedostomuoto (JPEG tai PDF).



• Jos valitset JPEG-muodon, jokainen sivu tallennetaan erillisenä tiedostona.


Jos valitset PDF-muodon, kaikki sivut tallennetaan yhteen tiedostoon.


• Skannatut kuvat tallennetaan muistikortille seuraavaan kansioon:

/sdcard/Brother/scan.

Avaa skannattuja kuvia muissa sovelluksissa

- 1 Aseta skannattava asiakirja Brother-laitteeseen.
- 2 Kosketa **Skannaa**.



- 3 Kosketa .
- 4 Valitse tiedostomuoto (JPEG tai PDF).
- 5 Kosketa haluamaasi sovellusta.

brother

**Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
<http://www.brother.com>**



FIN
Versio 0