



Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan (Android™)



Vor der Verwendung des Brother-Geräts

Zu den Hinweisen

In diesem Benutzerhandbuch werden die folgenden Symbole und Konventionen verwendet:



Tippsymbole liefern hilfreiche Hinweise und ergänzende Informationen.

Marken

BROTHER ist entweder eine Marke oder eine eingetragene Marke von Brother Industries, Ltd.

Wi-Fi und Wi-Fi Direct sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.

Die Bluetooth-Wortmarke ist Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Brother Industries, Ltd. ist lizenziert.

Google, Android, Gmail, Google Play und Google Cloud Print sind Marken von Google Inc. Die Verwendung dieser Marken bedarf der Erlaubnis durch Google.

Alle Handelsnamen und Produktnamen von Unternehmen, die in Brother-Produkten, den entsprechenden Dokumenten und anderen Materialien erwähnt werden, sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Inhaltsverzeichnis

Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan (Android™)

1	Einleitung	1
	Übersicht	1
	Brother iPrint&Scan über den Google Play™ Store herunterladen	1
	Geräteverbindungen.....	1
	NFC-Funktion verwenden.....	2
2	Drucken	3
	Gerät zum Drucken festlegen.....	3
	Google-Konto bei Verwendung von Remote-Druck (Google Cloud Print) ändern.....	3
	Symbole.....	4
	Im Mobilgerät gespeicherte Fotos drucken	4
	Dokumente drucken	5
	Mit Cloud-Diensten drucken	6
	Webseiten drucken.....	7
	Browser-Verlauf löschen.....	7
	E-Mail-Nachrichten drucken	8
	Mit anderen Anwendungen drucken.....	9
	Fotos oder Dokumente drucken	9
	Webseiten drucken	9
3	Scannen	10
	Gerät zum Scannen festlegen	10
	Gescanntes Bild zuschneiden	10
	Dokumente scannen und direkt auf der Speicherkarte Ihres Mobilgerätes speichern	11
	Gescannte Bilder mit anderen Anwendungen öffnen	12

Übersicht

Mit Brother iPrint&Scan können Sie Funktionen Ihres Brother-Gerätes direkt von Ihrem Android™-Gerät aus nutzen.

Brother iPrint&Scan unterstützt die folgenden Funktionen:

- Drucken
- Scannen



Wenn Ihr Gerät keinen Drucker oder Scanner hat, können Sie die entsprechenden Druck- oder Scanfunktionen von Brother iPrint&Scan nicht verwenden.

Brother iPrint&Scan über den Google Play™ Store herunterladen

Brother iPrint&Scan kann über den Google Play™ Store installiert werden. Um sämtliche von Brother iPrint&Scan unterstützten Funktionen nutzen zu können, sollten Sie die neueste Version verwenden.

Geräteverbindungen

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Brother-Gerät nach einer der folgenden Verbindungsmethoden:

Wi-Fi®

Informationen zur Konfiguration des Brother-Gerätes für eine Wi-Fi-Verbindung finden Sie in der Installationsanleitung des Gerätes.

Wi-Fi Direct®

Laden Sie für Informationen zur Konfiguration des Brother-Gerätes für ein Wi-Fi Direct®-Netzwerk eine der folgenden Anleitungen von der **Handbücher**-Seite für

Ihr Modell im Brother Solutions Center unter <http://support.brother.com> herunter.

- Wi-Fi Direct Anleitung
- Software- und Netzwerk-Benutzerhandbuch
- Online-Benutzerhandbuch

Ihr Brother-Gerät muss Wi-Fi Direct® unterstützen.

Bluetooth

Informationen zur Konfiguration des Brother-Gerätes für eine Bluetooth-Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch des Brother-Gerätes.

NFC (Near Field Communication)

Bei Verwendung von NFC können Sie drucken und scannen, indem Sie Ihr mobiles Gerät gegen das NFC-Logo am Brother-Gerät halten. Eine Netzwerkverbindung ist nicht erforderlich.

Remote-Druck (Google Cloud Print™)

Laden Sie für Informationen zur Konfiguration des Brother-Gerätes zum Drucken mit Google Cloud Print die Google Cloud Print Anleitung von der **Handbücher**-Seite Ihres Modells im Brother Solutions Center unter

<http://support.brother.com> herunter. Ihr Brother-Gerät muss Google Cloud Print unterstützen.



Welche Verbindungsmethode unterstützt wird, hängt vom verwendeten Brother-Gerät und Mobilgerät ab.

NFC-Funktion verwenden

- 1 Zeigen Sie **Druckvorschau** oder den Hauptbildschirm für das Scannen auf Ihrem Mobilgerät an.



- 2 Halten Sie das Mobilgerät gegen das NFC-Logo am Brother-Gerät.



- 3 Wenn sich das Mobilgerät mit dem Brother-Gerät verbindet, hören Sie ein Signal und **Zum Beamen berühren** wird auf dem Bildschirm des Mobilgerätes angezeigt.

- 4 Während Sie das Mobilgerät weiterhin gegen das NFC-Logo halten, tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms Ihres Mobilgerätes.



- Ihr Mobilgerät muss NFC unterstützen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die NFC-Funktion am Mobilgerät und am Brother-Gerät einschalten. Sie können die NFC-Einstellung des Gerätes im Netzwerkmenü auf dem Bedienfeld des Gerätes überprüfen.
- Wenn Ihr mobiles Gerät nicht erkannt wird, verändern Sie die Position des mobilen Gerätes über dem NFC-Logo und wiederholen Sie den Vorgang.
- Der Bildschirm und die angezeigte Meldung können je nach Mobilgerät unterschiedlich sein.


Gerät zum Drucken festlegen

Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **KeinGerät ausgewählt** angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1 Tippen Sie auf .



- 2 Tippen Sie auf **Drucker**.



- 3 Wählen Sie ein Gerät.
- 4 Stellen Sie bei Bedarf die **Druckoptionen** ein.
- 5 Drücken Sie die **Back-Taste**, um den Bildschirm **Druckeinstellungen** zu schließen.

Google-Konto bei Verwendung von Remote-Druck (Google Cloud Print) ändern

- 1 Drücken Sie im Hauptmenü die **Menü-Taste**.
- 2 Tippen Sie auf **Informationen** und tippen Sie dann auf **Kontoeinstellungen**.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Konto.

Symbole



Drücken Sie die Menü-Taste und tippen Sie dann auf dieses Symbol, um alle Seiten auszuwählen.




Drücken Sie die Menü-Taste und tippen Sie dann auf dieses Symbol, um die Auswahl für alle Seiten aufzuheben.



Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.

Im Mobilgerät gespeicherte Fotos drucken

1 Tippen Sie auf **Foto**.



2 Tippen Sie auf die Datei, die Sie drucken möchten.


3 Tippen Sie auf **Drucken**.



Dokumente drucken

Sie können Dokumente drucken, die auf der Speicherkarte Ihres mobilen Geräts vorhanden sind.

1 Tippen Sie auf **Dokumente**.



2 Tippen Sie auf die Datei, die Sie drucken möchten.

3 Tippen Sie auf **Drucken**.




Dateien mit den folgenden Sicherheitseinstellungen können nicht gedruckt werden:

- **Sicherheitssystem: Kennwortschutz**
- **Kompatibilität: Acrobat X und höher**
- **Verschlüsselungsstufe: 256-Bit-AES**
- **Zulässiges Drucken: Keine oder Geringe Auflösung (150 dpi)**

Mit Cloud-Diensten drucken

1 Tippen Sie auf **Cloud-Dienste**.



2 Wählen Sie den Dienst, den Sie verwenden möchten.

3 Melden Sie sich an.

4 Tippen Sie auf die Datei, die Sie drucken möchten.


5 Tippen Sie auf **Drucken**.



Webseiten drucken

Sie können mit dem in Brother iPrint&Scan enthaltenen Web-Browser Webseiten drucken.

1 Tippen Sie auf **Webseite**.



2 Navigieren Sie zur Webseite, die Sie drucken möchten.


3 Tippen Sie auf **Druckvorschau**.




4 Tippen Sie auf **Drucken**.

Browser-Verlauf löschen

1 Tippen Sie auf .



2 Tippen Sie auf **Verlauf**.



3 Um eine Aufzeichnung im Browser-Verlauf zu löschen:

- Berühren Sie die Aufzeichnung, bis das Popup-Menü erscheint.

Tippen Sie auf **OK**.

Um den gesamten Browser-Verlauf zu löschen:


- Tippen Sie auf **Menü** und tippen Sie dann auf **Verlauf löschen**.

Tippen Sie auf **OK**.


E-Mail-Nachrichten drucken

Mit Brother iPrint&Scan können Sie E-Mails von Ihrem Gmail™-Konto (Google-Konto) aus anzeigen und drucken.


1 Tippen Sie auf **E-Mail**.



2 Wählen Sie die E-Mail-Nachricht, die Sie drucken möchten.




a. Label-Taste

Tippen Sie auf , um weitere Nachrichten anzuzeigen.

b. Kontotaste

Tippen Sie auf diese Taste, um das Konto zu ändern.

3 Tippen Sie auf **Druckvorschau**.



4 Tippen Sie auf **Drucken**.

Mit anderen Anwendungen drucken

Sie können Fotos, Dokumente und Webseiten auch drucken, indem Sie sie mit Brother iPrint&Scan freigeben.

Fotos oder Dokumente drucken

- 1 Wählen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
- 2 Geben Sie die Datei frei, indem Sie Brother iPrint&Scan aus der Liste von Anwendungen auswählen.
- 3 Tippen Sie auf **Drucken**.


Webseiten drucken


- 1 Navigieren Sie zur Webseite, die Sie drucken möchten.
- 2 Geben Sie die Seite frei, indem Sie die Menü-Taste drücken und **Seitenlink teilen** wählen.
Wenn die Liste der Anwendungen angezeigt wird, wählen Sie Brother iPrint&Scan.
- 3 Tippen Sie auf **Druckvorschau**.
- 4 Tippen Sie auf **Drucken**.

Gerät zum Scannen festlegen


Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **KeinGerät ausgewählt** angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1 Tippen Sie auf .




 Wenn der Bildschirm **Drucken** angezeigt wird, schalten Sie auf die Scanfunktion um, indem Sie auf **Scannen** tippen.

- 2 Wählen Sie ein Gerät.




- 3 Stellen Sie bei Bedarf die **Scanoptionen** ein.
- 4 Drücken Sie die **Back**-Taste, um den Bildschirm **Scaneinstellungen** zu schließen.

Gescanntes Bild zuschneiden

- 1 Tippen Sie auf .
 - Berühren Sie den Bildschirm und passen Sie die Größe des Feldes durch Ziehen an.
 - Tippen Sie in das Feld und verschieben Sie die Position des Feldes durch Ziehen.
- 2 Tippen Sie auf **Fertig**.

Dokumente scannen und direkt auf der Speicherkarte Ihres Mobilgerätes speichern

- 1 Legen Sie das zu scannende Dokument in das Brother-Gerät ein.
- 2 Tippen Sie auf **Scannen**.



- 3 Tippen Sie auf **Speichern**.



- 4 Wählen Sie das Dateiformat (JPEG oder PDF).





- Wenn Sie JPEG wählen, wird jede Seite als einzelne Datei gespeichert.
Wenn Sie PDF wählen, werden alle Seiten als eine Datei gespeichert.
- Gescannte Bilder werden im folgenden Ordner auf der Speicherkarte gespeichert:

/sdcard/Brother/scan.

Gescannte Bilder mit anderen Anwendungen öffnen

- 1 Legen Sie das zu scannende Dokument in das Brother-Gerät ein.
- 2 Tippen Sie auf **Scannen**.



- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Wählen Sie das Dateiformat (JPEG oder PDF).
- 5 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.

brother

Besuchen Sie unsere Website
<http://www.brother.com>



GER
Version 0