



# 基于移动设备的打印及扫描说明书（适用于 Brother iPrint&Scan） （Android™）



# 使用本 Brother 设备之前

## 注释说明

本说明书中使用以下符号和惯例：



提示图标提供有用的提示和补充信息。

## 商标

brother 是兄弟工业株式会社的商标或注册商标。

Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。

Bluetooth (蓝牙) 文字商标归 Bluetooth SIG 公司所有，兄弟工业株式会社已获得许可使用上述商标。

Google、Android、Gmail、Google Play 和 Google Cloud Print 是 Google 公司的商标。用这些商标之前，须先获得 Google 公司的许可。

Brother 产品、相关文档和任何其他资料中出现的任何公司的商标名称和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

# 目录

## 基于移动设备的打印及扫描说明书（适用于 Brother iPrint&Scan）（Android™）


<b>1</b>	<b>简介</b> .....	<b>1</b>
	概述 .....	1
	使用 Google Play™ Store 下载 Brother iPrint&Scan .....	1
	设备连接 .....	1
	使用 NFC 功能 .....	2
<b>2</b>	<b>打印</b> .....	<b>3</b>
	设置用于打印的设备 .....	3
	使用远程打印（Google 云打印）时更改 Google（谷歌）帐户 .....	3
	图标 .....	3
	打印存储在移动设备中的照片 .....	4
	打印文档 .....	5
	使用云服务进行打印 .....	6
	打印网页 .....	7
	清除浏览历史 .....	7
	打印电子邮件信息 .....	8
	从其他应用程序打印 .....	9
	打印照片或文档 .....	9
	打印网页 .....	9
<b>3</b>	<b>扫描</b> .....	<b>10</b>
	设置用于扫描的设备 .....	10
	裁剪扫描的图像 .....	10
	直接扫描到移动设备的存储卡 .....	11
	在其他应用程序中打开扫描图像 .....	12

## 概述

Brother iPrint&Scan 允许您直接从 Android™ 设备使用本 Brother 设备的功能。

Brother iPrint&Scan 支持以下功能：

- 打印
- 扫描

 如果本设备未配备打印机或扫描仪，则无法使用 Brother iPrint&Scan 的相关打印功能或扫描功能。

## 使用 Google Play™ Store 下载 Brother iPrint&Scan

您可以从 Google Play™ Store 应用安装 Brother iPrint&Scan。为能充分利用 Brother iPrint&Scan 支持的所有功能，请确保您使用的是最新版本。

## 设备连接

通过以下连接方式中的一种将您的移动设备连接到 Brother 设备：

### Wi-Fi®

若要配置 Brother 设备的 Wi-Fi 连接，请参见本设备的快速安装指南。

### Wi-Fi Direct®

若要配置 Brother 设备接入 Wi-Fi Direct® 网络，请转到 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://support.brother.com>，从您的设备型号对应的 [说明书] 页面下载以下任一说明书。

- Wi-Fi Direct 使用说明书
- 软件及网络使用说明书
- 高级说明书

您的 Brother 设备必须支持 Wi-Fi Direct®。

### 蓝牙

若要配置 Brother 设备的蓝牙连接，请参见本 Brother 设备的使用说明书。


### NFC (近场通信)

如果您使用 NFC，则可通过手握移动设备贴近 Brother 设备的 NFC 标识来进行打印和扫描，而无需通过网络连接。

### 远程打印 (Google Cloud Print™)

若要配置 Brother 设备以使用 Google 云打印进行打印，请转到 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://support.brother.com>，从您的设备型号对应的 [说明书] 页面下载 Google 云打印指南。

您的 Brother 设备必须支持 Google 云打印。

 根据您的 Brother 设备和移动设备，所支持的连接方式可能会有所不同。

# 使用 NFC 功能

- 1 在移动设备上显示 [打印预览] 或主扫描屏幕。



- 2 手握移动设备贴近 Brother 设备的 NFC 标识。



- 3 移动设备连接到 Brother 设备时，您将听到声音且移动设备的屏幕上会显示 [触摸可发送]。


- 4 手握移动设备贴近 NFC 标识，然后点击移动设备屏幕的中心。



- 您的移动设备必须支持 NFC。
- 确保已启用移动设备和 Brother 设备的 NFC 功能。可以在设备操作面板的网络菜单中确认设备的 NFC 设置。
- 如果未能识别您的移动设备，调整移动设备在 NFC 标识上的位置，然后重试。
- 根据移动设备不同，所显示屏幕和信息可能会有所差异。

## 设置用于打印的设备

如果选择了其他设备或显示 [未选择设备]，请遵循下列步骤：

- 1 点击 。



- 2 点击 [打印机]。



- 3 选择设备。

- 4 根据需要设置 [打印选项]。

- 5 按返回按钮退出 [打印设置] 屏幕。

## 使用远程打印 (Google 云打印) 时更改 Google (谷歌) 帐户

- 1 在主菜单中按菜单按钮。

- 2 点击 [信息]，然后点击 [帐户设置]。

- 3 选择所需帐户。

## 图标



按菜单按钮，然后点击此图标选择所有页面。



按菜单按钮，然后点击此图标取消选择所有页面。



点击该屏幕可隐藏或显示操作按钮。

# 打印存储在移动设备中的照片

1 点击 [照片]。



2 点击您想打印的文件。

3 点击 [打印]。



# 打印文档

您可以打印保存在移动设备存储卡上的文档。

1 点击 [文档]。



2 点击您想打印的文件。

3 点击 [打印]。



无法打印具有以下安全设置的文件：

- [安全性方法]：[口令安全性]
- [兼容性]：[Acrobat X 和更高版本]
- [加密级别]：[256bit-AES]
- [允许打印]：[无] 或 [低分辨率 (150 dpi)]



# 使用云服务进行打印

1 点击 [云服务]。



2 选择您想使用的服务。

3 登录该服务。

4 点击您想打印的文件。

5 点击 [打印]。



# 打印网页

您可使用 Brother iPrint&Scan 中包含的网络浏览器打印网页。

1 点击 [网页]。




2 导航至您想打印的网页。


3 点击 [打印预览]。




4 点击 [打印]。

# 清除浏览历史

1 点击 。



2 点击 [历史]。



3 若要从浏览历史中删除一条记录：

- 按住相应记录，直到弹出屏幕。  
点击 [确定]。

若要删除全部浏览历史：

- 点击 **菜单**，然后点击 [清除历史记录]。  
点击 [确定]。


# 打印电子邮件信息

您可使用 Brother iPrint&Scan 从 Gmail™ 帐户 (Google (谷歌) 帐户) 查看和打印电子邮件信息。

## 1 点击 [电子邮件]。



## 2 选择您想打印的电子邮件信息。




a. 标签按钮

点击  可显示其他信息。

b. 帐户按钮

点击此按钮可切换帐户。

## 3 点击 [打印预览]。



## 4 点击 [打印]。

## 从其他应用程序打印

也可通过与 Brother iPrint&Scan 共享照片、文档和网页来进行打印。

### 打印照片或文档

- 1 选择您想打印的文件。
- 2 从应用程序列表中选择 Brother iPrint&Scan，以共享该文件。
- 3 点击 [打印]。

### 打印网页


- 1 导航至您想打印的网页。
- 2 按菜单按钮以共享该网页，然后选择 [分享网页]。  
显示应用程序列表时，请选择 Brother iPrint&Scan。
- 3 点击 [打印预览]。
- 4 点击 [打印]。

## 设置用于扫描的设备

如果选择了其他设备或显示 [未选择设备]，请遵循下列步骤：

### 1 点击 。



 如果显示 [打印] 屏幕，请点击 [扫描] 切换到扫描功能。

### 2 选择设备。



### 3 根据需要设置 [扫描选项]。

### 4 按返回按钮退出 [扫描设置] 屏幕。

## 裁剪扫描的图像

### 1 点击 。

- 若要调整方框的大小，请触摸屏幕并拖动方框。
- 若要移动方框的位置，请点击方框内区域，然后拖动方框。

### 2 点击 [完成]。

# 直接扫描到移动设备的存储卡

1 将文档放入本 Brother 设备以进行扫描。

2 点击 [扫描]。



3 点击 [保存]。



4 选择文件格式 (JPEG 或 PDF)。



• 如果选择 JPEG，每个页面保存为一个单独的文件。

如果选择 PDF，所有页面将保存在一个文件中。


• 扫描的图像保存在存储卡上的以下文件夹中：

`/sdcard/Brother/scan`。

# 在其他应用程序中打开扫描图像

- 1 将文档放入本 Brother 设备以进行扫描。
- 2 点击 [扫描]。



- 3 点击 。
- 4 选择文件格式 (JPEG 或 PDF)。
- 5 点击所需应用程序。

# brother

请访问我们的全球网站  
<http://www.brother.com>



SCHN  
版本 0