



# **Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan (Android™)**



# Antes de utilizar su equipo Brother

## Definiciones de las notas

A lo largo de esta Guía del usuario se utilizan los símbolos y convenciones siguientes:



Los iconos de consejos proporcionan consejos útiles e información complementaria.

## Marcas comerciales

BROTHER es una marca comercial o una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Wi-Fi y Wi-Fi Direct son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

La marca Bluetooth pertenece a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de ella por parte de Brother Industries, Ltd. se realiza en cumplimiento de la licencia pertinente.

Google, Android, Gmail, Google Play y Google Cloud Print son marcas comerciales de Google Inc. El uso de estas marcas está sujeto a Permisos de Google.

**Cualquier nombre comercial o nombre de producto de una empresa que aparezca en los productos Brother, documentos relacionados u otro material es una marca comercial o marca comercial registrada de la empresa pertinente.**

# Tabla de contenido

## Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan (Android™)

<b>1</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>1</b>
	Descripción general.....	1
	Descarga de Brother iPrint&Scan a través de la aplicación Google Play™ .....	1
	Conexiones del dispositivo .....	1
	Uso de la función NFC .....	2
<b>2</b>	<b>Impresión .....</b>	<b>3</b>
	Configuración de un dispositivo para imprimir.....	3
	Cambio de la cuenta de Google al usar la impresión remota (Google Cloud Print).....	3
	Iconos .....	4
	Impresión de fotografías almacenadas en el dispositivo móvil .....	4
	Impresión de documentos .....	5
	Impresión a través de servicios en la nube .....	6
	Impresión de páginas web.....	7
	Borrado del historial de navegación .....	7
	Impresión de mensajes de correo electrónico.....	8
	Impresión desde otras aplicaciones .....	9
	Impresión de fotografías o documentos .....	9
	Impresión de páginas web.....	9
<b>3</b>	<b>Escaneado .....</b>	<b>10</b>
	Configuración de un dispositivo para escanear.....	10
	Recorte de la imagen escaneada .....	10
	Escaneado directo a la tarjeta de memoria del dispositivo móvil.....	11
	Apertura de imágenes escaneadas en otras aplicaciones .....	12

## Descripción general

Brother iPrint&Scan permite utilizar las funciones del equipo Brother directamente desde un dispositivo Android™.

Brother iPrint&Scan admite las siguientes funciones:

- Impresión
- Escaneado



Si el equipo no tiene una impresora o un escáner, no podrá utilizar las respectivas funciones de impresión o escaneado de Brother iPrint&Scan.

## Descarga de Brother iPrint&Scan a través de la aplicación Google Play™

Puede instalar Brother iPrint&Scan desde la aplicación Google Play™. Para aprovecharse de todas las funciones de Brother iPrint&Scan, asegúrese de que está utilizando la última versión.

## Conexiones del dispositivo

Conecte el dispositivo móvil al equipo Brother mediante uno de los métodos de conexión siguientes:

### Wi-Fi®

Para configurar el equipo Brother para el uso de una conexión Wi-Fi, consulte la Guía de configuración rápida del equipo.

### Wi-Fi Direct®

Para configurar el equipo Brother para usar una red Wi-Fi Direct®, descargue

cualquiera de las siguientes guías desde la página **Manuales** de su modelo en Brother Solutions Center: <http://support.brother.com>.

- Guía de Wi-Fi Direct
- Guía del usuario de software y en red
- Guía del usuario online

El equipo Brother debe ser compatible con Wi-Fi Direct®.

### Bluetooth

Para configurar el equipo Brother como parte de una conexión Bluetooth, consulte la guía del usuario del equipo Brother.

### NFC (Near Field Communication)

Si utiliza NFC, puede imprimir y escanear sosteniendo el dispositivo móvil junto al logotipo NFC del equipo Brother. No es necesaria una conexión de red.

### Impresión remota (Google Cloud Print™)

Para configurar el equipo Brother para imprimir mediante Google Cloud Print, descargue la Guía de Google Cloud Print desde la página **Manuales** de su modelo en Brother Solutions Center:

<http://support.brother.com>. El equipo Brother debe ser compatible con Google Cloud Print.



Los métodos de conexión compatibles pueden variar en función del equipo Brother y del dispositivo móvil.

# Uso de la función NFC

- 1 Acceda a **Vista prev impresión** o a la pantalla principal de escaneo en el dispositivo móvil.



- 2 Sostenga el dispositivo móvil junto al logotipo NFC del equipo Brother.



- 3 Cuando el dispositivo móvil se conecte al equipo Brother, oirá un sonido y se mostrará **Toca para compartir** en la pantalla del dispositivo móvil.

- 4 Siga sosteniendo el dispositivo móvil junto al logotipo NFC y toque el centro de la pantalla del dispositivo móvil.



- El dispositivo móvil debe ser compatible con NFC.
- Asegúrese de activar la función NFC en el dispositivo móvil y el equipo Brother. Puede confirmar la configuración NFC del equipo en el menú Red del panel de control del equipo.
- Si no se reconoce el dispositivo móvil, vuelva a colocar el dispositivo móvil junto al logotipo NFC e inténtelo de nuevo.
- La pantalla y el mensaje que se muestran pueden variar en función del dispositivo móvil.


## Configuración de un dispositivo para imprimir

Si se selecciona un equipo diferente o si se muestra **Ningún dispos selec.**, siga estos pasos:

1 Toque .



2 Toque **Impresora**.



3 Seleccione un dispositivo.

4 Configure **Opciones de la impresión...** como desee.

5 Pulse el botón **Atrás** para salir de la pantalla **Configuración d impresión**.

## Cambio de la cuenta de Google al usar la impresión remota (Google Cloud Print)

1 Pulse el botón **Menú** en el menú principal.

2 Toque **Información** y, a continuación, **Configuración de la cuenta**.

3 Seleccione la cuenta que desee.

# Iconos



Pulse el botón Menú y, a continuación, toque este icono para seleccionar todas las páginas.




Pulse el botón Menú y, a continuación, toque este icono para anular la selección de todas las páginas.



Toque la pantalla para ocultar o mostrar los botones de operación.

## Impresión de fotografías almacenadas en el dispositivo móvil

1 Toque **Foto**.



2 Toque el archivo que desea imprimir.


3 Toque **Imprimir**.



# Impresión de documentos

Puede imprimir documentos guardados en la tarjeta de memoria de su dispositivo móvil.

## 1 Toque Documentos.



## 2 Toque el archivo que desea imprimir.

## 3 Toque Imprimir.




No pueden imprimirse los archivos con la siguiente configuración de seguridad:

- **Sistema de seguridad:** Seguridad mediante contraseña
- **Compatibilidad:** Acrobat X y posterior
- **Nivel de codificación:** AES de 256 bits
- **Impresión permitida:** Ninguno o Baja resolución (150 ppp)



# Impresión a través de servicios en la nube

**1** Toque **Servicios en la nube**.



**2** Seleccione el servicio que desea usar.

**3** Inicie sesión.

**4** Toque el archivo que desea imprimir.


**5** Toque **Imprimir**.



# Impresión de páginas web


Puede imprimir páginas web con el navegador web incluido en Brother iPrint&Scan.

## 1 Toque **Página web**.



## 2 Acceda a la página web que desea imprimir.


## 3 Toque **Vista prev impresión**.




## 4 Toque **Imprimir**.

# Borrado del historial de navegación

## 1 Toque .



## 2 Toque **Historial**.



## 3 Para eliminar un registro del historial de navegación:

- Toque el registro y manténgalo pulsado hasta que aparezca la pantalla emergente.

Toque **Aceptar**.

Para eliminar el historial de navegación completo:

- Toque **Menú** y, a continuación, **Borrar historial**.

Toque **Aceptar**.


# Impresión de mensajes de correo electrónico

Puede utilizar Brother iPrint&Scan para visualizar e imprimir mensajes de correo electrónico desde su cuenta de Gmail™ (cuenta de Google).


## 1 Toque Correo electrónico.



## 2 Seleccione el mensaje de correo electrónico que desea imprimir.




a. Botón de etiqueta

Toque  para mostrar otros mensajes.

b. Botón de cuenta

Toque este botón para cambiar la cuenta.

## 3 Toque Vista prev impresión.



## 4 Toque Imprimir.

## Impresión desde otras aplicaciones

También se pueden imprimir fotografías, documentos y páginas web compartiéndolas con Brother iPrint&Scan.

### Impresión de fotografías o documentos

- 1 Seleccione el archivo que desea imprimir.
- 2 Comparta el archivo seleccionando Brother iPrint&Scan en la lista de aplicaciones.
- 3 Toque **Imprimir**.


### Impresión de páginas web


- 1 Acceda a la página web que desea imprimir.
- 2 Comparta la página pulsando el botón Menú y seleccione **Compartir página**.  
Si aparece la lista de aplicaciones, seleccione Brother iPrint&Scan.
- 3 Toque **Vista prev impresión**.
- 4 Toque **Imprimir**.

## Configuración de un dispositivo para escanear


Si se selecciona un equipo diferente o si se muestra **Ningún dispos selec.**, siga estos pasos:

1 Toque .



 Si se muestra la pantalla **Imprimir**, cambie a la función de escaneo tocando **Escanear**.

2 Seleccione un dispositivo.



3 Configure **Opciones de escaneado** como desee.

4 Pulse el botón **Atrás** para salir de la pantalla **Config del escaneado**.

## Recorte de la imagen escaneada

1 Toque .

- Toque la pantalla y arrastre el borde para ajustar el tamaño del recuadro.
- Toque dentro del recuadro y arrástrelo para desplazar la posición del mismo.

2 Toque **Terminado**.

# Escaneado directo a la tarjeta de memoria del dispositivo móvil

1 Cargue el documento que desea escanear en el equipo Brother.

2 Toque **Escanear**.



3 Toque **Guardar**.



4 Seleccione el formato de archivo (JPEG o PDF).



- Si selecciona JPEG, cada página se guardará como un archivo independiente.

Si selecciona PDF, todas las páginas se guardan en un archivo.

- Las imágenes escaneadas se guardan dentro de la siguiente carpeta en la tarjeta de memoria:

**/sdcard/Brother/scan.**

# Apertura de imágenes escaneadas en otras aplicaciones

1 Cargue el documento que desea escanear en el equipo Brother.

2 Toque **Escanear**.



3 Toque .

4 Seleccione el formato de archivo (JPEG o PDF).

5 Toque la aplicación que desee.

# brother

**Visite nuestra página web**  
**<http://www.brother.com>**



SPA  
Versión 0