

brother

モバイルプリント&スキャンガイド  
Brother iPrint&Scan 用  
(Android™)



# 本ガイドの使い方

## 注意事項の定義

本ガイドでは、以下の記号が使用されます。



ヒントアイコンは、有益なヒントや補足情報を提供します。

## 商標について

BROTHER は、ブラザー工業株式会社の商標または登録商標です。

Wi-Fi および Wi-Fi Direct は、Wi-Fi Alliance の商標です。

Bluetooth ワードマークは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ブラザーは、これら商標を使用する許可を受けています。

Android、Google、Gmail、Google Cloud Print、Google Play は、Google Inc. の商標です。これらの商標の使用は、Google 使用許諾の対象となります。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

# 目次

## モバイルプリント&スキャンガイド Brother iPrint&Scan 用 (Android™)


<b>1</b>	はじめに .....	1
	概要 .....	1
	Google Play™ ストアアプリから Brother iPrint&Scan をインストールする .....	1
	接続方法 .....	1
	NFC 機能を使う場合 .....	2
<b>2</b>	印刷 .....	3
	ブラザー製品を選択する .....	3
	リモートプリント (Google クラウドプリント) 使用時の Google アカ ント変更方法 .....	3
	アイコンの説明 .....	3
	携帯端末に保存された写真を印刷する .....	4
	ドキュメントを印刷する .....	5
	クラウドサービスを使ってデータを印刷する .....	6
	ウェブページを印刷する .....	7
	閲覧履歴を削除する .....	7
	Eメールメッセージを印刷する .....	8
	他のアプリケーションから印刷する .....	9
	写真やドキュメントを印刷する .....	9
	ウェブページを印刷する .....	9
<b>3</b>	スキャン .....	10
	ブラザー製品を選択する .....	10
	スキャンした画像をトリミングする .....	10
	スキャンしたデータを携帯端末のメモリーカードに保存する .....	11
	スキャンしたデータを他のアプリで開く .....	12

## 概要

Brother iPrint&Scan は、パソコンを使用せずに Android™ 端末から直接ブラザー製品の機能を使用することができるアプリです。

Brother iPrint&Scan では、次のことができます。

- 印刷
- スキャン

 ブラザー製品にプリンターまたはスキャナー機能がない場合は、Brother iPrint&Scan の印刷またはスキャン機能は使用できません。

## Google Play™ ストアアプリから Brother iPrint&Scan をインストールする

Brother iPrint&Scan は Google Play™ ストアアプリからダウンロードして、携帯端末にインストールすることができます。Brother iPrint&Scan のすべての機能を利用するためには、最新バージョンをご使用されることをお勧めします。

## 接続方法

次のいずれかの方法で、携帯端末をブラザー製品に接続する必要があります。

### Wi-Fi \*接続

ブラザー製品の Wi-Fi 接続設定については、「かんたん設置ガイド」をご覧ください。

### Wi-Fi Direct®接続

ブラザー製品を Wi-Fi Direct® ネットワークに設定したい場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター：<http://support.brother.co.jp>）にアクセスし、ご

使用のモデルの [製品マニュアル] ページから、下記のいずれかのガイドをダウンロードしてご覧ください。

- Wi-Fi Direct ガイド
- ユーザーズガイド パソコン活用 & ネットワーク
- オンラインユーザーズガイド

この機能を使うには、ブラザー製品が Wi-Fi Direct® に対応している必要があります。

### Bluetooth 接続


ブラザー製品の Bluetooth 接続設定については、「取扱説明書（ユーザーズガイド）」をご覧ください。

### NFC（近距離無線通信）

NFC を使うと、ブラザー製品の NFC ロゴに携帯端末をかざして印刷やスキャンをすることができます。ネットワーク設定は必要ありません。

### リモートプリント (Google クラウドプリント)

ブラザー製品から Google クラウドプリントで印刷する設定については、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター：<http://support.brother.co.jp>）にアクセスし、ご使用のモデルの [製品マニュアル] ページから、Google クラウドプリントガイドをダウンロードしてご覧ください。この機能を使うには、ブラザー製品が Google クラウドプリントに対応している必要があります。

 ご使用のブラザー製品や携帯端末によって、対応する接続方法は異なります。

# NFC 機能を使う場合

- 1 携帯端末に【プリントプレビュー】またはスキャン画面を表示します。



- 2 ブラザー製品の NFC ロゴに携帯端末をかざします。



- 3 携帯端末がブラザー製品とつながると、音が鳴り、携帯端末の画面に【タップしてビーム】が表示されます。

- 4 ブラザー製品の NFC ロゴに携帯端末をかざしながら、携帯端末の画面中央をタップします。



- 携帯端末も NFC に対応している必要があります。
- 携帯端末とブラザー製品の NFC 機能がオンになっていることを確認してください。ブラザー製品の NFC 設定は、操作パネルからネットワークメニューで確認することができます。
- 携帯端末が認識しない場合は、NFC ロゴにかざす位置をずらしてもう一度操作してください。
- 携帯端末によって、表示される画面や文言が異なる場合があります。

## ブラザー製品を選択する

別の製品、または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、次の操作を行います。

- 1 ⚙️ をタップします。



- 2 「プリンター」をタップします。



- 3 ブラザー製品を選択します。

- 4 必要に応じて、「プリントオプション」を設定します。

- 5 戻る ボタンを押し、「プリント設定」画面を終了します。

## リモートプリント（Google クラウドプリント）使用時の Google アカウント変更方法

- 1 Menu ボタンを押します。

- 2 「インフォメーション」をタップし、「アカウント設定」をタップします。

- 3 アカウントを選択します。

## アイコンの説明



すべてのページを選択するには、メニューをタップし、このアイコンをタップします。



すべてのページを解除するには、メニューをタップし、このアイコンをタップします。



操作ボタンを表示または非表示にするには、画面をタップします。

# 携帯端末に保存された写真を印刷する

1 【写真】をタップします。



2 印刷したいファイルをタップします。

3 【プリント】をタップします。



# ドキュメントを印刷する

携帯端末のメモリーカードに保存されているドキュメントを印刷することができます。

1 [ドキュメント] をタップします。



2 印刷したいファイルをタップします。

3 [プリント] をタップします。



下記のセキュリティ設定のファイルは印刷することができません。

- [セキュリティ方法] : [パスワードによるセキュリティ]
- [互換性のある形式] : [AcrobatX およびそれ以降]
- [暗号化レベル] : [256-bit AES]
- [印刷を許可] : [許可しない] または [低解像度 (150dpi)]



# クラウドサービスを使ってデータを印刷する

1 [クラウドサービス] をタップします。



2 使いたいサービスを選択します。

3 サインインします。

4 印刷したいファイルをタップします。

5 [プリント] をタップします。



# ウェブページを印刷する

Brother iPrint&Scan のウェブブラウザで表示したウェブページを印刷することができます。

## 1 [ウェブページ] をタップします。



## 2 印刷したいウェブページを表示します。


## 3 [プリントプレビュー] をタップします。



## 4 [プリント] をタップします。

# 閲覧履歴を削除する

## 1 [履歴] をタップします。



## 2 [履歴] をタップします。



## 3 閲覧履歴を個別に削除する場合

- ・ポップアップ画面が表示されるまで、削除したい履歴をタッチします。

[OK] をタップします。

すべての閲覧履歴を削除する場合

- ・Menu ボタンをタップし、[履歴を消去] をタップします。

[OK] をタップします。


# Eメールメッセージを印刷する

Gmail™アカウント（Google アカウント）からEメールメッセージを表示、および印刷することができます。

1 [Eメール] をタップします。



2 印刷したいEメールメッセージを選びます。




a. ラベルボタン

◆ をタップして、他のメッセージを表示します。

b. アカウントボタン

このボタンをタップして、アカウントを変更します。

3 [プリントプレビュー] をタップします。



4 [プリント] をタップします。

## 他のアプリケーションから印刷する

携帯端末にインストールされている他のアプリから、文書や画像を直接印刷することができます。

### 写真やドキュメントを印刷する

- 1 印刷したいファイルを表示します。
- 2 アプリの一覧が表示されたら、Brother iPrint&Scan を選択して、ファイルを共有します。
- 3 [プリント] をタップします。

### ウェブページを印刷する


- 1 印刷したいウェブページを表示します。
- 2 Menu ボタンを押し、[ページを共有] を選んで、Brother iPrint&Scan で共有します。  
アプリの一覧が表示されたら、Brother iPrint&Scan を選択します。
- 3 [プリントプレビュー] をタップします。
- 4 [プリント] をタップします。

# 3

## スキャン

### ブラザー製品を選択する


別の製品、または「製品が選択されていません」が表示されている場合は、次の操作を行います。

- 1  をタップします。




「プリント」画面が表示されている場合は、「スキャン」画面をタップして、スキャン機能に切り替えてください。

- 2 ブラザー製品を選択します。



- 3 必要に応じて、「スキャンオプション」を設定します。
- 4 戻るボタンを押し、「スキャン設定」画面を終了します。

### スキャンした画像をトリミングする

- 1  をタップします。
  - 枠の大きさを変えるには、スクリーンにタッチしてドラッグします。
  - 枠を移動するには、枠の内側をタップしてそのままドラッグします。
- 2 「完了」をタップします。

# スキャンしたデータを携帯端末のメモリーカードに保存する

1 ブラザー製品に原稿をセットします。

2 [スキャン] をタップします。



3 [保存] をタップします。



4 保存するファイル形式 (JPEG または PDF) を選択します。



• JPEG を選択した場合は、各ページが個別のファイルとして保存されます。

PDF を選択した場合は、原稿のすべてのページが1つのファイルとして保存されます。

• スキャンした画像は、メモリーカード内の下記のフォルダに保存されます。


`/sdcard/Brother/scan`

# スキャンしたデータを他のアプリで開く

1 ブラザー製品に原稿をセットします。

2 [スキャン] をタップします。



3  をタップします。

4 ファイル形式（JPEG または PDF）を選択します。

5 アプリをタップします。

brother



JPN  
Version 0