

# Cómo iniciar P-touch Editor

# Introducción

## Aviso importante

---

- El contenido de este documento y las especificaciones de este producto están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
- Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y los materiales aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluyendo daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluidos, entre otros, errores tipográficos y de otra naturaleza incluidos en la publicación.
- Las imágenes de pantalla de este documento pueden variar según el sistema operativo de su ordenador.
- Antes de usar la impresora, asegúrese de leer todos los documentos incluidos con la impresora para obtener información sobre seguridad y funcionamiento correcto.

## Símbolos utilizados en esta guía

---

En esta guía se utilizan los siguientes símbolos.

 <b>Nota</b>	Indica notas que ofrecen información o instrucciones que pueden ayudarle a conocer mejor el producto y utilizarlo de manera más eficaz.
--	---

## Marcas comerciales y copyright

---

BROTHER es una marca comercial o marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corp. en los Estados Unidos y/o en otros países.

Apple, Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.

Los nombres comerciales o de productos de empresas que aparecen en los productos de Brother, en documentos relacionados y en cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

# Instalación de P-touch Editor y del controlador de la impresora

## Si imprime utilizando una conexión USB

---

Visite nuestro sitio web indicado a continuación y descargue el software necesario. Las instrucciones de instalación están disponibles en la página de descargas.

<http://www.brother.com/inst/>

# Uso de P-touch Editor

Deberá instalar P-touch Editor y el controlador de la impresora para utilizar la impresora con el ordenador. Para descargar la última versión del controlador y el software, visite el sitio Web de Brother Solutions Center en: <http://support.brother.com/>

Si la impresora cuenta con la función P-touch Editor Lite, puede que tenga que cambiar el modo de la impresora de P-touch Editor Lite a P-touch Editor. Consulte el manual impreso que se incluye con la impresora.


## Uso de P-touch Editor (para Windows®)

---

### Iniciar P-touch Editor

#### 1 Para Windows Vista® / Windows® 7

Desde el botón Inicio, haga clic en [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1]. Cuando P-touch Editor se inicie, seleccione si desea crear un nuevo diseño o abrir uno existente.



#### Para Windows® 8 / Windows® 8.1

Haga clic en [P-touch Editor 5.1] en la pantalla [Aplicaciones] o haga doble clic en [P-touch Editor 5.1] en el escritorio.


Cuando P-touch Editor se inicie, seleccione si desea crear un nuevo diseño o abrir uno existente.




#### Nota

- También puede iniciar P-touch Editor mediante accesos directos si eligió crear accesos directos durante la instalación.
    - Icono de acceso directo en el escritorio: haga doble clic para iniciar P-touch Editor
    - Icono de acceso directo en la barra de inicio rápido: haga clic para iniciar P-touch Editor
  - Para cambiar la forma en que funciona P-touch Editor al iniciarse, haga clic en [Herramientas] - [Opciones] en la barra de menú de P-touch Editor para visualizar el cuadro de diálogo [Opciones]. A la izquierda, seleccione el título [General] y luego la configuración que desee del cuadro de lista [Operaciones] en [Configuración de inicio]. La configuración predeterminada es [Mostrar vista nueva].
-

2 Seleccione una opción de la pantalla.



- 1 Para crear un nuevo diseño, haga clic en el botón [Nuevo diseño].
- 2 Para crear un nuevo diseño con un diseño predefinido, seleccione el botón de la categoría deseada.
- 3 Para conectar un diseño predefinido a una base de datos, seleccione la casilla de verificación situada junto a [Conectar base de datos].
- 4 Para abrir un diseño ya creado, haga clic en [Abrir].
- 5 Si desea abrir la aplicación con el fin de crear fácilmente etiquetas para administrar equipos eléctricos, haga clic en el botón [Asistente para etiquetado de cables].




## Impresión con P-touch Editor

### Modo Express

Este modo permite crear rápida y fácilmente diseños que incluyan texto e imágenes.

A continuación se describe la pantalla del modo [Express]:




Seleccione [Imprimir] en la barra de menú [Archivo] para imprimir o haga clic en el icono [Imprimir]. (Configure los ajustes de impresión en la pantalla [Imprimir] antes de imprimir).

### Modo Professional

Este modo permite crear diseños con una amplia gama de herramientas y opciones avanzadas.

A continuación se describe la pantalla del modo [Professional]:




Seleccione [Imprimir] en la barra de menú [Archivo] para imprimir o haga clic en el icono [Imprimir] (A). Configure los ajustes de impresión en la pantalla [Imprimir] antes de imprimir.

Además, puede seleccionar "B" para empezar a imprimir sin seleccionar la configuración de impresión.

## Modo Snap

Este modo permite capturar el contenido total o parcial de la pantalla del ordenador, imprimirlo como imagen y guardarlo para usos futuros.

- 1 Haga clic en el botón de selección de modo [Snap].  
Se abrirá el cuadro de diálogo [Descripción del modo Snap].



- 2 Haga clic en [OK].  
Aparecerá la paleta del modo [Snap].



## Uso de P-touch Editor (para Macintosh)

### Iniciar P-touch Editor

Haga doble clic en el icono [P-touch Editor] en el escritorio.



#### Nota

También se puede usar el método siguiente para iniciar P-touch Editor.

Haga doble clic en [Macintosh HD] - [Aplicaciones] - [P-touch Editor] y, a continuación, en el icono de la aplicación [P-touch Editor].

Se iniciará P-touch Editor.

**brother**