

AppleのAirPrintに対応したプリンターで、且つ、同一ネットワークに参加している場合、AirPrint機能に対応したアプリケーションからアクションアイコンでの操作で、簡単に印刷することが可能となります。

Safari、メール、写真といった標準アプリに加え、AppStoreからダウンロードしたアプリケーションでもAirPrintをサポートする場合、同様の操作で印刷することができます。


iOSだけでなく、Mac においてもOS X v10.8以降であれば、AirPrint機能を使うことができます。

使用環境：

iOS 7.0以降のiPhone、iPad、iPod Touchの各端末でAirPrintの動作確認を行っております（最新のOS対応状況は、brotherのサポートサイト（<https://www.brother.co.jp/support/>）でご確認ください。） AirPrint機能を使うには、最新のiOSおよびmacOSバージョンをおすすめします。

印刷方法：

● iPad、iPhone、iPod touchで印刷する

- ① 印刷環境の準備をします。AirPrintに対応したプリンターの電源が入っていて、無線LANが有効になっていることを確認します。アドホックモードまたはWireless Direct、インフラストラクチャモードのいずれかの方法にて、iOS端末とプリンターが接続されていることを確認します。
- ② 例えば、Safariを起動し、印刷したいページを表示します。
- ③ アクションアイコン  をタップします。
- ④ **【プリント】** をタップします。
- ⑤ プリンターを選択します。
- ⑥ 必要に応じてプリンターの設定を変更します。
- ⑦ **【プリント】** をタップします。

● OS X v10.8以降で印刷する

メモ：印刷する前に、お使いのプリンターをMacintoshのプリンターリストに下記の手順で追加してください。

1. アップルメニューから**【システム環境設定】**を選択します。
2. **【プリントとスキャン】**または**【プリンタとスキャナ】**をクリックします。
3. 画面左側のプリンターリストの一番下にある**【+】**アイコンをクリックします。
4. **【プリンタまたはスキャナを追加】**をクリックし、**【追加】**画面を表示します。
5. お使いのプリンターを選択し、**【ドライバ】**ドロップダウンリストから**【AirPrint】**が選択されていることを確認してください。
6. **【追加】**をクリックします。

- ① 印刷環境の準備をします。AirPrintに対応したプリンターの電源が入っていて、無線LANが有効になっていることを確認します。
アドホックモードまたはWireless Direct、インフラストラクチャモードまたはUSBのいずれかの方法にて、Macとプリンターが接続されていることを確認します。
- ② 印刷したいページを表示します。
- ③ メニューの**【ファイル】**をクリックして、**【プリント】**を選択します。
- ④ お使いのプリンターが選択されていることを確認します。
- ⑤ 印刷枚数など（お使いのプリンターが対応している場合）を必要に応じて設定します。
- ⑥ **【プリント】**をクリックします。