



Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan (iOS)



Sommario

1	Prima di utilizzare l'apparecchio Brother	1
	Definizioni delle note	1
	Marchi commerciali.....	1
2	Introduzione	2
	Download di Brother iPrint&Scan da App Store	2
	Connessioni per il dispositivo	2
	Impostazione di un dispositivo.....	3
	Modifica di un'immagine	3
	Icone.....	4
3	Stampa	5
	Stampa di foto memorizzate sul dispositivo mobile.....	5
	Stampa di documenti.....	5
	Stampa tramite servizi cloud	6
	Stampa di pagine web	6
	Aggiungere un segnalibro a una pagina web	7
	Modifica dei segnalibri	7
	Eliminazione dell'intera cronologia di navigazione.....	7
	Stampa di dati dagli Appunti.....	8
	Stampa delle foto scattate tramite Brother iPrint&Scan	8
	Stampa di foto o documenti da altre applicazioni	9
4	Scansione	10
	Scansione di documenti	10
	Invio di un documento acquisito via e-mail.....	10
	Scansione e salvataggio di documenti in iCloud	11
	Apertura, caricamento e condivisione delle immagini acquisite	11
5	Copia	12
	Anteprima della copia	12
6	Fax	13
	Inviare un fax	13
	Ricevere un fax.....	13

Definizioni delle note

Nella presente Guida dell'utente vengono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni:



Le icone dei suggerimenti segnalano suggerimenti utili e informazioni aggiuntive.

Marchi commerciali

Wi-Fi e Wi-Fi Direct sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®.

Google Cloud Print è un marchio commerciale di Google Inc. L'uso di questo marchio commerciale è soggetto ad autorizzazione da parte di Google.

Mac, Safari, iPhone, iPod touch, iPad, iPad mini e AirDrop sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. iCloud e App Store sono marchi di servizi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, sui documenti e su eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive società.

Download di Brother iPrint&Scan da App Store

Brother iPrint&Scan consente di utilizzare le funzioni dell'apparecchio Brother direttamente dai dispositivi iPhone, iPod touch, iPad e iPad mini.

È possibile installare Brother iPrint&Scan da App Store. Per risultati ottimali, verificare di utilizzare la versione più recente.

Connessioni per il dispositivo

Collegare il proprio dispositivo mobile all'apparecchio Brother utilizzando uno dei seguenti metodi di connessione:

Wi-Fi®

Per configurare la macchina Brother per la connessione Wi-Fi, vedere la *Guida di installazione rapida* della macchina in uso.

Wi-Fi Direct®

Per configurare l'apparecchio Brother per una rete Wi-Fi Direct, scaricare dalla pagina **Manuali** del Brother Solutions Center dedicata al proprio modello, all'indirizzo <http://support.brother.com>, una delle guide elencate di seguito.

- *Guida Wi-Fi Direct*
- *Guida Software e Rete per l'utente*
- *Guida utente in linea*

L'apparecchio Brother in uso deve supportare Wi-Fi Direct.

Stampa remota (Google Cloud Print™)

Per configurare l'apparecchio Brother per la stampa tramite Google Cloud Print, scaricare la *Guida Google Cloud Print* dalla pagina **Manuali** del Brother Solutions

Center dedicata al modello in uso, all'indirizzo

<http://support.brother.com>.

L'apparecchio Brother utilizzato deve supportare Google Cloud Print.



I metodi di connessione supportati possono variare in funzione dell'apparecchio Brother e del dispositivo mobile in dotazione.

Impostazione di un dispositivo

Se è selezionato un altro apparecchio oppure è visualizzato **Dispositivo non selezionato**:

1 Sfiocare il nome di un modello o **Dispositivo non selezionato**.


2 Selezionare un dispositivo.





- Se l'apparecchio non è nell'elenco, è possibile individuarlo sfiorando **Imp. man.** e inserendo il suo indirizzo IP.
- Aggiornare l'elenco scorrendo su di esso.

Modifica di un'immagine





Modifica

Sfiocare .



Ridimensionamento

- Sfiocare . Spostare  oppure pizzicare avvicinando o allontanando le dita per ridurre o ingrandire l'immagine.
- Sfiocare e trascinare l'immagine per riposizionarla.










Regolazione della rotazione e dell'angolo

- Sfiocare  per regolare la rotazione e l'angolo.
- Sfiocare  per ruotare di 90 gradi in senso orario.
- Trascinare  a sinistra o a destra per regolare l'angolo ()

Ritaglio

- Sfiocare . Spostare  per impostare l'area di ritaglio.
- Sfiocare e trascinare l'area di ritaglio per spostarla.

Icone

Icona	Uso
	Impostazioni
	Visualizzare il menu
	 Selezionare tutte le pagine
	 Deselezionare tutte le pagine
	 Ingrandire la miniatura
	 Ridurre la miniatura
	Elenco di miniature
	Elenco a griglia


Stampa di foto memorizzate sul dispositivo mobile



- 1 Sfiore .
- 2 Sfiore **Foto**.
- 3 Sfiore il file da stampare.
- 4 Sfiore **Fine**.
- 5 Sfiore **Stampa**.




- Sfiore  per modificare **Impostazioni stampa**.
- Sfiore  per modificare l'immagine.

Stampa di documenti

- 1 Sfiore .
- 2 Sfiore **Documenti**.
- 3 Sfiore il file da stampare.
- 4 Sfiore **Stampa**.

 Sfiore  per modificare **Impostazioni stampa**.

Stampa tramite servizi cloud


- 1 Sfiore .
- 2 Sfiore **Servizi cloud**.
- 3 Selezionare il servizio da utilizzare.
- 4 Accedere al servizio.
- 5 Sfiore il file o la nota da stampare.
- 6 Sfiore **Stampa**.




-
- Sfiore  per modificare **Impostazioni stampa**.
 - Sfiore  per modificare l'immagine.
-

Stampa di pagine web

Stampare pagine web mediante il browser web integrato in Brother iPrint&Scan.

- 1 Sfiore .
- 2 Sfiore **Pagina Web**.
- 3 Accedere alla pagina web da stampare.
- 4 Sfiore **Anteprima stampa**.
- 5 Sfiore **Stampa**.



Sfiore  per modificare **Impostazioni stampa**.



Aggiungere un segnalibro a una pagina web

- 1 Accedere alla pagina web da salvare nei segnalibri.
- 2 Sfiore **+**.




- 3 Sfiore **Salva**.

Modifica dei segnalibri

- 1 Sfiore .
- 2 Sfiore **Modifica**.
 - Per eliminare un segnalibro, sfiorare , quindi sfiorare l'opzione **Elimina**.
 - Per modificare il titolo, sfiorarlo e quindi modificarlo. Sfiore **Salva**.
- 3 Sfiore **Fine**.

Eliminazione dell'intera cronologia di navigazione

- 1 Sfiore .
- 2 Sfiore **Cronologia**.
- 3 Sfiore **Cancella**.
- 4 Sfiore **Cancella cronologia**.

Stampa di dati dagli Appunti

Stampare dati, quali foto, testo e parti di pagine web, copiati negli Appunti.


1 Copiare i dati negli Appunti.

2 Sfiore .

3 Sfiore **Appunti**.

4 Sfiore **Stampa**.



Sfiore  per modificare **Impostazioni stampa**.

Stampa delle foto scattate tramite Brother iPrint&Scan

1 Sfiore .

2 Sfiore **Videocamera**.

3 Scattare una foto.

4 Selezionare **Usa foto** o **Scarta**.

5 Sfiore **Stampa**.



-
- Sfiore  per modificare **Impostazioni stampa**.
 - Sfiore  per modificare l'immagine.
-

Stampa di foto o documenti da altre applicazioni


- 1 Accedere al file da stampare e aprirlo in Brother iPrint&Scan.

Ad esempio, se si sta visualizzando un PDF tramite Safari, sfiorare l'opzione **Apri in...**, quindi selezionare **Brother iPrint&Scan**.





- 2 Sfiore **Stampa**.




Sfiore  per modificare **Impostazioni stampa**.

Scansione di documenti



Eseguire la scansione di documenti e salvarli negli album fotografici del proprio dispositivo mobile.

- 1 Caricare nell'apparecchio Brother il documento del quale eseguire la scansione.
- 2 Sfiarare .
- 3 Sfiarare **Esegui scansione**.
- 4 Sfiarare **Fine** o **Esegui scansione**.
- 5 Sfiarare .
- 6 Sfiarare **Salva in album foto**.



- Ogni pagina viene salvata in un file separato.
- Sfiarare  per modificare l'immagine.



Invio di un documento acquisito via e-mail

- 1 Caricare nell'apparecchio Brother il documento del quale eseguire la scansione.
- 2 Sfiarare .
- 3 Sfiarare **Esegui scansione**.
- 4 Sfiarare **Fine** o **Esegui scansione**.
- 5 Sfiarare .
- 6 Sfiarare **Invia per e-mail in JPEG** o **Invia per e-mail in PDF**.
- 7 Inviare un messaggio.




Sfiarare  per modificare l'immagine.



Scansione e salvataggio di documenti in iCloud

- 1 Caricare nell'apparecchio Brother il documento del quale eseguire la scansione.
- 2 Sfiore .
- 3 Sfiore **Esegui scansione**.
- 4 Sfiore **Fine** o **Esegui scansione**.
- 5 Sfiore .
- 6 Sfiore **Salva in iCloud come JPEG** o **Salva in iCloud come PDF**.




- Se si seleziona **Salva in iCloud come JPEG**, ogni pagina viene salvata come file separato.
- Se si seleziona **Salva in iCloud come PDF**, tutte le pagine del documento vengono salvate in un unico file.
- La app Brother ScanViewer permette di cercare con facilità i file salvati su iCloud da Mac. È possibile scaricare questa app dai siti elencati di seguito:
 - ScanViewer per iOS: App Store
 - ScanViewer per Mac: Mac App Store
- Sfiore  per modificare l'immagine.


Apertura, caricamento e condivisione delle immagini acquisite

- 1 Caricare nell'apparecchio Brother il documento del quale eseguire la scansione.
- 2 Sfiore .
- 3 Sfiore **Esegui scansione**.
- 4 Sfiore **Fine** o **Esegui scansione**.
- 5 Sfiore .
- 6 Sfiore **Apri con un'altra applicaz.**
- 7 Sfiore l'app o il servizio da utilizzare.



- Per il caricamento sui servizi online, è necessario creare un account per il proprio dispositivo mobile sul servizio online.
- Sfiore  per modificare l'immagine.

Anteprima della copia



1 Sfiarare .

2 Sfiarare **Avvia**.



3 Sfiarare **Fine** o **Esegui scansione**.

4 Sfiarare **Copia**.






-
- Modificare **Opzioni anteprima** come necessario.
 - Sfiarare  per modificare **Impostazioni copia**.
 - Sfiarare  per modificare l'immagine.
-


Inviare un fax




- 1 Sfiore  .
- 2 Sfiore **Invio fax**.
- 3 Sfiore  per selezionare un numero di fax dalla rubrica o sfiorare **Immettere numero** per inserire il numero manualmente.
- 4 Sfiore **Invia fax documenti dalla tua macchina** o **Seleziona un file da questo dispositivo mobile**.
- 5 Sfiore **Esegui scansione** o selezionare il file dal dispositivo mobile.
- 6 Sfiore **Fax**.



- Sfiore  per inserire più di un numero di fax.
- Sfiore  per modificare **Impostazioni fax**.
- Sfiore  per modificare l'immagine.

Ricevere un fax

- 1 Sfiore  .
- 2 Sfiore **Anteprima fax**.
- 3 Sfiore il file da ricevere.

 - L'impostazione **Anteprima fax** deve essere **attiva** nell'apparecchio Brother.
 - Sfiore  per condividere o salvare il file.
 - Sfiore  per stampare il file.
 - Sfiore  per modificare **Impostazioni stampa**.

brother

Visitare il sito Brother sul World Wide Web all'indirizzo
<http://www.brother.com>



ITA
Versione A