



**AirPrint allows you to easily print from an iOS device (iPad, iPhone, or iPod touch).**

**You do not need to install a printer driver.**

**NOTE:** You may not be able to print an entire page on a single document.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

### **Operating environment:**

iOS 7.x or later (Refer to Brother's support website for the latest information on supported OSs.)

Your iOS device and printer must be connected to the same Wi-Fi network or via an adhoc connection.


# AirPrint Guide

## دليل AirPrint

### **Supported file types:**




### **How to print:**

- ① Make sure your printer is turned on and connected via a Wi-Fi infrastructure or adhoc connection.
- ② Open the page that you want to print.
- ③ Tap the  action icon.
- ④ Tap **Print**.
- ⑤ Make sure your printer is selected.
- ⑥ Select any available options, such as the number of pages to print. (Options vary depending on the printer.)
- ⑦ Tap **Print**.


### **Product support:**

<http://support.brother.com/>

### **أنواع الملفات المدعومة:**



### **كيفية الطباعة:**

- ① تحقق من تشغيل الطابعة وتوصيلها عبر البنية التحتية لشبكة Wi-Fi أو الاتصال المخصص.
- ② افتح الصفحة التي تريد طباعتها.
- ③ انقر فوق زر إجراء .
- ④ انقر فوق **Print** (طباعة).
- ⑤ تأكد من تحديد الطابعة.
- ⑥ حدد أية خيارات متوفرة مثل عدد الصفحات المراد طباعتها. (تختلف الخيارات تبعاً للطابعة.)
- ⑦ انقر فوق **Print** (طباعة).

### **دعم المنتج:**

<http://support.brother.com/>

يسمح لك **AirPrint** بالطباعة بسهولة من جهاز iPad أو iPhone أو iPod touch.

لا تحتاج إلى تثبيت برنامج تشغيل طابعة.

**ملاحظة:** قد لا تكون قادرًا على طباعة صفحة كاملة على مستند مفرد.

iPad، و iPhone، و iPod، و iPod touch، و Macintosh، و Safari هي علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. AirPrint وشعار AirPrint علامات تجارية لشركة Apple Inc.

### **بيئة التشغيل:**

iOS 7.x أو إصدار أحدث (ارجع إلى موقع ويب Brother للحصول على أحدث المعلومات حول أنظمة التشغيل المدعومة.)

يجب أن يتم توصيل جهاز iOS والطابعة بشبكة Wi-Fi ذاتها أو عبر وصلة مخصصة.



# AirPrint 指南 AirPrint Kılavuzu

**AirPrint 可讓您輕鬆地從 iOS 裝置 (iPad、iPhone 或 iPod touch) 列印。**

**您不需要安裝列印驅動程式。**

**備註：**您可能無法將整個頁面列印在單張文件上。


iPad、iPhone、iPod、iPod touch、Macintosh 和 Safari 是 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。AirPrint 和 AirPrint 標誌是 Apple Inc. 的商標。

## **作業環境：**


iOS 7.x 或更新版本 (請參閱 Brother 的支援網站，以取得有關支援 OS 的最新資訊。)

您的 iOS 裝置和印表機必須連接至相同的 Wi-Fi 網路或透過 Adhoc 連線。

## **支援的檔案類型：**



## **如何列印：**

- ① 確定您的印表機已開機，並已透過 Wi-Fi 基礎架構或 Adhoc 連線。
- ② 開啓您要列印的頁面。
- ③ 點選  動作圖示。
- ④ 點選**列印**。
- ⑤ 請確定印表機已選取。
- ⑥ 選擇任何可用的選項，例如要列印的頁碼。(選項視印表機而有所不同。)
- ⑦ 點選**列印**。

## **產品支援：**

<http://support.brother.com/>

**AirPrint, iOS aygıtından (iPad, iPhone veya iPod touch) kolayca yazdırmanızı sağlar.**

**Yazıcı sürücüsü kurmanız gerekmez.**

**NOT:** Tek bir belgeye bütün bir sayfa yazdıramayabilirsiniz.


iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh ve Safari Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. AirPrint ve AirPrint logosu Apple Inc.'in ticari markalarıdır.

## **Çalışma ortamı:**


iOS 7.x veya daha sonrası (Desteklenen işletim sistemleri hakkındaki en güncel bilgileri edinmek için Brother'in destek web sitesine başvurun.)

iOS aygıtınız ve yazıcınız aynı Wi-Fi ağına bağlı veya bir geçici bağlantı kullanarak bağlı olmalıdır.

## **Desteklenen dosya türleri:**



## **Yazdırma işlemi:**

- ① Yazıcınızın açık ve bir Wi-Fi altyapı veya geçici bağlantı üzerinden bağlı olduğundan emin olun.
- ② Yazdırmak istediğiniz sayfayı açın.
- ③  eylem simgesine basın.
- ④ **Yazdır** ögesine basın.
- ⑤ Yazıcınızın seçilmiş olduğundan emin olun.
- ⑥ Yazdırılacak sayfa sayısı gibi mevcut seçeneklerden herhangi birini seçin. (Seçenekler yazıcının çeşidine göre değişebilir.)
- ⑦ **Yazdır** ögesine basın.

## **Ürün desteği:**

<http://support.brother.com/>