

D01HUD001



AirPrint gør det nemt at udskrive fra en Apple-enhed (iPad, iPhone eller iPod touch).

Du behøver ikke at installere en printerdriver.

BEMÆRK: Afhængigt af det udskriftsmedie, der er lagt i på det givne tidspunkt, vil dine udskriftsdata muligvis ikke kunne være på en enkelt side af mediet.

Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh og Safari er varemærker, der tilhører Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.

Driftsmiljø:

iOS 7.x eller nyere (oplysninger om understøttede operativsystemer findes på Brothers supportwebsted).


Din Apple-enhed og din printer skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk eller via en ad hoc-forbindelse.

Til betjening af dette AirPrint-kompatible produkt anbefales de nyeste iOS- og macOS-versioner.

Understøttede filtyper:



Sådan udskriver du:

- ① Sørg for, at din printer er tændt og tilsluttet via en infrastruktur- eller ad hoc-Wi-Fi-forbindelse.
- ② Åbn den side, du vil udskrive.
- ③ Tryk på handlingsikonet .
- ④ Tryk på **Udskriv**.
- ⑤ Sørg for, at din printer er valgt.
- ⑥ Vælg eventuelle tilgængelige valgmuligheder, f.eks. det antal sider, der skal udskrives. (Valgmulighederne varierer afhængigt af printerens).
- ⑦ Tryk på **Udskriv**.

Produktsupport: support.brother.com

Med AirPrint kan du enkelt skrive ut fra en Apple-enhed (iPad, iPhone eller iPad touch).

Du behøver ikke å installere en skriverdriver.

MERK: Avhengig av utskriftsmediet som er lagt i, vil utskrevne data kanskje ikke få plass på én side.

Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh og Safari er varemærker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Driftsmiljø:

iOS 7.x eller senere (Brothers supportwebområde har den siste informasjonen om operativsystemene som støttes).


Din Apple-enhet og skriver må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk eller via en adhoc-tilkobling.

De nyeste iOS- og macOS-versjonene anbefales for å kontrollere dette AirPrint-aktiverte produktet.

Filtyper som støttes:



Hvordan skrive ut:

- ① Sørg for at skriveren er slått på og tilkoblet via Wi-Fi eller en adhoc-tilkobling.
- ② Åpne siden du vil skrive ut.
- ③ Klikk på handlingsikonet .
- ④ Klikk på **Skriv ut**.
- ⑤ Sørg for skriveren er valgt.
- ⑥ Velg blant tilgjengelige alternativer, for eksempel antall sider som skal skrives ut. (Alternativene kan variere avhengig av skriveren.)
- ⑦ Klikk på **Skriv ut**.

Produktstøtte: support.brother.com

D01HUD001

Med AirPrint är det enkelt att skriva ut från en Apple-enhet (iPad, iPhone eller iPod touch).

Du behöver inte installera en skrivardrivrutin.

OBS: Beroende på det utskriftsmedium du för närvarande har satt i går det kanske inte att få plats med dina utskriftsdata på en enda sida.

Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och i andra länder.

Driftsmiljö:

iOS 7.x eller senare (på Brothers supportwebbplats finns den senaste informationen om operativsystemen som stöds).


Apple-enheten och skrivaren måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk eller via samma ad hoc-anslutning.

För att styra den här AirPrint-aktiverade produkten rekommenderas de senaste iOS- och macOS-versionerna.

Filtyper som stöds:



Så här skriver du ut:

- ① Se till att skrivaren är påslagen och ansluten via Wi-Fi eller en ad hoc-anslutning.
- ② Öppna sidan som du vill skriva ut.
- ③ Tryck på åtgärdsikonen .
- ④ Tryck på **Skriv ut**.
- ⑤ Se till att skrivaren är vald.
- ⑥ Välj alternativ, till exempel hur många sidor som ska skrivas ut. (Vilka alternativ som är tillgängliga varierar beroende på skrivaren.)
- ⑦ Tryck på **Skriv ut**.

Produktsupport: support.brother.com

AirPrintin avulla voit helposti tulostaa Apple-laitteesta (iPadi, iPhonesta tai iPod touchista).

Sinun ei tarvitse asentaa tulostinohjainta.

VINKKI: Laitteessa olevasta tulostusmateriaalista riippuen tulostetut tiedot eivät välttämättä mahdu tulostusmateriaalin yhdelle sivulle.

Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh ja Safari ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Käyttöympäristö:

iOS 7.x tai uudempi (tietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä on Brotherin tukisivustossa).


Apple-laitteesi ja tulostimesi on oltava yhdistettyinä samaan Wi-Fi-verkkoon tai ad-hoc-yhteyden kautta.

Tämä AirPrintiä tukevan tuotteen hallintaan suositellaan uusimpia iOS- ja macOS-versioita.

Tuetut tiedostotyypit:



Tulostaminen:

- ① Varmista, että tulostimesi on kytketty virta ja että se on yhdistetty Wi-Fi-infrastruktuuriyhteyden tai ad-hoc-yhteyden kautta.
- ② Avaa sivu, jonka haluat tulostaa.
- ③ Napauta toimintokuvaketta .
- ④ Napauta **Tulosta**.
- ⑤ Varmista, että tulostimesi on valittuna.
- ⑥ Valitse käytettävissä olevat asetukset, kuten tulostettavien sivujen määrä. (Asetukset vaihtelevat tulostinkohtaisesti.)
- ⑦ Napauta **Tulosta**.

Tuotetuki: support.brother.com