

D01HUC001



Mit AirPrint können Sie auf einfache Weise von einem Apple-Gerät (iPad, iPhone oder iPod touch) aus drucken.

Sie brauchen keinen Druckertreiber zu installieren.

HINWEIS: Ihre zu druckenden Daten passen, je nach eingelegtem Druckmedium, eventuell nicht auf eine einzelne Seite.

Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh und Safari sind Warenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

Betriebsumgebung:

iOS 7.x oder höher (aktuelle Informationen zu unterstützten Betriebssystemen finden Sie auf der Brother Support-Website).

Ihr Apple-Gerät und Ihr Drucker müssen mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein oder es muss eine Ad-hoc-Verbindung zwischen iOS-Gerät und Drucker bestehen.

Für die Steuerung dieses AirPrint-fähigen Produkts werden die neuesten Versionen von iOS und macOS empfohlen.

Unterstützte Dateitypen:



Vorgehensweise zum Drucken:

- ① Vergewissern Sie sich, dass Ihr Drucker eingeschaltet ist und dass eine Verbindung über eine WLAN-Infrastruktur besteht oder eine Ad-hoc-Verbindung hergestellt wurde.
- ② Öffnen Sie die zu druckende Seite.
- ③ Tippen Sie auf das Aktionssymbol
- ④ Tippen Sie auf **Drucken**.
- ⑤ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Drucker ausgewählt ist.
- ⑥ Wählen Sie die gewünschten Optionen, z. B. Anzahl der zu druckenden Seiten. (Je nach Drucker sind verschiedene Optionen verfügbar.)
- ⑦ Tippen Sie auf **Drucken**.

Produktsupport: support.brother.com

AirPrint consente di stampare facilmente da un dispositivo Apple (iPad, iPhone o iPod touch).

Non è necessario installare un driver stampante.

NOTA: A seconda del supporto di stampa caricato correntemente, potrebbe non essere possibile stampare un'intera pagina su un unico documento.

Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh e Safari sono marchi di Apple Inc., registrati negli U.S.A e in altri Paesi.

Ambiente operativo:

iOS 7.x o versioni successive (per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, fare riferimento al sito Web dell'assistenza Brother).

Il dispositivo Apple e la stampante devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi o tramite una connessione Ad Hoc.

Per controllare questo prodotto AirPrint si consigliano le versioni più recenti di iOS e macOS.

Tipi di file supportati:



Come stampare:

- ① Assicurarsi che la stampante sia accesa e collegata tramite un'infrastruttura Wi-Fi o una connessione Ad Hoc.
- ② Aprire la pagina da stampare.
- ③ Toccare l'icona di azione
- ④ Toccare **Stampa**.
- ⑤ Assicurarsi che la stampante sia selezionata.
- ⑥ Selezionare le opzioni disponibili, come il numero di pagine da stampare. (Le opzioni variano a seconda della stampante.)
- ⑦ Toccare **Stampa**.

Assistenza per i prodotti: support.brother.com

D01HUC001

Avec AirPrint, vous pouvez aisément imprimer depuis un appareil Apple (iPad, iPhone ou iPod touch).

Aucune installation de pilote d'imprimante n'est requise.

REMARQUE : En fonction du support d'impression chargé, il se peut que les données à imprimer ne tiennent pas sur une seule page du support.

Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Environnement d'exploitation :

iOS 7.x ou ultérieur (consultez le site Web d'assistance de Brother pour obtenir les informations les plus récentes sur les systèmes d'exploitation pris en charge).


Votre appareil Apple et l'imprimante doivent être connectés au même réseau Wi-Fi ou via une connexion ad hoc.

Pour contrôler ce produit compatible AirPrint, nous vous recommandons d'utiliser les dernières versions d'iOS et macOS.

Types de fichiers pris en charge :



Comment imprimer :

- ① Vérifiez que l'imprimante est bien allumée et connectée via une infrastructure Wi-Fi ou une connexion ad hoc.
- ② Ouvrez la page que vous souhaitez imprimer.
- ③ Touchez l'icône d'action .
- ④ Touchez **Imprimer**.
- ⑤ Vérifiez que votre imprimante est bien sélectionnée.
- ⑥ Sélectionnez les options souhaitées, comme le nombre de pages à imprimer. (Les options varient en fonction de l'imprimante.)
- ⑦ Touchez **Imprimer**.

Support produit : support.brother.com

Met AirPrint kunt u eenvoudig afdrucken vanaf een Apple-apparaat (iPad, iPhone of iPod touch).

U hoeft geen printerstuurprogramma te installeren.

OPMERKING: Afhankelijk van de momenteel geladen media kan het zijn dat de gegevens niet passen op een enkele pagina.

Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen.

Besturingsomgeving:

iOS 7.x of hoger (raadpleeg de ondersteuningswebsite van Brother voor de meest recente informatie over ondersteunde besturingssystemen).


Uw Apple-apparaat en printer moeten verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk, of met elkaar via een ad-hoc verbinding (tijdelijke rechtstreekse verbinding).

Voor de bediening van dit AirPrint-product bevelen wij de nieuwste iOS- en macOS-versie aan.

Ondersteunde bestandsformaten:



Zo drukt u af:

- ① Controleer of uw printer is ingeschakeld, en is verbonden via een Wi-Fi netwerk of via een ad-hoc verbinding.
- ② Open de pagina die u wilt afdrucken.
- ③ Tik op het actiepictogram .
- ④ Tik op **Druk af**.
- ⑤ Selecteer zo nodig de printer.
- ⑥ Geef instellingen op voor opties, bijvoorbeeld het aantal pagina's dat u wilt afdrucken. (De opties variëren per printer.)
- ⑦ Tik op **Druk af**.

Productondersteuning: support.brother.com