

brother



產品安全指引

標籤印表機

QL-800/QL-810W/QL-820NWB



使用產品前，請詳閱使用說明書的完整內容，並妥善保管以便日後參考。

簡介

感謝您購買 QL-800/QL-810W/QL-820NWB (以下稱為「QL 標籤印表機」)。

QL 標籤印表機隨附的文件 (包括「*產品安全指引*」(本指引)和「*快速安裝指南*」(印刷版)) 包含操作預防措施。

如需更多資訊，以及軟體和在網路上使用印表機的相關資訊，請參閱「*使用說明書*」(可在 Brother Solutions Center 上找到)。

印表機說明文件的最新版本可從 Brother Solutions Center 取得，網址為 support.brother.com 請妥善保管所有文件以便日後參考。

重要注意事項

- 型號可能因國家 / 地區而異。
- 本文件的內容如有變動，恕不另行通知。
- 未經允許，不得複製或轉載本文件的部分或全部內容。
- 對於地震、火災、其他災害、第三方的行動、使用者故意或疏忽的操作、使用不當或在其他特殊條件下操作而造成的損害，我們不承擔任何責任。
- 對於使用或無法使用印表機而造成的損害 (例如虧損、業務利潤損失、利潤損失、業務中斷或通訊方式中斷)，我們不承擔任何責任。
- 如果在保固期內，製造過失導致印表機出現瑕疵，我們將予以更換或維修。
- 如果連接不相容的裝置或使用不相容的軟體導致印表機操作不當，由此造成的任何損害，我們不承擔任何責任。

安全使用印表機

如果印表機發生故障，請立即停止使用，然後聯絡 Brother 授權維修中心。


本文件中使用的符號

本文件使用了下列符號：

 危險	表示一種在沒有遵循警告和說明的情況下使用產品，將會造成人員死亡或嚴重受傷的立即危險情況。
 警告	表示一種在沒有遵循警告和說明的情況下使用產品，將會造成人員死亡或嚴重受傷的潛在危險情況。
 注意	表示有潛在危險的情況，若不加以避免，可能造成人員輕微或中度受傷。
重要事項	表示應遵循的資訊或指示。如未遵循可能會導致財產損壞或產品無法操作。

	表示在特定情況下有起火的風險
	表示在特定情況下有觸電的風險
	表示在特定情況下有燃燒的風險
	表示一定不能執行的動作
	表示如果附近有火，則有燃燒的風險
	表示如果觸摸所指示的印表機零件，則有受傷的風險
	表示如果拆解所指示的印表機零件，則有受傷的風險，例如觸電
	表示如果用濕手執行操作，則有觸電的風險
	表示如果印表機被水淋濕，則有觸電的風險
	表示必須執行的動作
	表示必須從電源插座中拔下 AC 電線

重要安全說明

⚠ 危險	
電池裝置 (隨附可充電鋰電池) (選配：僅限 QL-810W/QL-820NWB) (台灣地區不適用)	
 	請勿將耗盡電力的電池裝置長時間留置於印表機中。這可能會縮短電池裝置的壽命。 請勿在靠近火源、暖氣或其他高溫 (超過 80 °C) 位置使用或放置電池裝置。
	■ 如果可充電電池已充滿電，但是可使用印表機的時間卻不長，表示可充電電池的使用壽命已到。請更換新的可充電電池。取出和更換可充電電池時，請以膠帶貼住舊可充電電池的正負極，以避免造成可充電電池短路。 ■ 請將電池裝置存放在兒童 (尤其是嬰兒) 無法觸及的地方，否則可能會造成傷害。
鈕扣型電池 (僅限 QL-820NWB)	
 	切勿吞食電池。如果誤食電池，請立即就醫。誤食電池會在兩小時內造成體內嚴重燒傷，甚至會導致死亡。 表示使用鈕扣型電池時需要注意。 

⚠ 警告	
電池裝置 (隨附可充電鋰電池) (選配：僅限 QL-810W/QL-820NWB) (台灣地區不適用)	
  	如果在經過指定的時間之後，印表機還沒有充滿電，請停止為印表機充電，否則可能會導致起火、觸電或損壞。 請勿使用非指定的印表機或 AC 電源轉接器為可充電電池充電。可能會導致起火、觸電或損壞。
  	運輸印表機時，請務必先從印表機中拆下可充電電池，然後再打包印表機以進行運輸。 如果在安裝了可充電電池的情況下運輸印表機，則存在起火、爆炸和損壞的風險。
  	請勿將異物插入電池裝置或其連接器中，否則可能會導致起火、觸電或損壞。 如果外物掉入電池裝置中，請立即關閉產品，從電源插座中拔下 AC 電源轉接器 /AC 電線，然後聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 授權維修中心。如果您繼續操作電池裝置，可能會導致起火、觸電或損壞。

! 警告

   	請勿在以下位置操作電池裝置、為電池裝置充電或貯藏電池裝置，否則可能導致漏液、起火、觸電或損壞： ■ 靠近水的位置，例如在浴室中或熱水器附近，或者極其潮濕的位置 ■ 受雨淋或潮濕的位置 ■ 灰塵非常大的位置 ■ 溫度很高的位置，例如明火、暖氣附近或陽光直射到的位置 ■ 烈日下曝曬的密閉汽車中 ■ 可能形成冷凝的位置
  	請勿嘗試拆解或改變電池裝置，否則可能導致電路短路、爆炸、冒煙、起火、觸電、造成自己或他人受傷，或是產品損壞或其他財產損失。如需進行保養、調整或維修，請聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 授權維修中心。(保固不負責修理因使用者拆解或改變而導致的損壞。)
   	如果電池裝置操作異常 (例如，如果它冒煙、發出異味或發出噪音)，請停止使用，否則可能會導致起火、觸電或損壞。立即關閉印表機，然後聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 授權維修中心進行維修。
  	請勿將產品放置在化學品的附近或化學品可能溢出的地方。請勿讓苯、稀釋劑、洗甲水或除臭劑等有機溶劑接觸塑膠護蓋或纜線。否則可能導致塑膠護蓋翹曲或溶解，從而導致觸電或起火。此外，它們還會造成產品故障或變色。
	請勿讓兒童玩包裝電池裝置的塑膠袋。請將其丟棄，或者儲放在嬰兒和兒童拿不到的地方，否則有窒息的風險。
 	請勿將電池裝置與家庭垃圾一起丟棄。否則存在破壞環境、爆炸和起火的風險。
  	請勿在清潔電池裝置時使用可燃性噴霧劑，並且請勿在電池裝置附近使用可燃性噴霧劑。否則存在起火和觸電的風險。 可燃性噴霧劑範例： ■ 除塵液 ■ 殺蟲劑 ■ 含有酒精的殺菌劑和除臭劑 ■ 有機溶劑或液體，例如酒精
 	請勿讓充電觸點或周圍區域變髒，或者接觸外物。否則存在燃燒和損壞的風險。

 警告	
 	請勿用濕手觸摸接線端，否則可能會導致觸電、裝置損壞、著火或冒煙。
 	連接到印表機以進行使用時，用膠帶等覆蓋接線端，防止灰塵等異物干擾。另外，請勿在接線端很髒等情況下使用電池裝置。
  	運輸印表機時，請務必先從印表機中拆下電池裝置，然後再包裝印表機以進行運輸。如果在安裝了電池裝置的情況下運輸印表機，則存在著火、斷裂、起火或發生故障的風險。
AC 電源轉接器 /AC 電線 (AC 電源轉接器僅適用於 QL-810W/QL-820NWB)	
   	請勿讓液體或金屬物件接觸電源插頭、AC 電源轉接器或 AC 電線。此外，請勿在電源插頭、AC 電源轉接器或 AC 電線可能會變濕的位置使用它們，否則可能會導致起火、冒煙、發熱或觸電。
 	如果電源插頭變髒（例如，如果它覆蓋了厚厚的灰塵），請將它從電源插座中拔出來，然後用乾布擦乾淨。如果您繼續使用變髒的電源插頭，可能會導致起火。
  	請勿通過拉電線來將 AC 電源轉接器 /AC 電線從電源插座中拔出來。應捏住插頭並將它從電源插座中拔出來。
  	請勿將外物插入到 AC 電源轉接器 /AC 電線的接線端中，否則可能會導致燃燒或觸電。

! 警告



正確使用 AC 電源轉接器、AC 電線或纜線並遵守下列預防措施，否則可能會導致起火或觸電：

- 請勿損壞 AC 電源轉接器、AC 電線或纜線。
- 請勿改裝 AC 電源轉接器、AC 電線或纜線。
- 請勿將 AC 電源轉接器、AC 電線或纜線擰成麻花狀。
- 請勿過度彎曲 AC 電源轉接器、AC 電線或纜線。
- 請勿用力拉 AC 電源轉接器、AC 電線或纜線。
- 請勿讓重物壓到 AC 電源轉接器、AC 電線或纜線。
- 請勿讓 AC 電源轉接器、AC 電線或纜線受熱。
- 請勿纏繞 AC 電源轉接器、AC 電線或纜線。
- 請勿讓 AC 電源轉接器、AC 電線或纜線被壓扁。



如果 AC 電源轉接器 /AC 電線損壞，請聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 授權維修中心。



請將 AC 電源轉接器 /AC 電線存放在兒童（尤其是嬰兒）無法觸及的地方，否則可能會造成傷害。



請勿在明火或暖氣附近使用 AC 電源轉接器 /AC 電線。如果 AC 電源轉接器 /AC 電線的覆蓋層融化，則可能會導致起火或觸電。



在對印表機執行維護（例如清潔）之前，請從電源插座中拔下 AC 電源轉接器 /AC 電線，否則可能會導致觸電。



如果長時間不使用印表機，請從印表機和電源插座中拔下 AC 電源轉接器 /AC 電線，確保安全。



請勿讓電源插座過載，或將多個裝置插入到同一個電源插座中。否則存在起火、觸電和損壞的風險。



請勿使用損壞的插頭或彎折的電源插座。否則存在起火、觸電和損壞的風險。

⚠ 注意

印表機	
	請將印表機存放在兒童（尤其是嬰兒）無法觸及的地方，否則可能會造成人員受傷。
 	如果印表機出現漏液、變色、變形或其他故障，請停止操作印表機。
	請勿透過抓住 DK 捲軸護蓋來握持印表機。如果護蓋分離，印表機掉落，就會出現人員受傷的風險。
 	連接纜線和配件時，確保以正確的順序正確地連接它們。請僅連接專門為此印表機設計的項目。存在起火或人員受傷的風險。連接時，請參閱說明。
	請勿單手握持印表機。印表機可能會從手中滑出。
電池裝置（隨附可充電鋰電池）（選配：僅限 QL-810W/QL-820NWB）（台灣地區不適用）	
	將電池裝置連接到印表機時，確保螺釘牢牢擰緊。如果螺釘鬆動，印表機可能會掉落，並會造成傷害。
AC 電源轉接器 / AC 電線（AC 電源轉接器僅適用於 QL-810W/QL-820NWB）	
	確保 AC 電源轉接器的電線 / AC 電線方便拔插，使得在緊急情況下，可以將它拔下來。請勿將重物放置在 AC 電源轉接器的電線 / AC 電線上或附近。
裁刀	
 	請勿觸摸裁刀的刀片。 請勿在裁刀正在工作時開啟頂蓋。

重要事項

- 請勿撕掉貼在印表機上的標籤。這些標籤提供操作資訊並指出印表機的型號。
- 請勿將印表機貯藏在高溫度、高濕度、陽光直射或多塵的位置。這些位置可能導致變色或發生故障。

一般預防措施

印表機

- 如果 **Bluetooth** 功能和無線區域網路功能均已開啟，則由於無線電波干擾的原因，通訊速度可能會降低。如果出現這種情況，請關閉您未使用的功能（**Bluetooth** 功能或無線區域網路功能）。
- 請勿遮蓋或將外物插入標籤輸出槽、AC 連接器或 USB 連接埠中。
- 長時間不使用時，請從印表機中拆下 DK 捲軸。
- 列印時，應始終蓋好 DK 捲軸艙護蓋。
- 使用選配的配件時，請按照相應使用說明書中的說明來使用它們。
- 請勿用濕手觸摸印表機。
- 請勿用濕手觸摸紙張或標籤，否則可能會導致發生故障。
- 請勿透過抓住 DK 捲軸艙護蓋來提起印表機。護蓋可能會掉下來，並且印表機可能掉落，從而損壞。
- 請僅使用印表機隨附的介面纜線（**USB 纜線**）。
- 如您需要型號的功率額定值（電氣額定值）、製造商和型號的相關資訊，請查看貼在機器基座上的標籤。

電池裝置（隨附可充電鋰電池）（僅限 **QL-810W/QL-820NWB**）（台灣地區不適用）

- 購買時，電池裝置中存在少量蓄電，以便確認印表機的功能正常與否；不過，在使用印表機之前，應使用 **AC 電源轉接器**或電池充電器將電池裝置充滿電。
- 如果在首次使用電池裝置時，發現出現任何異常（如過熱或生鏽），請勿繼續使用電池裝置。請聯絡 **Brother 客戶服務中心**。
- 如果將會長時間不使用印表機，請取出電池裝置並用膠帶等保護好接線端，然後將它貯藏在沒有靜電、濕度不高或溫度不高的位置。為了維持電池裝置的效率和壽命，請至少每六個月對電池充電一次。
- 購買時，電池裝置中存在少量蓄電，以便確認印表機的功能正常與否；不過，在使用印表機之前，應使用指定的充電器（與專用的 **AC 電源轉接器**、車載轉接器或電池充電器結合使用）將電池裝置充滿電。
- 如果在使用、充電或貯藏電池裝置的過程中，發現出現任何異常（如過熱或生鏽），請勿繼續使用電池裝置。請聯絡 **Brother 客戶服務中心**。

電線

- 應該將印表機放置在方便拔插的標準電源插座附近。

區域網路連接（僅限 **QL-820NWB**）

注意：請勿將本產品連接至容易產生電壓過載的區域網路連接。

法規遵循與出版品聲明

本指引在 Brother Industries, Ltd. 的監督之下編譯出版，內容涵蓋最新產品的說明與技術規格。

本指引的內容及本產品的技術規格會不定時變更，恕不提前通知。

如果有新版印表機作業系統推出，本指引可能不涵蓋更新功能。

因此，您可能會發現本指引中說明的作業系統與新作業系統有所出入。

Brother 保留不另行通知而逕行變更技術規格及材質的權利，且不負責因倚賴所列載材質資訊而引致之任何損害（包括衍生性），包括但不限於排版及其他出版相關錯誤。

商標

Microsoft、Windows、Windows Vista 和 Windows Server 是 Microsoft Corporation 在美國及其他國家 / 地區的註冊商標。

Apple、Macintosh、Mac 作業系統、Safari、iPad、iPhone 和 iPod touch 是 Apple Inc. 在美國及其他國家 / 地區註冊的商標。

Google Play 是 Google Inc. 的商標。

Wi-Fi 和 Wi-Fi Alliance 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

WPA、WPA2、Wi-Fi Protected Setup 和 Wi-Fi Protected Setup 標誌是 Wi-Fi Alliance 的商標。

Bluetooth 文字標記和標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，Brother Industries, Ltd. 依照授權使用這些標記和標誌。

Blue SDK

Copyright © 1995-2016 OpenSynergy GmbH.

版權所有。保留所有未發佈的權限。

Android 是 Google Inc. 的商標。

Adobe 和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美國及（或）其他國家 / 地區的註冊商標或商標。

QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本以及其他國家 / 地區的註冊商標。QR Code 產生程式 Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro 編碼程式庫（DataMatrix、MaxiCode、PDF417、RSS、CODE93、POSTNET、MSI/Plessey、AztecCode、GS1 DataBar Composite）Copyright © 2007 AINIX Corporation。版權所有。

Epson ESC/P 是 Seiko Epson Corporation 的註冊商標。

本文件中提及的軟體標題之所有者針對其專屬軟體各有軟體授權協議。

出現在 Brother 產品、相關文件及任何其他資料中的公司的商品名稱和產品名稱全都是其各自公司的商標或註冊商標。

AirPrint 是 Apple Inc. 的商標。

開放原始碼授權備註 (QL-810W/QL-820NWB)

本產品包括開放原始碼軟體。

如要檢視開放原始碼授權備註，請移至 Brother Solutions Center (support.brother.com)，找到您機型首頁的說明書下載選項部分。

注意（僅限 QL-810W/QL-820NWB）（台灣地區不適用）

如果更換的電池類型不正確，可能有爆炸的風險。

請依照說明棄置使用過的電池。

無線區域網路型號（僅適用於台灣 QL-810W/QL-820NWB）

注意！（僅限台灣）

依據低功率射頻器材技術規範。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

可充電鋰電池技術規格（選配）（僅限 QL-810W/QL-820NWB） （台灣地區不適用）

- 充電時間：使用 AC 電源轉接器 (PA-AD-001A) 充電約 2.5 小時
- 額定電壓：DC 14.4 V
- 額定容量：1750 mAh

可充電鋰電池

周圍溫度範圍		
充電		40 °C
標準放電電流 1.75 A		60 °C
最大放電電流 8.0 A		40 °C
隨附電池	1 個月以內	介於 -20 和 +50 °C 之間
	3 個月以內	介於 -20 和 +40 °C 之間
	1 年以內	介於 -20 和 +20 °C 之間

充電參數	
最大充電電壓	DC 16.4 V
最大充電電流	1750 mA

印表機

- 充電電流：1170 mA（最大）
- 充電電壓：DC 16.4 V（最大）

brother



D02VBR001