

Configuration du mode Infrastructure

- 1) Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'imprimante.
 - Si le bouton Wi-Fi est allumé en bleu, le mode Infrastructure est déjà configuré. Vous pouvez fermer ces instructions et poursuivre l'installation.
 - Si le bouton Wi-Fi clignote en bleu, appuyez dessus jusqu'à ce qu'il soit blanc, puis passez à l'étape suivante.
 - Si le bouton Wi-Fi est allumé en blanc, passez à l'étape suivante.




- 2) Connectez l'appareil et votre imprimante en mode Wireless Direct en sélectionnant le nom de réseau de l'imprimante dans la liste des réseaux sans fil détectés.

Windows




iOS / Android OS




Si votre environnement comporte plusieurs VC-500W, sélectionnez un réseau sans fil VC-500W pour vérifier que les 4 derniers chiffres sont identiques à ceux du numéro de série de l'étiquette collée à la base de votre imprimante.


3) Ouvrez un navigateur Web et entrez « 192.168.0.1 ».




4) Sélectionnez votre langue.



5) Cliquez sur [CONFIGURATION WI-FI RÉSEAU].



6) Faites défiler la barre latérale et sélectionnez le nom de votre réseau Wi-Fi.



7) Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et cliquez sur [Connexion].



- 8) Lorsque l'écran suivant s'affiche, le mode Infrastructure est configuré. Vous pouvez à présent fermer cette fenêtre et poursuivre l'installation de votre imprimante.

VC-500W

brother

Le bouton Wi-Fi clignote en bleu, puis passe au blanc fixe.

Si le bouton Wi-Fi est éclairé en blanc de façon fixe, votre imprimante n'a pas pu rejoindre votre réseau Wi-Fi. Essayez de vous connecter à nouveau, et veillez à saisir le bon mot de passe pour votre réseau Wi-Fi.

En cas de succès, l'application se connectera à l'imprimante pour utiliser le réseau Wi-Fi que vous avez sélectionné. La connexion peut prendre 1 minute environ.

