


Konfiguration des Infrastruktur-Modus

- 1) Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Drucker einzuschalten.
 - Falls die WLAN-Taste blau leuchtet, ist der Infrastruktur-Modus bereits konfiguriert. Sie können diese Anleitung schließen und mit der Installation fortfahren.
 - Falls die WLAN-Taste blau blinkt, halten Sie die WLAN-Taste so lange gedrückt, bis sie weiß wird und fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt fort.
 - Falls die WLAN-Taste weiß leuchtet, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.




- 2) Stellen Sie mithilfe des Wireless Direct Modus eine Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Drucker her, indem Sie den Netzwerknamen des Druckers aus den erkannten Wireless-Netzwerken auswählen.

Windows




iOS / Android OS




Sollte mehr als ein VC-500W in Ihrer Umgebung vorhanden sein, wählen Sie ein VC-500W Wireless-Netzwerk aus und vergewissern Sie sich, dass die letzten 4 Stellen mit den letzten 4 Stellen der Seriennummer auf dem Etikett an der Unterseite Ihres Druckers übereinstimmen.


3) Öffnen Sie ein Browserfenster und geben Sie „192.168.0.1“ ein.



4) Wählen Sie Ihre Sprache aus.




5) Klicken Sie auf [WLAN-EINRICHTUNG].



The screenshot shows the Brother VC-500W setup interface. At the top, there is a blue header with 'VC-500W' on the left and the 'brother' logo on the right. Below the header, the text 'Sprache wählen' is followed by a dropdown menu set to 'Deutsch'. A paragraph of German text instructs the user to press the 'WLAN-EINRICHTUNG' button to start the setup. This button is highlighted with a red rectangular box. Below the button, there is a warning about network compatibility and a recommendation for 'Wireless-Direct' mode. At the bottom left, there is a link for 'AirPrint-Optionen'.

6) Scrollen Sie mit der Randleiste nach unten und wählen Sie Ihren WLAN-Namen aus.



The screenshot shows the Brother VC-500W setup interface for selecting a WLAN network. The header is the same as in the previous screenshot. The main text asks the user to select a WLAN network to connect to. A list of available networks is shown on the right, with a vertical scrollbar on its right side. The 'Zurück' button at the bottom left is highlighted with a red rectangular box.

7) Geben Sie Ihr WLAN-Kennwort ein und klicken Sie auf [Verbinden].



The screenshot shows the Brother VC-500W setup interface for entering the WLAN password. The header is the same. The text 'Kennwort' is followed by an empty input field. Below the input field, there are two buttons: 'Zurück' on the left and 'Verbinden' on the right. Both buttons are highlighted with red rectangular boxes.

- 8) Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, ist der Infrastruktur-Modus konfiguriert. Sie können dieses Fenster jetzt schließen und mit der Installation Ihres Druckers fortfahren.

VC-500W **brother**

Die WLAN-Taste blinkt zuerst blau und leuchtet anschließend kontinuierlich blau.

Falls die WLAN-Taste kontinuierlich weiß leuchtet, konnte sich der Drucker nicht mit dem WLAN verbinden. Versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen, und vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Kennwort für das WLAN eingegeben haben.

Die App sollte sich dann über das ausgewählte WLAN mit dem Drucker verbinden. Dieser Vorgang kann etwa eine Minute dauern.

A compact, white and black Brother VC-500W wireless printer is shown from a front-three-quarter view. The printer has a black top section with a control panel and a white bottom section. The Brother logo is visible on the top panel.