


用紙センサー情報

用紙の停止位置を指定するには、反射センサーで黒マークを正しく検出する必要があります。
以下のイラストに記載された条件を満たす用紙をご用意ください。

左右の端を結ぶ黒マークがある用紙（推奨）

この条件を満たす用紙はご使用のプリンター機種に関係なく反射センサーが黒マークを検出することができます。



反射センサーの検出範囲に黒マークがある用紙

プリンター機種によって反射センサーの検出範囲が異なるため、適切な黒マークの長さが異なります。
ご使用のプリンター機種に合わせて、適切な黒マークの長さをご確認ください。

RJ-4030, RJ4030Ai, RJ-4040 をご使用の場合 RJ-4230B, RJ-4250WB をご使用の場合

