


P-touch Candy

brother

PT-PR10BT



D01C03001



请使用微信扫描此二维码。

请扫描关注微信公众号，
了解更多产品以及小程序
的更新消息和相关活动。



brother

(热敏打印机) 保修证

此保修证只适用于中国大陆地区 (不包括香港和澳门特别行政区)

This warranty card only in China mainland (Excluding Hong Kong & Macau)

一. 保修条款:

1. 保修有效期内如用户在正常使用情况下发生故障, 请携带本保修证和购货发票前往指定的维修站, 按本证规定进行免费修理 (包括零部件更换和人工费)。但不负担修理品的上门费、运费、安装及拆卸等与实际修理无关的费用。各地指定的维修站可以在兄弟 (中国) 商业有限公司的服务网址 (<http://www.95105369.com>) 或微信公众号: (兄弟中国服务) 上查询。
2. 以下情况即使在保修有效期内概不提供免费修理:
 - 1) 无法同时出示购货发票和本保修证 (购买产品时须完整填写用户信息并加盖销售商店印章)。
 - 2) 商品的型号和制造编号被涂改、撕毁或无法辨认。
 - 3) 在本公司指定维修站以外及使用非兄弟公司零件进行修理或改装引起的故障或损坏。
 - 4) 由于火灾、地震、水灾、风灾、雷击等自然灾害及异常电压、公害、化学物质的侵蚀而造成的故障和损坏。
 - 5) 恶劣条件 (油烟、灰尘、受潮、直射阳光等) 下使用, 或未按使用说明书的要求使用、维护而造成的故障和损坏。
 - 6) 由于感染病毒、跌落、移动、运输、异物进入或非本公司所制造的产品等原因引起的故障和损坏, 如外壳更换。
 - 7) 使用非本公司指定的兄弟正品耗材或本产品不支持的打印介质所引起的问题。

二. 保修有效期: 自购机之日起 (以正式购货发票为准) 一年。

三. 本保修证只作为符合本证所列期限条件下用户享受保修的凭证, 因而不限制用户在法律上的权力。有关维修事宜如有不明之处, 请向兄弟 (中国) 商业有限公司咨询。

本证随机一次发行, 遗失不补, 请连同购货发票 (或发票的复印件) 妥善保存。

●备注

- 使用此机器前，请阅读本指南，包括所有的注意事项。阅读本指南后，请妥善保管。
- 本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 请注意，对于任何由于使用此热敏打印机或此热敏打印机生成的标签造成的损坏或利益损失，或因故障、维修或使用可消耗类电池以及第三方要求等造成的数据丢失或变更，我们不承担任何责任。

重要信息

总经销商
兄弟（中国）商业有限公司
服务热线：021-61271133
(或 95105369)
工作时间：9:00 ~ 18:00
(周六、周日及法定节假日除外)
服务网站：www.95105369.com
耗材购买及公司网站：
www.brother.cn

微信人工服务平台



兄弟中国服务

- 请勿触摸切刀刀片。
- 如果电池漏液溅到您的皮肤或衣服上，应立即用清水冲洗。
- 如您不再使用热敏打印机，请取出电池。
- 请勿掉落或撞击热敏打印机。
- 当您关闭上盖和电池盖时，请勿将手指放入机器内。
- 确保仅使用 4 节 7 号碱性电池或 4 节 7 号镍氢充电电池。
- 请勿使用指定电池以外的电池。请勿混用新旧电池，或混用不同类型、不同充电级别、不同制造商或不同型号的电池。插入电池时，请勿颠倒正负极。
- 使用镍氢充电电池前，先用专用电池充电器对电池充电。
- 使用镍氢充电电池前，请仔细阅读电池和电池充电器的说明书，确保正确使用。
- 请勿将手指放入色带出口中。否则可能会被切刀刀片割伤。

一般注意事项

- 根据位置、材料和环境条件，标签可能无法剥离或无法拆除，标签的颜色可能改变或沾到其他物体上。
- 请勿以本指南所述之外的任何方式使用此热敏打印机，也不要将其用于其他用途。否则可能导致事故或损坏热敏打印机。
- 仅可使用干燥的软布清洁热敏打印机；切勿使用酒精或其他有机溶剂。
- 请使用 P-touch Candy 专用的标签色带。
- 请勿将任何异物放在色带出口或电池盒等中。
- 请勿将热敏打印机或电池放在直射阳光下或雨中、加热器或其他发热设备附近、任何暴露于极高或极低温度（如车辆的仪表板上或车辆后部）的位置、高湿度或多尘场所。
- 当标签色带余量不足时，请用新的标签色带替换。
- 请勿在没有安装标签色带的情况下进行打印，这样会损坏打印头。
- 标签打印机无法检测到标签色带的末端。
- 打印或送带时请勿拉拽色带，否则会损坏色带和热敏打印机。
- 热敏打印机未配备充电电池的充电设备。
- 打印标签的长度可能与智能手机或平板电脑上显示的标签长度不同。
- 打印结果可能比屏幕显示稍显粗糙。
- 有些字体尺寸的打印结果可能会不清晰。
- 根据机器的状态和环境条件，可能出现文本打印不清楚或标签色带卡纸现象。
- 请勿在打印过程中按下剪切键。这可能会导致文本打印不清楚或标签色带卡纸的现象。

安全注意事项

警告 表示潜在的危險情况，如不加以避免，可能会造成严重伤害甚至死亡。

为避免火灾、灼伤、受伤、触电、破损、过热、异味或烟尘风险，请遵守下列指导。

- 请勿在热敏打印机上放置重物，否则可能造成损坏。
- 请勿在高度潮湿的环境中放置或使用本设备，例如浴室、水槽或加湿器附近。
- 请勿弄湿热敏打印机或电池，例如请勿用湿手操作或将饮料洒到这些设备上。
- 请勿拆解或改装热敏打印机或电池。
- 请勿使金属物体同时接触电池的正负极。
- 请勿用尖锐物体（如镊子或金属笔）更换电池。
- 请勿将电池掷入火中或置于高温下。
- 使用或存放期间，如果发现异味、发热、变色、变形或任何异常情况，应立即取出电池，并停止使用热敏打印机。
- 请勿使用已损坏或出现漏液的电池。
- 请勿使用已变形、漏液或标签已损坏的电池。否则可能损坏热敏打印机。
- 由于电池漏液进入眼睛后可能造成失明，因此应立即用大量清水冲洗眼睛，并及时就医。

小心 表示潜在的危險情况，如不加以避免，可能会造成轻微或中度伤害。

为避免造成人身伤害、漏液、灼伤或发热，请遵守下列指导。

- 不使用热敏打印机时，请将其存放在婴幼儿接触不到的地方。此外，请勿让婴幼儿将任何热敏打印机零件或标签放入口中。如吞下任何物体，请及时就医。

商标与版权

本档中使用的其他软件或产品的名称分别是其研发公司的商标或注册商标。
Bluetooth 字标和商标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，并授权 Brother Industries, Ltd. 使用此类标记。
在 Brother 产品、相关文档和任何其他资料上出现的公司的所有商标名称和产品名称均为相应公司的商标或注册商标。

产品中有害物质的名称及含量

型号	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PT-PR10BT	×	○	○	○	○	○
电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
马达	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

(由于技术的原因暂时无法实现替代或减量)



- 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz
- 等效全向辐射功率 (EIRP)：
天线增益 < 10dBi 时：≤ 100 mW 或 ≤ 20 dBm
- 最大功率谱密度：
天线增益 < 10dBi 时：≤ 20 dBm / MHz (EIRP)
- 载频容限：20 ppm
- 带外发射功率 (在 2.4 - 2.4835 GHz 频段以外)：
≤ -80 dBm / Hz (EIRP)
- 杂散发射 (辐射) 功率 (对应载波 ±2.5 倍信道带宽以外)：
≤ -36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤ -33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤ -40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤ -40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤ -30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)

不得擅自更改发射频率、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；

使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有害干扰现象时，应立即停止使用，并采取消除措施后方可继续使用；

使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；

不得在飞机和机场附近使用。

No. L000 0001

产地	型号 (MODEL)		生产编号 (SER.No.)				
	名称	电话					
用户	地址		邮政编码				
销售商	单位名称		联系电话		销售商印章		
	地址		邮政编码				
	销售日期	年 月 日	发票号码				
维修记录	送修日期	修理票号码	故障情况	故障原因	处理情况	交验日期	维修员签名

注：以上内容涂改无效。修理票号码应与修理单据号码一致，维修记录内容以修理单据内容为准。请妥善保管修理单据，以备查验。

服务网址：<http://www.95105369.com>
(提供驱动和软件/产品手册/使用技巧/问题解答/维修站查询等)

服务热线：021-61271133 (或 95105369)
工作时间：9:00 ~ 18:00 (周六、周日及法定节假日除外)