

إخطار هام لأمان الشبكة: الطراز PT-E550W فقط

نوصي بشدة بتغيير كلمة المرور الافتراضية من أجل حماية الجهاز من الوصول غير المصرح به.

للتحقق من كلمة المرور الافتراضية

1. تأكد من إيقاف تشغيل طابعتك.
2. على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة، اضغط مع الاستمرار على زر **D** و **W**، ثم قم بتشغيل الطابعة.
3. ستظهر كلمة المرور الافتراضية للطابعة على شاشة LCD.

مثال:

Default Password 12345678

إذا لزم الأمر، فاكتب كلمة المرور وقم بتخزينها في مكان آمن.

4. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

لتغيير كلمة المرور الافتراضية

1. اكتب `http://printer_IP_address` في شريط عنوان مستعرض الويب الخاص بك، حيث يكون `printer_IP_address` هو عنوان IP الخاص بالطابعة أو اسم خادم الطابعة.

على سبيل المثال، إذا كان عنوان IP للطابعة هو 192.168.1.2، فاكتب
`http://192.168.1.2`

2. إذا طالبك الجهاز بإدخال كلمة مرور، فاكتب كلمة المرور الافتراضية.
3. انقر فوق علامة تبويب **Administrator** (المسؤول).
4. أدخل كلمة المرور التي ترغب في استخدامها.
5. في حقل **Confirm New Password** (تأكيد كلمة المرور الجديدة)، أعد كتابة كلمة المرور الجديدة.
إذا لزم الأمر، فاكتب كلمة المرور وقم بتخزينها في مكان آمن.
6. انقر فوق **Submit** (إرسال).