


## 僅適用於型號 PT-E550W

我們強烈建議您變更預設密碼，以保護機器免遭未經授權存取。

### 檢查預設密碼

1. 請確保印表機已關閉。
2. 在印表機的控制面板上，按住 **D** 和 **W** 按鍵，然後開啟印表機。
3. 印表機的預設密碼會出現在液晶螢幕上。

範例：



如有必要，請將密碼寫下來並妥善保管。

4. 關閉印表機。

### 變更預設密碼

1. 在網頁瀏覽器的網址列中鍵入 `http://印表機_IP_位址`，其中印表機\_IP\_位址是印表機的 IP 位址或列印伺服器名稱。

例如，如果印表機的 IP 位址是 `192.168.1.2`，則鍵入 `http://192.168.1.2`

2. 如果機器提示您輸入密碼，請鍵入預設密碼。
3. 按一下 **Administrator** ( 管理員 ) 標籤。
4. 鍵入要使用的密碼。
5. 在 **Confirm New Password** ( 確認新密碼 ) 欄位中，重新鍵入新密碼。  
如有必要，請將密碼寫下來並妥善保管。
6. 按一下 **Submit** ( 提交 ) 。