

brother

TZe
TAPE



D01P5G001

PT-P910BT

(한국어)

프린터를 사용하기 전에 모든 주의 사항을 포함하여 이 설명서를 자세히 읽어 주십시오. 이 설명서를 읽은 후에는 안전한 곳에 보관해 주십시오.

FAQ 및 문제 해결을 찾아보거나 소프트웨어 및 설명서를 다운로드하려면 support.brother.com을 참조해 주십시오.

당사는 이 프린터 또는 이 프린터로 생성된 라벨의 사용으로 인해 발생하는 피해나 손실, 고장·수리·전원 상실로 인한 데이터 손실이나 변경, 모든 제3자로부터의 청구에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

▲ 위험

지침 및 경고를 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상에 이를 수 있습니다. 지침을 따르면 열 또는 연기 발생, 폭발, 화재, 부상 또는 전기적 쇼크의 위험을 방지할 수 있습니다.

리튬 이온 충전용 배터리

- 배터리가 액체에 접촉하지 않도록 주의해 주십시오.
- 온도가 60°C를 넘거나 -20°C 미만인 곳에서 배터리를 충전, 사용 또는 방치하지 마십시오.
- 배터리를 충전할 때는 동봉된 USB 케이블 또는 배터리 충전기(PA-BC-002)*만 사용하십시오.
- 배터리는 원래 용도로만 사용하십시오.
- 배터리를 열과 불에 가까이 하지 마십시오.
- 전선과 같은 금속 물체로 + 단자와 - 단자를 연결하지 마십시오. 금속 물체와 함께 배터리를 휴대하거나 보관하지 마십시오.
- 배터리를 던지거나 충격을 주거나 손상시키지 마십시오.

(繁體中文)

在使用本標籤機之前，請務必閱讀本使用說明書，包括預防措施。閱讀本使用說明書之後，請妥善保管。

如需常見問題 & 故障排除的相關資訊以及要下載軟體和使用說明書，請造訪 support.brother.com。

請注意，我們不承擔以下責任：使用本標籤機或透過本標籤機製作之標籤所引致的任何損害或損失；故障、維修或斷電造成的資料消失或變更；或者協力廠商提出的任何訴訟。

▲危險

不遵守這些指示和警告可能導致人員死亡或受重傷。請依照這些指示以避免發熱、冒煙、爆炸、起火、人員受傷或觸電的風險。

可充電鋰電池

- 請勿讓電池接觸液體。
- 請勿在溫度高於 60 °C 或低於 -20 °C 的區域中為電池充電、使用電池或者將電池留在這些區域中。
- 僅使用隨附的 USB 纜線或電池充電器 (PA-BC-002)* 來為電池充電。
- 電池僅限用於其特定目的。
- 讓電池遠離熱源和明火。
- 請勿用電線等金屬物件連接 + 和 - 端子。請勿將電池與金屬物體一起攜帶或存放。
- 請勿以任何方式拋擲、撞擊或損壞電池。
- 請勿將接頭焊接至電池。
- 請勿拆解或改裝電池。
- 請勿將電池與家庭垃圾一起丟棄。

*並非在所有國家 / 地區都可用。如需詳細資訊，請造訪您當地的 Brother 網站。

- 배터리 연결부를 납땜하지 마십시오.
- 배터리를 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 배터리를 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

* 일부 국가에서는 이용하지 못할 수 있습니다. 자세한 사항은 해당 지역 Brother 웹 사이트를 참조하십시오.

▲ 경고

지침 및 경고를 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상에 이를 수 있습니다. 지침을 따르면 열 또는 연기 발생, 폭발, 화재, 부상 또는 전기적 쇼크의 위험을 방지할 수 있습니다.

리튬 이온 충전용 배터리

- 유아의 손이 닿지 않는 곳에 배터리를 보관하십시오. 배터리를 삼킨 경우 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 냄새, 발열, 변형 또는 변색과 같이 눈에 띄는 이상이 있는 경우 배터리 사용을 중단하십시오.
- 배터리에서 나온 액체가 눈에 들어간 경우 깨끗한 물로 씻어낸 후 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.

라벨프린터 및 USB 케이블

- 손상을 방지하기 위해 동봉된 USB 케이블을 사용하십시오.
- 천둥 번개가 칠 때는 프린터를 사용하지 마십시오.
- 프린터나 USB 케이블을 손상시키지 마십시오.
- 프린터나 USB 케이블에 무거운 물체를 올리지 마십시오.
- USB 케이블을 강제로 구부리거나 당기지 마십시오.
- 프린터나 USB 케이블을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 프린터나 USB 케이블을 떨어뜨리거나 가깝하지 마십시오.
- 프린터나 USB 케이블이 액체에 접촉하지 않도록 주의해 주십시오.
- 사용 또는 보관 중 냄새, 발열, 변형 또는 변색과 같은 눈에 띄는 이상이 발생한 경우 라벨프린터 사용을 중단하고 USB 케이블을 분리한 다음 배터리를 분리하십시오.
- 제품, 기타 부품 및 포장재를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 사용 및 보관하십시오. 또한 아이들이 라벨프린터 부품 또는 라벨을 입에 넣지 않도록 주의 를 기울여야 합니다. 삼킨 경우 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.

▲ 주의


지침 및 경고를 준수하지 않으면 경미한 부상 또는 중증도의 부상으로 이어질 수 있습니다.

리튬 이온 충전용 배터리

- 배터리에서 나온 액체가 피부나 옷에 닿은 경우 즉시 깨끗한 물로 씻어 내십시오.
- 잘못된 배터리 종류로 교체하는 경우 폭발의 위험이 있습니다. 사용한 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.

라벨프린터 및 USB 케이블

- 지정된 배터리(PA-BT-003)만 사용하십시오.
- 카세트 덮개를 닫을 때 주의하십시오. 덮개의 윗부분과 아랫부분 사이에 손가락이 끼이면 부상의 위험이 있습니다.
- 커터 칼날을 만지지 마십시오. 부상을 입을 수 있습니다.
- 프린트 헤드 또는 프린트 헤드 근처의 금속부를 만지지 마십시오. 프린트 헤드는 사용하는 동안 매우 뜨거워지며 사용 직후에는 매우 뜨거운 상태가 지속됩니다. 만지면 화상의 위험이 있습니다.




일반 예방 조치

라벨프린터, 테이프 카세트 및 USB 케이블

- 본 설명서에 명시되지 않은 방법 또는 용도로 제품을 사용하지 마십시오. 그럴 경우 부상을 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.
- Brother  테이프 카세트를 사용하십시오.
- 슬롯, 커넥터, 포트를 비롯하여 제품의 열린 부분에 의도하지 않게 이물질이 들어간 경우 즉시 제품의 사용을 중단하고 전원을 끈 다음 모든 케이블을 분리하거나 배터리를 분리하십시오. 제품을 켜기 전에 이물질이 제거되었는지 확인하십시오.
- 다음과 같은 곳에서는 제품을 사용, 충전 또는 보관하지 마십시오.
 - 제품이 액체에 닿을 수 있는 곳.
 - 결로가 생기는 곳.

- 請勿觸碰裁刀刀片，否則可能會受傷。
- 請勿接觸列印頭或列印頭附近的任何金屬零件。列印頭在使用期間可能會變燙，而且在剛使用後仍然處於高溫狀態。如果觸摸它，則存在燙傷的風險。



一般預防措施

標籤機、標籤帶匣和 USB 纜線

- 請勿依本使用說明書所述以外的方法或用途使用標籤機。否則可能會導致人員受傷或裝置損壞。
- 使用 Brother  標籤帶匣。
- 如果不小心將任何異物插入到任何產品開口中（包括插槽、連接器和連接埠），請立即停止使用產品，關閉電源並拔下所有纜線或取下電池。請務必取出所有異物再開啟產品。
- 請勿在以下位置使用或貯藏產品，或者為產品充電：
 - 會讓產品接觸到液體的位置。
 - 形成冷凝的位置。
 - 灰塵大的位置。
 - 會出現極端溫度或濕度的位置。請參閱 *使用說明書：技術規格*。
 - 在明火、暖氣附近或陽光直射處。
- 請勿在標籤帶匣是空的時候試著列印，這會使列印頭受損。
- 請勿在列印或送帶時拉動標籤帶，這會使標籤帶和標籤機受損。
- 列印的標籤長度可能會與顯示的標籤長度不同。
- 視貼上的位置、材質和環境條件而定，標籤可能無法撕下或無法移除、標籤可能會變色或轉貼至其他物體。在貼標籤之前，請先檢查環境條件和材質。
- 列印多張標籤時，請確保標籤帶匣含有足夠的標籤帶。如果標籤機用完了標籤帶，則您需要安裝新的標籤帶匣，並再次列印任何未列印的標籤。
- 列印出來的字元可能不同於在裝置或電腦螢幕上顯示的字元，因為裝置或電腦支援的解析度可能高於標籤機支援的解析度。
- 小文字的列印效果可能沒有裝置或電腦螢幕上顯示的清晰。
- 白色和金色物件可能不能總是清晰列印。
- 標籤可能難以黏貼到潮濕、不乾淨或不平整的表面。標籤可能很容易從這些表面脫落。
- 針對粗糙或有織紋的表面，建議使用超強力黏性標籤帶。

- 먼지가 많은 곳.
- 온도 또는 습도가 극단적인 곳. *사용자 설명서: 사양*을 참조하십시오.
- 화염, 히터 근처 또는 직사광선이 비치는 곳.
- 카세트가 빈 상태로 인쇄하지 마십시오. 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다.
- 인쇄 중이거나 용지가 공급되는 동안에는 테이프를 당기지 마십시오. 테이프 및 라벨프린터가 손상될 수 있습니다.
- 인쇄된 라벨의 길이는 표시된 라벨 길이와 다를 수 있습니다.
- 위치, 재질 및 환경 조건에 따라 라벨이 벗겨지거나 제거되지 않거나 라벨의 색이 변하거나 다른 물체에 묻을 수 있습니다. 라벨을 붙이기 전에 환경 조건과 재질을 확인하십시오.
- 라벨을 여러 장 인쇄할 때는 테이프 카세트에 테이프가 충분한지 확인하십시오. 테이프가 부족한 상태에서 라벨프린터를 작동하면 새로운 테이프 카세트를 설치하고 인쇄되지 않은 라벨을 다시 인쇄해야 할 수 있습니다.
- 장치 또는 컴퓨터의 화면이 라벨프린터보다 높은 해상도를 지원할 수 있으므로 인쇄된 문자가 장치 또는 컴퓨터의 화면에 표시된 것과 다를 수 있습니다.
- 작은 텍스트는 장치 또는 컴퓨터의 화면에 표시된 것만큼 선명하지 않을 수 있습니다.
- 흰색 및 금색 물체에는 선명하게 인쇄되지 않을 수 있습니다.
- 젖어 있거나 지저분하거나 고르지 않은 표면에는 라벨을 부착하기가 어려울 수 있습니다. 이러한 표면에서는 라벨이 쉽게 벗겨질 수도 있습니다.
- 거칠고 질감이 있는 표면에서는 강력 접착 테이프를 사용하는 것이 좋습니다.

규정

해당무선설비기기는 운용중 전파혼선 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스에는 사용할 수 없습니다.

문의처 정보

브라더인터내셔널코리아(주)

전화: 1577-3340

www.brother-korea.com

規範

限用物質含有情況標示聲明書 (僅限台灣)

我們兄弟工業株式會社
日本名古屋市 467-8561 瑞穗區苗代町 15-1 號
聲明此項產品符合台灣 RoHS 驗證規範。

請瀏覽
support.brother.com/g/d/d8m2/

•選擇產品類別

•選擇產品型號

「限用物質含有情況標示聲明書」將以 PDF 檔案格式下載至您電腦

您可以在我們的網站上下載「限用物質含有情況標示聲明書」。

無線區域網路型號 （僅適用於台灣）

注意！依據低功率電波輻射性電機管理辦法。

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

可充電鋰電池技術規格

周圍溫度範圍	
充電	0 °C - 35 °C
充電參數	
最大充電電壓	8.2 Vdc
最大充電電流	1750 mA

(僅限台灣)



廢電池請回收

（简体中文）
在使用本标签机之前，请先阅读本使用说明书，包括所有预防措施。阅读本使用说明书后，请妥善保管。

有关常见问题解答与故障排除的详细信息，以及要下载软件和说明书，请访问 www.95105369.com。

请注意，对于使用本标签机或通过本标签机制作的标签造成的任何损坏或损失，或者故障、维修、电源中断导致的数据消失或更改，或者第三方提出的任何索赔，我们不承担任何责任。

▲危險

不遵守这些指南和警告可能导致人员死亡或严重受伤。遵守这些指南以避免发热、冒烟、爆炸、火灾、受伤或触电的风险。

- 可充电锂电池**
- 请勿让电池接触液体。
 - 请勿在温度超过 60 °C 或低于 -20 °C 的环境中为电池充电、使用电池或让电池留着此类区域中。
 - 仅使用随附的 USB 电缆或电池充电器 (PA-BC-002)* 来为电池充电。
 - 仅将电池用于预定用途。
 - 让电池远离热源和火源。
 - 请勿用电线等金属物体连接 + 和 - 端子。请勿将电池与金属物体一起携带或存放。
 - 请勿以任何方式抛掷、敲击或损坏电池。
 - 请勿在电池上焊接连接线。
 - 请勿拆解或改造电池。
 - 请勿与生活垃圾一起处置电池。

* 并非在所有国家 / 地区可用。有关更多信息，请访问您当地的 Brother 网站。

▲警告

不遵守这些指南和警告可能导致人员死亡或严重受伤。遵守这些指南以避免发热、冒烟、爆炸、火灾、受伤或触电的风险。

- 可充电锂电池**
- 让电池远离婴儿。如果不慎吞下电池，请立即咨询医生意见。
 - 如果出现明显的异常（例如发出异味、发热、变形或变色），请停止使用电池。
 - 如果电池漏液溅入眼睛，请用清水清洗眼睛，然后立即就医。


- 标签机和 USB 电缆**
- 使用随附的 USB 电缆以防止任何损坏。
 - 请勿在雷暴天气期间使用标签机。
 - 请勿损坏标签机或 USB 电缆。
 - 请勿在标签机或 USB 电缆上放置重物。
 - 请勿用力弯折或拉扯 USB 电缆。
 - 请勿拆解或改造标签机或 USB 电缆。
 - 请勿敲击标签机或 USB 电缆，或者让它们掉到地上。
 - 请勿让标签机或 USB 电缆接触液体。
 - 如果在使用或存放过程中观察到异常（例如发出异味、发热、变形或变色），请停止使用标签机，拔下 USB 电缆，然后取出电池。
 - 请在儿童无法触及的地方使用和存放产品、其他组件和包装袋。另外，请勿让儿童将任何标签机零件或标签放入标签口中。如果不慎吞下，请立即咨询医生意见。

▲注意

不遵守说明和警告可能导致人员中度或严重受伤。

- 可充电锂电池**
- 如果电池漏液沾到皮肤或衣服，请立即用水冲洗。
 - 如果换用类型不正确的电池，则存在发生爆炸的危险。请根据说明处置废旧电池。

- 标签机和 USB 电缆**
- 仅使用指定的电池 (PA-BT-003)。
 - 关闭盒盖时应小心。如果手指被夹在盖子的上下部分之间，则存在受伤的风险。
 - 请勿接触切刀刀片，否则可能会受伤。
 - 请勿接触打印头或打印头附近的任何金属部件。在使用期间，打印头会变得非常烫，刚使用过后仍然会非常烫。如果接触它，则存在受伤的风险。



一般预防措施

- 标签机、标签带盒和 USB 电缆**
- 请勿以本指南中未说明的方式或用途使用它们。否则可能导致人员受伤或设备损坏。
 - 使用 Brother 标签带盒。
 - 如果异物意外插入到任何产品开口（包括插槽、接头和端口）中，请立即停止使用产品，关闭电源，并拔下所有电缆或取出电池。务必先取走所有异物再打开产品。
 - 请勿在下列位置使用或存放产品以及为产品充电：
 - 可能会让电池接触液体的位置。
 - 会形成冷凝的位置。
 - 灰尘大的位置。

总经销商
兄弟（中国）商业有限公司
服务热线：021-61271133（或 95105369）
工作时间：9:00 ~ 18:00（周六、周日及法定节假日除外）
服务网站：www.95105369.com
耗材购买及公司网站：www.brother.cn

- 规范**
2.4 GHz 带的机器 (蓝牙)
1.
 - 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz
 - 等效全向辐射功率 (EIRP):
天线增益 < 10dBi 时：≤ 100 mW 或 ≤ 20 dBm
 - 最大功率谱密度：
天线增益 < 10dBi 时：≤ 20 dBm / MHz(EIRP)
 - 载频容限：20 ppm
 - 带外发射功率 (在 2.4 - 2.4835 GHz 频段以外)
≤ -80 dBm / Hz (EIRP)
 - 杂散发射 (辐射) 功率 (对应载波 ±2.5 倍信道带宽以外):
≤ -36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤ -33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤ -40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤ -40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤ -30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
 2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；
 3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
 4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；
 5. 不得在飞机和机场附近使用。

产品中有害物质的名称及含量						
型号	有害物质					
PT-P910BT	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
部件名称	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
打印机械装置	×	○	○	○	○	○
盖板	○	○	○	○	○	○
检测器单元	○	○	○	○	○	○
主电路板	×	○	○	○	○	○
副电路板	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 (由于技术的原因暂时无法实现替代或减量化)						

消费者若使用电源适配器供电，则应该购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。

