

brother

Brother RJ-3250WB/3230B - Acumulator reîncărcabil Li-Ion

RJ-3250WB/3230B

Ghid de siguranța produsului (română)

Asigurați-vă că ați citit acest document înainte de a utiliza produsul. Vă recomandăm să păstrați acest document la îndemână pentru consultări viitoare.

- Pentru servizare, modificări sau reparații, contactați centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
- Dacă acest produs funcționează anormal sau generează erori, opriți produsul, deconectați toate cablurile și contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
- Informațiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare.
- Este interzisă multiplicarea sau reproducerea neautorizată a oricărei părți din acest document sau a întregului său conținut.
- Nu ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de deteriorări sau pierderi de profit care survin în urma utilizării unor etichete create cu acest produs, nici pentru pierderea sau modificarea datelor din cauza defectării, reparațiilor, a consumabilelor și nu acceptăm reclamații de la terți.

PERICOL

Nerespectarea instrucțiunilor și a avertizărilor poate avea ca rezultat decesul sau vătămări corporale grave. Uрмаți aceste instrucțiuni pentru a evita riscul de generare de căldură sau fum, de explozie sau incendiu.

- Acumulator reîncărcabil Li-Ion**
- NU permiteți ca acumulatorul să intre în contact cu lichidele.
- NU încercați, utilizați și nu lăsați acumulatorul în locații cu temperaturi ridicate (peste 60 °C).
- NU încercați să încărcați acumulatorul folosind un încărcător incompatibil.
- Utilizați acumulatorul numai în scopul prevăzut.
- Țineți acumulatorul departe de surse de căldură și foc.
- NU conectați bornele + și - cu obiecte din metal, precum fire. NU transportați și NU depozitați acumulatorul alături de obiecte din metal.
- NU aruncați, NU loviți și NU deteriorați acumulatorul în niciun mod.
- NU lipiți niciun fel de conexiuni la bornele acumulatorului.
- NU dezasamblați și nu modificați acumulatorul.
- NU eliminați acumulatorul împreună cu deșeurile menajere.

AVERTIZARE

Nerespectarea instrucțiunilor și a avertizărilor poate avea ca rezultat decesul sau vătămări corporale grave. Uрмаți aceste instrucțiuni pentru a evita riscul de generare de căldură sau fum, de explozie, incendiu sau rănire.

- Produs, adaptor AC (opțional) sau adaptor pentru mașină (opțional)**
- Dacă vreun obiect străin este introdus accidental în oricare dintre orificiile produsului, inclusiv sloturi, conectori și porturi, întrerupeți imediat utilizarea produsului, opriți alimentarea cu energie electrică și deconectați toate cablurile sau scoateți acumulatorul. Înainte de a porni produsul, asigurați-vă că ați îndepărtat toate obiectele străine.
- NU utilizați, NU încărcați și NU depozitați produsul:
 - în locuri unde poate intra în contact cu lichide
 - în locuri unde se formează condens
 - în locuri unde există praf acumulat
 - în locuri unde temperatura sau umiditatea au valori extreme
 - lângă flăcări, dispozitive de încălzire sau în lumina solară directă

RJ-3250WB/3230B

Príručka bezpečnosti výrobku (Slovensky)

Pred použitím produktu si prečítajte tento dokument. Odporúčame uschovať tento dokument pre prípad potreby v budúcnosti.

- V prípade potreby servisu, úpravy alebo opráv sa obráťte na zákaznícky servis Brother alebo svojho predajcu spoločnosti Brother.
- Ak produkt nefunguje normálne alebo ak sa vyskytla akákoľvek chyba, produkt vypnite, odpojte všetky káble a kontaktujte zákaznícky servis Brother alebo vášho miestneho predajcu spoločnosti Brother.
- Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez upozornenia.
- Neoprávnená duplikácia alebo reprodukcia akejkoľvek časti tohto dokumentu alebo celého obsahu tohto dokumentu je zakázaná.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo straty zisku vyplývajúce z používania štítkov vytvorených týmto produktom ani straty a zmeny údajov v dôsledku poruchy, opravy a spotrebných materiálov ani akýkoľvek nárok tretej strany.

NEBEZPEČENSTVO

V prípade nedodržavania pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo závažným zraneniam. Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste sa vyhli riziku tvorenia tepla alebo dymu, explózie alebo požiaru.

- Nabíjateľná lítium-iónová batéria**
- ZABRÁŇTE kontaktu batérie s tekulinami.
- Batériu NENABÍJAJTE, nepoužívajte ani nenechávajte na miestach s vysokými teplotami (viac ako 60 °C).
- NEPOKÚŠAJTE sa nabíjať batériu pomocou nepodporovanej nabíjačky.
- Batériu používajte výlučne na určené účely.
- Nenechávajte batériu v blízkosti tepla a ohňa.
- NEPRIPÁJAJTE póly + a – ku kovovým predmetom ako napríklad drôt. NENOSTE a NESKLADUJTE batériu spolu s kovovými predmetmi.
- NEHÁDŽTE, NENARÁŽAJTE ani NEPOŠKODZUJTE batériu žiadnym spôsobom.
- NESPÁJKUJTE spoje k batérii.
- NEROZOBERAJTE ani NEUPRAVUJTE batériu.
- NELIKVIDUJTE batériu spolu s domovým odpadom.

VAROVANIE

V prípade nedodržavania pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo závažným zraneniam. Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste sa vyhli riziku tvorenia tepla alebo dymu, explózie, požiaru alebo zranenia.

- Produkt, sieťový adaptér (voľiteľný) alebo auto adaptér (voľiteľný)**
- Ak sa do ktoréhokoľvek z otvorov produktu vrátane slotov, konektorov a portov dostane cudzí predmet, ihneď prestaňte produkt používať, vypnite napájanie a odpojte všetky káble alebo odpojte batériu. Pred zapnutím produktu z neho vyberte všetky cudzie predmety.
- Produkt NEPOUŽÍVAJTE, NESKLADUJTE a NENABÍJAJTE:
 - na miestach, kde môže prísť do kontaktu s kvapalinami,
 - na miestach, kde sa tvorí kondenzácia,
 - na príliš prašných miestach,
 - na miestach s veľmi vysokou teplotou alebo vlhkosťou,
 - v blízkosti plameňa, tepelných zdrojov alebo na priamom slnečnom svetle.
- NEDOTÝKAJTE sa pripájajúcich portov mokrými rukami.
- Produkt NEROZOBERAJTE a neupravujte.
- Na produkt NELEJTE chemikálie a nepoužívajte naň horľavé spreje.
- Produkt, ostatné komponenty a obalové materiály používajte a skladujte mimo dosahu detí.
- Pri prevážaní odpojte batériu alebo kábel.
- Ak sa produkt dlhšiu dobu nepoužíva, pred jeho skladovaním odpojte batériu alebo odpojte káble.

- Nabíjateľná lítium-iónová batéria**
- Uchovávajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia ihneď kontaktujte záchrannú lekársku službu.
- Batériu prestaňte používať, ak si všimnete viditeľné anomálie, napríklad zápach, horúci povrch, deformácie alebo zmenu farbenia.
- Ak sa vám tekutina z batérií dostane do očí, okamžite ich vymyte čistou vodou. Ihneď kontaktujte záchrannú lekársku službu.

- NU atíngeți porturile de conectare cu mâinile umede.
- NU dezasamblați și NU modificați produsul.
- NU turnați substanțe chimice și nu utilizați spray-uri inflamabile pe produs.
- Utilizați și depozitați produsul, alte componente și ambalajele în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.
- Scoateți acumulatorul sau deconectați cablul în timpul transportului.
- Dacă produsul nu este utilizat perioade îndelungate, scoateți acumulatorul sau deconectați cablurile înainte de depozitare.

- Acumulator reîncărcabil Li-ion**
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de ingerare, contactați imediat serviciile de urgență.
- Întrerupeți utilizarea acumulatorului în cazul în care există anomalii vizibile cum ar fi miros, căldură, deformări sau decolorare.
- În cazul contactului lichidului din acumulator cu ochii, spălați-vă imediat cu apă curată. Contactați imediat serviciile de urgență.


- Adaptor AC, adaptor pentru mașină**
- Utilizați numai împreună cu produsul specificat.
- Introduceți ferm fișa în priza electrică.
- Utilizați adaptorul AC la o priză electrică standard (100 V – 240 V c.a., 50/60 Hz), iar adaptorul pentru mașină la tensiuni de alimentare de 12 V c.c.
- NU permiteți ca porturile și conectorii să intre în contact cu obiecte metalice.
- NU trageți de cablu pentru a scoate cablul adaptorului AC sau adaptorul pentru mașină dintr-o priză electrică. Țineți de fișă pentru a deconecta adaptorul de la priza electrică.
- NU deteriorați, nu răsușiți, nu îndoiți, nu trageți forțat, nu așezați obiecte pe adaptorul AC și pe adaptorul pentru mașină și nu le legați.
- NU striviți cablurile pentru adaptorul AC și pentru adaptorul pentru mașină.
- NU supraîncărcați prizele electrice.

- NU trageți de cablu pentru a scoate cablul adaptorului AC sau adaptorul pentru mașină dintr-o priză electrică. Țineți de fișă pentru a deconecta adaptorul de la priza electrică.
- NU deteriorați, nu răsușiți, nu îndoiți, nu trageți forțat, nu așezați obiecte pe adaptorul AC și pe adaptorul pentru mașină și nu le legați.
- NU striviți cablurile pentru adaptorul AC și pentru adaptorul pentru mașină.
- NU supraîncărcați prizele electrice.


ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor și a avertizărilor poate avea ca rezultat vătămări corporale minore sau moderate. Pentru a evita rănirea, urmați aceste instrucțiuni.

- Produs**
- NU atingeți lama sau capul de imprimare. Acest lucru poate cauza vătămări corporale.
- NU țineți produsul de capacul compartimentului media sau de ghidajul rolei. Există riscul de detașare a capacului sau a ghidajului sau de cădere a produsului.
- Aveți grijă atunci când deschideți capacul compartimentului media și evitați să atingeți balamalele. Există riscul de a vă prinde degetele.
- Atunci când conectați cablurile și accesoriile, urmați instrucțiunile aplicabile.
- NU atingeți capul de imprimare sau vreo componentă metalică din jurul capului de imprimare.



- Dacă produsul este utilizat o perioadă îndelungată, componentele produsului evidențiate în imagine pot deveni suficient de fierbinți pentru a provoca o arsură la temperatură scăzută.




- Acumulator reîncărcabil Li-ion**
- Dacă lichidul din acumulator ajunge în contact cu pielea sau cu îmbrăcămintea, clătiți-lie imediat cu apă.

- Sieťový Adaptér, auto adaptér**
- Používajte len s určeným produktom.
- Pevne zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky.
- Používajte sieťový adaptér so štandardnými elektrickými zásuvkami (striedavé napätie 100 V - 240 V 50/60 Hz) a auto adaptér na jednosmerné napätie 12 V.
- ZABRÁŇTE kontaktu kovových predmetov s konektormi a portami.
- Pri odpájaní kábla sieťového adaptéra alebo auto adaptéra od elektrickej zásuvky NEŤAHAJTE za kábel. Pri odpájaní adaptéra od elektrickej zásuvky držte zástrčku.
- ZABRÁŇTE poškodeniu, skrúteniu, nadmernému ohnaniu, ťahaniu, prískripnutiu alebo zviazaniu sieťového adaptéra a auto adaptéra, ako aj umiestneniu na nich predmetov.
- NEDOVOLTE, aby sa káble sieťového adaptéra a auto adaptéra stlačili.
- NEPREŤAŽUJTE elektrické zásuvky.


UPOZORNENIE

V prípade nedodržavania pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo menším či stredne závažným zraneniam. Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predchádzali zraneniam.

- Produkt**
- NEDOTÝKAJTE sa čepele ani tlačovej hlavy. Môže to spôsobiť zranenie.
- NEDRŽTE produkt za kryt priestoru pre médiá ani za vodiaci prvok rolky. Hrozí riziko odpojenia krytu alebo vodiaceho prvku, alebo pádu produktu.
- Dávajte pozor pri otváraní krytu priestoru pre médiá a nedotýkajte sa pántov. Hrozí riziko prískripnutia prstov.
- Pri pripájaní káblov a príslušenstva dodržiavajte platné pokyny.
- NEDOTÝKAJTE sa tlačovej hlavy ani žiadnych kovových súčastí v okolí tlačovej hlavy.



- Ak sa produkt používa po dlhý čas, jeho zvýraznené časti môžu byť natoľko horúce, že dokážu spôsobiť popáleniny nízkeho stupňa.



- Nabíjateľná lítium-iónová batéria**
- Ak sa tekutina z batérie dostane na pokožku alebo odev, okamžite ich opláchnite vodou.

- Sieťový adaptér, auto adaptér**
- Kábel sieťového adaptéra majte vždy prístupný, aby ste ho v prípade núdze mohli ihneď odpojiť.

- Pracka na opasok**
- Uistite sa, že pracka na opasok je správne pripevená k produktu a k opasku osoby, ktorá ju nosí.

Všeobecné opatrenia

- Produkt, sieťový adaptér, auto adaptér alebo príslušenstvo**
- Pri likvidácii týchto produktov dodržiavajte všetky platné predpisy.
- NEODSTRAŇUJTE štítky pripivené k produktu. Tieto štítky poskytujú prevádzkové informácie a označujú názov produktu a sériové číslo.
- Ďalšie informácie o elektrickom výkone, výrobcovi a čísle vášho modelu nájdete na štítku pripivenom na spodnej strane zariadenia alebo na štítku vo vnútri priestoru na batériu.
- Produkt používajte na miestach s teplotou v rozmedzí -20 °C až 55 °C a vlhkosťou v rozmedzí 10 % až 90 % (bez kondenzácie).
- Produkt znázornený na obrázkoch sa môže líšiť od samotného produktu.

- Adaptor AC, adaptor pentru mașină**
- Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces la cablul adaptorului AC astfel încât să îl deconectați imediat în caz de urgență.

- Clema de curea**
- Asigurați-vă că ați fixat bine clema de curea la produs și la cureaua utilizatorului.

Măsurile generale de precauție

- Produs, adaptor AC, adaptor pentru mașină sau accesorii**
- Respectați toate reglementările aplicabile atunci când eliminați aceste produse.

- NU îndepărtați etichetele aplicate pe produse. Aceste etichete oferă informații operaționale și indică numele produsului și numărul de serie.
- Pentru mai multe informații despre caracteristicile electrice nominale ale modelului dvs., producătorul și numărul modelului, consultați eticheta atașată pe baza aparatului sau eticheta din interiorul compartimentului acumulatorului.
- Utilizați produsul într-o locație unde temperatura se menține între -20 °C și 55 °C și unde umiditatea este între 10% și 90% (fără condens).
- Produsul prezentat în ilustrații poate fi diferit față de produsul dvs.

Reglementări

- Declarație de conformitate (numai pentru Europa/Turcia)**
- Subscrisa, Brother Industries, Ltd.
- 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
- declaram că aceste produse sunt conforme cu prevederile relevante ale legislației de armonizare din cadrul UE (numai pentru Europa/Turcia) și cu legislația din Regatul Unit (numai pentru Marea Britanie). Declarația de conformitate (DoC) poate fi descărcată de pe site-ul web Brother support. Accesați support.brother.com/manuals.

- Declarația de conformitate UE pentru Directiva RE 2014/53/UE (numai pentru Europa/Turcia) (se aplică pentru modelele cu interfețe radio)**
- Subscrisa, Brother Industries, Ltd.
- 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
- declaram faptul că aceste produse sunt conforme cu prevederile Directivei RE 2014/53/UE. O copie a declarației de conformitate poate fi descărcată urmând instrucțiunile din secțiunea Declarație de conformitate (numai pentru Europa/Turcia).

- Tehnologii de comunicare compatibile**
- Această imprimantă acceptă Bluetooth.
- Benzi de frecvență: 2402 MHz – 2480 MHz
- Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență: sub 20 dBm (p.e.i.r.)

- Această imprimantă acceptă rețele LAN wireless.
- Benzi de frecvență: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență: sub 20 dBm (p.e.i.r.)

- Benzi de frecvență: 5150 MHz – 5350 MHz
- Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență: sub 23 dBm (p.e.i.r.)

- Numai pentru utilizare în interior (5,15 GHz – 5,35 GHz)

- Benzi de frecvență: 5470 MHz – 5725 MHz
- Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență: sub 30 dBm (p.e.i.r.)

- Această imprimantă este compatibilă cu protocolul NFC (Near Field Communication - comunicaire în câmp apropiat).
- Benzi de frecvență: 13,553 MHz – 13,567 MHz

Substanțe chimice (REACH EU)

- Informațiile privind substanțele chimice din produsele noastre, necesare pentru Regulamentul REACH se pot găsi la www.brother.eu/reach.

Observații privind licența cu sursă deschisă

- Acest produs include software de tip sursă deschisă.
- Pentru a vedea observațiile privind licența cu sursă deschisă, accesați pagina Manuale pentru modelul dvs. pe site-ul web Brother support la adresa support.brother.com.

Právne informácie

- Prehlásenie o zhode (len pre Európu/Turecko)**
- My, spoločnosť, Brother Industries, Ltd.
- 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
- prehlasujeme, že tieto produkty sú v súlade s príslušnými harmonizačnými ustanoveniami (len pre Európu/Turecko) a ustanoveniami pre Spojené kráľovstvo (len pre Veľkú Britániu). Prehlásenie o zhode je možné prevziať z webovej stránky Brother support.
- Navštívte stránku support.brother.com/manuals.

- Prehlásenie o zhode so smernicou RE 2014/53/EÚ (len pre Európu/Turecko) (vzťahuje sa na modely s vysielacími rozhraniami)**
- Spoločnosť Brother Industries, Ltd.
- 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
- prehlasujeme, že tieto produkty sú v súlade s ustanoveniami smernice RE 2014/53/EÚ. Kópiu prehlásenia o zhode si môžete prevziať podľa pokynov uvedených v časti Prehlásenie o zhode (len pre Európu/Turecko).

- Podporované komunikačné technológie**
- Táto tlačiareň podporuje funkciu Bluetooth.
- Frekvenčné pásma: 2402 MHz až 2480 MHz
- Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach: Menej ako 20 dBm (e.i.r.p)

- Táto tlačiareň podporuje funkciu bezdrôtovej siete LAN.
- Frekvenčné pásma: 2400 MHz až 2483,5 MHz
- Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach: Menej ako 20 dBm (e.i.r.p)

- Frekvenčné pásma: 5150 MHz až 5350 MHz
- Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach: Menej ako 23 dBm (e.i.r.p)

- Len na používanie v interiéri (5,15 GHz až 5,35 GHz)

- Frekvenčné pásma: 5470 MHz až 5725 MHz
- Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach: Menej ako 30 dBm (e.i.r.p)

- Táto tlačiareň podporuje funkciu NFC (Near Field Communication).
- Frekvenčné pásma: 13,553 MHz až 13,567 MHz

Chemické látky (EU REACH)

- Informácie týkajúce sa chemických látok v našich produktoch požadovaných smernicou REACH nájdete na adrese www.brother.eu/reach.

Prehlásenie o licencii typu Open Source

- Tento produkt obsahuje softvér typu open source.
- Ak chcete zobraziť Prehlásenie o licencii typu Open Source, prejdite na stránku Manuals (Manuály) vášho modelu na webovej stránke Brother support support.brother.com.

Odmietnutie zodpovednosti

- Spoločnosť Brother odmieta zodpovednosť za záruky v zmysle vyhýbania sa, obmedzení alebo nevyskytovania, ako aj porúch, nefunkčnosti, zlyhaní systému, problémov, vírusových infekcií, poškodenia a zmiznutia údajov, ako aj akýchkoľvek iných typov chýb počas používania tohto produktu. NAKOLKO TO POVOLUJÚ PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY, SPOLOČNOSŤ BROTHER NEBERIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE STRATY ZISKU ANI ZA NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, PRÍKLADOVÉ ANI ODVETNÉ ŠKODY ZÁKAZNÍKOV ANI ŽIADNYCH INÝCH TRETÍCH STRÁN.

Exonerare de răspundere

- Brother nu oferă nicio garanție în ceea ce privește evitarea, reducerea sau absența oricăror defectiuni, funcționări necorespunzătoare, căderi ale sistemului, întreruperi, infecții cu viruși, deteriorarea și ștergerea datelor și orice alte tipuri de erori rezultate din utilizarea acestui produs. DACĂ ACEST LUCRU ESTE PERMIS DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, BROTHER NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU PIERDERILE DE VENITURI SAU PENTRU DAUNE ÎNDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, EXEMPLARE SAU DAUNE PUNITIVE SUFERITE DE CLIEŢI SAU DE ORICE ALTĂ TERTĂ PARTE.

