

brother



D023JJ001

POCKETJET

PJ-822/PJ-823/PJ-862/ PJ-863/PJ-883

Handleiding productveiligheid (Nederlands)

Bewaar dit document op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken. Dit document bevat belangrijke veiligheidsinstructies.

- Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de klantenservice van Brother of met uw plaatselijke Brother-dealer.
- Als het product niet normaal functioneert of als er een storing optreedt, schakel het product dan uit en verwijder alle kabels. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-leverancier.
- De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
- Het zonder toestemming dupliceren of kopiëren van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze handleiding is verboden.
- Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van documenten die met dit product zijn afgedrukt of voor verlies of wijzigingen van gegevens als gevolg van defecten, reparaties of de verbruiksartikelen en wij aanvaarden geen claims van derden.

⚠ GEVAAR

Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Houd u aan deze richtlijnen om rook- en hittevorming, explosies of brand te voorkomen.

Oplaadbare li-ionbatterij (optioneel)

- Plaats de oplaadbare batterij, of het product waarin de oplaadbare batterij is geplaatst, NIET in een magnetron of een hogedrukvat.
- Zorg ervoor dat de batterij NIET in aanraking komt met water.
- Gebruik, bewaar en laad de batterij NIET op op een locatie met een hoge temperatuur (hoger dan 60 °C).
- Probeer de batterij NIET op te laden met een batterijlader die niet door Brother wordt ondersteund.
- Gebruik de batterij uitsluitend voor de beoogde doeleinden.
- Houd de batterij uit de buurt van hitte en vuur.
- Breng de + en - contactpunten niet in contact met metalen objecten, zoals kabels. Vervoer of bewaar de batterij NIET samen met metalen voorwerpen.
- Gooi NIET met de batterij en voorkom beschadigingen aan de batterij.
- Breng GEEN soldeerverbindingen aan op de batterij.
- Demonteer de batterij NIET en breng geen wijzigingen in de batterij aan.
- Gooi de batterij NIET samen met het huisvuil weg.

⚠ WAARSCHUWING

Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Houd u aan deze richtlijnen om rook- en hittevorming, explosies, brand of letsel te voorkomen.

Product, netspanningsadapter (optioneel) of autolader (optioneel)

- Gebruik het product NIET op plekken waar dat niet is toegestaan, zoals in een vliegtuig. Dat kan namelijk invloed hebben op de apparatuur in het vliegtuig en kan een ongeluk tot gevolg hebben.

- Gebruik het product NIET in de nabijheid van medische apparatuur of elektromagnetische golven. Dat kan namelijk storingen in medische of andere apparatuur veroorzaken.
- Zorg ervoor dat GEEN organische oplosmiddelen, zoals benzeen, thinner, nagellakremover of luchtverfrisser, in contact komen met de plastic behuizing. Dat kan ertoe leiden dat de plastic klep vervormd raakt of oplost met als mogelijk gevolg elektrische schokken of brand.
- Als er vreemde voorwerpen in een van de openingen van het product (zoals de sleuven, connectoren of poorten) worden geplaatst, mag het niet langer worden gebruikt. Schakel het apparaat dan uit en koppel alle kabels los of verwijder de batterij. Verwijder alle vreemde voorwerpen voordat u het product opnieuw inschakelt.
- Gebruik, bewaar en laad het product NIET op onder de volgende omstandigheden:
 - als het in aanraking kan komen met vloeistof
 - als er condensatie kan optreden
 - als er sprake is van veel stof
 - als er sprake is van een extreme temperatuur of luchtvochtigheid
 - in de buurt van open vuur, verwarmingstoestellen of in direct zonlicht
- Raak de aansluitpoorten NIET aan met natte handen.
- Demonteer het product NIET en breng geen wijzigingen aan het product aan.
- Giet GEEN chemicaliën en gebruik GEEN spuitbussen met brandbare stoffen op het product.
- Houd het product, de onderdelen van het product en de verpakking uit de buurt van kinderen.
- Verwijder de batterij of koppel de kabel los tijdens vervoer.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij of koppel de kabel los voordat u het product opslaat.
- Plaats het product NIET in een magnetron of hogedrukvat.

Oplaadbare li-ionbatterij (optioneel)

- Gebruik de batterij niet als u afwijkingen constateert, zoals een vreemde geur, oververhitting, vervorming of verkleuring.
- Als de vloeistof uit de batterij in contact komt met uw ogen, moet u uw ogen direct met schoon water uitspoelen. Neem direct contact op met een arts of noodhulpdienst.

Netspanningsadapter (optioneel) of autolader (optioneel)


- Uitsluitend voor gebruik met het aangegeven product.
- Steek de stekker stevig in het stopcontact.
- Gebruik de netspanningsadapter met een normaal stopcontact (100 V-240 V wisselstroom, 50-60 Hz) en de autolader met een spanningsbron van 12 V gelijkstroom.
- VOORKOM dat metalen objecten in contact komen met de connectoren en poorten.
- Trek NIET aan de kabel als u de netspanningsadapter of de autolader uit het stopcontact/de spanningsbron verwijdert. Gebruik altijd de stekker om de netspanningsadapter uit het stopcontact te halen.
- VOORKOM dat de netspanningsadapter of autolader beschadigd raakt, gedraaid of geknikt ligt, of te strak vast zit. Plaats geen voorwerpen op de adapter/lader en trek niet aan de snoeren.
- VOORKOM dat de kabels van de netspanningsadapter of de autolader bekneld raken.
- Belast stopcontacten NIET te zwaar.

⚠ VOORZICHTIG

Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan licht of matig letsel tot gevolg hebben. Volg deze richtlijnen op om letsel te voorkomen.

Product

- Raak de printkop NIET aan. Dat kan brandwonden tot gevolg hebben.
- Gebruik het product niet terwijl u het alleen aan het uitvoerpaneel vasthoudt. Als het uitvoerpaneel loslaat en het product valt, kan letsel het gevolg zijn.
- Volg de bijbehorende instructies bij het aansluiten van kabels en accessoires.
- Raak de printkop en de metalen onderdelen (A) rondom de printkop NIET aan.



Oplaadbare li-ionbatterij (optioneel)

Als er vloeistof uit de batterij op uw huid of kleding terecht komt, spoel de huid of kleding dan onmiddellijk schoon met water.


Netspanningsadapter (optioneel) of autolader (optioneel)

Zorg ervoor dat het adaptersnoer altijd bereikbaar is, zodat u in geval van nood de netspanningsadapter direct uit het stopcontact kunt verwijderen.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Product, netspanningsadapter (optioneel), autolader (optioneel) of accessoires

- Neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het weggooien van deze producten.
- Verwijder NIET de labels die op het product zijn aangebracht. De labels bevatten informatie over de bediening, de productnaam en het serienummer van het product.
- Voor meer informatie over het stroomverbruik van het product, de fabrikant en het modelnummer raadpleegt u het label dat aan de onderkant van het apparaat of in het batterijcompartiment is bevestigd.
- Raak de metalen onderdelen van de degelrol (A), de metalen onderdelen in het uitvoerpaneel (B) of de papiersensor (C) niet aan om storingen te voorkomen.



- Gebruiksomstandigheden
 - * Als de batterij is geplaatst of bij gebruik van de autolader
 - Temperatuur: tussen -10 °C en 50 °C
 - Luchtvochtigheid: tussen 10% en 90% (zonder condensatie)
 - * Bij gebruik van de netspanningsadapter
 - Temperatuur: tussen -10 °C en 40 °C
 - Luchtvochtigheid: 10 tot 90% (niet-condenserend)
- Het product dat in de afbeeldingen wordt weergegeven, kan afwijken van uw product.

Regelgeving

Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)

Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
verklaren dat deze producten voldoen aan alle relevante richtlijnen en regelingen van de Europese harmonisatiewetgeving (alleen Europa/Turkije) en de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk (alleen Groot-Brittannië).
De conformiteitsverklaring kunt u downloaden op de Brother support website. Ga naar support.brother.com/manuals.

Conformiteitsverklaring voor de UK voor de RE-richtlijn 2017 (alleen Groot-Brittannië) (van toepassing op modellen met een radio-interface)

Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
verklaren dat deze producten voldoen aan de bepalingen van RE-richtlijn 2017. U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te volgen in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije).

EU-conformiteitsverklaring voor de RE-richtlijn 2014/53/ EU (alleen Europa/Turkije) (van toepassing op modellen met radio-interfaces)

Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
verklaren dat deze producten voldoen aan de bepalingen van de RE-richtlijn 2014/53/EU. U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te volgen in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije).

Ondersteunde communicatietechnologieën

PJ-862/PJ-863/PJ-883

Deze printer ondersteunt Bluetooth.

Frequentiebanden: 2 402 MHz-2 480 MHz

Maximale radiofrequente vermogenstransmissie over de frequentiebanden: Minder dan 20 dBm (e.i.r.p)

Deze printer ondersteunt NFC (Near Field Communication).

Frequentiebanden: 13,553 MHz-13,567 MHz

PJ-883

Deze printer ondersteunt draadloos LAN.

Frequentiebanden: 2 400 MHz-2 483,5 MHz

Maximale radiofrequente vermogenstransmissie over de frequentiebanden:

Minder dan 20 dBm (e.i.r.p)

Frequentiebanden: 5 150 MHz-5 350 MHz

Maximale radiofrequente vermogenstransmissie over de frequentiebanden:

Minder dan 23 dBm (e.i.r.p)

Alleen bij gebruik binnenshuis (5,15 GHz-5,35 GHz)

Frequentiebanden: 5 470 MHz-5 725 MHz

Maximale radiofrequente vermogenstransmissie over de frequentiebanden:

Minder dan 30 dBm (e.i.r.p)

Chemische stoffen (EU REACH)

De vereiste gegevens over de chemische stoffen in onze producten voor de REACH-verordening vindt u op www.brother.eu/reach.

Opmerkingen over Open Source-licenties

Dit product bevat Open-source-software.

Ga voor de opmerkingen over Open Source-licenties naar de pagina

Handleidingen van uw model op de Brother support website:

support.brother.com.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Brother wijst alle aansprakelijkheid af die het gevolg is van storingen, systeemcrashes, vastlopen, virusinfecties, schade, gegevensverlies en alle andere problemen die het gevolg zijn van het gebruik van dit product. VOOR ZOVER DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN IS BROTHER NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF EVENTUELE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE MET BETREKKING TOT DE KLANT OF EEN DERDE PARTIJ.

Informatie over de naleving van de Verordening van de Commissie 801/2013

Stroomverbruik*	PJ-822/PJ-823/ PJ-862/PJ-863	PJ-883
Netspanningsadapter	0,6 W	1,2 W

* Alle netwerkpoorten zijn geactiveerd en aangesloten.

Bluetooth in- of uitschakelen (alleen PJ-862/ PJ-863)

De Bluetooth-functie inschakelen:

Houd de Aan-/uitknop (⏻) ingedrukt om de printer aan te zetten en druk vervolgens op de Bluetooth-knop (📶).

De Bluetooth-functie uitschakelen:

Houd de Aan-/uitknop (⏻) ingedrukt om de printer aan te zetten en druk vervolgens op de Bluetooth-knop (📶) als het Bluetooth-lampje knippert.

Bluetooth/draadloos LAN in- of uitschakelen (alleen PJ-883)

De Bluetooth-functie/draadloze functie inschakelen:

Houd de Aan-/uitknop (⏻) ingedrukt om de printer aan te zetten en druk vervolgens op de Bluetooth-/draadloos-knop (📶/🌐).

De Bluetooth-functie/draadloze functie uitschakelen:

Houd de Aan-/uitknop (⏻) ingedrukt om de printer aan te zetten en druk vervolgens op de Bluetooth-/draadloos-knop (📶/🌐) als het Bluetooth-/Wi-Fi-lampje brandt of blauw groen of cyaan knippert.