

brother



D02CA0001

Pocket Jet

PJ-822/PJ-823/PJ-862/PJ-863/PJ-883

Tuotteen turvaohjeet (suomenkielinen)

Pidä tätä ohjetta laitteen lähellä, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa. Se sisältää turvallisuusohjeita.

- Jos tuotteelle on tehtävä huoltotoimenpiteitä, säätöjä tai korjauksia, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
- Jos tuote toimii epänormaaillla tavalla tai ilmenee jokin virhe, katkaise laitteesta virta, irrota kaikki kaapelit ja ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
- Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tämän asiakirjan sisällön luvaton kopiointi tai jäljentäminen kokonaan tai osittain on kiellettyä.

- Emme ole vastuussa mistään vahingoista tai voiton menetyksistä, jotka aiheutuvat tällä tuotteella tulostettujen asiakirjojen käytöstä tai tietojen häviämisestä tai muuttumisesta toimintahäiriön, korjauksen tai tarvikkeiden vuoksi, emmekä hyväksy mitään kolmannen osapuolen esittämiä vaatimuksia.

⚠ VAARA

Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. Noudata näitä ohjeita, jotta vältät lämmön tai savun muodostumisen, räjähtämisen tai tulipalon.

- Litiumioniakku (lisävaruste)**
- ÄLÄ aseta akkua tai akun sisältävää tuotetta mikroaaltouuniin tai korkeapainesäiliöön.
- ÄLÄ anna akun päästä kosketuksiin nesteiden kanssa.
- ÄLÄ lataa tai käytä akkua sijainneissa, joissa on korkea lämpötila (yli 60 °C), tai jätä sitä tällaisiin sijainteihin.
- ÄLÄ yritä ladata akkua käyttämällä laturia, jota ei tueta.
- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.
- Pidä akku loitolla kuumuudesta ja avotulesta.
- Älä yhdistä plus (+)- ja miinus (–) -napoja metalliesineillä, kuten johdolla. ÄLÄ kannaa tai säilytä akkua metalliesineiden kanssa.
- ÄLÄ heitä, lyö tai vahingoita akkua millään tavalla.
- ÄLÄ juota liitäntöjä akkuun.
- ÄLÄ pura tai muokkaa akkua.
- ÄLÄ hävitä akkua kotitalousjätteen mukana.

⚠ VAROITUS

Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. Noudata näitä ohjeita, jotta vältät lämmön tai savun muodostumisen, räjähtämisen, tulipalon tai henkilövahingon.

- Tuote, verkkolaite (lisävaruste) tai autosovitin (lisävaruste)**
- ÄLÄ käytä tuotetta paikoissa, joissa se on kiellettyä, kuten lentokoneessa. Käyttö saattaa häiritä lentokoneen laitteistoa, jolloin voi aiheutua onnettomuus.
- ÄLÄ käytä tuotetta lääketieteellisten laitteiden tai sähkömagneettisten aaltojen läheisyydessä. Muutoin lääkinnällinen tai muunlainen laite saattaa toimia virheellisesti.

- ÄLÄ anna orgaanisten liuotinten, kuten bentseenin, tinnerin, kynsilakanpoistoaineen tai hajunpoistoaineen, päästä kosketuksiin muovikotelon kanssa. Ne voivat saada muovikotelon liukenemaan tai sen muodon muuttumaan ja aiheuttaa siten sähköiskun tai tulipalon.
- Jos tuotteen sisään, mukaan lukien aukkoihin, liittämiin ja portteihin, asetetaan vahingossa vierasesine, lopeta tuotteen käyttäminen välittömästi, katkaise siitä virta ja irrota kaikki kaapelit tai ota akku pois. Muista poistaa vierasesineet, ennen kuin kytket virran tuotteeseen.
- ÄLÄ käytä, lataa tai säilytä tuotetta
 - paikassa, jossa se saattaa päästä kosketuksiin nesteiden kanssa
 - paikassa, jossa kosteus tiivistyy
 - paikassa, jossa on paljon pölyä
 - paikassa, jossa lämpötila tai kosteus ovat äärimmäiset
 - lähellä liekkejä, lämmitintä tai suorassa auringonvalossa.

- ÄLÄ koske liitäntöihin märin käsin.
- ÄLÄ pura tai muokkaa tuotetta.
- ÄLÄ kaada kemikaaleja tai suihkuta syttyviä suihkeita tuotteeseen.
- Käytä tai säilytä tuotetta, muita osia ja pakkauspusseja poissa lasten ulottuvilta.
- Kun tuotetta kuljetetaan, poista siitä ensin akku tai irrota sen johto kuljetuksen ajaksi.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista akku tai irrota johto ennen sen säilytykseen jättämistä.
- ÄLÄ laita tuotetta mikroaaltouuniin tai korkeapainesäiliöön.

Litiumioniakku (lisävaruste)

- Lopeta akun käyttö, jos se toimii huomattavan epätavallisesti, kuten jos se alkaa haista tai kuumentua tai sen muoto tai väri muuttuu.
- Jos akusta vuotavaa nestettä joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi puhtaalla vedellä. Ota välittömästi yhteyttä hätäpalveluihin.


Verkkolaite (lisävaruste) tai autosovitin (lisävaruste)

- Käytä tuotetta vain määritetyn tuotteen kanssa.
- Työnnä pistoke tiukasti pistorasiaan.
- Käytä verkkolaitetta tavallisten pistorasioiden (AC 100 - 240 V, 50/60 Hz) ja autosovitinta 12 V:n tasavirtasyöttöisten laitteiden kanssa.
- ÄLÄ anna metalliesineiden päästä kosketuksiin liittimien ja porttien kanssa.
- ÄLÄ vedä johdosta irrottaessasi verkkolaitteen johtoa tai autosovitinta pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta irrottaessasi verkkolaitetta pistorasiasta.
- ÄLÄ vahingoita, väännä, taivuta voimakkaasti, vedä tai sido verkkolaitetta tai autosovitinta tai aseta esineitä sen päälle.
- ÄLÄ anna verkkolaitteen tai autosovittimen kaapelien joutua puristuksiin.
- ÄLÄ ylikuormita pistorasioita.

⚠ HUOMIO

Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa pieniin tai keskisuuriin henkilövahinkoihin. Vältä henkilövahingot noudattamalla näitä ohjeita.

- Tuote**
- ÄLÄ koske tulostuspäähän. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla palovamma.
- Älä käytä tuotetta pitäen kiinni vain vapautuskannesta. Jos kansi irtoaa ja tuote putoaa, voi aiheutua tapaturma.
- Noudata asianmukaisia ohjeita, kun yhdistät kaapeleita ja lisävarusteita.
- ÄLÄ koske tulostuspäähän tai tulostuspään läheisyydessä oleviin metalliosiin (A).




- Litiumioniakku (lisävaruste)**
- Jos akusta vuotanutta nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtele iho tai vaatteet välittömästi vedellä.

- Verkkolaite (lisävaruste) tai autosovitin (lisävaruste)**
- Varmista, että pääset aina käsiksi verkkolaitteen johtoon, jotta voit irrottaa sen välittömästi hätätilanteessa.

Yleiset varotoimenpiteet

Tuote, verkkolaite (lisävaruste), autosovitin (lisävaruste) tai lisävarusteet

- Noudata kaikkia soveltuvia säädöksiä, kun hävität näitä tuotteita.
- ÄLÄ irrota tuotteeseen kiinnitettyjä tarroja. Nämä tarrat antavat käyttöön liittyviä tietoja ja sisältävät tuotteen nimen ja sarjanumeron.
- Tuotteesi pohjaan kiinnitetyssä tarrassa tai akkulokeron sisällä olevassa tarrassa on lisätietoja, kuten mallisi sähkötiedot, valmistajatiedot ja mallinumero.
- Älä koske mihinkään vetorullan (A) metalliosiin, vapautuskannen (B) sisällä oleviin metalliosiin tai paperianturiin (C).



- Käyttöolosuhteet
 - * Akun ollessa asennettuna tai käytettäessä autosovitinta
 - Lämpötila: –10 °C...+50 °C
 - Kosteus: 10 - 90 % (ei tiivistymistä)
 - * Käytettäessä verkkolaitetta
 - Lämpötila: –10 °C...+40 °C
 - Kosteus: 10 - 90 % (ei tiivistymistä)
- Piirroksissa esitetty tuote voi olla erilainen kuin oma tuotteesi.

Säädökset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
vakuuttaa, että nämä tuotteet vastaavat EU:n oleellisen harmonisointilainsäädännön (vain Eurooppa ja Turkki) ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön (vain Yhdistynyt kuningaskunta) vaatimuksia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brother-tukisivustosta. Käy osoitteessa support.brother.com/manuals.

Yhdistyneen kuningaskunnan radiolaitesäädöstä 2017 koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Yhdistynyt kuningaskunta) (koskee malleja, joissa on telepääte- ja/tai radioliitäntöjä)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
vakuuttaa, että nämä tuotteet vastaavat radiolaitesäädöksen 2017 määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopion voi ladata noudattamalla Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki) -kohdan ohjeita.

Radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU koskeva EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki) (koskee malleja, joissa on radioliitäntöjä)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
vakuuttaa, että nämä tuotteet vastaavat radiolaitedirektiivin 2014/53/EU määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopion voi ladata noudattamalla Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki) -kohdan ohjeita.

Tuetut tietoliikenneteknologiat

PJ-862/PJ-863/PJ-883
Tämä tulostin tukee Bluetoothia.
Taajuuskaistat: 2 402 - 2 480 MHz
Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho: alle 20 dBm (EIRP)

Tämä tulostin tukee NFC-toimintoa (Near Field Communication eli lähikenttäviestintä).
Taajuuskaistat: 13,553 - 13,567 MHz

PJ-883
Tämä tulostin tukee langatonta lähiverkkoa.
Taajuuskaistat: 2 400 - 2 483,5 MHz
Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho: alle 20 dBm (EIRP)

Taajuuskaistat: 5 150 - 5 350 MHz
Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho: alle 23 dBm (EIRP)

Käytettäväksi vain sisätiloissa (5,15 - 5,35 GHz)

Taajuuskaistat: 5 470 - 5 725 MHz
Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho: alle 30 dBm (EIRP)

Kemikaalit (EU REACH)

REACH-säädöksen vaatimat tiedot kemikaaleista tuotteissamme löytyvät osoitteesta www.brother.eu/reach.

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksia koskevia huomautuksia

Tämä tuote sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Jos haluat nähdä avoimen lähdekoodin käyttöoikeushuomautukset, siirry mallisi sivulle Brother-tukisivustossa osoitteessa support.brother.com.

Vastuuvapausilmoitus

Brother ei anna mitään takuuta, joka koskee tämän tuotteen käyttämiseen liittyvien rikkoutumisten, toimintavirheiden, järjestelmän kaatumisten, jumittumisten, virustartuntojen, vahinkojen ja tietojen katoamisen tai muunlaisten virheiden välttämistä, vähentämistä tai tapahtumatta jäämistä. KUNHAN SOVELLETTAVAT LAIT SEN SALLIVAT, BROTHER EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ASIAKKAIDEN TAI MINKÄ TAHANSA MUUN KOLMANNEN OSAPUOLEN MENETETYSTÄ TUOTOSTA TAI EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI ESIMERKINOMAISISTA VAHINGOISTA TAI RANKAISULLISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA.

Tietoja komission säädöksen 801/2013 noudattamisesta

Virrankulutus*	PJ-822/PJ-823/PJ-862/PJ-863	PJ-883
Verkkolaite	0,6 W	1,2 W

* Kaikki verkkoportit ovat aktiivoituina ja yhdistettyinä.

Bluetoothin ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä (vain PJ-862/PJ-863)

Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön:

Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta ⏻ ja pitämällä sitä painettuna. Paina sitten 🔗 (Bluetooth) -painiketta. Bluetooth-toiminnon poistaminen käytöstä:

Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta ⏻ ja pitämällä sitä painettuna. Paina sitten 🔗 (Bluetooth) -painiketta, kun Bluetooth-merkkivalo palaa tai vilkkuu.

Bluetoothin/langattoman lähiverkon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä (vain PJ-883)

Bluetoothin/langattoman toiminnon ottaminen käyttöön:

Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta ⏻ ja pitämällä sitä painettuna. Paina sitten 🔗 (Bluetooth/langaton) -painiketta. Bluetoothin/langattoman toiminnon poistaminen käytöstä:
Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta ⏻ ja pitämällä sitä painettuna. Paina sitten 🔗 (Bluetooth/langaton) -painiketta, kun Bluetooth ja Wi-Fi -merkkivalo palaa tai vilkkuu sinisenä, vihreänä tai sinivihreänä.