

brother



D02CA1001

PocketJet

PJ-822/PJ-823/PJ-862/PJ-863/PJ-883

Termékbiztonsági útmutató (Magyar)

Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt a dokumentumot a későbbi felhasználás érdekében. Ez tartalmazza a biztonsági utasításokat. Szervizeléssel, beállításokkal vagy javításokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Brother ügyfélszolgálatához vagy a területileg illetékes Brother kereskedőhöz.

- Ha a termék rendellenesen működik, vagy bármilyen hiba lép fel, kapcsolja ki a terméket, húzza ki az összes kábelt, és lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálattal vagy a helyi Brother kereskedővel.
- A dokumentumban közölt információk értesítés nélkül változhatnak.
- Tilos a dokumentum tartalmát – részben vagy egészben – illetéktelenül sokszorosítani vagy másolni.
- Nem vállalunk felelősséget semmihelyen kár vagy bevételkiesés miatt, ami a termékkel nyomtatott dokumentumok felhasználásából ered, hiba, javítási munkák vagy a felhasznált anyagok okán bekövetkező adateltűnés vagy adatmódosulás miatt, harmadik féltől pedig semmilyen igényt nem fogadunk el.

⚠ VESZÉLY

Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet. Az alábbiak betartásával kerülje el az eszköz túlhevülését, füstölését, robbanását, illetve kigyulladását.

Újratölthető Li-ion akkumulátor (opcionális)

- NE helyezze az újratölthető akkumulátort vagy a terméket beszerelt újratölthető akkumulátorral mikrohullámú sütőbe vagy nagy nyomású tartályba.
- NEM érintkezhet folyadékkal az akkumulátor.
- NE töltsé, ne használja és ne hagyja huzamosabb ideig az akkumulátort nagy hőmérsékletű (60 °C-nál melegebb) környezetben.
- NE próbálja meg feltölteni az akkumulátort nem támogatott töltővel.
- Az akkumulátort kizárólag a rendeltetésének megfelelően használja.
- Tartsa az akkumulátort távol a hőforrásoktól és tűztől.
- NE kösse össze a + és a - érintkezőt fémtárggyal (például vezetékkel). NE hordozza vagy tárolja az akkumulátort fémtárgyakkal együtt.
- NE dobálja, ütögesse vagy károsítsa az akkumulátort semmilyen módon.
- NE rögzítsen csatlakozót forrasztással az akkumulátorhoz.
- NE szerelje szét, és NE módosítsa az akkumulátort.
- NE dobja ki az akkumulátoregységet háztartási hulladékgyűjtőbe.

⚠ FIGYELEM

Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet. Az alábbi útmutatás betartásával kerülje el az eszköz túlhevülését, füstölését, robbanását, kigyulladását, illetve a személyi sérülést.

Termék, hálózati adapter (opcionális) vagy autóadapter (opcionális)

- NE használja a terméket olyan helyen, ahol a használata tilos, például repülőgépen. Ez hatással lehet a repülőgép berendezésére, és balesethez vezethet.
- NE használja a terméket orvosi berendezések közelében vagy elektromágneses hullámok közelében. Ez orvosi vagy egyéb berendezések meghibásodását okozhatja.

- NE engedje, hogy szerves oldószer (például benzin, hígító, lakklemosó vagy légrfrissítő) érintkezzen műanyag burkolattal. Ezek hatására a műanyag burkolat elgörbülhet vagy megolvadhat, ami elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

- Amennyiben véletlenül egy idegen tárgy kerül a termékbe, például a nyílásokba, csatlakozókba és portokba, akkor azonnal hagyja abba a termék használatát, kapcsolja ki a tápellátást, majd húzzon ki minden kábelt vagy vegye ki az elemet. Mindenképpen távolítson el minden idegen tárgyat, mielőtt bekapcsolja a terméket.
- NE használja, töltsé vagy tárolja a terméket:
 - Ha folyadékkal érintkezhet
 - Ha előfordul lecsapódás
 - Ha sok a por
 - Ha a hőmérséklet vagy a páratartalom szélsőséges
 - Nyílt láng és fűtőtest közelében, illetve közvetlen napfényben
- NE érjen a csatlakozóportokhoz nedves kézzel.
- NE szerelje szét és ne módosítsa a terméket.
- NE öntsön vegyszereket a termékbe és ne használjon gyúlékony permeteket.

- A terméket, a tartozékait és a csomagolásra szolgáló zacskókat gyermekektől távol tárolja és használja.
- Szállításnál vegye ki az elemet vagy húzza ki a zsinórokat.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemet vagy húzza ki a zsinórokat.
- NE tegye a terméket mikrohullámú sütőbe vagy túlnyomásos edénybe.

Újratölthető Li-ion akkumulátor (opcionális)

- Bármilyen rendellenesség (pl. szag, hőfejlődés, alakváltozás, elszíneződés) észlelése esetén az akkumulátor használatát fel kell függeszteni.
- Ha az akkumulátorból származó folyadék szembe kerül, tiszta vízzel azonnal ki kell öblíteni. Azonnal vegye fel a kapcsolatot a mentőkkel.

Hálózati adapter (opcionális) vagy autóadapter (opcionális)


- Csak a hozzá meghatározott termékkel használja együtt.
- Dugja be határozottan az elektromos csatlakozóaljzatba.
- Használja a hálózati adaptert a szabványos elektromos aljzatokkal (AC 100 V-240 V 50/60 Hz), az autóadaptert pedig a 12 V-os egyenáramú tápegységekkel.
- NE hagyja, hogy bármilyen fémtárgy érjen a csatlakozókhoz és az aljzatokhoz.
- NE a zsinórnál fogva húzza ki a hálózati adapter vagy az autóadapter vezetékékét az aljzataból. Fogja meg a csatlakozódugót, és az adaptert annál fogva távolítsa el az aljzataból.
- NE okozzon sérülést, csavargassa, hajlítsa meg erősen, ne húzza, ne helyezzen tárgyakat, ne csipje össze és kösse össze a hálózati adaptert és az autóadaptert.
- NE engedje, hogy a hálózati adapter és az autóadapter kábelei becsipődjenek.
- NE terhelje túl az elektromos aljzatokat.

⚠ VIGYÁZAT

Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet. A sérülések elkerülése érdekében tartsa be ezeket a szabályokat.

Termék

- NE érintse meg a nyomtatófejet. Ez égési sérüléseket okozhat.
- Ne működtesse a terméket úgy, hogy csak a kioldófedélnél fogva tartja. Sérülésveszély áll fenn, ha a kioldófedél leválik és a termék leesik.
- A kábelek és a kiegészítők csatlakoztatásakor kövesse az alkalmazás utasításait.
- NE érintse meg a nyomtatófejet és a nyomtatófejet körülvevő fémrészeket (A).



Újratölthető Li-ion akkumulátor (opcionális)

Ha az akkumulátorból szivárgó folyadék a bőréhez vagy ruhájához ér, azonnal mossa le vízzel.


Hálózati adapter (opcionális) vagy autóadapter (opcionális)

Győződjön meg róla, hogy mindig eléri a hálózati adapter vezetékét, hogy vészhelyzet esetén azonnal le tudja választani.

Általános óvintézkedések

Termék, hálózati adapter (opcionális) vagy autóadapter (opcionális) vagy tartozékok

- A termékek ártalmatlanítása előtt olvassa el az alkalmazandó előírásokat.
- NE távolítsa el a termék címkéit. Ezek a címkék műveleti információkat tartalmaznak, jelzik a termék nevét és a sorozatszámát.
- A modell elektromos értékelésével, gyártójával és számával kapcsolatos további információért lásd a termékre illesztett címkét vagy az elemtartóban található címkét.
- A meghibásodás elkerülése érdekében ne érintse meg a Nyomólemez-görgő (A) fémből készült részeit, a Kioldófedél (B) alatt lévő fém alkatrészeket és a Papírzékelőt (C).



- Működési feltételek
 - Beépített akkumulátorral vagy autóadapter használata esetén Hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között Páratartalom: 10% és 90% között (kondenzáció nélkül)
 - Hálózati adapter használata esetén Hőmérséklet: -10 °C és 40 °C között Páratartalom: 10% – 90% (kondenzáció nélkül)
- Az illusztrációkon látható termék eltérhet az Ön által használt terméktől.

Szabályozás

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa és Törökország)

A Brother Industries, Ltd. vállalat

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan kijelenti, hogy a jelen termékek megfelelnek a vonatkozó (csak Európa és Törökország területén érvényes) EU-harmonizációs szabályozásoknak, valamint az Egyesült Királyság vonatkozó (csak Nagy-Britannia területén érvényes) harmonizációs szabályozásának. A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a Brother support weboldaláról tölthető le. Látogassa meg a support.brother.com/manuals oldalt.

Egyesült Királyság Megfelelőségi nyilatkozata a Rádióberendezésekről szóló 2017. évi rendelethez (csak Nagy-Britannia) (a rádiós interfésszel rendelkező modellekre vonatkozik)

A Brother Industries, Ltd. vállalat

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan kijelenti, hogy ezek a termékek megfelelnek a 2017. évi rádióberendezésekről szóló rendelet rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat letölthető a Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa/Törökország) bekezdés utasításai szerint.

EU Megfelelőségi nyilatkozat az 2014/53/EU RE irányelvhez (csak Európa/Törökország) (rádiós interfésszel rendelkező modellekre vonatkozik)

A Brother Industries, Ltd. vállalat

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan kijelenti, hogy ezek a termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat letölthető a Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa/Törökország) bekezdés utasításai szerint.

Támogatott kommunikációs technológiák

PJ-862/PJ-863/PJ-883

Ez a nyomtató támogatja a Bluetooth funkciót.

Frekvenciasávok: 2402 MHz-2480 MHz

A frekvenciasávokon továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:

Kevesebb mint 20 dBm (e.i.r.p)

Ez a nyomtató támogatja az NFC (Near Field Communication) funkciót.

Frekvenciasávok: 13,553 MHz-13,567 MHz

PJ-883

Ez a nyomtató támogatja a vezeték nélküli LAN hálózatokat.

Frekvenciasávok: 2400 MHz-2483,5 MHz

A frekvenciasávokon továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:

Kevesebb mint 20 dBm (e.i.r.p)

Frekvenciasávok: 5150 MHz-5350 MHz

A frekvenciasávokon továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:

Kevesebb mint 23 dBm (e.i.r.p)

Csak beltéri használatra (5,15 GHz-5,35 GHz)

Frekvenciasávok: 5470 MHz-5725 MHz

A frekvenciasávokon továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:

Kevesebb mint 30 dBm (e.i.r.p)

Vegyí anyagok (EU REACH)

A termékeinkben megtalálható vegyi anyagokra vonatkozó, a REACH szabályozás által megkövetelt információk elérhetők a következő weboldalon: www.brother.eu/reach.

Nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos megjegyzések

A termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz.

A nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos megjegyzések megjelenítéséhez nyissa meg a Brother support weboldalon a modell Kézikönyvek oldalát: support.brother.com.

Nyilatkozat

A Brother nem vállal semmilyen jótállást a termék használata során fellépő meghibásodás, üzemzavar, rendszerösszeomlás, akadozás, vírustámadás, adatsérülés, adatvesztés és egyéb hibák elkerülésére, mérséklésére vagy elmaradására vonatkozóan. AMENNYIBEN AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK EZT MEGENGEDIK, A BROTHER NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ÜGYFELEK VAGY BÁRMELY MÁS HARMADIK FÉL ELMARADT BEVÉTELEIÉRT, ÉS NEM KÖTELEZHETŐ KÖZVETETT, KÜLÖNÖS, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDÁT STATUÁLÓ CÉLZATÚ VAGY BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSRE.

Információk a 801/2013 tanácsi rendeletnek való megfelelésről

Energiafogyasztás*	PJ-822/PJ-823/PJ-862/PJ-863	PJ-883
Hálózati adapter	0,6 W	1,2 W

* Minden hálózati port aktíválva és csatlakoztatva.

A Bluetooth bekapcsolása/kikapcsolása (csak PJ-862/PJ-863)

[A Bluetooth funkció bekapcsolása:](#)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ (Power) gombot a nyomtató bekapcsolásához, majd nyomja meg a 📶 (Bluetooth) gombot.

[A Bluetooth funkció kikapcsolása:](#)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ (Power) gombot a nyomtató bekapcsolásához, majd nyomja meg a 📶 (Bluetooth) gombot, amíg a Bluetooth LED világít vagy villog.

A Bluetooth/Vezeték nélküli LAN aktiválása/deaktiválása (csak PJ-883)

[A Bluetooth/Vezeték nélküli funkció bekapcsolása:](#)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ (Power) gombot a nyomtató bekapcsolásához, majd nyomja meg a 📶 (B/W) gombot.

[A Bluetooth/Vezeték nélküli funkció kikapcsolása:](#)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ (Power) gombot a nyomtató bekapcsolásához, majd nyomja meg a 📶 (B/W) gombot, amíg a Bluetooth és a Wi-Fi LED kéken, zölden vagy ciánkéken világít vagy villog.