

brother



D0397B001

PocketJet

PJ-863

제품 안전 가이드(한국어)

나중에 참조할 수 있도록 본 문서를 쉽게 꺼내 볼 수 있는 곳에 보관하는 것이 좋습니다. 안전 지침이 포함되어 있습니다.

정비, 조정 또는 수리에 대해서는 Brother 고객 서비스나 Brother 대리점에 문의하십시오.

- 제품이 비정상적으로 작동하거나 오류가 발생한 경우, 제품 전원을 끄고 모든 케이블을 분리한 다음 Brother 고객 서비스나 Brother 대리점에 문의하십시오.
- 이 설명서에 제공된 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 이 문서의 전체 또는 일부 내용을 무단 복제 또는 복사하는 행위는 금지되어 있습니다.
- 당사는 이 제품으로 인쇄한 문서를 사용하여 발생하는 모든 손해나 이익 손실, 고장, 수리 또는 소모품으로 인한 데이터 소실이나 변경에 어떠한 책임도 지지 않으며, 제3자로부터의 어떠한 청구도 수용하지 않습니다.

⚠ 위험

지침 및 경고를 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상에 이를 수 있습니다. 발열, 연기 발생, 폭발 또는 화재의 위험을 피하려면 이 지침을 따르십시오.

리튬 이온 충전용 배터리

- 충전용 배터리나 충전용 배터리가 장착된 제품을 전자기레인이나 고압 용기에 넣지 마십시오.
- 배터리가 액체에 접촉하지 않도록 주의해 주십시오.
- 고온(60°C 이상)의 장소에서 배터리를 충전하거나 사용하거나 방치하지 마십시오.
- 지원되지 않는 충전기를 이용해서 배터리를 충전하려고 시도하지 마십시오.
- 배터리는 원래 용도로만 사용하십시오.
- 배터리를 열과 불에 가까이 하지 마십시오.
- 전선같은 금속 물체로 + 단자와 - 단자를 연결하지 마십시오. 배터리를 금속 물체와 함께 휴대하거나 보관하지 마십시오.
- 배터리를 던지거나 충격을 주거나 손상시키지 마십시오.
- 배터리 연결부를 납땜하지 마십시오.
- 배터리를 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 배터리를 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

⚠ 경고

지침 및 경고를 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상에 이를 수 있습니다. 발열, 연기 발생, 폭발, 화재 또는 부상 위험을 피하려면 이 지침을 따르십시오.

제품, AC 어댑터(옵션), 또는 차량용 어댑터(옵션)

- 비행기안과 같이 사용이 금지된 장소에서 제품을 사용하지 마십시오. 항공기 장비에 영향을 미쳐 사고로 이어질 수 있습니다.
- 의료 장비 근처 또는 전자파 부근에서는 제품을 사용하지 마십시오. 의료 장비 또는 기타 장비에 오작동을 일으킬 수 있습니다.

- 벤젠, 시너, 네일 광택제 리무버 또는 탈취제 등 유기용제가 플라스틱 커버에 닿지 않도록 하십시오. 플라스틱 커버가 휘거나 용해되어 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 슬롯, 커넥터, 포트를 비롯하여 제품의 열린 부분에 의도하지 않게 이물질이 들어간 경우 즉시 제품의 사용을 중단하고 전원을 끈 다음 모든 케이블을 분리하거나 배터리를 제거하십시오. 제품을 켜기 전에 이물질이 제거되었는지 확인하십시오.
- 다음과 같은 곳에서는 제품을 사용, 충전 또는 보관하지 마십시오.
 - 제품이 액체에 닿을 수 있는 곳
 - 결로가 생기는 곳
 - 먼지가 많은 곳
 - 온도 또는 습도가 극단적인 곳
 - 화염, 히터 근처 또는 직사광선이 비치는 곳

- 젖은 손으로 연결 포트를 만지지 마십시오.
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 제품에 화학약품을 쏟거나 인화성 스프레이를 사용하지 마십시오.
- 제품, 기타 부품 및 포장재를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 사용 및 보관하십시오.
- 운송 중에는 배터리를 제거하거나 코드를 분리하십시오.
- 장기간 제품을 사용하지 않을 경우 보관 전에 배터리를 제거하거나 코드를 분리하십시오.
- 제품을 전자기레인이나 고압 용기에 넣지 마십시오.

리튬 이온 충전용 배터리

- 냄새, 열기, 변형 또는 변색과 같이 눈에 띄는 이상이 있는 경우 배터리 사용을 중단하십시오.
- 배터리에서 나온 액체가 눈에 들어간 경우, 즉시 깨끗한 물로 씻으십시오. 즉시 응급 의료 서비스에 연락하십시오.

AC 어댑터(옵션) 또는 차량용 어댑터(옵션)


- 지정된 제품에서만 사용하십시오.
- 플러그를 전기 콘센트에 확실하게 삽입하십시오.
- AC 어댑터는 표준 전기 콘센트(AC 100~240V 50/60Hz)에서 사용하고 차량용 어댑터는 DC 12V 전원에서 사용하십시오.
- 금속 물체가 커넥터 및 포트와 접촉하지 않도록 주의하십시오.
- AC 어댑터 또는 차량용 어댑터를 전기 콘센트에서 분리할 때 코드를 당기지 마십시오. 플러그를 잡고 어댑터를 전기 콘센트에서 분리하십시오.
- AC 어댑터와 차량용 어댑터를 손상시키거나 비틀거나 심하게 구부리거나 잡아당기거나 그 위에 물체를 올려 놓거나 묶지 마십시오.
- AC 어댑터와 차량용 어댑터 케이블을 짓누르지 마십시오.
- 전기 콘센트에 과부하를 가하지 마십시오.

⚠ 주의

지침 및 경고를 준수하지 않으면 경미한 부상 또는 중증도의 부상으로 이어질 수 있습니다. 부상을 피하려면 이 지침을 따르십시오.

제품

- 프린트 헤드를 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 제품을 릴리스 커버로만 잡은 채 작동하지 마십시오. 릴리스 커버가 분리되어 제품이 떨어지면 부상의 위험이 있습니다.
- 케이블과 액세서리를 연결할 때는 해당 지침을 따르십시오.
- 프린트 헤드 및 프린트 헤드 주위의 금속부(A)를 만지지 마십시오.



리튬 이온 충전용 배터리

배터리에서 나온 액체가 피부나 옷에 묻은 경우, 즉시 깨끗한 물로 씻어 내십시오.


AC 어댑터(옵션) 또는 차량용 어댑터(옵션)

응급 상황에서 즉시 AC 어댑터 코드를 분리할 수 있도록 항상 어댑터 코드에 접근 가능하도록 하십시오.

일반 예방 조치

제품, AC 어댑터(옵션), 차량용 어댑터(옵션), 또는 액세서리

- 이들 제품을 폐기할 때는 해당 규정을 준수하십시오.
- 제품에 부착된 라벨을 제거하지 마십시오. 이 라벨에는 작동과 관련한 정보와 제품 이름과 시리얼 번호가 표시되어 있습니다.
- 사용하시는 모델의 전기 정격, 제조업체, 모델 번호에 대한 자세한 내용은 제품 바닥에 부착된 라벨 또는 배터리 함 내부의 라벨을 참조하십시오.
- 오작동을 피하기 위해 플레트 롤러(A)의 금속부, 릴리스 커버(B) 내부의 금속부, 또는 용지 센서(C)를 만지지 마십시오.



- 작동 조건
 - *설치된 배터리 또는 차량용 어댑터 사용 시
 - 온도: -10~50°C
 - 습도: 10~90%(결로가 없는 곳)
 - *AC 어댑터 사용 시
 - 온도: -10~40°C
 - 습도: 10~90%(결로가 없는 곳)
- 그림에 표시된 제품은 사용하시는 제품과 다를 수 있습니다.

규정

해당무선설비기기는 운용중 전파혼선 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할수없음.

오픈 소스 라이선스 정보

이 제품은 공개 소스 소프트웨어를 포함합니다.
오픈 소스 라이선스 정보를 보려면 Brother 지원 웹 사이트(support.brother.com)에서 해당 모델의 설명서 페이지로 이동하십시오.

고지 사항

Brother는 본 제품을 사용함으로써 일어나는 고장, 오작동, 시스템 충돌, 전화 끊어짐, 바이러스 감염, 데이터 손상 및 소실, 기타 오류의 방지, 완화 또는 비발생과 관련하여 어떠한 보증도 거부합니다. 적용 가능한 법률에서 허용하는 한, BROTHER 는 고객 또는 다른 제3자의 수익 손실이나 간접적, 특수한, 부수적, 결과적, 본보기 또는 징벌적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.