

SL Varnostna navodila za izdelek

Pred uporabo tiskalnika nalepk obvezno preberite ta priročnik. Ta priročnik shranite na varno mesto, da ga boste lahko uporabili v prihodnje.

Za pogosta vprašanja (FAQ), nasvete za reševanje težav in prenos programske opreme ter priročnikov obiščite [support.brother.com](#).

Varnostni ukrepi

- Za servisiranje, nastavitve ali popravila stopite v stik s servisno službo Brother ali lokalnim prodajalcem Brother.
- Če izdelek deluje neobičajno ali pride do napake ali je kateri od kablov poškodovan, izdelek izklopite, odklopite vse kable in stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim lokalnim prodajalcem Brother.
- Ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek, kot so potresi ali požari ali dejanj tretjih oseb, uporabnikove namerne ali malomarne uporabe, zlorabe ali uporabe v drugih posebnih pogojih.
- Dokler to dovoljuje veljavna zakonodaja, ne prevzemamo odgovornosti za škodo (kot so izgube, izguba poslovnega dobička, izguba dobička, motnje poslovanja ali izguba sredstva komunikacije), ki bi lahko nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe izdelka.
- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe izdelka: priključitve nezdružljive opreme ali uporabe nezdružljive programske opreme.
- Ne prevzemamo odgovornosti za poškodbe ali izgube, ki nastanejo kot posledica uporabe nalepk, izdelanih s tem izdelkom, ali izgube oziroma spremembe podatkov zaradi okvare, popravila ali potrošnega materiala ali izgube zaradi kakršnega koli zahtevka tretjih oseb.
- Družba Brother si pridržuje pravico do sprememb informacij v tem priročniku ali drugi dokumentaciji za ta izdelek brez obvestila. Podjetje Brother prav tako ne prevzema odgovornosti za nikakršno škodo (tudi posledično), ki bi nastala zaradi zanašanja na dokumentacijo izdelka, kar med drugim vključuje tipografske in druge napake. Močno svetujemo, da na [support.brother.com](#), prenesete najnovejšo različico dokumentacije izdelka, vgrajene programske opreme, gonilnikov in aplikacij. Najnovejša različica dokumentacije za izdelek je na voljo na spletni strani Brother support na naslovu [support.brother.com](#).
- Za več informacij o programski opremi in uporabi izdelka v omrežju glejte *Navodila za uporabo*, ki so na voljo na spletni strani Brother support na naslovu [support.brother.com](#).
- Modeli izdelka, pribor in potrošni material se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo.
- Ta izdelek je odobren samo za uporabo v državi ali regiji nakupa.

▲ NEVARNOST

Neupoštevanje navodil in opozoril lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.

Sledite tem smernicam, da se izognete tveganju pregrevanja, nastajanja dima, eksplozije ali požara.

- Polnilna litij-ionska baterija**
- Baterije NE izpostavljajte vročini in ognju.
- Baterije NE razstavljajte ali predelujte.
- Baterije NE poškodujte na kakršen koli način.
- Polov z oznakama + in – NE povežite s kovinskimi predmeti, kot so žice.
- Baterijo hranite zunaj dosega otrok.
- NE dovolite, da bi baterija prišla v stik s tekočinami.
- Baterije NE uporabljajte ali puščajte na mestih z visoko temperaturo (nad 60 °C).
- Baterije NE polnite na nepodprt način. Za navodila za polnjenje baterije glejte *Navodila za uporabo*.
- Baterije NE uporabljajte drugače kot za predvideni namen.
- Baterije NE prenašajte ali hranite skupaj s kovinskimi predmeti.
- Na baterijo NE spakajte priključkov.
- Baterije NE smete zavreči kot gospodinjski odpadke.

▲ OPOZORILO

Če ne upošteвате teh smernic in opozoril, lahko pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

Sledite tem smernicam, da se izognete tveganju pregrevanja ali nastajanja dima, eksplozije, požara ali telesnih poškodb.


Izdelek, USB-kabel, polnilna litij-ionska baterija

- Da ne bi poškodovali teh izdelkov:
 - Nanje NE postavljajte težkih predmetov.
 - NE razstavljajte in ne spreminjajte jih.
 - NE izpostavljajte jih padcem ali udarcem.
 - NE dovolite, da bi se zmočili, na primer zaradi prijemanja z mokrimi rokami ali polnvanja s tekočinami.

- Ime **NE** nameščajte in ne uporabljajte na območjih, na katerih nastaja eksploziven ali električno prevoden prah.
- NE uporabljajte, polnite ali hranite teh izdelkov na naslednjih mestih, sicer lahko pride do požara, električnega udara, dima ali škode:
 - Na zelo vlažnih ali hladnih mestih (glejte razdelek »Tehnični podatki« v *Navodila za uporabo* za vaš model).
 - Na mestih, kjer je izdelek izpostavljen kondenzaciji ali vlagi, kot so kopalnice ali grelniki vode.
 - Na zelo prašnih mestih.
 - Na zelo vročih mestih, na primer v bližini odprtega ognja in grelnikov, ali na neposredni sončni svetlobi.
 - V zaprtem avtomobilu na neposredni sončni svetlobi.
 - Na velikih nadmorskih višinah.
 - Med nevihtami.
- Tiskalnika nalepk NE uporabljajte, če vanj pride voda ali tujki. Odklopite zunanji vir napajanja in odstranite baterijo (če je nameščena), nato pa stopite v stik z lokalnim prodajalcem Brother.
- Tiskalnik nalepk prenehajte uporabljati, če opazite neobičajna stanja, kot je neprijeten vonj, pregrevanje, hrup, deformacije ali razbarvanje.
- NE dovolite, da bi se dojenčki ali otroci igrali z vrečo iz umetne mase, v kateri je bil tiskalnik nalepk. Da se izognete nevarnosti zadušitve, vrečo zavrzite ali jo hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok.
- NE uporabljajte baterije, če je poškodovana ali pušča.
- Baterijo hranite izven dosega dojenčkov in otrok. V primeru zaužitja takoj poišcite zdravniško pomoč.
- Za odstranjevanje in menjavo baterije NE uporabljajte ostrih predmetov, kot so pincete ali pisala.
- Če vam pride v oči tekočina iz baterije, jo takoj sperite s čisto vodo. Takoj poišcite zdravniško pomoč.
- Roke in lase držite stran od enote rezalnika.
- NE dotikajte se enote rezalnika in prstov ne vtikajte v izhodno režo za trak.
- NE dotikajte tiskalne glave ali kovinskih delov v bližini tiskalne glave, ker se med uporabo in takoj po njej zelo segrejejo.

PT-E720BT

PT-E920BT



- Pri pošiljanju tiskalnika nalepk pred pakiranjem obvezno odstranite baterijo. Če tiskalnik nalepk pošljete z nameščeno baterijo, obstaja tveganje požara, eksplozije in poškodb.
- Če tiskalnika dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo in odklopite zunanji vir napajanja.

▲ POZOR

Če ne upošteвате navodil in opozoril, lahko pride do lažjih ali srednje hudih telesnih poškodb.

Izdelek, USB-kabel, polnilna litij-ionska baterija

- Če vam tekočina iz baterije pride na kožo ali oblačila, jo takoj sperite s čisto vodo.
- Uporabljajte samo baterijo, ki je priložena temu izdelku.
- Tiskalnika nalepk NE izpostavljajte padcem pri odstranjevanju iz škatle ali prestavljanju, saj se lahko poškodujete.
- Pri zapiranju pokrova prostora kasete s trakom bodite previdni. Obstaja nevarnost poškodb, če se prsti ujamejo med zgornjim in spodnjim delom pokrova.
- Če tiskalnika nalepk ali potrošnega materiala ne uporabljate, jih hranite zunaj dosega otrok. Poleg tega otrokom in dojenčkom ne pustite, da bi dele tiskalnika nalepk ali nalepke dali v usta. Če kdo pogoltne kateri koli predmet, takoj poišcite zdravniško pomoč.
- Tiskalnik nalepk položite na vodoravno stabilno površino.

Predpisi

POZOR TVEGANJE EKSPLOZIJE, ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NAPAČNO VRSTO. RABLJENE BATERIJE ZAVRZITE SKLADNO Z LOKALNIMI PREDPISI.
Izjava o skladnosti (samo za Evropo/Turčijo) Mi, Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, izjavljamo, da je ta izdelek skladen z zadevno zakonodajo za uskladitev zakonodaje v EU (samo Evropa/Turčija) in zakonodajo ZK (samo Velika Britanija). Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletne strani Brother support. Obiščite support.brother.com/manuals. Izjava za ZK o skladnosti z Uredbo za radijsko opremo 2017 (samo za Veliko Britanijo) (velja za modele z radijskimi vmesniki) Mi, Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, izjavljamo, da so ti izdelki skladni z določili Uredbe za radijsko opremo 2017. Kopijo izjave o skladnosti lahko prenesete po navodilih v razdelku Izjava o skladnosti (samo za Evropo/Turčijo). Izjava za EU o skladnosti z Direktivo RE 2014/53/EU (samo Evropa/Turčija) (velja za modele z radijskimi vmesniki) Mi, Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, izjavljamo, da so ti izdelki skladni z določili Direktive za radijsko opremo 2014/53/EU. Kopijo izjave o skladnosti lahko prenesete po navodilih v razdelku Izjava o skladnosti (samo za Evropo/Turčijo).

Bluetooth®
Ta tiskalnik podpira povezavo Bluetooth. Frekvenčni pasovi: od 2402 do 2480 MHz Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 20 dBm (EIRP)

Informacije o skladnosti z Uredbo Komisije lahko prenesete s spletne strani Brother support. Obiščite [support.brother.com/manuals](#).

Omogočanje ali onemogočanje vmesnika Bluetooth

- Preverite, ali je tiskalnik vključen.
- Za približno 9 sekund pridržite gumb za vklop/izklop, da začne utripati LED-lučka za vklop.
- Gumb za vklop/izklop spustite v manj kot 3 sekundah po začetku utripanja lučke.
- Dvakrat pritisnite gumb za vklop/izklop, da tiskalnik izklopite.
- Znova vklopite tiskalnik.

Poraba energije

Tiskalnik nalepk ima funkcijo varčevanja z energijo, ki ga samodejno izklopi, če v določenem času v določenih delovnih pogojih ne pritisnete nobene tipke. Ko je ta funkcija izklopljena, se poraba energije poveča.

Informacije o stiku

Za informacije o stiku za svoje krajevno zastopstvo Brother obiščite [global.brother/en/gateway](#).

Naročanje potrošnega materiala in pribora: www.brother.eu/supplies	
--	--

©2025 Brother Industries, Ltd. Vse pravice pridržane.

HR Sigurnosni priručnik za proizvod

Obavezno pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe pisača za naljepnice. Držite ovaj priručnik na sigurnom mjestu radi buduće upotrebe.

Za često postavljana pitanja (FAQ), rješavanje problema i preuzimanje softvera i priručnika posjetite [support.brother.com](#).

Sigurnosne mjere

- U vezi servisiranja, prilagodbi ili popravaka obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.
- Ako proizvod ne radi normalno ili se pojavi pogreška te ako je oštećen kabel, isključite proizvod, odvojite sve kabele i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.
- Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štete koje proizlaze iz prirodnih katastrofa ili katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, poput potresa ili požara ili postupaka trećih strana, korisnikove namjere ili nemarne upotrebe, zloupotrebe ili upotrebe u drugim posebnim uvjetima.
- Sve dok je to dopušteno važećim zakonima, ne preuzimamo odgovornost za štetu (kao što je gubitak poslovne dobiti, izgubljene zarade, prekid poslovanja ili izgubljena sredstva komunikacije) nastalu zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda.
- Ne preuzimamo odgovornost za štete koje mogu nastati zbog nepravilnog rada proizvoda zbog povezivanja neodgovarajuće opreme ili upotrebe neodgovarajućeg softvera.
- Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak profita koji nastanu zbog upotrebe naljepnica izrađenih ovim proizvodom, nestanka ili promjene podataka zbog kvara, popravaka, potrošnog materijala ili bilo kakvih zahtjeva treće strane.
- Tvrtka Brother zadržava pravo izmjene informacija u ovom priručniku ili drugoj dokumentaciji koja se odnosi na ovaj proizvod bez prethodne obavijesti. Nadalje, tvrtka Brother neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljednću) uzrokovanu oslanjanjem na dokumentaciju proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na tipografske i druge pogreške. Toplo vam savjetujemo da redovito provjerite i preuzmete najnoviju verziju dokumentacije o proizvodu, firmvera, upravljačkih programa i aplikacija na web-mjestu [support.brother.com](#). Najnovija verzija dokumentacije za vaš proizvod dostupna je na web stranici Brother support [support.brother.com](#).
- Više podataka o softveru i upotrebi proizvoda na mreži potražite u dokumentu *Korisnički priručnik* koji možete pronaći na web stranici Brother support [support.brother.com](#).
- Modeli proizvoda, dodatna oprema i potrošni materijali mogu se razlikovati ovisno o državi ili regiji.
- Ovaj je proizvod odobren za upotrebu samo u državi ili regiji gdje je kupljen.

▲ OPASNOST

Nepridržavanje uputa i upozorenja može uzrokovati smrt ili teške ozljede.

Slijedite ove smjernice kako biste izbjegli zagrijavanje, pojavu dima, eksploziju ili požar.

- Punjiva litij-ionska baterija**
- NEMOJTE izlagati bateriju utjecaju vrućice i vatre.
- NEMOJTE rastavljati ili preinaktivati bateriju.
- NEMOJTE oštetiti bateriju na bilo koji način.
- NEMOJTE spajati + i - polove metalnim predmetima poput žice.
- Bateriju čuvajte izvan dohvata djece.
- NEMOJTE dopustiti da baterija dođe u dodir s tekućinama.
- NEMOJTE puniti, upotrebljavati ili ostaviti bateriju na lokacijama s visokom temperaturom (iznad 60 °C).
- Bateriju NEMOJTE puniti na način koji nije podržan. Upute o punjenju baterije potražite u dokumentu *Korisnički priručnik*.
- NEMOJTE upotrebljavati bateriju u svrhe koje nisu predviđene.
- NEMOJTE nositi ni spremati bateriju s metalnim predmetima.
- NEMOJTE zalemiti priključke na bateriju.
- NEMOJTE odlagati bateriju s kućnim otpadom.

▲ UPOZORENJE

Nepridržavanje ovih smjernica i upozorenja može uzrokovati smrt ili teške ozljede.


Pridržavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli zagrijavanje, pojavu dima, eksploziju, požar ili ozljedu.

Proizvod, USB kabel, punjiva litij-ionska baterija

- Kako ne biste oštetili te proizvode, NEMOJTE:
 - Stavljati teške predmete na njih.
 - Rastavljati ih ili izmjenjivati.
 - Bacati ih ili udarati.
 - Dopustiti da se smoeče, primjerice diranjem mokrim rukama ili prolijevanjem tekućina po njima.
- NEMOJTE instalirati ili upotrebljavati u područjima gdje se stvara eksplozivna prašina ili prašina koja provodi električnu energiju.
- Te proizvode NEMOJTE upotrebljavati, puniti ili čuvati na sljedećim mjestima jer u protivnom može doći do požara, strujnog udara, dima ili oštećenja:
 - Na iznimno vlažnim ili hladnim mjestima (pogledajte odjeljak „Specifikacije“ u dokumentu *Korisnički priručnik* svog modela).
 - Na mjestima gdje su izloženi kondenzaciji ili vlazi, poput kupaonica ili blizu bojlera.
 - Na izuzetno prašnjavom mjestu.
 - Na iznimno toplom mjestu, poput mjesta blizu otvorenog plamena ili grijača ili na izravnoj sunčanoj svjetlosti.
 - U zatvorenom automobilu na izravnom suncu.
 - Na visokoj nadmorskoj visini.
 - Za vrijeme grmljavine.
- NEMOJTE upotrebljavati pisač za naljepnice ako su u njega ušli voda ili strani predmeti. Odspojite vanjski izvor napajanja i uklonite bateriju (ako je postavljena), a zatim se obratite lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.
- Prestanite upotrebljavati pisač za naljepnice ako primijetite neobičajene pojave poput neugodnih mirisa, topline, buke, izobličnosti ili promjene boje.
- NEMOJTE dopustiti bebama ili djeci da se igraju s plastičnom vrećicom u kojoj je isporučen pisač za naljepnice. Pravilno odložite plastičnu vrećicu i držite je podalje od beba i djece kako biste izbjegli rizik od gušenja.
- NEMOJTE upotrebljavati bateriju ako je oštećena ili ako iz nje curi tekućina.
- Držite bateriju podalje od beba i djece. Ako je netko proguta, odmah zatražite medicinsku pomoč.
- Prilikom uklanjanja ili zamjene baterije NEMOJTE upotrebljavati oštre predmete, poput pincete ili kemijske olovke.
- Ako tekućina iz baterije uđe u oči, odmah ih operite čistom vodom. Odmah potražite medicinsku pomoć.
- Držite ruke i kosu podalje od jedinice rezača.
- NEMOJTE dodirivati ostricu jedinice rezača ili stavljati prste u izlazni otvor za traku.
- NEMOJTE dodirivati ispisnu glavu i metalne dijelove u blizini ispisne glave jer su jako vrući za vrijeme i odmah nakon isписа.

PT-E720BT

PT-E920BT



- Prilikom transporta pisača za naljepnice, obavezno izvadite bateriju prije pakiranja. Ako se pisač za naljepnice prenosi s umetnutom baterijom, postoji rizik od požara, eksplozije ili oštećenja.
- Izvadite bateriju i odvojite izvor vanjskog napajanja ako ne namjeravate upotrebljavati pisač duže vrijeme.

▲ OPREZ

Nepridržavanje uputa i upozorenja može uzrokovati manje ili umjerene ozljede.

Proizvod, USB kabel, punjiva litij-ionska baterija

- Ako vam tekućina iz baterije kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite vodom.
- Koristite samo bateriju koju ste dobili s ovim proizvodom.
- NEMOJTE ispuštati pisač za naljepnice kad ga vadite iz kutije ili premještate jer se možete ozlijediti.

Potrošnja energije

Pisač za naljepnice ima funkciju štednje električne energije koja ga automatski isključuje u slučaju da se unutar određenog vremena ne pritisne niti jedna tipka, pod određenim uvjetima rada. Kada je ta funkcija isključena, povećava se potrošnja energije.

Kontaktni podatci

Posjetite [global.brother/en/gateway](#) kako biste saznali kontaktne podatke lokalnog ureda tvrtke Brother.

Potrošni materijal i dodatnu opremu potražite na vezi: www.brother.eu/supplies	
--	--

©2025 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.