

brother





D03E4F001




support.brother.com/manuals

RJ-4235B/RJ-4255WB

Quick Setup Guide / Installationsanleitung /
Guide d'installation rapide / Installatiehandleiding /
Guida di installazione rapida /
Guía de configuración rápida / Guia de Instalação Rápida /
Hurtig installationsvejledning / Snabbguide /
Hurtigstartguide / Pika-asennusopas /
セッアップガイド / Stručný návod k obsluze /
Gyors telepítési útmutató / Podręcznik szybkiej obsługi /
Ръководство за бързо инсталиране /
Ghid de instalare și configurare rapidă /
Stručný návod na obsluhu / Priročnik za hitro pripravo /
Kratki korisnički priručnik




2x Media Roll Holder / 2x Medienrollenhalter / 2x Support de rouleau /
2x mediarolhouder / 2 portarotolo per supporti di stampa / 2 soportes de rollo /
2 suportes do rolo de papel / 2x medierulleholder / 2x rullhållare för media /
2x medierulleholder / 2 tulostusmateriaalirullan pidikettä / 2x ロールコアガイド /
2x držák role média / 2x médiatekeres tartó / 2x Uchwył na rolkę nośnika /
2 броя държач за ролката с носителя за печат / 2x Suport rolă media /
2x držák rolky médií / 2x držalo za zvitek medija / 2 x držáč role za medij



Belt Clip / Gürtel Clip / Clip de ceinture / Riemclip / Fermaglio per cintura /
Clip de cinturón / Mola para cinto / Bælteclips / Bältesklämma / Belteklips /
Vyökiinnike / ベルトクリップ / Svorka pásu / Övcsat / Klips do paska /
Клипс за ремък / Clemă de curea / Držiak na opasok / Sponka za pas /
Kopča za remen


RJ-4235B-L RJ-4255WB-L




PA-BT-006

Models with the protective sheet. / Modelle mit Schutzfolie. / Modèles avec feuille de protection. /
Modellen met een vel beschermfolie. / Modelli con pellicola protettiva. /
Modelos con lámina protectora. / Modelos com folha protetora. / Modeller med beskyttende ark. /
Modeller med skyddsblad. / Modeller med beskyttende ark. / Mallit, joissa on suojakalvo. /
絶縁シートありモデル / Modely s ochranným filmem. / A védőfóliával ellátott modellek. /
Modele z arkuszem ochronnym. / Модели със защитен лист. / Modele cu folie de protecție. /
Modely s ochrannou fóliou. / Modeli z zaščitno folijo. / Modeli sa zaštitnom folijom.


1



2




3



1




* Not included / Nicht im Lieferumfang / Non inclus / Niet meegeleverd / Non in dotazione /
No incluido / Não fornecido / Ikke inkludert / Medföljer ej / Ikke inkludert / Ei sisälly / 非同梱 /
Není součástí / Nem tartozék / Brak w zestawie / He e включено / Nu este inclus /
Nie sú súčasťou balenia / Ni vključeno / Nije uključeno



* USB Type-C®




* PA-AD-600A



* PA-CD-600CG
PA-CD-600CGS








* PA-CD-600WR



* PA-CR-002

2




3

Windows - USB

- Install the driver.
- Installieren Sie den Treiber.
- Installez le pilote.
- Installeer het stuurprogramma.
- Installare il driver.
- Instale el controlador.
- Instale o controlador.
- Installer driveren.




- Installera drivrutinen.
- Installer driveren.
- Asenna ohjain.
- ドライバーをインストールしてください。
- Nainstalujte ovladač.
- Nainstalujte ovladač.
- Telepítse az illesztőprogramot.

- Zainstaluj sterownik.
- Инсталируйте драйвера.
- Instalați driverul.
- Nainštalujte ovládač.
- Nameštite gonilnik.
- Instalirajte upravljački program.







* Not included / Nicht im Lieferumfang /
Non inclus / Niet meegeleverd /
Non in dotazione / No incluido /
Não fornecido / Ikke inkludert /
Medföljer ej / Ikke inkludert /
Ei sisälly / 非同梱 / Není součástí /
Nem tartozék / Brak w zestawie /
He e включено / Nu este inclus /
Nie sú súčasťou balenia /
Ni vključeno / Nije uključeno


Mobile - Bluetooth®/MD



* Android™ only / Nur Android™ / Android™ uniquement /
Alleen Android™ / Solo Android™ / Solo Android™ /
Apenas Android™ / Kun Android™ / Endast Android™ /
Kun Android™ / Vain Android™ / Android™対応 /
Pouze Android™ / Csak Android™ / Tylko Android™ /
Camo za Android™ / Doar Android™ / Len Android™ /
Samo Android™ / Samo Android™



Serial number / Seriennummer / Numéro de série / Seriennummer / Numero di serie / Número de serie / Número de série / Seriennummer / Seriennummer / Sarjanumero / シリアル番号 / Sériové číslo / Sorozatszám / Numer seryjny / Серийный номер / Număr de serie / Sériové číslo / Serijska številka / Serijski broj







- ***** is the last five digits of the serial number located on the printer's base.
- ***** steht für die letzten fünf Ziffern der Seriennummer, die sich auf der Unterseite des Druckers befindet.
- ***** correspond aux cinq derniers chiffres du numéro de série situé sur la base de l'imprimante.
- ***** staat voor de laatste vijf cijfers van het serienummer. U vindt het serienummer aan de onderkant van de printer.
- ***** indica le ultime cinque cifre del numero di serie riportato sulla base della stampante.
- ***** son los últimos cinco dígitos del número de serie, que encontrará en la base de la impresora.
- ***** representa os últimos cinco algarismos do número de série, situado na base da impressora.
- ***** er de sidste fem cifre i serienummeret, som er placeret i bunden af printeren.
- ***** är de sista fem siffrorna i serienumret som finns på skrivarens bas.
- ***** er de fem siste sifrene i serienummeret på skriverens base.
- ***** on sarjanumeron viimeiset viisi numeroa, jotka sijaitsevat tulostimen pohjassa.
- 「*****」は、プリンター底面にある製品シリアル番号の下5桁です。
- ***** je posledních pět číslic sériového čísla na spodní straně tiskárny.
- ***** a nyomtató alján található sorozatszám utolsó öt számjegye.
- ***** to pięć ostatnich znaków numeru seryjnego umieszczonego na podstawie drukarki.
- ***** са последните пет числа от серийния номер, разположен върху основата на принтера.
- ***** reprezintă ultimele cinci cifre ale numărului de serie de pe baza imprimantei.
- ***** je posledných päť číslic sériového čísla umiestneného na spodnej strane tlačiarne.
- ***** je zadnjih pet števk serijske številke, ki je navedena na spodnjem delu tiskalnika.
- ***** posljednjih je pet znamenki serijskog broja koji se nalazi na postolju pisača.

4




- Print the printer information.
- Druckerinformationen drucken
- Imprimez les informations de l'imprimante.
- Druk de printerinstellingen af.
- Stampare le informazioni sulla stampante.
- Impresión de la información de la impresora.
- Imprima as informações da impressora.

- Udskriv printeroplysningerne.
- Skriv ut skrivarinformationen.
- Skriv ut skriverinformasjonen.
- Tulosta tulostimen tiedot.
- 本体設定情報の印刷
- Vytiskněte informace o tiskárně.
- Nyomtassa ki a nyomtató adatait.

- Wydrukuj informacje o drukarce.
- Отпечатайте информацията за принтера.
- Imprimați informațiile despre imprimantă.
- Vytlačte informácie o tlačiarňi.
- Natisnite podatke o tiskalniku.
- Ispišite informacije o pisaču.



Belt Clip / Gürtel Clip / Clip de ceinture / Riemclip / Fermaglio per cintura / Clip de cinturón / Mola para cinto / Bælteclips / Bältesklämman / Belteklips / Vyökiinnike / ベルトクリップ / Svorka pásu / Övcsat / Klips do paska / Клипс за ремък / Clemă de curea / Držiak na opasok / Sponka za pas / Kopča za remen



- The LCD screens are for illustration purposes only and may differ from the actual screens.
- Die abgebildeten LCD-Bildschirme dienen nur der Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Bildschirmdarstellungen abweichen.
- Les écrans LCD sont présentés à titre d'illustration seulement et peuvent différer des écrans actuels.
- De LCD-schermen zijn alleen bedoeld voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijke schermen.
- Le schermate LCD mostrate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero variare dalle schermate effettive.
- Las pantallas LCD se proporcionan con fines meramente ilustrativos y pueden diferir de las pantallas reales.
- As imagens do visor LCD são apenas para fins ilustrativos e podem diferir das imagens reais.
- Displayskærmene er kun til illustration og kan afvige fra de faktiske skærme.
- LCD-skärmarna visas endast i illustrerande syfte och kan skilja sig från de faktiska skärmarna.
- LCD-skjermene er bare for illustrasjonsformål og kan avvike fra de faktiske skjermene.

- Nestekidenäytön kuvat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Ne eivät välttämättä ole täsmälleen samanlaisia kuin oikeat näyttönäkymät.
- 液晶ディスプレイのイラストは説明のみを目的としており、実際の画面とは異なる場合があります。
- LCD obrazovky slouží jen k ilustračním účelům a mohou se od skutečných obrazovek lišit.
- Az LCD képernyők csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges képernyőktől.
- Obrazy ekranów LCD mają charakter wyłącznie poglądowy, a ich treść może różnić się od rzeczywistych ekranów.
- LCD екраните са само за илюстрация и може да се различават от действителните екрани.
- Ecranele LCD sunt doar în scop ilustrativ și pot diferi de ecranele reale.
- Displeje LCD slúžia len na ilustračné účely a môžu sa líšiť od skutočných displejov.
- LCD-zaslони so samo informativni in se lahko razlikujejo od dejanskih zaslonov.
- LCD zasloni služe samo u svrhe ilustracije i mogu se razlikovati od stvarnih zaslona.