

brother



D03G2Z001

RJ-3235B/RJ-3255WB/ RJ-4235B/RJ-4255WB

Guida di sicurezza prodotto (Italiano)

Leggere questa guida e tenerla in un luogo sicuro per una futura consultazione.

Per la documentazione relativa al prodotto, il software e l'assistenza, si prega di consultare le pagine "Manual", "Download" e "FAQ e Risoluzione dei problemi" del proprio modello all'indirizzo support.brother.com.

⚠ PERICOLO

Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze potrebbe causare decesso o lesioni gravi. Per evitare il rischio di surriscaldamento, fumo, esplosioni o incendi, attenersi a queste indicazioni.

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

- NON lasciare che la batteria venga a contatto con liquidi.
- NON caricare, utilizzare o lasciare la batteria in luoghi soggetti a temperature elevate (oltre gli 60 °C).
- NON caricare la batteria con un metodo non supportato. Per istruzioni su come ricaricare la batteria, vedere la *Guida dell'utente*.
- NON utilizzare la batteria per scopi diversi da quelli previsti.
- NON esporre la batteria a fonti di calore e al fuoco.
- NON collegare i terminali + e - con oggetti metallici, come ad esempio un cavo. NON trasportare o conservare la batteria insieme a oggetti metallici.
- NON lanciare, colpire o danneggiare la batteria in alcun modo.
- NON eseguire saldature sulla batteria.
- NON smontare né modificare la batteria.
- NON smaltire la batteria insieme ai rifiuti domestici.

⚠ AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni e avvertenze potrebbe causare il decesso o lesioni gravi. Per evitare il rischio di generare surriscaldamento o fumo, esplosioni, incendi o causare lesioni, attenersi a queste indicazioni.

Prodotto, adattatore CA (opzionale) o adattatore per auto (opzionale)

- NON utilizzare il prodotto se all'interno sono presenti acqua o corpi estranei. Scollegare la fonte di alimentazione esterna e rimuovere la batteria (se installata), quindi contattare il distributore Brother di zona.
- NON utilizzare, ricaricare o riporre i prodotti nelle seguenti posizioni; in caso contrario potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o danni:
 - In un luogo estremamente umido o freddo (vedere la sezione "Specifiche" nella *Guida dell'utente* del modello in uso).
 - In un luogo esposto a condensa o umidità, come bagni o scaldabagni.
 - In un luogo molto polveroso.
 - In un luogo estremamente caldo, ad esempio vicino a fiamme aperte, radiatori o alla luce diretta del sole.
 - In un'auto chiusa sotto la luce solare diretta.
 - Ad altitudine elevata.
 - Durante un temporale.
- NON installare o utilizzare in aree dove vengono generate polveri esplosive o elettricamente conduttive. Per evitare danni a questi prodotti, NON:
 - Collocare oggetti pesanti sugli stessi.
 - Smontarli o modificarli.
 - Farli cadere a terra o colpirli.
 - Bagnarli, ad esempio maneggiandoli con le mani bagnate o versandoci sopra dei liquidi.
- NON toccare le porte di collegamento con le mani bagnate.
- NON usare spray chimici o combustibili vicino alla stampante o durante le operazioni di pulizia della stessa. Esiste il rischio di incendio e scosse elettriche.
- EVITARE che solventi organici, come benzene, diluenti, prodotti per la rimozione di smalto o deodoranti vengano a contatto con il prodotto. Questi potrebbero provocare la deformazione o lo scioglimento del prodotto, con il conseguente pericolo di scosse elettriche o incendio.

Guía de seguridad del producto (español)

Asegúrese de leer esta guía y guardarla en un lugar seguro para futuras consultas.

Para ver la documentación del producto, el software y el servicio de soporte, consulte las páginas “Manuales”, “Descargas” y “Preguntas frecuentes y Solución de problemas” del modelo en support.brother.com.

⚠ PELIGRO

No observar las instrucciones y las advertencias podría ocasionar la muerte o lesiones graves. Sig a estas pautas para evitar el riesgo de generación de calor, humo, explosión o incendio.

Batería recargable de iones de litio

- NO permita que la batería entre en contacto con líquidos.
- NO cargue, use ni deje la batería en lugares con altas temperaturas (por encima de 60 °C).
- NO cargue la batería usando un método incompatible. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar la batería, consulte la *Guía del usuario*.
- NO utilice la batería para un fin distinto del previsto.
- NO exponga la batería al calor ni al fuego.
- NO conecte los terminales + y - con objetos metálicos, tales como alambre. NO transporte ni almacene la batería junto con objetos metálicos.
- NO tire, golpee ni dañe la pila o la batería en modo alguno.
- NO suele conexiones a la batería.
- NO desmonte ni modifique la batería.
- NO tire la batería con los residuos domésticos.

⚠ ADVERTENCIA

No observar las pautas y las advertencias podría ocasionar la muerte o lesiones graves. Sig a estas directrices para evitar el riesgo de generación de humo o calor, explosión, fuego o lesiones.

Producto, adaptador de CA (opcional) o adaptador para coche (opcional)

- NO utilice el producto si entran en él agua u objetos extraños. Desconecte la fuente de alimentación externa y extraiga la pila (de haber alguna instalada), y, a continuación, póngase en contacto con su distribuidor de Brother local.
- NO utilice, cargue ni almacene estos productos en las siguientes ubicaciones; de lo contrario, podría provocar fuego, descarga eléctrica, humo o daños:
 - En ubicaciones extremadamente húmedas o frías (consulte la sección “Especificacións” de la *Guía del usuario* de su modelo).
 - En ubicaciones donde estén expuestos a condensación o humedad, como baños o calderas de agua.
 - En un lugar con mucho polvo.
 - En un lugar muy caliente que esté próximo a llamas directas o estufas, o que reciba directamente la luz del sol.
 - En un coche cerrado bajo la luz directa del sol.
 - A gran altitud.
 - Durante tormentas eléctricas.
- NO instale ni use la rotuladora en zonas en las que se genere polvo explosivo o con conducción eléctrica. Para evitar daños a estos productos, se recomienda NO:
 - Colocar objetos pesados sobre ellos.
 - Desmontarlos o modificarlos.
 - Dejarlos caer o golpearlos.
 - Mojarlos, por ejemplo, por manipularlos con las manos mojadas, o verter líquidos sobre ellos.
- NO toque los puertos de conexión con las manos mojadas.
- NO utilice productos químicos ni aerosoles inflamables cerca de la impresora ni cuando la limpie. Existe el riesgo de provocar incendios o descargas eléctricas.
- NO permita que disolventes orgánicos, como el benceno, disolventes, quitaesmaltes o desodorantes entren en contacto con el producto. Pueden deformar o disolver el producto, lo que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- NO utilice el producto en entornos especiales, como cerca de equipos médicos. Las ondas electromagnéticas pueden causar un mal funcionamiento de los equipos médicos.
- Utilice y almacene el producto, otros componentes y las bolsas de embalar fuera del alcance de los niños.
- Extraiga la batería o desconecte el cable cuando proceda al envío del producto.

- NON utilizzare il prodotto in ambienti speciali, come ad esempio in prossimità di apparecchiature medicali. Le onde elettromagnetiche potrebbero provocare il malfunzionamento dell'apparecchiatura medicale.
- Utilizzare e conservare il prodotto, gli altri componenti e i sacchetti di imballaggio tenendoli fuori dalla portata dei bambini.
- Per la spedizione, rimuovere la batteria o scollegare il cavo.
- Rimuovere le batterie e scollegare una sorgente di alimentazione esterna se non si intende usare il prodotto per un lungo periodo di tempo.
- Se si collega il prodotto a un computer tramite un cavo USB mentre entrambi sono alimentati da un veicolo, assicurarsi che sia il prodotto che il computer siano correttamente collegati a terra. In caso contrario, il flusso di corrente nel cavo USB potrebbe causarne il surriscaldamento e l'incendio.

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

- Tenere la batteria fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli. Se ingerita, contattare immediatamente i servizi di emergenza.
- Se si notano anomalie quali cattivo odore, surriscaldamento, deformazione o scolorimento, interrompere l'uso della batteria.
- Qualora il liquido della batteria entri in contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita. Rivolgersi immediatamente a un medico.

Adattatore CA, adattatore per auto

- Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA, il cavo di alimentazione, l'adattatore per auto e il cavo USB progettati per il prodotto. In caso contrario, esiste il rischio di lesioni per se stessi o altri, o di danni al prodotto o ad altre proprietà.
- Inserire saldamente la spina nella presa elettrica.
- Collegare l'adattatore CA a una presa elettrica standard (CA 100-240 V 50/60 Hz) (e l'adattatore per auto con CC 12 V).
- EVITARE che oggetti metallici entrino in contatto con connettori o porte.
- NON usare un adattatore CA o un cavo di alimentazione danneggiato. Quando si scollega l'adattatore CA dalla presa elettrica o dalla stampante stessa, tenere la spina o lo spinotto ed estrarla/o.
- Quando si scollega il cavo dell'adattatore CA o l'adattatore per auto dalla presa elettrica, NON tirare il cavo. Per scollegare un adattatore dalla presa elettrica, afferrare la spina.
- NON piegare o tirare con forza l'adattatore CA o i cavi.
- NON sovraccaricare la presa elettrica.


⚠ ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze potrebbe causare lesioni lievi o moderate. Per evitare lesioni, attenersi a queste indicazioni.


Prodotto

- NON afferrare il prodotto per il coperchio del vano del supporto o per la guida del rotolo. Sussiste il rischio che il coperchio o la guida si stacchi o che il prodotto cada.
- Prestare attenzione durante l'apertura o la chiusura del coperchio del vano del supporto. Esiste il pericolo di subire lesioni se le dita si incastrano tra la parte superiore e quella inferiore del coperchio.
- Quando si collegano cavi e accessori, seguire le istruzioni applicabili.
- Se il prodotto viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, le parti evidenziate potrebbero surriscaldarsi e causare ustioni a bassa temperatura.

RJ-3235B/RJ-3255WB



RJ-4235B/RJ-4255WB



- In caso di mancato utilizzo del prodotto o dei materiali di consumo, conservarli fuori dalla portata dei bambini. Inoltre, evitare che i bambini mettano in bocca frammenti del prodotto o delle etichette. In caso di ingestione di oggetti, consultare immediatamente un medico.
- NON toccare la lama o la testina di stampa.
- NON toccare la testina di stampa o altre parti metalliche vicino alla testina di stampa poiché si scaldano molto durante l'uso o immediatamente dopo.

- Quite las baterías y desconecte la fuente de alimentación externa si no piensa utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo.
- Si conecta el producto a un ordenador con un cable USB cuando ambos reciben alimentación de un vehículo, asegúrese de que tanto el producto como el ordenador estén conectados a tierra de forma segura. De lo contrario, el flujo de corriente en el cable USB puede provocar que se sobrecaliente y se incendie.

Batería recargable de iones de litio

- Mantenga la batería lejos de bebés y niños pequeños. En caso de ingestión, contacte de inmediato con los servicios de urgencias.
- Deje de usar la batería si observa anomalías como olor, calor, deformidades o decoloración.
- Si entra líquido de la batería en los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia. Acuda al médico de inmediato.

Adaptador de CA, adaptador para coche

- Utilice solo el adaptador de CA, el cable de alimentación, el adaptador para coche y el cable USB diseñados exclusivamente para el producto. De lo contrario, usted u otras personas podrían sufrir lesiones, o bien el producto u otros objetos podrían dañarse.
- Introduzca el enchufe firmemente en la toma de corriente.
- Conecte el adaptador de CA a una toma de corriente estándar (CA 100-240 V 50/60 Hz) (y a un adaptador para coche con 12 V CC).
- NO permita que ningún conector ni puerto entre en contacto con objetos metálicos.
- NO utilice un adaptador de CA ni cables de alimentación si están dañados. Para desconectar el adaptador de CA de la toma de corriente o la impresora, sujete el enchufe o el conector y tire de él.
- NO tire del cable cuando desconecte el cable de alimentación del adaptador de CA o el adaptador para coche de una toma de corriente. Sujete el enchufe para desconectar el adaptador de la toma de corriente.
- NO doble ni tire del adaptador de CA ni de los cables con fuerza.
- NO sobrecargue la toma de corriente.


⚠ AVISO

No observar las instrucciones y las advertencias podría ocasionar lesiones de leves a moderadas. Sig a estas directrices para evitar lesiones.


Producto

- NO sujete el producto por la cubierta del compartimento del soporte ni por la guía del rollo. Hay riesgo de que la cubierta o la guía se separen o de que el producto se caiga.
- Tenga cuidado cuando abra o cierre la cubierta del compartimento del soporte. Si se pilla los dedos entre las partes superior e inferior de la cubierta, puede lesionarse.
- Al conectar cables y accesorios, siga las instrucciones pertinentes.
- Si se usa el producto durante un período de tiempo prolongado, las piezas resaltadas del producto se pueden calentar lo suficiente como para causar quemaduras de baja temperatura.

RJ-3235B/RJ-3255WB




RJ-4235B/RJ-4255WB




- Cuando no esté utilizando el producto o los consumibles, manténgalos alejados del alcance de niños. Además, no permita que los niños se metan en la boca las etiquetas o las piezas del producto. En caso de ingestión de algún objeto, busque atención médica inmediatamente.
- NO toque la cuchilla ni el cabezal de impresión.
- NO toque el cabezal de impresión ni las piezas metálicas cercanas ya que se calientan mucho durante el uso o inmediatamente después.

RJ-3235B/RJ-3255WB



RJ-4235B/RJ-4255WB



Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Se dalla batteria fuoriesce del liquido e questo viene a contatto con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente con acqua.

Adattatore CA, adattatore per auto

Assicurarsi di poter sempre accedere al cavo dell'adattatore CA, in modo da poterlo scollegare immediatamente in caso di emergenza.


Fermaglio per cintura

Assicurarsi che il fermaglio per cintura sia fissato saldamente al prodotto e alla cintura di chi lo indossa.


Precauzioni di sicurezza

- Per la manutenzione, le regolazioni e le riparazioni, contattare l'assistenza clienti Brother o il distributore Brother di zona.
- Se il prodotto funziona in modo anormale, se si verifica un errore o se uno qualsiasi dei cavi è danneggiato, spegnere il prodotto e scollegare tutti i cavi, quindi contattare l'assistenza clienti Brother o il distributore Brother di zona.
- Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti da catastrofe di origine naturale o generata dall'uomo, come terremoti, incendi o altri disastri, azioni di terzi, utilizzo intenzionale o negligente da parte dell'utente, uso o funzionamento scorretto in altre condizioni particolari.
- Finché consentito dalla legge, non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni (come ad esempio perdita di profitti aziendali, profitti mancati, disturbo dell'attività aziendale o perdita di mezzi di comunicazione) che potrebbero derivare dall'utilizzo o dall'incapacità di utilizzo del prodotto.
- Decliniamo ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'errato utilizzo del prodotto a causa del collegamento di apparecchiature incompatibili o dell'uso di software incompatibile.
- Decliniamo ogni responsabilità per danni o perdite derivanti dall'uso di etichette create con questo prodotto, né per la scomparsa o la modifica di dati a causa di guasti, riparazioni o forniture e non accettiamo alcuna richiesta di risarcimento da parte di terzi.
- Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle informazioni contenute in questa guida o in altra documentazione relativa a questo prodotto. Inoltre, Brother non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) causati dall'affidamento riposto nella documentazione del prodotto, inclusi, a titolo esemplificativo, gli errori tipografici e di altro tipo. Si consiglia di scaricare le versioni più recenti della documentazione del prodotto e di verificare regolarmente la disponibilità di versioni aggiornate di firmware, driver e software all'indirizzo support.brother.com.
- Per ulteriori informazioni, comprese quelle sul software e sull'uso del prodotto in rete, vedere la *Guida dell'utente*, disponibile sul sito Web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com.
- I modelli del prodotto, gli accessori e i materiali di consumo disponibili possono variare a seconda del Paese o dell'area geografica.
- Questo prodotto è approvato per l'uso solo nel Paese o nell'area geografica di acquisto.

RJ-3235B/RJ-3255WB



RJ-4235B/RJ-4255WB



Bateria recargable de iones de litio

Si el fluido que sale de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, enjuáguese de inmediato con agua.

Adaptador de CA, adaptador para coche

Asegúrese de poder acceder siempre al cable de alimentación del adaptador de CA para poder desconectarlo de inmediato en caso de emergencia.

Clip de cinturón

Asegúrese de que el clip de cinturón esté sujeto firmemente al producto y al cinturón de la persona que lo lleva.

Precauciones de seguridad

- Para realizar el mantenimiento, ajustes o reparaciones, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother o con el distribuidor de Brother local.
- Si el producto presenta anomalías en su funcionamiento o se produce algún error, o bien si se daña cualquiera de los cables, apáguelo, desconecte todos los cables y contacte con el servicio de atención al cliente de Brother o con su distribuidor de Brother local.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por daños que surjan como consecuencia de desastres naturales o provocados por el hombre, como terremotos o incendios, o acciones de terceros, funcionamiento intencionado o negligente por parte del usuario, mal uso o funcionamiento bajo otras condiciones especiales.
- Hasta el máximo permitido por las leyes aplicables, no aceptamos ninguna responsabilidad por daños (tales como pérdida de ganancias empresariales, interrupciones del negocio o un medio de comunicación perdido) que puedan ser consecuencia del uso o la incapacidad de uso del producto.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por daños que puedan ser resultado de un funcionamiento incorrecto del producto al conectar equipos incompatibles o al utilizar software incompatible.
- No asumimos ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de beneficios derivados del uso de las etiquetas creadas con este producto, como tampoco por la desaparición o la modificación de datos debido a fallos, reparaciones o consumibles, y no aceptamos reclamaciones de terceros.
- Brother se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso a la información de esta guía u otra documentación para este producto. Además, Brother no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluidos daños derivados) producidos al basarse en la documentación del producto, incluidos, entre otros, errores tipográficos y de otra naturaleza. Le recomendamos que descargue las versiones más recientes de la documentación del producto y que busque regularmente las versiones actualizadas de firmware, controladores y software en support.brother.com.
- Para obtener más información acerca del software y el uso del producto en una red, consulte la *Guía del usuario*, disponible en Brother support web, en la dirección: support.brother.com.
- Los modelos de producto, los accesorios y los consumibles pueden variar según el país o la región.
- El uso de este producto está aprobado únicamente en el país o la región de adquisición.

Limitazione di responsabilità

Brother declina ogni garanzia per quanto riguarda la prevenzione, l'attuazione o il non verificarsi di qualsiasi guasto, malfunzionamento, arresto del sistema, infezioni da virus, danni e scomparsa di dati e qualsiasi altro tipo di errore derivato dall'uso di questo prodotto. NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI IN VIGORE, BROTHER NON SARÀ RESPONSABILE DI ALCUN MANCATO GUADAGNO O DANNO INDIRECTO, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE, ESEMPLARE O PUNITIVO DEI CLIENTI O DI EVENTUALI ALTRE TERZE PARTI.

Regolamentazione

ATTENZIONE RISCHIO DI ESPLOSIONE QUALORA LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA BATTERIA DI UN TIPO NON CORRETTO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE ATTENENDOSI ALLE NORMATIVE LOCALI.
--

Dichiarazione di conformità (solo Europa/Turchia)

L'azienda, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
dichiara che questi prodotti sono conformi alle normative di armonizzazione dell'Unione Europea (solo per Europa/Turchia) e alle leggi del Regno Unito (solo per la Gran Bretagna). La Dichiarazione di conformità può essere scaricata dal sito Web di supporto Brother.
Visitare il sito support.brother.com/manuals.

Dichiarazione di conformità del Regno Unito per i regolamenti sulle apparecchiature radio 2017 (solo Gran Bretagna) / Dichiarazione UE di conformità alla Direttiva RE 2014/53/UE (solo Europa/Turchia)

L'azienda, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
dichiara che questi prodotti sono conformi alle norme previste dal regolamento sulle apparecchiature radio 2017 / dalla direttiva RE 2014/53/ UE. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere scaricata seguendo le istruzioni fornite nella sezione Dichiarazione di conformità (solo Europa/Turchia).

Tecnologie di comunicazione supportate

Questa stampante supporta Bluetooth®.
Bande di frequenza: da 2402 MHz a 2480 MHz
Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza: inferiore a 20 dBm (e.i.r.p)
Questa stampante supporta la rete LAN wireless.
Bande di frequenza: da 2400 MHz a 2483,5 MHz
Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza: inferiore a 20 dBm (e.i.r.p)
Bande di frequenza: da 5150 MHz a 5350 MHz
Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza: inferiore a 23 dBm (e.i.r.p)
Solo per l'uso al chiuso (da 5,15 GHz a 5,35 GHz)
Bande di frequenza: da 5470 MHz a 5725 MHz
Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza: inferiore a 30 dBm (e.i.r.p)
Questa stampante supporta la funzione NFC (Near Field Communication).
Bande di frequenza: da 13,553 MHz a 13,567 MHz

Dichiarazione di conformità del Regno Unito per i regolamenti 2023 sulla sicurezza dei prodotti e delle infrastrutture di telecomunicazione (requisiti di sicurezza per i relativi prodotti collegabili)

L'azienda, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
dichiara che i seguenti prodotti sono conformi alle norme dei regolamenti 2023 sulla sicurezza dei prodotti e delle infrastrutture di telecomunicazione (requisiti di sicurezza per i relativi prodotti collegabili).
Una copia della Dichiarazione di conformità può essere scaricata seguendo le istruzioni fornite nella sezione Dichiarazione di conformità (solo Europa/ Turchia).

Sostanze chimiche (EU REACH)

Le informazioni riguardanti le sostanze contenute nei nostri prodotti richieste ai sensi della legislazione REACH sono disponibili nel sito www.brother.eu/reach.

©2025 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Renuncia de responsabilidad

Brother renuncia a garantizar en modo alguno el que se puedan evitar, mitigar o no producirse ninguna avería, mal funcionamiento, fallos del sistema, infecciones de virus, daños y desapariciones de datos, así como cualquier otro tipo de error al usar este producto. SIEMPRE Y CUANDO LO PERMITAN LAS LEYES APPLICABLES, BROTHER NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA DE INGRESOS O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS, DERIVADOS, EJEMPLARES O PUNITIVOS DE LOS CLIENTES O DE NINGÚN OTRO TERCERO.

Normativa

AVISO RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR OTRA DE TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS LOCALES.

Declaración de conformidad (solo Europa/Turquía)

Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declaramos que estos productos se ajustan a la legislación pertinente sobre armonización de la UE (solo Europa/Turquía) y la legislación del Reino Unido (solo Gran Bretaña). La Declaración de conformidad se puede descargar desde el sitio Brother support web.
Visite support.brother.com/manuals.

Declaración de conformidad con el Reglamento de equipos de radio del Reino Unido de 2017 (solo Gran Bretaña)/Declaración de conformidad con la Directiva sobre aparatos radioeléctricos de la UE 2014/53/UE (solo Europa/Turquía)

Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declaramos que estos productos se ajustan a las disposiciones especificadas en el Reglamento sobre equipos radioeléctricos de 2017/la Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE. Puede descargar una copia de la Declaración de conformidad siguiendo las instrucciones de la sección Declaración de conformidad (solo Europa/Turquía).

Tecnologías de comunicación compatibles

Esta impresora es compatible con Bluetooth®.
Bandas de frecuencia: 2402 MHz a 2480 MHz.
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia: menos de 20 dBm (PIRE)
Esta impresora es compatible con LAN inalámbrica.
Bandas de frecuencia: 2400 MHz a 2483,5 MHz.
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia: menos de 20 dBm (PIRE)
Bandas de frecuencia: 5150 MHz a 5350 MHz.
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia: menos de 23 dBm (PIRE)
Solo para uso en interior (5,15 GHz a 5,35 GHz)
Bandas de frecuencia: 5470 MHz a 5725 MHz.
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia: menos de 30 dBm (PIRE)
Esta impresora es compatible con NFC (Comunicación de campo cercano).
Bandas de frecuencia: 13,553 MHz a 13,567 MHz.

Declaraciones de conformidad con el Reglamento sobre seguridad de los productos e infraestructura de telecomunicaciones del Reino Unido (requisitos de seguridad para productos conectables pertinentes) de 2023

Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declaramos que estos productos se ajustan a lo dispuesto en el Reglamento sobre seguridad de los productos e infraestructura de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables pertinentes) de 2023. Se puede descargar una copia de las Declaraciones de conformidad siguiendo las instrucciones de la sección Declaración de conformidad (solo Europa/Turquía).

Sustancias químicas (reglamento REACH de la UE)

Encontrará la información sobre las sustancias químicas contenidas en nuestros productos requerida por el Reglamento REACH en www.brother.eu/reach.

© 2025 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Guia de Segurança de Produto (Português)

Certifique-se de que lê este guia e o mantém num local seguro para futuras consultas.

Para questões relacionadas com documentação do produto, software e apoio, visite as páginas “Manuais”, “Transferências” e “Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas” do seu modelo em support.brother.com.

⚠ PERIGO

A inobservância das instruções e advertências pode resultar em morte ou ferimentos graves. Siga estas recomendações para evitar o risco de produção de calor, fumo, explosão ou incêndio.

Bateria recarregável de iões de lítio

- NÃO deixe que a bateria entre em contacto com líquidos.
- NÃO carregue, não utilize nem deixe a bateria em locais com temperaturas elevadas (superiores a 60 °C).
- NÃO carregue a bateria com um método não suportado. Para obter instruções relativas ao carregamento da bateria, consulte o *Manual do Utilizador*.
- NÃO utilize a bateria sem ser para o fim a que se destina.
- NÃO exponha a bateria a calor ou fogo.
- NÃO ligue os polos “+” e “-” com objetos de metal, como arames. NÃO transporte nem armazene a bateria com objetos de metal.
- NÃO lance a bateria pelo ar nem contra quaisquer superfícies, não embata com a mesma nem a sujeite a outro tipo de danos.
- NÃO solde quaisquer ligações à bateria.
- NÃO desmonte nem modifique a bateria.
- NÃO elimine a bateria juntamente com os resíduos domésticos.

⚠ ADVERTÊNCIA

A inobservância destas orientações e advertências pode resultar em morte ou ferimentos graves. Siga estas recomendações para evitar o risco de produção de calor ou fumo, explosão, incêndio ou ferimentos.

Produto, transformador de corrente (opcional) ou carregador de isqueiro (opcional)

- NÃO utilize o produto se entrar água ou um objeto estranho no seu interior. Desligue qualquer fonte de energia externa, retire a bateria (se estiver instalada) e, em seguida, contacte o seu revendedor Brother local.
- NÃO utilize, carregue nem guarde estes produtos nos locais indicados adiante; caso contrário, podem ocorrer danos, um incêndio, fumo ou choque elétrico:
 - Em locais extremamente húmidos ou frios (consulte a secção “Especificações” no *Manual do Utilizador* correspondente ao seu modelo).
 - Num local onde esteja exposto a condensação ou humidade, como casas de banhos ou termoacumuladores.
 - Num local com muito pó.
 - Num local muito quente, como perto de chamas, aquecedores ou sob luz solar direta.
 - Num veículo fechado exposto a luz solar direta.
 - A altitudes elevadas.
 - Durante uma trovoadas.
- NÃO instale nem utilize em áreas onde sejam geradas poeiras explosivas ou eletricamente condutoras.
- Para evitar danificar estes produtos:
 - NÃO coloque objetos pesados sobre os mesmos.
 - NÃO os desmonte nem os modifique.
 - NÃO os deixe cair nem embata com os mesmos.
 - NÃO deixe que se molhem, por exemplo, ao manuseá-los com as mãos molhadas ou ao derramar bebidas sobre os mesmos.
- NÃO toque nas portas de ligação com as mãos molhadas.
- NÃO utilize aerossóis químicos ou combustíveis próximo da rotuladora nem para a respetiva limpeza. Existe um risco de incêndio e choque elétrico.
- NÃO toque que solventes orgânicos, como benzeno, diluente, acetona ou desodorizantes, entrem em contacto com o produto. Estes podem fazer com que o produto se deforme ou dissolva, resultando em choque elétrico ou incêndio.
- NÃO utilize o produto em ambientes especiais, como na proximidade de equipamentos médicos. As ondas eletromagnéticas podem causar avarias em equipamentos médicos.
- Utilize e guarde o produto, outros componentes e sacos de embalagem fora do alcance das crianças.
- Retire a bateria ou desligue o cabo para envio.

- Retire as baterias e desligue a fonte de energia externa se não pretender utilizar o produto durante um período prolongado de tempo.
- Se ligar o produto a um computador utilizando um cabo USB quando ambos receberem alimentação de um veículo, certifique-se de que tanto o produto como o computador estão ligados à terra em segurança. Caso contrário, o fluxo de corrente no cabo USB poderá fazer com que sobreaqueçam e se incendiem.

Bateria recarregável de iões de lítio

- Mantenha a bateria afastada de bebés e crianças pequenas. Em caso de ingestão, contacte imediatamente os serviços de emergência.
- Interrompa a utilização da bateria caso se aperceba de quaisquer anomalias, como odor, calor, deformações ou descoloração.
- Se líquido da bateria entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água limpa. Procure imediatamente assistência médica.

Transformador de corrente, carregador de isqueiro

- Utilize apenas o transformador de corrente, o cabo elétrico, o carregador de isqueiro e o cabo USB concebidos exclusivamente para o seu produto. Não o fazer pode resultar em ferimentos pessoais ou em terceiros, ou danos no produto ou noutros bens.
- Introduza firmemente a ficha na tomada de corrente elétrica.
- Ligue o transformador de corrente a uma tomada elétrica padrão (CA 100-240 V, 50/60 Hz) (e carregador de isqueiro com CC de 12 V).
- NÃO permita que objetos de metal entrem em contacto com quaisquer fichas ou portas.
- NÃO utilize um transformador de corrente ou cabo elétrico danificado. Ao desligar o transformador de corrente da tomada elétrica ou da própria rotuladora, segure sempre pela ficha ou tomada do transformador e puxe.
- NÃO puxe pelo cabo ao desligar o cabo do transformador de corrente ou o carregador de isqueiro de uma tomada de corrente elétrica. Segure a ficha para desligar um transformador/carregador de uma tomada de corrente elétrica.
- NÃO dobre nem puxe o transformador de corrente, quaisquer cabos ou fios à força.
- NÃO sobrecarregue a tomada de corrente elétrica.


⚠ AVISO

A inobservância das instruções e advertências pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados. Siga estas recomendações para evitar ferimentos.


Produto

- NÃO segure o produto pela tampa do compartimento de papel nem pela guia do rolo. Existe um risco de a tampa ou a guia poder soltar-se ou de o produto poder cair.
- Tenha cuidado quando abrir ou fechar a tampa do compartimento de papel. Existe um risco de ferimentos se entalar os seus dedos entre as partes superior e inferior da tampa.
- Ao ligar cabos e acessórios, siga as instruções aplicáveis.
- Se o produto for utilizado durante um período prolongado de tempo, as peças do produto realçadas podem ficar suficientemente quentes ao ponto de provocar uma queimadura.

RJ-3235B/RJ-3255WB




RJ-4235B/RJ-4255WB




- Quando não estiver a utilizar o produto ou quaisquer consumíveis, guarde-os fora do alcance de crianças. Além disso, não deixe que crianças coloquem peças do produto ou etiquetas na boca. Se qualquer objeto tiver sido ingerido, procure imediatamente assistência médica.
- NÃO toque na lâmina nem na cabeça de impressão.
- NÃO toque na cabeça de impressão nem em quaisquer peças metálicas próximas da cabeça de impressão porque aquecem bastante durante a utilização e imediatamente depois da utilização.

RJ-3235B/RJ-3255WB



RJ-4235B/RJ-4255WB



Bateria recarregável de iões de lítio

Se líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou a roupa, lave-a imediatamente com água.

Transformador de corrente, carregador de isqueiro

Certifique-se de que dispõe sempre de acesso ao cabo do transformador de corrente, para que possa desligá-lo de imediato em caso de emergência.

Mola para cinto

Certifique-se de que a mola para cinto está devidamente fixada ao produto e ao cinto do utilizador.

Precauções de segurança

- Para manutenção, ajustes ou reparações, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente da Brother ou com o seu revendedor Brother local.
- Se o produto funcionar de modo anormal, ocorrer um erro ou se qualquer cabo estiver danificado, desligue a alimentação do produto, desligue todos os cabos e contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o seu revendedor Brother local.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos resultantes de catástrofes naturais ou de origem humana, como sismos ou incêndios, ações de terceiros, utilização intencional ou negligente do utilizador, uso inadequado ou utilização noutras condições especiais.
- Na medida permitida pelas leis aplicáveis, não assumimos qualquer responsabilidade por danos (tais como perda de lucros comerciais, quebra de negócios ou perda de meios de comunicação) que possam resultar da utilização ou da incapacidade de utilização do produto.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos que possam resultar do funcionamento incorreto do produto causado pela ligação de equipamento incompatível ou pela utilização de software incompatível.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos ou perdas de lucros resultantes da utilização de etiquetas criadas com este produto nem pelo desaparecimento ou alteração de dados decorrente de avaria, reparação ou consumíveis e não aceitamos reivindicações de um terceiro.
- A Brother reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio as informações deste manual ou de outra documentação relativa a este produto. Além disso, a Brother não se responsabiliza por quaisquer danos (incluindo danos indiretos) causados pelo recurso à documentação do produto, incluindo (mas não em exclusivo) erros tipográficos e outros erros. Recomendamos que transfira as versões mais recentes da documentação do produto e que verifique regularmente se existem versões atualizadas de firmware, controladores, software, etc., em support.brother.com.
- Para obter mais informações sobre software e a utilização do produto numa rede, consulte o *Manual do Utilizador*, que pode ser encontrado no Brother support website em support.brother.com.
- Os modelos, acessórios e consumíveis do produto podem variar em função do país ou região.
- Este produto foi aprovado para utilização apenas no país ou região onde foi adquirido.

Exoneração de responsabilidade

A Brother recusa quaisquer garantias relativas à prevenção, atenuação ou não ocorrência de quaisquer interrupções, avarias, falhas do sistema, bloqueios, infeções por vírus, danos e desaparecimento de dados, bem como qualquer outro tipo de erros decorrentes da utilização deste produto. NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A BROTHER NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE RECEITAS OU POR DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENTES. EXEMPLARES OU PUNITIVOS DE CLIENTES OU QUALQUER TERCEIRO.

Regulamentação

AVISO RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA DE TIPO INCORRETO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS LOCAIS.
--

Declaração de Conformidade (apenas para a Europa/Turquia)

A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declara que estes produtos estão em conformidade com a legislação de harmonização relevante da UE (apenas para a Europa/Turquia) e com a legislação do Reino Unido (apenas para a Grã-Bretanha). A Declaração de Conformidade pode ser transferida a partir do Brother support website. Visite support.brother.com/manuals.

Declaração de Conformidade do Reino Unido com o Regulamento relativo aos equipamentos de rádio de 2017 (apenas para a Grã-Bretanha)/Declaração de Conformidade da UE com a Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio (apenas para a Europa/Turquia)

A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declara que estes produtos estão em conformidade com as disposições do Regulamento relativo aos equipamentos de rádio de 2017/da Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio. Pode transferir uma cópia da Declaração de Conformidade ao seguir as instruções indicadas na secção “Declaração de Conformidade (apenas para a Europa/Turquia)”.

Tecnologias de comunicação suportadas

Esta rotuladora suporta Bluetooth®.
Bandas de frequência: 2402 MHz a 2480 MHz
Energia máxima de radiofrequência transmitida nas bandas de frequência: Inferior a 20 dBm (PIRE, potência isotrópica de radiação equivalente)
Esta rotuladora suporta rede (LAN) sem fios.
Bandas de frequência: 2400 MHz a 2483,5 MHz
Energia máxima de radiofrequência transmitida nas bandas de frequência: Inferior a 20 dBm (PIRE, potência isotrópica de radiação equivalente)
Bandas de frequência: 5150 MHz a 5350 MHz
Energia máxima de radiofrequência transmitida nas bandas de frequência: Inferior a 23 dBm (PIRE, potência isotrópica de radiação equivalente)
Apenas para utilização em espaços interiores (5,15 GHz a 5,35 GHz)
Bandas de frequência: 5470 MHz a 5725 MHz
Energia máxima de radiofrequência transmitida nas bandas de frequência: Inferior a 30 dBm (PIRE, potência isotrópica de radiação equivalente)
Esta rotuladora é compatível com NFC (Near Field Communication).
Bandas de frequência: 13,553 MHz a 13,567 MHz

Declarações de Conformidade do Reino Unido para Regulamentos de segurança do produto e infraestrutura de telecomunicações (requisitos de segurança para produtos conectáveis relevantes) de 2023

A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declara que estes produtos estão em conformidade com as disposições dos Regulamentos de segurança do produto e infraestrutura de telecomunicações (requisitos de segurança para produtos conectáveis relevantes) de 2023.
Pode transferir uma cópia das Declarações de Conformidade ao seguir as instruções indicadas na secção “Declaração de Conformidade (apenas para a Europa/Turquia)”.

Substâncias químicas na UE (REACH)

É possível encontrar informações relativas às substâncias químicas presentes nos nossos produtos exigidas no âmbito do Regulamento REACH em www.brother.eu/reach.

©2025 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.