

brother



D03GJE001

RJ-3235B/RJ-3255WB/ RJ-4235B/RJ-4255WB

Ghid de siguranța produsului (Română)

Asigurați-vă că citiți acest ghid și păstrați-l într-un loc sigur pentru a-l putea consulta în viitor.

Pentru informații privind documentația produsului, software și asistență, consultați paginile „Manuale”, „Descărcări” și „Întrebări frecvente și depanare” la support.brother.com.

⚠ PERICOL

Nerespectarea instrucțiunilor și a avertizărilor poate avea ca rezultat decesul sau vătămări corporale grave. Urmăți aceste instrucțiuni pentru a evita riscul de generare a căldurii, fum, explozie sau incendiu.

Bateria reîncărcabilă Li-ion

- NU permiteți ca bateria să intre în contact cu lichidele.
- NU încărcați, nu utilizați și nu lăsați bateria în locații cu temperaturi ridicate (peste 60 °C).
- NU încărcați bateria folosind o metodă incompatibilă. Pentru instrucțiuni privind încărcarea bateriei, consultați *Manualul de utilizare*.
- NU utilizați bateria decât în scopul prevăzut.
- NU expuneți bateria la căldură sau foc.
- NU conectați bornele + și - cu obiecte din metal, precum fire. NU transportați și nu depozitați bateria alături de obiecte din metal.
- NU aruncați, loviți și deteriorați bateria în niciun mod.
- NU lipiți niciun fel de conexiuni la bornele bateriei.
- NU dezasamblați și nu modificați bateria.
- NU eliminați bateria împreună cu deșeurile menajere.

⚠ AVERTIZARE

Nerespectarea acestor indicații și avertizării poate avea ca rezultat decesul sau vătămări corporale grave. Urmăți aceste instrucțiuni pentru a evita riscul generării de căldură sau fum, de explozie, incendiu sau vătămare corporală.

Produs, adaptor AC (Optional) sau adaptor de mașină (opțional)

- NU utilizați produsul dacă în interiorul acestuia a pătruns apă sau obiecte străine. Deconectați sursa de alimentare externă și scoateți bateria (dacă este instalată) și apoi contactați dealerul Brother local.
 - NU operați, NU încărcați și NU depozitați aceste produse în următoarele locuri; în caz contrar, se pot produce incendii, electrocutări, fum sau deteriorări:
 - În locuri extrem de umede sau reci (consultați secțiunea „Specificații” din *Manualul de utilizare* al modelului dvs.).
 - Într-un loc în care sunt expuse la condens sau umezeală, precum în baie sau lângă boiler.
 - Într-un loc cu nivel extrem de ridicat de praf.
 - Într-un loc cu o temperatură extrem de ridicată, ca de exemplu, în apropierea unei făcări deschise, a încălzitoarelor sau în lumina directă a soarelui.
 - Într-un autovehicul închis aflat în lumina directă a soarelui.
 - La o altitudine mare.
 - În timpul unei furtuni.
 - NU instalați și NU utilizați în zone în care se formează pulberi explozive sau electroconductoare.
- Pentru a evita defectarea acestor produse:
- NU așezați obiecte grele pe acestea.
 - NU le dezasamblați sau modificați.
 - NU le scăpați sau loviți.
 - NU permiteți udarea bateriilor, de exemplu, prin manipularea acestora cu mâinile ude sau vărsând lichide pe acestea.
- NU atingeți porturile de conexiune cu mâinile ude.
 - NU utilizați substanțe chimice sau spray-uri inflamabile în apropierea imprimantei sau atunci când curățați imprimanta. Există un risc de incendiu și de electrocutare.
 - NU permiteți contactul solvenților organici, precum benzenul, diluanți, decapanții sau substanțele dezodorizante cu produsul. Acestea pot provoca îndoirea sau topirea produsului, ducând la electrocutare sau incendiu.

Príručka bezpečnosti výrobku (Slovensky)

Prečítajte si túto príručku a potom ju odložte na bezpečnom mieste pre prípad rýchlej referencie.

Produktovú dokumentáciu, softvér a podporu nájdete na stránkach Manuals (Príručky), Downloads (Na prevzatie), ako aj FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov) pre váš model na adrese support.brother.com.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

V prípade nedodržovania pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo závažným zraneniam. Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste sa vyhli riziku tvorenia nadmerného tepla, dymu, explózie alebo požiaru.

Nabijateľná batéria Li-ion

- ZABRAŇTE kontaktu batérie s tekutinami.
- Batériu NENABIJAJTE, nepoužívajte ani nenechávajte na miestach s vysokými teplotami (viac ako 60 °C).
- NENABIJAJTE batériu nepodporovaným spôsobom. Pokyny na nabíjanie batérie nájdete v *Príručke používateľa*.
- Batériu NEPOUŽÍVAJTE na iné ako určené účely.
- Batériu NEVYSTAVUJTE teplu ani ohňu.
- NEPRÍPAJAJTE pólý + a – ku kovovým predmetom ako napríklad drôt. NENOSTE a NESKLADUJTE batériu spolu s kovovými predmetmi.
- NEHÁDŽTE, NENARÁŽAJTE ani NEPOŠKODZUJTE batériu žiadnym spôsobom.
- NESPÁJKUJTE spoje k batérii.
- NEROZBERAJTE ani NEUPRAVUJTE batériu.
- NELIKVIDUJTE batériu spolu s domovým odpadom.

⚠ VAROVANIE

V prípade nedodržovania týchto pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo vážnym zraneniam. Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste sa vyhli riziku tvorenia tepla alebo dymu, explózie, požiaru alebo zranenia.

Produkt, sieťový adaptér (voliteľné) alebo adaptér do auta (voliteľné)

- Tento produkt sa NESMIE používať, ak sa doň dostane voda alebo cudzie predmety. Odpojte externý zdroj energie a vyberte batériu (pokiaľ je vložená) a obráťte sa na svojho predajcu spoločnosti Brother.
- NEPOUŽÍVAJTE, nenabíjajte ani neskladujte produkty na týchto miestach, v opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom, vzniku dymu alebo poškodeniu zariadenia:
 - V prostredí s extrémnou vlhkosťou alebo chladom (prečítajte si *Príručku používateľa* k vášmu modelu v časti „Špecifikácie”).
 - Na miestach, kde sú vystavené kondenzácii pary alebo vlhkosti, ako napríklad kúpeľne alebo v blízkosti ohrievačov vody.
 - V extrémne prašnom prostredí.
 - Na extrémne horúcom mieste, ako napríklad v blízkosti otvoreného plameňa, ohrievača alebo na priamom slnečnom svetle.
 - V uzavretom aute na priamom slnku.
 - Vo vysokých nadmorských výškach.
 - Počas búrky.
- NEINŠTALUJTE ani nepoužívajte v priestoroch, v ktorých sa vytvára výbušný alebo elektricky vodivý prach. NEVYKONÁVAJTE nasledovné činnosti, aby nedošlo k poškodeniu týchto produktov:
 - Nekladte na ne ťažké predmety.
 - Nerozoberajte ich ani ich neupravujte.
 - Nehádzte ich na zem ani do nich neudierajte.
 - Nenamáčajte batérie – nemanipulujte s nimi mokрыmi rukami a dávajte pozor, aby sa na ne nevyliali nápoje.
- NEDOTÝKAJTE sa pripájajúcich portov mokрыmi rukami.
- V okolí tlačiarne alebo počas jej čistenia NEPOUŽÍVAJTE spreje s výbušným alebo chemickým obsahom. Hrozí riziko požiaru a zásahu elektrickým prúdom.
- NEDOVOLTE, aby sa organické rozpušťačl ako benzén, riedidlo, odtlakač alebo dezodorant dostali do styku s produktom. Môžu spôsobiť zdeformovanie alebo rozpustenie produktu, čo môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- NEPOUŽÍVAJTE produkt v špeciálnych prostrediach ako napríklad v blízkosti lekárskeych prístrojov. Elektromagnetické vlny môžu spôsobovať poruchy lekárskeych prístrojov.
- Produkt, ostatné komponenty a obalové materiály používajte a skladujte mimo dosahu detí.
- Pri prevážaní odpojte batériu alebo kábel.

- NU utilizáti produkt v medií špeciálne, cum ar fi în preajma echipamentelor medicale. Undele electromagnetice pot să ducă la funcționarea defectuoasă a echipamentelor medicale.
- Utilizați și depozitați produsul, alte componente și ambalajele în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.
- Scoateți bateria sau deconectați cablul în timpul transportului.
- Scoateți bateriile și deconectați sursa de alimentare externă dacă nu intenționați să utilizați produsul pentru o perioadă mai lungă de timp.
- În cazul în care conectați produsul la un computer cu ajutorul unui cablu USB atunci când ambele sunt alimentate de un vehicul, asigurați-vă că atât produsul, cât și computerul au împământare. În caz contrar, fluxul de curent din cablul USB poate provoca supraîncălzirea și aprinderea acestuia.

Bateria reîncărcabilă Li-ion

- Țineți bateria în locuri care nu se află la îndemâna sugariilor și a copiilor mici. În caz de ingerare, contactați imediat serviciile de urgență.
- Înterupeți utilizarea bateriei în cazul în care există anomalii vizibile cum ar fi miros, căldură, deformări sau decolorare.
- În cazul contactului lichidului din baterie cu ochii, spălați-vă imediat cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.

Adaptorul AC, adaptorul de mașină

- Utilizați numai adaptorul AC, cablul de alimentare, adaptorul de mașină și cablul USB destinate exclusiv produsului dvs. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza rănirea dvs. sau a altor persoane sau deteriorarea produsului sau a altor obiecte.
- Introduceți ferm fișa în priza electrică.
- Conectați adaptorul AC la o priză electrică standard (100 – 240 V c.a. 50/60 Hz) (și adaptor de mașină cu 12 V c.c.).
- NU permiteți ca porturile sau conectorii să intre în contact cu obiecte metalice.
- NU utilizați un adaptor AC sau un set de cabluri de alimentare deteriorat. Când deconectați adaptorul AC de la priză sau de la imprimantă, țineți de fișă sau de mufă și scoateți-l.
- NU trageți de cablu pentru a scoate cablul adaptorului AC sau adaptorul de mașină dintr-o priză electrică. Țineți de fișă pentru a deconecta adaptorul de la priza electrică.
- NU încuți și nu trageți forțat adaptorul AC, nici alte cabluri sau fire.
- NU supraîncărcați priza electrică.


⚠ ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor și a avertizărilor poate avea ca rezultat vătămări corporale minore sau moderate. Pentru a evita rănirea, urmați aceste instrucțiuni.


Produs

- NU țineți produsul de capacul compartimentului rolei media sau de ghidajul rolei. Există riscul de detașare a capacului sau a ghidajului sau de cădere a produsului.
- Aveți grijă atunci când deschideți sau închideți capacul compartimentului rolei media. Există risc de rănire dacă vă prindeți degetele între partea superioară și partea inferioară ale capacului.
- Atunci când conectați cablurile și accesoriile, urmați instrucțiunile aplicabile.
- Dacă produsul este utilizat o perioadă îndelungată, componentele evidențiate ale produsului pot deveni suficient de fierbinți pentru a provoca o arsură la temperatură scăzută.

RJ-3235B/RJ-3255WB



RJ-4235B/RJ-4255WB



- Când nu utilizați produsul sau eventuale consumabile, depozitați-le în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor. În plus, nu permiteți copiilor să introducă în gură componentele sau etichetele produsului. Dacă a fost înghițit un obiect, solicitați imediat îngrijiri medicale.
- NU atingeți lama sau capul de imprimare.
- NU atingeți capul de imprimare sau orice componente de metal din apropierea capului de imprimare, deoarece acestea pot să devină foarte fierbinți în timpul utilizării sau imediat după utilizare.

- V prípade, že nebudete produkt používať dlhšiu dobu, vyberte batérie a odpojte externý zdroj energie.
- Ak pripájate produkt k počítaču pomocou kábla USB, pričom obe zariadenia sú napájané z automobilu, uistite sa, že produkt aj počítač sú správne uzemnené. V opačnom prípade môže prúd v kábli USB spôsobiť prehrievanie a požiar.

Nabijateľná batéria Li-ion

- Nenechávajte batériu v blízkosti malých detí či batoliat. V prípade prehriutia ihneď kontaktujte záchrannú lekársku službu.
- Batériu prestaňte používať, ak si všimnete viditeľné anomálie, napríklad zápach, horúci povrch, deformácie alebo zmenu sfarbenia.
- Ak sa vám tekutina z batérie dostane do očí, okamžite ich vymyte čistou vodou. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Sieťový adaptér, adaptér do auta

- Používajte len sieťový adaptér, napájaci kábel, adaptér do auta a kábel USB určené výlučne pre tento produkt. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu vás alebo iných osôb alebo poškodeniu produktu alebo iného majetku.
- Pevne zasunúť zástrčku do elektrickej zásuvky.
- Sieťový adaptér pripájajte do štandardnej elektrickej zásuvky (100 V - 240 V stried., 50/60 Hz) (a adaptér do auta s vybavením 12 V jednosm).
- ZABRAŇTE kontaktu kovových predmetov s konektormi alebo portami.
- NEPOUŽÍVAJTE poškodený sieťový adaptér alebo sadu napájacieho kábla.
- Pri otváraní sieťového adaptéra od tlačiarne alebo od elektrickej zásuvky vždy ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Pri odpájaní kábla sieťového adaptéra od elektrickej zásuvky NEŤAHAJTE za kábel. Pri odpájaní adaptéra od elektrickej zásuvky držte zástrčku.
- Sieťový adaptér ani káble násilne NEOHÝBAJTE ani NEŤAHAJTE.
- NEPREŤAŽUJTE elektrickú zásuvku.


⚠ UPOZORNENIE

V prípade nedodržovania pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo menším či stredne závažným zraneniam. Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predchádzali zraneniam.


Produkt

- NEDRŽTE produkt za kryt priestoru pre médiá ani za vodiaci prvok roľky. Hrozí riziko odpojenia krytu alebo vodiaceho prvku, prípadne pádu produktu.
- Pri otváraní alebo zatváraní krytu priestoru pre médiá buďte opatrní. Ak sa vaše prsty zachytia medzi hornú a dolnú časť krytu, hrozí riziko poranenia.
- Pri pripájaní káblov a príslušenstva dodržiavajte platné pokyny.
- Ak sa produkt používa dlhý čas, jeho zvýraznené časti môžu byť natoľko horúce, že dokážu spôsobiť popáleniny ľahkého stupňa.

RJ-3235B/RJ-3255WB




RJ-4235B/RJ-4255WB




- V prípade, že produkt alebo spotrebný materiál nepoužívate, skladujte ich mimo dosahu detí. Deťom navyše nedovoľte vkladať časti produktu alebo štitky do ust. Ak dôjde k prehriutiu nejakých častí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- NEDOTÝKAJTE sa čepele tlačovej hlavy.
- NEDOTÝKAJTE produkt v špeciálnych prostrediach ako napríklad v blízkosti lekárskeych prístrojov. Elektromagnetické vlny môžu spôsobovať poruchy lekárskeych prístrojov.
- Produkt, ostatné komponenty a obalové materiály používajte a skladujte mimo dosahu detí.
- Pri prevážaní odpojte batériu alebo kábel.

RJ-3235B/RJ-3255WB



RJ-4235B/RJ-4255WB



Bateria reîncărcabilă Li-ion

Dacă lichidul din baterie ajunge în contact cu pielea sau cu îmbrăcămintea, clătiți-le imediat cu apă.

Adaptorul AC, adaptorul de mașină

Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces la cablul adaptorului AC, astfel încât să îl deconectați imediat în caz de urgență.


Clema de curea

Asigurați-vă că ați atașat bine clema de curea la produs și la cureaua utilizatorului.


Măsuri de siguranță

- Pentru service, modificări sau reparații, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
- Dacă acest produs funcționează anormal sau generează erori, sau dacă vreun cablu este deteriorat, opriți produsul, deconectați toate cablurile și contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealer-ul Brother local.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorările care survin în urma dezastrelor naturale sau provocate de om, precum cutremure sau incendii, sau a acțiunilor terților, folosirii intenționate sau neglijente din partea utilizatorului, utilizării necorespunzătoare sau a utilizării în alte condiții speciale.
- În măsura în care este permis prin legile aplicabile, nu ne asumăm răspunderea pentru daunele (precum pierderile de profit ale companiei, întreruperea activității sau mijloace de comunicare întrerupte) care pot decurge din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza produsul.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorările care pot decurge din operarea incorectă a produsului cauzată de conectarea unui echipament incompatibil sau de utilizarea unui software incompatibil.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru niciun fel de deteriorări sau profituri pierdute care survin în urma utilizării unor etichete create cu acest produs, nici pentru pierderea sau modificarea datelor din cauza defectării, reparațiilor sau consumabilelor, nici pentru reclamații de la terți.
- Brother își rezervă dreptul de a face modificări ale informațiilor din acest manual sau din alte documentații ale acestui produs fără o notificare prealabilă. Mai mult, Brother nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de daune (inclusiv rezultate pe cale de consecință) cauzate de consultarea documentației produsului, inclusiv, dar fără a se limita la, erorile tipografice și alte erori. Vă recomandăm să descărcați cele mai recente versiuni ale documentației produsului dvs. și să verificați periodic versiunile actualizate ale firmware-ului, driverelor și software-ului de la support.brother.com.
- Pentru informații suplimentare despre software și despre utilizarea produsului într-o rețea, consultați *Manualul de utilizare*, care poate fi găsit pe site-ul web Brother support la support.brother.com.
- Modelele, accesoriile și consumabilele produsului pot varia în funcție de țară sau regiune.
- Acest produs este aprobat spre utilizare doar în țara sau regiunea în care este achiziționat.

RJ-3235B/RJ-3255WB



RJ-4235B/RJ-4255WB



Nabijateľná batéria Li-ion

Ak sa tekutina z batérie dostane na pokožku alebo odev, okamžite ich opláchnite vodou.

Sieťový adaptér, adaptér do auta

Kábel sieťového adaptéra majte vždy prístupný, aby ste ho v prípade núdze mohli ihneď odpojiť.

Pracka na opasok

Uistite sa, že pracka na opasok je správne pripevnená k produktu a k opasku osoby, ktorú ju nosí.

Bezpečnostné opatrenia

- V prípade potreby servisu, úprav alebo opráv sa obráťte na zákaznícky servis Brother alebo na miestneho predajcu spoločnosti Brother.
- Ak produkt nefunguje normálne, ak sa vyskytla akákoľvek chyba alebo ak je poškodený niektorý z káblov, produkt vypnite, odpojte všetky káble a kontaktujte zákaznícky servis Brother alebo vášho miestneho predajcu spoločnosti Brother.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené prírodnými katastrofami alebo katastrofami v dôsledku ľudskej činnosti ako zemetrasenia alebo požiar, za konanie tretích strán, vedomé alebo nedbanlivé konanie používateľa, nesprávne používanie alebo používanie za iných osobitných podmienok.
- Nakolko to povoľuje príslušná legislatíva, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody (napríklad stratu obchodných ziskov, prerušenie vykonávania obchodnej činnosti alebo stratu komunikačných prostriedkov), ktoré môžu nastať v dôsledku používania alebo nemožnosti používania produktu.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu byť následkom nesprávneho fungovania produktu spôsobeného pripojením nekompatibilného príslušenstva alebo používaním nekompatibilného softvéru.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo straty ziskov vyplývajúce z používania štitkov vytvorených týmto produktom ani za straty a zmeny údajov v dôsledku poruchy, opravy a spotrebných materiálov, ani akýkoľvek nárok tretej strany.
- Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v informáciách uvedených v tejto príručke alebo v inej dokumentácii k tomuto produktu bez upozornenia. Okrem toho spoločnosť Brother nepreberá zodpovednosť za žiadne škody (vrátane následných) spôsobených spoliehaním sa na dokumentáciu k tomuto produktu, vrátane, avšak nielen, tlačových a iných chýb. Odporúčame vám prevziať najnovšiu verziu produktovej dokumentácie a pravidelne kontrolovať dostupnosť aktualizovaných verzí firmvéru, ovládačov a softvéru na adrese support.brother.com.
- Ďalšie informácie o softvéri a používaní produktu v sieti nájdete v dokumente *Príručka používateľa*, ktorú nájdete na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com.
- Modely produktu, príslušenstvo a spotrebný materiál sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.
- Tento produkt je schválený na používanie iba v krajine alebo regióne, kde bol zakúpený.

Declinarea răspunderii

Brother declină responsabilitatea pentru orice garanții în legătură cu evitarea, atenuarea sau lipsa apariției oricăror defecțiuni, funcționări defectuoase, blocaje de sistem, infectări cu viruși, deteriorări și pierderi de date, precum și orice alte tipuri de erori rezultate din utilizarea acestui produs. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, BROTHER NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO PIERDERE DE VENIT SAU DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, EXEMPLARE SAU PUNITIVE SUFERITE DE CLIEŢI SAU ORICE ALȚI TERȚI.

Reglementări

ATENȚIE RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU ALTA DE TIP INCORECT. ELIMINAȚI ACCUMULATORII UZAȚI CONFORM REGLEMENTĂRILOR LOCALE.
--

Declarație de conformitate (numai pentru Europa/Turcia)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declaram că aceste produse sunt în conformitate cu legislația relevantă a UE de armonizare (numai pentru Europa/Turcia) și cu legislația Regatului Unit (numai pentru Marea Britanie). Declarația de conformitate (DoC) poate fi descărcată de pe site-ul web Brother support.
Accesați support.brother.com/manuals.

Declarația de conformitate din Regatul Unit pentru Regulamentul din 2017 privind echipamentele radio (numai pentru Marea Britanie) / Declarația UE de conformitate pentru Directiva RE 2014/53/UE (numai pentru Europa/Turcia)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declaram că aceste produse sunt conforme cu prevederile Regulamentului privind echipamentele radio 2017 / Directiva RE 2014/53/UE. O copie a declarației de conformitate poate fi descărcată urmând instrucțiunile din secțiunea Declarație de conformitate (numai pentru Europa/Turcia).

Tehnologii de comunicare acceptate

Această imprimantă acceptă Bluetooth®.
Benzi de frecvență: de la 2402 MHz până la 2480 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență: sub 20 dBm (p.e.i.r.)
Această imprimantă acceptă rețele LAN wireless.
Benzi de frecvență: de la 2400 MHz până la 2483,5 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență: sub 20 dBm (p.e.i.r.)
Benzi de frecvență: de la 5150 MHz până la 5350 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență: sub 23 dBm (p.e.i.r.)
Numai pentru utilizare în interior (de la 5,15 GHz până la 5,35 GHz)
Benzi de frecvență: de la 5470 MHz până la 5725 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență: sub 30 dBm (p.e.i.r.)
Această imprimantă este compatibilă cu protocolul NFC (Near Field Communication).
Benzi de frecvență: de la 13,553 MHz până la 13,567 MHz

Declarațiile de conformitate din Regatul Unit pentru Regulamentele din 2023 privind securitatea produselor și infrastructura de telecomunicații (cerințele de securitate pentru produsele conectabile relevante)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declaram că aceste produse sunt conforme cu prevederile Regulamentelor din 2023 privind securitatea produselor și infrastructura de telecomunicații (cerințele de securitate pentru produsele conectabile relevante).
O copie a declarațiilor de conformitate poate fi descărcată urmând instrucțiunile din secțiunea Declarație de conformitate (numai pentru Europa/Turcia).

Substanțe chimice (REACH UE)

Informațiile privind substanțele chimice din cadrul produselor noastre, necesare pentru Regulamentul REACH se pot găsi la www.brother.eu/reach.

©2025 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Odmietnutie zodpovednosti

Spoločnosť Brother odmieta akékoľvek záruky v zmysle vyhybania sa, zníženia alebo nevykysnutia akýchkoľvek havárií, porúch, zlyhaní systému, vírusových infekcií, poškodenia a straty údajov, ako aj akýchkoľvek iných chýb pri používaní tohto produktu. NAKOLKO TO UMOŽŇUJÚ PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY, SPOLOČNOSŤ BROTHER NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE STRATY ZISKOV ALEBO NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, PRIKLADNÉ ALEBO ODVETNÉ ŠKODY NA STRANE ZÁKAZNÍKOV ALEBO INÝCH SUBJEKTOV.

Súlads s predpismi

UPOZORNENIE V PRÍPADE VÝMENY BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. SPOTREBOVANÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA MIESTNYCH NARIADENÍ.

Prehlásenie o zhode (len pre Európu/Turecko)

My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
vyhlasujeme, že tieto produkty sú v súlade s príslušnou harmonizačnou legislatívou (len pre EÚ/Turecko) a legislatívou Spojeného kráľovstva (len pre Veľkú Britániu). Prehlásenie o zhode je možné prevziať z webovej stránky Brother support.
Navštívte lokalitu support.brother.com/manuals.

UK Prehlásenie o zhode s nariadením o rádiových zariadeniach z roku 2017 (len pre Veľkú Britániu) / EÚ Prehlásenie o zhode pre smernicu RE 2014/53/EÚ (len pre Európu/Turecko)

My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
prehlasujeme, že tieto produkty sú v súlade s ustanoveniami nariadenia o rádiových zariadeniach z roku 2017/smernice 2014/53/EU. Kópiu prehlásenia o zhode si môžete prevziať podľa pokynov uvedených v časti Prehlásenie o zhode (len pre Európu/Turecko).

Podporované komunikačné technológie

Táto tlačiareň podporuje funkciu Bluetooth®.
Frekvenčné pásma: 2402 MHz až 2480 MHz.
Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach: Menej ako 20 dBm (e.i.r.p.)
Táto tlačiareň podporuje funkciu bezdrôtovej siete LAN.
Frekvenčné pásma: 2400 MHz až 2483,5 MHz.
Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach: Menej ako 20 dBm (e.i.r.p.)
Frekvenčné pásma: 5150 MHz až 5350 MHz.
Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach: Menej ako 23 dBm (e.i.r.p.)
Len na používanie v interiéroch (5,15 GHz až 5,35 GHz)
Frekvenčné pásma: 5470 MHz až 5725 MHz.
Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach: Menej ako 30 dBm (

Varnostna navodila za izdelek (slovenščina)

Preberite ta navodila in jih shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.

Za dokumentacijo izdelka, programsko opremo in podporo obiščite strani »Manuals« (Priručniki), »Downloads« (Prenosi) in »FAQs & Troubleshooting« (Pogosta vprašanja in odpravljanje napak) za vaš model na spletnem mestu **support.brother.com.**

▲ NEVARNOST

Neupoštevanje navodil in opozoril lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe. Sledite tem smernicam, da se izognete tveganju pregrevanja, nastajanja dima, eksplozije ali požara.

- Polnilna litij-ionska baterija**
- NE dovolite, da bi baterija prišla v stik s tekočinami.
- Baterije NE uporabljajte ali puščajte na mestih z visoko temperaturo (nad 60 °C).
- Baterije NE polnite na nepodprt način. Za navodila za polnjenje baterije glejte *Navodila za uporabo*.
- Baterije NE uporabljajte drugače kot za predvideni namen.
- Baterije NE izpostavljajte vročini ali ognju.
- Polov z oznakama + in – NE povežite s kovinskimi predmeti, kot so žice. Baterije NE prenašajte ali hranite skupaj s kovinskimi predmeti.
- Baterije NE mečite, udarjajte ali kakor koli poškodujte.
- Na baterijo NE spajkajte priključkov.
- Baterije NE razstavljajte ali predelujte.
- Baterije NE smete zavreči kot gospodinjiski odpadek.

▲ OPOZORILO

Če ne upoštevate teh smernic in opozoril, lahko pride do smrti ali hudih telesnih poškodb. Sledite tem smernicam, da se izognete tveganju pregrevanja ali nastajanja dima, eksplozije, požara ali telesnih poškodb.

Izdelek, izmenični napajalnik (dodatna oprema) ali avtomobilski napajalnik (dodatna oprema)

- Izdelka NE uporabljajte, če vanj pride voda ali tuji. Odklopite zunanji vir napajanja in odstranite baterijo (če je nameščena), nato pa stopite v stik z lokalnim prodajalcem Brother.
- NE uporabljajte, polnite ali hranite teh izdelkov na naslednjih mestih, sicer lahko pride do požara, električnega udara, dima ali škode:
 - Na zelo vlažnih ali hladnih mestih (glejte razdelek »Tehnični podatki« v *Navodila za uporabo* za vaš model).
 - Na mestih, kjer je izdelek izpostavljen kondenzaciji ali vlagi, kot so kopalne ali grelniki vode.
 - Na zelo prašnih mestih.
 - Na zelo vročih mestih, na primer v bližini odprtega ognja in grelnikov, ali na neposredni sončni svetlobi.
 - V zaprtem avtomobilu na neposredni sončni svetlobi.
 - Na velikih nadmorskih višinah.
 - Med nevihtami.
- NE nameščajte in ne uporabljajte na območjih, na katerih nastaja eksploziven ali električno prevoden prah.
- Da ne bi poškodovali teh izdelkov:
 - Nanje NE postavljajte težkih predmetov.
 - NE razstavljajte in ne spreminjajte jih.
 - NE izpostavljajte jih padcem ali udarcem.
 - NE dovolite, da bi se zmočili, na primer zaradi prijemanja z mokrimi rokami ali polivanja s tekočinami.
- Priključkov se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- NE uporabljajte kemikalij ali gorljivih razpršil v bližini tiskalnika ali pri čiščenju tiskalnika. Obstaja nevarnost požara in električnega udara.
- Organska topila, na primer benzen, razredčilo, odstranjevalec laka za nohte ali dezodoranti, NE smejo priti v stik z izdelkom. Povzročijo lahko spremembo oblike izdelka ali pa ga raztopijo, zaradi česar pride električnega udara ali požara.
- Izdelka NE uporabljajte v posebnih okolijih, na primer blizu medicinske opreme. Elektromagnetno valovanje lahko povzroči nepravilno delovanje medicinske opreme.
- Izdelek, druge dele in embalažne vreče hranite zunaj dosega otrok.
- Med pošiljanjem odstranite baterijo ali odklopite kabel.
- Če izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije in odklopite zunanji vir napajanja.
- Če izdelek priključite na računalnik s USB-kablom, ko oba napaja vozilo, se prepričajte, da sta tako izdelek in računalnik varno ozemljena. V nasprotnem primeru lahko tok v USB-kablu povzroči pregrevanje in požar.

Sigurnosni priručnik za proizvod (hrvatski)

Pročitajte ovaj priručnik i spremite ga na sigurno mjesto gdje mu u budućnosti možete pristupiti.

Za dokumentaciju o proizvodu, softver i podršku posjetite stranice „Manuals“ (Priručnici), „Downloads“ (Preuzimanja) i „FAQs & Troubleshooting“ (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema) za svoj model na **support.brother.com.**

▲ OPASNOST

Nepridržavanje uputa i upozorenja može uzrokovati smrt ili teške ozljede. Slijedite ove smjernice kako biste izbjegli zagrijavanje, pojavu dima, eksploziju ili požar.

Punjiva litij-ionska baterija

- NEMOJTE dopustiti da baterija dođe u dodir s tekućinama.
- NEMOJTE puniti, upotrebljavati ili ostaviti bateriju na lokacijama s visokom temperaturom (iznad 60 °C).
- Bateriju NEMOJTE puniti na način koji nije podržan. Upute o punjenju baterije potražite u dokumentu *Korisnički priručnik*.
- NEMOJTE upotrebljavati bateriju u svrhe koje nisu predviđene.
- NEMOJTE izlagati bateriju utjecaju vrućine ili vatre.
- NEMOJTE spajati + i - polove metalnim predmetima poput žice. NEMOJTE nositi ni spremati bateriju s metalnim predmetima.
- NEMOJTE bacati, udarati ni oštetiti bateriju na bilo koji način.
- NEMOJTE zalemiti priključke na bateriju.
- NEMOJTE rastavljati ili preinačivati bateriju.
- NEMOJTE odlagati bateriju s kućnim otpadom.

▲ UPOZORENJE

Nepridržavanje ovih smjernica i upozorenja može uzrokovati smrt ili teške ozljede. Pridržavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli zagrijavanje, pojavu dima, eksploziju, požar ili ozljedu.

- Proizvod, AC adapter (opcija) ili automobilski adapter (opcija)**
- NEMOJTE upotrebljavati proizvod ako su u njega ušli voda ili strani predmeti. Odsvojite vanjski izvor napajanja i uklonite bateriju (ako je postavljena), a zatim se obratite lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.
- Te proizvode NEMOJTE upotrebljavati, puniti ili čuvati na sljedećim mjestima jer u protivnom može doći do požara, strujnog udara, dima ili oštećenja:
 - Na iznimno vlažnim ili hladnim mjestima (pogledajte odjeljak „Specifikacije“ u dokumentu *Korisnički priručnik* svog modela).
 - Na mjestima gdje su izloženi kondenzaciji ili vlazi, poput kupanica ili blizu bojlera.
 - Na izuzetno prašnjavom mjestu.
 - Na iznimno toplom mjestu, poput mjesta blizu otvorenog plamena ili grijača ili na izravnoj sunčanoj svjetlosti.
 - U zatvorenom automobilu na izravnom suncu.
 - Na visokoj nadmorskoj visini.
 - Za vrijeme grmljavine.
- NEMOJTE instalirati ili upotrebljavati u područjima gdje se stvara eksplozivna prašina ili prašina koja provodi električnu energiju. Kako ne biste oštetili te proizvode, NEMOJTE:
 - Stavljati teške predmete na njih.
 - Rastavljati ih ili izmjenjivati.
 - Bacati ih ili udarati.
 - Dopustiti da se smoče, primjerice diranjem mokrim rukama ili prolivanjem tekućina po njima.
- NEMOJTE dodirivati priključke za povezivanje mokrim rukama.
- NEMOJTE upotrebljavati kemijske ili zapaljive sprejeve u blizini pisača niti prilikom čišćenja pisača. Postoji rizik od požara i strujnog udara.
- NEMOJTE dopustiti da organska otapala, poput benzena, razrjeđivača, odstranjivača laka ili dezodoransa dođu u kontakt s proizvodom. U protivnom bi se proizvod mogao deformirati ili otopiti, što može dovesti do strujnog udara ili požara.
- NEMOJTE upotrebljavati proizvod u posebnim okruženjima, kao što je blizina medicinske opreme. Elektromagnetski valovi mogu uzrokovati kvar medicinske opreme.
- Upotrebljavajte i spremajte proizvod, ostale dijelove i vrećice za pakiranje izvan dohvata djece.
- Uklonite bateriju ili iskopčajte kabel kada šaljete proizvod.

Polnilna litij-ionska baterija

- Bateriju hranite izven dosega dojenčkov in majhnih otrok. Če jo kdo pogoltno, takoj poiščite reševalce.
- Baterijo prenehajte uporabljati, če opazite neobičajna stanja, kot so neprijeten vonj, pregrevanje, deformacije ali razbarvanje.
- Če vam pride v oči tekočina iz baterije, jo takoj sperite s čisto vodo. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Izmenični napajalnik, avtomobilski napajalnik

- Uporabljajte izključno izmenični napajalnik, napajalni kabel, avtomobilski napajalnik in USB-kabel, ki so bili zasnovani za vaš izdelek. Če tega ne storite, lahko pride do telesnih poškodb vas ali drugih oseb ali materialne škode na izdelku ali drugih stvareh.
- Vtič trdno vstavite v električno vtičnico.
- Izmenični napajalnik vstavite v standardno električno vtičnico (AC 100–240 V 50/60 Hz) (avtomobilski napajalnik v vtičnico 12 V).
- NE dovolite, da bi kovinski predmeti prišli v stik s katerimi koli priključki ali vtičnicami.
- NE uporabljajte poškodovanega kompleta izmeničnega napajalnika ali napajalnega kabla. Ko izmenični napajalnik izklapljate iz vtičnice ali samega tiskalnika, primite vtič ali priključek in ga izvlecite.
- Kadar kakor izmeničnega napajalnika ali avtomobilski napajalnik odstranjujete iz električne vtičnice, NE vlecite za kabel. Pri odkapljanju napajalnika iz električne vtičnice primite vtič.
- Izmeničnega napajalnika in nobenih kablov NE zvijajte ali vlecite s silo.
- NE preobremenite električne vtičnice.


▲ POZOR

Če ne upoštevate navodil in opozoril, lahko pride do lažjih ali srednje hudih telesnih poškodb. Sledite tem smernicam, da se izognete telesnim poškodbam.


Izdelek

- Izdelka NE držite za pokrov prostora za medije ali vodilo za rolo. Pokrov ali vodilo se lahko snameta ali pa lahko izdelek pade.
- Pri odpiranju in zapiranju pokrova prostora za medije bodite previdni. Obstaja nevarnost poškodb, če se prsti ujamejo med zgornjim in spodnjim delom pokrova.
- Pri priključitvi kablov in dodatne opreme upoštevajte zadevna navodila.
- Če izdelek uporabljate dolgo, se lahko označeni deli izdelka segrejejo toliko, da lahko povzročijo nizkotemperaturno opeklino.

RJ-3235B/RJ-3255WB



RJ-4235B/RJ-4255WB



- Če izdelka ali potrošnega materiala ne uporabljate, jih hranite zunaj dosega otrok. Poleg tega otrokom ne pustite, da bi dele izdelka ali nalepke dali v usta. Če kdo pogoltno kateri koli predmet, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- NE dotikajte se rezila ali tiskalne glave.
- NE dotikajte tiskalne glave ali kovinskih delov v bližini tiskalne glave, ker se med uporabo in takoj po njej zelo segrejejo.

- Izvadite baterije i odvojite izvor vanjskog napajanja ako ne namjeravate upotrebljavati proizvod duže vrijeme.
- Ako proizvod spojite s računalom USB kablom, a kada se oba napajaju iz vozila, provjerite jesu li i proizvod i računalno sigurno uzemljeni. U suprotnom, protok struje u USB kablom može uzrokovati njegovo pregrijavanje i požar.
- Punjiva litij-ionska baterija**
- Držite bateriju podalje od beba i male djece. U slučaju gutanja smjesta se obratite hitnim službama.
- Prestanite upotrebljavati bateriju ako primijetite neobičajene pojave poput mirisa, topline, izobličnosti ili promjene boje.
- Ako tekućina iz baterije uđe u oči, odmah ih operite čistom vodom. Odmah potražite medicinsku pomoć.
- AC adapter, automobilski adapter**
- Upotrebljavajte samo AC adapter, napojni kabel, automobilski adapter i USB kabl koji su namijenjeni isključivo za vaš proizvod. U protivnom biste se vi ili druge osobe mogli ozlijediti, a moglo bi doći i do štete na proizvodu ili ostaloj imovini.
- Utićake čvrsto ukopčajte u električnu utičnicu.
- Priključite AC adapter u standardnu električnu utičnicu (AC 100 – 240 V 50/60 Hz) (i automobilski adapter s napajanjem od 12 V DC).
- NEMOJTE dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir s bilo kakvim priključcima ili utičnicama.
- NEMOJTE upotrebljavati oštećeni AC adapter ili napojni kabel. Kada iskopčavate AC adapter iz utičnice ili pisača, uhvatite utikač ili utičnicu i izvucite ih.
- NEMOJTE povlačiti kabel prilikom odvajanja kabela AC adaptera ili automobilskog adaptera iz električne utičnice. Adapter iz električne utičnice isključite držeći ga za utikač.
- NEMOJTE snažno savijati niti povlačiti AC adapter ili bilo kakve kabele.
- NEMOJTE preopteretiti električnu utičnicu.


▲ OPREZ

Nepridržavanje uputa i upozorenja može uzrokovati manje ili umjerene ozljede. Pridržavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli ozljede.


Proizvod

- NEMOJTE držati proizvod za poklopac spremnika za medij ili za vodilicu role. Postoji opasnost da se poklopac ili vodilica odvoje ili da proizvod padne.
- Pazite prilikom otvaranja ili zatvaranja poklopca spremnika za medij. Postoji opasnost od ozljede ako se vaši prsti zahvate između gornjih i donjih dijelova poklopca.
- Slijedite primjenjive upute prilikom spajanja kabela i dodatne opreme.
- Ako se proizvod dugo upotrebljava, označeni dijelovi proizvoda mogu se dovoljno zagrijati da izazovu opekline pri niskoj temperaturi.


RJ-3235B/RJ-3255WB




RJ-4235B/RJ-4255WB



RJ-3235B/RJ-3255WB




RJ-4235B/RJ-4255WB




- Kad ne upotrebljavate proizvod ili dodatnu opremu, spremite ih izvan dohvata djece. Osim toga, pazite da djeca ne stave dijelove proizvoda ili naljepnice u usta. Ako se proguta bilo koji predmet, potražite liječničku pomoć.
- NEMOJTE dodirivati oštricu ispisne glave.
- NEMOJTE dodirivati ispisnu glav i metalne dijelove u blizini ispisne glave jer su jako vrući za vrijeme i odmah nakon ispis.

RJ-3235B/RJ-3255WB



RJ-4235B/RJ-4255WB



Polnilna litij-ionska baterija

- Če vam tekočina iz baterije pride na kožo ali oblačila, jo takoj sperite s čisto vodo.

Izmenični napajalnik, avtomobilski napajalnik

- Prepričajte se, da imate vedno dostop do kabla izmeničnega napajalnika, da ga lahko v sili takoj odklopite.


Zaponka za pas

- Poskrbite, da je zaponka za pas trdno pritrjena na izdelek in na pas uporabnika.


Varnostni ukrepi

- Za servisiranje, nastavitve ali popravila stopite v stik s servisno službo Brother ali lokalnim prodajalcem Brother.
- Če izdelek deluje neobičajno ali pride do napake ali je kateri od kablov poškodovan, izdelek izklopite, odklopite vse kable in stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim lokalnim prodajalcem Brother.
- Ne prevzemamo nobene odgovornosti za škode, ki bi nastala zaradi naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek, kot so potresi ali požari ali dejanj tretjih oseb, uporabnikove namerne ali malomarne uporabe, zlorabe ali uporabe v drugih posebnih pogojih.
- Dokler to dovoljuje veljavna zakonodaja, ne prevzemamo odgovornosti za škodo (kot so izgube, izguba poslovnega dobička, izguba dobička, motnje poslovanja ali izguba sredstva komunikacije), ki bi lahko nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe izdelka.
- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe izdelka: priključitve nezdružljive opreme ali uporabe nezdružljive programske opreme.
- Ne prevzemamo odgovornosti za poškodbe ali izgube, ki nastanejo kot posledica uporabe nalepk, izdelanih s tem izdelkom, ali izgube oziroma spremembe podatkov zaradi okvare, popravila ali potrošnega materiala ali izgube zaradi kakršnega koli zahtevka tretjih oseb.
- Družba Brother si pridržuje pravico do sprememb informacij v tem priručniku ali drugi dokumentaciji za ta izdelek brez obvestila. Podjetje Brother prav tako ne prevzema odgovornosti za nikakršno škodo (tudi posledično), ki bi nastala zaradi zanašanja na dokumentacijo izdelka, kar med drugim vključuje tipografske in druge napake. Priporočamo, da na **support.brother.com** preverite in prenesete najnovjšo različico dokumentacije izdelka ter redno preverjate, ali so na voljo posodobljene različice vgrajene programske opreme, gonilnikov in programske opreme.
- Za več informacij o programski opremi in uporabi izdelka v omrežju glejte *Navodila za uporabo*, ki so na voljo na spletni strani Brother support na naslovu **support.brother.com**.
- Modeli izdelka, pribor in potrošni material se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo.
- Ta izdelek je odobren samo za uporabo v državi ali regiji nakupa.

RJ-3235B/RJ-3255WB



RJ-4235B/RJ-4255WB



Punjiva litij-ionska baterija

- Ako vam tekućina iz baterije kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite vodom.

AC adapter, automobilski adapter

- Pobrinite se da uvijek možete pristupiti kablom AC adaptera tako da ga možete odmah isključiti u hitnom slučaju.

Kopča za remen

- Uvjerite se da je kopča za remen dobro prikvaćena na proizvod i remen osobe koja ga nosi.

Sigurnosne mjere

- U vezi servisiranja, prilagodbi ili popravaka obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.
- Ako proizvod ne radi normalno ili se pojavi pogreška te ako je oštećen kabel, isključite proizvod, odvojite sve kabele i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.
- Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štete koje proizlaze iz prirodnih katastrofa ili katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, poput potresa ili požara ili postupaka trećih strana, korisnikove namerne ili nemarne upotrebe, zloupotrebe ili upotrebe u drugim posebnim uvjetima.
- Sve dok je to dopušteno važećim zakonima, ne preuzimamo odgovornost za štetu (kao što je gubitak poslovne dobiti, izgubljene zarade, prekid poslovanja ili izgubljena sredstva komunikacije) nastalu zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda.
- Ne preuzimamo odgovornost za štete koje mogu nastati zbog nepravilnog rada proizvoda zbog povezivanja neodgovarajuće opreme ili upotrebe neodgovarajućeg softvera.
- Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak profita koji nastanu zbog upotrebe naljepnica izrađenih ovim proizvodom, nestanka ili promjene podataka zbog kvara, popravka, potrošnog materijala ili bilo kakvih zahtjeva treće strane.
- Tvrtka Brother zadržava pravo izmjene informacija u ovom priručniku ili drugoj dokumentaciji koja se odnosi na ovaj proizvod bez prethodne obavijesti. Nadalje, tvrtka Brother neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na dokumentaciju proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na tipografske i druge pogreške. Savjetujemo da preuzmete najnovije verzije dokumentacije o proizvodu te da redovito provjeravate ažurirane verzije firmvera, upravljačkih programa i softvera na web mjestu **support.brother.com**.
- Više podataka o softveru i upotrebi proizvoda na mreži potražite u *Korisničkom priručniku* koji možete pronaći na web stranici Brother support na **support.brother.com**.
- Modeli proizvoda, dodatna oprema i potrošni materijali mogu se razlikovati ovisno o državi ili regiji.
- Ovaj je proizvod odobren za upotrebu samo u državi ili regiji gdje je kupljen.

Odklonitev

Podjetje Brother odklanja vsakršne garancije, povezane z izogibanjem, reševanjem ali nepojavitvijo kakršnih koli okvar, napačnega delovanja, zrušitev sistema, virusov, poškodovanjem in izgubo podatkov ter drugim vrstami napak pri uporabi tega izdelka. KOLIKOR TO DOPUŠČA ZADEVNA ZAKONODAJA, PODJETJE BROTHER NE PREVZEMA NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI ZA NIKAKRŠNO IZGUBO DOHODKA ALI POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, ZGLEDNO ALI KAZENSKO ŠKODO STRANKE ALI DRUGIH.

Predpisi

POZOR
TVEGANJE EKSPLOZIJE, ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NAPAČNO VRSTO. RABLJENE BATERIJE ZAVRZITE SKLADNO Z LOKALNIMI PREDPISI.

Izjava o skladnosti (samo za Evropo/Turčijo)

Podjetje Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro- cho, Mizuho- ku, Nagoya 467-8561 Japan
izjavlja, da so ti izdelki skladni z ustrezno usklajevalno zakonodajo EU (samo Evropo/Turčija) in zakonodajo Združenega kraljevstva (samo Velika Britanija).
Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletne strani Brother support.
Obiščite **support.brother.com/manuals**.

Izjava za ZK o skladnosti z Uredbo za radijsko opremo 2017 (samo za Veliko Britanijo)/Izjava za EU o skladnosti za Direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (samo za Evropo/Turčijo)
Podjetje Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
izjavlja, da so ti izdelki skladni z določili Uredbe za radijsko opremo 2017/ EU/Direktive RE 2014/53/EU.
Kopijo izjave o skladnosti lahko prenesete po navodilih v razdelku Izjava o skladnosti (samo za Evropo/Turčijo).

Podprte komunikacijske tehnologije

Ta tiskalnik podpira povezavo Bluetooth®.
Frekvenčni pasovi: 2402 MHz do 2480 MHz.
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 20 dBm (EIRP)
Ta tiskalnik podpira brezžična omrežja LAN.
Frekvenčni pasovi: 2400 MHz do 2483,5 MHz.
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 20 dBm (EIRP)
Frekvenčni pasovi: 5150 MHz do 5350 MHz.
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 23 dBm (EIRP)
Samo za uporabo v zaprtih prostorih (od 5,15 do 5,35 GHz)
Frekvenčni pasovi: 5470 MHz do 5725 MHz.
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 30 dBm (EIRP)
Ta tiskalnik podpira tehnologijo NFC (Near Field Communication – komunikacija po bližnjem polju).
Frekvenčni pasovi: 13.553 MHz do 13,567 MHz.

Izjave ZK o skladnosti za predpise o varnosti izdelkov in telekomunikacijski infrastrukturi (varnostne zahteve za ustrezne povezljive izdelke) 2023

Podjetje Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
izjavljamo, da so ti izdelki v skladu z določbami predpisov o varnosti izdelkov in telekomunikacijski infrastrukturi (varnostne zahteve za ustrezne povezljive izdelke) 2023.

Kopijo Izjave o skladnosti lahko prenesete, če upoštevate navodila v razdelku za Izjavo o skladnosti (samo za Evropo/Turčijo).

Kemikalije (EU REACH)

Informacije o kemikalijah v naših izdelkih, ki jih zahteva Uredba o omejevanju rabe nekaterih škodljivih snovi (REACH), so na voljo na naslovu **www.brother.eu/reach**.

©2025 Brother Industries, Ltd. Vse pravice pridržane.

Odricanje od odgovornosti

Tvrtka Brother odriče se bilo kakvih jamstava u vezi s izbjegavanjem, ublažavanjem ili nedostatkom pojave pogreška, kvarova, pada sustava, infekcija virusom, oštećenja i nestanka podataka te drugim vrstama pogrešaka tijekom upotrebe proizvoda.
POD UVJETOM DA JE TO DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONIMA, TVRTKA BROTHER NIJE ODGOVORNA ZA BILO KAKVE GUBITKE PRIHODA ILI NEIZRAVNE, POSEBNE, SLUČAJNE, POSLJEDIČNE, PRIMJERNE ILI KAZNE NE ŠTETE KLJENATA ILI BILO KOJE DRUGE TREĆE STRANE.

Propisi

OPREZ
POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE STAVI NEODGOVARAJUĆA VRSTA BATERIJE. BATERIJE ODLOŽITE U SKLADU S LOKALNIM PROPISIMA.

Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro- cho, Mizuho- ku, Nagoya 467-8561 Japan
izjavljujemo da su ovi proizvodi u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a za usklađivanje (samo za Europu/Tursku) i zakonodavstvom Ujedinjenog Kraljevstva (samo Velika Britanija).
Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s web stranice Brother support.
Posjetite **support.brother.com/manuals**.

UK Deklaracija o usklađenosti za propis o radijskoj opremi iz 2017. (samo Velika Britanija) / Deklaracija EU-a o usklađenosti za Direktivu 2014/53/EU o radijskoj opremi (samo za Europu/Tursku)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
izjavljujemo da su ovi proizvodi usklađeni s odredbama Uredbe o radijskoj opremi iz 2017. / Direktivom 2014/53/EU o radijskoj opremi.
Kopiju Deklaracije o usklađenosti možete preuzeti pridržavajući se uputa u odjeljku Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku).

</