D01TJN001

csak Európa és Törökország

Címkenyomtató

QL-800/QL-810W/QL-820NWB

Termékbiztonsági útmutató (Magyar)

Köszönjük, hogy QL-800/810W/820NWB készüléket vásárolt (a továbbiakban: „a nyomtató”).

A nyomtató használata előtt mindenképpen olvassa el ezt a dokumentumot. Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt a dokumentumot a későbbi felhasználás érdekében.

- Szervizeléssel, beállításokkal vagy javításokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Brother ügyfélszolgálatához vagy a területileg illetékes Brother kereskedőhöz.
- Ha a nyomtató nem működik megfelelően, ha bármilyen hiba jelentkezik, vagy ha megsérül bármely kábel, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, húzzon ki minden kábelt, és vegye fel a kapcsolatot Brother ügyfélszolgálatával vagy a területileg illetékes Brother kereskedővel.
- Nem vállalunk felelősséget a földrengések, tűz, egyéb katasztrófák, harmadik fél tevékenységei, a felhasználó általi szándékos vagy gondatlan üzemeltetés, téves használat vagy különleges körülmények között történő használat okán keletkező károkért.
- Nem vállalunk felelősséget olyan károkért (például veszteségekért, üzleti haszon elvesztéséért, elmaradt haszonért, üzletmenet megszakadásáért vagy kommunikációs mód megszűnéséért), amelyek a nyomtató használatából vagy használhatatlanságából erednek.
- Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek a nyomtató helytelen használatából adódhatnak, illetve amelyek oka inkompatibilis berendezések csatlakoztatása vagy inkompatibilis szoftver használata.
- Nem vállalunk felelősséget olyan kárért vagy veszteségért, amely a nyomtató által készített címkék használatából, illetve hiba, javítás vagy a kellékanyagok miatti adatvesztésből vagy adatmódosulásból ered, továbbá nem fogadunk el jogosnak semmiféle harmadik féltől érkező panaszt.
- A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat. A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.
- A szoftverrel és a nyomtató hálózati használatával kapcsolatos további információk a *Használati útmutató* dokumentumban olvashatók, amely elérhető a Brother support weboldalon: support.brother.com.
- A nyomtató legfrissebb dokumentációja megtalálható a Brother support weboldalon oldalon, a support.brother.com címen.
- Az elérhető modellek és tartozékok országonként változhatnak.
- A nyomtató használatát kizárólag a vásárlás szerinti országban hagyták jóvá.
- Jelen dokumentum tartalma értesítés nélkül változhat.

⚠ VESZÉLY

Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet. Az alábbiak betartásával kerülje el az eszköz túlhevülését, füstölését, robbanását, illetve kigyulladását.

Akkumulátoregység (lítiumion-akkumulátor a csomagban) (csak a QL-810W/820NWB esetén választható)

- NE engedje, hogy az akkumulátor folyadékkal érintkezzen.
- NE használja vagy hagyja az akkumulátoregységet tűz vagy fűtőtest közelében, vagy más magas hőmérsékletű (80 °C feletti) helyen.
- NE kísérelje meg tölteni az akkumulátoregységet nem támogatott töltővel.
- Használja az akkumulátoregységet mindig rendeltetésszerűen.
- NE kösse össze a + és a - érintkezőt fémtárggyal (például vezetékkel). NE hordozza vagy tárolja az akkumulátort fémtárgyakkal együtt.
- NE dobálja, ütögesse vagy károsítsa az akkumulátoregységet semmilyen módon.
- NE forrasszon semmilyen csatlakozót az akkumulátoregységhez.
- NE szerelje szét, és NE módosítsa az akkumulátoregységet.
- NE dobja ki az akkumulátoregységet háztartási hulladékgyűjtőbe.
- NE helyezze el, működtesse, töltse vagy tárolja az akkumulátoregységet közvetlen napsütésnek vagy esőnek kitett helyen, fűtőtest vagy más magas hőmérsékletű berendezés közelében, sem egyéb, különösen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen (például autó műszerfalán vagy csomagtartójában). Kerülje az olyan helyeket, ahol az akkumulátoregység érintkezhet folyadékkal, ahol páralecsapódás alakulhat ki, illetve ahol nagy mennyiségű por található.
- Ha a nyomtatót huzamos ideig használja nagy tengerszint feletti magasságon, az akkumulátoregység túlmelegedhet. Ilyen esetben hagyjon fel a nyomtató használatával, amíg az le nem hűl.

Gombelem (csak QL-820NWB esetén)

Ne nyelje le az elemet. Az elem lenyelése esetén azonnal vegye fel a kapcsolatot egy orvossal. Két órán belül súlyos belső égési sérülést okozhat, amely halálhoz vezethet.

	Jelzi, hogy a lítium gombelemek kezelése esetén óvatosság szükséges.



⚠ FIGYELEM

Az útmutatások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet. A szabályok betartásával elkerülheti az eszköz túlhevülését, füstölését, robbanását és kigyulladását, valamint a sérülések és elektromos áramütések veszélyét.

Akkumulátoregység (lítiumion-akkumulátor a csomagban) (csak a QL-810W/820NWB esetén választható)

- Hagyjon fel az akkumulátoregység használatával, ha bármilyen észlelhető rendellenesség (pl. szag- vagy hőfejlődés, alakváltozás, elszíneződés) jelentkezik.
- Ha az akkumulátoregységből származó folyadék a szemébe kerül, tiszta vízzel azonnal ki kell öblíteni. Azonnal vegye fel a kapcsolatot a mentőkkel.
- Ha az akkumulátoregység a megadott idő elteltével sem töltődik fel teljesen, állítsa le a töltést, ellenkező esetben tűz, elektromos áramütés vagy károsodás következhet be.
- A nyomtató szállítása esetén a becsomagolás előtt ellenőrizze, hogy kivette-e az akkumulátoregységet a nyomtatóból. Ha szállításkor a nyomtatóba helyezve található az akkumulátoregység, fennáll a gyulladás, törés, tűz vagy meghibásodás veszélye.
- NE helyezzen idegen tárgyat az akkumulátoregységbe, se annak csatlakozóira, különben fennáll a tűz, az elektromos áramütés vagy a károsodás veszélye.
- Ha idegen tárgy kerül az akkumulátoregységbe, azonnal kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki a hálózati adaptert/hálózati tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból, majd vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával vagy a területileg illetékes Brother kereskedővel. Ha tovább használja az akkumulátoregységet, fennáll a tűz, az elektromos áramütés vagy a károsodás veszélye.
- Ha a nyomtatót csak rövid ideig tudja használni az akkumulátoregység teljes feltöltését követően is, az újratölthető akkumulátor valószínűleg elérte hasznos élettartama végét. Cserélje az akkumulátoregységet újra. Az akkumulátoregység eltávolítása és cseréje közben ragasztószalaggal takarja le a régi akkumulátoregység csatlakozóit, hogy ne alakulhasson ki rövidzár.
- NE helyezze az akkumulátoregységet vegyszerek közelébe, se olyan helyre, ahol fennáll vegyi anyagok kifolyásának veszélye.
- NE engedje, hogy szerves oldószer (például benzin, hígító, lakklemosó vagy légfrissítő) érintkezzen műanyag burkolattal vagy kábellel. Ezek hatására a műanyag burkolat elgörbülhet vagy megolvadhat, ami elektromos áramütést vagy tüzet okozhat. Ezek az anyagok az akkumulátoregység meghibásodását és elszíneződését is okozhatják.
- AKADÁLYOZZA MEG, hogy a töltőérintkezők és a környező területek elszennyeződjenek vagy idegen tárgyakkal kapcsolatba kerüljenek. Ez égési sérüléseket és károsodásokat okozhat.
- Ha nincs a nyomtatóba helyezve a használathoz, szigetelőszalaggal takarja le az akkumulátoregység érintkezőit az idegen anyagok (pl. por) bejutása elleni védelemként. NE használja az akkumulátoregységet, ha az érintkező poros.

Nyomtató, akkumulátoregység, hálózati adapter, tápkábel (akkumulátoregység és hálózati adapter csak a QL-810W/820NWB modellhez tartozik)

Ha véletlenül idegen tárgy kerül a nyomtató bármelyik nyílásába – beleértve a réseket, csatlakozókat és portokat –, azonnal hagyja abba a nyomtató használatát, kapcsolja ki, és húzzon ki minden kábelt. Mindenképpen távolítson el minden idegen tárgyat, mielőtt bekapcsolja a nyomtatót.

Nyomtató, akkumulátoregység, hálózati adapter, tápkábel, gombelem (akkumulátoregység és hálózati adapter csak a QL-810W/820NWB modellhez tartozik) (gombelem csak a QL-820NWB modellhez tartozik)

- NE használja vagy tárolja a nyomtatót és más részegységeket:
  - Ott, ahol folyadékkal érintkezhetnek
  - Ha előfordul lecsapódás
  - Ha sok a por
  - Ha a hőmérséklet vagy a páratartalom szélsőséges
    Használja egy olyan helyen, ahol a hőmérséklet 10 °C és 35 °C között van, a páratartalom pedig 20% és 80% között (lecsapódás nélkül). Maximális nedves hőmérséklet: 27 °C. Használja olyan helyen, ahol a páratartalom 10% és 90% közötti (lecsapódás nélkül).
  - Nyílt láng és fűtőtest közelében, illetve közvetlen napfényben
- NE érjen a csatlakozódugóhoz vizes kézzel.
- NE érjen a hálózati adapterhez és a nyomtatóhoz villámlással járó vihar esetén.
- NE szerelje szét és ne módosítsa a nyomtatót.
- Ha hosszabb ideig nem használja a nyomtatót, húzza ki a hálózati adaptert/hálózati tápkábelt a nyomtatóból és az elektromos csatlakozóaljzatból.
- Ha a csatlakozódugó bepiszkolódik, húzza ki az elektromos csatlakozóaljzatból, majd törölje le száraz törlőruhával. Ha tovább használja a szennyeződött csatlakozódugót, tűz keletkezhet.
- NE öntsön vegyszert és ne használjon gyúlékony permetet se a nyomtatón, se más részegységen. Néhány példa gyúlékony permetre:
  - Portalanító tisztítószerek
  - Rovarirtó szerek
  - Alkoholtartalmú fertőtlenítőszerek és légfrissítők
  - Szerves oldószerek vagy folyadékok, például alkohol
- A nyomtatót, az egyéb részegységeket és a csomagolóanyagot tárolja és használja gyermekek által nem hozzáférhető helyen.
- A nyomtató tisztítása előtt húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati aljzatból, hogy elkerülje az esetleges elektromos áramütést. A tisztítási módszerekről a *Használati útmutatóból* tájékozódhat.
- NE a zsinórnál fogva húzza ki a hálózati tápkábelt az elektromos aljzatból. A csatlakozódugót fogva húzza ki a hálózati adaptert kábelét az elektromos aljzatból.

Hálózati adapter (csak QL-810W/820NWB esetében)

- Kizárólag a megadott nyomtatóhoz használja.
- Dugja be határozottan az elektromos csatlakozóaljzatba.
- A hálózati adaptert szabványos elektromos csatlakozóaljzattal használja (100-240 V (AC), 50 Hz/60 Hz).
- NE engedje, hogy fémtárgy érintkezzen a hálózati adapter csatlakozóival, portjaival, illetve a tápkábel fémes részeivel.
- NE okozzon sérülést, csavargassa, hajlítsa meg erősen, ne húzza, ne helyezzen tárgyakat, ne csípje össze és kösse össze a hálózati adaptert és a tápkábelt.
- NE használja se a csatlakozódugót, se a hálózati tápkábelt olyan helyen, ahol nedvesség érheti.
- A tűz kockázatának csökkentése érdekében tartsa por- és szennyeződésmentesen a csatlakozódugót.
- NE terhelje túl az elektromos csatlakozóaljzatokat.
- NE használjon sérült csatlakozódugókat vagy meghajlott elektromos csatlakozóaljzatokat. Ez tűz, elektromos áramütés és károsodás kockázatával járhat.

⚠ VIGYÁZAT

Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

Nyomtató

- NE tartsa a nyomtatót a DK tekercs rekeszének fedelénél fogva. A levál fedél miatt leeső nyomtató sérülést okozhat, és a nyomtató károsodhat.
- Kábelek és tartozékok csatlakoztatásakor ügyeljen rá, hogy megfelelő módon és megfelelő sorrendben csatlakoztassa őket. Csak olyan elemeket csatlakoztasson, amelyeket kifejezetten ehhez a nyomtatóhoz terveztek. Ellenkező esetben tűz- és sérülésveszély áll fenn. A csatlakoztatáskor kövesse az utasításokat.
- Az esetleges opcionális tartozékok csatlakoztatásakor tartsa be a hozzájuk tartozó használati utasításban leírtakat.
- NE tartsa egy kézzel a nyomtatót. Egy kézzel tartva a nyomtató kicsúszhat a kezéből.

Akkumulátoregység (lítiumion-akkumulátor a csomagban) (csak a QL-810W/820NWB esetén választható)

Amikor az akkumulátoregységet a nyomtatóhoz csatlakoztatja, ügyeljen rá, hogy szorosan meghúzza a csavarokat. Ha a csavarok nincsenek meghúzva, a nyomtató leeshet, és sérülést okozhat akár Önnek, akár másoknak, illetve károsodhat a termék vagy más vagyontárgy.

Hálózati adapter/tápkábel (hálózati adapter csak a QL-810W/820NWB esetén)

Ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter tápkábele hozzáférhető legyen, és vészhelyzet esetén azonnal ki lehessen húzni. NE helyezzen tárgyakat a hálózati adapter tápkábelére/, sem annak közelébe.

Vágóeszköz

- NE érintse meg a vágóeszköz pengéjét.
- NE nyissa ki a fedelet a vágóeszköz működése közben.

Gombelem (csak QL-820NWB esetén)

- NE dobja az elemet tűzbe, ne tegye ki túlzott hőnek, ne szerelje szét.
- NE kösse össze az elem két pólusát. Az elem rövidzárlatának megelőzése érdekében tartsa távol a fémes tárgyakat az elemtől.
- A megadott elem nem újratölthető. NE töltse újra.
- Csak a megadott elemet használja.
- Az elemet gyermekektől távol tárolja.
- Amennyiben az elemben lévő folyadék a szembe kerül, forduljon orvoshoz. Azonnal mossa ki a szemeit, legalább 15 percig tegye ezt.
- Amennyiben az elemben található folyadék bőréhez vagy ruháihoz tapad, mossa ezt le bőséges mennyiségű tiszta vízzel.
- A nem megfelelő elem használata szivárgáshoz vagy robbanáshoz vezethet, ami tüzet, sérülést vagy károkat okozhat a készülék környezetében.
- Tartsa távol a gyermekektől az új és használt gombelemeket.
- Ha az elemtartó rekesz fedele nem zárul le rendesen, akkor hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol a gyermekektől.

LAN-kapcsolat (csak QL-820NWB esetén)

NE csatlakoztassa ezt a nyomtatót olyan LAN-kapcsolathoz, amelyen előfordul túlfeszültség.

Általános óvintézkedések

Termék, hálózati adapter vagy tartozékok (hálózati adapter csak QL-810W/820NWB esetén)

- A termékek ártalmatlanítása előtt olvassa el az alkalmazandó előírásokat.
- NE távolítsa el a nyomtatón elhelyezett címkéket. Ezek a címkék működtetési információkat tartalmaznak, továbbá szerepel rajtuk a nyomtató neve és sorozatszáma.
- A modell energiabesorolásával (elektromos besorolásával), gyártójával és modellszámával kapcsolatos további információkat a nyomtató alján található címkén olvashat.
- Ha a Bluetooth funkció és a vezeték nélküli LAN funkció is be van kapcsolva, az adatátviteli sebesség rádióhullámok interferenciája miatt csökkenhet. Ha ez bekövetkezik, kapcsolja ki a nem használt funkciót (Bluetooth funkció vagy vezeték nélküli LAN funkció).
- NE takarja le és ne helyezzen idegen tárgyat a címkekiadó nyílásba, a tápkábel csatlakozójába, se az USB-portba.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki a DK tekercset a nyomtatóból.
- Mindig tartsa lecsukva a DK tekercs rekeszének fedelét nyomtatáskor.
- Opcionális tartozékok használata esetén tartsa be az azok használati utasításban foglaltakat.
- NE érjen a nyomtatóhoz nedves kézzel.
- NE érjen a nyomatot hordozó papírhoz vagy címkékhez nedves kézzel, mert az meghibásodást okozhat.
- Kizárólag a nyomtatóhoz mellékelt interfészkábelt (USB-kábelt) használja.

Akkumulátoregység (lítiumion-akkumulátor a csomagban) (csak a QL-810W/820NWB esetén választható)

- Az akkumulátoregység hatékonyságának és élettartamának megőrzése érdekében félévente legalább egyszer töltse fel.
- A vásárlás időpontjában az akkumulátoregység részlegesen fel van töltve, hogy ellenőrizni lehessen a nyomtató működését, azonban a nyomtató használata előtt az akkumulátoregységet teljesen fel kell tölteni a megadott hálózati adapter segítségével.

Tápkábel

A nyomtatót egy könnyen hozzáférhető, szabványos elektromos csatlakozóaljzat közelében helyezze el.

Nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos megjegyzések (csak QL-810W/820NWB esetében)

A termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz.
A nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos megjegyzések megjelenítéséhez nyissa meg a modell Kézikönyvek oldalát: support.brother.com.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa és Törökország)

Mi, A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

vállalat ezúton tanúsítja, hogy a jelen termék és a hozzá tartozó hálózati adapter megfelel az Európai Közösség területén érvényes, összes vonatkozó irányelv és jogszabály előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a Brother support weboldalról tölthető le. Látogassa meg a support.brother.com/manuals oldalt.

Megfelelőségi nyilatkozat az 2014/53/EU RE irányelvhez (csak Európa/Törökország) (csak QL-810W/820NWB esetében) (rádiós interfésszel rendelkező modellekre vonatkozik)

Mi, A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

kijelentjük, hogy ezek a termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat letölthető a Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa/Törökország) bekezdés utasításai szerint.

VIGYÁZAT! (csak QL-810W/820NWB esetén)

HA AZ ELEMET NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI, ROBBANÁS TÖRTÉNHET.
A HASZNÁLT ELEMEKET A VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN SELEJTEZZE LE.

Információk a 801/2013 tanácsi rendeletnek való megfelelésről

	QL-800	QL-810W	QL-820NWB
Energiafogyasztás*	1,5 W	1,3 W	1,6 W

* Ha minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva van

Vezeték nélküli LAN engedélyezése/letiltása

QL-810W

A vezeték nélküli funkció aktiválása:
Tartsa nyomva a **Bekapcsológombot** (⏻) a nyomtató bekapcsolásához, majd egy másodpercen keresztül tartsa nyomva a **Wi-Fi** (📶) gombot.

A vezeték nélküli funkció kikapcsolása:
Ismét tartsa nyomva a **Wi-Fi** (📶) gombot a vezeték nélküli funkció kikapcsolásához.

QL-820NWB

A vezeték nélküli funkció aktiválása:
Nyomja meg a **Menü**, majd a ▲ vagy ▼ gombot a [WLAN] menü kijelöléséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Válassza ki a [WLAN (be/ki)] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az [Be] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A vezeték nélküli funkció kikapcsolása:
Nyomja meg a **Menü**, majd a ▲ vagy ▼ gombot a [WLAN] menü kijelöléséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Válassza ki a [WLAN (be/ki)] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Ki] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Vezeték nélküli LAN (csak a QL-810W/820NWB esetén)

Ez a nyomtató támogatja a vezeték nélküli LAN hálózatokat.
Frekvenciasávok: 2400 MHz-2483,5 MHz.
A frekvenciasávokon továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:
Kevesebb mint 20 dBm (EIRP).

A Bluetooth engedélyezése/letiltása (csak a QL-820NWB esetén)

A Bluetooth aktiválása:
Nyomja meg a **Menü**, majd a ▲ vagy ▼ gombot a [Bluetooth] menü kijelöléséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Bluetooth (be/ki)] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az [Be] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A Bluetooth kikapcsolása:
Nyomja meg a **Menü**, majd a ▲ vagy ▼ gombot a [Bluetooth] menü kijelöléséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Bluetooth (be/ki)] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Ki] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Bluetooth (csak a QL-820NWB esetén)

Ez a nyomtató támogatja a Bluetooth funkciót.
Frekvenciasávok: 2402 MHz-2480 MHz.
A frekvenciasávokon továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:
kevesebb mint 20 dBm (EIRP).

Az összeállításra és kiadásra vonatkozó tájékoztatás

Ennek a legfrissebb termékleírásokat és specifikációkat tartalmazó útmutatónak a készítése és publikálása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt zajlott.
A jelen útmutató tartalma és a termék specifikációi előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.
Frissített firmware, illesztőprogram, illetve alkalmazás kiadása esetén a jelen útmutató nem feltétlenül tükrözi pontosan az elérhető funkciókat.
A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt következnek be, beleértve – egyebek mellett – a kiadványban esetleg előforduló elírásokból vagy egyéb hibákból fakadó károkat is.

Védjegyek

A Microsoft, Windows, Windows Vista és Windows Server a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és egyéb országokban.

Az Apple, a Macintosh, a macOS, a Safari, az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Google Play a Google Inc. védjegye.

A Wi-Fi és a Wi-Fi Alliance a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

A WPA, a WPA2, a Wi-Fi Protected Setup és a Wi-Fi Protected Setup logó a Wi-Fi Alliance védjegye.

A Bluetooth szóvédjegy és logó birtokosa a Bluetooth SIG, Inc., és ezeket a Brother Industries, Ltd. licenc alapján használja.

Blue SDK Copyright © 1995-2016 OpenSynergy GmbH. Minden jog fenntartva. Minden nem közzétett jog fenntartva.

Az Android a Google Inc. védjegye.

Az Adobe és a Reader az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A QR Code a DENSO WAVE INCORPORATED védjegye JAPÁNBAN és más országokban.
QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright © 2007 AINIX Corporation. Minden jog fenntartva.

Az Epson ESC/P a Seiko Epson Corporation bejegyzett védjegye.

Mindazon cégek, amelyek szoftvercímei szerepelnek az útmutatóban, a tulajdonukban levő programokhoz tartozó Szoftverlicenc-szerződéssel rendelkeznek.

A Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanév és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Az AirPrint az Apple Inc. védjegye.