brother

Version 0

LABEL PRINTER


TD-4215D/TD-4415D/TD-4425DN/ TD-4525DN/TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF

Quick Setup Guide / Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata / Greitosios sąrankos vadovas / Kiirseadistusjuhend

1


TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF




- UK/EU: (+ CR2032) included / iekļauts / pridedama / komplektis



- Other regions / Citi reģioni / Kiti regionai / Teisei piirkonnad:

(+ CR2032) not included / nav iekļauts / nepridedama / ei kuulu komplekti




				
TD-4215D	✓	✓	✓	×
TD-4415D	✓	✓	✓	×
TD-4425DN	✓	✓	✓	×
TD-4525DN	✓	✓	✓	×
TD-4455DNWB	✓	✓	✓	×
TD-4555DNWB	✓	✓	✓	×
TD-4425DNF	✓	✓	✓	✓
TD-4555DNWBF	✓	✓	✓	✓

TD-4215D/TD-4415D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB → 2a

TD-4425DNF/TD-4555DNWBF → 2b

2a


TD-4215D/TD-4415D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB




→ **3**

2b

TD-4425DNF/TD-4555DNWBF



3







* See the User's Guide for instructions on how to replace Media Roll Holders.
* Norādījumus par drukas materiāla rullīša turētāju nomaiņu skatiet Lietotāja rokasgrāmatā.
* Instrukcijas, kaip pakeisti medžiagos ritinėlio laikiklius, rasite Naudotojo vadove.
* Lisateavet kandja rulliku hoidikute asendamiseks leiate kasutusjuhendist.