



「お薬手帳」ラベル印刷設定について

本説明書は、医療システム会社様が販売されている調剤システムから、お薬手帳ラベルを出力するためのプリンタードライバーの設定方法について示したものです。

対応 OS : Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016

1. 本機の印刷設定

QL-1115NWB 本体の印刷設定を行います。

「スタート」～「デバイスとプリンター」～「QL-1115NWB」を選択し、右クリックで印刷設定を選択すると下図の画面となり、以下の項目を設定します。

- | | | |
|--------|----------------|-----------|
| ①用紙サイズ | DT 90mm | |
| ②長さ | 130mm | |
| ③前余白 | 3.0mm | |
| ④用紙方向 | 縦方向 | |
| ⑤部数 | 1 | |
| ⑥印字品質 | 品質優先 | |
| ⑦オプション | 指定枚数ごとにカット | チェックは入れない |
| | 最後にカット | チェックを入れる |
| | ミラー印刷 | チェックは入れない |
| | 末尾の空白部分を削除して印刷 | チェックを入れる |



※全ての設定を上記画面設定と合わせて下さい。

OK ボタンをクリックすると、QL-1115NWB 本体の印刷設定は完了です。

2. テストプリント

テストプリントを行います。

調剤システムの「お薬手帳」出力先プリンターに、QL-1115NWB を設定します。

調剤システムより「お薬手帳」ラベル印刷を行います。

調剤システムによっては、調剤システム側に印刷環境設定を有しています。

印刷がラベル内に収まらない、印刷方向が違う、または余白が大きすぎる場合には、調剤システム側の印刷環境設定を確認下さい。