


## MFC-240C



Pour utiliser l'appareil, vous devez configurer le matériel et installer le logiciel.  
Lisez attentivement ce Guide d'installation rapide pour connaître la procédure de configuration et d'installation.

**Étape 1**

Installation de l'appareil

**Étape 2**

Installation des pilotes et logiciels

**L'installation est terminée !**

Conservez ce Guide d'installation rapide, le Guide de l'utilisateur et les CD-ROM fournis dans un endroit pratique, afin de pouvoir les consulter facilement et rapidement à tout moment.

## Symboles utilisés dans ce guide

 Avertissement	 Attention	 Configuration incorrecte
Les avertissements ont pour but de vous indiquer ce qu'il faut faire pour éviter de vous blesser.	Les avertissements "Attention" signalent les procédures à suivre ou à éviter pour ne pas endommager l'appareil ou d'autres objets.	Les icônes de configuration inappropriée vous signalent les périphériques ou les opérations qui ne sont pas compatibles avec l'appareil.
 Remarque	 Guide de l'utilisateur ou Guide utilisateur - Logiciel	
Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.	Renvoie au Guide de l'utilisateur ou au Guide utilisateur - Logiciel fourni.	

## Pour commencer

---

Contenu de l'emballage .....	2
Panneau de commande .....	3

## Étape 1 – Installation de l'appareil

---

Dépose des protections .....	4
Chargement du papier .....	4
Branchement du téléphone .....	6
Raccordement du cordon d'alimentation .....	7
Installation des cartouches d'encre .....	7
Contrôle de la qualité d'impression .....	9
Sélection de votre langue (Suisse : Allemand, Français, Anglais. Belgique : Néerlandais, Français, Anglais) .....	10
Réglage du contraste de l'écran LCD .....	11
Réglage de la date et de l'heure .....	11
Configuration de votre ID station .....	11
Configuration du mode de numérotation par tonalité ou impulsions (Uniquement pour la Suisse) .....	12
Configuration du type de ligne téléphonique .....	12
Choix d'un mode de réception .....	13

## Étape 2 – Installation des pilotes et logiciels

---

### Windows®

Si vous utilisez une interface USB (pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) .....	16
---	----

### Macintosh®

Si vous utilisez une interface USB (pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent) .....	19
--	----

## Consommables

---







Remplacement des consommables .....	22
Cartouche d'encre .....	22

## Contenu de l'emballage

Le contenu de l'emballage peut différer d'un pays à l'autre.

Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton pour le cas où vous devriez transporter l'appareil.



 <b>Guide d'installation rapide</b>	 <b>CD-ROM</b>	 <b>Guide de l'utilisateur</b>	
 (Pour la Belgique)	 (Pour la Suisse) <b>Cordon de ligne téléphonique</b>	 (Pour la Belgique)	 (Pour la Suisse) <b>Cordon d'alimentation</b>
 <b>Noir (LC1000BK)</b>	 <b>Jaune (LC1000Y)</b>	 <b>Cyan (LC1000C)</b>	 <b>Magenta (LC1000M)</b>
<b>Cartouches d'encre</b>			


Le câble d'interface USB n'est pas un accessoire standard.

- Veillez à ne pas utiliser de câble USB 2.0 de plus de 2 mètres de long.
- Votre MFC est muni d'une interface USB compatible avec la spécification USB 2.0.
- Ne raccordez PAS le câble d'interface pour l'instant.

Le raccordement du câble d'interface se fera pendant le processus d'installation du logiciel.

Lorsque vous utilisez un câble USB, veillez à le raccorder au port USB de votre ordinateur et non à un port USB de votre clavier ou d'un concentrateur USB non alimenté.

## Panneau de commande




- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Touches fax et téléphone     | 8 Touches de démarrage             |
| 2 Pavé numérique               | 9 Touche d'arrêt/sortie            |
| 3 Touches de mode              | 10 Touches de navigation           |
| 4 Touche de résolution fax     | 11 Touche des options de copie     |
| 5 Touche de gestion de l'encre | 12 Touche de menu                  |
| 6 Touche d'effacement/retour   | 13 LCD (écran à cristaux liquides) |
| 7 Touche OK                    | 14 Touche Veille                   |



Pour plus d'informations sur le panneau de commande, voir Vue d'ensemble du panneau de commande au chapitre 1 du Guide de l'utilisateur.



### Remarque




Lorsque l'appareil est en attente (pas utilisé), il retourne à l'affichage par défaut indiqué ci-dessus. L'affichage par défaut indique la date, l'heure et le mode réponse en cours.

## 1 Dépose des protections

- 1 Retirez la bande et le film de protection recouvrant la vitre du scanner.
- 2 Retirez le sac en plastique alvéolaire contenant les cartouches d'encre à partir du haut du bac à papier.

### ⊘ Mauvaise configuration



**NE raccordez PAS le câble USB. Le raccordement du câble USB s'effectue pendant le processus d'installation du logiciel.**




## 2 Chargement du papier

-  Vous pouvez charger jusqu'à 100 feuilles de papier de 80 g/m<sup>2</sup>.  
Pour plus de détails, voir Papier acceptable et autres supports au chapitre 2 dans le Guide de l'utilisateur.


- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil et enlevez le couvercle du bac de sortie (1).




- 2 Appuyez sur les guides-papier latéraux (1) et sur le guide de longueur papier (2) et faites-les glisser pour les adapter au format du papier.




- 3** Ventilez bien les feuilles pour éviter les bourrages et les mauvaises alimentations.



- 4** Placez le papier dans le bac à papier sans forcer, face imprimée vers le bas et haut de la page en premier. Vérifiez que le papier est bien à plat dans le bac.




- 5** Sans forcer, ajustez les guides-papier latéraux avec les deux mains et le guide de longueur papier en fonction du papier. Vérifiez que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier.




**Remarque**

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin car il pourrait se soulever à l'arrière du bac et entraîner des problèmes d'alimentation du papier.


- 6** Fermez le couvercle du bac de sortie papier.



- 7** Remettez lentement le bac à papier bien en place dans l'appareil.



- 8** Tout en retenant le bac à papier, tirez le support papier vers l'extérieur (①) jusqu'à encliquetage, puis déployez le volet du support papier (②).




**Remarque**

N'utilisez pas le volet du support papier pour le format Légal.

## 3 Branchement du téléphone

- 1 Raccordez le cordon de ligne téléphonique. Branchez une extrémité du cordon téléphonique dans la prise de l'appareil marquée **LINE** et l'autre extrémité dans une prise téléphonique murale.



### ⊘ Mauvaise configuration


**NE raccordez PAS le câble USB. Le raccordement du câble USB s'effectue pendant le processus d'installation du logiciel.**

### ⚠ Avertissement

- L'appareil doit être équipé d'une prise raccordée à la terre.
- Comme l'appareil est raccordé à la terre par une prise de courant, vous pouvez vous protéger contre les risques électriques sur le réseau téléphonique en maintenant le cordon d'alimentation branché à votre appareil lorsque vous le raccordez à une ligne téléphonique. De même, vous pouvez vous protéger lorsque vous souhaitez transporter l'appareil, en débranchant d'abord la ligne téléphonique et ensuite, le cordon d'alimentation.

### 📝 Remarque

*Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, effectuez le raccordement comme représenté ci-dessous.*





1 Poste téléphonique

2 Téléphone externe

## Remarque


Si vous partagez une ligne téléphonique avec un répondeur téléphonique externe, effectuez le raccordement comme représenté ci-dessous.



Réglez le mode de réception sur 'REP externe' si vous avez un répondeur externe. Pour plus de détails, voir Raccordement d'un REP externe (répondeur téléphonique) au chapitre 7 du Guide de l'utilisateur.

## 4 Raccordement du cordon d'alimentation

- 1 Raccordez le cordon d'alimentation.



## 5 Installation des cartouches d'encre

### Avertissement

En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau et, en cas d'irritation, consultez un médecin.



- 1 Vérifiez que l'appareil est sous tension. L'écran LCD affiche:

Pas de cartouche

- 2 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre (1).



- 3 Poussez tous les leviers de déverrouillage vers le bas et enlevez l'élément de protection jaune (1).




### Remarque


Ne jetez pas l'élément de protection jaune. Vous en aurez besoin pour transporter l'appareil.

# Étape 1 Installation de l'appareil

- 4** Enlevez la cartouche d'encre.




- 5** Enlevez avec précaution le capuchon de protection jaune (1).



## ⊘ Mauvaise configuration



**NE touchez PAS** la zone indiquée sur l'illustration ci-dessous.




## 📄 Remarque

Si le capuchon de protection jaune s'enlève lorsque vous ouvrez l'emballage, la cartouche ne sera pas endommagée.

- 6** Insérez chaque cartouche d'encre dans le sens de la flèche indiquée sur l'étiquette. Vérifiez que la couleur du levier de déverrouillage (1) correspond à la couleur de la cartouche (2), comme indiqué sur le schéma ci-dessous.




- 7** Soulevez chaque levier de déverrouillage et poussez-le jusqu'à encliquetage, puis refermez le couvercle de la cartouche d'encre.



## 📄 Remarque

Si l'écran LCD affiche *Installez noir*, *Installez jaune*, *Installez cyan* ou *Installez mgnta* après l'installation des cartouches d'encre, vérifiez que ces dernières sont correctement installées.

L'appareil nettoie le circuit d'encre pour une première utilisation. Ce processus ne se produit qu'une fois, lors de la première installation des cartouches d'encre. Le processus de nettoyage dure approximativement quatre minutes. L'écran LCD affiche:




## ! Attention


- NE retirez PAS les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées, car la quantité d'encre pourrait diminuer et l'appareil ne connaîtrait pas la quantité d'encre restant dans la cartouche.
- NE secouez PAS les cartouches d'encre. En cas de taches d'encre sur la peau ou les vêtements, lavez immédiatement au savon ou au détergent.
- N'insérez PAS et NE retirez PAS trop fréquemment les cartouches, car cela pourrait entraîner des fuites d'encre.
- Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre dans le mauvais emplacement, nettoyez plusieurs fois la tête d'impression après avoir remédié à l'installation de la cartouche (Voir la section *Nettoyage de la tête d'impression dans l'annexe B du Guide de l'utilisateur.*)
- Une fois que vous avez ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois. Utilisez une cartouche d'encre non ouverte avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage de la cartouche.
- NE démontez PAS ou NE modifiez PAS la cartouche d'encre car l'encre risque de s'en échapper.
- Les appareils multifonction de Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre dont les spécifications sont particulières. En outre, ils offrent un niveau optimal de performance lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches d'encre de marque Brother authentiques. Brother ne peut pas garantir ces performances optimales si de l'encre ou des cartouches d'encre de spécifications différentes sont utilisées. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches Brother d'origine avec cet appareil, ainsi que le remplissage de cartouches vides avec de l'encre provenant d'autres sources. Si la tête d'impression ou d'autres pièces de cet appareil sont endommagées par suite de l'utilisation de produits incompatibles avec celui-ci, les réparations nécessaires risquent de ne pas être couvertes par la garantie.

## 6 Contrôle de la qualité d'impression

- 1** À la fin du cycle de nettoyage, l'écran LCD indique:




- 2** Vérifiez que le papier est chargé dans le bac à papier. Appuyez sur **Colour Start**. L'appareil commence à imprimer la Page de contrôle de la qualité de l'impression (uniquement lors de l'installation de la cartouche d'encre initiale).
- 3** Vérifiez la qualité des quatre blocs couleur sur la page. (noir/ jaune/ cyan/ magenta)



### ⊘ Mauvaise configuration

Évitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression car il se peut que la surface ne soit pas tout à fait sèche et salisse vos doigts.

- 4** L'écran LCD affiche:



5

Effectuez l'une des actions suivantes:

- Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur **1** (Oui) sur le pavé numérique pour terminer le contrôle de la qualité.
- Si vous remarquez qu'il manque des petites lignes, appuyez sur **2** (Non) sur le pavé numérique et passez à l'étape 6.

Correct



Incorrect



6

L'écran LCD affiche un message vous invitant à indiquer si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir et la couleur. Appuyez sur **1** (Oui) ou **2** (Non) sur le pavé numérique.

Noir OK?



1.Oui 2.Non

Couleur OK?



1.Oui 2.Non

Après avoir appuyé sur **1** (Oui) ou **2** (Non) pour le noir et la couleur, l'écran LCD affiche:

Démarr. nettoyage?



1.Oui 2.Non

7

Appuyez sur **1** (Oui). L'appareil commence le nettoyage des couleurs.

8

Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Colour Start**. L'appareil imprime à nouveau la page de contrôle de la qualité de l'impression et retourne à l'étape 3.

7

## Sélection de votre langue (Suisse : Allemand, Français, Anglais. Belgique : Néerlandais, Français, Anglais)

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des messages sur l'écran LCD.

1

Appuyez sur **Menu**.

2

Appuyez sur **0**.

3

Appuyez sur **0**.

4

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner votre langue d'affichage puis confirmez avec **OK**.

5

Appuyez sur **Stop/Exit**.

## 8 Réglage du contraste de l'écran LCD

Vous pouvez régler le contraste de l'écran LCD pour obtenir un affichage plus net et plus vif. Si vous éprouvez des difficultés pour lire l'écran LCD, nous vous recommandons de régler le contraste comme suit pour améliorer l'affichage.

**1** Appuyez sur **Menu**, **1**, **7**.

**2** Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Foncé** ou **Clair**.


**3** Appuyez sur **OK**.

**4** Appuyez sur **Stop/Exit**.

Contraste: Clair



Contraste: Foncé



## 9 Réglage de la date et de l'heure

L'appareil affiche la date et l'heure, et si vous avez configuré l'ID Station, il les ajoutera à chaque fax désiré.

**1** Appuyez sur **Menu**.

**2** Appuyez sur **0**.

**3** Appuyez sur **2**.

**4** Entrez les deux derniers chiffres de l'année sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

Année: 2006

(par ex. entrez **0 6** pour 2006.)

**5** Entrez les deux chiffres du mois sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

Mois: 03

(par ex. entrez **0 3** pour mars.)

**6** Entrez les deux chiffres du jour sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

Jour: 01

(par ex. entrez **0 1** pour le premier du mois.)

**7** Entrez l'heure au format 24-heures sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

Heure: 15:25

(par ex. entrez **1 5**, **2 5** pour 3 heures 25 de l'après-midi.)

**8** Appuyez sur **Stop/Exit**.



*Pour confirmer la date et l'heure actuelle, imprimez le rapport des réglages utilisateur. (Consultez la section Impression de rapports au chapitre 9 du Guide de l'utilisateur.)*

## 10 Configuration de votre ID station

Vous devez mémoriser le nom et le numéro de fax qui doivent être imprimés sur toutes les pages des fax que vous envoyez.

**1** Appuyez sur **Menu**.

**2** Appuyez sur **0**.

**3** Appuyez sur **3**.

**4** Entrez votre numéro de fax (jusqu'à 20 chiffres) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**. Pour saisir un "+" pour un indicatif international, appuyez sur **✳**. Par exemple, pour saisir l'indicatif de pays du Royaume-Uni "+44", appuyez sur **✳**, **4**, **4** et entrez le reste de votre numéro.

Fax: +44XXXXXXXXXX

**5** Entrez votre nom (jusqu'à 20 caractères) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

Nom: \_

 **Remarque**

- Pour entrer votre nom, référez-vous au tableau suivant.
- Si vous devez entrer un caractère situé sur la même touche que le dernier caractère saisi, appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la droite.
- Pour corriger une lettre tapée par erreur, appuyez sur  ou  pour déplacer le curseur sous le caractère incorrect, puis appuyez sur **Clear/Back**.

Appuyez sur la touche	1 fois	2 fois	3 fois	4 fois
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

**6** Appuyez sur **Stop/Exit**.

 **Remarque**

Si vous voulez recommencer, appuyez sur **Stop/Exit** pour recommencer à partir de l'étape 1.



Pour plus de détails, voir Saisie de texte dans l'annexe C du Guide de l'utilisateur.

## 11 Configuration du mode de numérotation par tonalité ou impulsions (Uniquement pour la Suisse)

Votre appareil est réglé pour le service de numérotation par tonalité. Si vous avez un service de numérotation par impulsions (par cadran), vous devez changer le mode de numérotation.

- 1** Appuyez sur **Menu**.
- 2** Appuyez sur **0**.
- 3** Appuyez sur **4**.
- 4** Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Impuls.** (ou **Tonal.**). Appuyez sur **OK**.
- 5** Appuyez sur **Stop/Exit**.

## 12 Configuration du type de ligne téléphonique

Si vous branchez l'appareil sur une ligne RNIS ou dotée d'un autocommutateur privé pour envoyer ou recevoir des fax, vous devez également changer le type de ligne téléphonique en conséquence, en procédant comme suit.

- 1** Appuyez sur **Menu**.
- 2** Appuyez sur **0**.
- 3** Appuyez sur **6**.
- 4** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour choisir **PBX**, **ISDN** (ou **Normal**). Appuyez sur **OK**.
- 5** Appuyez sur **Stop/Exit**.

### Autocommutateur privé et transfert

Au départ, l'appareil est paramétré sur **Normal**, ce qui permet de le brancher sur une ligne RTPC (réseau téléphonique public commuté) standard. De nombreux bureaux, cependant, utilisent un central téléphonique ou un autocommutateur privé. Vous pouvez relier votre appareil à la plupart des types de systèmes téléphoniques PBX locaux. La fonction de rappel de l'appareil ne prend en charge que le rappel de type pause minutée. Le TBR fonctionnera avec la plupart des systèmes téléphoniques PBX locaux, vous permettant ainsi d'accéder à une ligne extérieure ou d'envoyer des appels vers un autre poste. Vous activez cette fonction en appuyant sur la touche **Tel/R**.

 **Remarque**

Vous pouvez programmer l'action d'appuyer sur la touche **Tel/R** avec un numéro stocké dans un emplacement de numéro abrégé. Lorsque vous programmez un numéro abrégé, appuyez tout d'abord sur **Tel/R** ("!" apparaît sur l'écran LCD), puis entrez le numéro de téléphone. En procédant ainsi, vous n'êtes plus obligé d'appuyer systématiquement sur **Tel/R** avant de composer un numéro stocké dans un emplacement de numéro abrégé (consultez la section **Enregistrement de numéros simplifiée** dans le chapitre 8 du Guide de l'utilisateur).



## CD-ROM 'MFL-Pro Suite' fourni

### Windows®



#### **Installez le logiciel MFL-Pro Suite**

Vous pouvez installer le logiciel MFL-Pro Suite et les pilotes multifonctions.

#### **Installer autres pilotes/utilitaires**

Vous pouvez installer des utilitaires supplémentaires de logiciel MFL-Pro Suite, installer le logiciel sans PaperPort® SE ou installer seulement le pilote d'imprimante.

#### **Guide de l'utilisateur**

Vous pouvez accéder au Guide utilisateur - Logiciel en format HTML. Le Guide de l'utilisateur du logiciel comporte les instructions pour les fonctions disponibles lors de branchement à un ordinateur. (par exemple, détails concernant l'impression et la numérisation)

#### **Enregistrement en ligne**

Vous serez dirigé vers la page Internet d'enregistrement des produits Brother pour l'enregistrement rapide de votre appareil.

#### **Brother Solutions Center**

Vous pouvez accéder au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother). Ce site Web donne des informations sur votre produit Brother, y compris des réponses aux questions fréquemment posées (FAQ), des Guides de l'utilisateur, des mises à jour de pilotes et des conseils pour utiliser au mieux votre appareil.

#### **Réparez MFL-Pro Suite**

Si une erreur s'est produite lors de l'installation du logiciel MFL-Pro Suite, utilisez cette sélection pour réparer et réinstaller automatiquement MFL-Pro Suite.

#### **Remarque**

*MFL-Pro Suite comprend le pilote d'imprimante, le pilote de scanner, le Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE avec OCR et des polices True Type®.*

*PaperPort® SE avec OCR est une application de gestion de documents permettant de visualiser des documents numérisés.*

### Macintosh®



#### **Start Here OSX**

Vous pouvez installer le logiciel MFL-Pro Suite, qui comprend le pilotes d'imprimante, le pilote de scanner, ainsi que Brother ControlCenter2 pour Mac OS® 10.2.4 ou plus récent.

#### **Presto! PageManager**

Vous pouvez aussi installer Presto!® PageManager® pour ajouter à Brother ControlCenter2 la capacité d'OCR et ainsi numériser, partager et organiser facilement vos photos et vos documents.

#### **Documentation**

Vous pouvez accéder au Guide utilisateur - Logiciel en format HTML. Le Guide de l'utilisateur du logiciel comporte les instructions pour les fonctions disponibles lors de branchement à un ordinateur. (par exemple, détails concernant l'impression et la numérisation)

#### **Brother Solutions Center**

Vous pouvez accéder au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother). Ce site Web donne des informations sur votre produit Brother, y compris des réponses aux questions fréquemment posées (FAQ), des Guides de l'utilisateur, des mises à jour de pilotes et des conseils pour utiliser au mieux votre appareil.

#### **On-Line Registration**

Vous serez dirigé vers la page Web d'enregistrement des produits Brother pour un enregistrement rapide de votre appareil.

Suivez les instructions de cette page pour votre système d'exploitation et votre d'interface.

Pour obtenir les pilotes et documents les plus récents ou trouver la meilleure solution à un problème ou à une question, accédez directement au Brother Solutions Center depuis le pilote, ou connectez-vous au site <http://solutions.brother.com>.

## Windows®



Si vous utilisez une interface USB  
(pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition).. 16

## Macintosh®



Si vous utilisez une interface USB  
(pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent)..... 19

Les copies d'écran Windows® de ce Guide d'installation rapide correspondent à Windows® XP.  
Les copies d'écran Mac OS® de ce Guide d'installation rapide correspondent à Mac OS® X 10.4.

## Si vous utilisez une interface USB (pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)

### Important

Vous devez avoir mis en application les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* à la page 4 à 13.




### Remarque

- Veuillez fermer toutes les applications en cours d'utilisation avant d'installer MFL-Pro Suite.
- Assurez-vous qu'aucune carte mémoire n'est insérée dans le lecteur correspondant de l'appareil.

1

Débranchez l'appareil de la prise de courant et de votre ordinateur, si vous avez déjà relié ce dernier à un câble d'interface.



2

Mettez votre ordinateur sous tension.

(Sous Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, vous devez vous connecter avec des droits d'administrateur.)

3

Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant. Si l'écran des noms de modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.



4

Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installez le logiciel MFL-Pro Suite**.




### Remarque

- Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez l'explorateur Windows® pour exécuter le programme **setup.exe** à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.
- Si vous utilisez Windows® 2000 Professional et si vous n'avez pas installé le service pack 3 (SP3) ou plus récent:  
Pour accéder aux fonctions PhotoCapture Center™ à partir de votre ordinateur, vous devrez peut-être commencer par effectuer une mise à jour de Windows® 2000.

La mise à jour de Windows® 2000 est fournie avec le programme d'installation de MFL-Pro Suite. Pour effectuer la mise à jour, procédez comme suit:


- 1 Cliquez sur **OK** pour lancer l'installation des mises à jour de Windows®.



- 2 Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur **OK** pour redémarrer votre ordinateur.
- 3 Après le redémarrage de l'ordinateur, l'installation de MFL-Pro Suite se poursuit automatiquement.

Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM, ou double-cliquez sur le programme **setup.exe** dans le répertoire racine et continuez à partir de l'étape 4 pour installer MFL-Pro Suite.

- 5** Après avoir lu et accepté le contrat de licence ScanSoft® PaperPort® SE, cliquez sur **Oui**.



- 6** L'installation de PaperPort® SE démarre automatiquement et se poursuit par l'installation de MFL-Pro Suite.

- 7** Lorsque la fenêtre Contrat de licence Brother du logiciel MFL-Pro Suite s'affiche, cliquez sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence du logiciel.




- 8** Sélectionnez **Standard**, puis cliquez sur **Suivant**. L'installation continue.




- 9** Quand cet écran s'affiche, passez à l'étape suivante.




- 10** Des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte.



- 11** Branchez le câble USB dans la prise USB repérée par le symbole . Vous trouverez la prise USB à l'intérieur de l'appareil sur le côté droit comme indiqué ci-dessous.




- 12** Guidez soigneusement le câble USB dans la tranchée comme indiqué ci-dessous, en suivant celle-ci autour et vers l'arrière de l'appareil, puis raccordez-le à votre ordinateur.




## ⊘ Mauvaise configuration

- Ne raccordez PAS l'appareil à un port USB de votre clavier ou d'un concentrateur USB non alimenté. Brother vous conseille de brancher l'appareil directement sur votre ordinateur.
- Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.

- 13** Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller (①). Sans forcer, poussez le support de capot du scanner vers le bas (②) et refermez le capot du scanner (③).



- 14** Mettez l'appareil sous tension en branchant le cordon d'alimentation.



L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres. **Veillez attendre quelques secondes pour que tous les écrans s'affichent.**

## ⊘ Mauvaise configuration

**N'essayez PAS de clore l'un des écrans pendant cette installation.**

- 15** Lorsque l'écran d'enregistrement en ligne s'affiche, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- 16** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur. (Après le redémarrage de l'ordinateur sous Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel x64 Edition, vous devez vous connecter avec des droits d'administrateur.)



## 📝 Remarque

Après le redémarrage de l'ordinateur, le programme de diagnostic d'installation s'exécute automatiquement. En cas d'échec de l'installation, la fenêtre de résultats de l'installation s'affiche. Si le programme de diagnostic montre une défaillance, veuillez suivre les instructions qui s'affichent à l'écran ou lire l'aide en ligne et les FAQ dans **Démarrer/Tous les programmes (Programmes)/Brother/MFC-XXXX**.



**MFL-Pro Suite a été installé et l'installation est désormais terminée.**

## 📝 Remarque

MFL-Pro Suite comprend le pilote d'imprimante, le pilote de scanner, le Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE avec OCR et des polices True Type®.

PaperPort® SE avec OCR est une application de gestion de documents permettant de visualiser des documents numérisés.

## Si vous utilisez une interface USB (pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent)


### Important

Vous devez avoir mis en application les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* à la page 4 à 13.


### Remarque

Si vous utilisez Mac OS® X 10.2.0 à 10.2.3, effectuez la mise à niveau vers Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent. (Pour les dernières informations relatives à Mac OS® X, visitez le site Web <http://solutions.brother.com>)


- 1 Des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte.



- 2 Reliez le câble USB à la prise USB repérée par le symbole . Vous trouverez la prise USB à l'intérieur de l'appareil sur le côté droit comme indiqué ci-dessous.




- 3 Guidez soigneusement le câble USB dans la tranchée comme indiqué ci-dessous, en suivant celle-ci autour et vers l'arrière de l'appareil, puis raccordez-le à votre ordinateur.



### ⊘ Mauvaise configuration

- Ne raccordez PAS l'appareil à un port USB de votre clavier ou d'un concentrateur USB non alimenté. Brother vous conseille de brancher l'appareil directement sur votre ordinateur.
- Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.

- 4 Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller (①). Sans forcer, poussez le support de capot du scanner vers le bas (②) et refermez le capot du scanner (③).



### Remarque

Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché et que l'appareil est enclenché.

- 5 Mettez le Macintosh® sous tension.
- 6 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant.



- 7 Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour installer. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



**Remarque**

*Veillez attendre quelques secondes jusqu'à ce que le logiciel soit installé. Après l'installation, l'ordinateur redémarre automatiquement.*

- 8 Le logiciel Brother cherche le périphérique Brother. A ce moment, l'écran suivant s'affiche.




- 9 Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **OK**.



**OK!** Pour Mac OS® X 10.3.x ou plus récent: Le logiciel MFL-Pro Suite, le pilote d'imprimante Brother, le pilote du scanner et Brother ControlCenter2 ont été installés. L'installation est maintenant terminée. **Passez à l'étape 14.**

- 10 Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.2.4 à 10.2.8: Cliquez sur **Ajouter**.




- 11 Sélectionnez **USB**.



- 12 Sélectionnez **MFC-XXXX** (XXXX étant le nom de votre modèle), puis cliquez sur **Ajouter**.



- 13 Cliquez sur **Centre d'impression** puis sur **Quitter Centre d'impression**.



**OK!** Le logiciel MFL-Pro Suite, le pilote d'imprimante Brother, le pilote du scanner et Brother ControlCenter2 ont été installés. L'installation est maintenant terminée.

- 14** Pour installer Presto!® PageManager®, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** et suivez les instructions à l'écran.



#### Remarque





*Lorsque Presto!® PageManager® est installé, la capacité d'OCR est ajoutée à Brother ControlCenter2. Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto!® PageManager®.*

 **Presto!® PageManager® a été installé et l'installation est désormais terminée.**

## Remplacement des consommables

Lorsqu'il est temps de remplacer des cartouches d'encre, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Pour plus de détails sur les cartouches d'encre de votre appareil, consultez le site <http://solutions.brother.com> ou contactez votre revendeur Brother local.

### Cartouche d'encre

Noir	Jaune	Cyan	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

### **Marques commerciales**

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

Windows et Microsoft sont des marques déposées de Microsoft aux États-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh et True Type sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

PaperPort est une marque déposée de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

PictBridge est une marque commerciale.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un accord de licence de logiciel spécifique pour ses programmes privés.

**Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés respectives.**

### **Rédaction et publication**

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries Ltd., et il couvre les dernières descriptions et spécifications de produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans ce présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le manuel.

Ce produit est conçu pour une utilisation dans un environnement professionnel.

### **Droit d'auteur et licence**

©2006 Brother Industries, Ltd.

**brother**®



LP3415058  
SWI/BEL-FRE  
Imprimé en Chine