

Server di stampa multifunzione Ethernet multiprotocollo su scheda e
Server di stampa multifunzione Ethernet (IEEE 802.11b/g) senza fili

GUIDA DELL'UTENTE IN RETE

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la macchina in rete. La presente Guida può essere visualizzata in formato HTML dal CD-ROM in qualsiasi momento, pertanto conservare il CD-ROM in un luogo pratico affinché sia possibile fare riferimento a essa al momento opportuno. È anche possibile scaricare il manuale in formato PDF dal Brother Solutions Center. (<http://solutions.brother.com/>)

Per qualsiasi necessità relativa alla stampante, visitare il Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>. Consente di scaricare le utilità e i driver più aggiornati per la macchina, leggere le domande frequenti e i suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi oppure acquisire informazioni sulle soluzioni di stampa possibili.

Definizione delle note

Nella presente Guida dell'utente viene utilizzata la seguente icona:

 IMPORTANTE	La sezione IMPORTANTE descrive le procedure da seguire o evitare per impedire possibili problemi all'apparecchio o danni ad altri oggetti.
 Nota	Le note spiegano come intervenire in determinate situazioni oppure offrono suggerimenti relativi all'utilizzo delle diverse funzioni della stampante.

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Windows Vista è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple, Macintosh, Safari e TrueType sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri paesi.

UNIX è un marchio registrato di The Open Group negli Stati Uniti e in altri paesi.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript e PostScript 3 sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

BROADCOM, SecureEasySetup e il logo SecureEasySetup sono marchi o marchi registrati di Broadcom Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Wi-Fi e Wi-Fi Alliance sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

AOSS è un marchio registrato di Buffalo Inc.

OpenLDAP è un marchio registrato di OpenLDAP Foundation.

Ogni società il cui software è citato nel presente manuale possiede un contratto di licenza software specifico per i propri programmi proprietari.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi aventi diritto.

Avviso di redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd., sulla base delle più recenti descrizioni e caratteristiche tecniche dei prodotti.

Il contenuto della guida e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) provocati dall'affidamento riposto nei materiali descritti, inclusi tra l'altro gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti in questa pubblicazione.

©2009 Brother Industries Ltd.

NOTA IMPORTANTE

- L'utilizzo di questo prodotto è approvato solo nel paese di acquisto.
Non utilizzare questo prodotto al di fuori del paese di acquisto poiché potrebbe violare le norme relative alle telecomunicazioni senza fili di tale paese.
- In questo documento Windows[®] XP rappresenta Windows[®] XP Professional, Windows[®] XP Professional x64 Edition e Windows[®] XP Home Edition.
- In questo documento Windows Server[®] 2003 rappresenta Windows Server[®] 2003 e Windows Server[®] 2003 x64 Edition.
- Windows Vista[®] in questo documento sta per tutte le edizioni di Windows Vista[®].
- Le illustrazioni della macchina si riferiscono al modello MFC-8890DW.
- Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i paesi.

Numeri Brother

! IMPORTANTE

Per assistenza tecnica e operativa, contattare il paese in cui è stata acquistata la macchina. Le chiamate devono essere effettuate **da** questo paese.

Per il Servizio clienti

Negli Stati Uniti	1-877-BROTHER (1-877-276-8437)
In Canada	1-877-BROTHER
In Brasile	helpline@brother.com.br
In Europa	Visitare il sito Web all'indirizzo http://www.brother.com/ per ottenere informazioni su come contattare l'ufficio Brother di zona.

■ Service center locator (Stati Uniti)

Per conoscere la sede di un centro assistenza autorizzato Brother, chiamare il numero 1-877-BROTHER (1-877-276-8437).

■ Service center locations (Canada)

For the location of a Brother authorized service center, call 1-877-BROTHER.

Per eventuali commenti o suggerimenti, scrivere al seguente indirizzo:

Negli Stati Uniti	Supporto clienti Brother International Corporation 100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater NJ 08807-0911
In Canada	Brother International Corporation (Canada), Ltd. - Marketing Dept. 1 Hôtel de Ville Dollard des Ormeaux, QC H9B 3H6 Canada
In Brasile	Brother International Corporation do Brasil Ltda. Av. Paulista, 854 - 15 and. - Ed. Top Center CEP: 01310-100 - São Paulo - SP - Brasil
In Europa	European Product & Service Support 1 Tame Street Audenshaw Manchester, M34 5JE, UK

Indirizzo Internet

Sito Web globale Brother: <http://www.brother.com/>

Per le domande frequenti, informazioni di supporto ai prodotti, aggiornamenti per i driver e utilità:
<http://solutions.brother.com/>

Ordinazione di accessori e forniture

Negli Stati Uniti: 1-877-552-MALL (1-877-552-6255)
1-800-947-1445 (fax)

<http://www.brothermall.com/>

In Canada: 1-877-BROTHER

<http://www.brother.ca/>

Sommario

1	Introduzione	1
	Informazioni generali	1
	Funzionalità di rete	2
	Stampa in rete	2
	Scansione in rete	2
	PC Fax in rete (non disponibile per DCP-8080DN e DCP-8085DN)	2
	Fax al server (per MFC-8880DN e MFC-8890DW)	2
	Utilità di gestione	2
	Server Internet fax / scan to E-mail (solo MFC-8880DN e MFC-8890DW)	4
	Tipi di connessione di rete	5
	Esempio di connessione di rete cablata	5
	Esempi di connessione di rete senza fili (solo per MFC-8890DW)	7
	Protocolli	8
	Funzionalità e protocolli TCP/IP	8
	Altri protocolli	11
2	Configurazione della macchina per una rete	12
	Informazioni generali	12
	Indirizzi IP, subnet mask e gateway	12
	Indirizzo IP	12
	Subnet mask	13
	Gateway (e router)	14
	Procedura passo dopo passo	14
	Impostazione dell'indirizzo IP e della subnet mask	15
	Utilizzo dell'utilità BRAdmin Light per configurare la macchina come stampante di rete	15
	Utilizzo del pannello di controllo per configurare la macchina per una rete	17
	Utilizzo di altri metodi per configurare la macchina in rete	17
	Cambiare le impostazioni del server di stampa	18
	Utilizzo dell'utilità BRAdmin Light per modificare le impostazioni del server di stampa	18
	Utilizzo dell'utilità BRAdmin Professional 3 per modificare le impostazioni del server di stampa (Windows®)	18
	Utilizzo del pannello di controllo per modificare le impostazioni del server di stampa	19
	Utilizzo di Gestione basata sul Web (browser) per modificare le impostazioni del server di stampa/scansione	20
	Utilizzo di Impostazione remota per modificare le impostazioni del server di stampa (Non disponibile per Windows Server® 2003/2008) (Non disponibile per DCP-8085DN e DCP-8080DN)	20
	Uso di altri metodi per cambiare le impostazioni del server di stampa	20
3	Configurazione della macchina per una rete senza fili (Per MFC-8890DW)	21
	Informazioni generali	21
	Termini e concetti relativi alla rete senza fili	22
	SSID (Service Set Identifier) e canali	22
	Autenticazione e crittografia	22
	Procedura passo dopo passo per la configurazione della rete senza fili	25
	Per modalità Infrastruttura	25
	Per la modalità Ad-hoc	26

Confermare l'ambiente di rete	27
Connessione a un computer con un punto di accesso nella rete (modalità Infrastruttura)	27
Connessione a un computer con funzionalità senza fili senza punto di accesso nella rete (modalità Ad-hoc)	27
Confermare il metodo di impostazione della rete senza fili	28
Configurazione tramite Impostazione guidata dal pannello di controllo della macchina per configurarla in una rete senza fili	28
Configurazione con il menu del pannello di controllo SES/WPS o AOSS™ (Modalità senza fili automatica) (solamente modalità Infrastruttura)	28
Configurazione tramite metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup (solamente modalità Infrastruttura)	29
Configurazione mediante l'applicazione di installazione Brother sul CD-ROM per configurare la macchina di rete senza fili	30
Configurare la macchina per una rete senza fili	31
Utilizzo dell'Impostazione guidata dal pannello di controllo	31
Uso del menu del menu del pannello dei comandi SES/WPS o AOSS™ per configurare la macchina per uan rete wireless (Modalità wireless automatica)	36
Utilizzo del Metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup	39
Utilizzo del programma di installazione Brother disponibile nel CD-ROM per configurare la macchina in una rete senza fili	40
4 Configurazione senza fili per Windows® tramite l'applicazione di installazione Brother (Per MFC-8890DW)	41
<hr/>	
Configurazione in modalità Infrastruttura	41
Prima di configurare le impostazioni senza fili	41
Configurare le impostazioni senza fili	43
Configurazione con il menu SES/WPS/AOSS™ del pannello di controllo (Modalità senza fili automatica)	51
Prima di configurare le impostazioni senza fili	51
Configurare le impostazioni senza fili	51
Configurazione in modalità Ad-hoc	56
Prima di configurare le impostazioni senza fili	56
Configurare le impostazioni senza fili	56
5 Configurazione senza fili per Macintosh tramite l'applicazione di installazione Brother (Per MFC-8890DW)	68
<hr/>	
Configurazione in modalità Infrastruttura	68
Prima di configurare le impostazioni senza fili	68
Configurare le impostazioni senza fili	70
Configurazione con il menu SES/WPS/AOSS™ del pannello di controllo (Modalità senza fili automatica)	78
Configurazione in modalità Ad-hoc	83
Prima di configurare le impostazioni senza fili	83
Configurare le impostazioni senza fili	83
6 Impostazione del pannello di controllo	93
<hr/>	
Menu Network	93
TCP/IP	93
Ethernet (solo per reti cablate)	101
Imp. guidata (MFC-8890DW solo per rete senza fili)	101
SES/WPS o AOSS™ (MFC-8890DW solo per reti senza fili)	102
WPS con codice PIN (MFC-8890DW solo per reti senza fili)	102

	Stato WLAN (MFC-8890DW solo per reti senza fili).....	102
	Imp. Pred (solo MFC-8890DW).....	104
	Attivaz. rete (MFC-8890DW solo per reti cablate).....	105
	Menu abil. WLAN (MFC-8890DW solo per reti senza fili).....	105
	E-mail / IFAX (solo MFC-8880DN e MFC-8890DW).....	106
	Impostazione di nuovi valori predefiniti per la funzione Scansione ad E-mail (server e-mail) (solo MFC-8880DN e MFC-8890DW).....	117
	Impostazione di nuovi valori predefiniti per la funzione Scansione a FTP.....	118
	Impostazione di nuovi valori predefiniti per la funzione Scansione a Rete.....	119
	Fax al server (per MFC-8880DN e MFC-8890DW).....	120
	Fuso orario.....	122
	Ripristino delle impostazioni di rete sui valori predefiniti di fabbrica.....	123
	Stampa dell'elenco di configurazione di rete.....	123
7	Driver Deployment Wizard (solo Windows®)	124
	Informazioni generali.....	124
	Metodi di connessione.....	124
	Peer-to-Peer.....	124
	Condivisione in rete.....	125
	Installazione del software Driver Deployment Wizard.....	126
	Utilizzo del software Driver Deployment Wizard.....	127
8	Stampa in rete da Windows®: stampa base Peer-to-Peer TCP/IP	130
	Informazioni generali.....	130
	Configurazione della porta TCP/IP standard.....	131
	Driver della stampante non ancora installato.....	131
	Driver della stampante già installato.....	132
	Altre fonti di informazione.....	132
9	Stampa Internet per Windows®	133
	Informazioni generali.....	133
	Stampa IPP per Windows® 2000/XP, Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008.....	133
	Windows Vista® e Windows Server® 2008.....	133
	Windows® 2000/XP e Windows Server® 2003.....	135
	Immissione di un altro URL.....	137
	Altre fonti di informazione.....	137
10	Stampa in rete da Macintosh mediante il driver BR-Script 3	138
	Informazioni generali.....	138
	Selezione del driver della stampante BR-Script 3 (TCP/IP).....	138
	Per utenti Mac OS X 10.3.9 fino a 10.4.x.....	138
	Per Mac OS X 10.5.x.....	141
	Altre fonti di informazione.....	142
11	Gestione basata sul Web	143
	Informazioni generali.....	143
	Configurazione delle impostazioni della macchina tramite Gestione basata sul Web (browser).....	144
	Password.....	145

	Secure Function Lock 2.0 (Non disponibile per MFC-8370DN).....	146
	Configurazione delle impostazioni di Secure Function Lock 2.0 tramite Gestione basata sul Web (browser)	147
	Modifica della configurazione di Scansione a FTP mediante un browser	151
	Modifica della configurazione di Scansione a Rete mediante un browser.....	153
	Modifica della configurazione del protocollo LDAP mediante un browser (Per MFC-8880DN e MFC-8890DW)	155
12	Operazione LDAP (Per MFC-8880DN e MFC-8890DW)	156
	Informazioni generali	156
	Modifica della configurazione LDAP mediante un browser	156
	Operazione LDAP dal pannello di controllo.....	156
13	Internet fax e Scansione ad E-mail (server e-mail) (Per MFC-8880DN e MFC-8890DW)	157
	Informazioni generali su Internet fax.....	157
	Connessione.....	157
	Funzioni dei tasti del pannello di controllo	158
	Invio di un documento Internet Fax	158
	Immissione di testo manuale	159
	Ricezione di un documento e-mail o Internet Fax	159
	Ricezione di un documento Internet Fax sul computer	160
	Inoltro di messaggi fax ed e-mail ricevuti	160
	Inoltro trasmissione	160
	TX Verification Mail.....	163
	Setup mail TX	163
	Setup Mail RX.....	163
	Error mail	163
	Informazioni importanti su Internet Fax	164
	Informazioni generali su Scansione ad E-mail (server e-mail)	165
	Utilizzo della funzione Scansione ad E-mail (server e-mail).....	165
	Utilizzo di un N. diretto o di un N. veloce.....	166
14	Funzionalità di protezione	167
	Informazioni generali	167
	Termini relativi alla protezione.....	167
	Protocolli di protezione	168
	Metodi di protezione per la funzione di notifica e-mail.....	168
	Configurazione delle impostazioni dei protocolli.....	169
	Gestione protetta della stampante di rete.....	170
	Gestione protetta tramite Gestione basata sul Web (browser).....	170
	Gestione protetta tramite BRAdmin Professional 3 (Windows®).....	172
	Stampa protetta di documenti tramite IPPS.....	173
	Immissione di un altro URL	173
	Utilizzo della notifica e-mail con l'autenticazione utente (per MFC-8880DN e MFC-8890DW)	174
	Creazione e installazione di un certificato	176
	Creazione e installazione di un certificato autofirmato	178
	Creazione di una CRS e installazione di un certificato	191
	Importazione ed esportazione di certificato e chiave privata	193

15	Risoluzione dei problemi	195
	Informazioni generali	195
	Problemi generali.....	195
	Problemi relativi all'installazione del software di stampa di rete	196
	Problemi di stampa	198
	Problemi di scansione e PC Fax.....	200
	Risoluzione dei problemi relativi alle reti senza fili (solo MFC-8890DW).....	202
	Problemi relativi all'impostazione senza fili	202
	Problema relativo alla connessione senza fili.....	203
	Risoluzione dei problemi relativi ai protocolli	204
	Risoluzione dei problemi relativi a IPP in Windows® 2000/XP, Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008.....	204
	Risoluzione dei problemi (TCP/IP) relativi a Gestione basata sul Web (browser).....	204
	Risoluzione dei problemi relativi al server LDAP.....	205
A	Appendice A	206
	Utilizzo dei servizi	206
	Altri modi per impostare l'indirizzo IP (per utenti avanzati e amministratori)	206
	Utilizzo di DHCP per configurare l'indirizzo IP.....	206
	Utilizzo di BOOTP per configurare l'indirizzo IP	207
	Utilizzo di RARP per configurare l'indirizzo IP.....	208
	Utilizzo di APIPA per configurare l'indirizzo IP	208
	Utilizzo di ARP per configurare l'indirizzo IP	209
	Utilizzo della console TELNET per configurare l'indirizzo IP	210
	Utilizzo del software server Web BRAdmin Brother per IIS per configurare l'indirizzo IP	211
	Installazione quando si utilizza servizi Web (Windows Vista®)	212
	Installazione quando si utilizza una condivisione o una coda di stampa in rete (solo driver stampante)	213
B	Appendice B	214
	Specifiche del server di stampa.....	214
	Rete cablata Ethernet.....	214
	Rete senza fili	215
	Tabella delle funzioni e impostazioni di fabbrica	217
	DCP-8080DN, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8380DN e MFC-8480DN	217
	MFC-8880DN	220
	MFC-8890DW.....	224
	Immissione di testo	230
C	Appendice C	232
	Osservazioni su Open Source Licensing.....	232
	Parte del software contenuto in questo prodotto è materiale software gSOAP.....	232
	Questo prodotto contiene software SNMP di proprietà di WestHawk Ltd.	232
	Dichiarazioni MIT Kerberos	233
	Dichiarazioni Cyrus SASL	236
	Dichiarazioni OpenSSL	237
	Dichiarazioni OpenLDAP	239
D	Indice	242

Informazioni generali

La macchina Brother può essere condivisa su una rete Ethernet cablata da 10/100 Mb o senza fili IEEE 802.11b/802.11g mediante il server di stampa in rete interno. Il server di stampa supporta varie funzioni e metodi di connessione a seconda del sistema operativo in esecuzione su una rete che supporta TCP/IP. Le funzioni includono stampa, scansione, invio e ricezione di PC-Fax, Impostazione remota e Status Monitor. Nel grafico seguente vengono illustrate le funzionalità di rete e le connessioni supportate da ogni sistema operativo.

Sistemi operativi	Windows® 2000/XP Windows® XP Professional x64 Edition Windows Vista®	Windows Server® 2003/2008 Windows Server® 2003 x64 Edition	Mac OS X 10.3.9 o versioni successive
Rete Ethernet cablata da 10/100 BASE-TX (TCP/IP)	✓	✓	✓
Rete Ethernet senza fili IEEE 802.11b/g (TCP/IP) ¹	✓	✓	✓
Stampa	✓	✓	✓
BRAdmin Light	✓	✓	✓
BRAdmin Professional 3 ²	✓	✓	
Web BRAdmin ²	✓	✓	
BRPrint Auditor ³	✓	✓	
Gestione basata sul Web (browser)	✓	✓	✓
Stampa Internet (IPP)	✓	✓	
Scansione	✓		✓
Invio di PC Fax ⁴	✓		✓
Ricezione di PC Fax ⁴	✓		
Impostazione remota ⁴	✓		✓
Controllo stato	✓		✓
Driver Deployment Wizard	✓	✓	

¹ Solo il modello MFC-8890DW è predisposto per rete Ethernet senza fili IEEE 802.11b/802.11g (TCP/IP).

² BRAdmin Professional 3 e Web BRAdmin sono disponibili per il download all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

³ Disponibile durante l'uso di BRAdmin Professional 3 o Web BRAdmin con dispositivi collegati al PC client mediante interfaccia parallela o USB.

⁴ Non disponibile per DCP-8080DN e DCP-8085DN

Per utilizzare la macchina Brother in rete, è necessario configurare il server di stampa e impostare i computer che verranno utilizzati.

Funzionalità di rete

La macchina Brother offre le seguenti funzioni di rete di base.

Stampa in rete

Il server di stampa fornisce servizi di stampa per Windows® 2000/XP, Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008 e Macintosh (Mac OS X 10.3.9 o versioni successive) che supportano i protocolli TCP/IP.

Scansione in rete

È possibile sottoporre a scansione documenti in rete sul proprio computer (vedere *Scansione in rete* nella *Guida software dell'utente*).

PC Fax in rete (non disponibile per DCP-8080DN e DCP-8085DN)

È possibile inviare direttamente un file dal computer come PC Fax in rete (vedere *Software Brother PC-FAX* per Windows® e il capitolo *Invio di un fax* per Macintosh nella *Guida software dell'utente* per una descrizione completa). Gli utenti di Windows® possono anche usufruire della funzione di ricezione di PC Fax (vedere il capitolo relativo alla ricezione di *PC-FAX* nella *Guida software dell'utente*).

Fax al server (per MFC-8880DN e MFC-8890DW)

La funzione Fax al server consente alla macchina di effettuare la scansione di documenti e di inviarli tramite un server fax separato. A differenza di Internet Fax o I-Fax, la funzione Fax al server utilizza un server per inviare i documenti sotto forma di dati fax tramite la linea telefonica o le linee T-1.

Utilità di gestione

BRAdmin Light

BRAdmin Light è un'utilità per l'installazione iniziale delle periferiche connesse alla rete Brother. Consente la ricerca di prodotti Brother sulla rete, la visualizzazione dello stato e la configurazione delle impostazioni di rete di base, ad esempio l'indirizzo IP. L'utilità BRAdmin Light è disponibile per i sistemi operativi Windows® 2000/XP, Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008 e Mac OS X 10.3.9 o versioni successive. Per l'installazione di BRAdmin Light in Windows®, vedere la *Guida di installazione rapida* fornita con la macchina. Per gli utenti di Macintosh, BRAdmin Light viene installato automaticamente all'installazione del driver della stampante. Se il driver della stampante è già stato installato, non occorre installarlo di nuovo.

Per ulteriori informazioni sull'utilità BRAdmin Light, visitare il sito Web <http://solutions.brother.com/>

BRAdmin Professional 3 (Windows®)

L'utilità BRAdmin Professional 3 è un'utilità per la gestione più avanzata delle periferiche Brother connesse in rete. Questa utilità consente la ricerca dei prodotti Brother in rete e la visualizzazione dello stato delle periferiche tramite una finestra stile Explorer facile da consultare che cambia colore indicando lo stato di ciascuna periferica. È possibile configurare le impostazioni della rete e delle periferiche nonché aggiornare il firmware dei dispositivi da un computer Windows® collegato alla LAN. Inoltre, BRAdmin Professional 3 consente di registrare l'attività delle periferiche Brother connesse alla rete e di esportare i dati in formato HTML, CSV, TXT o SQL.

Gli utenti che desiderano monitorare le stampanti locali, possono installare il software Print Auditor Client sul PC client. Questa utilità consente di monitorare all'interno di BRAdmin Professional 3 le stampanti collegate a un PC client tramite interfaccia parallela o USB.

Per ulteriori informazioni e per il download del software, visitare il sito Web <http://solutions.brother.com/>

Web BRAdmin (Windows®)

L'utilità Web BRAdmin consente di gestire le periferiche Brother connesse alla rete. Consente la ricerca di prodotti Brother sulla rete, la visualizzazione dello stato e la configurazione delle impostazioni di rete.

A differenza dell'utilità BRAdmin Professional 3, appositamente progettata solo per i sistemi Windows®, l'utilità server Web BRAdmin è accessibile da qualsiasi PC client che esegua un browser Web con supporto per JRE (Java Runtime Environment). Installando l'utilità server Web BRAdmin su un computer che esegue IIS¹, gli amministratori possono connettersi al server Web BRAdmin con un browser Web, che a sua volta comunica con la periferica.

Per ulteriori informazioni e per il download del software, visitare il sito Web <http://solutions.brother.com/>

¹ Internet Information Server 4.0 o Internet Information Services 5.0/5.1/6.0/7.0

BRPrint Auditor (Windows®)

Il software BRPrint Auditor applica agli apparecchi locali le funzionalità di monitoraggio degli strumenti gestionali Brother di rete. Questa utilità consente al computer client di raccogliere informazioni sull'utilizzo e sullo stato di una macchina MFC o DCP connessa tramite interfaccia parallela o USB. BRPrint Auditor può a sua volta trasmettere tali informazioni a un altro computer di rete su cui è stato installato BRAdmin Professional 3 o Web BRAdmin 1.45 o versioni successive. L'amministratore può quindi verificare dati come il conteggio delle pagine, lo stato di toner e tamburo e la versione del firmware. Oltre a trasmettere dati alle applicazioni di gestione Brother di rete, questa utilità consente di inviare per e-mail le informazioni relative a utilizzo e stato direttamente a un indirizzo e-mail predefinito in un formato di file CSV o XML (è necessario il supporto di posta SMTP). Supporta, inoltre, la funzione di notifica e-mail per la comunicazione di messaggi di avvertenza ed errore.

Gestione basata sul Web (browser)

La Gestione basata sul Web permette di monitorare lo stato della stampante Brother o la modifica di alcune impostazioni di configurazione del server di stampa stesso.

Nota

È consigliabile Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (o versioni successive) o Firefox 1.0 (o versioni successive) per Windows® e Safari 1.3 (o versioni successive) per Macintosh. Verificare inoltre che JavaScript e i cookie siano sempre attivati nel browser utilizzato. Se si utilizza un browser diverso, accertarsi che sia compatibile con HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

Impostazione remota

Il software di Impostazione remota consente di configurare le impostazioni di rete da un computer Windows® o da Macintosh (Mac OS X 10.3.9 o versioni successive). (Vedere *Impostazione remota* nella *Guida software dell'utente*.)

1

Server Internet fax / scan to E-mail (solo MFC-8880DN e MFC-8890DW)

È possibile assegnare alla macchina Brother un indirizzo e-mail per inviare, ricevere o inoltrare documenti su una rete LAN (Local Area Network) o su Internet a PC o ad altri apparecchi Internet fax. Prima di utilizzare questa funzione, occorre configurare le impostazioni necessarie tramite il pannello di controllo della macchina. (Per dettagli, vedere *Internet fax e Scansione ad E-mail (server e-mail)* (Per MFC-8880DN e MFC-8890DW) a pagina 157.) Queste impostazioni possono essere configurate anche tramite la Gestione basata sul Web (browser), vedere *Gestione basata sul Web* a pagina 143, oppure tramite Impostazione remota, vedere *Utilizzo di Impostazione remota per modificare le impostazioni del server di stampa* (Non disponibile per Windows Server® 2003/2008) (Non disponibile per DCP-8085DN e DCP-8080DN) a pagina 20.


Tipi di connessione di rete

Esempio di connessione di rete cablata

In generale, sono disponibili due tipi di connessione di rete: ambiente Peer-to-Peer e ambiente di rete condiviso.

Stampa Peer-to-Peer tramite il protocollo TCP/IP

In ambiente Peer-to-Peer ogni computer invia e riceve i dati direttamente da ogni periferica. Non è presente alcun server centrale per il controllo dell'accesso ai file o la condivisione della stampante.




1 Router

2 Stampante di rete

- In una piccola rete di 2 o 3 computer, è consigliabile utilizzare il metodo di stampa Peer-to-Peer poiché è più semplice da configurare rispetto al metodo di stampa in rete condiviso descritto nella pagina seguente. Vedere *Stampa in rete condivisa* a pagina 6.
- Ogni computer deve utilizzare il protocollo TCP/IP.
- Sulla macchina Brother è necessario configurare un indirizzo IP appropriato.
- Se si utilizza un router, l'indirizzo del gateway deve essere configurato sui computer e sulla macchina Brother.
- La macchina Brother è anche in grado di comunicare con Macintosh (sistemi operativi compatibili con TCP/IP).

Stampa in rete condivisa

In un ambiente di rete condiviso, ogni computer invia i dati attraverso un computer controllato centralmente. Questo tipo di computer viene spesso chiamato “server” o “server di stampa” e ha la funzione di controllare tutti i processi di stampa.



- 1 Computer client
- 2 Noto anche come “server” o “server di stampa”
- 3 TCP/IP, USB o parallela ¹ (dove disponibile)
- 4 Stampante


- In una rete di maggiori dimensioni, è consigliabile creare un ambiente di stampa in rete condiviso.
- Sul “server” o “server di stampa” è necessario utilizzare il protocollo di stampa TCP/IP.
- È altresì necessario configurare un indirizzo IP appropriato per la macchina Brother, a meno che la macchina non sia condivisa tramite l’interfaccia USB o parallela ¹ al livello del server.

¹ Non disponibile per MFC-8370DN e MFC-8380DN.

Esempi di connessione di rete senza fili (solo per MFC-8890DW)

Connessione a un computer con un punto di accesso nella rete (modalità Infrastruttura)


Questo tipo di rete dispone di un punto di accesso centrale al centro della rete. Il punto di accesso può anche fungere da bridge o da gateway per una rete cablata. Quando la macchina senza fili Brother fa parte della rete, riceve tutti i processi di stampa tramite un punto di accesso.



- 1 Punto di accesso
- 2 Stampante di rete senza fili
- 3 Computer con funzionalità senza fili connesso al punto di accesso
- 4 Computer cablato senza funzionalità senza fili collegato al punto di accesso con il cavo Ethernet

Connessione a un computer con funzionalità senza fili senza punto di accesso nella rete (modalità Ad-hoc)

Questo tipo di rete non dispone di un punto di accesso centrale. Ogni client senza fili comunica direttamente con gli altri. Quando la macchina senza fili Brother fa parte di questa rete, riceve tutti i processi di stampa direttamente dal computer che invia i dati di stampa.



- 1 Stampante di rete senza fili
- 2 Computer con funzionalità senza fili

Protocolli

Funzionalità e protocolli TCP/IP

I protocolli sono insiemi standard di regole per la trasmissione dei dati in rete. Consentono agli utenti di accedere alle risorse connesse in rete.

Il server di stampa di questo prodotto Brother supporta il protocollo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

TCP/IP è il gruppo di protocolli utilizzato con maggiore frequenza per la comunicazione Internet e E-mail. Questo protocollo può essere utilizzato in quasi tutti i sistemi operativi quali Windows[®], Windows Server[®], Macintosh e Linux[®].

Su questo prodotto Brother sono disponibili i seguenti protocolli TCP/IP.



Nota

- È possibile configurare le impostazioni dei protocolli utilizzando l'interfaccia HTTP (browser). Vedere *Configurazione delle impostazioni della macchina tramite Gestione basata sul Web (browser)* a pagina 144.
 - Per informazioni sui protocolli di protezione supportati, vedere *Protocolli di protezione* a pagina 168.
-

DHCP/BOOTP/RARP

Utilizzando i protocolli DHCP/BOOTP/RARP, è possibile configurare automaticamente l'indirizzo IP.



Nota

Per utilizzare i protocolli DHCP/BOOTP/RARP, contattare l'amministratore della rete.

APIPA

Se non si assegna un indirizzo IP manualmente, utilizzando il pannello di controllo della macchina o il software BRAdmin, o automaticamente, utilizzando un server DHCP/BOOTP/RARP, il protocollo APIPA (Automatic Private IP Addressing) assegnerà automaticamente un indirizzo IP nell'intervallo compreso tra 169.254.1.0 e 169.254.254.255.

ARP

Address Resolution Protocol esegue il mapping di un indirizzo IP a un indirizzo MAC in una rete TCP/IP.

Client DNS

Il server di stampa Brother supporta la funzione client Domain Name System (DNS). Questa funzione consente al server di stampa di comunicare con altre periferiche mediante il relativo nome DNS.

Risoluzione dei nomi NetBIOS

La risoluzione dei nomi NetBIOS (Network Basic Input/Output System) consente di ottenere l'indirizzo IP dell'altro dispositivo utilizzando il suo nome NetBIOS durante la connessione di rete.

WINS

WINS (Windows Internet Name Service) è un servizio che fornisce informazioni per la risoluzione dei nomi NetBIOS, consolidando un indirizzo IP e un nome NetBIOS nella rete locale.

LPR/LPD

Protocolli di stampa comunemente utilizzati su una rete TCP/IP.

Client SMTP

Il client SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) consente di inviare messaggi e-mail via Internet o tramite la rete intranet.

Porta RAW personalizzata (la porta predefinita è 9100)

Altro protocollo comunemente utilizzato su una rete TCP/IP. Consente la trasmissione interattiva dei dati.

IPP

Internet Printing Protocol (IPP versione 1.0) consente di stampare documenti direttamente su qualsiasi stampante accessibile tramite Internet.



Nota

Per il protocollo IPPS, vedere *Protocolli di protezione* a pagina 168.

mDNS

mDNS consente la configurazione automatica del server di stampa Brother in un sistema Mac OS X con configurazione di rete semplice. (Mac OS X 10.3.9 o versioni successive).

TELNET

Il server di stampa Brother supporta il server TELNET per la configurazione dalla riga di comando.

SNMP

Il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) viene utilizzato per gestire periferiche di rete quali computer, router e macchine Brother predisposte per la connessione in rete. Il server di stampa Brother supporta SNMPv1, SNMPv2c e SNMPv3.



Nota

Per il protocollo SNMPv3, vedere *Protocolli di protezione* a pagina 168.

LLMNR

Il protocollo Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) risolve i nomi dei computer vicini, se la rete non dispone di un server DNS (Domain Name System). La funzione LLMNR Responder è attiva nell'ambiente sia IPv4 che IPv6 quando si utilizza un computer dotato della funzione LLMNR Sender, come Windows Vista®.

Web services

Il protocollo Web Services consente agli utenti di Windows Vista® di installare il driver della stampante Brother facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della macchina dall'opzione **Start / Rete**. Vedere *Installazione quando si utilizza servizi Web (Windows Vista®)* a pagina 212.

Web Services consente anche di controllare lo stato attuale della macchina dal computer.

Server Web (HTTP)

Il server Web incorporato al server di stampa Brother consente il monitoraggio dello stato o la modifica di alcune impostazioni di configurazione del server di stampa stesso.



Nota

- È consigliabile Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (o versioni successive) o Firefox 1.0 (o versioni successive) per Windows® e Safari 1.3 (o versioni successive) per Macintosh. Verificare inoltre che JavaScript e i cookie siano sempre attivati nel browser utilizzato. Se si utilizza un browser diverso, accertarsi che sia compatibile con HTTP 1.0 e HTTP 1.1.
- Per il protocollo HTTPS, vedere *Protocolli di protezione* a pagina 168.

FTP

Il protocollo FTP (File Transfer Protocol) consente alla macchina Brother di eseguire la scansione di documenti a colori o in bianco e nero direttamente su un server FTP locale nella rete o su Internet.

SNTP

Il protocollo SNTP (Simple Network Time Protocol) viene utilizzato per sincronizzare gli orologi del computer su una rete TCP/IP. È possibile configurare le impostazioni SNTP tramite Gestione basata sul Web (browser). (Per i dettagli, vedere *Gestione basata sul Web* a pagina 143.)

CIFS

Il protocollo CIFS (Common Internet File System) è la modalità standard con cui gli utenti del computer condividono file e stampanti in Windows®.

LDAP (solo per MFC-8880DN e MFC-8890DW)

Il protocollo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) consente alla macchina Brother di ricercare informazioni quali numeri di fax e indirizzi e-mail tramite un server LDAP.

IPv6

Questa macchina è compatibile con IPv6, il protocollo Internet della prossima generazione. Per ulteriori informazioni sul protocollo IPv6, visitare il sito Web Brother all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Altri protocolli

LLTD

Il protocollo LLTD (Link Layer Topology Discovery) consente di individuare facilmente la macchina Brother nella mappa di rete di Windows Vista®. La macchina Brother verrà visualizzata con un'icona distintiva e il nome del nodo. L'impostazione predefinita per questo protocollo è Disattivato. È possibile attivare il protocollo LLTD tramite il software dell'utilità BRAdmin Professional 3. Visitare la pagina di download per il modello in uso all'indirizzo <http://solutions.brother.com/> per scaricare BRAdmin Professional 3.

Informazioni generali

Prima di utilizzare la macchina Brother in un ambiente di rete, è necessario installare il software Brother e configurare le impostazioni di rete TCP/IP appropriate sulla macchina stessa. In questo capitolo sarà presentata la procedura di base necessaria per stampare su una rete che utilizza il protocollo TCP/IP.

È consigliabile utilizzare l'applicazione di installazione Brother disponibile nel CD-ROM Brother che fornisce una procedura guidata per l'installazione del software e della rete. Seguire le istruzioni fornite nella *Guida di installazione rapida* in dotazione.



Nota

Se non si desidera o non si è in grado di utilizzare l'applicazione di installazione Brother o qualsiasi altro strumento software Brother, è anche possibile utilizzare il pannello di controllo della macchina per modificare le impostazioni di rete.

Per ulteriori informazioni, vedere *Impostazione del pannello di controllo* a pagina 93.

Indirizzi IP, subnet mask e gateway

Per utilizzare la macchina in un ambiente TCP/IP in rete, è necessario configurare l'indirizzo IP e la subnet mask. L'indirizzo IP assegnato al server di stampa deve trovarsi sulla stessa rete logica dei computer host. In caso contrario, è necessario configurare correttamente l'indirizzo della subnet mask e del gateway.

Indirizzo IP

L'indirizzo IP è una serie di numeri che identifica ogni computer connesso a una rete. È composto da quattro numeri separati da punti. Ogni numero è compreso tra 0 e 255.

■ Esempio: in una rete di piccole dimensioni, in genere si modifica il numero finale.

- 192.168.1.1
- 192.168.1.2
- 192.168.1.3

Modalità di assegnazione dell'indirizzo IP al server di stampa:

Se nella rete, in genere una rete UNIX®/Linux, Windows® 2000/XP, Windows Vista® o Windows Server® 2003/2008, è presente un server DHCP/BOOTP/RARP, il server di stampa ottiene automaticamente il relativo indirizzo IP dal server DHCP e registra il suo nome con qualsiasi servizio di nomi dinamici compatibile con RFC 1001 e 1002.



Nota

Su reti più piccole, il server DHCP può anche essere il router.

Per ulteriori informazioni su DHCP, BOOTP e RARP, vedere:

Utilizzo di DHCP per configurare l'indirizzo IP a pagina 206.

Utilizzo di BOOTP per configurare l'indirizzo IP a pagina 207.

Utilizzo di RARP per configurare l'indirizzo IP a pagina 208.

Se non è disponibile un server DHCP/BOOTP/RARP, il protocollo APIPA (Automatic Private IP Addressing) assegnerà automaticamente un indirizzo IP nell'intervallo compreso tra 169.254.1.0 e 169.254.254.255. Per ulteriori informazioni su APIPA, vedere *Utilizzo di APIPA per configurare l'indirizzo IP* a pagina 208.

Subnet mask

Le subnet mask limitano la comunicazione in rete.

- Esempio: il computer 1 può comunicare con il computer 2

- Computer 1

Indirizzo IP: 192.168. 1. 2

Subnet mask: 255.255.255.000

- Computer 2

Indirizzo IP: 192.168. 1. 3

Subnet mask: 255.255.255.000



Nota

0 denota che non vi sono limiti alla comunicazione in questa parte dell'indirizzo.

Nel precedente esempio è possibile comunicare con qualsiasi periferica il cui indirizzo IP inizi con 192.168.1.x. (dove x.x. sono numeri compresi fra 0 e 255.)

Gateway (e router)

Il gateway è un punto della rete che funge da ingresso a un'altra rete e invia i dati trasmessi in rete a una destinazione esatta. Il router sa dove inviare i dati che riceve. Se la destinazione dei dati si trova su una rete esterna, il router trasmette i dati alla rete esterna. Se la rete comunica con altre reti, è necessario configurare l'indirizzo IP del gateway. Se non si conosce l'indirizzo IP del gateway, contattare l'amministratore di rete.

2

Procedura passo dopo passo

1 Configurare le impostazioni TCP/IP.

- Configurare l'indirizzo IP → Vedere pagina 15
- Configurare la subnet mask → Vedere pagina 15
- Configurare il gateway → Vedere pagina 15

2 Cambiare le impostazioni del server di stampa.

- Uso dell'utilità BRAdmin Light → Vedere pagina 18
- Uso dell'utilità BRAdmin Professional 3 → Vedere pagina 18
- Uso del pannello di controllo → Vedere pagina 19
- Uso di Gestione basata sul Web (browser) → Vedere pagina 20
- Uso di Impostazione remota → Vedere pagina 20
- Uso di altri metodi → Vedere pagina 20

Impostazione dell'indirizzo IP e della subnet mask

Utilizzo dell'utilità BRAdmin Light per configurare la macchina come stampante di rete

2

BRAdmin Light

BRAdmin Light è un'utilità per l'installazione iniziale di periferiche connesse alla rete Brother. Consente la ricerca di prodotti Brother in un ambiente TCP/IP, la visualizzazione dello stato e la configurazione delle impostazioni di rete di base, ad esempio l'indirizzo IP. L'utilità BRAdmin Light è disponibile per i sistemi operativi Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003/2008 e Mac OS X 10.3.9 o versioni successive.

Configurazione della macchina mediante l'utilità BRAdmin Light



Nota

- Utilizzare l'utilità BRAdmin Light fornita sul CD-ROM con il prodotto Brother. È anche possibile scaricare l'utilità Brother BRAdmin Light più aggiornata dal sito Web <http://solutions.brother.com/>.
- Se è richiesta una gestione più avanzata della stampante, utilizzare la versione dell'utilità BRAdmin Professional 3 disponibile per il download all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>. Questa utilità è disponibile solo per gli utenti di Windows®.
- Se si utilizza una funzione firewall di applicazioni anti-spyware o antivirus, disattivarle temporaneamente. Dopo avere verificato che è possibile stampare, configurare le impostazioni del software seguendo le istruzioni.
- Nome nodo: il nome del nodo è visibile nella finestra corrente di BRAdmin Light. Il nome del nodo predefinito del serve di stampa della macchina è "BRNxxxxxxxxxxx" per una rete cablata o "BRWxxxxxxxxxxx" per una rete senza fili. ("xxxxxxxxxxx" è l'indirizzo MAC / indirizzo Ethernet della macchina.)
- La password predefinita per i server di stampa Brother è "access".

1 Avviare l'utilità BRAdmin Light.

- Per gli utenti di Windows® 2000/XP, Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008

Fare clic su **Start / Tutti i programmi**¹ / **Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light**.

¹ **Programmi** per gli utenti di Windows® 2000


- Per gli utenti di Mac OS X 10.3.9 o versioni successive

Fare doppio clic su **Mac OS X o Macintosh HD** (disco di avvio) / **Libreria / Printers / Brother / Utilities / file BRAdmin Light.jar**.


2 BRAdmin Light cercherà automaticamente le nuove periferiche.

- 3 Fare doppio clic sulla periferica non configurata.

Windows®



Macintosh




 **Nota**


- Se il server di stampa è impostato sui valori di fabbrica (e non si utilizza un server DHCP/BOOTP/RARP), la periferica verrà visualizzata come **Non configurato** nella schermata dell'utilità BRAdmin Light.
- È possibile trovare il nome del nodo e l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) stampando l'elenco di configurazione di rete.
Vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123.

- 4 Selezionare **STATICO** da **Metodo di avvio**. Immettere **Indirizzo IP**, **Subnet mask** e **Gateway** (se necessario) del server di stampa.

Windows®



Macintosh



- 5 Fare clic su **OK**.

- 6 Con l'indirizzo IP programmato correttamente, il server di stampa Brother verrà visualizzato nell'elenco delle periferiche.

Utilizzo del pannello di controllo per configurare la macchina per una rete

È possibile configurare la macchina in rete utilizzando il menu del pannello di controllo `Ret.e`.
Vedere *Impostazione del pannello di controllo* a pagina 93.

Utilizzo di altri metodi per configurare la macchina in rete

È possibile configurare la macchina in rete utilizzando altri metodi.
Vedere *Altri modi per impostare l'indirizzo IP (per utenti avanzati e amministratori)* a pagina 206.

Cambiare le impostazioni del server di stampa

Nota

(solo MFC-8890DW) Per gli utenti di rete senza fili, è necessario configurare le impostazioni senza fili per cambiare le impostazioni del server di stampa.

Vedere *Configurare la macchina per una rete senza fili* a pagina 31.

2

Utilizzo dell'utilità BRAdmin Light per modificare le impostazioni del server di stampa

1 Avviare l'utilità BRAdmin Light.

- Per gli utenti di Windows® 2000/XP, Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008
Fare clic su **Start / Tutti i programmi** ¹ / **Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light**.

¹ **Programmi** per gli utenti di Windows® 2000

- Per gli utenti di Mac OS X 10.3.9 o versioni successive
Fare doppio clic su **Mac OS X o Macintosh HD** (disco di avvio) / **Libreria / Printers / Brother / Utilities** / file **BRAdmin Light.jar**.

2 Scegliere il server di stampa di cui si desidera modificare le impostazioni.

3 Selezionare **Configurazione rete** dal menu **Controlla**.

4 Immettere una password. Quella predefinita è "access".

5 È ora possibile modificare le impostazioni del server di stampa.

Nota

Per modificare impostazioni più avanzate, utilizzare l'utilità BRAdmin Professional 3 disponibile per il download all'indirizzo <http://solutions.brother.com/> (solo Windows®)

Utilizzo dell'utilità BRAdmin Professional 3 per modificare le impostazioni del server di stampa (Windows®)

Nota

- Utilizzare la versione più aggiornata dell'utilità BRAdmin Professional 3 disponibile per il download all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>. Questa utilità è disponibile solo per gli utenti di Windows®.
- Se si utilizza una funzione firewall di applicazioni anti-spyware o antivirus, disattivarle temporaneamente. Dopo avere verificato che è possibile stampare, configurare le impostazioni del software seguendo le istruzioni.
- Nome nodo: il nome del nodo per ogni periferica Brother sulla rete appare in BRAdmin Professional 3. Il Nome nodo predefinito è "BRNxxxxxxxxxxxx" per una rete cablata oppure "BRWxxxxxxxxxxxx" per una rete senza fili. ("xxxxxxxxxxxx" è l'indirizzo MAC / indirizzo Ethernet della macchina.)

- 1 Avviare l'utilità BRAdmin Professional (da Windows® 2000/XP, Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008), facendo clic sul pulsante **Start / Tutti i programmi**¹ / **Brother Administrator Utilities / Brother BRAdmin Professional 3 / BRAdmin Professional 3**.

¹ Programmi per gli utenti di Windows® 2000



- 2 Scegliere il server di stampa che si desidera configurare.
- 3 Selezionare **Configura periferica** dal menu **Controlla**.
- 4 Immettere la password se ne è stata impostata una. Quella predefinita è **“access”**.
- 5 È ora possibile modificare le impostazioni del server di stampa.



Nota

- Se il server di stampa è impostato sui valori di fabbrica e non si utilizza un server DHCP/BOOTP/RARP, la periferica verrà visualizzata come APIPA nella schermata dell'utilità BRAdmin Professional 3.
- È possibile trovare il nome del nodo e l'indirizzo MAC/indirizzo Ethernet stampando l'elenco di configurazione della rete. (Vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123 per informazioni sulla stampa dell'elenco di configurazione di rete sul server di stampa.)

Utilizzo del pannello di controllo per modificare le impostazioni del server di stampa

È possibile configurare e modificare le impostazioni del server di stampa utilizzando il menu del pannello di controllo *Rete*.

Vedere *Impostazione del pannello di controllo* a pagina 93.

Utilizzo di Gestione basata sul Web (browser) per modificare le impostazioni del server di stampa/scansione

È possibile utilizzare un browser standard per modificare le impostazioni del server di stampa tramite il protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). (Vedere *Configurazione delle impostazioni della macchina tramite Gestione basata sul Web (browser)* a pagina 144.)

Utilizzo di Impostazione remota per modificare le impostazioni del server di stampa

(Non disponibile per Windows Server® 2003/2008)
(Non disponibile per DCP-8085DN e DCP-8080DN)

Impostazione remota per Windows®

L'applicazione Impostazione remota consente di configurare le impostazioni di rete da un'applicazione Windows®. Quando si accede a questa applicazione, le impostazioni della macchina vengono scaricate automaticamente sul PC e visualizzate sullo schermo del PC. Se si modificano le impostazioni, è possibile caricarle direttamente nella macchina.

- 1 Fare clic sul pulsante **Start, Tutti i programmi**¹, **Brother, MFC-XXXX LAN** e quindi **Impostazione remota**.

¹ Programmi per gli utenti di Windows® 2000

- 2 Immettere una password. Quella predefinita è **"access"**.
- 3 Fare clic su **TCP/IP**.
- 4 È ora possibile modificare le impostazioni del server di stampa.

Impostazione remota per Macintosh

L'applicazione Impostazione remota consente di configurare molte impostazioni MFC da un'applicazione Macintosh. Quando si accede a questa applicazione, le impostazioni della macchina vengono scaricate automaticamente sul computer Macintosh e visualizzate sullo schermo del Macintosh. Se si modificano le impostazioni, è possibile caricarle direttamente nella macchina.

- 1 Fare doppio clic sull'icona **Mac OS X** o **Macintosh HD** (disco di avvio) sul desktop, **Libreria, Printers, Brother**, infine **Utilities**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona **Impostazione remota**.
- 3 Immettere una password. Quella predefinita è **"access"**.
- 4 Fare clic su **TCP/IP**.
- 5 È ora possibile modificare le impostazioni del server di stampa.

Uso di altri metodi per cambiare le impostazioni del server di stampa

È possibile configurare la stampante di rete con altri metodi.

Vedere *Altri modi per impostare l'indirizzo IP (per utenti avanzati e amministratori)* a pagina 206.

Informazioni generali

Per collegare la macchina a una rete senza fili, è consigliabile eseguire le procedure illustrate nella *Guida di installazione rapida* utilizzando l'Impostazione guidata dal menu *Rete* sul pannello di controllo della macchina, che consente di connettere con facilità la periferica alla rete senza fili.

Leggere questo capitolo per altri metodi relativi al modo in cui configurare le impostazioni di rete senza fili. Per informazioni sulle impostazioni TCP/IP, vedere *Impostazione dell'indirizzo IP e della subnet mask* a pagina 15. In *Stampa in rete da Windows®: stampa base Peer-to-Peer TCP/IP* a pagina 130 o *Stampa in rete da Macintosh mediante il driver BR-Script 3* a pagina 138 viene descritto il modo in cui installare i driver e il software di rete nel sistema operativo in uso sul computer.



Nota

- Per ottenere risultati ottimali con la stampa quotidiana di documenti, posizionare la macchina Brother il più vicino possibile al punto di accesso della rete/router evitando qualsiasi ostruzione. Grandi oggetti e pareti tra le due periferiche, nonché interferenze provenienti da altre apparecchiature elettroniche possono influire sulla velocità di trasferimento dati dei documenti.

A causa di questi fattori, la connessione senza fili potrebbe non essere la scelta ottimale per alcuni tipi di documenti e applicazioni. Se si stampano file di grandi dimensioni, ad esempio documenti composti da più pagine con testo e grafica, è opportuno scegliere una rete Ethernet cablata per un trasferimento dati più rapido oppure USB per una velocità di trasmissione effettiva massima.

- Sebbene la stampante Brother MFC-8890DW possa essere utilizzata sia in una rete cablata che in una rete senza fili, è possibile utilizzare solo un metodo di connessione alla volta.

Termini e concetti relativi alla rete senza fili

Se si desidera utilizzare la macchina in una rete senza fili è **necessario** configurarla in modo che le impostazioni corrispondano a quelle della rete senza fili esistente. Questa sezione fornisce alcuni dei termini e dei concetti principali di queste impostazioni, utili per configurare la macchina in una rete senza fili.

SSID (Service Set Identifier) e canali

È necessario configurare il SSID e un canale per specificare la rete senza fili a cui connettere la stampante.

■ SSID

Ogni rete senza fili dispone di un nome di rete univoco, tecnicamente definito SSID o ESSID (Extended Service Set Identifier). Il SSID è un valore a 32 byte o inferiore assegnato al punto di accesso. Le periferiche di rete senza fili da associare alla rete senza fili devono corrispondere al punto di accesso. Il punto di accesso e le periferiche di rete senza fili inviano regolarmente pacchetti senza fili (beacon) contenenti le informazioni SSID. Quando la periferica di rete senza fili riceve un beacon, è possibile identificare la rete senza fili sufficientemente vicina affinché le onde radio raggiungano la periferica.

■ Canali

Le reti senza fili utilizzano canali. Ogni canale senza fili si trova su una frequenza diversa. Sono disponibili fino a 14 canali diversi che è possibile utilizzare in una rete senza fili. Tuttavia, in molti paesi il numero di canali disponibili è limitato. (Per ulteriori informazioni, vedere *Rete senza fili* a pagina 215.)

Autenticazione e crittografia

La maggior parte delle reti senza fili utilizza impostazioni di protezione. Mediante queste impostazioni di protezione viene definita l'autenticazione, ossia il modo in cui la periferica si identifica nella rete, e la crittografia, ossia il modo in cui i dati vengono crittografati quando vengono inviati sulla rete. **Se non si specificano correttamente queste opzioni quando si configura la periferica senza fili Brother, la connessione alla rete senza fili non sarà possibile.** Occorre pertanto prestare attenzione quando si configurano queste opzioni. Per conoscere i metodi di autenticazione e di crittografia supportati dalla periferica senza fili Brother in uso, fare riferimento alle informazioni riportate di seguito.

Metodi di autenticazione

La stampante Brother supporta i seguenti metodi:

■ Sistema aperto

Le periferiche senza fili sono autorizzate ad accedere alla rete senza alcuna autenticazione.

■ Chiave condivisa

Tutte le periferiche che hanno accesso alla rete senza fili condividono una chiave segreta pre-determinata. La macchina senza fili Brother utilizza le chiavi WEP come chiave pre-determinata.

■ WPA-PSK/WPA2-PSK

Attiva un Wi-Fi Protected Access Pre-shared key (WPA-PSK/WPA2-PSK), che consente all'apparecchio wireless Brother l'associazione con i punti di accesso tramite TKIP per WPA-PSK o AES per WPA-PSK e WPA2-PSK (WPA-Personal).

■ LEAP

Cisco LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) è stato sviluppato da Cisco Systems, Inc. che utilizza un ID utente e una password per l'autenticazione.

■ EAP-FAST

Il protocollo EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunnel) è stato sviluppato da Cisco Systems, Inc. che utilizza un ID utente e una password per l'autenticazione e algoritmi a chiave simmetrica per ottenere un processo di autenticazione tramite tunnel.

La macchina Brother supporta i seguenti metodi di autenticazione interna:

- EAP-FAST/NONE

Autenticazione EAP-FAST per reti CCXv3. Non utilizza alcun metodo di autenticazione interna.

- EAP-FAST/MS-CHAPv2

Autenticazione EAP-FAST per reti CCXv4. Utilizza il metodo di autenticazione interna MS-CHAPv2.

- EAP-FAST/GTC

Autenticazione EAP-FAST per reti CCXv4. Utilizza il metodo di autenticazione interna GTC.

Metodi di crittografia

La crittografia consente di proteggere i dati inviati nella rete senza fili. La macchina senza fili Brother supporta i seguenti metodi di crittografia:

■ Nessuno

Non viene utilizzato alcun metodo di crittografia.

■ WEP

Quando si utilizza il metodo WEP (Wired Equivalent Privacy), i dati vengono trasmessi e ricevuti con una chiave di protezione.

■ TKIP

Il metodo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) fornisce una chiave per pacchetto che unisce il controllo dell'integrità dei messaggi al meccanismo di riassegnazione delle chiavi (re-keying).

■ AES

AES (Advanced Encryption Standard) è lo standard di crittografia complessa autorizzato Wi-Fi®.

■ CKIP

Key Integrity Protocol originale per LEAP di Cisco Systems, Inc.

Chiave di rete

Sono presenti alcune regole per ciascun metodo di protezione:

■ Sistema aperto/Chiave condivisa con WEP

Questa chiave è un valore a 64 o 128 bit che deve essere immesso in formato ASCII o esadecimale.

- 64 (40) bit ASCII:

Utilizza 5 caratteri di testo, ad esempio “WSLAN” (con distinzione tra maiuscole e minuscole).

- 64 (40) bit esadecimale:

Utilizza 10 cifre di dati esadecimali, ad esempio “71f2234aba”

- 128 (104) bit ASCII:

Utilizza 13 caratteri di testo, ad esempio “Wirelesscomms” (con distinzione tra maiuscole e minuscole).

- 128 (104) bit esadecimale:

Utilizza 26 cifre di dati esadecimali, ad esempio “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”

■ WPA-PSK/WPA2 PSK e TKIP o AES

Utilizza un Pre-Shared Key (PSK) con una lunghezza di 8 o più caratteri, fino a un massimo di 63.

■ LEAP

Utilizza ID utente e password.

- ID utente: lunghezza massima inferiore a 64 caratteri.
- Password: lunghezza massima inferiore a 32 caratteri.

■ EAP-FAST


Utilizza ID utente e password.

- ID utente: lunghezza massima inferiore a 64 caratteri.
- Password: lunghezza massima inferiore a 32 caratteri.


Procedura passo dopo passo per la configurazione della rete senza fili

Per modalità Infrastruttura


1 Confermare l'ambiente di rete. Vedere pagina 27.



2 Confermare il metodo di impostazione della rete senza fili. Vedere pagina 28.




3 Configurare la macchina per una rete senza fili. Vedere pagina 31.




OK! La configurazione senza fili e l'installazione dei driver e del software sono state completate.

Per la modalità Ad-hoc


1 Confermare l'ambiente di rete. Vedere pagina 27.



2 Confermare il metodo di impostazione della rete senza fili. Vedere pagina 28.




3 Configurare la macchina per una rete senza fili. Vedere pagina 31.



OK! La configurazione senza fili e l'installazione dei driver e del software sono state completate.

Confermare l'ambiente di rete


Connessione a un computer con un punto di accesso nella rete (modalità Infrastruttura)



- 1 Punto di accesso
- 2 Stampante di rete senza fili
- 3 Computer con funzionalità senza fili collegato al punto di accesso
- 4 Computer cablato senza funzionalità senza fili collegato al punto di accesso con un cavo Ethernet

Connessione a un computer con funzionalità senza fili senza punto di accesso nella rete (modalità Ad-hoc)

Questo tipo di rete non dispone di un punto di accesso centrale. Ogni client senza fili comunica direttamente con gli altri. Quando la macchina senza fili Brother fa parte di questa rete, riceve tutti i processi di stampa direttamente dal computer che invia i dati di stampa.



- 1 Stampante di rete senza fili
- 2 Computer con funzionalità senza fili



Nota

La connessione tramite rete senza fili ai prodotti Windows Server® non è garantita in modalità Ad-hoc.

Confermare il metodo di impostazione della rete senza fili


Sono disponibili quattro metodi di configurazione della macchina per una rete senza fili: tramite il pannello di controllo della macchina (consigliato), utilizzando SES/ WPS/ AOSS™ dal menu del pannello di controllo, il metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup oppure l'applicazione di installazione Brother. Il processo di impostazione varia a seconda dell'ambiente di rete.

Configurazione tramite Impostazione guidata dal pannello di controllo della macchina per configurarla in una rete senza fili

È consigliato l'utilizzo del pannello di controllo della macchina per configurare le impostazioni di rete senza fili. Utilizzando la funzione *Imp. Guidata* sul pannello di controllo, è possibile connettere con facilità la macchina Brother alla rete senza fili. **Prima di procedere con l'installazione, è necessario conoscere le impostazioni di rete senza fili.** (Vedere *Utilizzo dell'Impostazione guidata dal pannello di controllo* a pagina 31.)

Configurazione con il menu del pannello di controllo SES/WPS o AOSS™ (Modalità senza fili automatica) (solamente modalità Infrastruttura)

Se il punto di accesso senza fili (A) supporta SecureEasySetup™, WiFi Protected Setup (PBC¹) o AOSS™, è possibile configurare la macchina senza un computer. (Vedere *Uso del menu del menu del pannello dei comandi SES/WPS o AOSS™ per configurare la macchina per uan rete wireless (Modalità wireless automatica)* a pagina 36.)




¹ Configurazione a un solo pulsante


Configurazione tramite metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup (solamente modalità Infrastruttura)

Se il punto di accesso senza fili (A) supporta Wi-Fi Protected Setup, è possibile effettuare la configurazione anche con il metodo PIN di Fi Protected Setup. (Vedere *Utilizzo del Metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup* a pagina 39.)

- Connessione quando il punto di accesso/router senza fili (A) si duplica come ricevitore di registrazione¹



- Connessione quando un altro dispositivo (C), ad es. un computer, viene utilizzato come ricevitore di registrazione¹.




¹ Il ricevitore di registrazione è un dispositivo che gestisce la LAN senza fili.

Configurazione mediante l'applicazione di installazione Brother sul CD-ROM per configurare la macchina di rete senza fili

Inoltre, è possibile utilizzare l'applicazione di installazione Brother sul CD-ROM fornito con la stampante. Sullo schermo saranno riportate le istruzioni fino all'utilizzo della macchina di rete senza fili Brother. Prima di procedere con l'installazione, è necessario conoscere le impostazioni di rete senza fili. (Vedere *Utilizzo del programma di installazione Brother disponibile nel CD-ROM per configurare la macchina in una rete senza fili* a pagina 40.)

Configurazione temporanea tramite un cavo di rete

Se nella rete in cui è presente il punto di accesso senza fili (A) della macchina è presente un router o un hub Ethernet, è possibile collegare temporaneamente l'hub o il router alla macchina tramite un cavo Ethernet (B). Si tratta di un modo semplice per configurare la macchina. È quindi possibile configurare la macchina in modalità remota da un computer collegato alla rete.



Configurare la macchina per una rete senza fili

! IMPORTANTE

- Se si ha intenzione di collegare la macchina Brother alla rete, è consigliato contattare l'amministratore del sistema prima dell'installazione. **Prima di procedere con l'installazione, è necessario conoscere le impostazioni di rete senza fili.**
- Se le impostazioni senza fili della macchina sono già state configurate, è necessario ripristinare le impostazioni LAN della rete prima di poter configurare nuovamente le impostazioni senza fili. Premere **Menu, 7, 0** per **Reset rete**, premere **1** per **Resettare**, quindi selezionare **1** per **Sì** per accettare la modifica. La macchina verrà riavviata automaticamente.

3

Utilizzo dell'Impostazione guidata dal pannello di controllo

È possibile configurare la macchina Brother utilizzando la funzione *Imp. Guidata*, accessibile dal menu *Rete* sul pannello di controllo della macchina. Per ulteriori informazioni, vedere le procedure seguenti.

- 1 Inserire le impostazioni di rete senza fili del punto di accesso o del router senza fili. Qualora non si conoscano, contattare l'amministratore della rete oppure il produttore del punto di accesso/router. Controllare e registrare le impostazioni della rete wireless correnti

Nome rete: (SSID, ESSID)

Modalità di comunicazione	Metodo autenticazione	Modalità crittografia	Chiave di rete ⁴
Infrastruttura	Sistema aperto	WEP ²	
		NESSUNA	—
	Chiave condivisa	WEP ²	
		WPA/WPA2-PSK ¹	AES
		TKIP ³	
	LEAP	CKIP	
	EAP-FAST/NONE	AES	
EAP-FAST/MS-CHAPv2 EAP-FAST/GTC	TKIP		
Ad-hoc	Sistema aperto	WEP ²	
		NESSUNA	—

- ¹ WPA/WPA2-PSK è una chiave pre-condivisa di accesso protetto Wi-Fi, che consente alla macchina senza fili Brother associata ai punti di accesso di utilizzare la crittografia TKIP o AES (WPA-Personal). WPA2-PSK (AES) e WPA-PSK (TKIP/AES) utilizzano una chiave precondivisa (PSK) con una lunghezza di 8 o più caratteri, fino a un massimo di 63.
- ² La chiave WEP è per le reti crittografate a 64 o 128 bit e può contenere numeri e lettere. Se non si conoscono queste informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router wireless. Questa chiave è un valore a 64 o 128 bit che deve essere immesso in formato ASCII o ESADECIMALE.

Ad esempio:

ASCII a 64 bit:	Utilizza 5 caratteri di testo, ad esempio "Hello" (con distinzione tra maiuscole e minuscole)
Esadecimale a 64 bit:	Utilizza 10 cifre di dati esadecimale, ad esempio "71f2234aba"
ASCII a 128 bit:	Utilizza 13 caratteri di testo, ad esempio "Wirelesscomms" (con distinzione tra maiuscole e minuscole)
Esadecimale a 128 bit:	Utilizza 26 cifre di dati esadecimale ad esempio "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

- ³ Questo è supportato solo da WPA-PSK.
- ⁴ Chiave di crittografia, chiave WEP, Passphrase. Per LEAP e EAP-FAST, registrare il nome e la password.

Ad esempio:

Nome rete: (SSID, ESSID)
HELLO

Modalità di comunicazione	Metodo autenticazione	Modalità crittografia	Chiave di rete
Infrastruttura	WPA2-PSK	AES	12345678

- 2** Collegare il cavo di alimentazione della macchina alla presa di alimentazione CA. Attivare l'interruttore di alimentazione della macchina.
- 3** Premere **Menu** sul pannello di controllo della macchina Brother.
- 4** Premere **▲** o **▼** per selezionare `Rete`. Premere **OK**.
- 5** Premere **▲** o **▼** per selezionare `LAN Wireless`. Premere **OK**.
- 6** Premere **▲** o **▼** per selezionare `Imp. Guidata`. Premere **OK**.
- 7** Se viene visualizzato il seguente messaggio, premere **▲** o **▼** per selezionare `Attiva` e premere **OK**. Con tale impostazione l'interfaccia cablata di rete diventerà inattiva.

```

72.LAN Wireless
  Menu abil.WLAN ?
▲   Attiva
▼   Disattiva
Sel. ▲▼ o OK
    
```

- 8 La macchina ricercherà la rete e visualizzerà una lista di SSID disponibili. È necessario controllare il SSID precedentemente inserito. Se la macchina rileva più di una rete, utilizzare i tasti ▲ o ▼ per selezionare la rete desiderata, quindi premere **OK**. Andare al passaggio 12.

Se il punto di accesso in uso è impostato per non trasmettere l'SSID, è necessario aggiungere manualmente il nome SSID. Andare al passaggio 9.

- 9 Selezionare <Nuovo SSID> utilizzando ▲ o ▼. Premere **OK**. Andare al passaggio 10.

```

72.LAN Wireless
  SSID
▲   <Nuovo SSID>
▼
Sel. ▲▼ o OK

```

- 10 Immettere un nuovo nome SSID. (Per immettere manualmente del testo, vedere *Immissione di testo* a pagina 230.) Premere **OK**.

```

72.LAN Wireless
  SSID:
Immet.e tasto OK

```

- 11 Premere ▲ o ▼ per selezionare Infrastruttura. Premere **OK**. Andare al passaggio 12. Se si sceglie Ad-hoc, andare al passaggio 13.

```

72.LAN Wireless
  Sel. Modalità
▲   Ad-hoc
▼   Infrastruttura
Sel. ▲▼ o OK

```

- 12 Selezionare il Metodo di autenticazione utilizzando ▲ o ▼, quindi premere **OK**.

```

72.LAN Wireless
  Sel. autentic.
▲   Sistema aperto
▼   Tasto condiviso
Sel. ▲▼ o OK

```

Se si sceglie Sistema aperto, andare al passaggio 13.

Se si sceglie Tasto condiviso, andare al passaggio 14.

Se si sceglie WPA/WPA2-PSK, andare al passaggio 17.

Se si sceglie Protocollo LEAP, andare al passaggio 18.

Se si sceglie EAP-FAST/NONE, EAP-FAST/MSCHAP¹ o EAP-FAST/GTC, andare al passaggio 17.

¹ Visualizzato sul display LCD come EAP-FAST/MSCHAPv2.

- 13 Selezionare il tipo di Crittografia, Nessuno o WEP utilizzando ▲ o ▼, quindi premere **OK**.

```

72.LAN Wireless
  Tipo crittog. ?
▲   Nessuno
▼   WEP
Sel. ▲▼ o OK

```

Se si sceglie Nessuno, andare al passaggio 20.
Se si sceglie WEP, andare al passaggio 14.

- 14 Selezionare la chiave; KEY1, KEY2, KEY3, KEY4 utilizzando ▲ o ▼, quindi premere **OK**.

```

72.LAN Wireless
  Chiave WEP
▲   KEY1:xxxxxx
▼   KEY2:
Sel. ▲▼ o OK

```

Se si sceglie la chiave che mostra *****, andare al passaggio 15.
Se si sceglie una chiave vuota, andare al passaggio 16.

- 15 Per modificare la chiave selezionata al punto 14, premere ▲ o ▼ per selezionare Cambia. Premere **OK**. Andare al passaggio 16.
Per conservare la chiave selezionata al punto 14, premere ▲ o ▼ per selezionare Mant.. Premere **OK**. Andare al passaggio 20.

```

72.LAN Wireless
  KEY1:xxxxxx
▲   1.Cambia
▼   2.Mant.
Sel. ▲▼ o OK

```

- 16 Immettere una nuova chiave WEP. Premere **OK**. Andare al passaggio 20. (Per immettere manualmente del testo, vedere *Immissione di testo* a pagina 230.)

```

72.LAN Wireless
  WEP:
Immet.e tasto OK

```

- 17 Selezionare il tipo di Crittografia, TKIP o AES utilizzando ▲ o ▼. Premere **OK**.
Se si è scelto WPA/WPA2-PSK al passaggio 12, andare al passaggio 19.
Se si è scelto EAP-FAST al passaggio 12, andare al passaggio 18.

```

72.LAN Wireless
  Tipo crittog. ?
▲   TKIP
▼   AES
Sel. ▲▼ o OK

```

- 18 Immettere il nome utente e premere **OK**. Andare al passaggio 19. (Per immettere manualmente del testo, vedere *Immissione di testo* a pagina 230.)

```

72.LAN Wireless
  UTENTE:
Immet.e tasto OK

```

- 19 Immettere la password e premere **OK**. Andare al passaggio 20. (Per immettere manualmente del testo, vedere *Immissione di testo* a pagina 230.)

```
72.LAN Wireless
PASS:
Immet.e tasto OK
```

- 20 Per applicare le impostazioni, selezionare **Sì**. Per annullare, selezionare **No**.

```
72.LAN Wireless
Applica imp.?
▲ 1.Sì
▼ 2.No
Sel. ▲▼ o OK
```

Se si sceglie **Sì**, andare al passaggio 21.
Se si sceglie **No**, tornare al passaggio 8.

- 21 La macchina viene connessa alla periferica senza fili scelta.
- 22 Se la periferica senza fili è connessa correttamente, viene visualizzato **Connessa** per un minuto e la configurazione è completata.

```
72.LAN Wireless
Connessa
```

Se la connessione non è riuscita, viene visualizzato **Conness. fallita** per un minuto. Vedere *Risoluzione dei problemi relativi alle reti senza fili (solo MFC-8890DW)* a pagina 202.

OK! (Windows®)

L'installazione della rete senza fili è stata completata. Per installare i driver e il software necessari per l'utilizzo della periferica, selezionare **Installazione MFL-Pro Suite** dal menu del CD-ROM.

(Macintosh)

L'installazione della rete senza fili è stata completata. Per installare i driver e il software necessari per l'utilizzo della periferica, selezionare **Start Here OSX** dal menu del CD-ROM.

Uso del menu del menu del pannello dei comandi SES/WPS o AOSS™ per configurare la macchina per uan rete wireless (Modalità wireless automatica)

Se il punto di accesso/router senza fili supporta SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™(PBC¹) o AOSS™, è possibile configurare facilmente la macchina senza conoscere le impostazioni di rete senza fili. La macchina Brother presenta il menu SES/WPS/AOSS™ sul pannello dei comandi. Questa funzione rileva automaticamente qual è la modalità utilizzata dal punto di accesso: SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™. Se si preme un pulsante sul punto di accesso/router senza fili e sulla macchina, è possibile impostare la rete senza fili ed eseguire le impostazioni di sicurezza. Vedere la Guida dell'utente del punto di accesso / router senza fili per le istruzioni su come accedere alla modalità one-push (una pressione).

¹ Configurazione a un solo pulsante

Nota

I router o i punti di accesso che supportano SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ riportano i simboli sotto mostrati.



- 1 Collegare il cavo di alimentazione della macchina alla presa di alimentazione CA. Attivare l'interruttore di alimentazione della macchina.
- 2 Premere **Menu, 7, 2, 7**. Utilizzando ▲ o ▼, selezionare *Attiva* e premere **OK**. Premere **Stop/Uscita**.


```
72.LAN Wireless
 7.Menu abil.WLAN
▲   Attiva
▼   Disattiva
Sel. ▲▼ o OK
```

- 3 Premere **Menu, 7, 2, 3** per SES/WPS/AOSS. Questa funzione rileverà automaticamente qual è la modalità utilizzata dal punto di accesso (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™) per configurare la macchina.

Nota

Se il punto di accesso senza fili supporta Wi-Fi Protected Setup (metodo PIN) e si desidera configurare la macchina con il metodo PIN (Personal Identification Number), vedere *Utilizzo del Metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup* a pagina 39.

- 4 La macchina cercherà un punto di accesso che supporti SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ per 2 minuti.



- 5 Mettere il punto di accesso nella modalità SecureEasySetup™, nella modalità Wi-Fi Protected Setup o nella modalità AOSS™, in base alla funzione supportata dal punto di accesso. Fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il punto di accesso. Sul display LCD viene visualizzato Collegam. AOSS, Collegamento SES o Collegamento WPS mentre la macchina ricerca il punto di accesso.
- 6 Se il display LCD visualizza Connessa, la macchina è stata collegata con successo al router o al punto di accesso. È ora possibile utilizzare la macchina in una rete senza fili.

Se il display LCD visualizza Err. connessione, è stata rilevata una sovrapposizione di sessione. La macchina ha rilevato più di un router/punto di accesso sulla rete con la modalità SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ attiva. Verificare che solamente un router/punto di accesso abbia la modalità SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ attiva e ripartire dal passaggio ③.

Se il display LCD visualizza No punto accesso, la macchina non ha rilevato un router/punto di accesso sulla rete con la modalità SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ attiva. Avvicinare la macchina al punto di accesso/router e ripartire dal passaggio ③

Se il display LCD visualizza Conness. fallita, la macchina non è stata collegata con successo al router o al punto di accesso. Provare a iniziare nuovamente dal punto ③. Se lo stesso messaggio viene nuovamente visualizzato, ripristinare le impostazioni predefinite della macchina e riprovare. (Per il ripristino, vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori predefiniti di fabbrica* a pagina 123.)

Messaggi del display LCD quando si utilizza il menu SES/WPS/AOSS™ del pannello di controllo

Il display LCD visualizza	Stato della connessione	Operazione
Imp. WLAN	Ricerca del punto di accesso o accesso ad esso e scaricamento delle impostazioni dal punto di accesso	—
Collegamento SES Collegamento WPS Collegam. AOSS	Collegamento del punto di accesso	—
Connessa	Connessione riuscita.	—
Err. connessione	È stata rilevata una sovrapposizione di sessione.	Verificare che solamente un router o punto di accesso abbia la modalità SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ attiva e ripartire dal passaggio ③.
No punto accesso	La rilevazione del punto di accesso non è riuscita.	Avvicinare la macchina al punto di accesso/router e ripartire dal passaggio ③
Conness. fallita	Connessione non riuscita.	1 Provare a iniziare nuovamente da ③. 2 Se lo stesso messaggio continua ad essere visualizzato, ripristinare le impostazioni predefinite della macchina e riprovare.

**(Windows®)**

L'installazione della rete senza fili è stata completata. Per installare i driver e il software necessari per l'utilizzo della periferica, selezionare Installazione MFL-Pro Suite dal menu del CD-ROM.

(Macintosh)

L'installazione della rete senza fili è stata completata. Per installare i driver e il software necessari per l'utilizzo della periferica, selezionare Start Here OSX dal menu del CD-ROM.

Utilizzo del Metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup

Se il punto di accesso / router senza fili supporta Wi-Fi Protected Setup (metodo PIN), è possibile configurare facilmente la macchina senza un computer. Il metodo PIN (Personal Identification Number) è uno dei metodi di connessione sviluppati da Wi-Fi Alliance®. Inserendo un PIN creato da un iscritto (la macchina) presso il ricevitore di registrazione (un dispositivo che gestisce la LAN senza fili), è possibile impostare la rete senza fili ed eseguire le impostazioni di sicurezza. Vedere la Guida dell'utente del punto di accesso / router senza fili per le istruzioni su come accedere alla modalità Wi-Fi Protected Setup.

Nota

I router o i punti di accesso che supportano Wi-Fi Protected Setup riportano i simboli sotto mostrati.



1 Collegare il cavo di alimentazione della macchina alla presa di alimentazione CA. Attivare l'interruttore di alimentazione della macchina.

2 Premere **Menu, 7, 2, 7**. Utilizzando **▲** o **▼**, selezionare **Attiva** e premere **OK**. Premere **Stop/Uscita**.

```
72.LAN Wireless
 7.Menu abil.WLAN
▲   Attiva
▼   Disattiva
Sel. ▲▼ o OK
```

3 Premere **Menu, 7, 2, 4** per WPS con PIN.

4 Il display LCD visualizzerà un PIN di 8 cifre e la macchina inizierà a cercare un punto di accesso per 5 minuti.

```
72.LAN Wireless
 4.WPS con PIN

PIN:XXXXXXXX
Collegamento WPS
```

5 Utilizzando un computer connesso alla rete, digitare "http://indirizzo IP del punto di accesso/" nel browser. (Dove "indirizzo IP del punto di accesso" rappresenta l'indirizzo IP della periferica utilizzata come ricevitore di registrazione¹) Andare nella pagina di impostazione WPS (Wi-Fi Protected Setup) e inserire il PIN che il display LCD visualizza in 4 nel ricevitore di registrazione e seguire le istruzioni su schermo.

¹ Il ricevitore di registrazione di solito corrisponde al punto di accesso / router.

Nota

La pagina di impostazione varia in base al marchio del punto di accesso / router. Vedere il manuale di istruzioni fornito con il punto di accesso / router.

Windows Vista®

Se si utilizza un computer Windows Vista® come ricevitore di registrazione, seguire queste istruzioni:



Nota

Per utilizzare un computer Windows Vista® come ricevitore di registrazione, è necessario registrarlo precedentemente sulla rete. Vedere il manuale di istruzioni fornito con il punto di accesso / router.

- 1 Fare clic sul pulsante  e selezionare **Rete**.
- 2 Fare clic su **Aggiungi una periferica senza filiAvanti**.
- 3 Scegliere la stampante e fare clic su **Avanti**.
- 4 Inserire il PIN che il display LDC visualizza al punto ④ e quindi fare clic su **Avanti**.
- 5 Scegliere la rete a cui si desidera collegarla, quindi fare clic su **Avanti**.
- 6 Fare clic su **Chiudi**.

- ⑥ Se il display LCD visualizza *Connessa*, la macchina è stata collegata con successo al router o al punto di accesso. È ora possibile utilizzare la macchina in una rete senza fili.

Se il display LCD visualizza *Conness. fallita*, la macchina non è stata collegata con successo al router o al punto di accesso. Provare a iniziare nuovamente dal punto ③. Se lo stesso messaggio viene nuovamente visualizzato, ripristinare le impostazioni predefinite della macchina e riprovare. (Per il ripristino, vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori predefiniti di fabbrica* a pagina 123.)

Se il display LCD visualizza *No punto accesso*, la macchina non ha rilevato un router/punto di accesso sulla rete con la modalità Wi-Fi Protected Setup attiva. Avvicinare la macchina al punto di accesso/router e ripartire dal passaggio ③

Oppure è stato digitato un PIN errato nella pagina di impostazione WPS (Wi-Fi Protected Setup) sul router o punto di accesso. Digitare il PIN corretto e ripartire dal passaggio ③.



(Windows®)

L'installazione della rete senza fili è stata completata. Per installare i driver e il software necessari per l'utilizzo della periferica, selezionare **Installazione MFL-Pro Suite** dal menu del CD-ROM.

(Macintosh)

L'installazione della rete senza fili è stata completata. Per installare i driver e il software necessari per l'utilizzo della periferica, selezionare **Start Here OSX** dal menu del CD-ROM.

Utilizzo del programma di installazione Brother disponibile nel CD-ROM per configurare la macchina in una rete senza fili

Per l'installazione, vedere *Configurazione senza fili per Windows® tramite l'applicazione di installazione Brother (Per MFC-8890DW)* nel Capitolo 4 e *Configurazione senza fili per Macintosh tramite l'applicazione di installazione Brother (Per MFC-8890DW)* nel Capitolo 5.

Configurazione senza fili per Windows[®] tramite l'applicazione di installazione Brother (Per MFC-8890DW)

Configurazione in modalità Infrastruttura

Prima di configurare le impostazioni senza fili

! IMPORTANTE

- Mediante le seguenti istruzioni la macchina Brother verrà installata in un ambiente di rete utilizzando l'applicazione di installazione Brother per Windows[®] disponibile nel CD-ROM fornito con la macchina.
- È anche possibile impostare la macchina utilizzando il relativo pannello di controllo (procedura consigliata). Per istruzioni, consultare la *Guida di installazione rapida fornita* o vedere *Configurazione della macchina per una rete senza fili (Per MFC-8890DW)* a pagina 21.
- **Prima di procedere con l'installazione, è necessario conoscere le impostazioni di rete senza fili.**
È importante prendere nota di tutte le impostazioni correnti, ad esempio SSID, autenticazione e crittografia dell'ambiente di rete senza fili. Qualora non si conoscano, contattare l'amministratore della rete oppure il produttore del punto di accesso/router.

Controllare e registrare le impostazioni della rete wireless correnti

Nome rete: (SSID, ESSID)

Modalità di comunicazione	Metodo autenticazione	Modalità crittografia	Chiave di rete ⁴
Infrastruttura	Sistema aperto	WEP ²	
		NESSUNO	—
	Chiave condivisa	WEP ²	
		WPA/WPA2-PSK ¹	AES
		TKIP ³	
	LEAP	CKIP	
	EAP-FAST/NONE	AES	
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP	
EAP-FAST/GTC			

- ¹ WPA/WPA2-PSK è una chiave pre-condivisa di accesso protetto Wi-Fi, che consente alla macchina senza fili Brother associata ai punti di accesso di utilizzare la crittografia TKIP o AES (WPA-Personal). WPA2-PSK (AES) e WPA-PSK (TKIP/AES) utilizzano una chiave precondivisa (PSK) con una lunghezza di 8 o più caratteri, fino a un massimo di 63.
- ² La chiave WEP è per le reti crittografate a 64 o 128 bit e può contenere numeri e lettere. Se non si conoscono queste informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router wireless. Questa chiave è un valore a 64 o 128 bit che deve essere immesso in formato ASCII o ESADECIMALE.

Ad esempio:

- | | |
|------------------------|--|
| ASCII a 64 bit: | Utilizza 5 caratteri di testo, ad esempio "Hello" (con distinzione tra maiuscole e minuscole). |
| Esadecimale a 64 bit: | Utilizza 10 cifre di dati esadecimale, ad esempio "71f2234aba" |
| ASCII a 128 bit: | Utilizza 13 caratteri di testo, ad esempio "Wirelesscomms" (con distinzione tra maiuscole e minuscole) |
| Esadecimale a 128 bit: | Utilizza 26 cifre di dati esadecimale
ad esempio "71f2234ab56cd709e5412aa3ba" |

³ Questo è supportato solo da WPA-PSK.

⁴ Chiave di crittografia, chiave WEP, Passphrase. Per LEAP e EAP-FAST, registrare il nome e la password.

Ad esempio:

Nome rete: (SSID, ESSID)
HELLO

Modalità di comunicazione	Metodo autenticazione	Modalità crittografia	Chiave di rete
Infrastruttura	WPA2-PSK	AES	12345678

- Se le impostazioni senza fili della macchina sono già state configurate, è necessario ripristinare le impostazioni LAN della rete prima di poter configurare nuovamente le impostazioni senza fili. Premere **Menu, 7, 0** per **Reset rete**, premere **1** per **Resettare**, quindi selezionare **1** per **Sì** per accettare la modifica. La macchina verrà riavviata automaticamente.
- Se si utilizza Windows® Firewall o una funzione firewall di applicazioni anti-spyware o antivirus, disattivarle temporaneamente. Dopo avere verificato che è possibile stampare, configurare le impostazioni del software seguendo le istruzioni.
- Durante la configurazione è necessario utilizzare temporaneamente un cavo Ethernet. (Il cavo Ethernet non è un accessorio in dotazione standard.)

Configurare le impostazioni senza fili

- 1 Collegare il cavo di alimentazione della macchina alla presa di alimentazione CA. Attivare l'interruttore di alimentazione della macchina.
- 2 Accendere il computer.
Prima della configurazione chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- 3 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Viene automaticamente visualizzata la schermata di apertura. Se viene visualizzata la schermata del nome del modello, scegliere la macchina. Se viene visualizzata la schermata della lingua, scegliere la lingua desiderata.
- 4 Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione iniziale**.



Nota

Se questa finestra non viene visualizzata, utilizzare Esplora risorse di Windows® per eseguire il programma Start.exe dalla cartella principale del CD-ROM Brother.

- 5 Fare clic su **Impostazione guidata LAN senza fili**.



- 6 Selezionare **Installazione fase per fase (Consigliata)** e quindi fare clic su **Avanti**.




4

- 7 Selezionare **Con cavo (Consigliata)** e quindi fare clic su **Avanti**.



- 8 Collegare la periferica senza fili Brother al punto di accesso utilizzando un cavo di rete e fare clic su **Avanti**.



- 9 Scegliere la macchina da configurare e fare clic su **Avanti**. Se l'elenco è vuoto, verificare che il punto di accesso e la macchina siano accesi e fare clic su **Aggiorna**.



 **Nota**

- Il nome predefinito del nodo è "BRNxxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxxx" è l'indirizzo MAC / indirizzo Ethernet della macchina.)
- È possibile trovare l'indirizzo MAC/indirizzo Ethernet della macchina stampando l'elenco di configurazione della rete. Vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123.

- 10 Verranno automaticamente cercate le reti senza fili disponibili dalla stampante. Scegliere il punto di accesso che si desidera associare alla macchina, quindi fare clic su **Avanti**.



Nota

- “SETUP” è il SSID predefinito della macchina. Non scegliere questo SSID.
- Se l’elenco è vuoto, verificare che il punto di accesso sia alimentato e che trasmetta il SSID, quindi assicurarsi che la macchina e il punto di accesso si trovino a una distanza appropriata per la comunicazione senza fili. Quindi, fare clic su **Aggiorna**.
- Se il punto di accesso non è impostato per la trasmissione circolare dell’SSID, aggiungerlo manualmente facendo clic sul pulsante **Aggiungi**. Attenersi alle istruzioni sullo schermo per immettere il **Nome (SSID)**, quindi fare clic su **Avanti**.



- 11 Se la rete non è configurata per Autenticazione e Crittografia, viene visualizzata la schermata seguente. Per continuare l'installazione, fare clic su **OK** e andare al passaggio 13.



- 12 Se la rete è configurata per Autenticazione e Crittografia, viene visualizzata la schermata seguente. **Nella configurazione della stampante senza fili Brother, è necessario che la macchina sia configurata in base alle impostazioni di autenticazione e crittografia della rete senza fili esistente, annotate a pagina 41.** Selezionare l'impostazione desiderata per **Metodo autenticazione** e **Modalità di crittografia** negli elenchi a discesa. Dopodiché inserire i valori per **Chiave di rete** e **Conferma chiave di rete**, quindi fare clic su **Avanti**.



Nota

- Se si desidera impostare o configurare altri indici di chiave WEP diversi dalla chiave WEP 1, fare clic su **Avanzate**.
- Qualora non si conoscano le impostazioni di autenticazione o crittografia per la rete, contattare l'amministratore della rete oppure il produttore del punto di accesso/router.
- Se si utilizza il metodo WEP e la pagina di Configurazione di rete stampata al passaggio 13 riporta la dicitura Collegamento OK alla voce **Wireless Link Status**, ma la macchina non viene rilevata sulla rete, accertarsi di aver immesso correttamente la chiave WEP. La chiave WEP fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

- 13 Fare clic su **Avanti**. Le impostazioni verranno inviate alla stampante. Le impostazioni rimarranno invariate se si fa clic su **Annulla**. Verrà stampata la pagina di Configurazione di rete.

Impostazione guidata periferica senza fili

Conferma impostazioni rete senza fili

Fare clic su "Avanti" per inviare le seguenti impostazioni alla periferica.

Periferica di destinazione = BRNXXXXXXXXXXXX

Indirizzo IP: Auto Cambia indirizzo IP

Modalità di comunicazione: Infrastruttura


Nome (SSID): HELLO2

Metodo di autenticazione: Sistema aperto

Modalità di crittografia: WEP

Dopo aver fatto clic su "Avanti", la pagina "Network Configuration" verrà stampata dalla periferica. Leggerla per verificare il risultato della connessione.

Guida < Indietro **Avanti >** Annulla




Nota

- Se si desidera immettere manualmente le impostazioni dell'indirizzo IP della stampante, fare clic su **Cambia indirizzo IP** e immettere le impostazioni dell'indirizzo IP necessarie per la rete.
- Le impostazioni del pannello di controllo verranno automaticamente modificate in LAN Wireless dopo l'invio delle impostazioni senza fili alla macchina.

- 14 Controllare la pagina di Configurazione di rete stampata. Selezionare lo stato indicato per la voce **Wireless Link Status** sulla pagina di Configurazione di rete. Fare clic su **Avanti**.
Se lo stato è **"Link OK."**, andare al passaggio 16.
Se lo stato è **"Failed To Associate"**, andare al passaggio 15.




- 15 Fare clic su **Fine**. La procedura di impostazione senza fili non è riuscita poiché non è stato possibile associare la macchina a una rete senza fili. È probabile che le impostazioni di sicurezza non siano corrette. Ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite del server di stampa. (Vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori predefiniti di fabbrica* alle pagine 123) Confermare le impostazioni di sicurezza della rete senza fili e ripartire dal passaggio 5.



- 16 Scollegare il cavo di rete tra il punto di accesso (hub o router) e la macchina, quindi fare clic su **Avanti**.



- 17 Selezionare la casella dopo aver confermato che le impostazioni senza fili sono state completate, quindi fare clic su **Fine**.



- OK! L'installazione della rete senza fili è stata completata. Per installare i driver e il software necessari per l'utilizzo della periferica, selezionare **Installazione MFL-Pro Suite** dal menu del CD-ROM.

Configurazione con il menu SES/WPS/AOSS™ del pannello di controllo (Modalità senza fili automatica)

Prima di configurare le impostazioni senza fili

! IMPORTANTE

- Se si ha intenzione di collegare la macchina Brother alla rete, è consigliato contattare l'amministratore del sistema prima dell'installazione. Prima di procedere con l'installazione, è necessario conoscere le impostazioni di rete senza fili.
- Se le impostazioni senza fili della macchina sono già state configurate, è necessario ripristinare le impostazioni LAN della rete prima di poter configurare nuovamente le impostazioni senza fili. Premere **Menu, 7, 0** per **Reset rete**, premere **1** per **Resettare**, quindi selezionare **1** per **Sì** per accettare la modifica. La macchina verrà riavviata automaticamente.

4

Configurare le impostazioni senza fili

- 1 Collegare il cavo di alimentazione della macchina alla presa di alimentazione CA. Attivare l'interruttore di alimentazione della macchina.
- 2 Premere **Menu, 7, 2, 7**. Utilizzando **▲** o **▼**, selezionare **Attiva** e premere **OK**.

```
72.LAN Wireless
 7.Menu abil.WLAN
▲   Attiva
▼   Disattiva
Sel. ▲▼ o OK
```

- 3 Accendere il computer.
Prima della configurazione chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- 4 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Viene automaticamente visualizzata la schermata di apertura. Se viene visualizzata la schermata del nome del modello, scegliere la macchina. Se viene visualizzata la schermata della lingua, scegliere la lingua desiderata.

- 5 Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione iniziale**.




 **Nota**

Se questa finestra non viene visualizzata, utilizzare Esplora risorse di Windows® per eseguire il programma Start.exe dalla cartella principale del CD-ROM Brother.

- 6 Fare clic su **Impostazione guidata LAN senza fili**.



- 7 Selezionare **Installazione automatica (Avanzata)** e fare clic su **Avanti**.



- 8 Confermare il messaggio visualizzato sullo schermo e fare clic su **Avanti**.




- 9 Premere **Menu, 7, 2, 3** per **SES/WPS/AOSS**. Questa funzione rileverà automaticamente qual è la modalità utilizzata dal punto di accesso (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™) per configurare la macchina.



Nota

Se il punto di accesso senza fili supporta Wi-Fi Protected Setup (metodo PIN) e si desidera configurare la macchina con il metodo PIN (Personal Identification Number), vedere *Utilizzo del Metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup* a pagina 39.

- 10 La macchina cerca un punto di accesso che supporti SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ per 2 minuti.



- 11 Mettere il punto di accesso nella modalità SecureEasySetup™, nella modalità Wi-Fi Protected Setup o nella modalità AOSS™, in base alla funzione supportata dal punto di accesso. Fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il punto di accesso. Sul display LCD viene visualizzato Collegam. AOSS, Collegamento SES o Collegamento WPS mentre la macchina ricerca il punto di accesso.
- 12 Se il display LCD visualizza Connessa, la macchina è stata collegata con successo al router o al punto di accesso. È ora possibile utilizzare la macchina in una rete senza fili.

Se il display LCD visualizza Err. connessione, è stata rilevata una sovrapposizione di sessione. La macchina ha rilevato più di un router/punto di accesso sulla rete con la modalità SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ attiva. Verificare che solamente un router/punto di accesso abbia la modalità SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ attiva e ripartire dal passaggio 9.

Se il display LCD visualizza No punto accesso, la macchina non ha rilevato un router/punto di accesso sulla rete con la modalità SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ attiva. Avvicinare la macchina al punto di accesso/router e ripartire dal passaggio 9.

Se il display LCD visualizza Conness. fallita, la macchina non è stata collegata con successo al router o al punto di accesso. Provare a iniziare nuovamente dal punto 9. Se lo stesso messaggio viene nuovamente visualizzato, ripristinare le impostazioni predefinite della macchina e riprovare. (Per il ripristino, vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori predefiniti di fabbrica* a pagina 123.)

Messaggi del display LCD quando si utilizza il menu SES/WPS/AOSS™ del pannello di controllo

Il display LCD visualizza	Stato della connessione	Operazione
Imp. WLAN	Ricerca del punto di accesso o accesso ad esso e scaricamento delle impostazioni dal punto di accesso	—
Collegamento SES Collegamento WPS Collegam. AOSS	Collegamento del punto di accesso	—
Connessa	Connessione riuscita.	—
Err. connessione	È stata rilevata una sovrapposizione di sessione.	Verificare che solamente un router o punto di accesso abbia la modalità SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ attiva e ripartire dal passaggio 9.
No punto accesso	La rilevazione del punto di accesso non è riuscita.	Avvicinare la macchina al punto di accesso/router e ripartire dal passaggio 9.
Conness. fallita	Connessione non riuscita.	1 Provare a iniziare nuovamente da 9. 2 Se lo stesso messaggio continua ad essere visualizzato, ripristinare le impostazioni predefinite della macchina e riprovare.

- 13 Fare clic su **Avanti**.



- 14 Selezionare la casella dopo aver confermato che le impostazioni senza fili sono state completate, quindi fare clic su **Fine**.



- OK! L'installazione della rete senza fili è stata completata. Per installare i driver e il software necessari per l'utilizzo della periferica, selezionare Installazione MFL-Pro Suite dal menu del CD-ROM.

Configurazione in modalità Ad-hoc

Prima di configurare le impostazioni senza fili

! IMPORTANTE

- Mediante le seguenti istruzioni la macchina Brother verrà installata in un ambiente di rete utilizzando l'applicazione di installazione Brother per Windows® disponibile nel CD-ROM fornito con la macchina.
- È anche possibile impostare la macchina utilizzando il relativo pannello di controllo (procedura consigliata). Vedere *Configurazione della macchina per una rete senza fili (Per MFC-8890DW)* a pagina 21.
- Se le impostazioni senza fili della macchina sono già state configurate, è necessario ripristinare le impostazioni LAN della rete prima di poter configurare nuovamente le impostazioni senza fili. Premere **Menu, 7, 0** per **Reset rete**, premere **1** per **Resettare**, quindi selezionare **1** per **Sì** per accettare la modifica. La macchina verrà riavviata automaticamente.
- Se si utilizza Windows® Firewall o una funzione firewall di applicazioni anti-spyware o antivirus, disattivarle temporaneamente. Dopo avere verificato che è possibile stampare, configurare le impostazioni del software seguendo le istruzioni.

Configurare le impostazioni senza fili

1 Collegare il cavo di alimentazione della macchina alla presa di alimentazione CA. Attivare l'interruttore di alimentazione della macchina.

2 Premere **Menu, 7, 2, 7**. Utilizzando ▲ o ▼, selezionare **Attiva** e premere **OK**.

```
72.LAN Wireless
 7.Menu abil.WLAN
▲   Attiva
▼   Disattiva
Sel. ▲▼ o OK
```

3 Accendere il computer.
Prima della configurazione chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

4 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Viene automaticamente visualizzata la schermata di apertura. Se viene visualizzata la schermata del nome del modello, scegliere la macchina. Se viene visualizzata la schermata della lingua, scegliere la lingua desiderata.

- 5 Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione iniziale**.



 **Nota**

Se questa finestra non viene visualizzata, utilizzare Esplora risorse di Windows® per eseguire il programma Start.exe dalla cartella principale del CD-ROM Brother.

- 6 Fare clic su **Impostazione guidata LAN senza fili**.



- 7 Selezionare **Installazione fase per fase (Consigliata)** e quindi fare clic su **Avanti**.




- 8 Selezionare **Senza cavo (Avanzata)** e quindi fare clic su **Avanti**.



- 9 Leggere la **Nota Importante**. Selezionare la casella dopo aver confermato che l'impostazione senza fili è attiva, quindi fare clic su **Avanti**.



- 10 È necessario modificare temporaneamente le impostazioni senza fili del computer. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. È importante prendere nota di tutte le impostazioni, ad esempio SSID, canale, autenticazione e crittografia del computer, nel caso sia necessario ripristinare le impostazioni senza fili originali, quindi fare clic su **Avanti**.



Se si desidera configurare la macchina per la rete wireless in uso, annotare le impostazioni di rete wireless prima della configurazione.
Controllare e registrare le impostazioni della rete wireless correnti

Nome rete: (SSID, ESSID)			

Modalità di comunicazione	Metodo autenticazione	Modalità crittografia	Chiave di rete
Ad-hoc	Sistema aperto	WEP ¹	
		NESSUNO	—

¹ La chiave WEP è per le reti crittografate a 64 o 128 bit e può contenere numeri e lettere. Se non si conoscono queste informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router wireless. Questa chiave è un valore a 64 o 128 bit che deve essere immesso in formato ASCII o ESADECIMALE.

Ad esempio:

- ASCII a 64 bit: Utilizza 5 caratteri di testo, ad esempio "Hello" (con distinzione tra maiuscole e minuscole).
- Esadecimale a 64 bit: Utilizza 10 cifre di dati esadecimali, ad esempio "71f2234aba"
- ASCII a 128 bit: Utilizza 13 caratteri di testo, ad esempio "Wirelesscomms" (con distinzione tra maiuscole e minuscole)
- Esadecimale a 128 bit: Utilizza 26 cifre di dati esadecimali ad esempio "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

Ad esempio:

Nome rete: (SSID, ESSID)			
HELLO			

Modalità di comunicazione	Metodo autenticazione	Modalità crittografia	Chiave di rete
Ad-hoc	Sistema aperto	WEP	12345

- 11 Per comunicare con la macchina senza fili non configurata, modificare temporaneamente le impostazioni senza fili sul computer in base ai valori predefiniti della macchina visualizzati sullo schermo. Selezionare la casella dopo aver confermato queste impostazioni, quindi fare clic su **Avanti**.



 **Nota**

- Se viene visualizzato un messaggio che chiede di riavviare il computer dopo la modifica delle impostazioni senza fili, riavviarlo e andare al passaggio ④, quindi continuare l'installazione, saltando i passaggi ⑩ e ⑪.
- Per gli utenti di Windows Vista®:

Per modificare temporaneamente le impostazioni senza fili sul computer, attenersi alla procedura seguente:

- 1 Fare clic sul pulsante  e selezionare **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic su **Rete e Internet** e selezionare l'icona **Centro connessioni di rete e condivisione**.
- 3 Fare clic su **Connessione a una rete**.
- 4 L'SSID della stampante senza fili viene visualizzato nell'elenco. Selezionare **SETUP** e fare clic su **Connetti**.
- 5 Fare clic su **Connetti comunque** e quindi su **Chiudi**.
- 6 Fare clic su **Visualizza stato** di **Connessione rete wireless (SETUP)**.
- 7 Fare clic su **Dettagli...** e quindi selezionare **Dettagli connessione di rete**. La visualizzazione sullo schermo della modifica dell'indirizzo IP da 0.0.0.0 a 169.254.x.x (dove x.x sono numeri compresi tra 1 e 254) può richiedere alcuni minuti.

- Per gli utenti di Windows® XP SP2:

Per modificare temporaneamente le impostazioni senza fili sul computer, attenersi alla procedura seguente:

- 1 Fare clic su **Start** e quindi su **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic sull'icona **Rete e connessioni Internet**.
- 3 Fare clic sull'icona **Connessioni di rete**.
- 4 Selezionare e fare clic con il tasto destro del mouse su **Connessione rete senza fili**. Fare clic su **Visualizza reti senza fili disponibili**.
- 5 L'SSID della stampante senza fili viene visualizzato nell'elenco. Selezionare **SETUP** e fare clic su **Connetti**.
- 6 Verificare lo stato di **Connessione rete wireless**. La visualizzazione sullo schermo della modifica dell'indirizzo IP da 0.0.0.0 a 169.254.x.x (dove x.x sono numeri compresi tra 1 e 254) può richiedere alcuni minuti.

- 12 Scegliere la macchina da configurare e fare clic su **Avanti**. Se l'elenco è vuoto, verificare che la stampante sia accesa e fare clic su **Aggiorna**.



Nota

- Il nome predefinito del nodo è "BRWxxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxxx" è l'indirizzo MAC / indirizzo Ethernet della macchina.)
- È possibile trovare l'indirizzo MAC/indirizzo Ethernet della macchina stampando l'elenco di configurazione della rete. Vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123.

- 13 Verranno automaticamente cercate le reti senza fili disponibili dalla stampante. Scegliere la rete Ad-hoc che si desidera associare alla macchina, quindi fare clic su **Avanti**.



 **Nota**

- Se l'elenco è vuoto, controllare che la macchina si trovi nel raggio di copertura per la comunicazione senza fili. Quindi, fare clic su **Aggiorna**.
- Se la rete Ad-hoc di destinazione non appare nell'elenco, è possibile aggiungerla manualmente facendo clic sul pulsante **Aggiungi**. Selezionare **Questa è una rete Ad-hoc e non è presente alcun punto di accesso.**, dopodiché inserire il **Nome (SSID)** e il numero di **Canale**, quindi fare clic su **Avanti**.



- 14 Se la rete non è configurata per Autenticazione e Crittografia, viene visualizzata la schermata seguente. Per continuare l'installazione, fare clic su **OK** e andare al passaggio 16.



- 15 Se la rete è configurata per Autenticazione e Crittografia, viene visualizzata la schermata seguente. **Nella configurazione della stampante senza fili Brother, è necessario che la macchina sia configurata in base alle impostazioni di autenticazione e crittografia della rete senza fili esistente, annotate a pagina 59.** Selezionare l'impostazione desiderata per **Metodo autenticazione** e **Modalità di crittografia** negli elenchi a discesa. Dopodiché inserire i valori per **Chiave di rete** e **Conferma chiave di rete**, quindi fare clic su **Avanti**.



Nota

- Se si desidera impostare o configurare altri indici di chiave WEP diversi dalla chiave WEP 1, fare clic su **Avanzate**.
- Qualora non si conoscano le impostazioni di autenticazione o crittografia per la rete, contattare l'amministratore della rete oppure il produttore del punto di accesso/router.
- Se si utilizza il metodo WEP e la pagina di Configurazione di rete stampata al passaggio 16 riporta la dicitura Collegamento OK alla voce **Wireless Link Status**, ma la macchina non viene rilevata, accertarsi di aver immesso correttamente la chiave WEP. La chiave WEP fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

- 16 Fare clic su **Avanti**. Le impostazioni verranno inviate alla stampante. Le impostazioni rimarranno invariate se si fa clic su **Annulla**. Verrà stampata la pagina di Configurazione di rete.

Impostazione guidata periferica senza fili

Conferma impostazioni rete senza fili

Fare clic su "Avanti" per inviare le seguenti impostazioni alla periferica.

Periferica di destinazione = BRWXXXXXXXXXXXX

Indirizzo IP: Auto


Modalità di comunicazione: Ad-hoc (Canale 6)

Nome (SSID): HELLO

Metodo di autenticazione: Sistema aperto

Modalità di crittografia: WEP

Dopo aver fatto clic su "Avanti", la pagina "Network Configuration" verrà stampata alla periferica. Leggerla per verificare il risultato della connessione.




Nota

Se si desidera immettere manualmente le impostazioni dell'indirizzo IP della stampante, fare clic su **Cambia indirizzo IP** e immettere le impostazioni dell'indirizzo IP necessarie per la rete.

- 17 Controllare la pagina di Configurazione di rete stampata. Selezionare lo stato indicato alla voce **Wireless Link Status** sulla pagina di Configurazione di rete. Fare clic su **Avanti**.
Se lo stato è **"Link OK."**, andare al passaggio 19.
Se lo stato è **"Failed To Associate"**, andare al passaggio 18.



- 18 Fare clic su **Fine**. La procedura di impostazione senza fili non è stata in grado di associare la macchina a una rete senza fili. È probabile che le impostazioni di sicurezza non siano corrette. Ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite del server di stampa. (Vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori predefiniti di fabbrica* alle pagine 123) Confermare le impostazioni di sicurezza della rete senza fili e ripartire dal passaggio 6.



- 19 Per comunicare con la periferica senza fili configurata, configurare il computer affinché utilizzi le stesse impostazioni senza fili. Modificare manualmente le impostazioni senza fili nel computer in modo che corrispondano alle impostazioni senza fili della macchina visualizzate in questa schermata. Selezionare la casella dopo aver confermato queste impostazioni, quindi fare clic su **Avanti**. (Le impostazioni visualizzate in questa schermata hanno esclusivamente scopo di esempio. Le impostazioni specifiche della stampante in uso saranno diverse.)



- 20 Selezionare la casella dopo aver confermato che le impostazioni senza fili sono state completate, quindi fare clic su **Fine**.



- OK! L'installazione della rete senza fili è stata completata. Per installare i driver e il software necessari per l'utilizzo della periferica, selezionare **Installazione MFL-Pro Suite** dal menu del CD-ROM.

Configurazione senza fili per Macintosh tramite l'applicazione di installazione Brother (Per MFC-8890DW)

Configurazione in modalità Infrastruttura

Prima di configurare le impostazioni senza fili

! IMPORTANTE

- Mediante le seguenti istruzioni la macchina Brother verrà installata in un ambiente di rete utilizzando l'applicazione di installazione Brother per Macintosh disponibile nel CD-ROM fornito con la macchina.
- È anche possibile impostare la macchina utilizzando il relativo pannello di controllo (procedura consigliata). Per istruzioni, consultare la *Guida di installazione rapida fornita* o vedere *Configurazione della macchina per una rete senza fili (Per MFC-8890DW)* a pagina 21.
- **Prima di procedere con l'installazione, è necessario conoscere le impostazioni di rete senza fili.**
È importante prendere nota di tutte le impostazioni correnti, ad esempio SSID, autenticazione e crittografia dell'ambiente di rete senza fili. Qualora non si conoscano, contattare l'amministratore della rete oppure il produttore del punto di accesso/router.

Controllare e registrare le impostazioni della rete wireless correnti

Nome rete: (SSID, ESSID)

Modalità di comunicazione	Metodo autenticazione	Modalità crittografia	Chiave di rete ⁴
Infrastruttura	Sistema aperto	WEP ²	
		NESSUNO	—
	Chiave condivisa	WEP ²	
		WPA/WPA2-PSK ¹	AES
		TKIP ³	
	LEAP	CKIP	
	EAP-FAST/NONE	AES	
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP	
EAP-FAST/GTC			

- ¹ WPA/WPA2-PSK è una chiave pre-condivisa di accesso protetto Wi-Fi, che consente alla macchina senza fili Brother associata ai punti di accesso di utilizzare la crittografia TKIP o AES (WPA-Personal). WPA2-PSK (AES) e WPA-PSK (TKIP/AES) utilizzano una chiave precondivisa (PSK) con una lunghezza di 8 o più caratteri, fino a un massimo di 63.
- ² La chiave WEP è per le reti crittografate a 64 o 128 bit e può contenere numeri e lettere. Se non si conoscono queste informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router wireless. Questa chiave è un valore a 64 o 128 bit che deve essere immesso in formato ASCII o ESADECIMALE.

Ad esempio:

- | | |
|------------------------|--|
| ASCII a 64 bit: | Utilizza 5 caratteri di testo, ad esempio "Hello" (con distinzione tra maiuscole e minuscole). |
| Esadecimale a 64 bit: | Utilizza 10 cifre di dati esadecimale, ad esempio "71f2234aba" |
| ASCII a 128 bit: | Utilizza 13 caratteri di testo, ad esempio "Wirelesscomms" (con distinzione tra maiuscole e minuscole) |
| Esadecimale a 128 bit: | Utilizza 26 cifre di dati esadecimale
ad esempio "71f2234ab56cd709e5412aa3ba" |

- ³ Questo è supportato solo da WPA-PSK.
- ⁴ Chiave di crittografia, chiave WEP, Passphrase. Per LEAP e EAP-FAST, registrare il nome e la password.

Ad esempio:

Nome rete: (SSID, ESSID)
HELLO

Modalità di comunicazione	Metodo autenticazione	Modalità crittografia	Chiave di rete
Infrastruttura	WPA2-PSK	AES	12345678


- Se le impostazioni senza fili della macchina sono già state configurate, è necessario ripristinare le impostazioni LAN della rete prima di poter configurare nuovamente le impostazioni senza fili. Premere **Menu, 7, 0** per **Reset rete**, premere **1** per **Resettare**, quindi selezionare **1** per **Sì** per accettare la modifica. La macchina verrà riavviata automaticamente.
- Se si utilizza una funzione firewall di applicazioni anti-spyware o antivirus, disattivarle temporaneamente. Dopo avere verificato che è possibile stampare, configurare le impostazioni del software seguendo le istruzioni.
- Durante la configurazione è necessario utilizzare temporaneamente un cavo Ethernet. (Il cavo Ethernet non è un accessorio in dotazione standard.)

Configurare le impostazioni senza fili

- 1 Collegare il cavo di alimentazione della macchina alla presa di alimentazione CA. Attivare l'interruttore di alimentazione della macchina.
- 2 Accendere il computer Macintosh.
- 3 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Fare doppio clic sull'icona **MFL-Pro Suite** sul desktop.
- 4 Fare doppio clic sull'icona **Utilities**.



- 5 Fare doppio clic su **Impostazione guidata periferica senza fili**.




- 6 Selezionare **Installazione fase per fase (Consigliata)** e quindi fare clic su **Avanti**.



- 7 Selezionare **Con cavo (Consigliata)** e quindi fare clic su **Avanti**.



- 8 Collegare la periferica senza fili Brother al punto di accesso utilizzando un cavo di rete e fare clic su **Avanti**.



- 9 Scegliere la macchina da configurare e fare clic su **Avanti**. Se l'elenco è vuoto, verificare che il punto di accesso e la stampante siano accesi e fare clic su **Aggiorna**.



Nota

- Il nome predefinito del nodo è "BRNxxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxxx" è l'indirizzo MAC / indirizzo Ethernet della macchina.)
- È possibile trovare l'indirizzo MAC/indirizzo Ethernet della macchina stampando l'elenco di configurazione della rete. Vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123.

- 10 Verranno automaticamente cercate le reti senza fili disponibili dalla stampante. Scegliere il punto di accesso che si desidera associare alla macchina, quindi fare clic su **Avanti**.



 **Nota**

- “SETUP” è il SSID predefinito della macchina. Non scegliere questo SSID.
- Se l'elenco è vuoto, verificare che il punto di accesso sia alimentato e che trasmetta il SSID, quindi assicurarsi che la macchina e il punto di accesso si trovino a una distanza appropriata per la comunicazione senza fili. Quindi, fare clic su **Aggiorna**.
- Se il punto di accesso non è impostato per la trasmissione dell'SSID, aggiungerlo manualmente facendo clic sul pulsante **Aggiungi**. Attenersi alle istruzioni sullo schermo per immettere il **Nome (SSID)**, quindi fare clic su **Avanti**.



- 11 Se la rete non è configurata per Autenticazione e Crittografia, viene visualizzata la schermata seguente. Per continuare l'installazione, fare clic su **OK** e andare al passaggio 13.




- 12 Se la rete è configurata per Autenticazione e Crittografia, viene visualizzata la schermata seguente. **Nella configurazione della stampante senza fili Brother, è necessario che la macchina sia configurata in base alle impostazioni di autenticazione e crittografia della rete senza fili esistente, annotate a pagina 68.** Selezionare l'impostazione desiderata per **Metodo autenticazione e Modalità di crittografia** dai menu a comparsa. Dopodiché inserire i valori per **Chiave di rete e Conferma chiave di rete**, quindi fare clic su **Avanti**.



Nota

- Se si desidera impostare o configurare altri indici di chiave WEP diversi dalla chiave WEP 1, fare clic su **Avanzate**.
- Qualora non si conoscano le impostazioni di autenticazione o crittografia per la rete, contattare l'amministratore della rete oppure il produttore del punto di accesso/router.
- Se si utilizza il metodo WEP e la pagina di Configurazione di rete stampata al passaggio 13 riporta la dicitura Collegamento OK alla voce **Wireless Link Status**, ma la macchina non viene rilevata sulla rete, accertarsi di aver immesso correttamente la chiave WEP. La chiave WEP fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

- 13 Fare clic su **Avanti**. Le impostazioni verranno inviate alla stampante. Le impostazioni rimarranno invariate se si fa clic su **Annulla**. Verrà stampata la pagina di Configurazione di rete.



Nota

- Se si desidera immettere manualmente le impostazioni dell'indirizzo IP della stampante, fare clic su **Cambia indirizzo IP** e immettere le impostazioni dell'indirizzo IP necessarie per la rete.
- Le impostazioni del pannello di controllo verranno automaticamente modificate in LAN Wireless dopo l'invio delle impostazioni senza fili alla macchina.

- 14 Controllare la pagina di Configurazione di rete stampata. Selezionare lo stato indicato alla voce **Wireless Link Status** sulla pagina di Configurazione di rete. Fare clic su **Avanti**.
Se lo stato è **"Link OK."**, andare al passaggio 16.
Se lo stato è **"Failed To Associate"**, andare al passaggio 15.



- 15 Fare clic su **Fine**. La procedura di impostazione senza fili non è stata in grado di associare la macchina a una rete senza fili. È probabile che le impostazioni di sicurezza non siano corrette. Ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite del server di stampa. (Vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori predefiniti di fabbrica* alle pagine 123) Confermare le impostazioni di sicurezza della rete senza fili e ripartire dal passaggio 5.



- 16 Scollegare il cavo di rete tra il punto di accesso (hub o router) e la macchina, quindi fare clic su **Avanti**.



- 17 Selezionare la casella dopo aver confermato che le impostazioni senza fili sono state completate, quindi fare clic su **Fine**.



- OK! L'installazione della rete senza fili è stata completata. Per installare i driver e il software necessari per l'utilizzo della periferica, selezionare Start Here OSX dal menu del CD-ROM.


Configurazione con il menu SES/WPS/AOSS™ del pannello di controllo (Modalità senza fili automatica)

! IMPORTANTE

- Se si ha intenzione di collegare la macchina Brother alla rete, è consigliato contattare l'amministratore del sistema prima dell'installazione.
- Se le impostazioni senza fili della macchina sono già state configurate, è necessario ripristinare le impostazioni LAN della rete prima di poter configurare nuovamente le impostazioni senza fili. Premere **Menu, 7, 0** per **Reset rete**, premere **1** per **Resettare**, quindi selezionare **1** per **Sì** per accettare la modifica. La macchina verrà riavviata automaticamente.

5


- 1 Collegare il cavo di alimentazione della macchina alla presa di alimentazione CA. Attivare l'interruttore di alimentazione della macchina.
- 2 Premere **Menu, 7, 2, 7**. Utilizzando **▲** o **▼**, selezionare **Attiva** e premere **OK**.



- 3 Accendere il computer Macintosh.
- 4 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Fare doppio clic sull'icona **MFL-Pro Suite** sul desktop.
- 5 Fare doppio clic sull'icona **Utilities**.



- 6 Fare doppio clic su **Impostazione guidata periferica senza fili**.



- 7 Selezionare **Installazione automatica (Avanzata)** e fare clic su **Avanti**.



- 8 Confermare il messaggio visualizzato sullo schermo e fare clic su **Avanti**.




- 9 Premere **Menu, 7, 2, 3** per *SES/WPS/AOSS*. Questa funzione rileverà automaticamente qual è la modalità utilizzata dal punto di accesso (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™) per configurare la macchina.



Nota

Se il punto di accesso senza fili supporta Wi-Fi Protected Setup (metodo PIN) e si desidera configurare la macchina con il metodo PIN (Personal Identification Number), vedere *Utilizzo del Metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup* a pagina 39.

- 10 La macchina cerca un punto di accesso che supporti SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ per 2 minuti.



- 11 Mettere il punto di accesso nella modalità SecureEasySetup™, nella modalità Wi-Fi Protected Setup o nella modalità AOSS™, in base alla funzione supportata dal punto di accesso. Fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il punto di accesso. Sul display LCD viene visualizzato *Collegam. AOSS*, *Collegamento SES* o *Collegamento WPS* mentre la macchina ricerca il punto di accesso.
- 12 Se il display LCD visualizza *Connessa*, la macchina è stata collegata con successo al router o al punto di accesso. È ora possibile utilizzare la macchina in una rete senza fili.

Se il display LCD visualizza *Err. connessione*, è stata rilevata una sovrapposizione di sessione. La macchina ha rilevato più di un router/punto di accesso sulla rete con la modalità SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ attiva. Verificare che solamente un router/punto di accesso abbia la modalità SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ attiva e ripartire dal passaggio 9.

Se il display LCD visualizza *No punto accesso*, la macchina non ha rilevato un router/punto di accesso sulla rete con la modalità SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ attiva. Avvicinare la macchina al punto di accesso/router e ripartire dal passaggio 9.

Se il display LCD visualizza *Conness. fallita*, la macchina non è stata collegata con successo al router o al punto di accesso. Provare a iniziare nuovamente dal punto 9. Se lo stesso messaggio viene nuovamente visualizzato, ripristinare le impostazioni predefinite della macchina e riprovare. (Per il ripristino, vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori predefiniti di fabbrica* a pagina 123.)

Messaggi del display LCD quando si utilizza il menu SES/WPS/AOSS™ del pannello di controllo

Il display LCD visualizza	Stato della connessione	Operazione
Imp. WLAN	Ricerca del punto di accesso o accesso ad esso e scaricamento delle impostazioni dal punto di accesso	—
Collegamento SES Collegamento WPS Collegam. AOSS	Collegamento del punto di accesso	—
Connessa	Connessione riuscita.	—
Err. connessione	È stata rilevata una sovrapposizione di sessione.	Verificare che solamente un router o punto di accesso abbia la modalità SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ attiva e ripartire dal passaggio ⑨.
No punto accesso	La rilevazione del punto di accesso non è riuscita.	Avvicinare la macchina al punto di accesso/router e ripartire dal passaggio ⑨.
Conness. fallita	Connessione non riuscita.	1 Provare a iniziare nuovamente da ⑨. 2 Se lo stesso messaggio continua ad essere visualizzato, ripristinare le impostazioni predefinite della macchina e riprovare.

5

13 Fare clic su **Avanti**.



- 14 Selezionare la casella dopo aver confermato che le impostazioni senza fili sono state completate, quindi fare clic su **Fine**.



- OK! **L'installazione della rete senza fili è stata completata. Per installare i driver e il software necessari per l'utilizzo della periferica, selezionare Start Here OSX dal menu del CD-ROM.**

Configurazione in modalità Ad-hoc

Prima di configurare le impostazioni senza fili

! IMPORTANTE

- Mediante le seguenti istruzioni la macchina Brother verrà installata in un ambiente di rete utilizzando l'applicazione di installazione Brother per Macintosh disponibile nel CD-ROM fornito con la macchina.
- È anche possibile impostare la macchina utilizzando il relativo pannello di controllo (procedura consigliata). Vedere *Configurazione della macchina per una rete senza fili (Per MFC-8890DW)* a pagina 21.
- Se le impostazioni senza fili della macchina sono già state configurate, è necessario ripristinare le impostazioni LAN della rete prima di poter configurare nuovamente le impostazioni senza fili. Premere **Menu, 7, 0** per *Reset rete*, premere **1** per *Resettare*, quindi selezionare **1** per *Sì* per accettare la modifica. La macchina verrà riavviata automaticamente.
- Se si utilizza una funzione firewall di applicazioni anti-spyware o antivirus, disattivarle temporaneamente. Dopo avere verificato che è possibile stampare, configurare le impostazioni del software seguendo le istruzioni.

5

Configurare le impostazioni senza fili

- 1 Collegare il cavo di alimentazione della macchina alla presa di alimentazione CA. Attivare l'interruttore di alimentazione della macchina.
- 2 Premere **Menu, 7, 2, 7**. Utilizzando **▲** o **▼**, selezionare *Attiva* e premere **OK**.

```

72.LAN Wireless
 7.Menu abil.WLAN
▲   Attiva
▼   Disattiva
Sel. ▲▼ o OK


```

- 3 Accendere il computer Macintosh.
- 4 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Fare doppio clic sull'icona **MFL-Pro Suite** sul desktop.

- 5 Fare doppio clic sull'icona **Utilities**.



- 6 Fare doppio clic su **Impostazione guidata periferica senza fili**.




- 7 Selezionare **Installazione fase per fase (Consigliata)** e quindi fare clic su **Avanti**.



- 8 Selezionare **Senza cavo (Avanzata)** e quindi fare clic su **Avanti**.



- 9 Leggere la **Nota Importante**. Selezionare la casella dopo aver confermato che l'impostazione senza fili è attiva, quindi fare clic su **Avanti**.



- 10 È necessario modificare temporaneamente le impostazioni senza fili del computer. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. È importante prendere nota di tutte le impostazioni, ad esempio SSID, canale, autenticazione e crittografia del computer, nel caso sia necessario ripristinare le impostazioni senza fili originali, quindi fare clic su **Avanti**.



Se si desidera configurare la macchina per la rete wireless in uso, annotare le impostazioni di rete wireless prima della configurazione. Controllare e registrare le impostazioni della rete wireless correnti

Nome rete: (SSID, ESSID)

Modalità di comunicazione	Metodo autenticazione	Modalità crittografia	Chiave di rete
Ad-hoc	Sistema aperto	WEP ¹	
		NESSUNO	—

¹ La chiave WEP è per le reti crittografate a 64 o 128 bit e può contenere numeri e lettere. Se non si conoscono queste informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router wireless. Questa chiave è un valore a 64 o 128 bit che deve essere immesso in formato ASCII o ESADECIMALE.

Ad esempio:

- ASCII a 64 bit: Utilizza 5 caratteri di testo, ad esempio "Hello" (con distinzione tra maiuscole e minuscole).
- Esadecimale a 64 bit: Utilizza 10 cifre di dati esadecimali, ad esempio "71f2234aba"
- ASCII a 128 bit: Utilizza 13 caratteri di testo, ad esempio "Wirelesscomms" (con distinzione tra maiuscole e minuscole)
- Esadecimale a 128 bit: Utilizza 26 cifre di dati esadecimali ad esempio "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

Ad esempio:

Nome rete: (SSID, ESSID)
HELLO

Modalità di comunicazione	Metodo autenticazione	Modalità crittografia	Chiave di rete
Ad-hoc	Sistema aperto	WEP	12345

- 11 Per comunicare con la macchina senza fili non configurata, modificare temporaneamente le impostazioni senza fili sul computer in base ai valori predefiniti della macchina visualizzati sullo schermo. Selezionare la casella dopo aver confermato queste impostazioni, quindi fare clic su **Avanti**.



5

Nota

Per modificare temporaneamente le impostazioni senza fili sul computer, attenersi alla procedura seguente:

- 1 Fare clic sull'icona di stato AirPort.
- 2 Selezionare **SETUP** dall'elenco a discesa.
- 3 La rete senza fili si è collegata con successo.

- 12 Scegliere la macchina da configurare e fare clic su **Avanti**. Se l'elenco è vuoto, verificare che la stampante sia accesa e fare clic su **Aggiorna**.



Nota

- Il nome predefinito del nodo è "BRWxxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxxx" è l'indirizzo MAC / indirizzo Ethernet della macchina.)
- È possibile trovare l'indirizzo MAC/indirizzo Ethernet della macchina stampando l'elenco di configurazione della rete. Vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123.

- 13 Verranno automaticamente cercate le reti senza fili disponibili dalla stampante. Scegliere la rete Ad-hoc che si desidera associare alla stampante, quindi fare clic su **Avanti**.



Nota

- Se l'elenco è vuoto, controllare che la macchina si trovi nel raggio di copertura per la comunicazione senza fili. Quindi, fare clic su **Aggiorna**.
- Se la rete Ad-hoc di destinazione non appare nell'elenco, è possibile aggiungerla manualmente facendo clic sul pulsante **Aggiungi**. Selezionare **Questa è una rete Ad-hoc e non è presente alcun punto di accesso.**, dopodiché inserire il **Nome (SSID)** e il numero di **Canale**, quindi fare clic su **Avanti**.



- 14 Se la rete non è configurata per Autenticazione e Crittografia, viene visualizzata la schermata seguente. Per continuare l'installazione, fare clic su **OK** e andare al passaggio 16.




- 15 Se la rete è configurata per Autenticazione e Crittografia, viene visualizzata la schermata seguente. **Nella configurazione della stampante senza fili Brother, è necessario che la macchina sia configurata in base alle impostazioni di autenticazione e crittografia della rete senza fili esistente, annotate a pagina 86. Selezionare l'impostazione desiderata per Metodo autenticazione e Modalità di crittografia dai menu a comparsa. Dopodiché inserire i valori per Chiave di rete e Conferma chiave di rete, quindi fare clic su Avanti.**



 **Nota**

- Se si desidera impostare o configurare altri indici di chiave WEP diversi dalla chiave WEP 1, fare clic su **Avanzate**.
- Qualora non si conoscano le impostazioni di autenticazione o crittografia per la rete, contattare l'amministratore della rete oppure il produttore del punto di accesso/router.
- Se si utilizza il metodo WEP e la pagina di Configurazione di rete stampata al passaggio 16 riporta la dicitura Collegamento OK alla voce **Wireless Link Status**, ma la macchina non viene rilevata, accertarsi di aver immesso correttamente la chiave WEP. La chiave WEP fa distinzione tra maiuscole e minuscole.


- 16 Fare clic su **Avanti**. Le impostazioni verranno inviate alla stampante. Le impostazioni rimarranno invariate se si fa clic su **Annulla**. Verrà stampata la pagina di Configurazione di rete.



Nota

Se si desidera immettere manualmente le impostazioni dell'indirizzo IP della stampante, fare clic su **Cambia indirizzo IP** e immettere le impostazioni dell'indirizzo IP necessarie per la rete.

- 17 Controllare la pagina di Configurazione di rete stampata. Selezionare lo stato indicato per la voce **Wireless Link Status** sulla pagina di Configurazione di rete. Fare clic su **Avanti**.
 Se lo stato è **"Link OK."**, andare al passaggio 19.
 Se lo stato è **"Failed To Associate"**, andare al passaggio 18.



- 18 Fare clic su **Fine**. La procedura di impostazione senza fili non è stata in grado di associare la macchina a una rete senza fili. È probabile che le impostazioni di sicurezza non siano corrette. Ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite del server di stampa. (Vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori predefiniti di fabbrica* alle pagine 123) Confermare le impostazioni di sicurezza della rete senza fili e ripartire dal passaggio 6.



- 19 Per comunicare con la periferica senza fili configurata, configurare il computer affinché utilizzi le stesse impostazioni senza fili. Modificare manualmente le impostazioni senza fili nel computer in modo che corrispondano alle impostazioni senza fili della macchina visualizzate in questa schermata. Selezionare la casella dopo aver confermato queste impostazioni, quindi fare clic su **Avanti**. (Le impostazioni visualizzate in questa schermata hanno esclusivamente scopo di esempio. Le impostazioni specifiche della stampante in uso saranno diverse.)



- 20 Selezionare la casella dopo aver confermato che le impostazioni senza fili sono state completate, quindi fare clic su **Fine**.



- OK! L'installazione della rete senza fili è stata completata. Per installare i driver e il software necessari per l'utilizzo della periferica, selezionare Start Here OSX dal menu del CD-ROM.

Menu Network

Prima di utilizzare il prodotto Brother in un ambiente di rete, è necessario configurare le impostazioni TCP/IP corrette.

In questo capitolo viene illustrato come configurare le impostazioni di rete utilizzando il pannello di controllo posto sulla parte anteriore della macchina.

Le selezioni del menu *Rete* del pannello di controllo consentono di impostare la macchina Brother per la configurazione di rete. Premere **Menu**, quindi **▲** o **▼** per selezionare *Rete*. Procedere alla selezione di menu che si desidera configurare. Per ulteriori informazioni sul menu, vedere *Tabella delle funzioni e impostazioni di fabbrica* a pagina 217.

La macchina viene fornita con l'utilità BRAdmin Light e con l'applicazione Impostazione remota per Windows® e Macintosh per la configurazione di molti aspetti della rete. (Vedere *Cambiare le impostazioni del server di stampa* a pagina 18.)

TCP/IP

Se si connette la macchina con un cavo Ethernet alla rete, utilizzare le selezioni del menu *LAN cablato*. Se si connette la macchina alla rete Ethernet senza fili, utilizzare le selezioni del menu *LAN Wireless*.

Questo menu è diviso in dieci sezioni: *Metodo avvio*, *Indirizzo IP*, *Subnet mask*, *Gateway*, *Nome nodo*, *Config.WINS*, *WINS Server*, *Server DNS*, *APIPA* e *Menu IPv6*.

Metodo Boot

Con questa selezione si controlla la modalità con cui la macchina ottiene un indirizzo IP. L'impostazione predefinita è *Auto*.



Nota

Se non si desidera configurare il server di stampa mediante DHCP, BOOTP or RARP, è necessario impostare il *Metodo avvio* su *Statico* affinché il server di stampa disponga di un indirizzo IP statico e non tenti di ricevere un indirizzo IP da questi sistemi. Per modificare l'impostazione di *Metodo Boot*, utilizzare il pannello di controllo della macchina, l'utilità BRAdmin Light, Impostazione remota o Gestione basata sul Web (browser).

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per selezionare *Rete*.
Premere **OK**.
(DCP-8080DN, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8480DN e MFC-8880DN) Andare al passaggio 4.
(MFC-8890DW) Andare al passaggio 3.
- 3 (solo MFC-8890DW)
(Rete cablata) Premere **▲** o **▼** per selezionare *LAN cablato*.
(Rete senza fili) Premere **▲** o **▼** per selezionare *LAN Wireless*.
Premere **OK**.

- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare TCP/IP.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Metodo avvio.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare Auto¹, Statico², RARP³, BOOTP⁴ o DHCP⁵.
Premere **OK**.
 - Se si seleziona Auto, RARP, BOOTP o DHCP, andare al passaggio 7.
 - Se si sceglie Statico, andare al passaggio 8.
- 7 Immettere il numero di volte che la macchina tenta di ottenere l'indirizzo IP. È consigliabile immettere 3 o un valore superiore.
Premere **OK**.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

¹ Modalità Auto

In questa modalità, la macchina esamina la rete per individuare un server DHCP; se ne trova uno, e se il server DHCP è configurato per allocare un indirizzo IP alla macchina, verrà utilizzato l'indirizzo IP fornito dal server DHCP. Se non è disponibile alcun server DHCP, la macchina cercherà un server BOOTP. Se è disponibile un server BOOTP ed è configurato correttamente, la macchina otterrà l'indirizzo IP dal server BOOTP. Se non è disponibile alcun server BOOTP, la macchina cercherà un server RARP. Se non è disponibile neppure un server RARP, l'indirizzo IP viene impostato mediante protocollo APIPA. Dopo aver acceso la macchina per la prima volta, essa impiega alcuni minuti per cercare un server sulla rete.

² Modalità Statico

In questa modalità, l'indirizzo IP della macchina deve essere assegnato in modo manuale. Una volta immesso, l'indirizzo IP rimane fisso sull'indirizzo assegnato.

³ Modalità RARP

È possibile configurare l'indirizzo IP del server di stampa Brother mediante RARP (Reverse ARP) sul computer host. (Per ulteriori informazioni su RARP, vedere *Utilizzo di RARP per configurare l'indirizzo IP* a pagina 208.)

⁴ Modalità BOOTP

BOOTP è un'alternativa a RARP che presenta il vantaggio di consentire la configurazione della subnet mask e del gateway. (Per ulteriori informazioni su BOOTP, vedere *Utilizzo di BOOTP per configurare l'indirizzo IP* a pagina 207.)

⁵ Modalità DHCP

Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è uno dei diversi meccanismi automatici per l'allocazione degli indirizzi IP. Se sulla rete, in genere una rete UNIX, Windows® 2000/XP o Windows Vista®, è presente un server DHCP, il server di stampa ottiene automaticamente l'indirizzo IP da questo server e registra il proprio nome con i servizi dei nomi dinamici compatibili RFC 1001 e 1002.



Nota

- Se non si desidera configurare il server di stampa mediante DHCP, BOOTP o RARP, è necessario impostare il metodo di avvio su Statico affinché il server di stampa disponga di un indirizzo IP statico e non tenti di ricevere un indirizzo IP da questi sistemi. Per modificare il metodo di avvio, utilizzare il menu **Ret e** del pannello di controllo della macchina, le applicazioni BRAdmin, Impostazione remota o Gestione basata sul Web (browser).
- Su reti più piccole, il server DHCP può essere il router.

Indirizzo IP

Questo campo contiene l'indirizzo IP corrente della macchina. Se Metodo Boot è impostato su Statico, immettere l'indirizzo IP che si desidera assegnare alla macchina. Verificare con l'amministratore di rete quale indirizzo IP utilizzare. Se è stato selezionato un metodo diverso da Statico, la macchina tenterà di determinare l'indirizzo IP mediante il protocollo DHCP o BOOTP. L'indirizzo IP predefinito della macchina sarà probabilmente incompatibile con lo schema di numerazione dell'indirizzo IP della rete. È consigliabile contattare l'amministratore della rete per ottenere l'indirizzo IP della rete a cui viene connessa l'unità.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Rete**.
Premere **OK**.
(DCP-8080DN, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8480DN e MFC-8880DN) Andare al passaggio 4.
(MFC-8890DW) Andare al passaggio 3.
- 3 (solo MFC-8890DW)
(Rete cablata) Premere ▲ o ▼ per selezionare **LAN cablato**.
(Rete senza fili) Premere ▲ o ▼ per selezionare **LAN Wireless**.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **TCP/IP**.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Indirizzo IP**.
Premere **OK**.
- 6 Immettere l'indirizzo IP utilizzando la tastiera. (Per immettere numeri e testo, vedere *Immissione di testo* a pagina 230.)
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Subnet mask

Questo campo visualizza la subnet mask corrente utilizzata dalla macchina. Se non si utilizza DHCP o BOOTP per ottenere la subnet mask, immettere quella desiderata. Chiedere all'amministratore della rete quale subnet mask utilizzare.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Rete**.
Premere **OK**.
(DCP-8080DN, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8480DN e MFC-8880DN) Andare al passaggio 4.
(MFC-8890DW) Andare al passaggio 3.
- 3 (solo MFC-8890DW)
(Rete cablata) Premere ▲ o ▼ per selezionare **LAN cablato**.
(Rete senza fili) Premere ▲ o ▼ per selezionare **LAN Wireless**.
Premere **OK**.

- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare TCP/IP.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Subnet mask.
Premere **OK**.
- 6 Immettere l'indirizzo della subnet mask utilizzando la tastiera. (Per immettere numeri e testo, vedere *Immissione di testo* a pagina 230.)
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Gateway

Questo campo visualizza l'indirizzo del gateway o del router corrente utilizzato dalla macchina. Se non si utilizza DHCP o BOOTP per ottenere l'indirizzo del gateway o del router, immettere quello che si desidera assegnare. Se non si dispone di gateway o router, lasciare vuoto questo campo. In caso di dubbio, rivolgersi all'amministratore della rete.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
(DCP-8080DN, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8480DN e MFC-8880DN) Andare al passaggio 4.
(MFC-8890DW) Andare al passaggio 3.
- 3 (solo MFC-8890DW)
(Rete cablata) Premere ▲ o ▼ per selezionare LAN cablato.
(Rete senza fili) Premere ▲ o ▼ per selezionare LAN Wireless.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare TCP/IP.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Gateway.
Premere **OK**.
- 6 Immettere l'indirizzo del gateway utilizzando la tastiera. (Per immettere numeri e testo, vedere *Immissione di testo* a pagina 230.)
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Nome Nodo

È possibile registrare il nome della macchina sulla rete. Questo nome viene spesso definito nome NetBIOS; è il nome registrato dal server WINS sulla rete. Brother consiglia il nome "BRNxxxxxxxxxxx" per una rete cablata oppure "BRWxxxxxxxxxxx" per una rete senza fili. ("xxxxxxxxxxx" è l'indirizzo MAC / indirizzo Ethernet della macchina.)

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Rete*.
Premere **OK**.
(DCP-8080DN, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8480DN e MFC-8880DN) Andare al passaggio 4.
(MFC-8890DW) Andare al passaggio 3.
- 3 (solo MFC-8890DW)
(Rete cablata) Premere ▲ o ▼ per selezionare *LAN cablato*.
(Rete senza fili) Premere ▲ o ▼ per selezionare *LAN Wireless*.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *TCP/IP*.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Nome nodo*.
Premere **OK**.
- 6 Premere **1** per selezionare *Cambia*.
- 7 Immettere il Nome nodo utilizzando la tastiera. (Per immettere numeri e testo, vedere *Immissione di testo* a pagina 230.)
Premere **OK**.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

Config WINS

Questa selezione determina il modo in cui la macchina ottiene l'indirizzo IP per il server WINS.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Rete*.
Premere **OK**.
(DCP-8080DN, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8480DN e MFC-8880DN) Andare al passaggio 4.
(MFC-8890DW) Andare al passaggio 3.
- 3 (solo MFC-8890DW)
(Rete cablata) Premere ▲ o ▼ per selezionare *LAN cablato*.
(Rete senza fili) Premere ▲ o ▼ per selezionare *LAN Wireless*.
Premere **OK**.

- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare TCP/IP.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Config.WINS.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare Auto o Statico.
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Auto

Utilizza automaticamente una richiesta DHCP per determinare gli indirizzi IP per i server WINS primari e secondari. Per attivare questa funzione è necessario che Metodo Boot sia impostato su Auto.

Statico

Utilizza un indirizzo IP specificato per i server WINS primari e secondari.

Server WINS

Indirizzo IP del server WINS primario

Questo campo specifica l'indirizzo IP del server WINS (Windows® Internet Name Service) primario. Se impostato su un valore diverso da zero, la macchina contatterà questo server per registrare il proprio nome presso il servizio WINS (Windows® Internet Name Service).

Indirizzo IP del server WINS secondario

Questo campo specifica l'indirizzo IP del server WINS secondario. Viene utilizzato come backup dell'indirizzo del server WINS primario. Se il server primario non è disponibile, la macchina può registrare se stessa su un server secondario. Se impostato su un valore diverso da zero, la macchina contatterà questo server per registrare il proprio nome presso il servizio WINS (Windows® Internet Name Service). Se è disponibile un server WINS primario, ma nessun server WINS secondario, lasciare vuoto questo campo.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
(DCP-8080DN, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8480DN e MFC-8880DN) Andare al passaggio 4.
(MFC-8890DW) Andare al passaggio 3.
- 3 (solo MFC-8890DW)
(Rete cablata) Premere ▲ o ▼ per selezionare LAN cablato.
(Rete senza fili) Premere ▲ o ▼ per selezionare LAN Wireless.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare TCP/IP.
Premere **OK**.

- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare `WINS Server`.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Primario` o `Secondario`.
Premere **OK**.
- 7 Immettere l'indirizzo del server WINS utilizzando la tastiera. (Per immettere numeri e testo, vedere *Immissione di testo* a pagina 230.)
Premere **OK**.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

Server DNS

Indirizzo IP del server DNS primario

Questo campo specifica l'indirizzo IP del server DNS (Domain Name System) primario.

Indirizzo IP del server DNS secondario

Questo campo specifica l'indirizzo IP del server DNS secondario. Viene utilizzato come backup dell'indirizzo del server DNS primario. Se il server primario non è disponibile, la macchina contatta il server DNS secondario. Se è disponibile un server DNS primario, ma nessun server DNS secondario, lasciare vuoto questo campo.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Rete`.
Premere **OK**.
(DCP-8080DN, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8480DN e MFC-8880DN) Andare al passaggio 4.
(MFC-8890DW) Andare al passaggio 3.
- 3 (solo MFC-8890DW)
(Rete cablata) Premere ▲ o ▼ per selezionare `LAN cablato`.
(Rete senza fili) Premere ▲ o ▼ per selezionare `LAN Wireless`.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare `TCP/IP`.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Server DNS`.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Primario` o `Secondario`.
Premere **OK**.
- 7 Immettere l'indirizzo del server DNS utilizzando la tastiera. (Per immettere numeri e testo, vedere *Immissione di testo* a pagina 230.)
Premere **OK**.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

APIPA

Se questa opzione è impostata su **SÌ** quando il server di stampa non può ottenere un indirizzo IP tramite il Metodo Boot impostato, il server di stampa assegnerà automaticamente un indirizzo IP locale di collegamento compreso nell'intervallo 169.254.1.0 - 169.254.254.255. (Vedere *Metodo Boot* a pagina 93.) Se questa opzione è impostata su **NO**, l'indirizzo IP non viene modificato quando il server di stampa non è in grado di ottenere l'indirizzo IP tramite il Metodo Boot impostato.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Rete**.
Premere **OK**.
(DCP-8080DN, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8480DN e MFC-8880DN) Andare al passaggio 4.
(MFC-8890DW) Andare al passaggio 3.
- 3 (solo MFC-8890DW)
(Rete cablata) Premere ▲ o ▼ per selezionare **LAN cablato**.
(Rete senza fili) Premere ▲ o ▼ per selezionare **LAN Wireless**.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **TCP/IP**.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **APIPA**.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì** o **No**.
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

IPv6

Questa macchina è compatibile con IPv6, il protocollo Internet della prossima generazione. Per utilizzare il protocollo IPv6, selezionare **Abilitaz. IPV6**. L'impostazione predefinita per IPv6 è **Disabilit. IPV6**. Per ulteriori informazioni sul protocollo IPv6, visitare il sito Web Brother all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Rete**.
Premere **OK**.
(DCP-8080DN, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8480DN e MFC-8880DN) Andare al passaggio 4.
(MFC-8890DW) Andare al passaggio 3.
- 3 (solo MFC-8890DW)
(Rete cablata) Premere ▲ o ▼ per selezionare **LAN cablato**.
(Rete senza fili) Premere ▲ o ▼ per selezionare **LAN Wireless**.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **TCP/IP**.
Premere **OK**.

- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Menu IPv6.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare Abilitaz. IPV6 o Disabilit. IPV6.
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

**Nota**

- Se si imposta IPv6 su Abilitaz. IPV6, disattivare l'interruttore d'accensione, quindi riattivarlo per abilitare questo protocollo.
- Dopo aver scelto IPv6 Abilitaz. IPV6, questa impostazione verrà applicata sia all'interfaccia LAN cablata che senza fili.

Ethernet (solo per reti cablate)

6

Modalità di collegamento Ethernet. Auto consente al server di stampa di funzionare in modalità 100BASE-TX Full o Half Duplex o in modalità 10BASE-T Full o Half Duplex mediante negoziazione automatica.

È possibile impostare la modalità di collegamento al server su 100BASE-TX Full Duplex (100B-FD) o Half Duplex (100B-HD) e 10BASE-T Full Duplex (10B-FD) o Half Duplex (10B-HD). Questa modifica è valida una volta che è stato reimpostato il server di stampa (l'impostazione predefinita è Auto).

**Nota**

Se questo valore non viene impostato correttamente, non sarà possibile comunicare con il server di stampa.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 (solí MFC-8890DW)
Premere ▲ o ▼ per selezionare LAN cablato.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Ethernet.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Auto, 100B-FD, 100B-HD, 10B-FD o 10B-HD.
Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

Imp. guidata (MFC-8890DW solo per rete senza fili)

L'**Impostazione guidata** assiste l'utente nel processo di configurazione della rete senza fili. (Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida di installazione rapida* oppure *Utilizzo dell'Impostazione guidata dal pannello di controllo* a pagina 31.)

SES/WPS o AOSS™ (MFC-8890DW solo per reti senza fili)

Se il punto di accesso senza fili supporta SecureEasySetup™, WiFi Protected Setup (PBC ¹) o AOSS™ (metodo one-push, una pressione), è possibile configurare facilmente la macchina senza un computer. La macchina Brother presenta il menu SES/WPS/AOSS™ sul pannello dei comandi. Questa funzione rileva automaticamente qual è la modalità utilizzata dal punto di accesso: SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™. Se si preme un pulsante sul punto di accesso/router senza fili e sulla macchina, è possibile impostare la rete senza fili ed eseguire le impostazioni di sicurezza. Vedere la Guida dell'utente del punto di accesso / router senza fili per le istruzioni su come accedere alla modalità one-push (una pressione). (Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida di installazione rapida* oppure *Usò del menu del pannello dei comandi SES/WPS o AOSS™ per configurare la macchina per uan rete wireless (Modalità wireless automatica)* a pagina 36.)

¹ Configurazione a un solo pulsante

WPS con codice PIN (MFC-8890DW solo per reti senza fili)

Se il punto di accesso senza fili supporta Wi-Fi Protected Setup (metodo PIN), è possibile configurare facilmente la macchina senza un computer. Il metodo PIN (Personal Identification Number) è uno dei metodi di connessione sviluppati da Wi-Fi Alliance®. Inserendo un PIN creato da un iscritto (la macchina) presso il ricevitore di registrazione (un dispositivo che gestisce la LAN senza fili), è possibile impostare la rete senza fili ed eseguire le impostazioni di sicurezza. Vedere la Guida dell'utente del punto di accesso / router senza fili per le istruzioni su come accedere alla modalità Wi-Fi Protected Setup. (Per ulteriori informazioni, vedere *Utilizzo del Metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup* a pagina 39.)

Stato WLAN (MFC-8890DW solo per reti senza fili)

Stato

In questo campo viene visualizzato lo stato corrente della rete senza fili: Attiva (11b), Attiva (11g), LAN cabl. Attiva, WLAN SPENTA, AOSS attivo o Conness. fallita.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare LAN Wireless.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Stato WLAN.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Stato.
Premere **OK**.
- 6 Verrà visualizzato lo stato corrente della rete senza fili: Attiva (11b), Attiva (11g), LAN cabl. Attiva, WLAN SPENTA, AOSS attivo o Conness. fallita.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Segnale

Questo campo visualizza l'intensità del segnale corrente della rete senza fili: Forte, Medio, Debole o ness..

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare LAN Wireless.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Stato WLAN.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Segnale.
Premere **OK**.
- 6 Apparirà l'intensità del segnale corrente della rete senza fili: Forte, Medio, Debole o ness..
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

SSID

In questo campo viene visualizzato il SSID corrente della rete senza fili. Sono visibili meno di 32 caratteri del nome SSID.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare LAN Wireless.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Stato WLAN.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare SSID.
Premere **OK**.
- 6 Verrà visualizzato il SSID della rete senza fili corrente.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Modalità Com.

Questo campo visualizza la modalità di comunicazione corrente della rete senza fili: Ad-hoc o Infrastruttura.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare LAN Wireless.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Stato WLAN.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Modalità Com..
Premere **OK**.
- 6 Apparirà la modalità di comunicazione corrente della rete senza fili: Ad-hoc o Infrastruttura.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Imp. Pred (solo MFC-8890DW)

L'opzione Imp. Predef. consente di reimpostare tutte le impostazioni cablate o senza fili sui valori predefiniti. Se si desidera reimpostare sia le impostazioni cablate che senza fili, vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori predefiniti di fabbrica* a pagina 123.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 (Rete cablata) Premere ▲ o ▼ per selezionare LAN cablato.
(Rete senza fili) Premere ▲ o ▼ per selezionare LAN Wireless.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Imp. Predef..
Premere **OK**.
- 5 Premere **1** per selezionare Resettare.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

Attivaz. rete (MFC-8890DW solo per reti cablate)

Se si desidera utilizzare la connessione di rete cablata, impostare Attivaz. rete su Attiva.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare LAN cablato.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Attivaz. rete.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Attiva o Disattiva.
Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

Menu abil. WLAN (MFC-8890DW solo per reti senza fili)

Se si desidera utilizzare la connessione di rete senza fili, impostare Menu abil. WLAN su Attiva.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare LAN Wireless.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Menu abil. WLAN.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Attiva o Disattiva.
Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

E-mail / IFAX (solo MFC-8880DN e MFC-8890DW)

Questo menu è diviso in cinque sezioni: Indirizzo Mail, Instal. Server, Setup mail RX, Setup mail TX e Setup relay. Poiché in questa sezione è necessario inserire numerosi caratteri di testo, può risultare comodo utilizzare la Gestione basata sul Web e il browser preferito per configurare queste impostazioni (vedere *Gestione basata sul Web* a pagina 143) Per attivare la funzione IFAX, è necessario che queste impostazioni siano configurate. (Per maggiori dettagli su Internet fax, vedere *Internet fax e Scansione ad E-mail (server e-mail)* (Per MFC-8880DN e MFC-8890DW) a pagina 157.)

Inoltre, è possibile accedere al carattere desiderato premendo più volte il tasto del numero adeguato utilizzando il pannello di controllo della macchina. (Per ulteriori informazioni, vedere *Immissione di testo* a pagina 230.)

Indirizzo Mail

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare E-mail/IFAX.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Indirizzo Mail.
Premere **OK**.
- 5 Premere **1** per modificare. Immettere l'indirizzo mail. (fino a 60 caratteri)
Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

Setup Server

SMTP Server

Questo campo visualizza il nome del nodo o l'indirizzo IP di un server di posta SMTP (server e-mail in uscita) della rete.

(Esempio: "mailhost.brothermail.net" o "192.000.000.001")

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare E-mail/IFAX.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Instal. Server.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare SMTP Server.
Premere **OK**.

- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Nome?` o `Indirizzo IP`.
Premere **OK**.
- 7 Immettere l'indirizzo del server SMTP (max. 64 caratteri).
Premere **OK**.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

Porta SMTP

Questo campo visualizza il numero porta SMTP (per e-mail in uscita) della rete.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Rete`.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare `E-mail/IFAX`.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Instal. Server`.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Porta SMTP`.
Premere **OK**.
- 6 Immettere il numero della porta SMTP.
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Aut. per SMTP

È possibile specificare il metodo di protezione per la notifica e-mail. (Per dettagli sulla protezione dei metodi per la notifica e-mail, vedere *Metodi di protezione per la funzione di notifica e-mail* a pagina 168.)

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Rete`.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare `E-mail/IFAX`.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Instal. Server`.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Aut. per SMTP`.
Premere **OK**.

- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare Nessuno, SMTP-AUT o POP prima SMTP.
Premere **OK**.
- 7 Se si sceglie Nessuno o POP prima SMTP al passaggio 6, andare al passaggio 11.
Se si è scelto SMTP-AUT al passaggio 6, andare al passaggio 8.
- 8 Immettere il nome dell'account per l'autenticazione SMTP.
Premere **OK**.
- 9 Immettere la password dell'account per l'autenticazione SMTP.
Premere **OK**.
- 10 Immettere di nuovo la password dell'account.
Premere **OK**.
- 11 Premere **Stop/Uscita**.

POP3 Server

Questo campo visualizza il nome del nodo o l'indirizzo IP del server POP3 (server e-mail in entrata) utilizzato dalla macchina Brother. Questo indirizzo è necessario affinché il servizio Internet Fax funzioni correttamente.

(Esempio: "mailhost.brothermail.net" o "192.000.000.001")

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare E-mail/IFAX.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Instal. Server.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare POP3 Server.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare Nome? o Indirizzo IP.
Premere **OK**.
- 7 Immettere l'indirizzo del server POP3 (max. 64 caratteri).
Premere **OK**.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

Porta POP3

Questo campo visualizza il numero della porta POP3 (per e-mail in entrata) utilizzato dalla macchina Brother.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Rete*.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *E-mail/IFAX*.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Instal. Server*.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Porta POP3*.
Premere **OK**.
- 6 Immettere il numero della porta POP3.
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Mailbox name

È possibile specificare il nome della mailbox sul server POP3 da cui devono essere recuperati i processi di stampa Internet.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Rete*.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *E-mail/IFAX*.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Instal. Server*.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Mailbox name*.
Premere **OK**.
- 6 Immettere l'account utente assegnato alla macchina Brother per accedere al server POP3 (fino a 60 caratteri).
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Mailbox PWD

È possibile specificare la password per l'account del server POP3 da cui devono essere recuperati i processi di stampa Internet.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Rete*.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *E-mail/IFAX*.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Instal. Server*.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Mailbox PWD*.
Premere **OK**.
- 6 Immettere la password utente assegnata alla macchina per accedere al server POP3 (fino a 32 caratteri). Questa password fa distinzione tra maiuscole e minuscole.
Premere **OK**.
- 7 Immettere di nuovo la password.
Premere **OK**.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

**Nota**

Per non impostare alcuna password, immettere uno spazio.

APOP

È possibile attivare o disattivare la funzione APOP (Authenticated Post Office Protocol).

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Rete*.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *E-mail/IFAX*.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Instal. Server*.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare *APOP*.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Sì o No*.
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Setup Mail RX

Auto Polling

Quando questa opzione è impostata su Sì, la macchina verifica automaticamente la presenza di nuovi messaggi sul server POP3.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare E-mail/IFAX.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Setup mail RX.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Auto polling.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare Sì o No.
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Frequenza poll

Questa funzione imposta l'intervallo di tempo per la verifica della presenza di nuovi messaggi sul server POP3 (l'impostazione predefinita è 10Min).

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare E-mail/IFAX.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Setup mail RX.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Frequenza poll.
Premere **OK**.
- 6 Immettere la frequenza polling (max. 60 minuti).
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Testata

Questa selezione consente di stampare il contenuto dell'intestazione quando il messaggio ricevuto viene stampato.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare E-mail/IFAX.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Setup mail RX.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Testata.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare Tutto, Sogg+Da+A o Nessuno.
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Del Error Mail

Se questa opzione è impostata su Sì, la macchina elimina automaticamente i messaggi che non può ricevere dal server POP.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare E-mail/IFAX.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Setup mail RX.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Del Error Mail.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare Sì o No.
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Notifica

La funzione di notifica consente di trasmettere un messaggio di conferma ricezione alla stazione mittente quando il documento I-Fax è stato ricevuto.

Questa funzione è disponibile solo su macchine Internet Fax che supportano la specifica "NDP".

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare E-mail/IFAX.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Setup mail RX.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Notifica.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare Sì, NDP o No.
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Setup mail TX

Sender Subject

Questo campo visualizza l'oggetto allegato ai dati Internet Fax inviati dalla macchina Brother a un computer (l'impostazione predefinita è "Processo Internet Fax").

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare E-mail/IFAX.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Setup mail TX.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Sender subject.
Premere **OK**.
- 6 Per modificare il campo Sender Subject, premere **1** per selezionare **Cambia** e modificare il campo Sender Subject.
Andare al passaggio 7.
Se non si desidera modificare il campo Sender Subject, premere **2** per selezionare **Uscita**.
Andare al passaggio 8.
- 7 Immettere l'oggetto (max. 40 caratteri).
Premere **OK**.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

Dim. limite

Alcuni server di posta non consentono di inviare documenti e-mail di grandi dimensioni. L'amministratore del sistema pone spesso un limite alle dimensioni massime dei documenti e-mail). Se questa funzione è attiva, la macchina visualizza *Memoria esaurita* quando si tenta di inviare documenti e-mail di dimensioni superiori a 1 MB. Il documento non verrà inviato e verrà stampato un rapporto errore. Il documento può essere suddiviso in documenti più piccoli che verranno accettati dal server e-mail. (Per un'indicazione di riferimento, un documento di 42 pagine basato sul grafico di prova ITU-T Test Chart #1 è di circa 1 MB.)

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Rete*.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *E-mail/IFAX*.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Setup mail TX*.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Dim. limite*.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Sì o No*.
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Notifica

La funzione di notifica consente di trasmettere un messaggio di conferma ricezione alla stazione mittente quando il documento I-Fax è stato ricevuto.

Questa funzione è disponibile solo su macchine Internet Fax che supportano la specifica "NDP".

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Rete*.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *E-mail/IFAX*.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Setup mail TX*.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Notifica*.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Sì o No*.
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Setup Relay

Rly Broadcast

Questa funzione consente alla macchina di ricevere un documento su Internet e di trasmetterlo ad altri apparecchi fax sulle linee analogiche convenzionali.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare E-mail/IFAX.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Setup relay.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rly Broadcast.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare Sì o No.
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Dominio relay

È possibile registrare i nomi di dominio (massimo 10) a cui è consentito richiedere un Inoltro trasmissione.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare E-mail/IFAX.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Setup relay.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Dominio relay.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per scegliere Relay01 - 10.
Premere **OK**.
- 7 Immettere il nome Dominio relay per il dominio a cui è consentito richiedere un inoltro trasmissione.
Premere **OK**.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

Relay report

È possibile stampare un rapporto inoltri trasmissione sulla macchina utilizzata come stazione di inoltri per tutti gli inoltri trasmissione.

La funzione principale è stampare rapporti di qualsiasi inoltri trasmissione inviati attraverso la macchina.

Nota: per utilizzare questa funzione, è necessario assegnare il dominio relay nella sezione “Dominio affidabile” delle impostazioni della funzione inoltri.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare E-mail/IFAX.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Setup relay.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Relay report.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare Sì o No.
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.



Nota

Per ulteriori informazioni su Inoltri trasmissione, vedere *Inoltri trasmissione da un computer* a pagina 162.

Impostazione di nuovi valori predefiniti per la funzione Scansione ad E-mail (server e-mail) (solo MFC-8880DN e MFC-8890DW)

È possibile scegliere il tipo di file a colori predefinito per la funzione Scansione a E-mail (server e-mail). (Per i dettagli sull'utilizzo della funzione Scansione ad E-mail (server e-mail), vedere *Internet fax e Scansione ad E-mail (server e-mail)* (Per MFC-8880DN e MFC-8890DW) a pagina 157.)

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare Scan to E-Mail.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Colore 100 dpi, Colore 200 dpi, Colori 300 dpi, Colori 600 dpi, Grigio 100 dpi, Grigio 200 dpi, Grigio 300 dpi, B&N 200 dpi o B&N 200x100 dpi.
Premere **OK**.
- 5 Se si è scelto Colore 100 dpi, Colore 200 dpi, Colori 300 dpi, Colori 600 dpi, Grigio 100 dpi, Grigio 200 dpi o Grigio 300 dpi al passaggio 4, premere ▲ o ▼ per selezionare PDF, PDF protetto, JPEG o XPS.
Se si è scelto B&N 200 dpi o B&N 200x100 dpi al passaggio 4, premere ▲ o ▼ per selezionare PDF, PDF protetto o TIFF.
Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

Impostazione di nuovi valori predefiniti per la funzione Scansione a FTP

È possibile scegliere il tipo di file a colori per la funzione Scansione a FTP.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rete.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare Scan to FTP.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Colore 100 dpi, Colore 200 dpi, Colori 300 dpi, Colori 600 dpi, Grigio 100 dpi, Grigio 200 dpi, Grigio 300 dpi, B&N 200 dpi o B&N 200x100 dpi.
Premere **OK**.
- 5 Se si è scelto Colore 100 dpi, Colore 200 dpi, Colori 300 dpi, Colori 600 dpi, Grigio 100 dpi, Grigio 200 dpi o Grigio 300 dpi al passaggio 4, premere ▲ o ▼ per selezionare PDF, PDF protetto, JPEG o XPS.
Se si è scelto B&N 200 dpi o B&N 200x100 dpi al passaggio 4, premere ▲ o ▼ per selezionare PDF, PDF protetto o TIFF.
Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.



Nota

Per informazioni sull'utilizzo della funzione Scansione a FTP, vedere *Scansione in rete* nella *Guida software dell'utente* sul CD-ROM fornito in dotazione.

Impostazione di nuovi valori predefiniti per la funzione Scansione a Rete

È possibile scegliere il colore e il tipo di file predefiniti per la funzione Scansione a Rete, che consente di effettuare la scansione di un documento direttamente su un server che supporta il protocollo CIFS sulla rete locale o su Internet. (Per informazioni sul protocollo CIFS, vedere *Protocolli* a pagina 8.)

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Rete**.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Scan a rete**.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Colore 100 dpi, Colore 200 dpi, Colori 300 dpi, Colori 600 dpi, Grigio 100 dpi, Grigio 200 dpi, Grigio 300 dpi, B&N 200 dpi o B&N 200x100 dpi**.
Premere **OK**.
- 5 Se si è scelto **Colore 100 dpi, Colore 200 dpi, Colori 300 dpi, Colori 600 dpi, Grigio 100 dpi, Grigio 200 dpi o Grigio 300 dpi** al passaggio 4, premere ▲ o ▼ per selezionare **PDF, PDF protetto, JPEG o XPS**.
Se si è scelto **B&N 200 dpi o B&N 200x100 dpi** al passaggio 4, premere ▲ o ▼ per selezionare **PDF, PDF protetto o TIFF**.
Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.



Nota

Per informazioni sull'utilizzo della funzione Scansione a Rete, vedere *Scansione in rete* nella *Guida software dell'utente* sul CD-ROM fornito in dotazione.

Fax al server (per MFC-8880DN e MFC-8890DW)

La funzione Fax al server consente alla macchina di effettuare la scansione di un documento e di inviarlo sulla rete a un server fax separato. Il documento verrà successivamente inviato dal server sotto forma di dati fax al numero di fax di destinazione sulle linee telefoniche standard. Quando la funzione Fax al server è impostata a `Abil.fax-server` tutte le trasmissioni fax automatiche dalla macchina verranno inviate al server fax per la trasmissione fax. È possibile continuare a inviare un fax direttamente dalla macchina utilizzando la funzione fax manuale.

Per inviare un documento al server fax è necessario usare la sintassi corretta per tale server. Il numero di fax di destinazione deve essere inviato con un prefisso e un suffisso che corrisponda ai parametri usati dal server fax. Nella maggior parte dei casi, la sintassi per il prefisso è "fax=" e quella per il suffisso sarebbe il nome di dominio del gateway e-mail del server fax. Il suffisso deve comprendere anche il simbolo "@" al proprio inizio. Le informazioni di prefisso e suffisso devono essere memorizzate nella macchina prima che sia possibile usare il fax con funzione di server. È possibile salvare i numeri di fax di destinazione nelle posizioni dei numeri diretti o dei numeri veloci oppure inserirli con la tastiera (per numeri fino a 20 cifre). Ad esempio, se si desidera inviare un documento a un numero di fax di destinazione 123-555-0001, impiegare la seguente sintassi.



Nota

L'applicazione server fax deve supportare un gateway e-mail.

Impostazione a ON di Fax al server

È possibile memorizzare l'indirizzo del prefisso/suffisso per il server fax nella macchina.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Rete`.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Fax al server`.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Abil.fax-server`.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Imp.prefisso`.
Premere **OK**.
- 6 Inserire il prefisso con la tastiera.
- 7 Premere **OK**.

- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. suffisso**.
Premere **OK**.
- 9 Inserire il suffisso con la tastiera.
- 10 Premere **OK**.
- 11 Premere **Stop/Uscita**.

**Nota**

È possibile inserire l'indirizzo del prefisso e suffisso facendo uso di un massimo di 40 caratteri.

Funzionamento di Fax al server

- 1 Porre il documento nell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Inserire il numero di fax.
- 3 La macchina invia il messaggio tramite la rete TCP/IP al server fax.

Fuso orario

Questo campo mostra il fuso orario locale. L'orario mostrato rappresenta la differenza tra l'ora nazionale e l'ora di Greenwich. Ad esempio, il fuso orario per l'area orientale di Stati Uniti e Canada è UTC-05:00.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Rete**.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Fuso orario**.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'ora.
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Impostazione Fuso orario di Windows®

È possibile vedere la differenza di orario per la propria nazione usando l'impostazione Fuso orario di Windows®.

- 1 Windows Vista®:
Fare clic sul pulsante , **Pannello di controllo, Data e ora** e selezionare **Modifica fuso orario**.
Windows® XP e Windows Server® 2003/2008:
Fare clic sul **Start, Pannello di controllo, Data e ora** e selezionare **Fuso orario**.
Windows® 2000:
Fare clic sul **Start, Impostazioni, Pannello di controllo, Data e ora** e selezionare **Fuso orario**.
- 2 Variazione di data e ora. Verificare le proprie impostazioni di fuso orario dall'elenco a discesa (questo menu mostra la differenza di orario rispetto all'ora di Greenwich).

Ripristino delle impostazioni di rete sui valori predefiniti di fabbrica

Se si desidera ripristinare le impostazioni di fabbrica per il server di stampa, ossia tutte le informazioni tra cui password e indirizzo IP, procedere come segue:



Nota

Questa funzione ripristina tutte le impostazioni di reti cablate e senza fili sui valori predefiniti.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Rete*.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Reset rete*.
Premere **OK**.
- 4 Premere **1** per selezionare *Resettare*.
- 5 Premere **1** per selezionare *Sì* e riavviare.
- 6 La macchina verrà riavviata. È ora possibile ricollegare il cavo di rete e configurare le impostazioni in base alla rete.

6

Stampa dell'elenco di configurazione di rete



Nota

Nome nodo: il nome del nodo figura nell'elenco di configurazione di rete. Il nome nodo predefinito è "BRNxxxxxxxxxxx" per una rete cablata oppure "BRWxxxxxxxxxxx" per una rete senza fili. ("xxxxxxxxxxx" è l'indirizzo MAC / indirizzo Ethernet della macchina.)

L'elenco di configurazione della rete elenca tutte le impostazioni correnti di configurazione della rete, incluse le impostazioni del server di stampa di rete.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 (Per il modello MFC) Premere ▲ o ▼ per selezionare *Stamp rapporto*.
(Per il modello DCP) Premere ▲ o ▼ per selezionare *Info. macchina*.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Config.Rete*.
Premere **OK**.
- 4 Premere **Inizio**.



Nota

Se **Indirizzo IP** nell'elenco Configurazione di rete visualizza **0.0.0.0**, attendere un minuto e riprovare.

Informazioni generali


Il software Driver Deployment Wizard facilita l'installazione di stampanti locali o di rete o ne consente l'installazione automatica. Consente inoltre di creare file di esecuzione automatica da eseguire su un PC remoto per effettuare l'installazione automatica di un driver della stampante. Il PC remoto non deve essere collegato a una rete.

Metodi di connessione

Driver Deployment Wizard supporta due metodi di connessione.

Peer-to-Peer


La periferica è connessa alla rete, ma ogni utente stampa direttamente sulla stampante **SENZA** passare attraverso una coda centrale.



- 1 Computer client
- 2 Stampante di rete

Condivisione in rete

La periferica è connessa a una rete e tutti i processi di stampa vengono gestiti attraverso una coda di stampa centrale.



- 1 Computer client
- 2 Noto anche come “server” o “server di stampa”
- 3 TCP/IP, USB o parallela ¹
- 4 Stampante

¹ Non disponibile per MFC-8370DN e MFC-8380DN.

Installazione del software Driver Deployment Wizard

- 1 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Se viene visualizzata la schermata del nome del modello, scegliere la macchina. Se viene visualizzata la schermata della lingua, scegliere la lingua desiderata.
- 2 Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Utility di rete**.
- 3 Selezionare il programma di installazione **Distribuzione guidata driver**.




Nota

Per Windows Vista®, quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Continua**.

- 4 Fare clic su **Avanti** in risposta al messaggio di benvenuto.
- 5 Leggere attentamente il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 6 Fare clic su **Fine**. Il software Driver Deployment Wizard è stato installato.


Utilizzo del software Driver Deployment Wizard

- 1 La prima volta che si esegue la procedura guidata, viene visualizzata una schermata iniziale. Fare clic su **Avanti**.
- 2 Selezionare **MFC** e quindi fare clic su **Avanti**.
- 3 Scegliere il tipo di connessione alla macchina su cui si desidera stampare.
- 4 Scegliere l'opzione desiderata e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se si sceglie **Stampante di rete Peer-to-Peer Brother**, viene visualizzata la schermata seguente.




■ Impostazione dell'indirizzo IP


Se la stampante non dispone di un indirizzo IP, la procedura guidata consente di configurarlo selezionando la stampante dall'elenco e selezionando l'opzione **Configura IP**. Viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di specificare informazioni quali indirizzo IP, subnet mask e indirizzo gateway.



- 5 Selezionare il driver della stampante che si desidera installare.
- Se il driver della stampante che si desidera utilizzare è installato sul computer:
 - selezionare la casella **Driver attualmente installati** e selezionare la stampante che si desidera installare, quindi fare clic su **Avanti**.
 - Se il driver che si desidera utilizzare non è installato sul computer:
 - 1 Fare clic su **Disco driver**.
 - 2 Scegliere il sistema operativo che si desidera utilizzare e fare clic su **OK**.
 - 3 Fare clic su **Sfogliare** e selezionare il driver della stampante appropriato contenuto nel CD-ROM o nella condivisione di rete. Fare clic su **Apri**.
 - 4 Ad esempio, selezionare la cartella "**X:\driver\win2kxpvista**"¹ \lingua desiderata" (in cui X rappresenta la lettera dell'unità). Fare clic su **OK**.
- ¹ Cartella **win2kxpvista** per utenti di sistemi operativi a 32-bit e cartella **winpx64vista64** per utenti di sistemi operativi a 64-bit



- 6 Fare clic su **Avanti** dopo aver scelto il driver corretto.
- 7 Viene visualizzata una schermata riepilogativa. Confermare le impostazioni del driver.



■ Creazione di un file eseguibile

Il software Driver Deployment Wizard consente di creare file EXE ad esecuzione automatica. Questi file EXE possono essere salvati sulla rete, copiati su un CD-ROM, su un'unità di memoria flash USB o inviati tramite e-mail a un altro utente. Quando vengono eseguiti, il driver e le relative impostazioni vengono automaticamente installati, senza intervento da parte dell'utente.

- **Copiare i file del driver su questo PC e creare un programma di installazione per altri utenti.**

Selezionare questa opzione per installare il driver sul computer e creare un file ad esecuzione automatica da utilizzare su un altro computer che utilizza lo stesso sistema operativo.

- **Creare solo un programma di installazione per altri utenti.**

Selezionare questa opzione se il driver è già stato installato sul computer e si desidera creare un file ad esecuzione automatica senza installare nuovamente il driver.

**Nota**

- Se si è collegati a una rete basata sull'utilizzo di una coda e si crea un file eseguibile per un altro utente che non ha accesso alla coda di stampa definita in questo file, quando il driver viene installato sul PC remoto viene impostato sulla stampa LPT1.
- Se si seleziona la casella **Driver attualmente installati** al passaggio ⑤, è possibile cambiare le impostazioni predefinite del driver della stampante, ad es. il formato della carta, facendo clic su **Personalizzata....**

-
- ⑧ Fare clic su **Fine**. Il driver viene automaticamente installato sul computer.

Informazioni generali

Per connettere la macchina alla rete, è necessario eseguire le procedure illustrate nella *Guida di installazione rapida*. Si consiglia di utilizzare l'applicazione di installazione Brother sul CD-ROM fornito con la macchina. Grazie all'utilizzo di tale applicazione, è possibile collegare facilmente la macchina alla rete ed installare il software di rete e il driver della stampante necessari per completare la configurazione della stampante in rete. Sullo schermo saranno riportate le istruzioni fino all'utilizzo della macchina di rete Brother.

Se l'utente di Windows® desidera configurare la macchina senza utilizzare l'applicazione di installazione Brother, utilizzare il protocollo TCP/IP in un ambiente Peer-to-Peer. Seguire le istruzioni riportate in questo capitolo. In questo capitolo viene spiegato come installare il software di rete e il driver della stampante necessari per stampare utilizzando la macchina di rete.



Nota

- È necessario configurare l'indirizzo IP sulla macchina prima di procedere con questo capitolo. Se è necessario configurare l'indirizzo IP, vedere *Impostazione dell'indirizzo IP e della subnet mask* a pagina 15 prima di procedere.
- Verificare che il computer host e la macchina si trovino sulla stessa sottorete o che il router sia configurato in modo da consentire il passaggio dei dati tra le due periferiche.
- Se si stabilisce una connessione a una condivisione o a una coda di stampa di rete (solo stampa), vedere *Installazione quando si utilizza una condivisione o una coda di stampa in rete (solo driver stampante)* a pagina 213 per dettagli sull'installazione.
- La password predefinita per i server di stampa Brother è **“access”**.

Configurazione della porta TCP/IP standard

Driver della stampante non ancora installato

- 1 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Se viene visualizzata la schermata del nome del modello, scegliere la macchina. Se viene visualizzata la schermata della lingua, scegliere la lingua desiderata.
- 2 Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione iniziale**.
- 3 Fare clic su **Solo driver di stampa (per la rete)**.
- 4 Fare clic su **Avanti** in risposta al messaggio di benvenuto. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Selezionare **Installazione standard** e fare clic su **Avanti**.
- 6 Selezionare **Stampante di rete Peer-to-Peer Brother** e quindi fare clic su **Avanti**.
- 7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e fare clic su **Avanti**.



Nota

Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni sul percorso e sul nome della stampante nella rete.

- 8 Completare la procedura guidata e fare clic sul pulsante **Fine** per terminarla.

Driver della stampante già installato

Se il driver della stampante è già installato e si desidera configurarlo in modo da abilitarlo per la stampa di rete, attenersi alla procedura illustrata di seguito:

1 (Windows Vista®)

Fare clic sul pulsante , **Pannello di controllo, Hardware e suoni** e selezionare **Stampanti**.

(Windows Server® 2008)

Fare clic sul pulsante **Fare clic per iniziare, Pannello di controllo, Hardware e suoni** e selezionare **Stampanti**.

(Windows® XP e Windows Server® 2003)

Fare clic sul pulsante **Start** e selezionare **Stampanti e fax**.

(Windows® 2000)

Fare clic sul pulsante **Start** e selezionare **Impostazioni**, dopodiché selezionare **Stampanti**.

- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sul driver della stampante che si desidera configurare e quindi selezionare **Proprietà**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Porte** e quindi su **Aggiungi porta**.
- 4 Selezionare la porta che si desidera utilizzare. Si tratta in genere della **Standard TCP/IP Port** (Porta TCP/IP standard). Dopodiché fare clic sul pulsante **Nuova porta...**
- 5 Viene avviata l'**Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP**.
- 6 Immettere l'indirizzo IP della stampante in rete. Fare clic su **Avanti**.
- 7 Fare clic su **Fine**.
- 8 Chiudere le finestre di dialogo **Porte stampanti** e **Proprietà**.

Altre fonti di informazione

Vedere *Configurazione della macchina per una rete* a pagina 12 per informazioni su come configurare l'indirizzo IP della stampante.

Informazioni generali

Gli utenti di Windows® 2000/XP, Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008 possono stampare mediante TCP/IP e il software del protocollo IPP di stampa in rete standard integrato nell'installazione di Windows® 2000/XP, Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008.



Nota

- È necessario configurare l'indirizzo IP sulla stampante prima di procedere con questo capitolo. Se è necessario configurare l'indirizzo IP, vedere *Capitolo 2* prima di procedere.
- Verificare che il computer host e la macchina si trovino sulla stessa sottorete o che il router sia configurato in modo da consentire il passaggio dei dati tra le due periferiche.
- La password predefinita per i server di stampa Brother è "access".
- Questo server di stampa supporta anche la stampa IPPS. (Vedere *Stampa protetta di documenti tramite IPPS* a pagina 173.)

Stampa IPP per Windows® 2000/XP, Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008

Attenersi alle seguenti istruzioni per utilizzare le funzionalità di stampa IPP di Windows® 2000/XP, Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008.

Windows Vista® e Windows Server® 2008

- 1 (Windows Vista®)
Fare clic sul pulsante , **Pannello di controllo, Hardware e suoni** e selezionare **Stampanti**.
(Windows Server® 2008)
Fare clic sul pulsante **Fare clic per iniziare, Pannello di controllo, Hardware e suoni** e selezionare **Stampanti**.
- 2 Fare clic su **Aggiungi una stampante**.
- 3 Selezionare **Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth**.
- 4 Fare clic su **La stampante desiderata non è nell'elenco**.
- 5 Selezionare **Seleziona in base al nome una stampante condivisa**, quindi inserire quanto segue nel campo URL:
`http://indirizzo IP della stampante:631/ipp` (in cui "indirizzo IP della stampante" corrisponde all'indirizzo IP della stampante o al nome del nodo.)

**Nota**

Se si è modificato il file hosts sul computer o si utilizza un sistema DNS (Domain Name System), è anche possibile immettere il nome DNS del server di stampa. Poiché il server di stampa supporta i nomi TCP/IP e NetBIOS, è anche possibile immettere il nome NetBIOS del server di stampa specificato nell'elenco di configurazione di rete. (Per informazioni sulla stampa dell'elenco di configurazione di rete, vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123.) Il nome NetBIOS assegnato corrisponde ai primi 15 caratteri del nome del nodo e, per impostazione predefinita, appare come "BRNxxxxxxxxxxxx" per una rete cablata o "BRWxxxxxxxxxxxx" per una rete senza fili. ("xxxxxxxxxxxx" è l'indirizzo MAC / indirizzo Ethernet della macchina.)

- 6 Quando si sceglie **Avanti**, Windows Vista® e Windows Server® 2008 si connetteranno all'URL specificato.
 - Se il driver della stampante è già stato installato:

Viene visualizzata la schermata di selezione della stampante nell'**Installazione guidata stampante**. Fare clic su **OK**.

Se il driver della stampante appropriato è già installato sul computer, Windows Vista® e Windows Server® 2008 lo utilizzeranno automaticamente. In questo caso, verrà richiesto di specificare se si desidera rendere la stampante predefinita, quindi l'Installazione guidata stampante verrà completata. A questo punto, è possibile avviare la stampa.

Andare al passaggio 11.
 - Se il driver della stampante NON è ancora stato installato:

Uno dei vantaggi derivanti dall'impiego del protocollo di stampa IPP è che consente di determinare il nome del modello della stampante quando si comunica con esso. Dopo avere stabilito correttamente la comunicazione, il nome del modello della stampante viene automaticamente visualizzato. Ciò significa che in Windows Vista® e Windows Server® 2008 non è necessario specificare il tipo di driver della stampante utilizzato.

Andare al passaggio 7.
- 7 Se la stampante non compare nell'elenco delle stampanti supportate, fare clic su **Disco driver**. Verrà richiesto di inserire il disco del driver.
- 8 Fare clic su **Sfoglia** e selezionare il driver della stampante Brother appropriato contenuto nel CD-ROM o nella condivisione di rete. Fare clic su **Apri**.
- 9 Fare clic su **OK**.
- 10 Specificare il nome del modello della stampante. Fare clic su **OK**.

**Nota**

- Quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Continua**.
- Se il driver della stampante che si intende installare non dispone di un certificato digitale, viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Fare clic su **Installa comunque questo software driver** per continuare l'installazione. L'**Installazione guidata stampante** verrà completata.

- 11 Viene visualizzata la schermata **Digitare il nome di una stampante** nell'**Installazione guidata stampante**. Selezionare la casella di controllo **Imposta come stampante predefinita** per utilizzare questa stampante come predefinita, quindi fare clic su **Avanti**.
- 12 Per verificare il collegamento della stampante, fare clic su **Stampa una pagina di prova**, quindi fare clic su **Fine**. La stampante ora è configurata e pronta per la stampa.

Windows® 2000/XP e Windows Server® 2003

- 1 (Windows® XP e Windows Server® 2003)
Fare clic sul pulsante **Start** e scegliere **Stampanti e fax**.
(Windows® 2000)
Fare clic sul pulsante **Start** e selezionare **Impostazioni**, quindi selezionare **Stampanti**.
- 2 (Windows® XP e Windows Server® 2003)
Fare clic sul pulsante **Aggiungi stampante** per avviare **Installazione guidata stampante**.
(Windows® 2000)
Fare doppio clic sull'icona **Aggiungi stampante** per avviare **Installazione guidata stampante**.
- 3 Fare clic su **Avanti** quando viene visualizzata la schermata **Installazione guidata stampante**.
- 4 Selezionare **Stampante di rete**.
(Windows® XP e Windows Server® 2003)
Selezionare **Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer**.
(Windows® 2000)
Selezionare **Stampante di rete**.
- 5 Fare clic su **Avanti**.
- 6 (Windows® XP e Windows Server® 2003)
Selezionare **Stampante in Internet o della rete domestica o aziendale**, quindi inserire quanto segue nel campo URL:
`http://indirizzo IP della stampante:631/ipp`
(dove "indirizzo IP della stampante" è l'indirizzo IP della stampante o il nome del nodo.)
(Windows® 2000)
Selezionare **Connetti ad una stampante in Internet o nella Intranet**, quindi inserire quanto segue nel campo URL:
`http://indirizzo IP della stampante:631/ipp`
(dove "indirizzo IP della stampante" è l'indirizzo IP della stampante o il nome del nodo.)



Nota

Se si è modificato il file hosts sul computer o si utilizza un sistema DNS (Domain Name System), è anche possibile immettere il nome DNS del server di stampa. Poiché il server di stampa supporta i nomi TCP/IP e NetBIOS, è anche possibile immettere il nome NetBIOS del server di stampa specificato nell'elenco di configurazione della rete. (Per informazioni sulla stampa dell'elenco di configurazione della rete, vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123.) Il nome NetBIOS assegnato corrisponde ai primi 15 caratteri del nome del nodo e, per impostazione predefinita, appare come "BRNxxxxxxxxxxx" per una rete cablata o "BRWxxxxxxxxxxx" per una rete senza fili. ("xxxxxxxxxxx" è l'indirizzo MAC / indirizzo Ethernet della macchina.)

- 7 Quando si sceglie **Avanti**, Windows® 2000/XP e Windows Server® 2003 si conatteranno all'URL specificato.
- Se il driver della stampante è già stato installato:
Viene visualizzata la schermata di selezione della stampante nell'**Installazione guidata stampante**.
Se il driver della stampante appropriato è già installato sul computer, Windows® 2000/XP e Windows Server® 2003 lo utilizzeranno automaticamente. In questo caso, verrà richiesto di specificare se si desidera rendere la stampante predefinita, quindi l'Installazione guidata stampante verrà completata. A questo punto, è possibile avviare la stampa.
Andare al passaggio 12.
 - Se il driver della stampante NON è ancora stato installato:
Uno dei vantaggi derivanti dall'impiego del protocollo di stampa IPP è che consente di determinare il nome del modello della stampante quando si comunica con esso. Dopo avere stabilito correttamente la comunicazione, il nome del modello della stampante viene automaticamente visualizzato. Ciò significa che in Windows® 2000/XP e Windows Server® 2003 non è necessario specificare il tipo di driver della stampante utilizzato.
Andare al passaggio 8.
- 8 Viene avviata l'installazione del driver.

**Nota**

Se il driver della stampante che si intende installare non dispone di un certificato digitale, viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Fare clic su **Continua**¹ per continuare l'installazione.

¹ **Si** per gli utenti di Windows® 2000

- 9 (Windows® XP e Windows Server® 2003)
Fare clic su **Disco driver**. Verrà richiesto di inserire il disco del driver.
(Windows® 2000)
Selezionare **OK** quando viene visualizzata la schermata **Inserire il disco**.
- 10 Fare clic su **Sfogli** e selezionare il driver della stampante Brother appropriato contenuto nel CD-ROM o nella condivisione di rete.
Ad esempio, selezionare la cartella "**X:\driver\win2kxpvista¹\lingua desiderata**" (in cui X rappresenta la lettera dell'unità). Fare clic su **Apri**.
- ¹ **winxp64vista64** per utenti di sistemi operativi a 64-bit
- 11 Fare clic su **OK**.
- 12 Selezionare **Si** per utilizzare la stampante come predefinita. Fare clic su **Avanti**.
- 13 Fare clic su **Fine**. La stampante è ora configurata e pronta per stampare. Per verificare la connessione della stampante, stampare una pagina di prova.

Immissione di un altro URL

È possibile immettere diverse voci nel campo URL.

`http://indirizzo IP stampante:631/ipp`

Si tratta dell'URL predefinito, pertanto è consigliabile utilizzarlo.

`http://indirizzo IP stampante:631/ipp/port1`

Riguarda la compatibilità HP Jetdirect.

`http://indirizzo IP stampante:631/`



Nota

Se si dimenticano i dettagli dell'URL, è possibile immettere il testo precedente (`http://indirizzo IP della stampante/`) e la stampante riceverà ed elaborerà i dati

(dove "indirizzo IP della stampante" è l'indirizzo IP della stampante o il nome del nodo.)

- Ad esempio:

`http://192.168.1.2/`

`http://BRN123456765432/`

Altre fonti di informazione

Per la procedura di configurazione dell'indirizzo IP della stampante, vedere *Configurazione della macchina per una rete* a pagina 12.

Informazioni generali

In questo capitolo viene illustrato come configurare il driver della stampante BR-Script 3 (emulazione del linguaggio PostScript® 3™) su una rete utilizzando Mac OS X 10.3.9 o versioni successive.

! IMPORTANTE

Per gli ultimi driver e informazioni sul Mac OS X in uso, visitare il Brother Solutions Center all'indirizzo: <http://solutions.brother.com/>.

Selezione del driver della stampante BR-Script 3 (TCP/IP)

Per utenti Mac OS X 10.3.9 fino a 10.4.x


- 1 Accendere la macchina.
- 2 Dal menu **Vai**, selezionare **Applicazioni**.
- 3 Aprire la cartella **Utility**.
- 4 Fare doppio clic sull'icona **Utility Stampanti Scrivania**.
- 5 Fare clic su **Aggiungi**.

- 6 (Mac OS X 10.3.9) Scegliere **Stampanti IP**.
 (Mac OS X 10.4.x) Scegliere **Stampante IP**.

(Mac OS X 10.3.9)



(Mac OS X 10.4.x)




- 7 (Mac OS X 10.3.9) Immettere l'indirizzo IP della stampante nella casella **Indirizzo Stampante**.
 (Mac OS X 10.4.x) Immettere l'indirizzo IP della stampante nella casella **Indirizzo**.

(Mac OS X 10.3.9)



(Mac OS X 10.4.x)




Nota


- L'elenco di configurazione della rete consente di confermare l'indirizzo IP. Per ulteriori informazioni sulla stampa dell'elenco di configurazione, vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123.
- Quando si specifica **File d'attente**, utilizzare il servizio PostScript® "BRNxxxxxxxxxx_AT" per Macintosh. "xxxxxxxxxx" è l'indirizzo MAC/indirizzo Ethernet della macchina.

- 8 Dall'elenco a discesa **Modello Stampante** selezionare il modello della stampante. Ad esempio, selezionare **Brother MFC-XXXX BR-Script3**.

(Mac OS X 10.3.9)




(Mac OS X 10.4.x)




- 9 Fare clic su **Aggiungi** in modo che la stampante diventi disponibile nell'**elenco stampanti**. La macchina è ora pronta per stampare.

Per Mac OS X 10.5.x

- 1 Accendere la macchina.
- 2 Dal menu **Apple**, selezionare **Preferenze di Sistema**.
- 3 Fare clic su **Stampa e Fax**.
- 4 Fare clic sul pulsante **+** per aggiungere il proprio apparecchio.
- 5 Selezionare **IP**.




- 6 Selezionare **Line Printer Daemon-LPD** dall'elenco **Protocollo**.
- 7 Inserire l'indirizzo IP della stampante nella casella **Indirizzo**.




Nota

- L'elenco di configurazione della rete consente di confermare l'indirizzo IP. Per ulteriori informazioni sulla stampa dell'elenco di configurazione, vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123.
- Quando si specifica **File d'attente**, utilizzare il servizio PostScript® "BRNxxxxxxxxxxx_AT" per Macintosh. "xxxxxxxxxxx" è l'indirizzo MAC/indirizzo Ethernet della macchina.

- 8 Dal menu a comparsa **Stampa con**, scegliere **Selezionare un driver da usare**, quindi scegliere il modello della stampante dall'elenco dei modelli. Ad esempio, selezionare **Brother MFC-XXXX BR-Script3** e quindi fare clic su **Aggiungi**.



- 9 Dal menu a comparsa **Stampante di default** selezionare il modello da impostare come stampante di default. Ora la stampante è pronta.



Altre fonti di informazione

Per informazioni sulla configurazione dell'indirizzo IP della stampante, vedere il *Capitolo 2* di questa *Guida dell'utente*.

Informazioni generali

È possibile utilizzare un browser standard per gestire la macchina tramite il protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Mediante un browser, è possibile ottenere le seguenti informazioni da una macchina.

- Informazioni sullo stato della stampante
- Modificare la configurazione fax, ad esempio Setup generale, Numeri rapidi e Fax remoto.
- Modificare le impostazioni di rete quali le informazioni TCP/IP.
- Configurazione di Secure Function Lock 2.0
- Configurazione della scansione a FTP
- Configurazione della funzione Scansione a Rete
- Configurazione del protocollo LDAP
- Informazioni sulla versione del software della macchina e del server di stampa.
- Modifica dei dettagli di configurazione di rete e della macchina



Nota

È consigliabile Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (o versioni successive) o Firefox 1.0 (o versioni successive) per Windows® e Safari 1.3 (o versioni successive) per Macintosh. Verificare inoltre che JavaScript e i cookie siano sempre attivati nel browser utilizzato. Se si utilizza un browser diverso, accertarsi che sia compatibile con HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

È necessario utilizzare il protocollo TCP/IP sulla rete e disporre di un indirizzo IP valido programmato sul server di stampa e sul computer.



Nota

- Per informazioni sulla configurazione dell'indirizzo IP sulla macchina, vedere *Configurazione della macchina per una rete* a pagina 12.
- È possibile utilizzare un browser sulla maggior parte delle piattaforme di elaborazione: anche gli utenti Macintosh e UNIX, ad esempio, possono connettersi alla macchina e gestirla.
- Inoltre, è possibile utilizzare le applicazioni BRAdmin per gestire la stampante e la sua configurazione di rete.
- Questo server di stampa supporta anche il protocollo HTTPS per una gestione protetta mediante SSL. (Vedere *Gestione protetta della stampante di rete* a pagina 170.)

Configurazione delle impostazioni della macchina tramite Gestione basata sul Web (browser)

È possibile utilizzare un browser standard per modificare le impostazioni del server di stampa tramite il protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Nota

- È consigliabile utilizzare il protocollo HTTPS per garantire la protezione del collegamento Internet durante la configurazione delle impostazioni mediante la Gestione basata sul Web. Per attivare il protocollo HTTPS, vedere *Configurazione delle impostazioni dei protocolli* a pagina 169.
- Per utilizzare un browser, è necessario conoscere l'indirizzo IP o il nome del nodo del server di stampa.

- 1 Avviare il browser.
- 2 Digitare "http://indirizzo IP della stampante/" nel browser. (dove "indirizzo IP della stampante" è l'indirizzo IP della stampante o il nome del nodo.)
 - Ad esempio:
http://192.168.1.2/

Nota

- Se si è modificato il file hosts sul computer o si utilizza un sistema DNS (Domain Name System), è anche possibile immettere il nome DNS del server di stampa. Poiché il server di stampa supporta i nomi TCP/IP e NetBIOS, è anche possibile immettere il nome NetBIOS del server di stampa specificato nell'elenco di configurazione della rete. (Per informazioni sulla stampa dell'elenco di configurazione della rete, vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123.) Il nome NetBIOS assegnato corrisponde ai primi 15 caratteri del nome del nodo e, per impostazione predefinita, appare come "BRNxxxxxxxxxxx" per una rete cablata o "BRWxxxxxxxxxxx" per una rete senza fili. ("xxxxxxxxxxx" è l'indirizzo MAC / indirizzo Ethernet della macchina.)
- Per gli utenti Macintosh, è possibile avere agevolmente accesso al sistema di gestione basato sul Web facendo clic sull'icona della macchina nella schermata **Controllo stato**. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida software dell'utente* sul CD-ROM.

- 3 Fare clic su **Configurazione di rete**.
- 4 Immettere un nome utente e una password. Il nome utente predefinito è "admin" e la password predefinita è "access".
- 5 Fare clic su **OK**.
- 6 È ora possibile modificare le impostazioni del server di stampa.

Nota

Se si sono modificate le impostazioni del protocollo, riavviare la stampante dopo avere fatto clic su **Inoltra** per attivare la configurazione.

Password

Gestione basata sul Web offre due livelli di accesso tramite password. Gli utenti sono in grado di accedere a **Setup generale, Impostazioni fax, Impostazioni I-Fax** (solo MFC-8880DN e MFC-8890DW), **Impostazioni copia, Impostazioni stampante e USB Diretto I/F**. Il nome utente predefinito per gli utenti è **“user”** (distinzione tra maiuscole e minuscole) e la password predefinita è **“access”**.

Gli amministratori possono accedere a tutte le impostazioni. Il nome di login per l'amministratore è **“admin”** (distinzione tra maiuscole e minuscole) e la password predefinita è **“access”**.

Secure Function Lock 2.0 (Non disponibile per MFC-8370DN)

Secure Function Lock 2.0 di Brother consente all'utente di risparmiare risorse e aumentare il livello di protezione limitando le funzioni disponibili sulla macchina Brother.

Secure Function Lock permette di configurare password per utenti selezionati, conferendo loro il diritto di accesso ad alcune o a tutte le funzioni oppure limitando il numero di pagine consentito. Solo gli utenti autorizzati potranno quindi utilizzare determinate funzioni.

È possibile configurare e modificare le seguenti impostazioni di Secure Function Lock utilizzando un browser.

- **Stampa da PC** ¹
- **Stampa USB diretta**
- **Copia**
- **Limite di pagina**
- **Fax Tx** ²
- **Fax Rx** ²
- **Scanner**

¹ Registrando i nomi di login degli utenti che accedono al computer, è possibile limitare la funzione di stampa PC senza che l'utente debba immettere una password. Per ulteriori dettagli, vedere *Limitazione di stampa PC tramite nome utente di login* a pagina 149.

² Non disponibile per DCP-8080DN e DCP-8085DN.

Configurazione delle impostazioni di Secure Function Lock 2.0 tramite Gestione basata sul Web (browser)

Configurazione base

- 1 Fare clic su **Impostazioni Amministratore** sulla pagina Web di MFC-XXXX (o DCP-XXXX), quindi fare clic su **Blocco funzioni sicurezza**.

Impostazioni Amministratore

Blocco funzioni sicurezza

Blocco funzioni: No **Si** Imp. ripulitore autom. contatore:

Password amministratore: Limitazione stampa PC per nome di accesso:

Conferma password:

Nome/numero ID	PIN	Stampa			Altri			Contatore pagine	
		Stampa PC	Stampa USB diretta	Copia	Limite di pagina Si Max.	TX fax	RXX fax	Scansione	Ripristino di tutti i contatori
Modality Pubblica		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
1 USER01	3366	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22
2 USER02	4536	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	332
3 USER03	7510	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33
4 USER04	0047	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
5 USER05	0054	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	832
6 USER06	5633	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212
7 USER07	8451	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
8 USER08	9862	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	122
9 USER09	1664	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
10 USER10	2240	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
11		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
12		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
13		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
14		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
15		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
16		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
17		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
18		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
19		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
20		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
21		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
22		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
23		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
24		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
25		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Ultima registrazione contatore:
Esporta in file CSV:

Amulla Inoltra

Copyright(C) 2000-2009 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

- 2 Selezionare **Si** da **Blocco funzioni**.



Nota

Per configurare Secure Function Lock tramite il server Web integrato, inserire la password di Amministratore (numero di quattro cifre). Se si desidera modificare le impostazioni precedentemente configurate dal menu del pannello, è prima necessario riempire lo spazio vuoto nella casella **Password amministratore**.

- 3 Immettere un nome gruppo o un nome utente composto da un massimo di 15 caratteri alfanumerici nella casella **Nome/numero ID**, quindi immettere una password di quattro cifre nella casella **PIN**.

- 4 Deselezionare le funzioni che si desidera limitare nella casella **Stampa** o nella casella **Altri**. Per configurare un numero massimo di pagine, selezionare la casella **Si** in **Limite di pagina**, quindi immettere il numero nella casella **Max..** Quindi, fare clic su **Inoltra**.
- 5 Per limitare la funzione di stampa PC tramite nome utente di login, fare clic su **Limitazione stampa PC per nome di accesso** e configurare le impostazioni. (Vedere *Limitazione di stampa PC tramite nome utente di login* a pagina 149.)

Scansione durante l'uso di Secure Function Lock 2.0

La funzione Secure Function Lock 2.0 consente all'amministratore di restringere la scansione a un numero limitato di utenti. Se nell'impostazione per gli utenti esterni la funzione di scansione è disattivata, la scansione sarà riservata esclusivamente agli utenti nella cui casella di controllo tale funzione è selezionata. Per avviare la scansione dal pannello dei comandi della macchina, gli utenti devono inserire il proprio PIN così da accedere alla modalità Scansione. Per avviare la scansione dal proprio computer, gli utenti con accesso limitato devono inserire il PIN anche sul pannello dei comandi della macchina prima di poter utilizzare questa funzione. Se non viene inserito il PIN sul pannello dei comandi della macchina, verrà visualizzato sul computer un messaggio di errore quando si tenta di avviare la scansione.

Limitazione di stampa PC tramite nome utente di login

Configurando questa impostazione, la stampante può autenticare il nome utente di login al PC per consentire un processo di stampa da un computer registrato.

- 1 Fare clic su **Limitazione stampa PC per nome di accesso**. Viene visualizzata la schermata **Limitazione stampa PC per nome di accesso**.

Limitazione stampa PC per nome di accesso

Configurando questa impostazione, il dispositivo è in grado di autenticare l'utente tramite nome di accesso sulla stampa PC. Selezionare il nome/numero ID e immettere il nome di accesso dell'utente. Per limitare la stampa per gruppo, selezionare il nome/numero ID per più nomi di accesso utente.

Limitazione stampa PC No Sì

Nome di accesso	Nome/numero ID	Nome di accesso	Nome/numero ID
1 PCUSER01	01 USER01	26	--
2 PCUSER02	01 USER01	27	--
3 PCUSER03	02 USER02	28	--
4 PCUSER04	02 USER02	29	--
5 PCUSER05	02 USER02	30	--
6 PCUSER06	03 USER03	31	--
7 PCUSER07	03 USER03	32	--
8 PCUSER08	04 USER04	33	--
9 PCUSER09	04 USER04	34	--
10	--	35	--
11	--	36	--
12	--	37	--
13	--	38	--
14	--	39	--
15	--	40	--
16	--	41	--
17	--	42	--
18	--	43	--
19	--	44	--
20	--	45	--
21	--	46	--
22	--	47	--
23	--	48	--
24	--	49	--
25	--	50	--

Annulla Inoltra

Copyright(C) 2000-2009 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved

- 2 Scegliere il numero ID impostato in **Nome/numero ID** nel punto 3 di *Configurazione base* dall'elenco a discesa **Numero ID** per ogni nome di login, quindi immettere il nome di login dell'utente del PC nella casella **Nome di accesso**.
- 3 Fare clic su **Inoltra**.



Nota

- Se si desidera limitare la funzione di stampa PC per gruppi, selezionare lo stesso numero ID per ciascun nome di login al PC facente parte del gruppo.
- Se si utilizza il nome di login del PC, verificare che la casella **Usa nome accesso PC** nel driver della stampante sia selezionata. Per ulteriori informazioni sul driver della stampante, vedere il *Capitolo 1* nella *Guida software dell'utente* sul CD-ROM.
- La funzione Secure Function Lock non supporta il driver BRScript per la stampa.

Impostazione di public mode

È possibile impostare la funzione public mode per limitare le funzioni accessibili da parte degli utenti esterni. Gli utenti esterni non devono immettere una password per accedere alle funzioni rese disponibili tramite questa impostazione.

- 1 Deselezionare la casella di controllo corrispondente alla funzione che si desidera limitare nella casella **Modalità Pubblica**.
- 2 Fare clic su **Inoltra**.

Altre funzioni

È possibile impostare le seguenti funzioni in Secure Function Lock 2.0:

■ Ripristino di TUTTI contatori

È possibile resettare il contatore delle pagine facendo clic su **Ripristino di TUTTI contatori**.

■ Esporta in file CSV

Consente di esportare i valori correnti del contapagine, ivi comprese le informazioni relative a numero ID e nome, come file CSV.

■ Ultima registrazione contatore

La macchina mantiene il conteggio delle pagine dopo il reset del contatore.

■ Imp ripristino autom contatore

Consente di reimpostare automaticamente i contapagine configurando un intervallo di tempo giornaliero, settimanale o mensile mediante le impostazioni corrispondenti.



Nota


- È possibile configurare Secure Function Lock 2.0 tramite BRAdmin Professional 3, scaricabile dal sito Web all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>. Questa utilità è disponibile solo per gli utenti di Windows®.
- La configurazione impostata sul pannello di controllo per Secure Function Lock viene applicata automaticamente alle impostazioni di Gestione basata sul Web.

Modifica della configurazione di Scansione a FTP mediante un browser

Scansione a FTP consente di effettuare la scansione di un documento direttamente a un server FTP situato localmente sulla rete o su Internet (Per ulteriori informazioni su Scansione a FTP, vedere il *Capitolo 4* della *Guida software dell'utente*.)

- 1 Fare clic su **Impostazioni Amministratore** sulla pagina Web di MFC-XXXX (o DCP-XXXX), quindi fare clic su **FTP/imp.scans.rete**.
- 2 È possibile selezionare i numeri di profilo (da 1 a 10) da utilizzare per le impostazioni di Scansione a FTP.
Oltre ai sette nomi disponibili per i file, è possibile memorizzare due nomi file definiti dall'utente, che possono essere utilizzati per la creazione di un profilo server FTP in **Creare nome utente file defin..**. Può essere specificato un massimo di 15 caratteri in ciascuno dei due campi.
Dopo l'impostazione, fare clic su **Inoltra**.

- 3 Fare clic su **FTP/profilo scans.rete** nella pagina **Impostazioni Amministratore**. Ora è possibile configurare e modificare le seguenti impostazioni di Scansione a FTP utilizzando un browser.



- **Nome profilo** (fino a 15 caratteri)
- **Indirizzo Host** (indirizzo del server FTP)
- **Nome utente**
- **Password**
- **Directory memorizzazione**
- **Nome file**
- **Qualità**
- **Tipo file**
- **Modalità passiva**
- **Numero porta**

È possibile impostare **Modalità passiva** su OFF o su ON in base alla configurazione del server FTP e del firewall di rete. Per impostazione predefinita questa impostazione è OFF, è inoltre possibile modificare il numero di porta utilizzato per accedere al server FTP. L'impostazione predefinita prevede la porta 21. Nella maggior parte dei casi, queste due impostazioni predefinite possono essere mantenute.



Nota

La funzione Scansione a FTP è disponibile quando i profili server FTP sono stati configurati mediante la Gestione basata sul Web.

Modifica della configurazione di Scansione a Rete mediante un browser

Scansione a Rete consente di effettuare la scansione di un documento direttamente a una cartella condivisa su un server CIFS situato localmente sulla rete o su Internet. (Per ulteriori informazioni sul protocollo CIFS, vedere *Protocolli* a pagina 8.) Per attivare il protocollo CIFS, selezionare la casella **CIFS** nella pagina **Configurazione rete**. (Per ulteriori informazioni su Scansione a Rete, vedere il *Capitolo 4* della *Guida software dell'utente*.)




Nota

Scansione a Rete supporta l'autenticazione Kerberos e NTLMv2. ¹

¹ Disponibile per Windows® 2000 o versioni superiori.

- 1 Fare clic su **Impostazioni Amministratore** sulla pagina Web di MFC-XXXX (o DCP-XXXX), quindi fare clic su **FTP/imp.scans.rete**.
- 2 È possibile selezionare i numeri di profilo (da 1 a 10) da utilizzare per le impostazioni di Scansione a Rete. Oltre ai sette nomi disponibili per i file, è possibile memorizzare due nomi file definiti dall'utente, che possono essere utilizzati per la creazione di un profilo di scansione a rete in **Creare nome utente file defin..** Può essere specificato un massimo di 15 caratteri in ciascuno dei due campi. Dopo l'impostazione, fare clic su **Inoltra**.

- 3 Fare clic su **FTP/profilo scans.rete** nella pagina **Impostazioni Amministratore**.
Ora è possibile configurare e modificare le seguenti impostazioni di Scansione a Rete utilizzando un browser.



- Nome profilo (fino a 15 caratteri)
- Indirizzo Host
- Directory memorizzazione
- Nome file
- Qualità
- Tipo file
- Usa PIN per autenticazione
- Codice PIN
- Metodo di autenticazione
- Nome utente
- Password
- Indirizzo server Kerberos

Modifica della configurazione del protocollo LDAP mediante un browser (Per MFC-8880DN e MFC-8890DW)

È possibile configurare e modificare le impostazioni del protocollo LDAP utilizzando un browser. Fare clic su **Configurazione di rete** sulla pagina Web di MFC-XXXX, quindi fare clic su **Configura protocolli**. Verificare che la casella di controllo per LDAP sia stata selezionata, quindi fare clic su **Impostazioni avanzate**.

The screenshot shows the 'Configura LDAP' page with the following fields and options:

- Stato:** Disattiva
- Indirizzo server LDAP:** [Empty text box]
- Porta:** 389
- Timeout per LDAP:** 5 sec
- Autenticazione:** Simple Anonimo Kerberos
- Nome utente:** [Empty text box]
- Password:** [Empty text box]
- Indirizzo server Kerberos:** [Empty text box]
- Cartella principale di ricerca:** [Empty text box]
- Attributo nome (Chiave di ricerca):** cn
- Attributo e-mail:** mail
- Attributo numero fax:** facsimileTelephoneNumber
- Attributo opzionale 1:** sn
- Attributo opzionale 2:** title
- Attributo opzionale 3:** ou
- Attributo opzionale 4:** description

Buttons at the bottom: Annulla, Invia, Imposta su predef.

- **Stato Attiva/Disattiva**
- **Indirizzo server LDAP**
- **Porta** (Il numero predefinito della porta è 389.)
- **Timeout per LDAP**
- **Autenticazione**
- **Nome utente**
- **Password**
- **Indirizzo server Kerberos**
- **Cartella principale di ricerca**
- **Attributo nome (Chiave di ricerca)**
- **Attributo e-mail**
- **Attributo numero fax**

Dopo la configurazione, verificare che lo **Stato** sulla pagina Test Result sia **OK**.



Nota

- Se il server LDAP supporta l'autenticazione Kerberos, è consigliabile selezionare Kerberos come impostazione di **Autenticazione**, poiché consente un'autenticazione efficace tra il server LDAP e la macchina.
- Per dettagli su questi elementi, vedere il testo della Guida in Gestione basata sul Web.

Informazioni generali

Il protocollo LDAP consente di ricercare informazioni quali numeri di fax e indirizzi e-mail tramite il server in uso. È possibile configurare le impostazioni LDAP utilizzando un browser.

Modifica della configurazione LDAP mediante un browser

È possibile configurare e modificare le impostazioni LDAP utilizzando un browser. (Per ulteriori informazioni, vedere *Modifica della configurazione del protocollo LDAP mediante un browser (Per MFC-8880DN e MFC-8890DW)* a pagina 155.)

Operazione LDAP dal pannello di controllo

- 1 Premere **Ricerca/Chiam.Veloce**.
- 2 Immettere i caratteri iniziali per la ricerca dalla tastiera.



Nota

- È possibile inserire fino a 15 caratteri.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della tastiera, vedere *Immissione di testo* a pagina 230.

- 3 Premere **Ricerca/Chiam.Veloce** o **OK**.
Il risultato della ricerca LDAP verrà visualizzato sul display LCD prima del risultato di ricerca della rubrica locale con ►. Se non è presente alcuna corrispondenza sul server e sulla rubrica locale, sul display LCD verrà visualizzato `Nessun contatto` per due secondi.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scorrere l'elenco fino a trovare il nome ricercato.
Per confermare i dettagli delle informazioni ricevute, evidenziare il risultato e premere ►.
- 5 Premere **OK**.
Se il risultato include un numero di fax e un indirizzo e-mail, la macchina indicherà di premere ▲ o ▼ per selezionare uno dei due dati.
- 6 Premere **OK**.
- 7 Caricare il documento e premere **Inizio**




Nota

- La funzione LDAP di questa macchina supporta LDAPv3.
- È necessario utilizzare l'Autenticazione semplice o Kerberos per comunicare con il server LDAP.
- SSL/TLS non è supportato.
- Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://solutions.brother.com/>

Internet fax e Scansione ad E-mail (server e-mail) (Per MFC-8880DN e MFC-8890DW)

Informazioni generali su Internet fax

Internet fax (IFAX) consente di inviare e ricevere documenti fax utilizzando Internet come meccanismo di trasporto. I documenti vengono trasmessi in messaggi e-mail come file TIFF-F allegati. Questo significa che i computer sono in grado anche di ricevere e inviare documenti, purché dispongano di un'applicazione che possa generare e visualizzare file TIFF-F. È possibile utilizzare qualsiasi applicazione di visualizzazione dei TIFF-F. Qualunque documento inviato mediante la macchina verrà automaticamente convertito in formato TIFF-F. Se si desidera inviare e ricevere messaggi dalla macchina, l'applicazione e-mail installata sul computer deve supportare il formato MIME.



Nota

Internet Fax è disponibile solo in bianco e nero.

Connessione

Prima di inviare o ricevere un documento Internet Fax è necessario connettere la macchina Brother alla rete e al server e-mail. È necessario garantire quanto segue: un indirizzo IP correttamente configurato per la macchina, un indirizzo e-mail per la macchina, l'indirizzo IP del server e-mail, il nome e la password della mailbox per la macchina Brother. Per eventuali dubbi su questi elementi, contattare l'amministratore del sistema. (Per dettagli su come configurare queste informazioni, vedere *Gestione basata sul Web* a pagina 143.)

Funzioni dei tasti del pannello di controllo

Shift + 1

Utilizzato per cambiare la modalità di inserimento. È possibile utilizzare i tasti della tastiera come tasti di caratteri alfabetici standard.

Tastiera

Consente di immettere caratteri alfa standard (26 lettere), quali @ . spazio ! " # % & ' () + / : ; < > = ? [] ^ - \$, * _ e numeri.

◀ ◦ ▶

Sposta il cursore LCD a sinistra o a destra quando si immette del testo.

OK

Consente di memorizzare più numeri.

Inizio

Avvia la trasmissione del documento.

Stop/Uscita

Elimina i dati immessi e interrompe il processo di scansione o trasmissione.

Numeri diretti

Ricerca/Chiam.Veloce

Queste funzioni sono analoghe a quelle delle macchine convenzionali.

Si noti, tuttavia, che non è possibile utilizzare la composizione a catena per l'indirizzo e-mail.

Shift + Inizio

Consente di ricevere il messaggio e-mail dal server POP3 in modo manuale.

Invio di un documento Internet Fax

La procedura di invio di un documento Internet Fax equivale a quella di un normale documento fax. Se gli indirizzi degli apparecchi Internet fax di destinazione sono già stati programmati nelle posizioni dei numeri diretti o delle chiamate veloci, è possibile inviare un documento I-Fax tramite la seguente procedura: caricare il documento nella macchina, utilizzare la chiave **Risoluzione** del fax per impostare la risoluzione desiderata, quindi selezionare un numero diretto o un numero rapido e premere **Inizio**.

Se si desidera immettere manualmente l'indirizzo Internet fax, caricare il documento nella macchina, quindi premere simultaneamente **Shift** e **1** per passare alla modalità di digitazione alfabetica.

Per inserire manualmente l'indirizzo Internet Fax, vedere *Immissione di testo* a pagina 230.

Immissione di testo manuale

Premere simultaneamente **Shift** e **1** per passare alla modalità di digitazione alfabetica.

È possibile utilizzare la tastiera per inserire l'indirizzo e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere *Immissione di testo* a pagina 230.

È anche possibile connettere la macchina utilizzando un browser Web e specificando l'indirizzo e-mail in un numero veloce o diretto tramite Gestione basata sul Web. (Per ulteriori informazioni su Gestione basata sul Web, vedere *Gestione basata sul Web* a pagina 143.)

Quando si immette un indirizzo Internet Fax, esso compare carattere dopo carattere sul pannello LCD. Se si specificano più di 22 caratteri, il pannello LCD scorre il nome a sinistra, carattere dopo carattere. È possibile inserire fino a 60 caratteri.

Premere **Inizio** per inviare il documento.

Dopo essere stato digitalizzato, il documento viene automaticamente trasmesso alla macchina Internet Fax di destinazione attraverso il server SMTP. È possibile annullare l'operazione di invio premendo la chiave **Stop/Uscita** durante la scansione. Al termine della trasmissione, la macchina torna in modalità standby.

Alcuni server di posta non consentono di inviare documenti e-mail di grandi dimensioni. L'amministratore del sistema pone spesso un limite alle dimensioni massime dei documenti e-mail). Se questa funzione è attiva, la macchina visualizza *Memoria esaurita* quando si tenta di inviare documenti e-mail di dimensioni superiori a 1 MB. Il documento non verrà inviato e verrà stampato un rapporto errore. Il documento può essere suddiviso in documenti più piccoli che verranno accettati dal server e-mail. (Per un'indicazione di riferimento, un documento di 42 pagine basato sul grafico di prova ITU-T Test Chart #1 è di circa 1 MB.)

Ricezione di un documento e-mail o Internet Fax

Sono disponibili 2 modi per ricevere messaggi e-mail:

- Ricezione POP3 (avviata in modo manuale)
- Ricezione POP3 ad intervalli regolari

Se si utilizza la ricezione POP3, la macchina deve interrogare il server e-mail per ricevere i processi di stampa. Può eseguire questa operazione a intervalli di tempo predefiniti (ad esempio, è possibile configurare la macchina per interrogare il server e-mail ogni 10 minuti) oppure è possibile interrogare manualmente il server premendo le chiavi **Shift + Inizio**.

Se la macchina inizia a ricevere processi di stampa e-mail, il pannello LCD rifletterà questa attività. Ad esempio, sul pannello LCD verrà visualizzato *Ricezione* seguito da *xx E-mail*. Se si premono le chiavi **Shift + Inizio** per interrogare manualmente il server e-mail e ricevere i processi di stampa e-mail, ma non ci sono documenti in attesa di essere stampati, il pannello LCD della macchina visualizza *No mail* per due secondi.

Se manca la carta quando si ricevono i dati, i dati ricevuti verranno conservati nella memoria. Essi verranno automaticamente stampati nel momento in cui la carta viene reinserita nella macchina. (Sulle macchine per l'Europa, l'Asia e l'Oceania, *Mem ricezione* deve essere impostato su *Sì*.)

Se il messaggio ricevuto non è in formato solo testo o un file allegato non è in formato TIFF-F, viene stampato il seguente messaggio di errore:

"FORMATO DEL FILE ALLEGATO NON SUPPORTATO. NOME FILE:XXXXXX.doc" Se il messaggio è troppo grande, viene stampato il seguente messaggio di errore: "FILE DI E MAIL TROPPO ESTESO.". Se "Delete POP Receive Error Mail" è "SI" (impostazione predefinita), il messaggio che causa l'errore viene automaticamente eliminato dal server di posta.

Ricezione di un documento Internet Fax sul computer

Quando un computer riceve un documento Internet Fax, esso viene allegato a un messaggio e-mail che informa il computer che sta ricevendo un documento da Internet Fax. È indicato nel campo dell'oggetto del messaggio e-mail ricevuto.

Se sul PC a cui si desidera inviare un documento non è eseguito il sistema operativo Windows® 2000/XP, Windows Server® 2003/2008 o Windows Vista®, informare il proprietario del computer che occorre installare il software per visualizzare i file TIFF-F.

Inoltro di messaggi fax ed e-mail ricevuti

È possibile inoltrare messaggi fax standard o e-mail a un altro fax o indirizzo e-mail. I messaggi ricevuti possono essere inoltrati tramite e-mail ad un computer o Internet Fax. Possono anche essere inoltrati su linee telefoniche standard a un'altra macchina.

L'impostazione può essere attivata mediante un browser Web o tramite il pannello anteriore della macchina. La configurazione della funzione Inoltro fax è reperibile nella *Guida dell'utente* fornita con la macchina.

Vedere la *Guida dell'utente* fornita con la macchina per verificare che questa funzione sia supportata.

Inoltro trasmissione

Questa funzione consente alla macchina Brother di ricevere un documento su Internet e di trasmetterlo ad altri apparecchi fax sulle linee telefoniche convenzionali.


Se si desidera utilizzare la macchina come periferica di inoltro trasmissione circolare, è necessario specificare il nome di dominio per la macchina, in altre parole la parte del dominio dopo il segno "@".

Un dominio affidabile fa riferimento all'indirizzo e-mail. Ad esempio, se l'indirizzo dell'altra parte è bob@brother.com, il dominio viene identificato come brother.com. Se l'indirizzo e-mail è jack@brother.co.uk, il dominio viene identificato come brother.co.uk.

Usare cautela nel selezionare un dominio di tipo affidabile poiché qualsiasi utente in un dominio di tipo affidabile sarà in grado di inviare un inoltro trasmissione. È possibile registrare fino a 10 nomi di dominio.

La funzione Inoltro trasmissione può supportare l'inoltro di un documento fino ad un massimo di 48 apparecchi fax sulle linee telefoniche convenzionali.

Inoltro trasmissione da una macchina



In questo esempio, la macchina dispone dell'indirizzo e-mail FAX@brother.com e si desidera inviare un documento da questa macchina a un'altra in Inghilterra con un indirizzo e-mail UKFAX@brother.co.uk: questa macchina inoltrerà il documento a un apparecchio FAX standard mediante una linea telefonica convenzionale. Se il proprio indirizzo e-mail è FAX@brother.com, è necessario configurare un nome di dominio affidabile brother.com sulla macchina in Inghilterra che trasmetterà il documento all'apparecchio FAX convenzionale. Se non si immette il nome del dominio, la macchina intermedia, ovvero quella che trasmetterà il documento, non riterrà attendibile alcun processo Internet che riceve dalla macchina nel dominio @brother.com.

Dopo aver impostato il dominio affidabile, è possibile inviare il documento dalla macchina [ad esempio FAX@brother.com] immettendo l'indirizzo e-mail della macchina [ad esempio UKFAX@brother.co.uk] che inoltrerà il documento seguito dal numero di telefono del fax che riceverà il documento. Ecco un esempio di come inserire l'indirizzo e-mail e il numero di telefono.

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

Indirizzo e-mail

Numero di fax


La parola "fax#" deve essere inclusa con il numero di telefono tra parentesi.

Invio a più numeri di telefono:

Se si desidera inoltrare il documento su più apparecchi fax standard, l'indirizzo può essere inserito utilizzando il metodo seguente:

- 1 Inserire il numero di telefono del primo apparecchio fax UKFAX@brother.co.uk(fax#123).
- 2 Premere **OK**.
- 3 Inserire il numero di telefono del secondo apparecchio fax UKFAX@brother.co.uk(fax#456).
- 4 Premere **Inizio**.

Inoltro trasmissione da un computer



Inoltre è possibile inviare un e-mail da computer e inoltrarlo ad un apparecchio fax convenzionale. Il metodo di immissione del numero di telefono dell'apparecchio fax convenzionale che riceverà il messaggio inoltrato varia a seconda dell'applicazione di posta che si sta utilizzando. Di seguito sono riportati alcuni esempi di applicazioni di posta:

Alcune applicazioni e-mail non supportano l'invio a più numeri di telefono. Se l'applicazione di posta in uso non supporta l'invio a più numeri di telefono, sarà possibile inoltrare il documento a un solo apparecchio fax alla volta.

Immettere l'indirizzo della macchina di inoltro e il numero di telefono del fax nella casella "TO" mediante lo stesso metodo utilizzato quando si esegue l'invio da una macchina.

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

Microsoft® Outlook®:

Per Microsoft® Outlook® 97 o versioni successive, l'indirizzo deve essere immesso nella rubrica:

Nome: fax#123456789

Indirizzo e-mail: UKFAX@brother.co.uk

TX Verification Mail

La funzione Trasmissione Verification Mail supporta due funzioni separate. Verification Mail per l'invio consente di richiedere la notifica dalla stazione ricevente che il documento Internet Fax o e-mail è stato ricevuto ed elaborato. Verification Mail per la ricezione consente di trasmettere un rapporto predefinito al mittente dopo aver ricevuto ed elaborato il documento Internet Fax o e-mail.

Per utilizzare questa funzione, è necessario impostare l'opzione `Notifica` nelle opzioni `Setup mail RX` e `Setup mail TX`.

Setup mail TX

È possibile impostare l'opzione `Notifica` nell'opzione `Setup mail TX` su `Sì` oppure su `No`. Se l'impostazione selezionata è `Sì`, viene inviato insieme ai dati immagine un campo aggiuntivo di informazioni. Il nome di questo campo è "MDN".

NDP (Notifica Distribuzione Posta):

questo campo richiede lo stato del messaggio Internet-Fax / e-mail dopo la consegna avvenuta attraverso il sistema di trasporto SMTP (Send Mail Transfer Protocol). Dopo l'arrivo del messaggio alla stazione ricevente, questo dato viene utilizzato dalla macchina o dall'utente per stampare o leggere il fax o l'e-mail ricevuti. Ad esempio, se il messaggio viene aperto per essere letto o viene stampato, la stazione ricevente invia una notifica all'apparecchio trasmittente originale o all'utente.

La stazione ricevente deve supportare il campo NDP per essere in grado di inviare un rapporto di notifica, altrimenti la richiesta verrà ignorata.

Setup Mail RX

Sono disponibili tre possibili impostazioni per questa opzione: `Sì`, `NDP` o `No`.

Receive Notification "Sì"

Se l'impostazione selezionata è "Sì", viene trasmesso un messaggio fisso alla stazione mittente per confermare la corretta ricezione ed elaborazione del messaggio. Questi messaggi fissi dipendono dall'operazione richiesta dalla stazione mittente.

Questi messaggi sono:

CONFERMA: Ricevuto da <indirizzo e-mail>

Receive Notification "NDP"

Se l'impostazione selezionata è "NDP", un rapporto come sopra descritto viene trasmesso al mittente se la stazione di origine ha inviato il campo "NDP" per richiedere la conferma.

Receive Notification "No"

`No` disattiva ogni forma di notifica. Nessun messaggio viene inviato alla stazione mittente, a prescindere dalla richiesta.

Error mail

Se si verifica un errore di consegna durante l'invio di un documento Internet Fax, il server di posta invierà un messaggio di errore alla macchina e il messaggio di errore verrà stampato. Se si verifica un errore durante la ricezione della posta, verrà stampato un messaggio di errore (esempio: "Il messaggio inviato alla macchina non è in formato TIFF-F").

Informazioni importanti su Internet Fax

La comunicazione Internet Fax su un sistema LAN equivale sostanzialmente alla comunicazione e-mail; tuttavia, è diversa dalla comunicazione fax sulle linee telefoniche standard. Di seguito vengono fornite alcune importanti informazioni relative all'utilizzo di Internet Fax:

- Fattori quali la posizione del ricevente, la struttura del sistema LAN e il traffico presente sul circuito (ad es. Internet) possono incidere negativamente sul tempo necessario all'invio di un messaggio di errore. (in genere da 20 a 30 secondi.)
- Nel caso della trasmissione via Internet, per il basso livello di protezione, è consigliabile utilizzare linee telefoniche standard per inviare documenti riservati.
- Se il sistema e-mail del destinatario non è compatibile con il formato MIME, non è possibile trasmettere un documento al destinatario. In base al server del ricevente, è possibile che si verifichino casi in cui il messaggio di errore non viene inviato.
- Se i dati immagine di un documento sono troppo grandi, è possibile che la trasmissione non abbia luogo.
- Non è possibile modificare le dimensioni dei font o dei caratteri dei messaggi Internet ricevuti.

Informazioni generali su Scansione ad E-mail (server e-mail)

Quando si sceglie Scansione ad E-mail (server e-mail) è possibile eseguire una scansione di un documento in bianco e nero o a colori e di inviarlo direttamente ad un indirizzo e-mail dalla macchina. È possibile scegliere PDF o TIFF per documenti in bianco e nero e PDF o JPEG per documenti a colori.



Nota

Scansione ad E-mail (server e-mail) necessita del supporto server di posta SMTP/POP3. (Vedere *Metodi di protezione per la funzione di notifica e-mail* a pagina 168.)

Utilizzo della funzione Scansione ad E-mail (server e-mail)

- 1 Inserire il documento rivolto verso l'alto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Premere  (**Scan**).
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Scan to E-Mail**.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stampa su 1 lato, 2 lati Lat. lungo** o **2 lati Lat. corto**.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Cambio imp..**
Premere **OK**.
Se non si desidera cambiare la qualità, premere ▲ o ▼ per scegliere **Inserire E-Mail**.
Premere **OK** e passare al punto 9.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Colore 100 dpi, Colore 200 dpi, Colori 300 dpi, Colori 600 dpi, Grigio 100 dpi, Grigio 200 dpi, Grigio 300 dpi, B&N 200 dpi** o **B&N 200x100 dpi**.
Premere **OK**.
Se si seleziona **Colore 100 dpi, Colore 200 dpi, Colori 300 dpi, Colori 600 dpi, Grigio 100 dpi, Grigio 200 dpi** o **Grigio 300 dpi**, andare al passaggio 7.
Se si seleziona **B&N 200 dpi** o **B&N 200x100 dpi**, andare al passaggio 8.
- 7 Premere ▲ o ▼ per selezionare **PDF, PDF protetto, JPEG** o **XPS**. Premere **OK** per andare al passaggio 9.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare **PDF, PDF protetto** o **TIFF**. Premere **OK** per andare al passaggio 9.
- 9 Il display indica di inserire un indirizzo. Inserire l'indirizzo e-mail di destinazione dalla tastiera oppure utilizzare il tasto **N. diretto** o **N. veloce**. Premere **Inizio**. La macchina inizia il processo di scansione.



Nota

È possibile scegliere un tasto **N. diretto** o **N. veloce** che ha un indirizzo e-mail registrato come profilo di scansione.

Utilizzo di un N. diretto o di un N. veloce

È anche possibile eseguire la scansione di un documento direttamente su un indirizzo registrato in un N. diretto o N. veloce. Quando si esegue la scansione del documento, verranno utilizzate le impostazioni registrate con il N. diretto o il N. veloce per la qualità e il tipo di file. Quando si esegue la scansione dei dati tramite i numeri diretti o numeri veloci, è possibile usare solo un N. diretto o N. veloce avente un indirizzo e-mail registrato. (indirizzi Internet Fax non sono disponibili per l'uso.)

- 1 Inserire il documento rivolto verso l'alto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Premere  (**Scan**).
- 3 Selezione di un N. diretto o di un N. veloce.
- 4 Premere **Inizio**. La macchina inizia il processo di scansione.



Nota

È possibile memorizzare la risoluzione di scansione (profilo di scansione) per ciascun indirizzo e-mail se si memorizza quest'ultimo in un N. diretto o N. veloce.

Informazioni generali

Oggi molti fattori minacciano la sicurezza delle reti e dei dati trasmessi attraverso di esse. La macchina Brother impiega alcuni dei protocolli di crittografia e protezione delle reti più aggiornati oggi disponibili. Queste funzionalità di rete possono essere integrate nel piano di protezione generale della rete per proteggere i dati e impedire l'accesso non autorizzato alla macchina. In questo capitolo vengono illustrati i protocolli di protezione supportati e viene spiegato come configurarli.

Termini relativi alla protezione

■ CA (Autorità di certificazione)

Una CA è un'ente che rilascia certificati digitali (soprattutto certificati X.509) e che garantisce l'associazione tra gli elementi di dati in un certificato.

■ CSR (Certificate Signing Request)

Una CSR è un messaggio inviato da un richiedente a una CA per richiedere il rilascio di un certificato. La CSR contiene informazioni che identificano il richiedente, la chiave pubblica generata dal richiedente e la firma digitale dello stesso.

■ Certificato

Un certificato è costituito dalle informazioni che associano una chiave pubblica a un'identità. Il certificato può essere utilizzato per verificare che una chiave pubblica appartenga a un individuo. Il formato è definito dallo standard x.509.

■ Firma digitale

Una firma digitale è un valore calcolato con un algoritmo crittografico e aggiunto a un oggetto dati in modo che i destinatari dei dati possano utilizzare la firma per verificarne l'origine e l'integrità.

■ Sistema crittografico a chiave pubblica

Un sistema crittografico a chiave pubblica è un ramo della moderna crittografia in cui gli algoritmi impiegano una coppia di chiavi (una chiave pubblica e una chiave privata) e utilizzano un componente diverso della coppia per i diversi passaggi dell'algoritmo.

■ Sistema crittografico a chiave condivisa

Un sistema crittografico a chiave condivisa è un ramo della crittografia in cui gli algoritmi utilizzano la stessa chiave per due diversi passaggi dell'algoritmo (ad esempio crittografia e decrittografia).

Protocolli di protezione

Il server di stampa Brother supporta i seguenti protocolli di protezione.



Nota

Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni dei protocolli, vedere *Utilizzo di Gestione basata sul Web (browser) per modificare le impostazioni del server di stampa/scansione* a pagina 20.

SSL (Secure Socket Layer) / TLS (Transport Layer Security)

Questi protocolli di comunicazione di protezione crittografano i dati per salvaguardarli da eventuali minacce.

Server Web (HTTPS)

Il protocollo Internet in base al quale Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) utilizza SSL.

IPPS

Il protocollo di stampa in base al quale Internet Printing Protocol (IPP Versione 1.0) utilizza SSL.

SNMPv3

Il protocollo SNMPv3 (Simple Network Management Protocol versione 3) fornisce l'autenticazione utente e la crittografia dei dati per gestire i dispositivi di rete in modo sicuro.

Metodi di protezione per la funzione di notifica e-mail

Il server di stampa Brother supporta i seguenti metodi di protezione per la funzione di notifica e-mail.



Nota

Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni dei metodi di protezione, vedere *Utilizzo di Gestione basata sul Web (browser) per modificare le impostazioni del server di stampa/scansione* a pagina 20.

POP prima di SMTP (PbS)

Metodo di autenticazione utente per l'invio di messaggi e-mail da un client. Il client è autorizzato a utilizzare il server SMTP accedendo al server POP3 prima di inviare il messaggio e-mail.

SMTP-AUTH (Autenticazione SMTP)

SMTP-AUTH espande il protocollo SMTP (il protocollo di invio e-mail Internet) includendo un metodo di autenticazione in grado di garantire che la vera identità del mittente sia nota.

APOP (Authenticated Post Office Protocol)

APOP espande il protocollo POP3 (il protocollo di ricezione Internet) per includere un metodo di autenticazione che crittografi la password quando il client riceve i messaggi e-mail.

Configurazione delle impostazioni dei protocolli

È possibile abilitare o disabilitare ogni protocollo e metodo di protezione utilizzando la Gestione basata sul Web (browser Web).

Nota

È consigliabile Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (o versioni successive) o Firefox 1.0 (o versioni successive) per Windows® e Safari 1.3 per Macintosh. Verificare inoltre che JavaScript e i cookie siano sempre attivati nel browser utilizzato. Per utilizzare un browser Web, è necessario conoscere l'indirizzo IP del server di stampa.

- 1 Avviare il browser.
- 2 Digitare “http://indirizzo IP stampante/” nel browser (dove “indirizzo IP stampante” è l'indirizzo IP della stampante o il nome di nodo.)

■ Ad esempio:

```
http://192.168.1.2/
```

Nota

- Se si è modificato il file hosts sul computer o si utilizza un sistema DNS (Domain Name System), è anche possibile immettere il nome DNS del server di stampa.
- Per gli utenti di Windows®: poiché il server di stampa supporta i nomi TCP/IP e NetBIOS, è anche possibile immettere il nome NetBIOS del server di stampa specificato nell'elenco di configurazione di rete. Per informazioni sulla stampa dell'elenco di configurazione della rete, vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123. Il nome NetBIOS assegnato corrisponde ai primi 15 caratteri del nome del nodo e, per impostazione predefinita, appare come “BRNxxxxxxxxxxx” per una rete cablata o “BRWxxxxxxxxxxx” per una rete senza fili.

- 3 Fare clic su **Configurazione di rete**.
- 4 Immettere un nome utente e una password. Il nome utente predefinito è “**admin**” e la password predefinita è “**access**”.
- 5 Fare clic su **OK**.
- 6 Fare clic su **Configura protocolli**.
È ora possibile configurare le impostazioni del protocollo.

Nota

Se si modificano le impostazioni del protocollo, riavviare la stampante dopo avere fatto clic su **Inoltra** per attivare la configurazione.

Gestione protetta della stampante di rete

Per gestire in modo sicuro la stampante di rete, è necessario utilizzare le utilità di gestione con i protocolli di protezione.

Gestione protetta tramite Gestione basata sul Web (browser)

È consigliabile utilizzare i protocolli HTTPS e SNMPv3 per la gestione protetta. Per utilizzare il protocollo sono necessarie le seguenti impostazioni della stampante.

- È necessario installare un certificato e una chiave privata nella stampante. (Per informazioni sull'installazione di un certificato e di una chiave privata, vedere *Creazione e installazione di un certificato* a pagina 176.)
- È necessario attivare il protocollo HTTPS. Per attivare il protocollo HTTPS, attivare **La comunicazione SSL non è in uso (puerto 443)** dalla pagina **Impostazioni avanzate di Gestione pagina Web (Server Web)** nella pagina **Configura protocolli**. (Per attivare il protocollo HTTPS, vedere *Configurazione delle impostazioni dei protocolli* a pagina 169.)

Nota

- È consigliabile Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (o versioni successive) o Firefox 1.0 (o versioni successive) per Windows® e Safari 1.3 per Macintosh. Verificare inoltre che JavaScript e i cookie siano sempre attivati nel browser utilizzato. Per utilizzare un browser Web, è necessario conoscere l'indirizzo IP del server di stampa.
- È consigliabile disattivare i protocolli Telnet, FTP e TFTP. L'accesso alla macchina tramite questi protocolli non è protetto. Vedere *Configurazione delle impostazioni dei protocolli* a pagina 169.

- 1 Avviare il browser.
- 2 Digitare "http://nome comune/" nel browser (dove "nome comune" è il nome comune assegnato per il certificato, ad esempio un indirizzo IP, il nome del nodo o il nome di dominio. (Per l'assegnazione di un nome comune per il certificato, vedere *Creazione e installazione di un certificato* a pagina 176.)
 - Ad esempio:
 https://192.168.1.2/ (se il nome comune corrisponde all'indirizzo IP della stampante.)

Nota

- Se si è modificato il file hosts sul computer o si utilizza un sistema DNS (Domain Name System), è anche possibile immettere il nome DNS del server di stampa.
- Per gli utenti di Windows®: poiché il server di stampa supporta i nomi TCP/IP e NetBIOS, è anche possibile immettere il nome NetBIOS del server di stampa specificato nell'elenco di configurazione della rete. Per informazioni sulla stampa dell'elenco di configurazione della rete, vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123. Il nome NetBIOS assegnato corrisponde ai primi 15 caratteri del nome del nodo e, per impostazione predefinita, appare come "BRNxxxxxxxxxxx" per una rete cablata o "BRWxxxxxxxxxxx" per una rete senza fili.

- 3 È ora possibile accedere alla stampante con HTTPS.
È consigliabile utilizzare la gestione protetta (SNMPv3) insieme al protocollo HTTPS. Se si utilizza il protocollo SNMPv3, eseguire le procedure illustrate di seguito.

**Nota**

È possibile modificare le impostazioni SNMP anche tramite BRAdmin Professional 3 o Web BRAdmin.

- 4 Fare clic su **Configurazione di rete**.
- 5 Immettere un nome utente e una password. Il nome utente predefinito è “**admin**” e la password predefinita è “**access**”.
- 6 Fare clic su **Configura protocolli**.
- 7 Verificare che l'impostazione **SNMP** sia attivata, quindi fare clic su **Impostazioni avanzate** di **SNMP**.
- 8 È possibile configurare le impostazioni SNMP dalla schermata seguente.



Sono disponibili tre modalità di connessione operativa per SNMP.

■ **SNMPv3 accesso lettura-scrittura**

Con questa modalità, il server di stampa utilizza la versione 3 del protocollo SNMP. Utilizzare questa modalità se si desidera gestire il server di stampa in modo sicuro.

**Nota**

Quando si utilizza la modalità **SNMPv3 accesso lettura-scrittura**, tenere presente quanto segue.

- È possibile gestire il server di stampa solo tramite BRAdmin Professional 3, Web BRAdmin o Gestione basata sul Web (browser).
- È consigliabile utilizzare la comunicazione SSL (HTTPS).
- Ad eccezione di BRAdmin Professional 3 e Web BRAdmin, tutte le applicazioni che utilizzano SNMPv1/v2c verranno limitate. Per consentire l'uso delle applicazioni SNMPv1/v2c, utilizzare la modalità **SNMPv3 accesso lettura-scrittura e v1/v2 solo lettura** o **SNMPv1/v2 accesso lettura-scrittura**.

■ SNMPv3 accesso lettura-scrittura e v1/v2 solo lettura

In questa modalità, il server di stampa utilizza l'accesso lettura/scrittura della versione 3 e l'accesso sola lettura delle versioni 1 e 2c del protocollo SNMP.

Nota

Quando si utilizza la modalità **SNMPv3 accesso lettura-scrittura e v1/v2 solo lettura**, alcune delle applicazioni Brother (ad esempio, BRAdmin Light) che hanno accesso al server di stampa non funzionano correttamente poiché autorizzano l'accesso sola lettura delle versioni 1 e 2c. Se si desidera utilizzare tutte le applicazioni, scegliere la modalità **SNMPv1/v2 accesso lettura-scrittura**.

■ SNMPv1/v2 accesso lettura-scrittura

In questa modalità, il server di stampa utilizza le versioni 1 e 2c del protocollo SNMP ed è possibile usufruire di tutte le applicazioni Brother. Tuttavia, questa modalità non è protetta poiché non prevede l'autenticazione dell'utente e i dati non vengono crittografati.

Nota

Per ulteriori informazioni, vedere il testo della Guida in Gestione basata sul Web.

Gestione protetta tramite BRAdmin Professional 3 (Windows®)

Per utilizzare in modo sicuro l'utilità BRAdmin Professional, è necessario eseguire i seguenti passaggi.

- È consigliabile utilizzare la versione più recente dell'utilità BRAdmin Professional 3 o Web BRAdmin disponibile per il download all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>. Se si utilizza una versione meno recente di BRAdmin ¹ per gestire le periferiche Brother, l'autenticazione utente non sarà sicura.
- Se si desidera impedire l'accesso alla stampante da versioni precedenti di BRAdmin ¹, è necessario disattivare l'accesso da versioni precedenti di BRAdmin ¹ scegliendo **Impostazioni avanzate di SNMP** nella pagina **Configura protocolli** tramite Gestione basata sul Web (browser). (Vedere *Utilizzo di Gestione basata sul Web (browser) per modificare le impostazioni del server di stampa/scansione* a pagina 20.)
- Disattivare i protocolli Telnet, FTP e TFTP. L'accesso alla macchina tramite questi protocolli non è protetto. (Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni dei protocolli, vedere *Utilizzo di Gestione basata sul Web (browser) per modificare le impostazioni del server di stampa/scansione* a pagina 20.) Disattivando il protocollo FTP, la funzione Scansione a FTP non sarà disponibile.
- Se si utilizza insieme BRAdmin Professional e Gestione basata sul Web (browser), utilizzare Gestione basata sul Web con il protocollo HTTPS. (Vedere *Gestione protetta tramite Gestione basata sul Web (browser)* a pagina 170.)
- Se si gestisce un gruppo misto di server di stampa non recenti ² e il nuovo server di stampa NC-6800h o NC-7600w con BRAdmin Professional, è consigliabile utilizzare una password diversa in ogni gruppo. In questo modo si assicura la protezione sul nuovo server di stampa NC-6800h o NC-7600w.

¹ Versioni di BRAdmin Professional precedenti alla 2.80, versioni di Web BRAdmin precedenti alla 1.40, versioni di BRAdmin Light per Macintosh precedenti alla 1.10

² NC-2000 series, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w, NC-2200w

Stampa protetta di documenti tramite IPPS

Per stampare documenti in modo sicuro su Internet, è possibile utilizzare il protocollo IPPS.



Nota

- La comunicazione tramite IPPS non può impedire l'accesso non autorizzato al server di stampa.
- IPPS è disponibile per Windows® 2000/XP , Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008.

Per utilizzare il protocollo IPPS, sono necessarie le seguenti impostazioni della stampante.

- È necessario installare un certificato e una chiave privata nella stampante. Per informazioni sull'installazione di certificato e chiave privata, vedere *Creazione e installazione di un certificato* a pagina 176.
- È necessario attivare il protocollo IPPS. Per attivare il protocollo IPPS, attivare **La comunicazione SSL non è in uso (puerto 443)** dalla pagina **Impostazioni avanzate di IPP** nella pagina **Configura protocolli**. Per informazioni su come accedere alla pagina **Configura protocolli**, vedere *Configurazione delle impostazioni dei protocolli* a pagina 169.

I passaggi fondamentali della stampa IPPS sono analoghi a quelli della stampa IPP. Per informazioni dettagliate, vedere *Stampa Internet per Windows®* nel Capitolo 9.

Immissione di un altro URL

È possibile immettere diverse voci nel campo URL.

`https://nome comune/ipp/`

Si tratta dell'URL predefinito, pertanto è consigliabile utilizzarlo. L'opzione **Ottenere ulteriori informazioni** non visualizza dati relativi alla stampante.

`https://nome comune/ipp/port1/`

Riguarda la compatibilità HP Jetdirect. L'opzione **Ottenere ulteriori informazioni** non visualizza dati relativi alla stampante.



Nota

Se si dimenticano i dettagli dell'URL, è possibile immettere il testo precedente (`http://nome comune/`) e la stampante riceverà ed elaborerà i dati,

dove "nome comune" è il nome comune assegnato per il certificato, ad esempio un indirizzo IP, il nome del nodo o il nome di dominio. (Per l'assegnazione di un nome comune per il certificato, vedere *Creazione e installazione di un certificato* a pagina 176.)

- Ad esempio:

`https://192.168.1.2/` (se il nome comune corrisponde all'indirizzo IP della stampante.)

Utilizzo della notifica e-mail con l'autenticazione utente (per MFC-8880DN e MFC-8890DW)

Per utilizzare la funzione di notifica e-mail attraverso il server SMTP protetto che richiede un'autenticazione utente, è necessario utilizzare i metodi POP prima di SMTP o SMTP-AUTH. Questi metodi impediscono a un utente non autorizzato di accedere al server di posta. È possibile utilizzare Gestione basata sul Web (browser), BAdmin Professional e Web BAdmin per configurare queste impostazioni.



Nota

È necessario che le impostazioni dell'autenticazione POP3/SMTP corrispondano a quelle dei server e-mail. Prima di procedere, contattare l'amministratore della rete o il provider di servizi Internet sulla configurazione.

Configurazione delle impostazioni POP3/SMTP tramite Gestione basata sul Web (browser).

- 1 Avviare il browser.
- 2 Digitare "http://indirizzo IP stampante/" nel browser (dove "indirizzo IP stampante" è l'indirizzo IP della stampante o il nome di nodo.)
 - Ad esempio:


```
http://192.168.1.2/
```



Nota

- Se si è modificato il file hosts sul computer o si utilizza un sistema DNS (Domain Name System), è anche possibile immettere il nome DNS del server di stampa.
- Per gli utenti di Windows®: poiché il server di stampa supporta i nomi TCP/IP e NetBIOS, è anche possibile immettere il nome NetBIOS del server di stampa specificato nell'elenco di configurazione della rete. Per informazioni sulla stampa dell'elenco di configurazione della rete, vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123. Il nome NetBIOS assegnato corrisponde ai primi 15 caratteri del nome del nodo e, per impostazione predefinita, appare come "BRNxxxxxxxxxxx" per una rete cablata o "BRWxxxxxxxxxxx" per una rete senza fili.

- 3 Fare clic su **Configurazione di rete**.
- 4 Immettere un nome utente e una password. Il nome utente predefinito è "admin" e la password predefinita è "access".
- 5 Fare clic su **Configura protocolli**.
- 6 Verificare che l'impostazione **POP3/SMTP** sia **Attiva**, quindi fare clic su **Impostazioni avanzate di POP3/SMTP**.

- 7 È possibile configurare le impostazioni **POP3/SMTP** in questa pagina.

Nota

- È anche possibile modificare il numero di porta SMTP tramite Gestione basata sul Web. È utile se il provider del servizio Internet implementa il servizio OP25B (Outbound Port 25 Blocking). Impostando il numero di porta SMTP su un valore specifico che il provider ISP sta utilizzando per il server SMTP (ad esempio, la porta 587), è possibile inviare e-mail tramite il server SMTP. Sarà inoltre necessario selezionare **SMTP-AUTH** come **Metodo di autenticazione server SMTP** per attivare l'autenticazione del server SMTP.
- Se è possibile utilizzare entrambi i metodi POP prima di SMTP e SMTP-AUTH, è consigliabile scegliere SMTP-AUTH.
- Se si sceglie POP prima di SMTP come metodo di autenticazione del server SMTP, è necessario configurare le impostazioni POP3. È anche possibile utilizzare il metodo APOP.
- Per ulteriori informazioni, vedere il testo della Guida in Gestione basata sul Web.
- È anche possibile confermare se le impostazioni e-mail sono corrette dopo la configurazione inviando un messaggio di prova.

- 8 Dopo la configurazione, fare clic su **Invia**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Test configurazione invio/ricezione posta elettronica.

- 9 Seguire le istruzioni sullo schermo per provare le impostazioni correnti.

Creazione e installazione di un certificato

Il server di stampa Brother consente di utilizzare la comunicazione SSL/TLS configurando un certificato e una chiave privata corrispondente. Il server di stampa supporta due metodi di certificazione. Un certificato autofirmato e un certificato emesso da una CA (Autorità di certificazione).

■ Utilizzo di un certificato autofirmato

Il server di stampa rilascia un proprio certificato. Tramite questo certificato, è possibile utilizzare la comunicazione SSL/TLS senza ottenere un certificato da una CA. (Vedere *Creazione e installazione di un certificato autofirmato* a pagina 178.)

■ Utilizzo di un certificato emesso da una CA

Sono disponibili due metodi per installare un certificato rilasciato da una CA. Quando si dispone già di una CA o si desidera utilizzare un certificato da una CA esterna affidabile:

- Quando si utilizza una CSR (Certificate Signing Request) da questo server di stampa. (Vedere *Creazione di una CRS e installazione di un certificato* a pagina 191.)
- Quando si importa un certificato e una chiave privata. (Vedere *Importazione ed esportazione di certificato e chiave privata* a pagina 193.)



Nota

- Se si intende utilizzare la comunicazione SSL/TLS, è consigliabile contattare l'amministratore del sistema prima di procedere.
- Questo server di stampa memorizza unicamente coppie costituite da un certificato e una chiave privata installati o importati in precedenza. Questa stampante sovrascrive il certificato e la chiave privata se ne vengono installati di nuovi.
- Quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica predefinite del server di stampa, il certificato e la chiave privata installati vengono eliminati. Se si desidera conservare lo stesso certificato e la stessa chiave privata dopo avere ripristinato le impostazioni del server di stampa, esportarli prima del ripristino e quindi reinstallarli. (Vedere *Come esportare il certificato e la chiave privata* a pagina 194.)

Questa funzionalità può essere configurata unicamente utilizzando Gestione basata sul Web (browser). Eseguire le seguenti procedure per accedere alla pagina di configurazione del certificato tramite Gestione basata sul Web.

- 1 Avviare il browser.
- 2 Digitare "http://indirizzo IP della stampante/" nel browser. (dove "indirizzo IP della stampante" è l'indirizzo IP della stampante o il nome del nodo.)

■ Ad esempio:

`http://192.168.1.2/`

Nota

- Se si è modificato il file hosts sul computer o si utilizza un sistema DNS (Domain Name System), è anche possibile immettere il nome DNS del server di stampa.
- Per gli utenti di Windows®: poiché il server di stampa supporta i nomi TCP/IP e NetBIOS, è anche possibile immettere il nome NetBIOS del server di stampa specificato nell'elenco di configurazione della rete. Per informazioni sulla stampa dell'elenco di configurazione della rete, vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123. Il nome NetBIOS assegnato corrisponde ai primi 15 caratteri del nome del nodo e, per impostazione predefinita, appare come "BRNxxxxxxxxxxx" per una rete cablata o "BRWxxxxxxxxxxx" per una rete senza fili.

- 3 Fare clic su **Configurazione di rete**.
- 4 Immettere un nome utente e una password. Il nome utente predefinito è "**admin**" e la password predefinita è "**access**".
- 5 Fare clic su **OK**.
- 6 Fare clic su **Configura certificato**.
- 7 È possibile configurare le impostazioni del certificato dalla schermata seguente.



Nota

- Le funzioni in grigio e prive di collegamento non sono disponibili.
- Per ulteriori informazioni sulla configurazione, vedere il testo della Guida in Gestione basata sul Web.

Creazione e installazione di un certificato autofirmato

Come creare e installare un certificato autofirmato

- 1 Fare clic su **Crea certificato autofirmato** nella pagina **Configura certificato**.
- 2 Immettere un **Nome comune** e una **Data valida**, quindi fare clic su **Inoltra**.



Nota

- Il **Nome comune** non può superare i 64 byte. Immettere un identificatore, ad esempio un indirizzo IP, un nome di nodo o di dominio, da utilizzare per l'accesso alla stampante tramite la comunicazione SSL/TLS. Per impostazione predefinita è visualizzato il nome nodo.
 - Verrà visualizzato un avviso se si utilizza il protocollo IPPS o HTTPS e si immette un nome diverso nell'URL rispetto al **Nome comune** utilizzato per il certificato autofirmato.
-
- 3 Il certificato autofirmato è stato creato correttamente.
 - 4 Attenersi alle istruzioni sullo schermo per configurare le altre impostazioni di protezione.
 - 5 Riavviare la stampante per attivare la configurazione.
 - 6 Ora il certificato autofirmato è stato salvato nella memoria della stampante. Per utilizzare la comunicazione SSL/TLS, è necessario installare il certificato autofirmato anche nel computer. Procedere alla sezione successiva.


Come installare il certificato autofirmato nel computer

Nota


Le seguenti procedure si riferiscono a Microsoft® Internet Explorer®. Se si utilizza un altro browser, seguire il testo della Guida del browser stesso.

Per gli utenti di Windows Vista® con diritti di amministratore


- 1 Fare clic sul pulsante  e selezionare **Tutti i programmi**.
- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse su **Internet Explorer** e quindi selezionare **Esegui come amministratore**.




- 3 Fare clic su **Consenti**.



- 4 Digitare “https://indirizzo IP stampante/” nel browser per accedere alla stampante (dove “indirizzo IP stampante” è l’indirizzo IP della stampante o il nome di nodo.)
 Quindi, fare clic su **Continuare con il sito Web (scelta non consigliata)**..




- 5 Fare clic su **Errore certificato** e quindi su **Visualizza certificati**. Per ulteriori istruzioni, seguire i passaggi dal 4 in *Per gli utenti di Windows® 2000/XP e Windows Server® 2003/2008* a pagina 186.




Per gli utenti di Windows Vista® senza diritti di amministratore


- 1 Fare clic sul pulsante  e selezionare **Tutti i programmi**.
- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse su **Internet Explorer** e quindi selezionare **Esegui come amministratore**.



- 3 Scegliere l'amministratore con cui eseguire l'installazione e immettere la password di amministratore, quindi fare clic su **OK**.




- 4 Digitare “https://indirizzo IP stampante/” nel browser per accedere alla stampante (dove “indirizzo IP stampante” è l’indirizzo IP della stampante o il nome di nodo.)
 Quindi, fare clic su **Continuare con il sito Web (scelta non consigliata)**.




- 5 Fare clic su **Errore certificato** e quindi su **Visualizza certificati**.




6 Selezionare la scheda **Dettagli** e quindi fare clic su **Copia su file....**




7 Fare clic su **Avanti**.




8 Verificare che **X.509 binario codificato DER (.CER)** sia selezionato e fare clic su **Avanti**.




- 9 Fare clic su **Sfoggia...**



- 10 Fare clic su **Sfoggia cartelle**.




- 11 Scegliere una cartella in cui salvare il file del certificato e immettere un nome file, quindi fare clic su **Salva**.




Nota

Se si seleziona **Desktop**, il file del certificato viene salvato nel Desktop dell'amministratore scelto.


12 Fare clic su **Avanti**.




13 Fare clic su **Fine**.




14 Fare clic su **OK**.



- 15 Fare clic su **OK**.




- 16 Aprire la cartella in cui è stato salvato il file del certificato al passaggio 11 e fare doppio clic sul file del certificato. Per ulteriori istruzioni, seguire i passaggi dal 4 in *Per gli utenti di Windows® 2000/XP e Windows Server® 2003/2008* a pagina 186.



Per gli utenti di Windows® 2000/XP e Windows Server® 2003/2008

- 1 Avviare il browser.
- 2 Digitare "https://indirizzo IP stampante/" nel browser per accedere alla stampante (dove "indirizzo IP stampante" è l'indirizzo IP o il nome nodo assegnato per il certificato.)

- 3 Quando viene visualizzata la seguente finestra di dialogo, fare clic su **Visualizza certificato**.




- 4 Fare clic su **Installa certificato...** dalla scheda **Generale**.



- 5 Quando viene visualizzato **Importazione guidata certificati**, fare clic su **Avanti**.




- 6 Selezionare **Mettere tutti i certificati nel seguente archivio** e quindi fare clic su **Sfogli...**




- 7 Selezionare **Autorità di certificazione fonti attendibili** e quindi fare clic su **OK**.




8 Fare clic su **Avanti**.



9 Fare clic su **Fine**.



10 Fare clic su **Sì**, se l'identificazione personale è corretta.



**Nota**

L'identificazione personale viene stampata nell'elenco di configurazione di rete. (Per informazioni sulla stampa dell'elenco di configurazione della rete, vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123.)

- 11 Fare clic su **OK**.



- 12 Il certificato autofirmato è ora installato nel computer e la comunicazione SSL/TLS è disponibile.

Creazione di una CRS e installazione di un certificato

Come creare una CRS

- 1 Fare clic su **Crea CSR** nella pagina **Configura certificato**.
- 2 Immettere un **Nome comune** e i propri dati, ad esempio **Organizzazione**. Quindi, fare clic su **Inoltra**.



Nota

- È consigliabile installare il certificato principale della CA nel computer prima di creare la CSR.
 - Il **Nome comune** non può superare i 64 byte. Immettere un identificatore, ad esempio un indirizzo IP, un nome di nodo o di dominio, da utilizzare per l'accesso alla stampante tramite la comunicazione SSL/TLS. Per impostazione predefinita è visualizzato il nome nodo. Il **Nome comune** è obbligatorio.
 - Verrà visualizzato un avviso se si immette un nome diverso nell'URL rispetto al nome comune utilizzato per il certificato.
 - **Organizzazione**, **Unità organizzativa**, **Città** e **Provincia** non possono superare i 64 byte.
 - Il **Paese/Regione** deve essere rappresentato da un codice paese ISO 3166 composto da due caratteri.
-

- 3 Quando viene visualizzato il contenuto della CRS, fare clic su **Salva** per salvare il file CSR nel computer.
- 4 La CSR è stata creata.



Nota

- Attenersi alla politica della CA per il metodo con cui inviare una CSR alla CA.
 - Se si utilizza la **CA principale dell'organizzazione** di Windows Server® 2003/2008, è consigliabile utilizzare il **Server Web Modello di certificato** quando si crea il certificato. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://solutions.brother.com/>
-

Come installare il certificato nella stampante

Quando si riceve il certificato da una CA, eseguire le seguenti procedure per installarlo nel server di stampa.



Nota

È possibile installare solo un certificato emesso con la CSR di questa stampante.

- 1 Fare clic su **Installa certificato** nella pagina **Configura certificato**.
- 2 Specificare il file del certificato emesso da una CA e fare clic su **Inoltra**.
- 3 Il certificato è stato creato correttamente.
- 4 Attenersi alle istruzioni sullo schermo per configurare le altre impostazioni di protezione.
- 5 Riavviare la stampante per attivare la configurazione.
- 6 Ora il certificato è stato salvato nella stampante. Per utilizzare la comunicazione SSL/TLS, è necessario installare il certificato principale della CA nel computer. Contattare l'amministratore della rete per informazioni sull'installazione.

Importazione ed esportazione di certificato e chiave privata

Come importare il certificato e la chiave privata

- 1 Fare clic su **Importa certificato e chiave privata** nella pagina **Configura certificato**.
- 2 Specificare il file da importare.
- 3 Immettere la password se il file è crittografato e fare clic su **Inoltra**.
- 4 Il certificato e la chiave privata sono stati importati correttamente.
- 5 Attenersi alle istruzioni sullo schermo per configurare le altre impostazioni di protezione.
- 6 Riavviare la stampante per attivare la configurazione.
- 7 Il certificato e la chiave privata sono stati importati correttamente nella stampante. Per utilizzare la comunicazione SSL/TLS, è necessario installare il certificato principale della CA anche nel computer. Contattare l'amministratore della rete per informazioni sull'installazione.

Come esportare il certificato e la chiave privata

- 1 Fare clic su **Esporta certificato e chiave privata** nella pagina **Configura certificato**.
- 2 Immettere la password se si desidera crittografare il file.



Nota

Se il campo della password viene lasciato in bianco, l'output non viene crittografato.

- 3 Immettere di nuovo la password per confermare e fare clic su **Inoltra**.
- 4 Specificare la posizione in cui salvare il file.
- 5 Il certificato e la chiave privata sono stati esportati correttamente nel computer.



Nota

È possibile importare il file esportato.

Informazioni generali

Questo capitolo illustra come risolvere problemi di rete tipici che si possono verificare durante l'utilizzo della macchina. Se dopo avere letto il capitolo non è ancora possibile risolvere il problema, visitare il Brother Solutions Center all'indirizzo: <http://solutions.brother.com/>

Questo capitolo è suddiviso nelle sezioni seguenti:

- Problemi generali
- Problemi relativi all'installazione del software di stampa di rete
- Problemi di stampa
- Problemi di scansione e PC Fax
- Risoluzione dei problemi relativi ai protocolli
- Risoluzione dei problemi specifici delle reti senza fili (Per MFC-8890DW)

Problemi generali

Il CD-ROM inserito non si avvia automaticamente

Se il computer non supporta l'esecuzione automatica, il menu non verrà avviato automaticamente all'inserimento del CD-ROM. In questo caso, eseguire **Start.exe** nella directory principale del CD-ROM.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica predefinite del server di stampa Brother

È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite del server di stampa (ossia tutte le informazioni, tra cui password e indirizzo IP). (Vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori predefiniti di fabbrica* a pagina 123.)

Impossibile trovare la macchina/il server di stampa.

Impossibile stabilire una connessione alla macchina/al server di stampa.

La macchina/il server di stampa non compare nella finestra di Impostazione remota, BRAdmin Light o BRAdmin Professional.

■ Windows®

È possibile che l'impostazione del firewall del computer blocchi la connessione necessaria tra la rete e la macchina. In questo caso, sarà necessario disattivare il firewall sul computer e reinstallare i driver.

Per gli utenti di Windows® XP SP2:

- 1 Fare clic sul pulsante **Start**, **Pannello di controllo**, **Connessioni rete e Internet**.
- 2 Fare clic su **Windows Firewall**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Generale**. Assicurarsi che **Disattivato (impostazione sconsigliata)** sia selezionato.
- 4 Fare clic su **OK**.

**Nota**

Dopo aver installato il pacchetto software Brother, attivare nuovamente il firewall.

Per gli utenti di Windows Vista®:

- 1 Fare clic sul pulsante , **Pannello di controllo, Rete e Internet, Windows Firewall**, quindi fare clic su **Modifica impostazioni**.
- 2 Quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, procedere come indicato di seguito.
 - Per gli utenti che dispongono dei diritti di amministratore: fare clic su **Continua**.
 - Per gli utenti senza i diritti di amministratore: inserire la password amministratore e fare clic su **OK**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Generale**. Assicurarsi che **Disattivato (impostazione sconsigliata)** sia selezionato.
- 4 Fare clic su **OK**.

**Nota**

Dopo aver installato il pacchetto software Brother, attivare nuovamente il firewall.

■ **Macintosh**

Selezionare nuovamente la macchina nell'Applicazione di Selezione dispositivo in **Mac OS X** o **Macintosh HD** (disco di avvio) / **Library** / **Printers** / **Brother** / **Utilities** / **DeviceSelector** o dal menu a comparsa dei modelli di ControlCenter2.

Problemi relativi all'installazione del software di stampa di rete

Il server di stampa Brother non viene rilevato durante l'installazione del software di stampa di rete o del driver della stampante della macchina Brother in Windows®.

Il server di stampa Brother non viene rilevato utilizzando le funzionalità di configurazione di rete semplice di Mac OS X.

■ **Per una rete con una connessione cablata Ethernet**

Prima di installare il software di stampa in rete o il driver della stampante, assicurarsi di aver completato l'impostazione dell'indirizzo IP del server di stampa Brother in base alle istruzioni fornite nel Capitolo 2 della Guida dell'utente.

■ **Per una rete senza fili**

Prima di installare il software di stampa in rete o il driver della stampante, accertarsi di aver completato l'impostazione dell'indirizzo IP e della rete senza fili del server di stampa Brother in base alle istruzioni fornite nel Capitolo 3 della Guida dell'utente.

Controllare quanto segue:

- 1 Assicurarsi che la macchina sia accesa, in linea e pronta per stampare.
- 2 Verificare lo stato di connessione della rete.

Per gli utenti di reti cablate:

verificare se i LED sono attivi. I server di stampa Brother presentano due LED sul pannello posteriore della macchina. Il LED superiore arancione indica la velocità. Il LED inferiore verde indica attività e collegamento (ricezione e trasmissione).

- LED superiore arancione: il LED velocità è arancione se il server di stampa è connesso a una rete Fast Ethernet 100BASE-TX.
- LED superiore spento: il LED velocità è spento se il server di stampa è connesso a una rete Ethernet 10BASE-T.
- LED inferiore verde: il LED di collegamento/attività è verde se il server di stampa è connesso a una rete Ethernet.
- LED inferiore spento : il LED di collegamento/attività è spento se il server di stampa non è connesso alla rete.

Per gli utenti di reti senza fili (solo MFC-8890DW):



Nota

Verificare che l'impostazione per reti senza fili della macchina sia attivata.

Verificare che il segnale di rete senza fili sul display LCD sia visualizzato in modalità Ready o modo riposo con modalità infrastruttura: (forte) / (medio) / (debole)

La macchina è connessa alla rete senza fili.

Se il segnale è (nessuno), la macchina non è connessa alla rete senza fili. Per configurare la macchina per una rete senza fili, vedere *Configurazione della macchina per una rete senza fili (Per MFC-8890DW)* a pagina 21.



Nota

Se si tenta di collegarsi a una rete (ad-hoc o in modalità infrastruttura) mediante l'autenticazione di una sistema aperto, l'indicatore di intensità del segnale wireless mostrerà un segnale pieno anche se la macchina non riesce a connettersi.

- 3 Stampare l'elenco di configurazione della rete e verificare se impostazioni quali l'indirizzo IP sono corrette. Il problema potrebbe essere dovuto all'utilizzo di un indirizzo IP già in uso o non corrispondente. Verificare che l'indirizzo IP sia caricato correttamente nel server di stampa e assicurarsi che nessun altro nodo sulla rete presenti questo indirizzo IP. (Per informazioni sulla stampa dell'elenco di configurazione di rete, vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123.)

4 Verificare che il server di stampa sia connesso alla rete nel modo seguente:

■ Windows®

Eseguire il ping sul server di stampa dal prompt dei comandi del sistema operativo con il comando: fare clic su **Start, Tutti i Programmi**¹, **Accessori**, quindi selezionare **Prompt dei comandi**.

¹ **Programmi** per gli utenti di Windows® 2000

```
ping indirizzo_ip
```

Dove `indirizzoip` è l'indirizzo IP del server di stampa. Si noti che in alcuni casi il server di stampa impiega circa due minuti per caricare il proprio indirizzo IP (dopo che è stato impostato).

■ Mac OS X 10.3.9 o versioni successive

- 1 Dal menu **Vai**, selezionare **Applicazioni**.
- 2 Aprire la cartella **Utility**.
- 3 Fare doppio clic sull'icona **Terminal**.
- 4 Provare a eseguire il ping del server di stampa dalla finestra del terminale:

```
ping indirizzo_ip
```

Dove `indirizzoip` è l'indirizzo IP del server di stampa. Si noti che in alcuni casi il server di stampa impiega circa due minuti per caricare il proprio indirizzo IP (dopo che è stato impostato).

5 Se si sono provati i passaggi da 1 a 4 riportati in precedenza e il problema persiste, ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite per il server di stampa e ripartire dall'installazione iniziale. (Per informazioni su come ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite, vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori predefiniti di fabbrica* a pagina 123.)

6 (Windows®)

Se l'installazione non viene completata, è possibile che il firewall presente sul computer blocchi la connessione di rete necessaria. In questo caso, sarà necessario disattivare il firewall sul computer e reinstallare i driver. (Per informazioni su come disattivare il firewall, vedere *Problemi generali* a pagina 195.) Se si utilizza un software firewall personale, vedere la Guida dell'utente oppure contattare il produttore.

Problemi di stampa

Il processo di stampa non viene stampato

Verificare lo stato e la configurazione del server di stampa.

- 1 Assicurarsi che la macchina sia accesa, in linea e pronta per stampare.
- 2 Stampare l'elenco di configurazione della rete e verificare se impostazioni quali l'indirizzo IP sono corrette. Il problema potrebbe essere dovuto all'utilizzo di un indirizzo IP già in uso o non corrispondente. Verificare che l'indirizzo IP sia caricato correttamente nel server di stampa e assicurarsi che nessun altro nodo sulla rete presenti questo indirizzo IP. (Per informazioni sulla stampa dell'elenco di configurazione di rete, vedere *Stampa dell'elenco di configurazione di rete* a pagina 123.)

3 Verificare che il server di stampa sia connesso alla rete nel modo seguente:

■ **Windows®**

- 1 Eseguire il ping sul server di stampa dal prompt dei comandi del sistema operativo con il comando:

```
ping indirizzo_ip
```

Dove `indirizzoip` è l'indirizzo IP del server di stampa. Si noti che in alcuni casi il server di stampa impiega circa due minuti per caricare il proprio indirizzo IP (dopo che è stato impostato).

- 2 Se viene ricevuta una risposta positiva, procedere a *Risoluzione dei problemi relativi a IPP in Windows® 2000/XP, Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008* a pagina 204. In caso contrario, andare al passaggio 4.

■ **Mac OS X 10.3.9 o versioni successive**

- 1 Dal menu **Vai**, selezionare **Applicazioni**.
- 2 Aprire la cartella **Utility**.
- 3 Fare doppio clic sull'icona **Terminal**.
- 4 Provare a eseguire il ping del server di stampa dalla finestra del terminale:

```
ping indirizzo_ip
```

Dove `indirizzoip` è l'indirizzo IP del server di stampa. Si noti che in alcuni casi il server di stampa impiega circa due minuti per caricare il proprio indirizzo IP (dopo che è stato impostato).

- 5 Se viene ricevuta una risposta positiva, procedere al punto 4.

4 Se si sono provati i passaggi da 1 a 3 riportati in precedenza e il problema persiste, ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite per il server di stampa e ripartire dall'installazione iniziale. (Per informazioni su come ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite, vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori predefiniti di fabbrica* a pagina 123.)

Errore durante la stampa

Se si tenta di stampare mentre altri utenti stanno stampando grandi quantità di dati, ad esempio molte pagine o pagine piene di immagini con risoluzione molto alta, la stampante non è in grado di accettare il processo di stampa fino al termine della stampa in corso. Se il tempo di attesa del processo di stampa supera un certo limite, si verifica una situazione di timeout che causa la visualizzazione di un messaggio di errore. In queste situazioni, eseguire nuovamente il processo di stampa dopo il completamento dei processi in corso.

Problemi di scansione e PC Fax

La funzione di scansione in rete non funziona in Windows®

La funzione PC Fax in rete non funziona in Windows®

Il firewall presente sul PC potrebbe rifiutare la connessione di rete necessaria. Seguire le istruzioni riportate di seguito per disattivare il firewall. Se si utilizza un software firewall personale, vedere la Guida dell'utente oppure contattare il produttore.

Per gli utenti di Windows® XP SP2:

- 1 Fare clic sul pulsante **Start, Pannello di controllo, Connessioni rete e Internet** e selezionare **Windows Firewall**. Assicurarsi che **Windows Firewall** nella scheda **Generale** sia attivato.
- 2 Fare clic sulla scheda **Avanzate** e quindi sul pulsante **Impostazioni... di Impostazioni connessione di rete**.
- 3 Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
- 4 Per aggiungere la porta 54925 per la scansione della rete, immettere le seguenti informazioni:
 1. In **Descrizione del servizio**: immettere una descrizione qualsiasi, ad esempio "Scanner Brother".
 2. In **Nome o Indirizzo IP (ad esempio 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio**: immettere "Localhost".
 3. In **Numero di porta esterna del servizio**: immettere "54925".
 4. In **Numero di porta interna del servizio**: immettere "54925".
 5. Assicurarsi che **UDP** sia selezionato.
 6. Fare clic su **OK**.
- 5 Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
- 6 Per aggiungere la porta 54926 per la funzione PC Fax di rete, immettere le seguenti informazioni:
 1. In **Descrizione del servizio**: immettere una descrizione qualsiasi, ad esempio "PC Fax Brother".
 2. In **Nome o Indirizzo IP (ad esempio 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio**: immettere "Localhost".
 3. In **Numero di porta esterna del servizio**: immettere "54926".
 4. In **Numero di porta interna del servizio**: immettere "54926".
 5. Assicurarsi che **UDP** sia selezionato.
 6. Fare clic su **OK**.
- 7 Se la connessione di rete causa ancora problemi, fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
- 8 Per aggiungere la porta 137 per la scansione di rete, la stampa di rete e la ricezione di PC Fax di rete, immettere le seguenti informazioni:
 1. In **Descrizione del servizio**: immettere una descrizione qualsiasi, ad esempio "Ricezione PC Fax Brother".
 2. In **Nome o Indirizzo IP (ad esempio 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio**: immettere "Localhost".
 3. In **Numero di porta esterna del servizio**: immettere "137".
 4. In **Numero di porta interna del servizio**: immettere "137".
 5. Assicurarsi che **UDP** sia selezionato.
 6. Fare clic su **OK**.

- 9 Assicurarsi che la nuova impostazione venga aggiunta e sia selezionata, quindi scegliere **OK**.

**Nota**

Dopo aver installato il pacchetto software Brother, attivare nuovamente il firewall.

Per gli utenti di Windows Vista®:

- 1 Fare clic sul pulsante , **Pannello di controllo, Rete e Internet, Windows Firewall**, quindi fare clic su **Modifica impostazioni**.
- 2 Quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, procedere come indicato di seguito.
 - Per gli utenti che dispongono dei diritti di amministratore: fare clic su **Continua**.
 - Per gli utenti senza i diritti di amministratore: inserire la password amministratore e fare clic su **OK**.
- 3 Assicurarsi che **Attivato (impostazione consigliata)** sia selezionato nella scheda **Generale**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Eccezioni**.
- 5 Fare clic sul pulsante **Aggiungi porta...**
- 6 Per aggiungere la porta 54925 per la scansione della rete, immettere le seguenti informazioni:
 1. In **Nome**: immettere una descrizione qualsiasi, ad esempio "Scanner Brother".
 2. In **Numero porta**: immettere "54925".
 3. Assicurarsi che **UDP** sia selezionato.
 4. Fare clic su **OK**.
- 7 Fare clic sul pulsante **Aggiungi porta...**
- 8 Per aggiungere la porta 54926 per la funzione PC Fax di rete, immettere le seguenti informazioni:
 1. In **Nome**: immettere una descrizione qualsiasi, ad esempio "PC Fax Brother".
 2. In **Numero porta**: immettere "54926".
 3. Assicurarsi che **UDP** sia selezionato.
 4. Fare clic su **OK**.
- 9 Assicurarsi che la nuova impostazione venga aggiunta e sia selezionata, quindi scegliere **Applica**.
- 10 Se la scansione o la stampa di rete causa ancora dei problemi, selezionare la casella **Condivisione file e stampanti** nella scheda **Eccezioni** e quindi fare clic su **Applica**.

**Nota**

Dopo aver installato il pacchetto software Brother, attivare nuovamente il firewall.

Risoluzione dei problemi relativi alle reti senza fili (solo MFC-8890DW)

Problemi relativi all'impostazione senza fili

Il server di stampa Brother non viene rilevato durante l'installazione eseguita dall'Impostazione guidata senza fili.

- 1 Assicurarsi che la macchina sia accesa, in linea e pronta per stampare.
- 2 Avvicinare la macchina Brother al punto di accesso/router (o al computer per la modalità Ad-hoc) e riprovare.
- 3 Ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite del server di stampa e riprovare. (Per informazioni su come ripristinare le impostazioni predefinite, vedere *Ripristino delle impostazioni di rete sui valori predefiniti di fabbrica* a pagina 123.)

Perché devo modificare l'impostazione di rete della macchina su "Cablato LAN" durante l'installazione sebbene stia tentando di installare una LAN senza fili?

Se si utilizza Windows® 2000, Mac OS X 10.3.9 o versioni successive o se il computer è collegato alla rete senza fili tramite un cavo di rete, è consigliabile collegare temporaneamente la macchina al punto di accesso/router, all'hub o al router mediante un cavo di rete. Sarà inoltre necessario modificare temporaneamente l'impostazione di rete della macchina su una LAN cablata. L'impostazione di rete della macchina verrà impostata sulla LAN senza fili automaticamente o durante l'installazione.

■ Windows®:

Utilizzo dell'Impostazione guidata dal pannello di controllo a pagina 31

Configurazione senza fili per Windows® tramite l'applicazione di installazione Brother (Per MFC-8890DW) a pagina 41

■ Macintosh:

Utilizzo dell'Impostazione guidata dal pannello di controllo a pagina 31

Configurazione senza fili per Macintosh tramite l'applicazione di installazione Brother (Per MFC-8890DW) a pagina 68

Problema relativo alla connessione senza fili

La connessione di rete senza fili è disattivata.

Lo stato della connessione di rete senza fili dipende dall'ambiente in cui si trovano la stampante Brother e altre periferiche senza fili. Le condizioni seguenti possono causare problemi di connessione:

- Tra la macchina Brother e il punto di accesso/router è presente un muro in cemento o con struttura in metallo.
- Apparecchi elettrici come televisioni, computer, forni a microonde, interfono, cellulari, caricabatterie e alimentatori sono installati nei pressi della rete.
- Una stazione di trasmissione o un cavo ad alta tensione si trova nei pressi della rete.
- Viene accesa o spenta una luce fluorescente.

Risoluzione dei problemi relativi ai protocolli

Risoluzione dei problemi relativi a IPP in Windows® 2000/XP, Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008

Utilizzo di un numero di porta diverso da 631.

Se si utilizza la porta 631 per la stampa IPP, è possibile che il firewall impedisca il passaggio dei dati di stampa. In questo caso, utilizzare un numero di porta diverso (porta 80) o configurare il firewall in modo da consentire il passaggio dei dati attraverso la porta 631.

Per inviare un processo di stampa mediante IPP a una stampante tramite la porta 80 (la porta HTTP standard), immettere quanto segue al momento della configurazione del sistema Windows® 2000/XP, Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008.

`http://indirizzoip/ipp/`

L'opzione "Vai al sito Web della stampante" in Windows® XP e Windows Vista® non funziona.
L'opzione "Ulteriori informazioni" in Windows® 2000 e Windows Server® 2003/2008 non funziona.

Se si utilizza un URL di:

`http://indirizzoip:631/` o `http://indirizzoip:631/ipp/`

l'opzione **Ottenere ulteriori informazioni** in Windows® 2000/XP, Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008 non funziona. Se si desidera utilizzare l'opzione **Ottenere ulteriori informazioni**, utilizzare il seguente URL:

`http://indirizzoip/`

In questo modo, Windows® 2000/XP, Windows Vista® e Windows Server® 2003/2008 dovranno utilizzare la porta 80 per comunicare con il server di stampa Brother.

Risoluzione dei problemi (TCP/IP) relativi a Gestione basata sul Web (browser)

- 1 Se non si è in grado di connettersi al server di stampa mediante il browser Web, è opportuno verificare le impostazioni proxy del browser. Cercare l'impostazione Eccezioni e, se necessario, digitare l'indirizzo IP del server di stampa. In questo modo, il computer non proverà più a connettersi al provider Internet o al server proxy ogni volta che si desidera accedere al server di stampa.
- 2 Assicurarsi di utilizzare il browser Web corretto. È consigliabile Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (o versioni successive) o Firefox 1.0 (o versioni successive) per Windows® e Safari 1.3 per Macintosh. Verificare inoltre che JavaScript e i cookie siano sempre attivati nel browser utilizzato. Se si utilizza un browser diverso, accertarsi che sia compatibile con HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

Risoluzione dei problemi relativi al server LDAP

Se la connessione al server LDAP di Windows® causa problemi, contattare l'amministratore di rete e verificare le opzioni di protezione LDAP.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://solutions.brother.com/>

Utilizzo dei servizi

Per servizio si intende una risorsa accessibile ai computer che intendono stampare in un server di stampa Brother. I servizi predefiniti forniti dal server di stampa Brother sono elencati di seguito. Per visualizzare un elenco dei servizi disponibili, eseguire il comando `SHOW SERVICE` sulla console remota del server di stampa Brother. Immettere `HELP` al prompt dei comandi per ottenere un elenco dei comandi supportati.

Servizio (esempio)	Definizione
BINARY_P1	TCP/IP binario
TEXT_P1	Servizio di testo TCP/IP (aggiunge un ritorno a capo dopo ciascun avanzamento riga)
PCL_P1	Servizio PCL (imposta la modalità PCL per la stampante compatibile PCL)
BRNxxxxxxxxxxxx	TCP/IP binario
BRNxxxxxxxxxxxx_AT	Servizio PostScript® per Macintosh
POSTSCRIPT_P1	Servizio PostScript® (imposta la modalità PostScript® per la stampante compatibile PCL)

“xxxxxxxxxxxx” è l’indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) della macchina.

Altri modi per impostare l’indirizzo IP (per utenti avanzati e amministratori)

Per informazioni su come configurare la macchina per una rete utilizzando l’utilità BRAdmin Light, vedere *Impostazione dell’indirizzo IP e della subnet mask* a pagina 15.

Utilizzo di DHCP per configurare l’indirizzo IP

Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è uno dei diversi meccanismi automatici per l’allocazione degli indirizzi IP. Se sulla rete è presente un server DHCP, il server di stampa ottiene automaticamente l’indirizzo IP da questo server e registra il proprio nome con i servizi dei nomi dinamici compatibili con RFC 1001 e 1002.



Nota

Se non si desidera configurare il server di stampa mediante DHCP, BOOTP o RARP, è necessario impostare il metodo di avvio su Statico affinché il server di stampa disponga di un indirizzo IP statico e non tenti di ricevere un indirizzo IP da questi sistemi. Per modificare il metodo di avvio, utilizzare il menu `Ret e` del pannello di controllo della macchina, l’applicazione BRAdmin, Impostazione remota o Gestione basata sul Web (browser).

Utilizzo di BOOTP per configurare l'indirizzo IP

BOOTP è un'alternativa a RARP che presenta il vantaggio di consentire la configurazione della subnet mask e del gateway. Per utilizzare BOOTP per la configurazione dell'indirizzo IP, accertarsi che BOOTP sia installato e venga eseguito sul computer host. Dovrebbe essere visualizzato nel file `/etc/services` sull'host come servizio effettivo; digitare `man bootpd` o fare riferimento alla documentazione del sistema per ulteriori informazioni. BOOTP normalmente viene avviato tramite il file `/etc/inetd.conf`, per cui potrebbe essere necessario abilitarlo rimuovendo la “#” davanti alla voce `bootp` in tale file. Ad esempio, una tipica voce `bootp` del file `/etc/inetd.conf` è:

```
#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i
```

A seconda del sistema, questa voce può assumere il nome “bootps” invece di “bootp”.

Nota

Per attivare BOOTP, utilizzare un editor per eliminare il simbolo “#”. Se non è visibile “#”, BOOTP è già attivo. Quindi modificare il file di configurazione BOOTP (di solito `/etc/bootptab`) e immettere il nome, il tipo di rete (1 per Ethernet), l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) e l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway del server di stampa. Il formato esatto per questa operazione non è standard; sarà quindi necessario fare riferimento alla documentazione del sistema per determinare come immettere queste informazioni. Il file `bootptab` di molti sistemi UNIX contiene anche esempi di modelli che è possibile utilizzare come riferimento. Alcuni esempi delle voci tipiche contenute in `/etc/bootptab` comprendono: (“BRN” diventa “BRW” per una rete senza fili).

```
BRN310107 1 00:80:77:31:01:07 192.168.1.2
```

e:

```
BRN310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\ip=192.168.1.2:
```

Alcune implementazioni del software host BOOTP non risponderanno alle richieste BOOTP se nel file di configurazione non è stato incluso un nome file di download. In questo caso, è sufficiente creare un file null sull'host e specificare il nome di questo file e il relativo percorso nel file di configurazione.

Come nel caso di RARP, il server di stampa caricherà l'indirizzo IP dal server BOOTP quando la stampante è accesa.

Utilizzo di RARP per configurare l'indirizzo IP

È possibile configurare l'indirizzo IP del server di stampa Brother mediante RARP (Reverse ARP) sul computer host. Per farlo, occorre modificare il file `/etc/ethers` (se tale file non esiste, è possibile crearlo) con una voce simile alla seguente:

```
00:80:77:31:01:07    BRN008077310107 (o BRW008077310107 per una rete senza fili)
```

dove la prima voce è l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) del server di stampa e la seconda voce è il nome del server di stampa (il nome deve corrispondere a quello inserito nel file `/etc/hosts`).

Avviare il daemon RARP, se non è ancora in esecuzione. A seconda del sistema, il comando può essere `rarpd`, `rarpd -a`, `in.rarpd -a` o altro; digitare `man rarpd` o fare riferimento alla documentazione del sistema per ottenere ulteriori informazioni. Per verificare che il daemon RARP sia eseguito su un sistema Berkeley basato su UNIX, digitare il comando seguente:

```
ps -ax | grep -v grep | grep rarpd
```

Per i sistemi basati su UNIX AT&T, digitare:

```
ps -ef | grep -v grep | grep rarpd
```

Il server di stampa Brother riceverà l'indirizzo IP dal daemon `rarp` quando la stampante viene attivata.

Utilizzo di APIPA per configurare l'indirizzo IP

Il server di stampa Brother supporta il protocollo APIPA (Automatic Private IP Addressing). Con APIPA, i client DHCP configurano automaticamente un indirizzo IP e una subnet mask quando non è disponibile un server DHCP. La periferica sceglie il proprio indirizzo IP nell'intervallo compreso tra 169.254.1.0 e 169.254.254.255. La subnet mask viene automaticamente impostata su 255.255.0.0 e l'indirizzo del gateway su 0.0.0.0.

Per impostazione predefinita, il protocollo APIPA è attivato. È possibile disabilitare il protocollo APIPA utilizzando il pannello di controllo della macchina. (Per ulteriori informazioni, vedere *APIPA* a pagina 100.)

Utilizzo di ARP per configurare l'indirizzo IP

Se non è possibile utilizzare l'applicazione BRAdmin e la rete non utilizza un server DHCP, è possibile utilizzare il comando ARP. Il comando ARP è disponibile sui sistemi Windows® sui quali è installato il protocollo TCP/IP, nonché sui sistemi UNIX. Per utilizzare ARP immettere il seguente comando dal prompt dei comandi:

```
arp -s indirizzo_ip indirizzo_ethernet
```

```
ping indirizzo_ip
```

Dove `indirizzo_ethernet` è l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) del server di stampa e `indirizzoip` è l'indirizzo IP del server di stampa. Ad esempio:

■ Sistemi Windows®

I sistemi Windows® richiedono il trattino "-" tra ogni cifra dell'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet)

```
arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07
```

```
ping 192.168.1.2
```

■ Sistemi UNIX/Linux

Normalmente, i sistemi UNIX e Linux richiedono i due punti ":" tra ogni cifra dell'Indirizzo MAC (indirizzo Ethernet).

```
arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07
```

```
ping 192.168.1.2
```



Nota

È necessario trovarsi sullo stesso segmento Ethernet per utilizzare il comando `arp -s`, vale a dire che non è possibile utilizzare un router tra il server di stampa e il sistema operativo.

In presenza di un router, per inserire l'indirizzo IP è possibile utilizzare BOOTP o gli altri metodi descritti in questo capitolo. Se l'amministratore ha configurato il sistema in modo da assegnare indirizzi IP tramite BOOTP, DHCP o RARP, il server di stampa Brother può ricevere un indirizzo IP da uno qualsiasi di questi sistemi di allocazione di indirizzi IP, nel qual caso non sarà necessario utilizzare il comando ARP. Il comando ARP funziona solo una volta. Per motivi di protezione, dopo aver completato la configurazione dell'indirizzo IP di un server di stampa Brother tramite il comando ARP, non è possibile utilizzare di nuovo tale comando per modificare l'indirizzo. Il server di stampa ignora i tentativi di eseguire questa operazione. Se si desidera modificare di nuovo l'indirizzo IP, utilizzare Gestione basata sul (Web browser), TELNET (utilizzando il comando SET IP ADDRESS) o ripristinare le impostazioni di fabbrica del server di stampa in modo da poter riutilizzare il comando ARP.

Utilizzo della console TELNET per configurare l'indirizzo IP

È anche possibile utilizzare il comando TELNET per modificare l'indirizzo IP.

TELNET è un metodo efficace per modificare l'indirizzo IP della macchina, ma nel server di stampa deve già essere programmato un indirizzo IP valido.

Digitare `TELNET <riga di comando>` al prompt dei comandi o al prompt di sistema, dove `<riga di comando>` è l'indirizzo IP del server di stampa. Una volta stabilita la connessione, premere il tasto Invio per ottenere il prompt "#". Immettere la password "access" (la password non verrà visualizzata sullo schermo).

Verrà richiesto di immettere un nome utente. Immettere qualsiasi parola come risposta a questo prompt.

Verrà visualizzato il prompt `Local>`. Digitare `SET IP ADDRESS indirizzo_ip`, dove `indirizzo_ip` è l'indirizzo IP desiderato che si intende assegnare al server di stampa. Verificare con l'amministratore di rete quale indirizzo IP utilizzare. Ad esempio:

```
Local> SET IP ADDRESS 192.168.1.3
```

Ora è necessario impostare la subnet mask digitando `SET IP SUBNET subnet mask`, dove `subnet mask` è la subnet mask desiderata che si intende assegnare al server di stampa. Verificare con l'amministratore di rete quale subnet mask utilizzare. Ad esempio:

```
Local> SET IP SUBNET 255.255.255.0
```

Se non si dispone di subnet, utilizzare una delle seguenti subnet mask predefinite:

255.0.0.0 per reti di classe A

255.255.0.0 per reti di classe B

255.255.255.0 per reti di classe C

Nell'indirizzo IP, il gruppo di cifre più a sinistra identifica il tipo di rete. Il valore di questo gruppo varia da 1 a 127 per le reti di classe A, ad (esempio 13.27.7.1), da 128 a 191 per le reti di classe B, ad (esempio 128.10.1.30) e da 192 a 255 per reti di classe C, ad (esempio 192.168.1.4).

Se si dispone di un gateway (router), inserire il suo indirizzo con il comando `SET IP ROUTER indirizzo_router`, dove `indirizzo_router` è l'indirizzo IP desiderato del gateway che si intende assegnare al server di stampa. Ad esempio:

```
Local> SET IP ROUTER 192.168.1.4
```

Digitare `SET IP METHOD STATIC` per impostare il metodo della configurazione di accesso IP su statico.

Per verificare di aver immesso correttamente le informazioni IP, digitare `SHOW IP`.

Digitare `EXIT` o Ctrl-D (tenere premuto il tasto CTRL e digitare "D") per terminare la sessione della console remota.

Utilizzo del software server Web BRAdmin Brother per IIS per configurare l'indirizzo IP

A

Il software server Web BRAdmin è stato studiato per la gestione delle periferiche Brother connesse in rete LAN/WAN. Installando il software server Web BRAdmin su un computer su cui è in esecuzione IIS ¹, gli amministratori che dispongono di un browser possono connettersi al server Web BRAdmin che a sua volta comunica con la periferica. Contrariamente all'utilità BRAdmin Professional, appositamente studiata per i sistemi Windows[®], il software server Web BRAdmin è accessibile da qualsiasi computer client su cui sia installato un browser con supporto per Java.

Questo software potrebbe non essere incluso sul CD-ROM fornito con il prodotto Brother.

In questo caso, visitare il sito <http://solutions.brother.com/> per ottenere ulteriori informazioni su questo software e scaricarlo.

¹ Internet Information Server 4.0 o Internet Information Services 5.0/5.1/6.0/7.0

Installazione quando si utilizza servizi Web (Windows Vista®)

Nota

- È necessario configurare l'indirizzo IP sulla macchina prima di procedere con questa sezione. Se non è stato configurato l'indirizzo IP, vedere *Impostazione dell'indirizzo IP e della subnet mask* a pagina 15 prima di procedere.
- Verificare che il computer host e il server di stampa si trovino sulla stessa sottorete o che il router sia configurato in modo da consentire il passaggio dei dati tra le due periferiche.

- 1 Fare clic sul pulsante  e selezionare **Rete**.
- 2 Il nome di Web Services della macchina verrà mostrato con l'icona della stampante. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla macchina che si desidera installare.

Nota

Il nome Web Services per la macchina Brother è il nome del modello e l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) della macchina (es. Brother MFC-XXXX (nome modello) [XXXXXX] (indirizzo MAC/indirizzo Ethernet)).

- 3 Fare clic su **Installa**.
- 4 Quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, procedere come indicato di seguito.
 - Per gli utenti che dispongono dei diritti di amministratore: fare clic su **Continua**.
 - Per gli utenti senza i diritti di amministratore: inserire la password amministratore e fare clic su **OK**.
- 5 Selezionare **Individuare e installare il driver (scelta consigliata)**.
- 6 Inserire il CD-ROM Brother.
- 7 Selezionare **Non cercare in linea** e quindi **Cerca il software del driver nel computer (utenti esperti)** nel computer.
- 8 Scegliere il lettore di CD-ROM, quindi la cartella **driver \ win2kxpvista¹ \ lingua desiderata**. Fare clic su **OK**.

¹ Cartella **win2kxpvista** per utenti di sistemi operativi a 32-bit e cartella **winxpx64vista64** per utenti di sistemi operativi a 64-bit
- 9 Fare clic su **Avanti** per iniziare l'installazione.

Installazione quando si utilizza una condivisione o una coda di stampa in rete (solo driver stampante)

A



Nota

Se si sta per collegarsi a una stampante condivisa sulla rete, si consiglia di chiedere all'amministratore di sistema il nome della coda o il nome di condivisione della stampante prima dell'installazione.

- 1 Avviare il programma del menu di installazione da CD-ROM attenendosi alle istruzioni contenute nella *Guida di installazione rapida*.
- 2 Selezionare il nome del modello e la propria lingua (se necessario), quindi fare clic su **Installazione iniziale**.
- 3 Fare clic su **Driver di stampa (Solo per la rete)**.
- 4 Fare clic su **Avanti** in risposta al messaggio di benvenuto. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Selezionare **Installazione standard** e fare clic su **Avanti**.
- 6 Selezionare **Stampante di rete condivisa** e quindi fare clic su **Avanti**.
- 7 Selezionare la coda della stampante, quindi fare clic su **OK**.



Nota

Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni sul percorso e sul nome della stampante sulla rete.

- 8 Fare clic su **Fine**. Ora l'installazione è completa.

Specifiche del server di stampa

Rete cablata Ethernet

Nome modello scheda di rete	NC-6800h type2
LAN	È possibile collegare la macchina a una rete per la stampa di rete, la scansione in rete, PC Fax e Impostazione remota. ^{1 2}
Supporto per	Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003/2008 e Windows Server® 2003 x64 Edition ² Mac OS X 10.3.9 o versioni successive ³
Protocolli	IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, server FTP, client FTP, POP prima di SMTP, SMTP AUTH, APOP, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, client SMTP, ICMP, stampa Web services, SNTP, LDAP ⁴ , client CIFS, SSL/TLS, LLTD responder, POP3/SMTP ⁴ IPv6: (disattivato per impostazione predefinita) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, server FTP, client FTP, POP prima di SMTP, SMTP AUTH, APOP, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, client SMTP, ICMPv6, stampa Web services, SNTP, LDAP ⁴ , client CIFS, SSL/TLS, LLTD responder, POP3/SMTP ⁴
Tipo di rete	Negoziazione automatica Ethernet 10/100 BASE-TX (LAN cablata)
Utilità di gestione	BRAdmin Light BRAdmin Professional 3 ⁵ Web BRAdmin ^{5 6} BRPrint Auditor ⁷ Gestione basata sul Web (browser)

¹ Invio PC-Fax per Mac

² Stampa solo per Windows Server® 2003/2008

³ Per gli ultimi aggiornamenti per i driver, visitare il sito Web <http://solutions.brother.com/>

⁴ Per MFC-8880DN e MFC-8890DW

⁵ BRAdmin Professional e Web BRAdmin sono disponibili per il download all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>. Sono solo per Windows®.

⁶ Computer client con browser che supporta Java.

⁷ Disponibile durante l'uso di BRAdmin Professional 3 o Web BRAdmin con dispositivi collegati al PC client mediante interfaccia parallela o USB.

Rete senza fili

Nome modello scheda di rete	NC-7600w type2	
LAN	È possibile collegare la macchina a una rete per la stampa di rete, la scansione in rete, PC Fax e Impostazione remota ^{1 2} .	
Supporto per	Windows [®] 2000 Professional, Windows [®] XP, Windows [®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista [®] , Windows Server [®] 2003/2008 e Windows Server [®] 2003 x64 Edition Mac OS X 10.3.9 o versioni successive ³	
Protocolli	IPv4:	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, server FTP, client FTP, POP prima di SMTP, SMTP AUTH, APOP, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, client SMTP, ICMP, stampa Web services, SNT, LDAP, client CIFS, SSL/TLS, LLTD responder, POP3/SMTP
	IPv6:	(disattivato per impostazione predefinita) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, server FTP, client FTP, POP prima di SMTP, SMTP AUTH, APOP, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, client SMTP, ICMPv6, stampa Web services, SNT, LDAP, client CIFS, SSL/TLS, LLTD responder, POP3/SMTP
Utilità di gestione	BRAdmin Light BRAdmin Professional 3 ⁴ Web BRAdmin ^{4 5} BRPrint Auditor ⁶ Gestione basata sul Web (browser)	
Tipo di rete	IEEE 802.11 b/g (LAN senza fili)	
Frequenza	2412-2472 MHz	
Canali RF	Stati	1-11
	Uniti/Canada	
	Giappone	802.11b:1-14, 802.11g:1-13
	Altri	1-13
Modalità di comunicazione	Infrastruttura, Ad-hoc (solo 802.11b)	
Velocità dati	802.11b	11/5.5/2/1 Mbps
	802.11g	54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps

Distanza collegamento	70 m alla velocità dati più bassa (la distanza varia in base all'ambiente e alla posizione di altre apparecchiature)
Protezione rete	SSID/ESSID, 128 (104) / 64 (40) bit WEP, WPA2-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST
Impostazione delle utilità di supporto	SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup, AOSS™

¹ Invio PC Fax per Mac

² Stampa solo per Windows Server® 2003/2008

³ Per gli ultimi aggiornamenti per i driver, visitare il sito Web <http://solutions.brother.com/>

⁴ BRAdmin Professional e Web BRAdmin sono disponibili per il download all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>. Sono solo per Windows®.

⁵ Computer client con browser che supporta Java.

⁶ Disponibile durante l'uso di BRAdmin Professional 3 o Web BRAdmin con dispositivi collegati al PC client mediante porta parallela o USB.

Tabella delle funzioni e impostazioni di fabbrica

DCP-8080DN, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8380DN e MFC-8480DN

Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto e contrassegnate con un asterisco.

B

Menu principale	Sottomenu	Selezioni di menu	Opzione	
5. Rete (DCP-8080DN e DCP-8085DN) 7. Rete (MFC-8370DN, MFC-8380DN e MFC-8480DN)	1. TCP/IP	1. Metodo avvio	Auto* Statico RARP BOOTP DHCP (Se si seleziona Auto, RARP, BOOTP o DHCP, verrà richiesto di immettere il numero di volte che la macchina tenta di ottenere l'indirizzo IP.)	
		2. Indirizzo IP	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]* ¹	
		3. Subnet mask	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]* ¹	
		4. Gateway	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*	
		5. Nome nodo	BRNxxxxxxxxxxxxx (fino a 32 caratteri)	
		6. Config. WINS	Auto* Statico	
		7. WINS Server	Primario	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*
			Secondario	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*
		8. Server DNS	Primario	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*
			Secondario	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*
9. APIPA	Si* No			

Menu principale	Sottomenu	Selezioni di menu	Opzione
5.Rete (DCP-8080DN e DCP-8085DN) 7.Rete (MFC-8370DN, MFC-8380DN e MFC-8480DN) (continua)	1.TCP/IP (continua)	0.Menu IPv6	Abilitaz. IPV6 Disabilit.IPV6*
	2.Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD
	3.Scan to FTP	—	Colore 100 dpi* Colore 200 dpi Colori 300 dpi Colori 600 dpi Grigio 100 dpi Grigio 200 dpi Grigio 300 dpi B&N 200 dpi B&N 200x100 dpi

Menu principale	Sottomenu	Selezioni di menu	Opzione
5.Rete (DCP-8080DN e DCP-8085DN) 7.Rete (MFC-8370DN, MFC-8380DN e MFC-8480DN) (continua)	4.Scan a rete	—	Colore 100 dpi* (Se si sceglie l'opzione a colori) Colore 200 dpi PDF* Colori 300 dpi PDF protetto Colori 600 dpi JPEG Grigio 100 dpi XPS Grigio 200 dpi (Se si sceglie l'opzione in grigio) Grigio 300 dpi PDF* B&N 200 dpi PDF protetto B&N 200x100 dpi JPEG XPS (Se si sceglie l'opzione bianco e nero) PDF* PDF protetto TIFF
	7.Fuso orario	—	— UTC+XX:XX UTC-XX:XX
	0.Reset rete	1.Resetare 2.Esci	1.Sì 2.No —

¹ Alla connessione alla rete, la macchina imposterà automaticamente l'indirizzo IP e la subnet mask su valori appropriati per la rete.



MFC-8880DN

Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto e contrassegnate con un asterisco.

Menu principale	Sottomenu	Selezioni di menu	Opzione		
7.Rete	1.TCP/IP	1.Metodo avvio	Auto* Statico RARP BOOTP DHCP (Se si seleziona Auto , RARP , BOOTP o DHCP , verrà richiesto di immettere il numero di volte che la macchina tenta di ottenere l'indirizzo IP.)		
			2.Indirizzo IP	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]* ¹	
			3.Subnet mask	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]* ¹	
			4.Gateway	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*	
			5.Nome nodo	BRNxxxxxxxxxxxxx (fino a 32 caratteri)	
			6.Config.WINS	Auto* Statico	
			7.WINS Server	Primario	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*
				Secondario	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*
			8.Server DNS	Primario	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*
				Secondario	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*
			9.APIPA	Si* No	
			0.Menu IPv6	Abilitaz. IPV6 Disabilit. IPV6*	

Menu principale	Sottomenu	Selezioni di menu	Opzione	
7.Rete (continua)	2.Ethernet	—	Auto*	
			100B-FD	
			100B-HD	
			10B-FD	
	3.E-mail/IFAX	1.Indirizzo Mail	Nome: (fino a 60 caratteri)	
			2.Instal. Server	1.SMTP Server
		2.Porta SMTP		00025* [00001-65535]
		3.Aut. per SMTP		Nessuno* SMTP-AUT POP prima SMTP
		4.POP3 Server		Nome? (fino a 64 caratteri) Indirizzo IP [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]
		5.Porta POP3		00110* [00001-65535]
		6.Mailbox name		(Fino a 60 caratteri)
		7.Mailbox PWD		(Fino a 32 caratteri)
		8.APOP		Sì No*
		3.Setup mail RX	1.Auto polling	Sì* No
			2.Frequenza poll	10Min* (01Min a 60Min)
			3.Testata	Tutto Sogg+Da+A Nessuno*
			4.Del Error Mail	Sì* No

Menu principale	Sottomenu	Selezioni di menu	Opzione		
7.Rete (continua)	3.E-mail/IFAX (continua)	3.Setup mail RX (continua)	5.Notifica	Sì NDP No*	
			4.Setup mail TX	1.Sender subject	(Fino a 40 caratteri)
		2.Dim.limite		Sì No*	
		3.Notifica		Sì No*	
		5.Setup relay	1.Rly Broadcast	Sì No*	
			2.Dominio relay	RelayXX: Relay01 - 10	
			3.Relay report	Sì No*	
		4.Scan to E-Mail	—	Colore 100 dpi*	(Se si sceglie l'opzione a colori)
				Colore 200 dpi	PDF*
			Colori 300 dpi	PDF protetto	
		Colori 600 dpi	JPEG		
		Grigio 100 dpi	XPS		
		Grigio 200 dpi	(Se si sceglie l'opzione in grigio)		
		Grigio 300 dpi	PDF*		
		B&N 200 dpi	PDF protetto		
		B&N 200x100 dpi	JPEG		
			XPS		
			(Se si sceglie l'opzione bianco e nero)		
			PDF*		
			PDF protetto		
			TIFF		

Menu principale	Sottomenu	Selezioni di menu	Opzione
7.Rete (continua)	5.Scan to FTP	—	Colore 100 dpi* (Se si sceglie l'opzione a colori)
			Colore 200 dpi PDF*
			Colori 300 dpi PDF protetto
			Colori 600 dpi JPEG
			Grigio 100 dpi XPS
6.Scan a rete	—	—	Colore 100 dpi* (Se si sceglie l'opzione a colori)
			Colore 200 dpi PDF*
			Colori 300 dpi PDF protetto
			Colori 600 dpi JPEG
			Grigio 100 dpi XPS
			Grigio 200 dpi (Se si sceglie l'opzione in grigio)
			Grigio 300 dpi PDF*
			B&N 200 dpi PDF protetto
			B&N 200x100 dpi JPEG
			B&N 200x100 dpi XPS
7.Fax al server	—	—	Abil.fax-server
			Disab.fax-serv.*
8.Fuso orario	—	—	UTC+XX:XX
			UTC-XX:XX
0.Reset rete	1.Resettare	1.Sì	2.No

¹ Alla connessione alla rete, la macchina imporrà automaticamente l'indirizzo IP e la subnet mask su valori appropriati per la rete.

MFC-8890DW

Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto e contrassegnate con un asterisco.

Menu principale	Sottomenu	Selezioni di menu		Opzione
7.Rete	1.LAN cablato	1.TCP/IP	1.Metodo avvio	Auto* Statico RARP BOOTP DHCP (Se si seleziona Auto, RARP, BOOTP o DHCP, verrà richiesto di immettere il numero di volte che la macchina tenta di ottenere l'indirizzo IP.)
			2.Indirizzo IP	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*¹
			3.Subnet mask	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*¹
			4.Gateway	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*
			5.Nome nodo	BRNxxxxxxxxxxxxxx (fino a 32 caratteri)
			6.Config.WINS	Auto* Statico
			7.WINS Server	(Primario) [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]* (Secondario) [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*

B

Menu principale	Sottomenu	Selezioni di menu		Opzione	
7.Rete (continua)	1.LAN cablato (continua)	1.TCP/IP (continua)	8.Server DNS	(Primario) [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]* (Secondario) [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*	
			9.APIPA	Sì* No	
			0.Menu IPv6	Abilitaz. IPV6 Disabilit.IPV6*	
		2.Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	
		3.Imp. Predef.	1.Resettare	—	
			2.Esci	—	
		4.Attivaz. rete	—	Attiva* Disattiva	
		2.LAN Wireless	1.TCP/IP	1.Metodo avvio	Auto* Statico RARP BOOTP DHCP (Se si seleziona Auto, RARP, BOOTP o DHCP, verrà richiesto di immettere il numero di volte che la macchina tenta di ottenere l'indirizzo IP.)
				2.Indirizzo IP	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]* ¹
	3.Subnet mask			[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]* ¹	

Menu principale	Sottomenu	Selezioni di menu		Opzione
7. Rete (continua)	2. LAN Wireless (continua)	1. TCP/IP (continua)	4. Gateway	[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*
			5. Nome nodo	BRWxxxxxxxxxxxxxx (fino a 32 caratteri)
			6. Config. WINS	Auto* Statico
			7. WINS Server	(Primario) [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*
				(Secondario) [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*
			8. Server DNS	(Primario) [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*
				(Secondario) [000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255] [000] . [000] . [000] . [000]*
		9. APIPA	Sì* No	
		0. Menu IPv6	Abilitaz. IPV6 Disabilit. IPV6*	
		2. Imp. Guidata	—	—
		3. SES/WPS/AOSS	—	—
4. WPS con PIN	—	—		
5. Stato WLAN	1. Stato	Attiva (11b) Attiva (11g) LAN cabl. Attiva WLAN SPENTA AOSS attivo Conness. fallita		

Menu principale	Sottomenu	Selezioni di menu	Opzione	
7.Rete (continua)	2.LAN Wireless (continua)	5.Stato WLAN (continua)	2.Segnale	Forte Medio Debole ness.
			3.SSID	—
			4.Modalità Com.	Ad-hoc Infrastruttura
		6.Imp. Predef.	1.Resettare	—
			2.Esci	—
		7.Menu abil.WLAN	—	Attiva Disattiva*
			3.E-mail/IFAX	1.Indirizzo Mail
		2.Instal. Server	1.SMTP Server	Nome? (fino a 64 caratteri) Indirizzo IP [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]
			2.Porta SMTP	00025* [00001-65535]
	3.Aut. per SMTP		Nessuno* SMTP-AUT POP prima SMTP	
	4.POP3 Server		Nome? (fino a 64 caratteri) Indirizzo IP [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]	
	5.Porta POP3		00110* [00001-65535]	
	6.Mailbox name		(Fino a 60 caratteri)	
	7.Mailbox PWD		(Fino a 32 caratteri)	
	8.APOP		Sì No*	
	3.Setup mail RX		1.Auto polling	Sì* No

Menu principale	Sottomenu	Selezioni di menu		Opzione	
7.Rete (continua)	3.E-mail/IFAX (continua)	3.Setup mail RX (continua)	2.Frequenza poll	10Min* (01Min a 60Min)	
			3.Testata	Tutto Sogg+Da+A Nessuno*	
			4.Del Error Mail	Sì* No	
			5.Notifica	Sì NDP No*	
		4.Setup mail TX	1.Sender subject	(Fino a 40 caratteri)	
			2.Dim.limite	Sì No*	
			3.Notifica	Sì No*	
		5.Setup relay	1.Rly Broadcast	Sì No*	
			2.Dominio relay	RelayXX: Relay01 - 10	
			3.Relay report	Sì No*	
		4.Scan to E-Mail	—	Colore 100 dpi* Colore 200 dpi Colori 300 dpi Colori 600 dpi Grigio 100 dpi Grigio 200 dpi Grigio 300 dpi B&N 200 dpi B&N 200x100 dpi	(Se si sceglie l'opzione a colori) PDF* PDF protetto JPEG XPS (Se si sceglie l'opzione in grigio) PDF* PDF protetto JPEG XPS (Se si sceglie l'opzione bianco e nero) PDF* PDF protetto TIFF

Menu principale	Sottomenu	Selezioni di menu		Opzione
7.Rete (continua)	5.Scan to FTP	—	Colore 100 dpi* Colore 200 dpi Colori 300 dpi Colori 600 dpi Grigio 100 dpi Grigio 200 dpi Grigio 300 dpi B&N 200 dpi B&N 200x100 dpi	(Se si sceglie l'opzione a colori) PDF* PDF protetto JPEG XPS (Se si sceglie l'opzione in grigio) PDF* PDF protetto JPEG XPS (Se si sceglie l'opzione bianco e nero) PDF* PDF protetto TIFF
	6.Scan a rete	—	Colore 100 dpi* Colore 200 dpi Colori 300 dpi Colori 600 dpi Grigio 100 dpi Grigio 200 dpi Grigio 300 dpi B&N 200 dpi B&N 200x100 dpi	(Se si sceglie l'opzione a colori) PDF* PDF protetto JPEG XPS (Se si sceglie l'opzione in grigio) PDF* PDF protetto JPEG XPS (Se si sceglie l'opzione bianco e nero) PDF* PDF protetto TIFF
	7.Fax al server	—	—	Abil.fax-server Disab.fax-serv.*
	8.Fuso orario	—	—	UTC+XX:XX UTC-XX:XX
	0.Reset rete	1.Resettare	—	1.Sì 2.No
	2.Esci	—	—	—

¹ Alla connessione alla rete, la macchina imposterà automaticamente l'indirizzo IP e la subnet mask su valori appropriati per la rete.

Immissione di testo

Quando si impostano determinate selezioni di menu, ad esempio Indirizzo e-mail, è necessario digitare caratteri di testo. Sui tasti del tastierino sono riportate delle lettere. Sui tasti: **0**, **#** e ***** non sono stampate lettere perché sono utilizzati per caratteri speciali.

Premere il tasto appropriato il numero di volte necessario per accedere ai caratteri seguenti:

- Per impostare un indirizzo e-mail, utilizzare le opzioni dei menu `Scan to FTP` e `E-mail/IFAX`

Premere il tasto	una volta	due volte	tre volte	quattro volte	cinque volte	sei volte	sette volte	otto volte	nove volte
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

- Per impostare altre selezioni di menu

Premere il tasto	una volta	due volte	tre volte	quattro volte	cinque volte
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

Inserimento di spazi

Per immettere uno spazio in un numero fax, premere ► una volta tra i numeri. Per immettere uno spazio in un nome, premere ► due volte tra i caratteri.

Correzioni

Se è stata immessa una lettera non corretta e si desidera modificarla, premere ◀ per spostare il cursore sul carattere errato, quindi premere **Cancella/Indietro**.

Ripetizione delle lettere

Per immettere un carattere sullo stesso tasto di quello precedente, premere ► per spostare il cursore a destra prima di premere nuovamente il tasto.

Simboli e caratteri speciali

Premere *, # o 0, quindi premere ◀ o ▶ per spostare il cursore al carattere o simbolo desiderato.

Premere **OK** per selezionarlo. I simboli e i caratteri seguenti verranno visualizzati in base alla selezione del menu.

Premere * per (spazio) ! " # \$ % & ' () * + , - . /

Premere # per : ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ` | { }

Premere 0 per 0 \ { | } ~

Osservazioni su Open Source Licensing

Parte del software contenuto in questo prodotto è materiale software gSOAP.

Portions created by gSOAP are Copyright (C) 2001 2004 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.

THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notices appear in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. This software is provided "as is" without express or implied warranty.

Questo prodotto contiene software SNMP di proprietà di WestHawk Ltd.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 by Westhawk Ltd

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notices appear in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. This software is provided "as is" without express or implied warranty.

Dichiarazioni MIT Kerberos

MIT Kerberos license copyright Version 1.6.3

Copyright (C) 1985-2007 Massachusetts Institute of Technology. Tutti i diritti riservati.

Export of this software from the United States of America may require a specific license from the United States Government. It is the responsibility of any person or organization contemplating export to obtain such a license before exporting.

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Furthermore if you modify this software you must label your software as modified software and not distribute it in such a fashion that it might be confused with the original MIT software. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Copyright (C) 1998 by the FundsXpress, INC. All rights reserved.

Export of this software from the United States of America may require a specific license from the United States Government. It is the responsibility of any person or organization contemplating export to obtain such a license before exporting.

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of FundsXpress. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. FundsXpress makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Copyright 1993, 1995 by OpenVision Technologies, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of OpenVision not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. OpenVision makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

OPENVISION DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL OPENVISION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright 2000 by Zero-Knowledge Systems, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Zero-Knowledge Systems, Inc. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Zero-Knowledge Systems, Inc. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTUOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 2006 Red Hat, Inc.

Portions copyright (c) 2006 Massachusetts Institute of Technology All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Red Hat, Inc., nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright 1995,1996,2003,2004 by Sun Microsystems, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Sun Microsystems not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Sun Microsystems makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

SUN MICROSYSTEMS DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL SUN MICROSYSTEMS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR

ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

COPYRIGHT (C) 2006-2007

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN ALL RIGHTS RESERVED.

Permission is granted to use, copy, create derivative works and redistribute this software and such derivative works for any purpose, so long as the name of The University of Michigan is not used in any advertising or publicity pertaining to the use of distribution of this software without specific, written prior authorization. If the above copyright notice or any other identification of the University of Michigan is included in any copy of any portion of this software, then the disclaimer below must also be included.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED AS IS, WITHOUT REPRESENTATION FROM THE UNIVERSITY OF MICHIGAN AS TO ITS FITNESS FOR ANY PURPOSE, AND WITHOUT WARRANTY BY THE UNIVERSITY OF MICHIGAN OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WITH RESPECT TO ANY CLAIM ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE SOFTWARE, EVEN IF IT HAS BEEN OR IS HEREAFTER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Copyright (c) 2002 Naval Research Laboratory (NRL/CCS)

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation is hereby granted, provided that both the copyright notice and this permission notice appear in all copies of the software, derivative works or modified versions, and any portions thereof.

NRL ALLOWS FREE USE OF THIS SOFTWARE IN ITS "AS IS" CONDITION AND DISCLAIMS ANY LIABILITY OF ANY KIND FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (C) 1986 Gary S. Brown. You may use this program, or code or tables extracted from it, as desired without restriction.

Copyright (c) 1994 CyberSAFE Corporation

Copyright (c) 1993 Open Computing Security Group

Dichiarazioni Cyrus SASL

The Cyrus SASL License

Copyright (c) 1998-2003 Carnegie Mellon University. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For permission or any other legal details, please contact.

Office of Technology Transfer

Carnegie Mellon University

5000 Forbes Avenue

Pittsburgh, PA 15213-3890

(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395

tech-transfer@andrew.cmu.edu

4. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University (<http://www.cmu.edu/computing/>)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO HIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Dichiarazioni OpenSSL

OpenSSL License

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Dichiarazioni OpenLDAP

This product includes software developed by the OpenLDAP Project.

Unless otherwise expressly stated herein, The OpenLDAP Public License Version 2.8 shall be applied to individual files.

Copyright 1998-2007 The OpenLDAP Foundation All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted only as authorized by the OpenLDAP Public License.

A copy of this license is available in the file LICENSE in the top-level directory of the distribution or, alternatively, at <http://www.OpenLDAP.org/license.html>.

Portions Copyright 1999 Lars Uffmann.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted only as authorized by the OpenLDAP Public License.

Portions Copyright ©1990, 1993-1996 Regents of the University of Michigan. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that this notice is preserved and that due credit is given to the University of Michigan at Ann Arbor. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. This software is provided "as is" without express or implied warranty.

Portions Copyright ©1999, 2000 Novell, Inc. All Rights Reserved.

THIS WORK IS SUBJECT TO U.S. AND INTERNATIONAL COPYRIGHT LAWS AND TREATIES. USE, MODIFICATION, AND REDISTRIBUTION OF THIS WORK IS SUBJECT TO VERSION 2.0.1 OF THE OPENLDAP PUBLIC LICENSE, A COPY OF WHICH IS AVAILABLE AT [HTTP://WWW.OPENLDAP.ORG/LICENSE.HTML](http://www.openldap.org/license.html) OR IN THE FILE "LICENSE" IN THE TOP-LEVEL DIRECTORY OF THE DISTRIBUTION. ANY USE OR EXPLOITATION OF THIS WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED IN VERSION 2.0.1 OF THE OPENLDAP PUBLIC LICENSE, OR OTHER PRIOR WRITTEN CONSENT FROM NOVELL, COULD SUBJECT THE PERPETRATOR TO CRIMINAL AND CIVIL LIABILITY.

Portions Copyright ©The Internet Society (1997).

See RFC 2251 for full legal notices.

The OpenLDAP Public License Version 2.8, 17 August 2003

Redistribution and use of this software and associated documentation ("Software"), with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions in source form must retain copyright statements and notices,
2. Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright statements and notices, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution, and
3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document.

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time. Each revision is distinguished by a version number. You may use this Software under terms of this license revision or under the terms of any subsequent revision of the license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The names of the authors and copyright holders must not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealing in this Software without specific, written prior permission. Title to copyright in this Software shall at all times remain with copyright holders.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation. Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. All Rights Reserved.

Permission to copy and distribute verbatim copies of this document is granted.

A number of files contained in OpenLDAP Software contain a statement:

USE, MODIFICATION, AND REDISTRIBUTION OF THIS WORK IS SUBJECT TO VERSION 2.0.1 OF THE OPENLDAP PUBLIC LICENSE, A COPY OF WHICH IS AVAILABLE AT [HTTP://WWW.OPENLDAP.ORG/LICENSE.HTML](http://www.openldap.org/license.html) OR IN THE FILE "LICENSE" IN THE TOP-LEVEL DIRECTORY OF THE DISTRIBUTION.

The following is a verbatim copy of version 2.0.1 of the OpenLDAP Public License referenced in the above statement.

The OpenLDAP Public License

Version 2.0.1, 21 December 1999

Copyright 1999, The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. All Rights Reserved.

Redistribution and use of this software and associated documentation ("Software"), with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain copyright statements and notices. Redistributions must also contain a copy of this document.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The name “OpenLDAP” must not be used to endorse or promote products derived from this Software without prior written permission of the OpenLDAP Foundation. For written permission, please contact foundation@openldap.org.
4. Products derived from this Software may not be called “OpenLDAP” nor may “OpenLDAP” appear in their names without prior written permission of the OpenLDAP Foundation. OpenLDAP is a trademark of the OpenLDAP Foundation.
5. Due credit should be given to the OpenLDAP Project (<http://www.openldap.org/>).

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

RFC 2251 Full Copyright Statement

Copyright ©The Internet Society (1997). All Rights Reserved.

This document and translations of it may be copied and furnished to others, and derivative works that comment on or otherwise explain it or assist in its implementation may be prepared, copied, published and distributed, in whole or in part, without restriction of any kind, provided that the above copyright notice and this paragraph are included on all such copies and derivative works. However, this document itself may not be modified in any way, such as by removing the copyright notice or references to the Internet Society or other Internet organizations, except as needed for the purpose of developing Internet standards in which case the procedures for copyrights defined in the Internet Standards process must be followed, or as required to translate it into languages other than English.

The limited permissions granted above are perpetual and will not be revoked by the Internet Society or its successors or assigns.

This document and the information contained herein is provided on an "AS IS" basis and THE INTERNET SOCIETY AND THE INTERNET ENGINEERING TASK FORCE DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTY THAT THE USE OF THE INFORMATION HEREIN WILL NOT INFRINGE ANY RIGHTS OR ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

D

Indice

A

Accessori e forniture	iv
AES	23
AOSS™	28, 36, 51, 78, 102
APIPA	8, 100, 208
APOP	168
Applicazione di installazione Brother	28, 30
ARP	8, 209
Autenticazione	22

B

BINARY_P1	206
BOOTP	8, 94, 207
BRAdmin Light	1, 2
BRAdmin Professional	1, 3, 15, 18
BRNxxxxx	206
BRNxxxxx_AT	206
Brother	
accessori e forniture	iv
Brother Solutions Center	15, 18

C

CA	167, 176
Canali	22
Certificato	167, 176
Chiave condivisa	22
Chiave di rete	24
chiave privata	176
CIFS	10
CKIP	23
Client DNS	8
Client SMTP	9
Config WINS	97
Configurazione di rete semplice per Mac OS X	196
Controllo stato	1
Crittografia	23
CSR	167

D

DHCP	8, 94, 206
Domain	134, 135
Driver Deployment Wizard	1, 124

E

EAP-FAST	23
Elenco di configurazione di rete	123

F

Firewall	195, 198, 200
Firma digitale	167

G

Gateway	96
Gestione basata sul Web (browser)	20, 169, 170

H

HTTPS	168, 170
Hyper Text Transfer Protocol	20

I

Impostazione del server di stampa	18
Impostazione remota	1, 20
Indirizzo IP	12, 95
indirizzo MAC	15, 16, 18, 19, 45, 62, 72, 87, 97, 123, 134, 135, 139, 141, 144, 206, 207, 208, 209, 212
IPP	9, 133
IPPS	168, 173
IPv6	10, 100

L

LDAP	10, 156
LEAP	23
LLMNR	9
LLTD	11
LPR/LPD	9

M

Marchi di fabbrica	i
mDNS	9
Metodo PIN	29
metodo PIN	39, 102
Modalità Ad-hoc	56, 83
Modalità Infrastruttura	41, 68

N

Nome nodo	97
-----------------	----

O

Osservazioni su Open Source Licensing	232
---	-----

P

Pannello di controllo	19
Password	133
PBC	28, 36, 102
PCL_P1	206
Peer-to-Peer	5
Ping	198, 199
POP prima di SMTP	168, 174
Porta RAW personalizzata	9
POSTSCRIPT_P1	206
Protocollo	8

R

RARP	8, 94, 208
Rete senza fili	21
RFC 1001	206
Ripristino delle impostazioni di rete	123
Risoluzione dei nomi NetBIOS	8

S

SecureEasySetup™	28, 36, 51, 78, 102
Server DNS	99
Server Web (HTTP)	10
Server Web (HTTPS)	168
Server WINS	98
Servizi Web	212
Servizio	206
Sistema aperto	22
Sistema crittografico a chiave condivisa	167
Sistema crittografico a chiave pubblica	167
Sistemi operativi	1
SMTP-AUTH	168, 174
SNMP	9
SNMPv3	168, 170
Specifiche	214
SSID	22
SSL/TLS	168, 176
Stampa da Macintosh	138
Stampa in rete	130
Stampa in rete condivisa	6
Stampa Internet	1, 133
Stampa TCP/IP	130
Subnet mask	13, 95

T

TCP/IP	8, 93
TELNET	9, 210
Termini relativi alla protezione	167
Testo	
caratteri speciali	231
immissione	230
TEXT_P1	206
TKIP	23

V

Valori predefiniti di fabbrica	123
--------------------------------------	-----

W

Web BRAdmin	3
Web services	10
WEP	23
Wi-Fi Protected Setup	28, 29, 36, 39, 51, 78, 102
WINS	9
WPA-PSK/WPA2-PSK	22