



# Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonia

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia lub przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy zapoznać się z niniejszym dokumentem. Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może zwiększyć ryzyko wystąpienia pożaru, porażenia prądem elektrycznym, poparzenia lub uduszenia. Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania przez właściciela produktu instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku.

## Sposób korzystania z niniejszego podręcznika:

- 1 Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się z całym podręcznikiem i pozostaw go w celu późniejszego wykorzystania.
- 2 Postępuj dokładnie według instrukcji zawartych w podręczniku i zawsze przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń oraz instrukcji znajdujących się na urządzeniu.
- 3 Jeśli po zapoznaniu się z podręcznikiem pewne kwestie dotyczące urządzenia są nadal niejasne, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.
- 4 Aby w pełni zrozumieć wszystkie instrukcje, zapoznaj się z symbolami i konwencjami użytymi w dokumentacji.

# Symbole i konwencje użyte w dokumentacji

W dokumentacji zostały użyte poniższe symbole oraz konwencje.

Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu.

## **OSTRZEŻENIE**

OSTRZEŻENIE informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

## **UWAGA**

UWAGA informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

## **WAŻNE**

WAŻNE informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub utraty funkcjonalności urządzenia, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

## **INFORMACJA**

Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady dotyczące wykonywania czynności w kontekście innych funkcji.



Ikony zakazu oznaczają czynności, których nie wolno wykonywać.



Ta ikona oznacza zakaz używania łatwopalnych aerozoli.



Ta ikona oznacza zakaz używania rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, i innych płynów.



Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o występującym ryzyku porażenia prądem elektrycznym.



Ikona zagrożenia pożarem informuje o możliwości wystąpienia pożaru.

**Pogrubienie** Tekst pogrubiony oznacza cyfry klawiatury na panelu dotykowym oraz przyciski na ekranie komputera.

**Kursywa** Tekst pisany kursywą wskazuje na ważną informację lub kieruje do pokrewnego tematu.

**Courier New** Czcionką Courier New oznaczone są komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu LCD urządzenia.

## **INFORMACJA**

Ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model MFC-J6720DW.

## Nota dotycząca opracowania i publikacji

Niniejszy podręcznik został opracowany i wydany w celu dostarczenia informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu aktualnych na czas publikacji. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą zostać zmienione.

Najnowsze wersje podręczników można znaleźć na stronie internetowej <http://solutions.brother.com/>.

## Wybór bezpiecznego miejsca ustawienia urządzenia

Postaw urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, wolnej od drgań i wstrząsów, na przykład na biurku. Umieść urządzenie w pobliżu gniazda telefonicznego i standardowego gniazda elektrycznego z uziemieniem. Wybierz suche, dobrze wentylowane miejsce, w którym temperatura utrzymuje się w granicach od 10°C do 35°C.



### ⚠ OSTRZEŻENIE



NIE narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego, zbyt wysoką temperaturę, otwarte źródła ognia, korozyjne gazy, wilgoć lub kurz. NIE umieszczaj urządzenia na dywanie lub chodniku, gdyż będzie narażone na działanie kurzu. Kurz może spowodować ryzyko wystąpienia zwarcia elektrycznego lub pożaru. Może również doprowadzić do zniszczenia urządzenia i/lub spowodować, że będzie niesprawne.



NIE umieszczaj urządzenia w pobliżu grzejników, klimatyzatorów, wody, środków chemicznych ani urządzeń, które zawierają magnesy bądź generują pole magnetyczne. Kontakt urządzenia z wodą również może spowodować ryzyko wystąpienia zwarcia elektrycznego bądź pożaru (dotyczy to również zjawiska skraplania pary wodnej spowodowanego ogrzewaniem, działaniem klimatyzacji lub wentylacją).



NIE umieszczaj urządzenia w pobliżu chemikaliów ani w miejscach, w których może dojść do wycieków substancji chemicznych. W szczególności płyny lub rozpuszczalniki organiczne mogą spowodować stopienie lub rozpuszczenie się obudowy i/lub przewodów, a co za tym idzie – zwiększyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Mogą również spowodować awarię urządzenia lub jego odbarwienie.

---



Szczeliny i otwory na obudowie z tyłu i na spodzie urządzenia są otworami wentylacyjnymi. Urządzenie powinno być umieszczone w taki sposób, aby nie stykało się ze ścianą ani innymi urządzeniami, ponieważ mogłoby to spowodować zablokowanie lub zasłonięcie tych otworów. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie i/lub pożar urządzenia.

#### WAŻNE

- Urządzenie zawsze ustawiaj na równym, twardym podłożu – nigdy na łóżku, sofie, dywanie lub podobnych miękkich powierzchniach.
  - Nie umieszczaj urządzenia w zabudowie.
- 

#### WAŻNE

- NIE kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów.
  - NIE umieszczaj przed urządzeniem żadnych przedmiotów, które mogą blokować odbierane fakсы. NIE umieszczaj niczego na drodze odbieranych faksów.
  - NIE umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł zakłóceń, takich jak głośniki lub stacje bazowe telefonów bezprzewodowych producentów innych niż firma Brother. Może to zakłócać działanie elektronicznych podzespołów urządzenia.
  - NIE ustawiaj urządzenia na powierzchni pochylonej. NIE przechylaj urządzenia po zainstalowaniu wkładów atramentowych. Może to spowodować wyciek atramentu i wewnętrzne uszkodzenie urządzenia.
-

# Ogólne środki ostrożności

## ! OSTRZEŻENIE

Urządzenie jest pakowane w plastikowe opakowania. Aby uniknąć zagrożenia uduszeniem, opakowania plastikowe należy przechowywać z dala od dzieci i niemowląt. Plastikowe opakowania nie służą do zabawy.

Informacje dotyczące użytkowników z rozrusznikami serca

Niniejsze urządzenie wytwarza niewielkie pole magnetyczne. W przypadku stwierdzenia nietypowych objawów związanych z rozrusznikiem serca podczas przebywania w pobliżu urządzenia należy oddalić się od urządzenia i natychmiast skontaktować się z lekarzem.



Unikaj używania urządzenia podczas burzy. Może się to wiązać z ryzykiem porażenia piorunem.





Do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchni urządzenia NIE używaj łatwopalnych substancji ani żadnych aerozoli bądź rozpuszczalników organicznych/płynów zawierających alkohol lub amoniak. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.

## ! UWAGA





Nie próbuj wyciągać kartek, które jeszcze nie zostały do końca wydrukowane i nie zostały całkowicie wysunięte z urządzenia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować urazy palców spowodowane zablokowaniem ich przez rolki.

Jeżeli tacę rozłożono w celu umieszczenia w niej papieru o dużym formacie, takim jak A3, Legal lub Ledger, ustaw urządzenie tak, aby taca nie wystawała za krawędź stołu lub biurka. W przypadku uderzenia w tacę urządzenie może spaść, powodując obrażenia ciała.





---

Obsługa urządzenia może się wiązać z ryzykiem obrażenia ciała, jeśli pokrywy (zaciemnione) zostaną zamknięte przy użyciu siły. Należy zachować ostrożność, kładąc dłoń w obszarach przedstawionych na ilustracjach.




---

Podczas zmiany rozmiaru tacy z A3, Legal lub Ledger na rozmiar oryginalny zachowaj ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców w otworach lub szczelinach na spodzie tacy.



---

NIE dotykaj obszaru przedstawionego na ilustracji jako zacieniowany. Może to spowodować skażenie palców przez krawędź urządzenia.






---

(Tylko modele MFC-J6720DW i MFC-J6920DW)




Aby zapobiec potencjalnym obrażeniom, urządzenie powinny przenosić i podnosić co najmniej dwie osoby. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców podczas ustawiania urządzenia.

NIE przenoś urządzenia, trzymając je za tacę dolną (jeśli ją zainstalowano). Taca dolna może odpaść, powodując obrażenia ciała.




---

NIE przenoś urządzenia, trzymając je za pokrywę skanera, pokrywę usuwania zacięć, podajnik ręczny lub panel sterowania. Może to spowodować wyślizgnięcie się urządzenia z rąk.



Przenoś urządzenie, wsuwając ręce we wgłębienia znajdujące się po obu jego stronach.

(MFC-J6520DW)







---

Jeżeli tacę rozłożono w celu umieszczenia w niej papieru o dużym formacie, takim jak A3, Legal lub Ledger, zdemontuj ją przed przeniesieniem urządzenia. Papier obciążający tacę może spowodować jej odpadnięcie, a w konsekwencji obrażenia ciała.

(MFC-J6520DW)



Nie usuwaj przymocowanych do urządzenia etykiet z numerem seryjnym i instrukcjami.

---

## **WAŻNE**

Zakłócenia zasilania mogą spowodować usunięcie informacji z pamięci urządzenia.


---

# Bezpieczne podłączanie urządzenia


## ! OSTRZEŻENIE



Wewnątrz urządzenia znajdują się elektrody wysokiego napięcia. Aby przeprowadzić czynności serwisowe, takie jak czyszczenie, należy przed otwarciem urządzenia odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego oraz odłączyć wszelkie przewody telefoniczne (RJ-11) lub przewody sieci Ethernet.



NIE dotykaj wtyczki wilgotnymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.




Zawsze upewnij się, że wtyczka została całkowicie wsunięta do gniazda.



Urządzenie należy podłączyć do znajdującego się w pobliżu uziemionego źródła zasilania prądem przemiennym o napięciu zgodnym z informacją podaną na etykiecie. NIE podłączaj urządzenia do źródła zasilania prądem stałym ani do falownika. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. W przypadku braku pewności co do używanego źródła zasilania skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.



Niniejsze urządzenie jest wyposażone w 3-stykową wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje tylko do gniazda z uziemieniem. Stanowi to zabezpieczenie. Jeśli nie można wsunąć wtyczki do gniazda, wezwij elektryka, aby wymienił gniazdo na gniazdo nowego typu. NIE używaj wtyczki z uziemieniem w żadnym gnieździe innym niż określone powyżej. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.



Nigdy nie dotykaj nieizolowanych przewodów ani końcówek telefonicznych, jeśli nie odłączono linii telefonicznej od gniazda ściennego. Nigdy nie instaluj przewodów telefonicznych podczas burzy. Nigdy nie instaluj ściennego gniazda telefonicznego w miejscu wilgotnym. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.



NIE korzystaj z urządzenia, jeśli przewód zasilający jest przetarty lub uszkodzony. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.



NIE ciągnij za środkową część przewodu zasilającego. NIE dopuść do tego, aby na przewodzie zasilającym leżały jakiegokolwiek przedmioty. NIE umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym można nastąpić na przewód. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.



Firma Brother STANOWCZO ODRADZA stosowanie jakichkolwiek przedłużaczy.

# Naprawa urządzenia

NIE próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Otwarcie lub usunięcie pokryw może narazić użytkownika na kontakt z wysokim napięciem i inne niebezpieczeństwa, a także może spowodować unieważnienie gwarancji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z urządzeniem skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.

## OSTRZEŻENIE



Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub została uszkodzona obudowa, istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Odłącz urządzenie od gniazda zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.

## UWAGA

Jeśli urządzenie jest zbyt rozgrzane, wydziela się dym lub silne zapachy albo przypadkowo został na nie wylany płyn, należy je natychmiast odłączyć od gniazda elektrycznego. Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.

## WAŻNE

Jeśli mimo zastosowania się do instrukcji obsługi urządzenie nie pracuje prawidłowo, dokonaj tylko tych regulacji, które opisano w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe wyregulowanie innych elementów sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia, a przywrócenie jego normalnego działania prawdopodobnie będzie wymagać dużego wkładu pracy wykwalifikowanego technika.

# Gwarancja na produkt i zakres odpowiedzialności

Żadne zawarte w niniejszym podręczniku informacje nie wpływają na istniejące gwarancje na produkty i nie można ich interpretować jako udzielenia jakichkolwiek dodatkowych gwarancji. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszym podręczniku może spowodować unieważnienie gwarancji urządzenia.

## OSTRZEŻENIE

NIE używaj urządzenia w pobliżu wody, na przykład wanny, umywalki, zlewu kuchennego czy pralki, w wilgotnej piwnicy ani blisko basenu.

Unikaj używania urządzenia podczas burzy. Może się to wiązać z ryzykiem porażenia piorunem.

NIE używaj tego urządzenia do zgłaszania nieszczelności urządzeń gazowych w pobliżu takiej nieszczelności.

Używaj wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem.

Urządzenie należy zainstalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W razie zagrożenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego, aby całkowicie odciąć zasilanie.

## Informacja o homologacji

URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE DO PRACY Z DWUŻYŁOWĄ ANALOGOWĄ LINIĄ PSTN, WYPOSAŻONĄ W ODPOWIEDNIE ZŁĄCZE.

Firma Brother informuje, że urządzenie może nie działać prawidłowo poza krajem zakupu i nie udziela gwarancji w przypadku podłączenia urządzenia do publicznych sieci telekomunikacyjnych w innych krajach.

## Deklaracja zgodności (tylko Europa)

Firma Brother Industries Ltd.,  
z siedzibą pod adresem 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonia,  
deklaruje, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymogami wszystkich stosownych dyrektyw i rozporządzeń obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej.

Deklarację zgodności można pobrać z witryny internetowej firmy Brother. W tym celu odwiedź stronę <http://solutions.brother.com/>, a następnie:

- > wybierz region – Europa
- > wybierz kraj
- > wybierz odpowiedni model
- > wybierz pozycję „Podręczniki”, określ język, a następnie kliknij przycisk „Szukaj”
- > wybierz pozycję „Deklaracja zgodności”
- > kliknij przycisk „Pobierz”.

Deklaracja zostanie pobrana jako plik PDF.

## **Deklaracja zgodności z dyrektywą 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (tylko Europa) – dotyczy modeli wyposażonych w interfejsy telekomunikacyjne i/lub radiowe**

---

Firma Brother Industries Ltd.,  
z siedzibą pod adresem 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonia,  
deklaruje, że urządzenie jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można pobrać, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji Deklaracja zgodności (tylko Europa).

### **Bezprzewodowa sieć LAN**

---

Ten produkt współpracuje z siecią bezprzewodową (WLAN).

### **Komunikacja NFC (tylko modele z funkcją NFC)**

---

Urządzenie obsługuje komunikację NFC (Near Field Communication).

### **Połączenie LAN**

---

#### **WAŻNE**

---

NIE podłączaj urządzenia do sieci LAN, w której mogą występować przepięcia.

---

### **Zakłócenia radiowe**

---

Urządzenie jest zgodne z normą EN 55022 (publikacja CISPR nr 22)/klasa B. Podłączając urządzenie do komputera, używaj przewodu USB, którego długość nie przekracza 5 metrów.

## Informacje dotyczące recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE oraz dyrektywą w sprawie baterii i akumulatorów

---



Oznaczenie produktu



Oznaczenie baterii

### Tylko w Unii Europejskiej

Ten produkt (bateria) jest oznaczony jednym z powyższych symboli recyklingu. Oznacza to, że po zużyciu należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki i nie należy umieszczać go razem z typowymi odpadami domowymi.

## Deklaracja zgodności z międzynarodową normą ENERGY STAR®

---

Celem międzynarodowego programu ENERGY STAR® jest promowanie rozwoju i popularyzacja energooszczędnego sprzętu biurowego.

Jako partner programu ENERGY STAR® firma Brother Industries, Ltd. deklaruje, że produkt spełnia zalecenia ENERGY STAR® dotyczące oszczędności energii.



# Znaki handlowe

Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

Brother jest znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Outlook oraz PowerPoint są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch oraz OS X są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

AirPrint jest znakiem handlowym firmy Apple Inc.

Adobe, Illustrator oraz Reader są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Nuance, logo Nuance, PaperPort i ScanSoft są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Nuance Communications Inc. lub jej spółek stowarzyszonych na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, Memory Stick Micro oraz M2 są znakami handlowymi firmy Sony Corporation.

Logo SDHC jest znakiem handlowym firmy SD-3C, LLC.

AOSS jest znakiem handlowym firmy Buffalo Inc.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance oraz Wi-Fi Protected Access są zastrzeżonymi znakami handlowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, logo Wi-Fi Protected Setup oraz Wi-Fi Direct są zastrzeżonymi znakami handlowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

Flickr jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Yahoo! Inc.

Android, Google Cloud Print, Google Drive oraz Picasa Web Albums są znakami handlowymi firmy Google, Inc. Korzystanie z tych znaków handlowych wymaga odpowiedniej zgody firmy Google.

Mozilla i Firefox są zastrzeżonymi znakami handlowymi organizacji Mozilla Foundation.

UNIX jest zastrzeżonym znakiem handlowym konsorcjum The Open Group na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

Linux jest zastrzeżonym znakiem handlowym Linusa Torvaldsa na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

Logotyp Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Brother Industries, Ltd. korzysta z niego na mocy licencji.

Intel jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Intel Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

EVERNOTE i logo Evernote przedstawiające słonia są znakami handlowymi firmy Evernote Corporation i są używane na mocy licencji.

Każda firma, której nazwa oprogramowania została wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną na oprogramowanie będące jej własnością.

**Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.**



# Uwagi dotyczące licencji na oprogramowanie Open Source

Produkt zawiera oprogramowanie Open Source.

Aby zapoznać się z uwagami dotyczącymi licencji na oprogramowanie Open Source, należy przejść do sekcji pobierania podręczników na stronie internetowej odpowiedniej dla posiadanego modelu w witrynie internetowej Brother Solutions Center pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

## Prawo autorskie i licencja

©2013 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez następujących producentów:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

©2008 Devicescape Software, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Produkt zawiera oprogramowanie „KASAGO TCP/IP” opracowane przez firmę ZUKEN ELMIC, Inc.

## Inne informacje

FlashFX<sup>®</sup> jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Datalight, Inc.

FlashFX<sup>®</sup> Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX<sup>®</sup> Pro<sup>™</sup> jest znakiem handlowym firmy Datalight, Inc.

Reliance<sup>™</sup> jest znakiem handlowym firmy Datalight, Inc.

Datalight<sup>®</sup> jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Wszelkie prawa zastrzeżone

# Dział obsługi klienta firmy Brother

## Obsługa klienta

---

Informacje dotyczące lokalnych biur firmy Brother można znaleźć na stronie internetowej <http://www.brother.com/>.

## Lokalizacje centrów serwisowych

---

Informacje dotyczące centrów serwisowych w Europie można uzyskać w lokalnym biurze firmy Brother. Adresy i numery telefonów biur europejskich można znaleźć na stronie internetowej <http://www.brother.com/>, wybierając odpowiedni kraj.

## Wykorzystanie sprzętu kopiującego w sposób niezgodny z prawem

Wykonywanie kopii (reprodukcji) niektórych pozycji lub dokumentów z zamiarem oszustwa jest przestępstwem. Poniżej przedstawiono niepełną listę dokumentów, których kopiowanie może być niezgodne z prawem. W razie wątpliwości dotyczących poszczególnych pozycji lub dokumentów należy się skontaktować z prawnikiem i/lub odpowiednimi władzami.

- Banknoty
- Obligacje i inne papiery wartościowe
- Certyfikaty depozytowe
- Dokumenty dotyczące służby w siłach zbrojnych oraz dokumenty poborowe
- Paszporty
- Znaczki pocztowe (stemplowane i niestemplowane)
- Dokumenty imigracyjne
- Dokumenty opieki społecznej
- Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe
- Dokumenty identyfikacyjne lub identyfikatory

Dodatkowo, zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych krajach, nie mogą być kopiowane licencje i certyfikaty upoważniające do prowadzenia pojazdów silnikowych.

Nie można kopiować legalnie dzieł objętych prawami autorskimi. Zakaz ten nie dotyczy dozwolonego użytku części takich dzieł. Wielokrotne kopiowanie może świadczyć o nieprawidłowym wykorzystywaniu. Prace artystyczne powinny być traktowane jak inne dokumenty podlegające ustawie o prawie autorskim.

**brother®**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)