

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

REMARQUE

REMARQUE décrit l'environnement d'utilisation, les conditions d'installation ou autres conditions spéciales d'utilisation.

Déballez l'appareil et vérifiez les composants



Vous pouvez visionner nos vidéos de FAQ si vous avez besoin d'aide pour installer votre appareil Brother.
solutions.brother.com/videos




Consultez le site Web de support Brother
<http://support.brother.com>

- Retirez la bande et la pellicule de protection recouvrant l'appareil.
- Vérifiez que vous disposez de tous les composants.
 - Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.



Cartouches d'encre de démarrage [x4]

- Noir
 - Jaune
 - Cyan
 - Magenta
- (rendement d'environ 80 % par rapport à une cartouche de rechange (rendement standard) >>> Guide de l'utilisateur : Caractéristiques des consommables)



Guide d'installation rapide Guide de l'utilisateur Guide de sécurité du produit



CD-ROM



Cordon d'alimentation



Cordon de ligne téléphonique

⚠ AVERTISSEMENT

Des sachets en plastique sont utilisés pour l'emballage de l'appareil. Pour éviter tout risque de suffocation, conservez ces sachets en plastique hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Les sachets en plastique ne sont pas des jouets.

REMARQUE

- La plupart des illustrations de ce Guide d'installation rapide représentent le modèle MFC-J880DW.
- Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton. Vous pourrez en avoir besoin pour transporter l'appareil.
- Vous devez acheter le câble d'interface adapté à l'interface que vous voulez utiliser (connexion USB ou réseau).


Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.


Câble Ethernet (réseau)

Utilisez un câble droit à paires torsadées de catégorie 5 (ou supérieure) pour réseau Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.


1 Chargez du papier ordinaire A4




Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.



Ouvrez le capot du bac de sortie ❶.



Ventilez bien le papier et chargez-le dans le bac, puis ajustez les guides-papier.




Fermez le capot du bac de sortie, puis poussez lentement le bac complètement dans l'appareil.



REMARQUE

Retirez le support papier ❶, et dépliez le volet du support papier ❷ pour éviter que les pages imprimées ne tombent.

2 Branchez le cordon d'alimentation




(Exemple pour la France)

Branchez le cordon d'alimentation. L'appareil s'allume automatiquement.


REMARQUE

Vous pouvez régler l'angle du panneau de commande afin d'améliorer la lisibilité de l'écran tactile.



3 Branchez le cordon de ligne téléphonique

Si vous n'utilisez pas votre appareil comme photocopieur, allez à l'étape 4.




Branchez le cordon de ligne téléphonique. Utilisez la prise LINE.

REMARQUE


Si l'appareil partage une ligne téléphonique avec un téléphone externe, effectuez le raccordement comme représenté ci-dessous.

(Exemple pour la France)




❶ Téléphone supplémentaire
❷ Téléphone externe

4 Installez les cartouches d'encre de démarrage



Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre puis retirez l'élément de protection orange de l'appareil.



Suivez les instructions affichées à l'écran tactile pour installer les cartouches d'encre. L'appareil prépare le circuit d'encre pour l'impression.

5 Réglages de l'appareil

Une fois que l'appareil a terminé le processus de nettoyage initial, suivez les instructions affichées à l'écran tactile pour configurer les réglages de l'appareil.

- Vérification de la qualité d'impression
- Réglage de la date et de l'heure
- Affichage des conseils relatifs aux opérations
- Configuration de l'avis de nouvelle fonction
- Impression de la feuille d'installation

6 Choisissez votre langue (uniquement disponible dans certains pays)


- Appuyez sur [Param] > [Ts params] > [Param. système] > [Langue locale].
- Appuyez sur votre langue.
- Appuyez sur [OK].



7 Imprimez depuis un ordinateur


Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD/DVD.

- Si vous ne possédez pas de lecteur de CD/DVD, téléchargez le logiciel :
Pour Windows® : solutions.brother.com/windows
Pour Macintosh : solutions.brother.com/mac




Lorsque l'écran d'installation de l'appareil s'affiche, suivez les instructions affichées à l'écran.

- Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, cliquez sur (**démarrer**) > **Ordinateur (Poste de travail)**. (Pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône **Explorateur de fichiers** dans la barre des tâches, puis passez à l'étape **Ordinateur (Ce PC)**.) Double-cliquez sur l'icône CD/DVD-ROM, puis sur **start.exe**.



- Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Oui** pour poursuivre l'installation.




- Pour installer l'appareil sur d'autres ordinateurs, répétez cette procédure pour chaque ordinateur.

Lorsque vous atteignez **Type de branchement**, sélectionnez le type de connexion souhaité.

(MFC-J880DW)



(MFC-J680DW)





Si vous avez sélectionné **Connexion réseau sans fil (Wi-Fi)** :

Lorsque l'écran **Configuration de la connexion sans fil** s'affiche, sélectionnez **Configuration sans câble USB (recommandé)**.



Si vous avez sélectionné **Connexion réseau filaire (Ethernet) ou Branchement local (USB)** :

Attendez que les instructions affichées à l'écran vous indiquent de vous connecter à votre ordinateur : soulevez le capot du scanner, insérez votre câble dans la prise correcte, puis faites-le ressortir par l'arrière de l'appareil. Refermez le capot du scanner puis branchez le câble à votre ordinateur.



Si vous sélectionnez **Branchement local (USB)**, NE branchez PAS le câble USB avant d'y avoir été invité. Suivez les instructions affichées à l'écran pour poursuivre l'installation.

Continuez à suivre les instructions affichées à l'écran. Lorsque **Installation terminée** apparaît, votre appareil Brother est correctement installé. Cliquez sur **Terminer**.


En cas d'échec de la connexion sans fil, connectez votre appareil manuellement à l'aide du panneau de commande, en suivant les instructions décrites ci-dessous dans la section **Utilisation de l'Assistant de configuration sans fil**.



Imprimez depuis un smartphone ou autre appareil mobile

Vous pouvez imprimer depuis et numériser vers des smartphones et autres appareils mobiles à l'aide de notre application gratuite **Brother iPrint&Scan**.

Téléchargez et installez **Brother iPrint&Scan** sur le site solutions.brother.com/ips ou



Vous pouvez également utiliser AirPrint, une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer sans fil des photos, des e-mails, des pages Web et des documents depuis votre iPad, iPhone et iPod touch sans avoir besoin d'installer un pilote. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'AirPrint, voir le *Guide AirPrint* dans la page **Manuels** de votre modèle.


Votre smartphone ou appareil mobile doit être connecté sans fil à l'appareil Brother. Connectez votre smartphone ou appareil mobile à un point d'accès/routeur sans fil, puis connectez votre appareil Brother au même point d'accès/routeur sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration sans fil. Voir **Utilisation de l'Assistant de configuration sans fil**.



Utilisation de l'Assistant de configuration sans fil

Utilisez l'Assistant de configuration sans fil de Brother pour connecter manuellement votre appareil Brother à votre réseau sans fil. Votre ordinateur, smartphone ou appareil mobile doit être connecté au même réseau sans fil si vous souhaitez imprimer sans fil.

1. Éteignez le point d'accès/routeur sans fil, patientez 10 secondes puis rallumez-le.
2. Recherchez votre SSID (nom du réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) sur votre point d'accès/routeur sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous. Si vous ne trouvez pas ces informations, demandez-les à votre administrateur réseau ou au fabricant de l'appareil.
3. Appuyez sur sur l'écran tactile de votre appareil Brother, puis appuyez sur [Assis. config.].



SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	



4. Sélectionnez le SSID (nom du réseau) que vous avez trouvé à l'étape 2, puis appuyez sur [OK].
5. Entrez la clé de réseau (mot de passe) que vous avez trouvée à l'étape 2, puis appuyez sur [OK].
6. Une fois l'installation sans fil terminée, l'écran tactile affiche [Branché]. Appuyez sur [OK], puis revenez à l'étape 7 pour installer le pilote. Si l'appareil ne se connecte pas au réseau, vérifiez votre clé de réseau (mot de passe) et répétez ces étapes. Pour une aide supplémentaire, reportez-vous à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur le Brother Solutions Center à l'adresse <http://support.brother.com>

