




Antes de instalar o equipamento, leia o **Guia de Segurança do Produto**, localizado na parte final deste documento.

⚠️ ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

1 Remova o equipamento da embalagem e verifique os componentes

Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país. Remova a fita e a película protetora que cobrem o equipamento. Abra a tampa superior e remova a fita protetora.



*O adaptador CA está incluído em alguns países.

Guia de Configuração Rápida/Guia de Segurança do Produto

⚠️ ADVERTÊNCIA

- Este produto é embalado em um saco plástico. Para evitar sufocamento, mantenha sacos plásticos longe de bebês e crianças. Não use o saco plástico em berços, camas, carrinhos ou cercados. O saco plástico não é um brinquedo.
- Se você planeja usar um adaptador CA, recomendamos o uso do adaptador CA Brother. Esse adaptador CA é configurado de acordo com os requisitos exatos de tensão e corrente desse equipamento Brother. O uso de adaptadores CA não compatíveis pode resultar em danos ao seu produto.

OBSERVAÇÃO


- É recomendável guardar a embalagem original para utilização em caso de transporte do equipamento.
- Para os EUA e alguns outros países: O cabo USB tipo-C® está incluído na caixa e o adaptador CA e o cabo USB tipo-A para USB tipo-C não estão incluídos.
- O adaptador CA não está incluído em todos os países, mas está disponível como acessório opcional. Procure o número de peça LK-1001C (adaptador CA (SA-AD-001) e cabo USB tipo-A para USB tipo-C) no site da Brother.
- Para mais informações, consulte o *Manual do Usuário Online* do seu modelo em support.brother.com/manuals.

Para usuários de redes: Aviso importante sobre segurança de rede (apenas ADS-1350W/ADS-1800W)

A senha padrão está localizada na parte traseira do equipamento, identificada como "Pwd". Recomendamos que a senha padrão seja alterada imediatamente para permitir o uso seguro de ferramentas e utilitários de rede e para proteger seu equipamento contra acesso não autorizado.

Exceto quando especificado de maneira diferente, as ilustrações deste manual mostram o produto ADS-1800W.


2 Conecte o adaptador CA



Conecte o adaptador CA.

Se estiver usando o cabo USB tipo-C: (Para os EUA e alguns outros países)

Conecte o cabo USB tipo-C ao computador. O adaptador CA não é necessário ao usar o cabo USB tipo-C. O cabo USB tipo-C está incluído na caixa.



OBSERVAÇÃO

- Antes de colocar documentos no ADF (alimentador automático de documentos), ventile o papel e alinhe suas bordas conforme mostrado na ilustração na tampa superior do equipamento.
- Use somente o adaptador CA fornecido com este produto.
- Para os EUA e alguns outros países: Use o cabo USB tipo-C incluído na caixa para conectar o scanner.
- Se você comprar um cabo USB tipo-C separadamente, use um cabo USB certificado.
- Se você conectar o scanner com o cabo USB tipo-C, certifique-se de usar um computador que tenha uma porta USB tipo-C compatível com saída de 15 W ou superior.

3 Selecione o idioma (somente ADS-1800W)


Pressione [Config.] > [Conf.inicial] > [Idioma local] e selecione seu idioma. Pressione .

4 Conecte seu equipamento e instale o software

Selecione o seu método de digitalização preferido e escolha o método de conexão.

A Como utilizar seu scanner com um computador ou um dispositivo móvel

Visite setup.brother.com para fazer o download e a instalação do software Brother necessário.



Para Mac: Visite support.brother.com/mac para fazer o download do software Brother necessário.

Siga as instruções exibidas na tela para prosseguir com a instalação.

Para dispositivos móveis (apenas para ADS-1350W/ADS-1800W): Estabeleça a conexão manualmente.

Configuração concluída

Quando concluir, reinicie o computador. Se não for bem-sucedido, configure a conexão manualmente.

Para obter instruções detalhadas sobre digitalização, consulte o *Manual do Usuário Online* na página support.brother.com/manuals.

B Como usar seu scanner como um dispositivo independente (apenas para ADS-1350W/ADS-1800W)


Conecte seu equipamento à rede via Wi-Fi®.

Você pode estabelecer sua conexão Wi-Fi por meio do painel de controle do equipamento ou usando um computador. Esse equipamento é compatível apenas com 2,4 GHz.

Configuração manual da rede sem fio (apenas para ADS-1350W/ADS-1800W)

Se você não tiver um computador conectado à rede ou se não conseguir conectar seu equipamento usando um computador, tente estabelecer a conexão manualmente.

ADS-1350W

Pressione e mantenha  pressionado por dois segundos.



Quando o ícone de Wi-Fi começar a piscar, pressione o botão WPS no ponto de acesso/roteador sem fio.



Depois de concluída a configuração sem fio, o indicador de Wi-Fi para de piscar e permanece aceso.

ADS-1800W

Pressione  > [Encontrar Rede Wi-Fi] > [Sim].



Selecione o SSID (nome da rede).
Insira a chave da rede (senha).



Quando a configuração da rede sem fio é concluída com sucesso, a tela LCD exibe a mensagem [Conectado].

Se não conseguir encontrar o SSID ou a chave da rede, consulte o administrador da rede ou o fabricante do ponto de acesso/roteador sem fio.










OBSERVAÇÃO

- Se a configuração não for bem-sucedida, reinicie o equipamento e o roteador/ponto de acesso sem fio e depois repita essas etapas.
- Se estiver usando um computador, retorne à etapa **A** e instale o software.

OBSERVAÇÃO

Se a configuração ainda não for bem-sucedida, visite o site support.brother.com para ter acesso a Perguntas Frequentes, Solução de Problemas e Manuais. Para ver especificações de produtos, consulte o *Manual do Usuário Online*.

Erro de falta de energia

Status de LED (ADS-1300/ADS-1350W)	Status da tela LCD (ADS-1800W)	Operação de digitalização	Descrição
 Não  Não  Aceso	A tela inicial é exibida.	✓	O equipamento funciona corretamente, operando com mais de 15 W de potência.
 Piscando  Piscando  Não	A mensagem de erro "Power Shortage (Code: 01) (Falta de energia (Código: 01))" aparece.	×	O equipamento não funciona devido à falta de energia (menos de 15 W). Visite support.brother.com para acessar as perguntas frequentes e Solução de problemas ou consulte o <i>Manual do Usuário Online</i> em support.brother.com/manuals .
 Não  Não  Não	O equipamento não está ligado e nada aparece.	×	

Digitalizar usando o botão Scan do equipamento Brother

- ADS-1300/ADS-1350W

1. Configure uma pasta de destino para salvar os dados digitalizados.
2. Coloque o documento no scanner.
3. Pressione um dos botões de digitalização de dispositivo atribuídos como "Digitalizar para PC" no painel de controle.
O equipamento iniciará a digitalização.

- ADS-1800W


1. Coloque o documento no scanner.
2. Defina as configurações de digitalização.
3. Pressione **Iniciar**.
O equipamento iniciará a digitalização.

Certifique-se de que a chave localizada na parte superior esquerda do painel de controle esteja na posição correta. Veja informações adicionais no Manual do Usuário Online.

Digitalizar usando um computador

- Digitalizar usando o aplicativo Brother iPrint&Scan (Windows)

Use o aplicativo Brother iPrint&Scan para Windows para digitalizar usando um computador Windows. Acesse a página **Downloads** do seu modelo no site de suporte da Brother (support.brother.com/downloads) para fazer o download da versão mais recente do aplicativo.

1. Inicie o aplicativo Brother iPrint&Scan. Clique duas vezes no ícone  na área de trabalho do seu computador.
2. Se o seu equipamento Brother não estiver selecionado, clique no botão **Selecione o seu Equipamento** e selecione o nome do seu modelo na lista. Clique em **OK**.
3. Clique no ícone **Digitalizar** e siga as instruções mostradas na tela para digitalizar seus documentos.

- Digitalizar usando o aplicativo Brother iPrint&Scan (Mac)

Use o aplicativo Brother iPrint&Scan para Mac para digitalizar usando um computador Mac. Acesse a App Store para fazer o download e a instalação do aplicativo Brother iPrint&Scan.

1. Na barra de menus **Finder**, clique em **Ir > Aplicativos** e depois clique duas vezes no ícone iPrint&Scan.
2. Se o seu equipamento Brother não estiver selecionado, clique no botão **Selecione o seu Equipamento** e selecione o nome do seu modelo na lista. Clique em **OK**.

3. Clique no ícone **Digitalizar** e siga as instruções mostradas na tela para digitalizar seus documentos.

Digitalizar usando um dispositivo móvel

Consulte o Manual do Usuário Online, na página support.brother.com/manuals.

Mensagens de erro e manutenção

Para ver as mensagens de erro e manutenção mais comuns, consulte o Manual do Usuário Online. Para visualizar o Manual do Usuário Online e outros manuais disponíveis, visite a página support.brother.com/manuals.

Guia de Segurança do Produto

A não observância destas instruções pode resultar no aumento do risco de ferimentos pessoais ou de danos à propriedade, inclusive por incêndio, choque elétrico, queimaduras ou sufocamento.

Símbolos e convenções utilizados na documentação

Os símbolos e convenções mostrados a seguir são usados em toda a documentação.

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

CUIDADO








CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em danos à propriedade ou perda da funcionalidade do produto.

OBSERVAÇÃO

Observações indicam como o usuário deve agir em determinadas situações ou fornecem dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.

-  Ícones de proibição indicam ações que não devem ser executadas.
-  Este ícone indica que sprays inflamáveis não devem ser usados.
-  Este ícone indica que solventes orgânicos, álcool ou outros líquidos não devem ser usados.
-  Os ícones de Perigo Elétrico alertam sobre a possibilidade de choques elétricos.
-  Os ícones de Perigo de Incêndio alertam sobre a possibilidade de incêndio.
-  Este ícone sinaliza as áreas que contêm peças móveis.
-  Ícones de desconexão indicam que você deve desconectar os cabos do equipamento.

(Apenas para ADS-1800W)

Courier New

Textos em fonte Courier New identificam as mensagens apresentadas na tela LCD do equipamento.

Observe todas as advertências e instruções marcadas no equipamento.

OBSERVAÇÃO

As ilustrações neste manual mostram o modelo ADS-1800W.

Compilação e publicação


Este manual foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries, Ltd. e inclui as descrições e especificações mais recentes do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A Brother se reserva o direito de fazer alterações, sem aviso prévio, nas especificações e nos materiais aqui contidos e não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos (incluindo danos consequenciais) causados pela confiança do usuário nos materiais apresentados, incluindo, entre outros, erros tipográficos e outros erros relativos à publicação.

Escolha do local

Coloque o seu equipamento e o adaptador CA (doravante denominados coletivamente como "a unidade") em uma superfície plana, nivelada e estável, sem vibrações e choques, tal como uma mesa. Escolha um local em que a temperatura permaneça entre 5 °C e 35 °C (41 °F e 95 °F) e a umidade permaneça entre 20 e 80% (sem condensação).



ADVERTÊNCIA



Para usuários que usam o adaptador CA (SA-AD-001):

O adaptador CA deve ser conectado a uma fonte de alimentação CA que esteja dentro da faixa indicada na seção *Especificações do Manual do Usuário Online*. NÃO conecte a unidade a uma fonte de alimentação CC nem a um inversor. Isso pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. Se não tiver certeza sobre o tipo da sua fonte de alimentação, entre em contato com um eletricista qualificado.



NÃO exponha a unidade a calor excessivo, luz solar direta, chamas abertas, gases corrosivos, umidade ou poeira.

NÃO coloque a unidade sobre carpetes ou tapetes, para evitar exposição à poeira. A exposição da unidade à poeira pode criar um risco de curto-circuito ou incêndio. Isso também pode danificar a unidade e/ou torná-la inoperante.



NÃO coloque a unidade perto de aquecedores, aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, refrigeradores, radiadores ou água. Isso pode criar risco de curto-circuito ou incêndio, caso a água entre em contato com a unidade (inclusive pela condensação produzida por aquecedores, aparelhos de ar-condicionado e/ou ventiladores, que pode ser suficiente para criar um curto-circuito ou incêndio).



NÃO coloque a unidade perto de produtos químicos ou em locais em que esteja sujeita a respingos de produtos químicos. O contato de produtos químicos com a unidade pode causar incêndio ou choque elétrico. Em especial, solventes orgânicos ou líquidos, como benzeno, tiner, removedor de esmalte ou desinfetante, podem derreter ou dissolver a tampa plástica e/ou os cabos, resultando em risco de incêndio ou choque elétrico. Estes ou outros produtos químicos podem causar descoloração ou problemas de funcionamento na unidade.



O produto deve ser posicionado de forma a não entrar em contato com paredes ou outros dispositivos. Caso contrário, pode haver risco de superaquecimento e/ou incêndio. É necessário manter espaço adequado entre o produto e a parede.

Certifique-se de que nenhuma parte da unidade se projete para fora da mesa ou estante em que estiver instalada. Certifique-se de que a unidade esteja em uma superfície plana, nivelada e estável, sem vibrações. A não observância dessas precauções pode causar a queda da unidade, resultando em ferimentos a pessoas e danos graves à unidade.

CUIDADO

Evite colocar a unidade em uma área de grande circulação de pessoas. Se for necessário colocar a unidade em uma área de grande circulação de pessoas, certifique-se de que ela esteja em um local seguro, onde não possa ser atingida acidentalmente, o que poderia causar ferimentos a pessoas e danos graves à unidade.

Certifique-se de que os cabos e fios da unidade estejam presos, de maneira que não constituam risco de tropeços.

IMPORTANTE

- NÃO coloque o equipamento perto de fontes de interferência, como alto-falantes ou bases de telefones sem fio que não sejam da Brother. Isso pode interferir no funcionamento dos componentes eletrônicos do equipamento.
- NÃO conecte a unidade a uma tomada elétrica CA controlada por interruptores de parede ou temporizadores automáticos. Quedas de energia elétrica podem excluir informações da memória do equipamento e a ação de ligar/desligar o equipamento repetidamente pode danificar a unidade.

Para usar a unidade com segurança

ADVERTÊNCIA

PERIGOS RELACIONADOS À ELETRICIDADE

A não observância das advertências desta seção pode criar riscos de choque elétrico. Além disso, pode haver o risco de um curto-circuito, que, por sua vez, pode provocar um incêndio.



Há eletrodos de alta tensão dentro do equipamento e do adaptador CA. Antes de acessar a parte interna do equipamento, certifique-se de ter desconectado o cabo USB do computador e o adaptador CA da tomada elétrica CA.



NÃO insira objetos de nenhum tipo nas fendas ou aberturas do equipamento, pois esses objetos podem tocar pontos de tensão perigosos ou provocar um curto-circuito.



NÃO continue a usar o equipamento ou o adaptador CA em caso de queda ou de danos ao equipamento. Em vez disso, desconecte o cabo USB do computador e o adaptador CA da tomada elétrica CA e entre em contato com os técnicos do Serviço Autorizado Brother.



Se água, outros líquidos ou objetos metálicos caírem dentro do equipamento ou do adaptador CA, desconecte imediatamente o cabo USB do computador e o adaptador CA da tomada elétrica e entre em contato com os técnicos do Serviço Autorizado Brother.

Segurança do adaptador CA (para usuários que usam o adaptador CA (SA-AD-001))



Utilize apenas o adaptador CA fornecido com o equipamento. Somente conecte o adaptador CA a uma tomada elétrica cuja tensão esteja dentro da faixa indicada na seção *Especificações do Manual do Usuário Online*. A não observância desta instrução pode resultar em ferimentos pessoais ou em danos ao equipamento ou a outros bens. A Brother não assume nenhuma responsabilidade por danos resultantes do uso de um adaptador CA diferente do especificado.



NÃO use um adaptador CA danificado.



NÃO danifique, modifique ou coloque objetos pesados sobre o adaptador CA.



NÃO use força excessiva para dobrar ou puxar o cabo do adaptador CA.



NÃO derrube, submeta a impactos nem danifique de qualquer outra forma o adaptador CA.



NÃO utilize nem toque a unidade durante tempestades com raios enquanto o adaptador CA estiver conectado. Existe o risco de choque elétrico causado por raios quando o equipamento é usado durante uma tempestade com raios.



Ao desconectar o adaptador CA do equipamento ou da tomada elétrica, sempre segure pelo adaptador CA ou pelo conector, não pelo cabo, e puxe firmemente.

Caso contrário, os fios do cabo podem ficar expostos ou partidos e/ou podem criar risco de incêndio.



Se você notar algum dano ou anormalidade ao usar o adaptador CA, não toque nele. Desconecte a fonte de alimentação da tomada elétrica CA de maneira segura, por exemplo, desligando o disjuntor, e entre em contato com o pessoal de Serviço Autorizado Brother.




A Brother recomenda enfaticamente que **NENHUM** tipo de cabo de extensão seja usado.

Guia de Segurança do Produto



Certifique-se de que o adaptador CA esteja totalmente inserido na tomada elétrica. Não use uma tomada frouxa. Se o adaptador CA não estiver totalmente conectado à tomada elétrica e ao bloco do adaptador, poderá ocorrer aquecimento e/ou incêndio no adaptador.



(Exemplo para os EUA)



NÃO exceda a entrada ou a saída nominal de tensão indicada na etiqueta de classificação do adaptador CA.



NÃO utilize o adaptador CA fornecido com este equipamento para conexão a outros produtos.

RISCOS DE INCÊNDIO

A não observância das advertências desta seção pode gerar risco de incêndio.



Ao limpar o interior ou o exterior da unidade, NÃO utilize substâncias inflamáveis, nenhum tipo de spray, solventes orgânicos, álcool, amônia ou qualquer líquido que contenha álcool ou amônia. Isso pode causar risco de incêndio ou choque elétrico.



Não desmonte nem modifique a unidade, pois isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Se a unidade necessitar de reparos, entre em contato com os técnicos do Serviço Autorizado Brother.



Se o equipamento ou o adaptador CA esquentar, emitir fumaça ou gerar qualquer cheiro forte, desconecte imediatamente o cabo USB do computador e o adaptador CA da tomada elétrica CA e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother.

Para usuários que usam o adaptador CA (SA-AD-001):




NÃO toque no adaptador CA nem manuseie o plugue do cabo de alimentação com as mãos molhadas.

! CUIDADO


NÃO aplique pressão nem coloque objetos pesados sobre a unidade, nem a utilize para qualquer propósito além do especificado.

Aguarde até que as folhas de papel saiam completamente do equipamento antes de retirá-las da bandeja para evitar prender os dedos nos rolos, o que pode causar ferimentos.




Tenha cuidado para não cortar os dedos na borda da folha de suporte. A folha de suporte não está incluída em todos os países, mas está disponível como acessório opcional. Procure o número de peça CS-A3301 no site da Brother.

Algumas áreas do equipamento poderão causar ferimentos se a tampa (área sombreada mostrada na ilustração) for fechada com força. Tome cuidado ao colocar suas mãos na área sombreada ou próximo a ela.



Durante o transporte, NÃO segure o equipamento pelo alimentador automático de documentos (ADF). Isso poderá desacoplar o alimentador automático de documentos (ADF) do equipamento. Durante o transporte, coloque suas mãos sob todo o equipamento.



Quando vários dispositivos, incluindo este produto, estão conectados a um computador usando cabos USB, você pode sentir uma carga elétrica ao tocar nas partes metálicas do produto.

Se não pretende usar o equipamento por um longo período de tempo, desconecte o cabo USB do computador ou o adaptador CA da tomada elétrica.

NÃO balance nem brinque com o cabo USB ou o adaptador CA. Isso pode resultar em ferimentos pessoais.

! ADVERTÊNCIA

Tenha cuidado ao utilizar o equipamento para evitar que roupas, cabelos ou outros acessórios sejam puxados para dentro do equipamento, o que pode causar ferimentos. Se um objeto for puxado para dentro do equipamento, desconecte imediatamente o equipamento da rede elétrica.

IMPORTANTE

- Quedas de energia elétrica podem excluir informações da memória do equipamento.
- NÃO coloque objetos sobre a unidade.
- Se o equipamento não funcionar normalmente quando as instruções de operação estiverem sendo seguidas, ajuste apenas os controles indicados nas instruções de operação. O ajuste incorreto de outros controles pode causar danos ou pequena exposição a ondas eletromagnéticas e, frequentemente, exigirá um trabalho extenso por parte de um técnico qualificado para a restauração do funcionamento normal do equipamento.
- Uma alteração significativa no desempenho do equipamento pode indicar a necessidade de manutenção.
- (Apenas para ADS-1800W)
NÃO toque a tela LCD durante a inicialização do equipamento. Isso pode causar um erro.

Instruções de segurança importantes

NÃO tente realizar serviços de manutenção nesta unidade por conta própria, pois a desmontagem da unidade pode causar exposição a pontos de tensão perigosos e a outros riscos e também pode anular sua garantia. Encaminhe todos os serviços de manutenção a uma Central de Serviço Autorizado Brother. Para saber a localização do Centro de Serviço Autorizado Brother mais próximo, acesse www.brother.com.br.

Regulamentação

! ADVERTÊNCIA

Desconectar o dispositivo

Ao usar o adaptador CA, este produto deve ser instalado próximo a uma tomada elétrica CA de fácil acesso.

IMPORTANTE

- A Brother não pode aceitar nenhuma responsabilidade, financeira ou de qualquer outro tipo, que seja resultante do uso destas informações pelo usuário, incluindo danos diretos, especiais ou consequenciais. Não existem garantias estendidas ou concedidas por este documento.

Apenas modelos em conformidade com a ANATEL

- Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados.
- Para mais informações, consulte o site da ANATEL – www.gov.br/anatel/pt-br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Marcas comerciais

Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.

Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

Cada empresa cujo produto de software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico para seus programas proprietários.

O USB tipo-C® é uma marca registrada da organização USB Implementers Forum.

Todos os nomes comerciais e nomes de produtos de empresas que aparecem em produtos, em documentos e em quaisquer outros materiais relacionados da Brother são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Direitos autorais e licença

© 2023 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Limitações legais para cópias ou digitalização

Reproduções em cores de certos documentos são ilegais e podem resultar em responsabilidade criminal ou civil.

A lista apresentada a seguir tem caráter de orientação e não representa uma lista completa de todas as possíveis proibições. Em caso de dúvida, sugerimos que você consulte as autoridades competentes ou obtenha orientação jurídica sobre documentos específicos.

Os documentos especificados a seguir, emitidos pelo Governo dos Estados Unidos e/ou do Canadá, ou por uma de suas agências, estados, territórios ou províncias, não podem ser reproduzidos nem digitalizados.

- Dinheiro
- Títulos ou outros certificados de dívidas
- Certificados de depósito
- Selos fiscais (cancelados ou não)
- Documentos de alistamento ou recrutamento militar
- Passaportes
- Selos postais dos Estados Unidos e/ou do Canadá (cancelados ou não)
- Vales-alimentação
- Documentos de imigração
- Cheques ou aceites emitidos por agências governamentais
- Documentos ou emblemas de identificação
- Carteiras de motorista e documentos de propriedade de veículos automotores, sob a legislação de alguns estados/províncias

A reprodução ou a digitalização de obras protegidas por direito autoral pode estar sujeita à regulamentação de leis federais, estaduais ou locais. Para mais informações, procure as autoridades competentes ou orientação jurídica qualificada.

Para solicitar a versão impressa do Manual do Usuário Online, por favor, entre em contato:

Site: www.brother.com.br.

Isenção de responsabilidade

A Brother isenta-se de oferecer qualquer garantia com relação à prevenção, mitigação ou não ocorrência de quaisquer quebras, avarias, falhas de sistema, interrupções, infecções por vírus, danos e desaparecimento de dados e quaisquer outros tipos de erros decorrentes do uso deste produto. DESDE QUE PERMITIDO PELAS LEIS APLICÁVEIS, A BROTHER NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER TIPOS DE PERDA DE RECEITAS NEM POR DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS, EXEMPLARES OU PUNITIVOS DE CLIENTES OU DE TERCEIROS.

brother

Estes equipamentos são aprovados somente para uso no país de compra. As empresas Brother locais ou seus revendedores somente oferecerão suporte a equipamentos comprados em seus respectivos países.

