

Vă rugăm citiți mai întâi **Ghidul de siguranță al produsului**, apoi prezentul ghid pentru procedura de instalare corectă.


Păstrați acest ghid ca referință după configurare.

AVERTIZARE


AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răni grave.

1 Dezambalați scannerul și verificați componentele


Componentele incluse în cutie pot diferi în funcție de țara dvs. Îndepărtați banda de protecție și folia care acoperă scannerul.




Cablu USB



Ghid de instalare și configurare rapidă/
Ghid de siguranță produsului



Coală de calibrare



Card de garanție

AVERTIZARE

Acest produs este ambalat într-o pungă de plastic. Pentru a evita sufocarea, nu lăsați aceste pungi de plastic la îndemâna bebelușilor și a copiilor. Pungile nu sunt jucării.

NOTĂ

- Vă recomandăm să păstrați ambalajul original pentru a-l folosi în cazul în care doriți să transportați scannerul.
- Pentru a stabili o conexiune locală la un computer, utilizați cablul USB furnizat.


Acces securizat la rețea

Parola implicită a aparatului dvs. se află pe eticheta de pe partea din inferioară a scannerului (precedată de „Pwd”). Se recomandă cu tărie să modificați parola pentru a vă proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

2 Conectați scannerul dumneavoastră la computer

DSmobile DS-640e/DS-740De


Conectați scannerul dumneavoastră la calculator folosind cablul USB furnizat.



Exemplu:
DSmobile DS-740De


DSmobile DS-940DWe

- Conectați scannerul dumneavoastră la calculator folosind cablul USB furnizat.
- Așteptați până când bateria integrată a scannerului este complet încărcată (LED-ul de baterie clipește verde) înainte de a utiliza scannerul.
- Apăsați pe pentru a porni scannerul.



3 Introduceți cardul de memorie microSD în scanner (opțional) (numai pentru DSmobile DS-940DWe)

Dacă planificați să salvați fișierele pe un card de memorie microSD (achiziționat separat), introduceți cu grijă cardul în slotul pentru cardul de memorie al scannerului dumneavoastră, cu partea imprimată în jos.



4 Instalarea software-ului

A Utilizarea scannerului cu computerul

NOTĂ

Asigurați-vă că vă conectați cu drepturi de administrator.

Computere Mac și Windows



Descărcați pachetul complet de drivere & aplicații.

Pentru Windows: support.brother.com/windows

Pentru Mac: support.brother.com/mac

Faceți dublu clic pe fișierul descărcat pentru a începe instalarea și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas.



După ce ați terminat, reporniți computerul.

Pentru a scana utilizând computerul, instalați software-ul furnizat împreună cu scannerul dvs. Pentru informații suplimentare, consultați *Ghidul utilizatorului Online*.



Finalizare


B Utilizarea scannerului cu dispozitivul dumneavoastră mobil (numai pentru DSmobile DS-940DWe)



Descărcați și instalați aplicația noastră mobilă gratuită **Brother Mobile Connect** din App Store sau Google Play™.



Glisați comutatorul
Selectare Mod la



Activați funcția Wi-Fi a dispozitivului dumneavoastră mobil, astfel încât acesta să vă poată găsi scannerul.



Pe dispozitivul dumneavoastră, selectați SSID-ul (numele de rețea) al scannerului dumneavoastră: **DIRECT-xxDS-940DWe_BRxxxx**.




Atunci când vi se solicită, introduceți parola (cheia de rețea).
(SSID-ul și parola pot fi găsite pe eticheta de pe partea inferioară a scannerului (precedată de „PASS”).



Finalizare

Confirmați modul de scanare înainte de a scana (numai pentru DSmobile DS-940DWe)



Mod microSD : Transmite datele scanate către un card de memorie microSD

Mod USB : Trimite datele scanate către un computer prin intermediul unui cablu USB

Mod Wi-Fi® : Trimite datele scanate către un computer/dispozitiv mobil wireless

Indicațiile LED-ului

Pentru informații suplimentare despre depanarea scannerului dumneavoastră, consultați *Ghidul utilizatorului online*.

DSmobile DS-640e/DS-740De



- Capacul este deschis
- Hârtie blocată

Clipește portocaliu

DSmobile DS-940DWe



- Capacul este deschis
- Hârtie blocată
- Eroare conexiune



Luminează intermitent portocaliu



Cardul de memorie nu este introdus atunci când scannerul este în modul microSD



Luminează intermitent alb



Eroare conexiune Wi-Fi atunci când scannerul este în modul Wi-Fi



Luminează intermitent portocaliu



Luminează intermitent albastru

Simboluri și convenții folosite în acest ghid

În acest ghid sunt folosite următoarele simboluri și convenții:

PERICOL

PERICOL indică o situație iminent periculoasă care, în cazul în care produsul este manipulat fără respectarea avertizărilor și a instrucțiunilor, ar putea cauza moartea sau răni grave.

AVERTIZARE

AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răni grave.

ATENȚIE

ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau moderate.

IMPORTANT

IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, pot rezulta daune materiale sau pierderea funcționalității produsului.

NOTĂ

NOTĂ vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situații sau vă oferă indicații despre alte opțiuni de scanare.



Pictogramele de interdicție indică acțiuni care nu trebuie efectuate.



Această pictogramă indică faptul că nu pot fi utilizate spray-uri inflamabile.



Această pictogramă indică faptul că nu pot fi utilizați solvenți organici cum ar fi alcoolul sau alte lichide.



Pictogramele privind pericolul de electrocutare vă avertizează în acest sens.



Pictogramele privind pericolul de incendiu vă alertează cu privire la probabilitatea de producere a unui incendiu.

Respectați toate instrucțiunile și avertizările marcate pe acest scanner.


Notificare de compilare și publicare

Acest manual a fost redactat și publicat pentru a oferi cele mai noi informații cu privire la siguranța produsului, la data publicării. Informațiile cuprinse în acest manual se pot schimba.

Pentru cea mai recentă versiune a manualului, vizitați-ne la support.brother.com/manuals

Alegeți o locație sigură pentru scanner

Așezați scannerul pe o suprafață plană, stabilă, fără șocuri și vibrații, cum ar fi un birou. Selectați o zonă uscată și bine ventilată, unde temperatura se menține între 5 °C și 35 °C și unde umiditatea este între 20% și 80% (fără condens).



PERICOL



Nu utilizați bateria reîncărcabilă în medii corozive, cum ar fi zonele cu aer sărat, apă sărată, acizi, substanțe alcaline, gaze, substanțe chimice sau lichide corozive.



(Numai pentru DSmobile DS-940DWe)

- Utilizați bateria reîncărcabilă Li-ion numai în scopul prevăzut.
- Pentru a încărca bateria reîncărcabilă Li-ion, conectați scannerul la computer folosind cablul USB furnizat.
- NU încărcați bateria reîncărcabilă Li-ion lângă o sursă de foc sau în lumina directă a soarelui. Acest lucru poate activa circuitul de protecție, conceput pentru prevenirea pericolelor generate de un nivel ridicat de căldură. Activarea circuitului de protecție poate opri încărcarea, încărcarea se poate produce cu un nivel excesiv de curent sau tensiune dacă circuitul de protecție generează eroare sau pot apărea reacții chimice neobișnuite la nivelul bateriei.
- NU conectați bornele + și - cu obiecte din metal, precum fire. Nu transportați și nu depozitați bateria reîncărcabilă Li-ion alături de obiecte din metal.
- Păstrați bateria reîncărcabilă Li-ion departe de surse de căldură și foc.
- NU utilizați și nu lăsați un scanner cu bateria reîncărcabilă Li-ion instalată lângă surse de foc, aparate de încălzit sau în alte locuri cu temperatură ridicată (peste 60 °C).
- NU permiteți ca bateria reîncărcabilă Li-ion să intre în contact cu lichidele.
- NU utilizați bateria reîncărcabilă Li-ion dacă aceasta este deteriorată sau prezintă scurgeri.
- NU lipiți nicio conexiune la bornele bateriei reîncărcabile Li-ion.
- NU conectați direct bateria reîncărcabilă Li-ion la o sursă de alimentare electrică din casă.
- Scurgerea de lichid (electrolit) din scanner sau din bateria reîncărcabilă Li-ion poate indica faptul că bateria reîncărcabilă Li-ion este deteriorată. Dacă bateria reîncărcabilă Li-ion curge, întrerupeți imediat utilizarea scannerului, decuplați cablul și izolați scannerul introducându-l într-o geantă. Nu atingeți electrolitul. În cazul contactului lichidului din bateria reîncărcabilă Li-ion cu ochii, spălați-vă imediat cu apă curată. Contactați imediat serviciile de urgență. Dacă nu acționați, electrolitul poate dăuna ochilor. Dacă electrolitul intră în contact cu pielea sau cu hainele, clătiți-le imediat cu apă.

- NU introduceți bateria reîncărcabilă Li-ion sau scannerul cu bateria reîncărcabilă Li-ion instalată într-un cuptor cu microunde sau într-un recipient de înaltă presiune.
- NU dezasamblați și nu modificați bateria reîncărcabilă Li-ion.
- NU supraîncălziți intenționat bateria reîncărcabilă Li-ion și nu o eliminați în foc. Acest lucru poate cauza topirea izolației, emanarea de gaze sau defectarea mecanismului de siguranță. De asemenea, soluția cu electrolit se poate aprinde, generând supraîncălzire, fum, o explozie sau incendiu.
- NU perforați bateria reîncărcabilă Li-ion cu alte obiecte, nu o supuneți șocurilor puternice și nu o aruncați. Aceste acțiuni pot cauza deteriorarea circuitului de protecție al bateriei reîncărcabile Li-ion și pot duce la reîncărcarea acesteia la un nivel neobișnuit de curent/tensiune sau pot genera o reacție chimică neobișnuită în interiorul bateriei reîncărcabile Li-ion.



(Numai pentru DSmobile DS-940DWe)

- Dacă scannerul poate fi utilizat numai pe o perioadă scurtă de timp, chiar dacă bateria reîncărcabilă Li-ion este complet încărcată, este posibil ca aceasta din urmă să fi ajuns la finalul duratei sale de viață. Când scoateți și înlocuiți bateria reîncărcabilă Li-ion, acoperiți terminalele vechii baterii reîncărcabile Li-ion cu bandă pentru a evita crearea scurtcircuitelor.
- NU incinerati bateria reîncărcabilă Li-ion și nu o aruncați odată cu deșeurile menajere.

AVERTIZARE



- Păstrați cablul USB departe de accesul copiilor, pentru a evita răniurile.
- Scannerul este ambalat în pungi de plastic. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu le lăsați la îndemâna bebelușilor și a copiilor. Pungile din plastic nu sunt jucării.



(Numai pentru DSmobile DS-940DWe)

Păstrați bateria reîncărcabilă Li-ion departe de accesul copiilor. În caz de ingerare, contactați imediat serviciile de urgență.



- NU dezasamblați și nu modificați scannerul deoarece, în caz contrar, pot apărea incendii sau electrocutări. Dacă scannerul necesită reparații, contactați dealerul Brother sau Centrul de asistență clienți Brother.

Ghid de siguranța produsului

- Nu introduceți niciodată obiecte în fantele carcasei scannerului, deoarece acestea pot atinge puncte de tensiune periculoase sau pot scurtcircuita componentele, rezultatul fiind riscul de incendiu sau electrocutare. Dacă în interiorul scannerului pătrund obiecte din metal, apă sau alte lichide, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare. Contactați dealerul Brother sau Centrul de asistență clienți Brother.
- NU amplasați scannerul în apropierea radiatoarelor, încălzitoarelor, aparatelor de aer condiționat, apei, substanțelor chimice sau dispozitivelor care conțin magneți sau care generează câmpuri magnetice. Acest lucru poate crea riscul de scurtcircuit sau incendiu dacă apa intră în contact cu scannerul (inclusiv condensul provenit de la echipamente de încălzire, aer condiționat și/sau ventilație, care pot fi suficiente pentru provocarea unui scurtcircuit sau a unui incendiu).
- NU expuneți scannerul la lumina solară directă, căldură excesivă, flăcări deschise, gaze corozive, umiditate sau praf. NU amplasați scannerul pe un covor sau un preș, întrucât acest lucru va expune aparatul la praf. O astfel de acțiune creează risc de scurtcircuit electric sau incendiu. De asemenea, poate deteriora scannerul și/sau acesta poate deveni nefuncțional.



(Numai pentru DSmobile DS-940DWe)

Întrerupeți utilizarea bateriei reîncărcabile Li-ion în cazul în care există anomalii vizibile cum ar fi miros, căldură, deformări sau decolorare. În aceste situații, opriți imediat sursa de alimentare și scoateți cablul USB din sursa de alimentare.



NU amplasați scannerul în apropierea substanțelor chimice sau în locuri unde se pot vărsa substanțe chimice. În special, solvenții organici sau lichidele organice pot produce topirea sau dizolvarea carcasei și/sau a cablurilor, rezultând riscul de producere a unor incendii sau de electrocutare. De asemenea, acestea pot cauza defectarea sau decolorarea scannerului.



NU utilizați substanțe inflamabile, orice tip de spray sau un solvent/lichid organic care conține alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul scannerului. Acest lucru poate provoca un incendiu sau o electrocutare.

⚠ ATENȚIE



- Evitați amplasarea scannerului într-o zonă de trafic intens. În cazul în care trebuie să îl amplasați într-o zonă de trafic intens, asigurați-vă că scannerul se află într-o locație sigură în care nu poate fi răsturnat accidental, situație care poate cauza rănirea dvs. sau a altor persoane și deteriorarea gravă a scannerului.
- Asigurați-vă că toate cablurile care conduc la scanner sunt asigurate, astfel încât să nu existe riscul de împiedicare.
- Asigurați-vă că nicio parte a scannerului nu depășește marginea biroului sau a suportului pe care se află. Asigurați-vă că scannerul este așezat pe o suprafață plană, uniformă și stabilă, care nu prezintă vibrații. Nerespectarea acestor măsuri de precauție poate face scannerul să cadă, cauzând vătămări corporale.
- NU așezați scannerul pe un cărucior, suport sau masă instabilă sau înclinată ori pe orice suprafață înclinată/oblică. Scannerul poate cădea, cauzând vătămări corporale și deteriorări grave ale scannerului. Există un risc suplimentar de rănire dacă sticla scannerului se sparge.
- Nu așezați obiecte grele pe scanner. Acestea pot cauza dezechilibre, iar scannerul poate cădea. Pot apărea astfel și răniri.

IMPORTANT

Nu utilizați scannerul în locații în care schimbările de temperatură sunt extreme. Condensul rezultat poate cauza defectarea sau funcționarea defectuoasă a scannerului. Dacă se formează condens, așteptați uscarea completă a acestuia înainte de a utiliza scannerul din nou.

Service pentru scanner

NU încercați să reparați singuri scannerul. Deschiderea sau demontarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase și la alte riscuri, putând duce la anularea garanției. Contactați dealerul Brother sau Centrul de asistență clienți Brother.

AVERTIZARE



Dacă ați scăpat scannerul pe jos sau dacă s-a deteriorat carcasa, poate exista riscul de electrocutare sau incendiu. Deconectați scannerul de la sursa de alimentare și contactați dealerul Brother sau Centrul de asistență clienți Brother.



Dacă scannerul devine neobișnuit de fierbinte, scoate fum, mirosuri puternice sau dacă vărsați accidental lichid pe aceasta, deconectați imediat scannerul de la sursa de alimentare. Contactați dealerul Brother sau Centrul de asistență clienți Brother.

IMPORTANT

Dacă scannerul nu funcționează corespunzător atunci când sunt urmate instrucțiunile de utilizare, reglați numai acei parametri de control indicați în instrucțiunile de utilizare. Ajustarea incorectă a altor comenzi poate avea ca rezultat deteriorarea scannerului, iar repunerea acestuia în funcțiune va necesita adeseori un efort sporit din partea unui tehnician calificat.

Bateria reîncărcabilă Li-ion (numai pentru DSmobile DS-940DWe)

- La momentul achiziției, bateria reîncărcabilă Li-ion este puțin încărcată, astfel încât să puteți verifica funcționarea scannerului; cu toate acestea, înainte de a folosi scannerul, bateria reîncărcabilă Li-ion trebuie încărcată complet prin portul USB.
- Dacă scannerul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp, depozitați-l într-un loc care nu este expus unui nivel ridicat de umiditate sau unor temperaturi ridicate (se recomandă temperaturi între 15 °C și 25 °C și un nivel de umiditate între 40 și 60%). Pentru a menține eficiența și durata de viață a bateriei reîncărcabile Li-ion, schimbați-o cel puțin la fiecare trei luni.
- Dacă observați un comportament neobișnuit la nivelul bateriei reîncărcabile Li-ion la prima utilizare, de exemplu, supraîncălzirea acesteia sau semne de rugină, NU mai continuați utilizarea bateriei. Contactați dealerul Brother sau Centrul de asistență clienți Brother.

Sfaturi privind utilizarea bateriei reîncărcabile Li-ion (numai pentru DSmobile DS-940DWe)

- Înainte de utilizare, încărcăți bateria reîncărcabilă Li-ion. Nu utilizați scannerul până când bateria reîncărcabilă Li-ion nu este complet încărcată.
- Încărcarea bateriei reîncărcabile Li-ion poate avea loc în medii cu temperatură cuprinsă între 5 °C și 39 °C. Dacă temperatura ambiantă este în afara acestui interval, bateria reîncărcabilă Li-ion nu se va încărca, iar indicatorul bateriei va rămâne aprins.
- Dacă scannerul este folosit cu bateria reîncărcabilă Li-ion instalată și, în același timp, scannerul este conectat la calculator, este posibil ca încărcarea să se oprească chiar dacă bateria reîncărcabilă Li-ion nu s-a încărcat complet.

Caracteristicile bateriei reîncărcabile Li-ion (numai pentru DSmobile DS-940DWe)

Înțelegerea proprietăților bateriei reîncărcabile Li-ion permite optimizarea utilizării acesteia.

- Folosirea sau depozitarea bateriei reîncărcabile Li-ion într-o locație expusă la temperaturi ridicate sau scăzute poate accelera deteriorarea acesteia. În special, utilizarea unei baterii reîncărcabile Li-ion cu nivel de încărcare ridicat (90% sau mai mult) într-o locație expusă la temperaturi ridicate va accelera considerabil deteriorarea acesteia.
- Folosirea scannerului în timp ce bateria reîncărcabilă Li-ion este instalată și în curs de încărcare poate accelera deteriorarea bateriei.
- Dacă bateria reîncărcabilă Li-ion nu va fi folosită o perioadă mai lungă de timp, vă recomandăm să o încărcăți la fiecare trei luni.
- În timpul încărcării bateriei reîncărcabile Li-ion, este posibil ca scannerul să se încălzească. Acest lucru este normal, iar scannerul poate fi utilizat în siguranță. Dacă scannerul se încălzește extrem de tare, întrerupeți utilizarea.

Intervalul de temperatură ambiantă

Încărcare		0 °C – 45 °C
Curent standard de descărcare 0,24 A		-10 °C – 60 °C
Curent maxim de descărcare 1,2 A		0 °C – 60 °C
Baterie (instalată)	Mai puțin de 1 lună	-20 °C – 45 °C
	Mai puțin de 3 luni	-20 °C – 35 °C
	Mai puțin de 1 an	-20 °C – 25 °C

Parametri de încărcare

Tensiune maximă de încărcare	4,35 V c.c.
Curent maxim de încărcare	1200 mA

Cum se înlocuiește bateria reîncărcabilă Li-ion (numai pentru DSmobile DS-940DWe)


Scoaterea bateriei reîncărcabile Li-ion

NOTĂ

Nu recomandăm îndepărtarea bateriei reîncărcabile Li-ion decât în cazul în care o înlocuiți.

Opriți scannerul și îndepărtați cablul USB din scanner înainte de a scoate bateria reîncărcabilă Li-ion.

1. Așezați scannerul cu fața în jos și scoateți șurubul folosind o șurubelniță, așa cum este prezentat în ilustrație.
2. Glisați și îndepărtați capacul bateriei.
3. Scoateți bateria Li-ion reîncărcabilă din scanner și deconectați conectorul bateriei de la portul de conectare.
4. Acoperiți bornele bateriei reîncărcabile Li-ion cu bandă adezivă și eliminați bateria conform reglementărilor locale.



NOTĂ

Pentru mai multe informații despre îndepărtarea bateriei reîncărcabile Li-ion, consultați instrucțiunile și avertizările aplicabile din prezentul ghid.


Instalarea noii baterii Li-ion reîncărcabile

1. Conectați conectorul noii baterii Li-ion reîncărcabile la portul de conectare, apoi introduceți bateria în scanner.

NOTĂ

- Instalați bateria cu eticheta de avertizare orientată în sus.
- Nu îndepărtați și nu deteriorați eticheta de avertizare de pe baterie.*1
- Așezați cablurile în siguranță în interiorul compartimentului bateriei.

2. Glisați capacul bateriei pe partea din spate a scannerului.
3. Introduceți șurubul și strângeți-l cu ajutorul unei șurubelnițe.



Garanția produsului și responsabilitatea

Niciuna din informațiile din acest ghid nu va afecta garanția existentă a produsului și nu va fi considerată ca reprezentând o garanție suplimentară pentru produs. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță din acest ghid poate duce la pierderea garanției produsului.

Declarație de conformitate (numai pentru Europa)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declaram că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale ale tuturor directivelor și regulamentelor relevante aplicate în cadrul Comunității Europene.
Declarația de conformitate (DoC) poate fi descărcată de pe site-ul nostru de internet.
Vizitați support.brother.com/manuals

Declarația de conformitate pentru Directiva RE 2014/53/UE (numai pentru Europa) (numai pentru DSmobile DS-940DWe)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declaram că acest produs este în conformitate cu dispozițiile Directivei RE 2014/53/UE. O copie a declarației de conformitate poate fi descărcată urmând instrucțiunile din secțiunea Declarație de conformitate (numai pentru Europa).

Rețea LAN Wireless (numai pentru DSmobile DS-940DWe)

Acest scaner acceptă o interfață wireless.
Bandă (benzi) de frecvență: 2400 – 2483,5 MHz.
Putere maximă a radiofrecvenței transmise în banda (benzile) de frecvență: mai puțin de 20 dBm (e.i.r.p.).

Activare/dezactivare WLAN (numai pentru DSmobile DS-940DWe)

Pentru a porni conexiunea la rețeaua wireless, glisați comutatorul Selectare Mod la .
Pentru a opri conexiunea la rețeaua wireless, glisați comutatorul Selectare Mod la  sau .

Mărci înregistrate

BROTHER este fie o marcă înregistrată, fie o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

Android și Google Play sunt mărci înregistrate ale Google LLC.

Apple, App Store și Mac sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Wi-Fi este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.

Sigla microSD este o marcă comercială a SD-3C LLC.

Fiecare companie al cărei titlu software este menționat în acest manual deține un acord de licență software specific programelor sale brevetate.

Toate denumirile înregistrate și numele de companii care apar pe produsele Brother, documentele asociate și orice alte materiale sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii.

Întocmirea și publicarea

Acest manual, care acoperă cele mai recente descrieri și specificații ale produselor, a fost întocmit și publicat sub supravegherea companiei Brother Industries, Ltd.

Conținutul acestui manual și specificațiile acestui produs sunt supuse modificărilor fără notificare.

Compania Brother își rezervă dreptul de a efectua modificări, fără înștiințare prealabilă, ale specificațiilor și materialelor incluse în acest document și nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de pagube (inclusiv indirecte) cauzate de utilizarea materialelor prezentate, inclusiv, fără a se limita la, erorile tipografice și alte erori aferente procesului de publicare.

Drepturile de licență și de autor

© 2026 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Observații privind licența cu sursă deschisă

Acest produs include programe software de tip sursă deschisă.

Vă rugăm vizitați support.brother.com pentru a deschide informațiile de licență privind software-ul de tip sursă deschisă.

Centrul de asistență clienți Brother

Centrul de asistență clienți

Pentru informații de contact ale biroului local Brother, vizitați global.brother/en/gateway

Locațiile centrelor de service

Pentru centrele de service din Europa, contactați reprezentanța locală Brother. Adresele și informațiile de contact prin telefon pentru filialele din Europa pot fi găsite pe global.brother/en/gateway prin selectarea țării dvs.

Utilizarea ilegală a echipamentului de scanare

Reproducerea anumitor articole sau documente cu intenția de a comite o fraudă constituie o încălcare a legii. Mai jos vă prezentăm o listă non exhaustivă cu documente după care poate fi ilegal să faceți copii. Vă sugerăm să discutați cu consilierul dumneavoastră pe probleme juridice și/ sau cu autoritățile respective dacă aveți nelămuriri referitoare la un anumit articol sau document:

- Bancnote
- Titluri sau alte certificate de obligațiuni
- Certificate de depozit
- Documente de serviciu sau proiecte ale forțelor armate
- Pașapoarte
- Timbre poștale (anulate sau nu)
- Documente de imigrare
- Documente de asistență socială
- Cecuri sau polițe emise de agențiile guvernamentale
- Cartele sau insigne de identificare

Lucrările protejate prin drepturi de autor nu pot fi copiate legal, în condițiile excepției de „bună credință” referitoare la secțiuni ale lucrărilor protejate prin drepturi de autor. Copierea unui document în mai multe exemplare ar putea indica o utilizare necorespunzătoare. Operele de artă trebuie considerate ca fiind lucrări protejate de legislația drepturilor de autor.

Declinarea răspunderii

Brother declină responsabilitatea pentru orice garanții în legătură cu evitarea, atenuarea sau lipsa apariției oricăror defecțiuni, funcționări defectuoase, blocaje de sistem, suspendări, infectări cu viruși, deteriorări și pierderi de date, precum și orice alte tipuri de erori rezultate din utilizarea acestui produs. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, BROTHER NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO PIERDERE DE VENIT SAU DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, EXEMPLARE SAU PUNITIVE SUFERITE DE CLIEȚI SAU ORICE ALȚI TERȚI.

brother



Luna publicării: 06/2026

ROM Versiunea 0