

# Leggere attentamente prima dell'uso



# Guida all' installazione



# Prima di aprire la confezione del CD-ROM, leggere quanto segue

Complimenti per l'acquisto di questo software. Prima di aprire la confezione del CD-ROM di questo software, leggere attentamente il seguente Contratto sul prodotto, fornito per questo prodotto. Utilizzare questo software solo se si accettano i termini di questo contratto. Aprendo la confezione del CD-ROM, si accettano le condizioni relative al suo uso. Una volta aperto, questo prodotto non può essere sostituito.

## Contratto sul prodotto

- 1) Condizioni generali
  - Il presente è un contratto fra l'utente finale e la nostra azienda produttrice di questo prodotto.
- 2) Uso di questo prodotto
  - È consentito installare e utilizzare questo prodotto su un solo computer.
- 3) Limitazioni alla duplicazione
  - Non è consentito duplicare questo prodotto, tranne che per effettuare una copia di riserva.
- 4) Limitazioni alle modifiche
  - Non è consentito modificare o disassemblare in alcun modo questo prodotto.
- 5) Limitazioni al trasferimento
  - Non è consentito il trasferimento a terzi o l'uso in alcun altro modo da parte di terzi.
- 6) Garanzia
  - Non accettiamo alcuna responsabilità derivante dalla scelta o dall'uso di questo prodotto né per alcun eventuale danno derivante dal suo uso.
- 7) Altro
  - Questo prodotto è protetto dai diritti di copyright.

Parti di questo prodotto sono state create usando tecnologia della Softfoundry International Pte. Ltd.

# Sommario


Sommario	1
Prima dell'uso	2
Introduzione	2
Contenuto della confezione	2
Elementi opzionali	3
Componenti principali	
Installazione	4
Leggere prima dell'installazione	4
Procedura di installazione	4
Requisiti di sistema	5
[PASSAGGIO 1] Installazione del software	6
[PASSAGGIO 2] Aggiornamento del modulo di scrittura schede USB (Solo per i clienti che effettuano l'aggiornamento)	10
Ricerca della versione più recente del programma	12
Assistenza tecnica	13
Registrazione in linea	13
Disinstallazione	13

# Introduzione


# Contenuto della confezione

Verificare che la confezione contenga i seguenti elementi. In caso di danni o parti mancanti, contattare il rivenditore autorizzato o il Servizio di assistenza clienti Brother.

### ■ Versione 8 (versione completa):



■ Aggiornamento alla versione 8 per la versione 5, 6 o 7:



Promemoria:

Le procedure operative di base per PE-DESIGN 8 sono descritte nel Manuale di istruzioni (Base). Oltre al Manuale di istruzioni (Base), le operazioni per applicazioni specifiche sono descritte nel Manuale di istruzioni (Formato PDF).



(Base e Avanzato/ Formato PDF).

Il modulo di scrittura schede USB e la scheda originale non sono inclusi nel kit fornito per l'aggiornamento dalla versione 5, 6 o 7.

# Elementi opzionali






#### Nota:

Con questo modulo di scrittura schede USB è possibile utilizzare solo schede originali come quelle fornite in dotazione o schede originali opzionali dello stesso tipo.

# Promemoria:

È possibile acquistare schede originali vuote supplementari rivolgendosi a un fornitore autorizzato.

# Componenti principali



- ① Spia LED
  - La spia si accende all'accensione dell'unità e lampeggia quando il modulo di scrittura schede USB comunica con il computer.
- ② Slot per scheda Inserirvi una scheda originale/scheda ricamo.
- ③ Connettore USB Collegarlo al computer.



Non rimuovere mai una scheda originale o scollegare il cavo USB quando la spia lampeggia.

## Promemoria:

- Poiché il modulo di scrittura schede USB è alimentato dal collegamento USB al computer, non vi è né un cavo di alimentazione né un interruttore di alimentazione.
- Tenere le schede originali lontane da umidità elevata, luce diretta del sole, elettricità statica e non sottoporle a urti violenti. Inoltre, non piegare le schede.

# Installazione

# Leggere prima dell'installazione

- Prima di iniziare l'installazione, controllare che il computer soddisfi i requisiti di sistema.
- Per installare il software sul sistema operativo Windows<sup>®</sup>, occorre accedere al computer utilizzando un account con privilegi di amministratore. Per ulteriori dettagli sull'accesso al computer utilizzando un account con privilegi di amministratore, fare riferimento al manuale di Windows.
- La procedura di installazione è descritta per Windows Vista<sup>®</sup>. La procedura e le finestre di dialogo di altri sistemi operativi potrebbero essere leggermente diverse.
- Se si annulla l'installazione prima del completamento o se non si esegue la procedura come descritto, il software potrebbe non essere installato correttamente.
- Non rimuovere il CD-ROM dall'unità CD-ROM del computer durante l'installazione. Rimuovere il CD-ROM al termine dell'installazione.
- Prima di accendere il computer, accertarsi di aver scollegato il modulo di scrittura schede USB.
- Per aggiornare il modulo di scrittura schede USB, occorre disporre di un collegamento Internet. Se non è
  possibile collegarsi a Internet, contattare il rivenditore autorizzato o il Servizio di assistenza clienti
  Brother.
- Se il modulo di scrittura schede USB non è aggiornato, è possibile utilizzarlo solo per il numero di utilizzi previsto per il software. Per aggiornare il modulo di scrittura schede USB, accertarsi di aver eseguito il PASSAGGIO 2 a pagina 10.

## Procedura di installazione

La procedura di installazione varia a seconda dell'installazione di una versione completa o di un aggiornamento del software. Eseguire le procedure di installazione descritte di seguito.

# ■ Installazione della versione 8.0 (versione completa)

"[PASSAGGIO 1] Installazione del software" a pagina 6

## ■ Aggiornamento dalla versione 5, 6 o 7

"[PASSAGGIO 1] Installazione del software" a pagina 6

"[PASSAGGIO 2] Aggiornamento del modulo di scrittura schede USB (Solo per i clienti che effettuano l'aggiornamento)" a pagina 10

# Requisiti di sistema

Prima di installare il software sul computer, assicurarsi che il computer soddisfi i seguenti requisiti minimi.

Computer	IBM-PC o computer compatibile
Sistema operativo	Windows <sup>®</sup> 2000, Windows <sup>®</sup> XP, Windows Vista <sup>®</sup>
Processore	Pentium III 800 MHz o superiore
Memoria	128 MB (si consiglia 1 GB o più.)
Spazio libero sul disco rigido	200 MB
Monitor	XGA (1024 x 768), colore a 16 bit o superiore
Porta	1 USB libera
Stampante	Stampante grafica supportata dal sistema in uso (se si desidera stampare le immagini)
Unità CD-ROM	Necessaria per l'installazione



- Il modulo di scrittura schede USB è alimentato dal collegamento USB al computer. Collegare il modulo di scrittura schede USB a un connettore USB sul computer o a un hub USB che può fornire sufficiente corrente elettrica al modulo di scrittura schede. Se il modulo di scrittura schede non è collegato in questo modo, potrebbe non funzionare correttamente.
- Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente con alcuni tipi di computer e schede di espansione USB.


# [PASSAGGIO 1] Installazione del software

Questa sezione descrive la procedura di installazione del software.



#### Nota:

- Se l'installazione si interrompe o non si esegue nel modo descritto, il software non sarà installato correttamente.
- Prima di accendere il computer, accertarsi di aver SCOLLEGATO il modulo di scrittura schede USB.
- Per installare il software, occorre accedere al computer utilizzando un account con privilegi di amministratore. Se non è stato effettuato l'accesso con l'account Amministratore, è possibile richiedere l'account Amministratore (Amministratori) con Windows Vista<sup>®</sup>. Digitare la password per continuare la procedura.
- 1. Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM del computer.



# ■ Per gli utenti di Windows<sup>®</sup> XP o Windows<sup>®</sup> 2000:

→ Dopo qualche secondo, viene visualizzata automaticamente la finestra di dialogo Seleziona la lingua dell'installazione.

Continuare con il passaggio 3. a pagina 8.



#### Promemoria:

Se il programma di installazione non si avvia automaticamente:

- 1) Fare clic sul pulsante Start.
- 2) Fare clic su Esegui.
  - → Viene visualizzata la finestra di dialogo Esegui.
- 3) Inserire il percorso completo del programma di installazione e fare clic su **OK** per avviare il programma di installazione.

Per esempio: D:\setup.exe (dove "D:" è il nome dell'unità CD-ROM)

# ■ Solo per gli utenti di Windows Vista®

→ Dopo qualche secondo, viene visualizzata automaticamente la finestra di dialogo Auto Play.



### Promemoria:

Se la finestra di dialogo Auto Play non si avvia automaticamente:

- 1) Fare clic sul pulsante Start.
- 2) Fare clic su Tutti i programmi → Accessori → Esegui.
  - → Viene visualizzata la finestra di dialogo Esegui.
- 3) Inserire il percorso completo del programma di installazione e fare clic su **OK** per avviare il programma di installazione.

Per esempio: D:\setup.exe (dove "D:" è il nome dell'unità CD-ROM)

### **2.** Fare clic su **Run setup.exe**.

→ Dopo qualche secondo, viene visualizzata automaticamente la finestra di dialogo Seleziona la lingua dell'installazione. 3. Selezionare la lingua desiderata e fare clic su OK.



- → Si avvia l'installazione guidata InstallShield e viene visualizzata la prima finestra di dialogo.
- 4. Fare clic su Avanti per continuare l'installazione.




- → Viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di selezionare la cartella in cui installare il software.
- 5. Controllare il percorso di installazione e fare clic su Avanti.




# Promemoria:

- Per installare l'applicazione in un'altra cartella:
- 1) Fare clic su Modifica.
- Nella finestra di dialogo Cambia la cartella corrente di destinazione visualizzata, selezionare l'unità e la cartella. (Se necessario, digitare il nome di una cartella nuova.)
- 3) Fare clic su OK.
  - → La finestra di dialogo **Cartella di destinazione** dell'installazione guidata InstallShield mostra la cartella selezionata.
- 4) Fare clic su Avanti per installare l'applicazione nella cartella selezionata.
- → Viene visualizzata una finestra di dialogo che indica il completamento delle operazioni di preparazione dell'installazione.

**6.** Fare clic su **Installa** per installare l'applicazione.



- → Viene visualizzata la finestra di dialogo Controllo account utente.
- 7. Fare clic su Consenti.



### Promemoria:

Questa finestra di dialogo non viene visualizzata su Windows<sup>®</sup> XP e Windows<sup>®</sup> 2000. Continuare con il passaggio successivo.

- → Una volta completata l'installazione, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.
- 8. Fare clic su **Fine** per completare l'installazione del software.





Questa procedura installa automaticamente il driver del modulo di scrittura schede. È ora possibile collegare il modulo di scrittura schede al computer. Accertarsi che PE-DESIGN 8 si avvii correttamente.

## Promemoria:

Se viene visualizzata la finestra di dialogo che suggerisce di riavviare il computer, occorre riavviare il computer.

# [PASSAGGIO 2] Aggiornamento del modulo di scrittura schede USB (Solo per i clienti che effettuano l'aggiornamento)

Questa sezione descrive la procedura per aggiornare il modulo di scrittura schede USB per la versione 8. Durante l'aggiornamento dalla versione 5, 6 o 7 occorre aggiornare il modulo di scrittura schede. Una volta completata l'installazione della versione 8, seguire la procedura riportata di seguito per aggiornare il modulo di scrittura schede per la versione 8.



#### Nota:

- Per aggiornare il modulo di scrittura schede USB, occorre disporre di un collegamento Internet. Se non è possibile collegarsi a Internet, contattare il rivenditore autorizzato o il Servizio di assistenza clienti Brother.
- Potrebbe non essere possibile eseguire l'aggiornamento se è attivato un firewall. Disattivare il firewall ed eseguire nuovamente l'operazione.
- Avviare Layout & Editing.
  - → Viene visualizzata la finestra di dialogo seguente.
- Per iniziare l'aggiornamento, fare clic su **Aggiorna adesso**.



- → Si avvia l'aggiornamento guidato e viene visualizzata la prima finestra di dialogo seguente.
- Fare clic su Avanti.



Inserire l'ID prodotto di 15 caratteri indicato sull'etichetta posta sul porta CD-ROM e fare clic su Avanti.





#### Nota:

- Se l'ID del prodotto non è digitato correttamente, viene visualizzato il messaggio "L'ID prodotto non è corretto. Controllare eventuali errori di battitura.".
- Le lettere maiuscole "I" e "O" non si utilizzano nell'ID prodotto.
- Ogni ID prodotto è valido per un solo modulo di scrittura schede USB. Non è possibile utilizzare un ID prodotto già usato con un modulo di scrittura schede diverso.
- → L'ID del prodotto inserito e il numero di serie recuperato automaticamente dal modulo di scrittura schede USB vengono visualizzati.

5. Fare clic su Avanti per accedere al server tramite Internet e recuperare il codice di aggiornamento.






Se si utilizza un firewall, impostarlo in modo da poter accedere temporaneamente a Internet per ottenere il codice di aggiornamento.

- → Se il codice di aggiornamento è stato recuperato correttamente, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.
- Fare clic su Avanti per iniziare l'aggiornamento del modulo di scrittura schede USB.



- → Se l'aggiornamento è stato completato correttamente, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.
- 7. Fare clic su Fine.





#### Nota:


Se viene visualizzato un avviso, seguire le istruzioni visualizzate.

# Ricerca della versione più recente del programma


Fare clic su Guida in Layout & Editing, quindi su Ricerca aggiornamenti.

Il software viene controllato per determinare se si sta utilizzando la versione più recente.

Se viene visualizzato il messaggio seguente, si sta utilizzando la versione più recente del software.



Se viene visualizzato il messaggio seguente, non si sta utilizzando la versione più recente del software. Fare clic su Sì, quindi scaricare la versione più recente del software dal sito Web.





#### Nota:

- Non è possibile utilizzare questa funzione se il computer non è collegato a Internet.
- Potrebbe non essere possibile cercare la versione più recente se è attivato un firewall. Disattivare il firewall ed eseguire nuovamente l'operazione.

#### Promemoria:

Se la casella di controllo Cerca sempre la versione più recente all'avvio è selezionata, a ogni avvio il software viene controllato per determinare se si sta utilizzando la versione più recente.

# Assistenza tecnica

Contattare Assistenza tecnica in caso di problemi. Visitare il sito Web della società (http://www.brother.com/) per informazioni sugli uffici di Assistenza tecnica della propria zona. Per visualizzare FAQ (Frequently Asked Questions, Domande frequenti) e informazioni sugli aggiornamenti del software, visitare il Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/).



Prima di contattare il sito Web:

- 1) Aggiornare il sistema operativo Windows® alla versione più recente disponibile.
- 2) Annotare marca e modello del computer utilizzato e versione del sistema operativo Windows<sup>®</sup>.
- 3) Preparare le informazioni su qualsiasi messaggio di errore visualizzato. Queste informazioni faciliteranno la risposta alle domande.

# Registrazione in linea

Qualora si desiderasse essere contattati riguardo agli aggiornamenti nonché ricevere informazioni importanti quali ad esempio sviluppi futuri e miglioramenti, è possibile registrare in linea questo prodotto seguendo una semplice procedura di registrazione.

Fare clic su Registrazione in linea sul menu Guida di Layout & Editing per avviare il browser Web installato e aprire la pagina di registrazione in linea del nostro sito Web.

http://www.brother.com/registration/

Promemoria:

La registrazione in linea potrebbe non essere disponibile in alcune aree.

# Disinstallazione

- Fare clic sul pulsante nella barra delle applicazioni e fare clic su Pannello di controllo.
- Nella finestra Pannello di controllo, fare clic su Disinstalla un programma in Programmi e funzionalità.
- Nella finestra Programmi e funzionalità selezionare questo software, quindi fare clic su Disinstalla.

Promemoria:

- La procedura di disinstallazione è descritta per Windows Vista<sup>®</sup>.
- Per Windows<sup>®</sup> 2000, fare clic su **Impostazioni** nel menu Avvio e fare clic su Pannello di controllo. Nella finestra Pannello di controllo visualizzata, fare doppio clic su Installazione applicazioni.
- Per Windows<sup>®</sup> XP, fare clic sul pulsante Start, quindi su Pannello di controllo. Fare doppio clic su Installazione applicazioni. Selezionare una cartella, quindi fare clic su Rimuovi.