



Veja os nossos vídeos sobre perguntas frequentes para obter ajuda a configurar o equipamento Brother.
solutions.brother.com/videos

Visite o sítio web de assistência da Brother
<http://support.brother.com>

Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes

1. Retire a fita e a película de proteção que envolvem o equipamento e o ecrã tátil.
2. Verifique se todos os componentes estão presentes. Os componentes incluídos na caixa podem variar de acordo com o país.



Cartuchos de tinta iniciais [x4]
Preto
Amarelo
Ciano
Magenta
(Duração de cerca de 65% do cartucho de substituição (alta capacidade) >>>
Manual Básico do Utilizador: Consumíveis)



Folha de manutenção



CD-ROM



Cabo de alimentação

ADVERTÊNCIA

No embalamento deste equipamento, foram utilizados sacos de plástico. Para evitar o perigo de asfixia, mantenha estes sacos de plástico fora do alcance de bebés e crianças. Os sacos de plástico não são brinquedos.


NOTA

Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para a eventualidade de ter de transportar o equipamento.


Cabo USB

- É necessário adquirir o cabo USB correcto.
- Recomenda-se a utilização de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) que não exceda os 2 metros de comprimento.

1 Colocar papel A4 simples



Puxe a gaveta do papel completamente para fora do equipamento.




Abra a tampa da gaveta de saída do papel ❶.




Ajuste as guias do papel.

Folheie bem o papel e coloque-o na gaveta.



Puxe para fora o suporte do papel ❶ e abra a aba do suporte do papel ❷.

2 Ligar o cabo de alimentação



Ligue o cabo de alimentação.


3 Selecionar o país

1. Prima para seleccionar o seu país. Prima OK.
2. Prima Yes (Sim) ou No (Não).


4 Selecionar o idioma

1. Prima o seu idioma. Prima OK.
2. Prima Yes (Sim) ou No (Não).

5 Instalar os cartuchos de tinta iniciais




Abra a tampa dos cartuchos de tinta ❶.



Siga as instruções do ecrã tátil para instalar os cartuchos de tinta. O equipamento irá preparar o sistema de tinta para a impressão.

NOTA

Pode ajustar o ângulo do painel de controlo levantando-o.



6 Definições do equipamento

Quando o equipamento terminar o processo de limpeza inicial, siga as instruções do ecrã tátil para configurar as definições do equipamento.

- Verificar a qualidade de impressão
- Configurar a data e a hora
- Imprimir a folha de instalação



7 Selecionar o método

Móvel

Vá para **8 Redes sem fios Método B**

Rede sem fios

Vá para **8 Redes sem fios Método A** ou **Método B**

USB

Vá para **8 Ligações USB**


8 Ligar o equipamento e instalar o software

Redes sem fios

Para ligar mais computadores, repita o Método A para cada computador.

Método A Configuração através do computador

Certifique-se de que iniciou a sessão com direitos de administrador.



Coloque o CD-ROM na unidade de CD-ROM. Se não tiver uma unidade de CD-ROM, transfira o software em:
 Para Windows®: solutions.brother.com/windows
 Para Macintosh: solutions.brother.com/mac



Siga as instruções apresentadas no ecrã para continuar com a instalação.
 Em alguns casos, poderá ser necessário um cabo USB.

Concluir

Método B Configuração manual utilizando o Assistente de Configuração

Configurar o equipamento

1. Anote os dados do seu ponto de acesso/router sem fios na zona abaixo indicada. Esta informação pode estar escondida na parte de baixo do ponto de acesso/router sem fios. Se não conseguir encontrá-la, contacte o administrador da rede ou fabricante do ponto de acesso/router sem fios.

SSID (Nome da rede) _____
 Chave de rede (Palavra-passe) _____



2. Prima **WiFi** no ecrã tátil do equipamento Brother e, em seguida, prima **Assis.Configur.**
Quando aparecer **Activar WLAN?**, prima **Sim**.
3. Selecione o SSID que anotou em 1.
Prima **OK**.
4. Se o equipamento lhe pedir para introduzir uma chave de rede, introduza a chave que anotou em 1.
Prima **OK**.
5. Prima **Sim** para aplicar as definições.

Instalar o Brother iPrint&Scan



Podem imprimir a partir de e digitalizar para equipamentos móveis através da nossa aplicação gratuita "Brother iPrint&Scan."
 Transfira e instale a aplicação a partir de solutions.brother.com/ips.


Concluir

Instalar o MFL-Pro Suite

Certifique-se de que iniciou a sessão com direitos de administrador.



Coloque o CD-ROM na unidade de CD-ROM. Se não tiver uma unidade de CD-ROM, transfira o software em:
 Para Windows®: solutions.brother.com/windows
 Para Macintosh: solutions.brother.com/mac



Siga as instruções apresentadas no ecrã para continuar com a instalação.

Concluir

Ligações USB

Instalar o MFL-Pro Suite




Certifique-se de que iniciou a sessão com direitos de administrador.

Coloque o CD-ROM na unidade de CD-ROM. Se não tiver uma unidade de CD-ROM, transfira o software em:
solutions.brother.com/windows



Siga as instruções apresentadas no ecrã.


Ligar o cabo USB




Siga as instruções apresentadas no ecrã para continuar com a instalação.

Concluir

Ligar o cabo USB



Instalar o MFL-Pro Suite



Certifique-se de que iniciou a sessão com direitos de administrador.

Coloque o CD-ROM na unidade de CD-ROM. Se não tiver uma unidade de CD-ROM, transfira o software em:
solutions.brother.com/mac



É necessário ter acesso à Internet. Siga as instruções apresentadas no ecrã para continuar com a instalação.

Concluir