

产品安全手册

MFC-J3660DW/MFC-J3960DW

尝试操作本产品或执行任何维修前，请仔细阅读本手册，并确保遵循产品上标注的所有警告事项与说明进行操作。对于因用户未遵循本手册中或本产品上的说明而导致的任何损坏，Brother 概不承担任何责任。有关更详细的使用说明、产品信息和规格，请登录以下网站，访问您型号的高级说明书
www.95105369.com。

本手册中使用的符号和惯例

本手册中使用的符号和惯例如下。

警告

警告图标表示可能导致死亡或重伤的潜在危险情况。

注意

注意图标表示可能导致轻微或中度伤害的潜在危险情况。

重要事项

重要事项图标表示可能导致财产损失或设备损坏的潜在危险。



禁止图标表示禁止执行的操作。



此图标表示禁止使用易燃喷雾剂。



此图标表示禁止使用酒精等有机溶剂和液体。



触电隐患图标用于提醒您可能会引发触电。



火灾隐患图标提醒您可能会引发火灾。



爆炸隐患图标提醒您可能会引发爆炸。



此图标用于提醒您可能会因移动部件而受伤。



此图标用于提醒您注意包含移动部件的区域。

粗体

粗体字表示设备的操作面板或计算机屏幕上的特定按钮。

斜体

斜体字强调应当注意的要点或提示您参考相关主题。

[#####]

括号内的文字表示设备液晶显示屏上显示的信息。

编辑及出版说明

如无特别说明，本手册中使用的是以下型号的示意图：

MFC-J3960DW

本产品仅可在购买国使用。除此以外的区域 Brother 公司不提供售后服务。

本产品手册的编辑出版旨在提供截至出版时最新的产品安全信息。产品手册中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

如需获取最新的产品手册，请访问

www.95105369.com。

©2025 兄弟工业株式会社。版权所有。

选择安放产品的位置

警告



- 安放位置的环境温度应保持在 10° C ~ 35° C 之间，湿度应保持在 20% ~ 80% 之间，且无凝露。
- 切勿将本产品暴露于阳光直射、温度过高、有明火、有腐蚀性气体、潮湿或多尘的环境中。
- 切勿将本产品放置在化学品附近或化学品可能会泄漏的地方。特别是有机溶剂或液体，例如苯、油漆稀释剂、去光水或除臭剂，可能会导致塑料外壳和/或电缆融化或溶解。它们或其他化学品也可能导致产品发生故障或褪色。



切勿在具有爆炸性或导电性灰尘的区域使用或安装产品。

确保将本产品放置在平坦、牢固且不易受到震动和摇晃的表面上。本产品较重，可能会导致您或他人受伤或产品严重损坏。

注意

- 请将本产品安装在电话插座（仅限带传真功能的型号）和标准接地电源插座附近。
- 请将本产品安装在不会被意外撞倒的安全位置。
- 请妥善固定好电缆和电源线，以免绊倒他人。
- 切勿在本产品上放置重物。
- 切勿在本产品周围放置任何物品，否则这些物品可能会阻碍您靠近电源插座。确保必要时您能拔下本产品的电源插头，这点非常重要。

重要事项

- 切勿将本产品放置在带有磁性或会产生磁场的设备附近，否则可能会影响本产品的正常运行，从而导致打印质量问题。
- 如果安装有墨盒，切勿倾斜本产品，以防止因墨水溢出而造成产品内部损坏。
- 切勿将本产品放置在扬声器、无绳电话主机等干扰源附近，否则可能会影响本设备的电子元件正常运行。
- 切勿在本产品前放置任何可能会阻碍打印输出或接收传真的物品（仅限带传真功能的型号）。

安全连接产品

警告



- 产品内有高压电极。清洁产品或进行其他日常维护前，先拔下电话线，然后拔出电源线插头，最后断开所有其他线缆的连接。
- 始终确保设备插头完全插入电源插座中。如果电源线已经损坏或磨损，切勿使用本产品。
- 切勿让任何金属物体或液体掉落在本产品的电源插头上。
- 请将本产品连接到符合设备的额定值标签上所标明的额定电压范围要求的接地交流电源上。切勿将本产品连接至直流电源、变压器或不间断电源 (UPS)。如果无法确定您使用的是哪种电源，请联系专业电工。



切勿用湿手插拔插头。



请定期拔下电源插头进行清洁，以避免灰尘堆积。请使用干布清洁插头插脚底座以及插脚之间的区域。

安全使用产品

警告



- 切勿拆解本产品。
- 切勿尝试自行维修本产品。打开或拆除盖板可能会造成触电或其他危险，而由此造成的损坏不在保修范围内。如需维修服务，请联系 Brother 客服中心或您当地的 Brother 特约维修站。
- 如果本设备曾摔落或者机壳已损坏，则可能会造成触电伤害。请从电源插座上拔下产品电源插头，并联系 Brother 客服中心或您当地的 Brother 经销商。
- 如果有水、其他液体或金属物体进入到本产品内部，请立即从电源插座上拔下产品电源插头，然后联系 Brother 客服中心或您当地的 Brother 特约维修站。
- 如果产品异常发烫、冒烟或释放出一些强烈刺鼻的气味，请立即关闭电源开关，并从电源插座中拔出电源插头以完全断开电源。然后联系 Brother 客服中心或您当地的 Brother 特约维修站。

电源线安全性



- 本产品配备一个接地型插头。该插头仅适用于接地型电源插座。这一特性有助于保证安全。如果您无法将产品电源插头插入电源插座中，请致电专业电工为您更换插座。
- 切勿在电源线上放置任何物品。
- 切勿将本产品放置在电源线会被踩踏的地方。
- 切勿将本产品放置在电源线会被拉伸的地方，否则可能会导致电源线损坏或磨损。
- 如果电源线已经损坏或磨损，切勿使用本产品或触摸电源线。拔下产品电源插头时，切勿碰触到损坏或磨损部分。
- 拔下产品电源插头时，切勿握住电源线中间部位，否则可能导致电源线脱离插头。
- 切勿使用不受支持的硬件。线缆必须符合高级说明书的规格章节中所述规格要求。
- Brother 强烈建议您不要使用任何类型的电源拖线板。
- 如果本产品随附电源线，则请仅可使用随附的电源线。必须按照快速安装指南正确进行安装。



- 切勿在雷雨天气使用或安装本产品。
- (仅限带传真功能的型号)
安装或改装电话线时请多加注意。除非电话线已从墙上插座上拔下，否则

切勿触碰未经绝缘的电话线或接线端。
切勿将墙上电话插座安装在潮湿或可能会受潮的地方。





禁止使用易燃物品、任何类型的喷雾剂或有机溶剂/含酒精或氨的液体清洁本产品内部或外部，请务必改用干燥的无绒抹布。关于如何清洁产品，请参见高级说明书。

- (仅限带无线局域网功能的型号)
切勿在任何医疗电气设备附近使用本产品。本产品发出的无线电波可能会影响医疗电气设备，导致医疗电气设备出现故障，进而可能造成医疗事故或使人受伤。
- 对于装有心脏起搏器的用户：
本产品会产生弱磁场。如果靠近本产品时发现心脏起搏器出现故障，请立即远离产品并就医。





塑料袋用于包装产品。塑料袋不是玩具。请将这些塑料袋存放于儿童不易触及的地方并正确处置，以防窒息危险。

⚠ 注意



- 请等到纸张从产品中输出后再将其取出，否则设备可能会夹伤您的手指。
- 切勿用手或任何物品触碰墨盒插槽。
- 如果如图所示拉出纸盒，请妥善放置本产品，确保纸盒不会伸出产品所在表面的边缘外，以避免有人撞到纸盒，导致产品摔落或人员受伤。





- 为了防止受伤，切勿用手触碰示意图所示区域。




将纸盒尺寸从较大纸张尺寸调整到原始尺寸时，请小心不要将手指夹到纸盒底部的缝隙或沟槽中。






切勿用手触碰如示意图所示的区域。





为避免人员受伤，本产品必须至少由两个人搬运。应由一个人站在产品的前面，另一个人站在产品的后面，如下示意图所示。搬运产品时，请双手握住产品两侧的凹槽把手。放下产品时注意不要夹伤手指。



切勿抓握示意图所示区域来移动产品。否则，产品可能会从您的手中滑落，从而造成受伤。



搬运产品时，如果已拉伸纸盒以备使用较大尺寸的纸张，请取出纸盒。否则，纸张的重量可能会导致纸盒掉落并导致您或他人受伤。



通过 USB 线将包括本产品在内的多台设备连接至电脑时，触碰本产品金属部件可能会有触电的感觉。

- 更换墨盒时，请注意不要让墨水误入眼中。
- 请将墨盒置于儿童不易触及的地方。
- 严禁吞食墨水。
- 除非有明确指示，否则切勿摇晃墨盒。摇晃墨盒可能会导致墨水漏出。
- 请勿拆卸墨盒。否则，可能会导致墨水误入眼中或沾到皮肤上。


如果墨水沾到皮肤上或者误入眼中或口中，请立即执行以下步骤：

- 如果皮肤沾上墨水，请立即用清水和肥皂冲洗。
- 如果墨水误入眼中，请立即用清水冲洗并就医。如果置之不理，可能会造成眼睛发红或轻微发炎。
- 如果墨水误入口中或误吞食墨水，请立即吐出来，漱口，然后就医。如未能就医，可能会导致疾病。


切勿将手在纸张边缘滑动。因为纸张边缘薄而锋利，可能会造成割伤。

⚠ 注意

- 切勿撕下或损坏设备内部的任何注意或警告标签。



- 移动部件位于示意图中所示的灰色阴影区域中。部件正在移动时，请确保您的双手远离这些区域。切勿撕下或损坏设备内部的任何注意或警告标签。



重要事项

- 如果产品性能发生明显变化，则表示需要维修。
- 请勿将产品连接至由壁式开关或自动定时器控制的电源插座，或接入耗电量大的大型电器或其他设备所在的相同电路内。否则可能导致产品断电。断电还可能导致产品内存中的信息被删除，而且断电后再次通电，可能会损坏产品。
- 切勿在本设备上放置任何物品，否则可能会引起产品故障。
- 遵循使用说明书进行操作时，如果本设备无法正常使用，只可以按照使用说明书中述及的操作方法进行调整。操作不当可能会造成产品损坏，并增加专业维修人员的工作量。

产品保修和责任

本手册中的任何内容均不影响现有的产品保修条款，也不会追加任何产品保修条款。未能遵循本手册中的安全说明可能会导致产品的保修条款失效。

警告



- 仅可使用本产品随附的电源线（如果包装箱中随附）。
- 本产品必须安装在靠近电源插座的地方。遇到紧急情况时，必须立即从电源插座上拔下产品电源插头以彻底切断电源。

有关使用无线网络机型的注意事项

1. 对于本设备的无线网络功能

2.4 GHz 频段的设备

- 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz
- 等效全向辐射功率（EIRP）： ≤ 100 mW
- 最大功率谱密度： ≤ 10 dBm/MHz（EIRP）
- 载频容限：20 ppm
- 带外发射功率（在 2.4 - 2.4835 GHz 频段以外）： ≤ -80 dBm/Hz（EIRP）

- 杂散发射（辐射）功率（对应载波 ± 2.5 倍信道带宽以外）：
 - ≤ -36 dBm/100 kHz（30 - 1000 MHz）
 - ≤ -33 dBm/100 kHz（2.4 - 2.4835 GHz）
 - ≤ -40 dBm/1 MHz（3.4 - 3.53 GHz）
 - ≤ -40 dBm/1 MHz（5.725 - 5.85 GHz）
 - ≤ -30 dBm/1 MHz（其它 1 - 12.75 GHz）

5.2 - 5.3 GHz 频段的设备

- 工作频率范围：5150 - 5350 MHz
- 等效全向辐射功率（EIRP）： ≤ 200 mW
- 最大功率谱密度： ≤ 10 dBm / MHz
- 载频容限：20 ppm
- 带外发射功率（EIRP）： ≤ -80 dBm / Hz
- 杂散发射（辐射）功率：
 - ≤ -36 dBm/100 kHz（30 - 1000 MHz）
 - ≤ -54 dBm/100 kHz（48.5 - 72.5 MHz, 76 - 118 MHz, 167 - 223 MHz, 470 - 798 MHz）
 - ≤ -40 dBm/1 MHz（2400 - 2483.5 MHz）
 - ≤ -33 dBm/100 KHz（5150 - 5350 MHz）
 - ≤ -40 dBm/1 MHz（5470 - 5850 MHz）
 - ≤ -30 dBm/1 MHz（其它 1 - 40 GHz）

5.8 GHz 频段的设备

- 工作频率范围：5725 - 5850 MHz
 - 发射功率： ≤ 500 mW 和 ≤ 27 dBm
 - 等效全向辐射功率（EIRP）： ≤ 2 W 和 ≤ 33 dBm
 - 最大功率谱密度： ≤ 13 dBm / Mhz 和 ≤ 19 dBm / MHz（EIRP）
 - 载频容限：20 ppm
 - 带外发射功率（EIRP）： ≤ -80 dBm / Hz（ ≤ 5725 Mhz 或 ≥ 5850 MHz）
 - 杂散发射（辐射）功率：
 - ≤ -36 dBm/100 kHz（30 - 1000 MHz）
 - ≤ -40 dBm/1 MHz（2400 - 2483.5 MHz）
 - ≤ -40 dBm/1 MHz（3400 - 3530 MHz）
 - ≤ -33 dBm/100 kHz（5725 - 5850 MHz）（提示：对应载波 2.5 倍信道带宽以外）
 - ≤ -30 dBm/1 MHz（其它 1 - 40 GHz）
2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线。
 3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有害干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
 4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰。
 5. 不得在飞机和机场附近使用。
 6. 本设备包含型号核准代码（分别）为 CM11T ID:2021AJ6253 的无线电发射模块。

局域网连接（仅限带有线局域网功能的机型）

⚠ 注意

在不超过额定电压的情况下将本设备连接到局域网。

产品中有害物质的名称及含量

请扫码获取本产品最新版的有害物质的名称及含有信息表

<https://www.brother.cn/service/RoHS/index.html>



商标

Wi-Fi® 和 Wi-Fi Direct® 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

Mac 是苹果公司在美国和其他国家的注册商标。

Android 是 Google 公司的商标。

QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本和其他国家的注册商标。

本手册中提及的软件名称都有一份软件许可协议，此协议指明了其相应的所有者。

Brother 产品、相关文档和任何其他资料中出现的任何公司的任何品牌名称和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

客户中心和维修站位置

请登录 www.95105369.com 网站，获取您当地的 Brother 办事处的联系方式。

关于复印或扫描设备（仅限带扫描功能的产品）的法律限制

蓄意造假而复制某些条款或文件是违法行为。违法复印文档包括但不限于如下列出文档种类。如对某一条目或文档有任何疑问，我们建议您咨询您的法律顾问或其他相关法律机构。

- 货币
- 债券或其他债务证明
- 存折
- 义务服兵役文件或草拟文件
- 护照
- 邮票（作废的或未作废的）
- 移民文件
- 福利文件
- 政府机构签发的支票或汇票
- 能证明身份的徽章或勋章

另外，依照某些国家法律规定，机动车驾驶证和所有权证明不可复印或扫描。

不可复印或扫描受版权保护的作品。一些受版权保护的作品可以被部分复制或扫描以进行“合理使

用”。多份复制将被视为不正当使用。艺术作品等同于受版权保护的作品。

免责声明

对使用本产品时发生的任何损坏、故障、系统崩溃、病毒感染、数据损坏和丢失以及任何其他类型错误的避免、减轻或不发生，Brother 不作任何保证。在适用法律允许的范围内，Brother 不对客户或任何其他第三方的任何收入损失或间接、特殊、意外、直接、典型或惩罚性损坏承担任何责任。