

PT-18R/N PT-24 PT-2430PC PT-9500pc

ソフトウェア インストール ガイド

Windows[®] Macintosh[®]

はじめに

<u>特長</u>

P-touch Editor	複雑なレイアウトの多種多様なラベルをフォント、テ ンプレート、クリップアートなどを使うことにより、 簡単に作成できるソフトウェアです。
Printer Driver	本機をプリンタとして使用するためのソフトウェアで す。P-touch Editor を使って作成したラベルや画像を 本機へ送り、印刷できます。

<u>CD-ROM の取り扱いについて</u>

- ・CD-ROM の表面を傷つけないでください。
- ・CD-ROM を非常に高温または低温になる場所に置かないでください。
- ・CD-ROM を曲げたり、上に重いものを載せないでください。
- ・CD-ROM に収録されたソフトウェアは本製品にのみにご使用できます。複数のパソ コンにインストールすることもできます。
- ・CD-ROM に収録されているソフトウェアをインストールする前に USB ケーブル をパソコンと接続しないでください。

動作環境

事前にインストール可能なパソコンの動作環境をご確認ください。

05	Windows®	Windows [®] 2000 Professional ^{*1} /XP ^{*2} / Windows Vista ^{®*3}	
03	Macintosh ^{® *4}	Mac OS [®] X 10.3.9 - 10.5 (PowerPC TM) Mac OS [®] X 10.4.4 - 10.5 (Intel [®])	
	Windows [®]	Windows [®] 2000 Professional/XP: 128MB 以上 Windows Vsita [®] :512MB 以上	
メモリ	Macintosh [®]	Mac OS [®] X 10.3.9:128MB 以上 Mac OS [®] X 10.4.x:256MB 以上 Mac OS [®] X 10.5:512MB 以上	
ハードディスク	Windows®	70MB 以上	
空き容量 ^{*5}	Macintosh®	120MB以上	
インターフェイス	Windows®	USB ポート (USB1.1 または USB2.0) シリアルポート(RS-232C) ^{*6}	
	Macintosh®	USB ポート (USB1.1 または USB2.0)	



モニタ	Windows®	SVGA、High Color 以上の グラフィック能力
	Macintosh®	256 色以上
その他	CD-ROM ドライブ	

- *¹ Windows[®] 2000 Professional でご利用の場合、インストールにはアドミニスト レータ権限が必要です。また、印刷にはパワーユーザーまたはアドミニストレータ 権限が必要です。User グループでは動作しません。
- *² Windows[®] XP でご利用の場合、インストールと印刷には「コンピュータの管理者」 アカウントが必要です。「制限付きアカウント」では動作しません。
- *³ Windows Vista[®] でご利用の場合、インストールにはアドミニストレータ権限が必要です。
- *4 Mac OS[®] でご利用の場合、インストールには管理者権限が必要です。
- *5 インストール可能なオプションをすべてインストールする場合に必要な空き容量です。
- *⁶ PT-9500pc のみ対応しています。
 - ご注意: Microsoft、Windows Vista、Windows、Windows Server は米 国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標 です。
 - Apple、Macintosh、Mac OS は Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
 - その他記載したソフトウェア名、商品名、製品名は、一般に開発元 各社の商標または登録商標です。
 - ・ P-touch はブラザー工業株式会社の登録商標です。

Win Mac

Windows[®]編

ソフトウェアとプリンタドライバをインストールする

P-touch Editor とプリンタドライバのインストール

- ご注意: ・ ソフトウェアおよびプリンタドライバのインストールを開始するまでは、 パソコンに USB ケーブルを接続しないでください。
 - ソフトウェアをインストールするときは、Windows[®] 2000 Professional/Windows Vista[®]の場合、アドミニストレータ権限でロ グインしてください。Windows[®] XP の場合、「コンピュータの管理者」 アカウントが必要です。
 - ・ USB ケーブルを使用したインストール手順を説明しています。
 - インストール手順はお使いのパソコンの OS によって異なります。ここでは、Windows Vista[®]の画面を例に説明しています。
- **1.** パソコンを起動し、CD-ROM ドライブに CD-ROM を挿入します。「P-touch Setup」画面が表示されます。
- **2.** インストールの方法を選択してクリックします。

標準インストール:

この製品を利用するのに必要なソフトウェ ア(P-touch Editor とプリンタドライバ) をすべてインストールします。(初めて本製 品をお使いになる場合はこちらを選択して ください。)

個別インストール:

本製品を利用したことがあり、必要なソフトウェアのみをインストールしたい場合は、 こちらを選択してください。

ソフトウェアインストールガイドを表示します: ソフトウェアインストールガイド(PDF)を表示します。 Adobe Reader をダウンロードします:

Adobe[®] Reader[®] のダウンロードページを表示します。

 使用許諾契約をよくお読みになり、使用許諾の諸条件に合意される場合は、 [はい]をクリックしてインストールを続けます。 画面の指示にしたがってインストールを進めてください。



- 4. アドイン機能を設定したい Microsoft[®] Office のアプリケーションを選択し、[次へ] をクリックします。(アドインとは、 Microsoft[®] Office のアプリケーションでラベ ルを作成することができる機能です。各アプ リケーションで取り込みたいテキストを選択 して、P-touch アイコンをクリックすること により、素早く簡単にラベルを作成すること ができます。)
- **5.** 「Driver Setup」画面が表示されたら、モデル名を選択して、[OK] をクリックします。
- ご注意: ・「Driver Setup」画面が表示されな い場合もあります。
 - PT-9500pc をお使いの場合:
 「ドライバのセットアップ」画面が 表示されます。ここでは「USB ケーブル」を選択して [OK] をク リックします。

711,206	
P-touch アドイン相談を追加したい	Microsoft Office のアプリケーション哲識語して下さい。
☞ 当odアドイン	
▼ Eccelアドイン	
IF Qutlook7F472	

river Setup
機種選択(S):
PT-18NR PT-24 PT-2430pc PT-9500pc
OK ++741

6. ▶ Windows[®] 2000 Professional をお使いの場合

ドライバインストール開始後すぐに、「デジタル署名がみつかりませんでした」とい うメッセージが表示されたときは、プリンタドライバをインストールするために [はい]をクリックします。

▶ Windows[®] XP をお使いの場合

ドライバインストール開始後すぐに、「ソフトウェアのインストール」画面が表示 されたときは、[続行]をクリックします。

▶ Windows Vista[®] をお使いの場合

ドライバインストール開始後すぐに、「Windows セキュリティ」確認画面が表示 されたときは、[インストール]をクリックします。

- ご注意:・これらの画面が表示されない場合もあります。
 - メッセージでは、お使いのモデル名が表示されます。
- **7.** 「ドライバのセットアップ」画面が表示されたら、本機とパソコンを USB ケーブ ルで接続し、本機の電源を入れます。
 - ご注意: ・ 本機の USB ポート部に貼付されている「注意シール」をはがしてください。
 - PT-2430PC をお使いの場合:
 USB ケーブルを接続する前に、本機の背面にある選択スイッチが下(E)側になっていることを確認してください。





8. ▶ Windows[®] 2000 Professional をお使いの場合

本機がパソコンに認識され、「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッ セージが表示されたときは、プリンタドライバをインストールするために [はい] をクリックします。

▶ Windows[®] XP をお使いの場合

本機がパソコンに認識され、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示 されたときは、「いいえ、今回は接続しません」を選択して、[次へ]をクリックし ます。

インストール方法の選択画面では、「ソフトウェアを自動でインストールする(推 奨)」を選択して、[次へ]をクリックします。

「ハードウェアのインストール」画面が表示されたときは、インストールを続ける ため、[続行] をクリックします。

プリンタが追加されたことを示す画面が表示されたら、[完了]をクリックして画 面を閉じます。

▶ Windows Vista[®] をお使いの場合

本機がパソコンに認識されると、自動的にプリンタドライバのインストールが始ま ります。

ご注意:・これらの画面が表示されない場合もあります。

・ メッセージでは、お使いのモデル名が表示されます。

9. ドライバのインストールが完了すると、「オンラインユーザー登録」画面が表示されます。すぐにオンラインユーザー登録するかを選択して、「次へ」をクリックします。 「はい、表示します」を選択した場合は、インターネット経由で登録をする画面が

表示されます。 10. インストールを終了するには[完了]をクリックします。パソコンを再起動してく ださい。

Win

6

ソフトウェアとプリンタドライバをアンインストールする

手順では、パソコンの画面表示を「クラシック表示」に設定した場合で説明しています。 また、モデル名を「PT-XXXX」と表示しています。

ご注意: アンインストール手順はお使いのパソコンの OS によって異なります。

P-touch Editor をアンインストールする

】. ▶ Windows[®] 2000 Professional/XP をお使いの場合

「コントロールパネル」画面の「アプリケーションの追加と削除」(Windows[®] 2000 Professional) /「プログラムの追加と削除」(Windows[®] XP)を選択しま す。「アプリケーションの追加と削除」(Windows[®] 2000 Professional) /「プロ グラムの追加と削除」(Windows[®] XP)画面が表示されます。

▶ Windows Vista[®] をお使いの場合

「コントロールパネル」画面の「プログラムと機能」を選択します。「プログラムの アンインストールまたは変更」画面が表示されます。

2. ► Windows[®] 2000 Professional/XP をお使いの場合 「Brother P-touch Editor 5.0」を選択して、「変更と削除」をクリックします。

▶ Windows Vista[®] をお使いの場合

「Brother P-touch Editor 5.0」を選択して、[アンインストールと変更]をクリックします。「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。

- **3.** 「ファイル削除の確認」画面が表示されたら、[OK] をクリックします。アンイン ストールが開始されます。
- **4.** ソフトウェアのアンインストールが完了すると、「メンテナンスの完了」画面が表示されます。[完了]をクリックします。

5. ▶ Windows[®] 2000 Professional/XP をお使いの場合

「アプリケーションの追加と削除」(Windows[®] 2000 Professional)/「プログラ ムの追加と削除」(Windows[®] XP)を閉じます。

▶ Windows Vista[®] をお使いの場合

「プログラムのアンインストールまたは変更」を閉じます。

P-touch Editor のアンインストールが完了しました。

<u>プリンタドライバをアンインストールする</u>

Windows[®] 2000 Professional/XP をお使いの場合

】. 本機の電源を切ります。

7

2. ▶ Windows[®] 2000 Professional をお使いの場合

「コントロールパネル」画面の「プリンタ」を選択します。「プリンタ」画面が表示 されます。

▶ Windows[®] XP をお使いの場合

「コントロールパネル」画面の「プリンタと FAX」を選択します。「プリンタと FAX」画面が表示されます。

ご注意: 詳しくは、Windows[®]のヘルプをご覧ください。

- 「Brother PT-XXXX」を選択して、「ファイル」メニューから「削除」、または右ク リックして「削除」を選択します。「プリンタ」画面が表示されたら、[はい]をク リックします。
- **4.** 「ファイル」メニューから「サーバーのプロパティ」を選択します。 「プリントサーバーのプロパティ」画面が表示されます。
- 「ドライバ」のタブをクリックして、「Brother PT-XXXX」を選択し、[削除] をク リックします。「プリントサーバー プロパティ」画面が表示されたら [はい] をク リックします。
- 「プリントサーバーのプロパティ」画面を閉じます。
 プリンタドライバのアンインストールが完了しました。

Windows Vista[®] をお使いの場合

- **1.** 本機の電源を切ります。
- **2.** 「コントロールパネル」画面の「プリンタ」を選択します。「プリンタ」画面が表示 されます。

ご注意:詳しくは、Windows[®]のヘルプをご覧ください。

- **3.** 「Brother PT-XXXX」を選択して、「このプリンタを削除」をクリック、または右 クリックして「削除」を選択します。「プリンタ」画面が表示されたら、[はい] を クリックします。
- 4. 「プリンタ」画面内で右クリックして、「管理者として実行」→「サーバーのプロパティ…」を選択します。「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。
 「プリントサーバーのプロパティ」画面が表示されます。
- **5.** 「ドライバ」のタブをクリックして、「Brother PT-XXXX」を選択し、[削除...]を クリックします。
- 6. 「ドライバとパッケージの削除」画面が表示されたら、「ドライバのみ削除する」を 選択して、[OK] をクリックします。「プリントサーバー プロパティ」画面が表示 されたら [はい] をクリックします。
- 「プリントサーバーのプロパティ」画面を閉じます。
 プリンタドライバのアンインストールが完了しました。

8

_Win

ラベルを作成する

下記の例は P-touch Editor で作成できるラベルのごく一部です。また、使用されている 社名、人名、地名などは架空のものです。「P-touch Editor ヘルプ」の操作編では、次の ようなラベルを作成する手順を説明しています。

タイトル	例	紹介している機能
Snap モードで画面を キャプチャしてみよう! *1	Under Street Str	・Snap モードの起動方法 ・画面キャプチャ
名前ラベルを作ってみよ う ^{*2}	山田太郎	 ・ラベルの大きさを指定 ・テキストラベルを中央に配置 ・テキストのまわりに枠付け
CD ケースラベルを作っ てみよう ^{*2}	Best Hit Songs Jan Aug. Best Hit Songs Jan Aug.	 ・背景テーマの設定 ・クリップアートの挿入 ・シート機能で複数のラベル をまとめる
表を作ってみよう! ^{*2}	● 送備管理部門 ABCDE事業企画部 固定資産コード 01234567890 設備コード ABCDEFGHIJK	・表の挿入 ・セルの結合 ・表内へのテキスト入力 ・お気に入りに追加
幅広ラベルを作ってみよ う ^{*2}	〕消火器	・幅広ラベルの設定 ・文字の反転
縦書きラベルを作ってみ よう ^{*2}	12 月 24 日	・縦書きラベルの作成 ・縦中横組み文字の設定
決まった長さのラベルを 作ってみよう ^{*2}	会議室 会議室	・テキストの拡大、均等割付 ・文字の制御方法

タイトル	例	紹介している機能
ナンバリング(連番)印 刷してみよう ^{*3}	IPアドレス: 192.168.1.1 192.168.1.2	・テキストのナンバリングの 設定、印刷
短縮ダイヤルラベルを 作ってみよう! ^{*3}	総務部 技術部 人事部 管理部	・罫線なしの表 ・セルの幅設定
バーコードラベルを作っ てみよう! ^{*3}	*CODE39*	・規格の選択 ・サイズの変更
データベースを利用して ラベルを作ってみよう ^{*3}	1887ケブル。 1897ケブル。 18910日 1991日	・Excel ファイルの接続方法 ・レイアウトへのマージ

- *1 Snap モード
- *2 Express モード
- *3 Professional モード

P-touch Editor を使う

P-touch Editor の起動手順について説明します。P-touch Editor を使用すると、さまざ まなラベルを作成できます。各種ラベルのサンプルとラベルの作成、印刷、保存などの詳 細については、P-touch Editor ヘルプをご参照ください。

ここでは、Windows Vista[®] の画面を例に説明しています。各画像内のプリンタ名はご購 入のモデル名に置き換えてお読みください。

 「スタート」→「すべてのプログラム(プログラム)」→「Brother P-touch」→「P-touch Editor 5.0」の順にクリックします。



ご注意:次の方法でも P-touch Editor を起動することができます(インストール時 にショートカットを作成した場合のみ)。

デスクトップ上のショートカットアイコンをダブルクリックします。

クイック起動バー上のショートカットアイコンをクリックします。

P-touch Editor が起動すると、[新規 / 開く]画面が表示され、新規ラベルレイア ウトの作成、または既存ラベルを開くかを選択できます。

ご注意: P-touch Editor の起動時の動作方法を指定することができます。 P-touch Editor 編集画面の「ツール」メニューから「オプション」を選択 します。「オプション」画面が表示されたら、「全般」タブ内の「起動時の設 定」で「動作」リストボックス内の設定を選択します。通常は、「新規/開 くダイアログを表示」を選択してください。

Wir

2. [新規/開く] 画面が表示されたら、画面内の 様々なオプションを選択して [OK] をクリッ クします。

▶プリンタの選択、テープサイズ

ラベルプリンタとメディアサイズを選択できま す。

▶ 開く - ファイルを開く

「開く」画面が表示されます。以前に作成して 保存したファイルが表示され、選択して開くこ とができます。

▶ 開く - 履歴を見る

「履歴」画面が表示されます。最近作成されたラベルが表示され、選択して開くこ とができます。

▶ 新しいレイアウトの作成 - 新規作成

新規ラベルレイアウトを作成することができます。縦書きか横書きかを選択してく ださい。

▶ 新しいレイアウトの作成 - 用途から選ぶ

あらかじめ用意されたテンプレートを選択して、お好みのレイアウトを簡単に作成 することができます。

▶ ヘルプ - 操作ガイド

P-touch Editor ヘルプが表示されます。ヘルプファイルを使用すると、ラベルレイ アウトの作成方法が順を追って学習できます。

▶ 最新版を確認する

インターネットに接続されたコンピュータでクリックすると、ブラザーソリュー ションセンターにつながります。ブラザーソリューションセンターで最新のソフト ウェアダウンロードや FAQ(よくある質問)をご確認ください。

P-touch Editor 編集画面が表示されます。

規/関<		
■ プリンタの選択(E) Brother PT-XXXX ・	■際 🚰 ファイルを開く((2)) 🖺	履歴を見る(以)
■ テープサイズ(3)	■ 新しいレー(アウトの作成的)) ■ 新しいレー(アウトの作成的))	
	A	A
	410 e	
■ 最終記念通記する ※ △ルフ·計算法が主任		
		0K *P#2/E/k

<u>P-touch Editor 編集画面 -Express モード</u>

Express モードでは、テキストや画像を使用して簡単にラベルを作成できます。編集画 面の構成は下記のようになっています。

	🔞 P-touch Editor - [レイアウト	2]		
0	② 7r1ルE 編集E 表示型	第人句 書式の ツールの レイアウトの ウインドウ()	_ 8 ×	
(2)	A IA >	A 🔲 🖃 🗁 🗟 🗖 🐻 📕 🌖		
0	新規/間K 用紙 デ	Fスト 飾り枠 図 お気に入り 配置 印刷 保存	Express	\sim
	ታ ቶ <mark>አ</mark> ኮ)(♥ A · ∖ · □ · Ⅲ 🖶 ೫ № № 😭 🕿)		-(5)
	テキストのプロパティを設定します			
	<mark>=</mark> フォント	E		
	HGP#J991E ▼ 28 ▼			
	AA			_6
	■ 254/ル			0
3	BIUA.			
	■ テキストの配置	2.		
		14-6		
	[100]+ 自動長			
		日日 91 1 1 本文 二一下 火打 火打 火打 火打	XE4 XE5 XE6	
	A⊒ ^④ 横書き			
	○ ####	1		
				-7
<u></u>	K Snan Exprase	Proface innal Brother PT-2431PC •		
9	C- Children C Apress			

① メニューバー

コマンドは、機能ごとに各メニュー(ファイル、編集、表示、挿入など)に 割り当てられています。

- ② コマンドバー コマンドバーには、新規 / 開く、用紙、テキスト、飾り枠、図などが含まれ ています。
- ③ プロパティパレット コマンドバーまたは、レイアウト上のオブジェクトを選択すると、関連する 設定項目を自動的に表示します。
- ④ モードスイッチ
 P-touch Editor の編集モードを切り替えます。
- ⑤ 描画 / 編集ツールバー オブジェクトの選択、テキスト入力、図形の描画などのボタンを集めたバー です。
- ⑥ レイアウトウィンドウ
 レイアウトウィンドウは、オブジェクトの表示や編集に使用されます。
- ⑦ データベースウィンドウ 接続されたデータベースを表示します。
- ご注意:・「表示」メニューでは、ツールバー、ルーラーなどの表示 / 非表示を設定 できます。
 - 詳細については、P-touch Editor ヘルプを参照してください。

<u>P-touch Editor 編集画面 -Professional モード</u>

Professional モードでは、テンプレート作成をはじめとした本格的ラベル作成機能を提供します。編集画面の構成は下記のようになっています。



- メニューバー コマンドは、機能ごとに各メニュー(ファイル、編集、表示、挿入など)に 割り当てられています。
- ② 標準ツールバー このツールバーには、頻繁に使用されるコマンド(新規レイアウト、開く、 保存、印刷など)を集めたバーです。
- ③ プロパティパレット プロパティパレットには、印刷、用紙、テキスト、および配置があります。 各パレットの左側をクリックすると、パレットの表示 / 非表示を設定できます。
- ④ 描画 / 編集ツールバー オブジェクトの選択、テキスト入力、図形の描画などのボタンを集めたバー です。
- ⑤ レイアウトウィンドウ
 レイアウトウィンドウは、オブジェクトの表示や編集に使用されます。
 ⑥ データベースウィンドウ
 - 接続されたデータベースを表示します。
- ⑦ モードスイッチ
 P-touch Editor の編集モードを切り替えます。
- ⑧ サイドバー このタブを選択することで、テキスト、バーコード、表などの挿入とフォー マット、ラベルテンプレートを作成するためのオブジェクトの順序変更、高 度な設定を簡単に実行できます。
- Win
- ご注意: ・「表示」メニューでは、ツールバー、プロパティパレット、サイドバーな どの表示 / 非表示を設定できます。
 - ・ 詳細については、P-touch Editor ヘルプを参照してください。

13

<u>P-touch Editor 編集画面 -Snap モード</u>

Snap モードでは、画面をキャプチャーしたり、画像として印刷したり、後で使用するた めに保存することが可能です。Snap モードの起動手順を説明します。

 P-touch Editor 編集画面で [Snap] モードス イッチをクリックします。「Snap モードの説明」 画面が表示されます。



- ご注意:・「Snap モードの説明」画面内の「今後、この画面を表示しない」に チェックマークを入れると、次回から直接 Snap モードに切り替えができ ます。
 - 「スタート」→「すべてのプログラム (プログラム)」→「Brother P-touch」→「P-touch Editor 5.0 (Snap モード)」からも起動することができます。
- **2.** [OK] をクリックします。Snap モードが表示されます。



ご注意:詳細については、P-touch Editor ヘルプを参照してください。

P-touch Editor ヘルプを使う

P-touch Editor のヘルプでは、利用できる機能についての詳しい情報や操作手順を説明 しています。ここでは、Windows Vista[®] の画面を例にしています。画面に表示されるプ リンタ名はお使いのモデル名になります。

P-touch Editor ヘルプを起動します。

▶「スタート(愛)」ボタンから起動する
P-touch Editor ヘルプを起動するには、「スタート(愛)」ボタン→「すべてのプログラム(プログラム)」→「Brother P-touch」→「P-touch Editor 5.0 ヘルプ」の順にクリックします。

▶「新規 / 開く」画面から起動する

P-touch Editor 5.0 を起動すると「新規 / 開く」 画面が表示されます。「<u>ヘルプ - 操作ガイド</u>」をク リックします。





14

ご注意:「<u>最新版を確認する</u>」をクリックすると、インストールされている P-touch Editor より新しいバージョンのエディタをダウンロードできるかどうか確認 することができます。

▶ P-touch Editor 編集画面から起動する

「ヘルプ」メニューから「P-touch Editor ヘルプ」を選択します。



Express モード

Professional モード

ご注意: P-touch Editor の編集画面を表示しているときに、キーボードの「F1」 キーを押しても、ヘルプを起動することができます。

▶ Snap モード画面から起動する			
Snap モードの画面上で、	右クリックして		
「P-touch Editor ヘルプ」	を選択します。		

Snap Drop or Input	o	×	
C		画面スナップ(S) 編集画面に戻る(E)	
		Snap モードの説明(N)	
		P-touch Editor ヘルプ(H)	F1
		操作ガイド(G) バージョン情報(A)	
		アプリケーションの終了(X)	



2. P-touch Editor ヘルプを操作して、閲覧します。



① ツールバー

ヘルプを素早く、簡単に操作するためのアイコンです。

② タブ

「目次」、「キーワード」、「検索」、「お気に入り」の 4 通りの方法で、 P-touch Editor ヘルプの記載情報を検索することができます。

③ メニュー

選択したタブの内容が表示されます。

④ トピックエリア
 選択した項目の説明が表示されます。
 操作編:事例に従って、ラベル作成手順を説明します。
 機能編: P-touch Editor の機能を項目別に説明します
 トラブルシューティング:トラブルの対処法について説明します。
 各ヘルプにジャンプ: P-touch Library、P-touch Transfer Manager のヘルプにジャンプします。

P-touch Editor ヘルプを印刷する

ヘルプの内容を印刷することができます。ヘルプは通常のプリンタから印刷します。

- 1. 「目次」タブで印刷したいトピックを選択します。
- **2.** ツールバーの ペクリックします。
 「トピックの印刷」画面が表示されます。
- 印刷するトピックの範囲を選択して、[OK] をクリックします。
 「印刷」画面が表示されます。



- 設定を確認して、[印刷]をクリックします。
 ヘルプが印刷されます。
 - ご注意: A4 など一般的な用紙サイズに対応している通常のプリンタを選択してください。

Win

Macintosh[®]編

ソフトウェアとプリンタドライバをインストールする

P-touch Editor とプリンタドライバのインストール

手順では、モデル名を「PT-XXXX」と表示しています。

- ご注意:・ ソフトウェアをインストールするまでは、Macintosh[®] に USB ケーブル を接続しないでください。
 - ソフトウェアをインストールするときは、管理者権限を持つユーザーでロ グインしてください。
 - ・シリアルケーブルには対応していません。ここでは USB ケーブルを使用 したインストール手順を説明しています。
 - インストール手順はお使いの Macintosh[®] の OS によって異なります。
 ここでは、Mac OS[®] X 10.4.11 の画面を例に説明しています。
- Macintosh[®]を起動して、CD-ROMドライブに CD-ROM を挿入し、 「PT_Series」の CD-ROM アイコンが表示されたら、ダブルクリックしま す。
- PT_Series

Mac OS X

Brother PT-XXXX Driver.pkg

- 「Mac OS X」フォルダ→「P-touch Editor 5.0 Installer」の順にダブルクリックします。 画面表示にしたがって、インストールを進めます。
- インストールが完了し、右の画面が表示されたら[完了]をクリックします。 ソフトウェアのインストールが完了しました。 引き続き、プリンタドライバのインストール へ進みます。



- **4.** 「Mac OS X」フォルダ内の「Brother PT-XXXX Driver.pkg」をダブ ルクリックします。 プリンタドライバのインストール設定画面が表示されます。画面表示 にしたがって、インストールを進めます。
- インストールが完了し、「"再起動"をクリックして、ソフトウェアのインストールを終了してください。」と表示されたら[再起動]をクリックして、Macintosh[®]を再起動させます。
 プリンタドライバのインストールが完了しました。





- **6.** 再起動したら、本機の USB ポートに USB ケーブルを接続します。
 - ご注意: 本機の USB ポート部に貼付されて いる「注意シール」をはがしてくだ さい。





Macintosh[®]の USB ポートへ接続

7. Macintosh[®]の USB ポートに USB ケーブルを接続して、本機の電源を入れます。

8. ▶ Mac OS[®] X 10.3.9-10.4.x をお使いの場合

Mac OS[®] X がインストールされているドライブをダブルクリックし、「アプリケー ション」フォルダ→「ユーティリティ」フォルダ→「プリンタ設定ユーティリティ」 の順にダブルクリックします。

▶ Mac OS[®] X 10.5 をお使いの場合

アップルメニューから「システム環境設定」→「プリントとファクス」を選択します。

9. ► Mac OS[®] X 10.3.9 をお使いの場合

[追加]をクリックして、画面上部の[USB]を選択します。一覧から「PT-XXXX」 を選択して、もう一度[追加]をクリックします。プリンタが「プリンタリスト」 に追加されます。

▶ Mac OS[®] X 10.4.x/10.5 をお使いの場合

[追加] (Mac OS[®] X 10.4.x) / ◆ (Mac OS[®] X 10.5) をクリックします。一覧 から「PT-XXXX」を選択して、[追加] をクリックします。プリンタが「プリンタ リスト」(Mac OS[®] X 10.4.x) /「プリントとファクス」(Mac OS[®] X 10.5) に追 加されます。

▶ PT-2430PC: Mac OS[®] X 10.4.x をお使いの場合

[追加] をクリックして、プリンタを BRPTUSB 接続で追加します。(このように しておくと、印刷エラーが発生した場合にエラーダイアログが表示されます。)適 切なプリンタ名を設定します。

10.「プリンタリスト」/「プリントとファクス」 画面に戻ったら、「PT-XXXX」が追加されて いることを確認して画面を閉じます。 本機がプリンタとして使用できます。



ご注意: ソフトウェアについて詳しくは、P-touch Editor ヘルプをご覧ください。

ソフトウェアとプリンタドライバをアンインストールする

手順では、モデル名を「PT-XXXX」と表示しています。

- ご注意:・ ソフトウェアをアンインストールするときは、管理者権限を持つユーザー でログインしてください。
 - ・ アンインストール手順はお使いの $Macintosh^{\mathbb{B}}$ の OS によって異なります。

P-touch Editor をアンインストールする

- P-touch Editor がインストールされているドライブの「アプリケーション」フォ ルダ→「P-touch Editor 5.0」フォルダ→「Uninstall P-touch」フォルダ→ 「UninstallPtEditor.command」の順にダブルクリックします。 「Terminal」画面が表示され、アンインストールが開始されます。
 - ご注意:「UninstallPtEditor.command」をダブルクリックしても、「Terminal」 画面が表示されないときは、右クリック(もしくは Control キー + マウス クリック)でコンテキストメニューを表示させ、「Terminal」を選択しま す。
- 2. 🛞 を押して、「Terminal」 画面を閉じます。
- 3. 「アプリケーション」フォルダ内の「P-touch Editor 5.0」フォルダを削除します。

ご注意:「P-touch Editor 5.0」フォルダを削除する前に必要なファイルなどが残っていないか確認してください。

P-touch Editor のアンインストールが完了しました。

Mac

プリンタドライバをアンインストールする

- **1.** 本機の電源を切ります。
- 2. ▶ Mac OS[®] X 10.3.9-10.4.x をお使いの場合 Mac OS[®] X がインストールされているドライブをダブルクリックし、「アプリケーション」フォルダ→「ユーティリティ」フォルダ→「プリンタ設定ユーティリティ」の順にダブルクリックします。
 「プリンタリスト」画面が表示されます。
 ▶ Mac OS[®] X 10.5 をお使いの場合

アップルメニューから「システム環境設定 ...」→「プリントとファクス」を選択し ます。

3. ► Mac OS[®] X 10.3.9-10.4.x をお使いの場合

「PT-XXXX」を選択して、 🥸 をクリックします。

▶ Mac OS[®] X 10.5 をお使いの場合

「PT-XXXX」を選択して、- をクリックします。

4. 「プリンタリスト」/「プリントとファクス」画面を閉じます。 プリンタドライバのアンインストールが完了しました。

Mac

ラベルを作成する

下記の例は P-touch Editor で作成できるラベルのごく一部です。また、使用されている 社名、人名、地名などは架空のものです。「P-touch Editor ヘルプ」の操作編では、次の ようなラベルを作成する手順を説明しています。

タイトル	例	紹介している機能
Snap モードで画面を キャプチャしてみよう [*]	State Call of right	・Snap モードの起動方法 ・画面キャプチャ
Snap モードにファイル をドロップしてみよう [*]		・ドラッグ&ドロップ機能
名前ラベルを作ってみよ う	山田太郎	 ・ラベルの大きさを指定 ・テキストラベルを中央に配置 ・テキストのまわりに枠付け
アドレスラベルを作って みよう	〒460-0000 名古屋市中区O×町 1-2 LBI商事 山田 太郎様	・ラベルの大きさを指定 ・印刷 ・レイアウトの保存
長尺テープでラベルを 作ってみよう	⊗禁煙⊗	・テープ長設定 ・クリップアートの挿入の方 法
CD ケースラベルを作っ てみよう	Best Hit Songs Jan Aug.	・クリップアートの挿入
表を作ってみよう	9 XKJ 設備管理部門 ABCDE事業企画部 固定資度コード 01234567890 設備コード ABCDEFGHUK	・表の挿入 ・セルの結合 ・表内へのテキスト入力 ・お気に入りに追加

Mac

タイトル	例	紹介している機能	
幅広ラベルを作ってみよ う		・幅広ラベルの設定 ・文字飾りの設定	
テンプレートを利用して データベースを接続して みよう	1587ケブル。 (2010) (2010) (1111-150) (1111-150)	・テンプレートの選択 ・データベース接続	

*Snap モード

P-touch Editor を使う

P-touch Editor の起動手順について説明します。P-touch Editor を使用すると、さまざ まなラベルを作成できます。各種ラベルのサンプルとラベルの作成、印刷、保存などの詳 細については、P-touch Editor ヘルプをご参照ください。

1. P-touch Editor がインストールされている ドライブの「アプリケーション」→「Ptouch Editor 5.0」の順にクリックします。

999	P-touch Editor 5.0				C	
< ► = □ <			Q,			
▲ アプリターション ③ システム ③ ユーザ ③ ユーザ ③ ユーザーズガイドと情報 ■ ライブラリ	 P-souch Editor 5.0 Photo Booth O QuickTime Player Starl Shelock Tドレスブック イメージキャブ表示 インジャット発明 ジステム発表設定 フォッナーズ ブ ディスト・エブ・マッ	All Presch Editor Aungles Terplan Universität Presch Aungles Universität Presch Aungles Aungles		マプレビュー: (ア) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日		
	1/5	IEF. 11.04 C8 空き				

2. 「P-touch Editor」をダブルクリックします。

ご注意: エイリアスが作成されている場合は、エイリアスをダブルクリックしてくだ さい。

P-touch Editor 編集画面が表示されます。

<u>P-touch Editor 編集画面 -Standard モード</u>

Standard モードでは、テキストや画像を使用して簡単にラベルを作成できます。編集画 面の構成は下記のようになっています。

_	00			名称未設	全2.lbx		0	
- 新規	/開< 用紙	A	り枠 図	ご ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓			() インスペクタ Snap モード)	-5
-	Α - \	• 🗌 • 🛛	III 🔐 🔊 ·	- 🔤 🗶 🗈	🎦 🖌 😭 👔		- 100% +	
0					1120		0 100 100 100 100 アオストのアロバティを設定しま アオントの の 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	6
				^				
Par	ts.csv		留 フィールドの		1/3	Q	Ayz Zy	
Par	ts.csv	F2	F3		1/3	Q	Ayz Zy	
Par	ts.csv F1 部品名	F2 型名	日 フィールドの F3 部品コード		1/3	Q	(A _{YZ})(Z _{YA})	
Par 1 2	ts.csv F1 部品名 USBケーブル	F2 型名 CB-001	F3 部品コード 111111-001		1/3	Q	Az Z	

①コマンドバー

コマンドバーには、新規 / 開く、用紙、テキスト、飾り枠、図などが含まれ ています。

②描画 / 編集ツールバー

オブジェクトの選択、テキスト入力、図形の描画などのボタンを集めたバー です。

③レイアウトウィンドウ

レイアウトウィンドウは、オブジェクトの表示や編集に使用されます。

④データベースウィンドウ

接続されたデータベースを表示します。

⑤ Snap モードスイッチ

編集画面を Snap モードに切り替えます。

⑥インスペクタ

コマンドバーまたは、レイアウト上のオブジェクトを選択すると、関連する 設定項目を自動的に表示します。

ご注意: ・「表示」メニューでは、ツールバーやインスペクタなどの表示 / 非表示を 設定できます。

・ 詳細については、P-touch Editor ヘルプをご覧ください。

<u>P-touch Editor 編集画面 -Snap モード</u>

Snap モードでは、画面をキャプチャーしたり、画像として印刷したり、後で使用するために保存することが可能です。Snap モードの起動手順を説明します。

 P-touch Editor 編集画面で[Snap モード] ボタ ンをクリックします。「Snap モードの説明」画面 が表示されます。



ご注意:「Snap モードの説明」画面内の「今後、この画面を表示しない」にチェックマークを入れると、次回から直接 Snap モードに切り替えができます。

2. [OK] をクリックします。Snap モードが表示されます。



ご注意:詳細については、P-touch Editor ヘルプを参照してください。

P-touch Editor ヘルプを使う

P-touch Editor のヘルプでは、利用できる機能についての詳しい情報や操作手順を説明 しています。ここでは、Mac OS[®] X 10.4.11 の画面を例にしています。画面に表示され るプリンタ名はお使いのモデル名になります。

P-touch Editor ヘルプを起動します。

▶「新規/開く」画面から起動する
P-touch Editor 5.0 を起動すると「新規/開く」画面が表示されます。「ヘルプ - 操作ガイド」をクリックします。

ご注意:「最新版を確認する」をクリックする と、インストールされている P-touch Editor より新しいバージョンのエディ タをダウンロードできるかどうか確認 することができます。

▶ P-touch Editor 編集画面から起動する 「ヘルプ」メニューから「P-touch Editor ヘ ルプ」を選択します。





P-touch Editor を終了

▶ Snap モード画面から起動する Snap モードの画面上で、右クリック(もし

くは Control キー + クリック)して、 「P-touch Editor ヘルプ」を選択します

Mac

2. P-touch Editor ヘルプを操作して、閲覧します。



① ツールアイコン

ヘルプを素早く、簡単に操作するためのアイコンです。

- ② トピックエリア 選択した項目の説明が表示されます。 操作編:事例に従って、ラベル作成手順を説明しています。 機能編:P-touch Editorの機能を項目別に説明しています トラブルシューティング:トラブルの対処法について説明しています。
- ③ 検索エリア 質問、キーワードを入力すると、P-touch Editor ヘルプの記載情報を検索す ることができます。

P-touch Editor ヘルプを印刷する

ヘルプの内容を印刷することができます。ヘルプは通常のプリンタから印刷します。

- 1. 画面に印刷したいヘルプを表示させます。
- ► Mac OS[®]X 10.3.9-10.4.x をお使いの場合
 「ファイル」メニューから「ブリント…」を選択します。「プリント」画面が表示されます。

▶Mac OS[®] X 10.5 をお使いの場合

ツールアイコンから「プリント ...」を選択します。「プリント」画面が表示されま す。

- **3.** 設定を確認して [プリント] をクリックします。 ヘルプが印刷されます。
 - ご注意: A4 など一般的な用紙サイズに対応している通常のプリンタを選択してくだ さい。

Mac

27

brother

Printed in China LW3440001

