

プログラムのコピー／削除をしたい

プログラム編集モードで実施します。

モードで「プログラム編集」を選択し、プログラム編集メニューで「ディレクトリ表示」を選択します。コピー／削除したいプログラムがあるフォルダに移動させます。

ディレクトリ表示 プログラム 2022/01/31 10:56:18

プログラム (KOYA/7906)

カレントフォルダ :SANO/

No.	サイズ	日付	No.	サイズ	日付	No.	サイズ	日付	No.	サイズ	日付
../(親フォルダ)											
0001	52	21/09/30									
0005	57	21/10/25									
0100	88	21/09/24									
0200	52	21/09/30									
0201	52	21/09/30									
0202	52	21/09/30									
0203	52	21/09/30									
0210	52	21/09/30									

プログラム番号

使用量 29.1Mbyte
残容量 86.4Mbyte

A-B: 番号AをBへコピー/チェック
A/B: 番号A - 番号Bまでを一括削除
データ保護無効: コピー データ保護有効: チェック

【ヘルプ】

■ 運転中 ■ 編集不可

プログラム編集メニュー	データバンク	詳細	ソート	コピー/チェック	削除	プロテクトオン	フォーマット
F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7

【プログラムをコピーしたい場合】

「プログラム番号」に(コピー元のプログラム番号)-(コピーしたいプログラム番号)を入力します。

例えば今ある100番のプログラムを300番にコピーしたい場合

100-300

と入力し「F4:コピー/チェック」を押すと100番のプログラムが300番にコピーされます。

【プログラムを削除したい場合】

・1個のプログラムを削除したい場合

削除したいプログラム番号にカーソルを合わせて「F5:削除」を押します。

削除しても良いですか?とメッセージが出るので削除する場合は「F0:はい」を押します。

・複数プログラムを削除したい場合

「プログラム番号」に(削除したい先頭のプログラム番号)/(削除したい最後のプログラム番号)

を入力します。例えば200番～210番まで一括削除したい場合

200/210

と入力し「F5:削除」を押すと以下の確認メッセージに変わります。

1プログラムずつ確認しながら削除する場合は「F0」、一括削除する場合は「F4」をそれぞれ押します。

プログラム 0200 G277 X0 Y0 Z-34.0 R2.0 I1.25 Q9.0 S200 P0.2 K1 使用量 29.1Mbyte
削除しますか? 残容量 86.4Mbyte

(削除範囲 0200 - 0210)

はい いいえ 以降全て削除する 中止

F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
----	----	----	----	----	----	----	----