

Serie impresora láser

Guía de instalación en Windows Vista[®]/Windows [®] 7

Antes de utilizar la impresora, es necesario configurar el hardware e instalar el controlador. Consulte en esta "Guía de configuración rápida" y esta "Guía de instalación en Windows Vista[®]/Windows[®] 7" para una configuración apropiada y las instrucciones acerca de la instalación.

Paso 1 Configuración del equipo

Siga primero los procedimientos en el Paso 1 Configuración del equipo en la Guía de configuración rápida. Y a continuación vuelva al Paso 2 Instalación del controlador de impresora en esta guía de instalación.



Paso 2 0

Instalación del controlador de impresora

Siga los pasos en esta Guía de instalación en Windows Vista[®] /Windows[®] 7 para instrucciones adecuadas acerca de la instalación del controlador de impresora.





Modo de utilización de la impresora. Consulte la guía del usuario que se encuentra en el CD-ROM.

Tenga siempre a mano la "Guía de configuración rápida", la "Guía de instalación en Windows Vista[®]/Windows[®] 7" así como el CD-ROM adjunto para poder consultarlos fácil y rápidamente cuando sea necesario.





Advertencia	Fallo eléctrico	Superficie caliente	Precaución
Las advertencias le dicen lo que hacer para impedir posibles lesiones personales.	Los símbolos de fallos eléctricos le advierten de una posible descarga eléctrica.	Los iconos de superficies calientes le indican no tocar las piezas del equipo que están calientes.	Las precauciones especifican procedimientos que ha de seguir o evitar para prevenir posibles daños a la impresora u otros objetos.
Configuración incorrecta	Nota	Q Guía de configuración rápida	
Los símbolos de configuración incorrecta le advierten de dispositivos y operaciones que no son compatibles con la impresora.	Las notas le indican cómo responder a una situación que surja o le proporcionan sugerencias sobre cómo funciona la operación actual con otras utilidades.	Indica una referencia a la Guía de configuración rápida.	

Antes de iniciar

Antes de utilizar este manual
Instalación del controlador de impresora
Windows [®]
Para usuarios de cable de interfaz USB
Utilidad BRAdmin Light
Otra información
Requisitos del ordenador



Antes de utilizar este manual

Se utiliza este manual sólo para el sistema operativo Windows Vista®/Windows® 7. Esta guía de instalación explica cómo instalar el controlador de impresora para Windows Vista®/Windows® 7 y otra información acerca de Windows Vista[®]/Windows[®] 7. Antes de instalar el controlador de impresora, siga los pasos en la sección Procedimientos iniciales y el Paso 1 Configuración del equipo en la Guía de configuración rápida. Antes de finalizar la configuración incial, siga los pasos en esta guía para instalar el controlador de impresora. Puede encontrar también otra información acerca del equipo en la Guía de configuración rápida.



Consulte primero la Guía de configuración rápida.



CD-ROM suminitrado para Windows Vista®/Windows® 7

Puede encontrar la información listada abajo en el CD-ROM de Windows Vista[®]/Windows[®] 7.





🗐 Instalar el controlador de impresora

Instale el controlador de impresora para Windows Vista[®]/Windows[®] 7.



lnstalar + controladores/utilidades

Instale controladores opcionales, utilidades y herramientas de administración de red.



Documentación

Vea la Guía del usuario de impresora y la Guía del usuario en red.

También puede ver las guías en formato PDF desde el Centro de soluciones de Brother.



Registro en línea

Registre su producto en línea.



Brother Solutions Center

El Centro de soluciones de Brother (http://solutions.brother.com/) es un punto de referencia para todas las necesidades de asistencia de su impresora. Descargue los controladores más actualizados y utilidades para su impresora, lea las preguntas más comunes y obtenga consejos para la solución de problemas o conozca soluciones acerca de la impresora.



Información de suministros

Visite nuestro sitio web para consumibles originales Brother en http://www.brother.com/original/

Paso 2

Instalación del controlador de impresora

Siga las instrucciones en esta página para la interfaz.

Con el fin de obtener el último controlador y encontrar la mejor solución a su problema o pregunta, acceda directamente a Brother Solutions Center desde el CD-ROM / Controlador o vaya a http://solutions.brother.com/.

Windows®



Para usuarios de cable de interfaz USB 4






Para usuarios de cable de interfaz de red	8
■ Para usuarios de impresora de red punto a punto	
■ Para usuarios de impresora de red compartida	



Para usuarios de cable de interfaz USB


O Configuración incorrecta

NO conecte el cable de interfaz. La conexión del cable de interfaz se realiza cuando se instala el controlador.



Instalación del controlador de impresora y conexión de la impresora al PC

Asegúrese de que el cable de interfaz USB **NO** está conectado a la impresora; a continuación, comience la instalación del controlador. Si ya lo ha conectado, retírelo.



- Encienda el equipo. (Debe haber iniciado sesión como administrador.)
- Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM.
 La pantalla de apertura aparecerá automáticamente. Seleccione el modelo de la impresora y el idioma.



Haga clic en Instalar el controlador de impresora en la pantalla del menú.



5 Haga clic en Usuarios de cable USB.





Si desea instalar el controlador PS ¹ (controlador BR-Script de Brother), seleccione **Configuración personalizada** y, a continuación, y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla. Cuando aparezca la pantalla **Seleccionar componentes**, compruebe **Controlador PS** (emulación PostScript) y, a continuación siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

¹ El controlador PS no está disponible en HL-2030, HL-2040 y HL-2070N.

Windows[®] USB


Para usuarios de Windows Vista[®]:
Cuando aparezca la pantalla Control de
cuentas de usuario, haga clic en Continuar.



Para usuarios de Windows[®] 7: Cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Sí**.




7 Cuando aparezca la ventana Contrato de licencia, haga clic en Sí si acepta el Contrato de licencia.



Cuando aparezca esta pantalla, asegúrese de que la alimentación de la impresora está encendida.

Conecte el cable de interfaz USB al PC y, a continuación, conéctelo a la impresora. Haga clic en **Siguiente**.





9 Haga clic en Finalizar.





- Para usuarios de Windows[®] 7: si no desea establecer la impresora como impresora predeterminada, desmarque Establecer como impresora predeterminada.
- Si desea registrar su producto en línea, haga clic en Realizar el Registro en línea¹.
 - Realizar el Registro en línea no está disponible en HL-7050N.
- Si no se puede imprimir con la impresora después de instalar el controlador de impresora, desconecte el interruptor de alimentación de la impresora e intente encenderlo nuevamente.






Para usuarios de cable de interfaz paralelo

O Configuración incorrecta

NO conecte el cable de interfaz. La conexión del cable de interfaz se realiza cuando se instala el controlador.



Instalación del controlador de impresora y conexión de la impresora al PC

- Encienda el equipo. (Debe haber iniciado sesión como administrador.)
- Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM. La pantalla de apertura aparecerá automáticamente. Seleccione el modelo de la impresora y el idioma.



Haga clic en Instalar el controlador de impresora en la pantalla del menú.




4 Haga clic en Usuarios de cable paralelo.





Si desea instalar el controlador PS (controlador BR-Script de Brother), seleccione Configuración personalizada y, a continuación, y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla. Cuando aparezca la pantalla Seleccionar componentes, compruebe Controlador PS (emulación PostScript) y, a continuación siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.


Para usuarios de Windows Vista[®]:
Cuando aparezca la pantalla **Control de**cuentas de usuario, haga clic en **Continuar**.



Para usuarios de Windows[®] 7: Cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **S**í.



Cuando aparezca la ventana Contrato de licencia, haga clic en Sí si acepta el Contrato de licencia.



7 Haga clic en Finalizar.






- Para usuarios de Windows[®] 7: si no desea establecer la impresora como impresora predeterminada, desmarque Establecer como impresora predeterminada.
- Si desea registrar su producto en línea, haga clic en Realizar el Registro en línea¹.
 - Realizar el Registro en línea no está disponible en HL-7050N.
- Apague el interruptor de alimentación de la impresora.



Conecte el cable de interfaz paralelo al PC y, a continuación, conéctelo a la impresora.



10 Encienda el interruptor de alimentación de la impresora.




OK!



Para usuarios de cable de interfaz de red

Para usuarios de impresora de red punto a punto



- 1 Enrutador
- 2 Impresora de red



- Si va a conectar la impresora a una red, le recomendamos que se ponga en contacto con el administrador del sistema antes de realizar la instalación o consulte la Guía del usuario en red en el CD-ROM.
- Si está utilizando software de cortafuegos (por ejemplo, Windows[®] Firewall), desactívelo. Una vez haya comprobado que puede imprimir, reinicie su aplicación de cortafuegos.

O Configuración incorrecta

NO conecte el cable de interfaz. La conexión del cable de interfaz se realiza cuando se instala el controlador.



Conexión de la impresora a la red e instalación del controlador

1 Encienda el equipo. (Debe haber iniciado sesión como administrador.)

Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM.
 La pantalla de apertura aparecerá automáticamente. Seleccione el modelo de la impresora y el idioma.



Haga clic en Instalar el controlador de impresora en la pantalla del menú.



4 Haga clic en Usuarios de cable de red.





Si desea instalar el controlador PS ¹ (controlador BR-Script de Brother), seleccione **Configuración personalizada** y, a continuación, y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla. Cuando aparezca la pantalla **Seleccionar componentes**, compruebe **Controlador PS** (emulación PostScript) y, a continuación siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

¹ El controlador PS no está disponible en HL-2070N.

Para usuarios de Windows Vista[®]:
Cuando aparezca la pantalla Control de
cuentas de usuario, haga clic en Continuar.




Para usuarios de Windows[®] 7: Cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **S**í.



Apague el interruptor de alimentación de la impresora.




Conecte un extremo del cable de interfaz de red a la impresora y conecte el otro extremo a un puerto libre del concentrador.



Encienda el interruptor de alimentación de la impresora.



Cuando aparezca la ventana Contrato de licencia, haga clic en Sí si acepta el Contrato de licencia.



10 Seleccione Impresora de red punto a punto de Brother y, a continuación haga clic en Siguiente.




11 Seleccione Buscar equipos en la red y elegir de la lista de equipos encontrados (Recomendado). También puede introducir la dirección IP o el nombre de nodo de su impresora. Haga clic en Siguiente.





Póngase en contacto con el administrador si no sabe la dirección IP de la impresora o el nombre de nodo.

12 Seleccione la impresora y haga clic en Siguiente.



13 Haga clic en Finalizar.






- Para usuarios de Windows[®] 7: si no desea establecer la impresora como impresora predeterminada, desmarque Establecer como impresora predeterminada.
- Si desea registrar su producto en línea, haga clic en Realizar el Registro en línea¹.
 - Realizar el Registro en línea no está disponible en HL-7050N.



Para usuarios de impresora de red compartida



- 1 Entorno compartido de red
- 2 También conocido como "Servidor" o "Servidor de impresión"
- 3 Impresora
- 4 TCP/IP, USB o paralelo



Si va a conectarse a una impresora compartida en su red, le recomendamos que pregunte a su administrador de sistema acerca del nombre de cola o de recurso compartido antes de la instalación.

O Configuración incorrecta

NO conecte el cable de interfaz. La conexión del cable de interfaz se realiza cuando se instala el controlador.



Instalación del controlador y selección de la cola de impresora o nombre del recurso compartido correctos

1 Encienda el equipo. (Debe haber iniciado sesión como administrador.)

 Coloque el CD-ROM que se suministra en la unidad de CD-ROM.
 La pantalla de apertura aparecerá automáticamente. Seleccione el modelo de la impresora y el idioma.



Haga clic en Instalar el controlador de impresora en la pantalla del menú.



4 Haga clic en Usuarios de cable de red.






Si desea instalar el controlador PS ¹ (controlador BR-Script de Brother), seleccione Configuración personalizada y, a continuación, y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla. Cuando aparezca la pantalla Seleccionar componentes, compruebe Controlador PS (emulación PostScript) y, a continuación siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

¹ El controlador PS no está disponible en HL-2070N.

Para usuarios de Windows Vista[®]:
Cuando aparezca la pantalla **Control de**cuentas de usuario, haga clic en **Continuar**.




Para usuarios de Windows[®] 7: Cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Sí**.




Cuando aparezca la ventana Contrato de licencia, haga clic en Sí si acepta el Contrato de licencia.



Seleccione Impresora compartida de red y, a continuación haga clic en Siguiente.



Seleccione la cola de la impresora y haga clic en el botón **Aceptar**.







Póngase en contacto con su administrador si no conoce la ubicación o el nombre de impresora en la red.

9 Haga clic en Finalizar.





- Para usuarios de Windows[®] 7: si no desea establecer la impresora como impresora predeterminada, desmarque Establecer como impresora predeterminada.
- Si desea registrar su producto en línea, haga clic en Realizar el Registro en línea ¹.
 - Realizar el Registro en línea no está disponible en HL-7050N.





Utilidad BRAdmin Light

BRAdmin Light es una utilidad para la configuración inicial de dispositivos Brother conectados a la red. También puede buscar productos Brother en la red, ver el estado y realizar configuraciones básicas de red, como una dirección IP. Para obtener más información sobre BRAdmin Light, visite http://solutions.brother.com/.



Si requiere una administración de impresora más avanzada, utilice la última versión de la utilidad Brother BRAdmin Professional, disponible para descargarse en http://solutions.brother.com/.

Instalación de la utilidad de configuración BRAdmin Light



La contraseña predeterminada para el servidor de impresión es "access". Puede utilizar BRAdmin Light para cambiar esta contraseña.

Haga clic en Instalar + controladores/utilidades en la pantalla del menú.



Haga clic en BRAdmin Light y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



Para usuarios de Windows Vista[®]:
Cuando aparezca la pantalla **Control de**cuentas de usuario, haga clic en **Permitir**.



Para usuarios de Windows[®] 7: Cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Sí**.



Configuración de la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de acceso con BRAdmin Light



Si dispone de un servidor DHCP/BOOTP/RARP en su red, no tiene que realizar la siguiente operación. El equipo obtendrá automáticamente su propia dirección IP.

1 Inicie BRAdmin Light. Buscará nuevos dispositivos de forma automática.



Haga doble clic en el dispositivo no configurado.



Seleccione STATIC para el Método de arranque. Introduzca Dirección IP, Máscara de subred y Puerta de acceso y, a continuación, haga clic en Aceptar.



4 La información de dirección se guardará en la impresora.



Requisitos del ordenador

Plataforma informática y versión del sistema operativo ¹	Velocidad mínima del procesador	Memoria RAM mínima	Memoria RAM recomendada	Espacio disponible en el disco duro
Windows Vista®	Intel® Pentium® 4 o equivalente CPU compatible de 64 bits (Intel® 64 o AMD64)	512 MB	1 GB	50 MB
Windows [®] 7	Intel [®] Pentium [®] 4 o equivalente CPU compatible de 64 bits (Intel [®] 64 o AMD64)	1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	50 MB

Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.5 o superior.



Acerca del Monitor de estado para usuarios de Windows® 7

Pantalla del Monitor de estado

Si ha configurado el **Monitor de estado** como un **Indicador en barra de tareas**, puede encontrar el botón a la barra de tareas.

Para ver el icono del **Monitor de estado** en la barra de tareas, haga clic en el botón . El icono del **Monitor de estado** aparecerá en la ventana pequeña. A continuación, arrastre el icono a la barra de tareas.



Ajustes de fábrica de HL-2040

Según la guía de usuario, los ajustes de fábrica del **Monitor de estado** están desactivados, lo que no es correcto para los usuarios de Windows[®] 7. Los ajustes de fábrica para el **Monitor de estado** están activados.

Marcas registradas

El logotipo de Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países. Windows Vista es una marca comercial registrada o marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

Todas las empresas cuyo software se mencione en este manual disponen de un acuerdo de licencia de software específico para sus programas registrados.

El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Compilación y publicación

Esta guía ha sido compilada y editada bajo la supervisión de Brother Industries Ltd. e incluye las descripciones y especificaciones más actualizadas del producto.

El contenido de esta guía y las especificaciones de este producto están sujetos a modificación sin previo aviso. Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y materiales aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluyendo daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluyendo (aunque su enumeración no debe interpretarse como una limitación) los errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en la publicación.

Este producto está diseñado para su utilización en un entorno profesional.

Copyright e información de licencia

© 2009 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS INC. Este producto incluye el software "KASAGO TCP/IP" desarrollado por ELMIC WESCOM, INC. © 2007 Devicescape Software, Inc. Todos los derechos reservados.

