


Déballez l'appareil, puis vérifiez les composants



Pour obtenir la procédure d'installation correcte, lisez d'abord le Guide de sécurité du produit puis le Guide d'installation rapide.

REMARQUE :

- Selon votre pays, les composants inclus dans le carton et le cordon d'alimentation CA peuvent différer.
- Les illustrations de ce Guide d'installation rapide sont tirées du modèle HL-L9200CDW.
- Vous devez acheter le câble d'interface adapté à l'interface que vous souhaitez utiliser :


Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) ne mesurant pas plus de 2 mètres.


Câble réseau

Utilisez un câble droit à paire torsadée de catégorie 5 (ou supérieur) prévu pour un réseau Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.

1 Retirez le matériau d'emballage de l'appareil




2 Chargez du papier dans le bac




3 Connectez le cordon d'alimentation, puis mettez l'appareil sous tension

4 Sélectionnez votre langue



1. Appuyez sur  > General Setup (Param. général) > Local Language (Langue locale).
2. Appuyez sur votre langue.
3. Sur le panneau tactile de l'appareil, appuyez sur .



Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'écran de **Type de branchement** s'affiche.



Connexion USB

Connexion au réseau filaire
Connectez préalablement un câble réseau.

Connexion au réseau sans fil

Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'installation.


Terminer

REMARQUE :

En cas d'échec de connexion, répétez cette opération.



Connexion réseau sans fil



[Recommandé]
Utilisez temporairement un câble USB pour simplifier la configuration.

[Option]
Sélectionnez cette option si vous n'avez pas de câble USB.

Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'installation.

Terminer

REMARQUE :

En cas d'échec de connexion, répétez cette opération.



Configuration sans le CD-ROM (Windows® sans lecteur de CD-ROM ou Macintosh)

Téléchargez l'ensemble des pilotes et logiciels depuis le site Brother Solutions Center.

(Pour Windows®) solutions.brother.com/windows


(Pour Macintosh) solutions.brother.com/mac




Impression au moyen d'un appareil mobile

Réalisez des impressions depuis vos appareils mobiles au moyen de notre application gratuite « Brother iPrint&Scan ».

1. Connectez l'appareil au point d'accès ou au routeur du réseau sans fil depuis l'écran tactile de l'appareil.



Appuyez sur **WiFi**.



Appuyez sur Setup Wizard (Assis. config.).

Appuyez sur Yes (Oui) pour le réseau sans fil.

Sélectionnez le SSID indiqué, puis saisissez la clé de réseau.

2. Téléchargez l'application « Brother iPrint&Scan » pour commencer à utiliser votre appareil avec des appareils mobiles. solutions.brother.com/ips

Terminer