


Desembale el equipo y compruebe los componentes




En primer lugar, lea la Guía de seguridad del producto y, a continuación, lea esta Guía de configuración rápida para saber cómo instalar el equipo correctamente.


NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja y el enchufe del cable de CA podrían variar en función del país.
- Las ilustraciones de esta Guía de configuración rápida están basadas en el modelo MFC-L8850CDW.
- Usted deberá adquirir el cable de interfaz correspondiente a la interfaz que quiera utilizar:
 - Cable USB**
Le recomendamos que utilice un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que no tenga más de 2 metros de largo.
 - Cable de red**
Utilice un cable de par trenzado de conexión continua de categoría 5 (o superior) para la red Ethernet 10BASE-T o la red Ethernet rápida 100BASE-TX.


1 Quite el material de embalaje del equipo



2 Cargue papel en la bandeja de papel



3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo



Para los modelos MFC ▶ Vaya al paso **4**
Para los modelos DCP ▶ Vaya al paso **6**

4 Seleccione su país (para los modelos MFC)

1. Después de encender el equipo, la pantalla táctil muestra la lista de países que puede seleccionar. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo, o pulse ▲ o ▼ hasta que se muestre su país, y pulse en su país. Pulse OK.
2. En la pantalla táctil se le pedirá que confirme la selección. Si la pantalla táctil muestra el país correcto, pulse **Yes (Sí)**.
—O BIEN—
Pulse **No** para volver al paso 1 y vuelva a elegir el país.

5 Seleccione su idioma (para los modelos MFC)

1. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo, o pulse ▲ o ▼ hasta que se muestre su idioma, y pulse en su idioma. Pulse OK.
2. En la pantalla táctil se le pedirá que confirme la selección. Si la pantalla táctil muestra el idioma correcto, pulse **Yes (Sí)**.
—O BIEN—
Pulse **No** para volver al paso 1 y vuelva a elegir el idioma.

6 Seleccione su idioma (para los modelos DCP)

1. Después de encender el equipo, la pantalla táctil muestra la lista de idiomas que puede seleccionar. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo, o pulse ▲ o ▼ hasta que se muestre su idioma, y pulse en su idioma. Pulse OK.
2. En la pantalla táctil se le pedirá que confirme la selección. Si la pantalla táctil muestra el idioma correcto, pulse **Yes (Sí)**.
—O BIEN—
Pulse **No** para volver al paso 1 y vuelva a elegir el idioma.


NOTA:

Si ha establecido el idioma incorrecto, puede cambiar el idioma desde el botón **Y** de la pantalla táctil. (**Y**, All Settings (Todos ajustes), Initial Setup (Conf.inicial), Local Language (Sel. lenguaje))





Configuración con el CD-ROM (Windows®)



Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que aparezca la pantalla **Tipo de Conexión**.



Para conectarse con USB

Para conectarse a una red a través de un cable
Conecte primero un cable de red.

Para conectarse a una red inalámbrica

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para continuar con la instalación.

Terminar

NOTA:

Si la conexión no se ha establecido correctamente, repita este paso.



Conexión de red inalámbrica



[Recomendado]
Utilice temporalmente un cable USB para facilitar la configuración.

[Opción]
Seleccione esta opción si no dispone de un cable USB.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para continuar con la instalación.

Terminar

NOTA:

Si la conexión no se ha establecido correctamente, repita este paso.



Configuración sin el CD-ROM (Windows® sin unidad para CD-ROM o Macintosh)


Descárguese el paquete completo de controlador y software en el Brother Solutions Center.
(Para Windows®) solutions.brother.com/windows
(Para Macintosh) solutions.brother.com/mac



Imprimir utilizando un dispositivo móvil

Imprima desde dispositivos móviles utilizando nuestra aplicación gratuita "Brother iPrint&Scan".

1. Conecte el equipo y el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador desde la pantalla táctil del equipo.



Pulse **WiFi**.

Pulse Setup Wizard (Conf.Asistente).

Pulse Yes (Sí) para activar la WLAN.

Seleccione el SSID especificado y, continuación, introduzca la clave de red.

2. Descargue "Brother iPrint&Scan" para empezar a utilizar su equipo con dispositivos móviles.
solutions.brother.com/ips

Terminar